## 51单片机-通过定时器控制LED的闪烁和流水 灯

## 定时器

是单片机内部的系统,每隔一段时间进行一次中断,中断后会跳到中断函数执行内部操作,使用前 应先进行初始化

```
1 void Timer0_Init(){
   //TMOD = 0x01;
                      //定时器模式为0000 0001,可用下两行代替
      TMOD \&= 0xF0;
                      //把TMOD的低四位清零,高四位保持不变
      TMOD = 0x01;
                     //把TMOD的最低位置1 ,高四位保持不变
      TF0 = 0;
                      //中断溢出标志位
      TR0 = 1;
                      //定时器是否开启
      /*该计数器只能从0计到65535个数,每隔1us计数加1,总共定时65535us*/
8
      THO = 64535/256; //64535的高八位,使计数器计1ms
                      //64535的低八位,使计数器计1ms
9
      TL0 = 64535\%256;
10
      ET0 = 1;
11
      EA = 1;
12
      PT0 = 0;
13 | }
```

## 中断函数

当计数器计完一个周期后,会跳到该函数

```
1  void TimerO_Routine() interrupt 1{
2  static unsigned int TOCount;
3  TH0 = 64535/256;
4  TL0 = 64535%256;
5  TOCount++;
6  if(TOCount>=100){ //设定时间为100ms
7  TOCount = 0;
8  P2 = ~(~P2 << 1);//流水灯操作
9  if(P2 == 0xFF) P2 = 0xFE;//当P2=0xFF左移都为0xFF,因此需要重置P2为0xFE
10  }
11 }
```

## 完整代码

```
1 #include "REG51.h"
2
3
  void Timer0_Init(){
                   //定时器模式为0000 0001,可用下两行代替
  //TMOD = 0x01;
5
                             //把TMOD的低四位清零,高四位保持不变
      TMOD \&= 0 \times F0;
                      //把TMOD的最低位置1 , 高四位保持不变
6
     TMOD = 0x01;
7
     TF0 = 0;
                      //中断溢出标志位
8
                      //定时器是否开启
     TR0 = 1;
      /*该计数器只能从0计到65535个数,每隔1us计数加1,总共定时65535us*/
```

```
THO = 64535/256; //64535的高八位,使计数器计1ms
10
11
       TLO = 64535%256; //64535的低八位, 使计数器计1ms
12
       ET0 = 1;
13
       EA = 1;
       PT0 = 0;
14
15 }
16 int main(){
17
       P2 = 0xFE;
       Timer0_Init();
18
19
       while(1){
20
21
       }
22 }
23
24 void Timer0_Routine() interrupt 1{
25
       static unsigned int TOCount;
26
       TH0 = 64535/256;
       TL0 = 64535\%256;
27
      T0Count++;
28
      if(T0Count>=100){ //设定时间为100ms
29
30
           T0Count = 0;
31
           P2 = ~(~P2 << 1);//流水灯操作
           if(P2 == 0xFF) P2 = 0xFE;//当P2=0xFF左移都为0xFF,因此需要重置P2为0xFE
32
      }
33
34 }
```