





#### **TCMS**

**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 1 di 65

PROVE DI TIPO E ROUTINE IN FABBRICA Concetto:

#### **CONTROLLO EDIZIONE**

EDIZIONE	MOTIVO	DATA
-	Edizione	08-07-2015
А	Adattato alla nuova configurazione di prova	08-04-2016
В	Aggiunto i codici LC e versioni SW	09-05-2016
С	Cambio formato	27-06-2016
D	Rimozione della sezione Convalida dei cavi bus treno	16-02-2017
E	Correzione della informazione led in GW WTB	14-03-2017

#### **DISTRIBUZIONE**

Direzione del progetto	(A. URRIZA)
Responsabile per il progetto tecnico	(A. BALDA)
Responsabile della Qualità	(M. BUCCARELLA)
Ingegnere Area Sistemi	(A. FAGET)
Responsabile produzione	(J.C. GONZÁLEZ)
Responsabile prove dei treni	(A. CARDINALE)

Eseguito da:

Nome: U. IRASTORZA

Firma:

Data: 14-03-2017 Verificato da:

Nome: U. ZUBIARRAIN

Firma:


14-03-2017 Data:

Approvato da:

Nome: A. BALDA

Firma:

Data: 14-03-2017





## **TCMS**



### **LOCOMOTIVA E401**

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 2 di 65

# INDICE

1.	ELE	ENCO ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	. 3
2.	RIF	FERIMENTI	. 3
3.	INT	FRODUZIONE	. 4
	3.1.	Obiettivo	. 4
		OTOCOLLO PROVE	
	4.1.	Funzionalità comprese nelle prove	
	4.2.	Ambiente delle Prove	
	4.3.	Preparazione della UT per l'ambiente delle prove	
		Prove a livello dell'unità	
		4.1. Ridondanza degli amministratori	
		4.2. Intercambio di dati periodici	
	4.4	4.3. Ridondanza di linee nel bus MVB	18
	4.4	4.4. Ridondanza di CCU ATTIVA/PASSIVA2	
	4.4	4.5. Allarmi nell'apparecchiatura HMI2	28
	4.4	4.6. Scaricamento degli storici	
	4.4	4.7. Prova del Gateway 485-MVB	
		4.8. Prova del Gateway CAN-MVB	
		4.9. Prova del Gateway Ethernet-MVB	
		Test a livello di accoppiamento WTB	
		5.1. Ridondanza di Gateway	
	4.5	5.2. Inaugurazione del Bus di Treno	<b>4</b> 8
5.	MO	DDELLO di registrazione Test Funzionali	53
;	5.1.	Obiettivo	53
;	5.2.	Protocollo Test Tipo	53
;	5.3.	Protocollo Test Serie	55
	5.4.	Riepilogo dell'esecuzione	57
6.	ALI	LEGATO 1: topologia TCMS	58
7.	ALI	LEGATO 2: LED DISPOSITIVI TCMS	59
8.	Alle	egato 3: Mvbchecker6	32
	8.1.		
	8.2.	Schermata del dispositivo	
	8.3.	·	
		Variabile check	
	8.5.		
			-





#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 3 di 65

#### 1. ELENCO ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. TCMS Sistema di Controllo e Supervisione Treno di CAF.

EMD Electrical Middle Distance
HMI Interfaccia uomo macchina
MVB Multifunction Vehicle Bus

PD Dati di Processi

TCN Train Communication Network
TCMS Sistema di controllo marcia treno

GW Gateway WTB Wire Train Bus

MVBChecker Tool SW per convalida di PD in MVB

CCU TCMS Control Unit

PCMonitor Tool PC di monitoraggio e forzatura di variabili MVB

#### 2. RIFERIMENTI

[Rif. 1] IEC61375-1 Electric railway equipment – Train bus

Part 1: Train Communication Network

[Rif. 2] UIC556 Ed.4

[Rif. 3] Fascicolo Nº 374018 capitolo 4.2.2 Requisiti di ridondanza e robustezza.

[Rif. 4] Fascicolo Nº 374018 capitolo 4.4.1 Allarmi remoti (UIC 647)





#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 4 di 65

#### 3. INTRODUZIONE

#### 3.1. Obiettivo

Il presente documento di Protocollo Prove contiene un elenco delle Prove da realizzare presso gli impianti di CAF per convalidare la funzionalità del Sistema TCMS dell'unità di locomotiva.

#### 4. PROTOCOLLO PROVE

#### 4.1. Funzionalità comprese nelle prove

Con l'esecuzione delle prove comprese nel presente protocollo si desidera verificare le seguenti funzionalità:

Ridondanza di Amministratori di Bus.

Interscambio di dati periodici (Process Data) dei vari dispositivi.

Ridondanza delle linee nei vari dispositivi.

Ridondanza della CCU.

Allarmi e storico nell'HMI.

Scaricamento degli storici

Comunicazione attraverso i bus RS485.

Comunicazione attraverso i bus CAN.

Comunicazione attraverso i bus Ethernet.

#### 4.2. Ambiente delle Prove

Le prove saranno eseguite su un'unità presso una sala prove di CAF. Il protocollo prove si concentra sul Sistema TCMS completo e sui suoi dispositivi.

Per l'esecuzione delle prove sarà necessaria una serie di elementi aggiuntivi come quelli elencati di seguito:

Tool SW di verifica delle comunicazioni MVB e forzatura/monitoraggio delle variabili MVB.

PC con linea serie RS-232 e Ethernet: Permette di collegarsi ai vari dispositivi del Sistema TCMS.

Due adattatori a T che consentano di accedere alle 2 linee serie della CCU per l'utilizzo del tool PC Monitor



#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 5 di 65

CAF fornirà la configurazione del bus MVB (porte, variabili, indirizzi, significato dei vari bit in un bitset, ecc.) e i file di configurazione del proprio bus specificati nelle prove. In pratica, i file da fornire sono:

- File CPF e CDB di CSTools con tutta la configurazione correlata all'apparecchiatura sottoposta a collaudo. Inoltre, dovrà assicurare che l'Unità di controllo sia Sink o Source per tutte le porte che entrano in gioco durante le prove.
- File XML da utilizzare con il MVBChecker, facendo gli adeguamenti necessari per monitorare le porte e le variabili richieste durante le prove.
- File MDB da caricare nel modulo di entrata e uscita (modulo IO).
- File con elenco delle porte e variabili applicabili nelle prove con la descrizione corrispondente (periodo, indirizzo, dimensione, offset, tipo...).
- File APP.elf, applicazione compilata con opzione di monitoraggio attivata (-DO\_USE\_MONITOR), che consente di monitorare tutte le porte e variabili da utilizzare durante lo svolgimento delle prove. Inoltre dovrà:
  - assicurare che l'applicazione sia stata compilata in modo che l'Unità di controllo sia Sink o Source per tutte le porte che entrano in gioco durante le prove.
  - o Includere inoltre l'opzione di monitoraggio del DSW dell'apparecchiatura sottoposta a collaudo.
- File ba cfg.bin y ccu cfg.bin secondo la configurazione del CSTools.

#### 4.3. Preparazione della UT per l'ambiente delle prove

Prima di poter eseguire le prove nella UT, è necessario realizzare alcune azioni precedenti. È inoltre opportuno che il personale addetto alle prove conosca anteriormente la modalità di realizzazione delle diverse azioni richieste dalle prove.

L'Allegato 1 mostra la tipologia della rete TCN in una UT. Una descrizione più dettagliata del sistema TMCS figura nel documento delle specifiche tecniche e funzionali per il progetto.

#### Azioni precedenti alle prove nella UT del personale di CAF:

Verificare mediante ispezione visiva che tutte le apparecchiature del sistema TMCS siano alimentate a una tensione di batteria nel range ammissibile (+25% -30%): controllare i magnetotermici di ogni carrozza parte dell'unità di trazione (UT) sottoposta a collaudo e che alimentino le apparecchiature del TCMS.

Verificare il cablaggio della UT e ponticellare le linee MBV delle apparecchiature che secondo CAF non sono operative e/o devono essere avviate o realizzare prove di configurazione o messa a punto, durante l'esecuzione delle prove di TCMS.

- Caricamento delle configurazioni
  - Caricare nella CCU i seguenti file:
    - il file dell'ambiente "ccu.env", si applica nel progetto.



#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 6 di 65

- i file di configurazione "ccu\_cfg.bin" o "ccu\_cfg1.bin" y "ccu\_cfg2.bin", in funzione del progetto.
- il file di configurazione degli Amministratori del Bus MVB "ba cfg.bin".
- il file di identificazione "serial.dat", si applica nel progetto.
- il file della logica della locomotiva "app.elf".

(Verificare che "monrc" e "pld.bin" caricati nella CCU siano corretti, in caso contrario occorrerà caricarli. Inoltre sarà necessario cancellare qualsiasi file non specificato nel presente documento).

- o Caricare i file di configurazione corrispondenti dei moduli IO.
- Caricare le applicazioni corrispondenti ai dispositivi specifici che realizzano funzioni di Gateway MVB-CAN o MVB-Ethernet (se applicabile).
- o Caricare l'applicazione grafica negli HMI.
- Caricare il file di allarmi (HmiAlarms.xml) e i file di configurazione della rete della UT (nsdb) negli HMI.
- o Caricare il file "DeviceDescriptor.cfg" corrispondente all'HMI.
- CAF disporrà degli adattatori adeguati per ponticellare le linee nella bottoniera e testare il cablaggio WTB. Lo stesso si applica per i bus RS485 e CAN se utilizzati durante le prove.

#### Azioni precedenti alle prove nella UT del personale di CAF POWER&AUTOMATION:


- Verifica del bus MVB (cablaggio):
  - Avviamento del bus MVB (TCMS). Con tutte le apparecchiature TCMS configurate e collegate al bus MVB (ponticellando il resto dell'apparecchiatura), si verificherà che non vi siano problemi di cablaggio e/o altro, verificando che i LED "RLD" dei moduli IO nella UT non siano accesi.
  - Avviamento del bus MVB (TCMS + apparecchiature non TCMS). Una volta avviato il sistema TCMS con le apparecchiature non TCMS ponticellate, si introdurrà il resto delle apparecchiature non TCMS singolarmente, verificando che non vi siano errori del MVB nel bus (LED RLD acceso). In caso di guasto, informare CAF ed eliminare tale apparecchiatura ausiliaria causa dell'errore del bus, in modo da poter portare a termine le prove del sistema TCMS.
- In caso di presenza di altre apparecchiature non TCMS nel bus MVB durante l'esecuzione delle prove TCMS, il personale di CAF e/o personale addetto a tali apparecchiature non dovrà essere nell'atto di realizzare prove e/o avviamento sulle stesse. Qualora vi siano prove che questo si stia effettuando, si procederà a ponticellare tali apparecchiature per l'esecuzione delle prove del Sistema TCMS.
- In caso di presenza di apparecchiature non TCMS che non funzionano correttamente durante l'esecuzione delle prove di TCMS, informare CAF e procedere all'esecuzione delle prove, ponticellando tale apparecchiatura. Nelle osservazioni sarà fatta menzione dell'esistenza delle apparecchiature ponticellate e/o guaste.

Nel caso in cui il progetto utilizzi RS485 o CAN, le azioni precedenti da realizzare da parte di CAF POWER&AUTOMATION saranno uguali a quelle indicate per MVB, utilizzando il





#### **TCMS**



CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** Pag. 7 di 65



diodo LED corrispondente del modulo IO o dispositivo Gateway al posto del LED RLD.

#### 4.4. Prove a livello dell'unità

Nell'Allegato 2, è indicato il significato dei vari LED facenti parte delle apparecchiature del sistema TCMS. Prima di iniziare la realizzazione delle prove, è necessario verificare che:

- I moduli IO siano accesi (LED PWR acceso) e non indichino l'esistenza di guasti nel bus (LED RLD spento).
- Le CCU siano accese (LED PWR acceso). Qualora sia presente un'unica CCU, questa deve essere la CCU ATTIVA (LED A/P lampeggiante con intervalli di 0,3 secondi). Qualora siano presenti due CCU nel bus (situazione normale nella locomotiva), una sarà ATTIVA e l'altra PASSIVA (in questo caso LED A/P lampeggiante con intervalli di 1 secondo lampeggiamento più lento rispetto a quello con CCU ATTIVA).
- I RP dovranno essere entrambi linee alimentate (LEDPWR A e PWR B accesi) e i 4 LED (LA-S1, LA-S2, LB-S1, LB-S2) delle linee dovranno lampeggiare nel RP.
- Le apparecchiature specifiche che hanno la funzione di MVB-CAN o MVB-Ethernet (se applicabile) sono accese (LED P lampeggiante) e non indicano la presenza di guasti nel bus MVB (LED RLD acceso).

Si descrivono di seguito le prove da eseguire.

#### 4.4.1. Ridondanza degli amministratori

Le prove incluse in questo capitolo sono volte a verificare che il trasferimento del master si realizzi correttamente tra i due dispositivi che implementano la funzione di Amministratore del Bus MVB di un'unità regolarmente o prima di una situazione di errore nel master attuale.

Per verificare che un dispositivo con funzionalità CCU sia il master, occorre osservare se un LED (apposito) del dispositivo corrispondente è acceso; in tal caso, quello sarà il master. Se il LED è spento, significa che non è il master.



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 8 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_1_1: Trasferimento regolare del master			
Requisiti del Caso di test:			
B20_002610			
B20_002620			
[Rif. 1]			
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di		
test:			
Questa prova richiede un elemento di locomotiva con i dispositivi colle	gati al Bus,		
accesi e caricati con la configurazione del progetto.	<b>D</b> : 1/ /		
Descrizione del test	Risultato		
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.			
Si constata che tra le due CCU dell'unità si realizza il trasferimento del master con la cadenza configurata, vale a dire, 16 secondi.			
La constatazione sarà effettuata esaminando il LED. Il LED B si accenderà quando la CCU_A è il master e si spegnerà quando non lo è. Analogamente, il LED B dell'altra CCU si accenderà quando la CCU_B è il master e si spegnerà quando non lo è.	□ ок □ ко		
Risultati attesi: Il trasferimento del master è avvenuto ogni 16 secondi tra le due CCU. Osservare il LED nelle CCU. Variabili da registrare: Nessuna			
Note:			
Data e luogo:			



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE:** B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 9 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_1_2: Trasferimento del master in caso di errore nel			
master attuale			
Requisiti del Caso di test:			
B20_002610			
B20_002620			
[Rif. 1]			
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	zione del caso di		
test:			
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al Bus, accesi e caricati con la configurazione del progetto.			
Descrizione del test	Risultato		
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Le due CCU effettuano il trasferimento del master regolarmente.  Se il dispositivo CCU_A è il master (LED B acceso), si resetta il dispositivo. Si constaterà che la CCU_B dell'unità inizia a operare come master.			
La constatazione sarà effettuata esaminando il LED B delle CCU. Il LED B si accenderà quando la CCU_A è il master e si spegnerà quando non lo è. Analogamente, il LED dell'altra CCU si accenderà quando la CCU_B è il master e si spegnerà quando non lo è. Risultati attesi:  La CCU_B entra come master in caso di errore (reset) nella CCU_A. Variabili da registrare:  Nessuna	□ ок □ ко		
Note:			
Data e luogo:			
Data & Idoyo.			



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 10 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_1_3: Trasferimento regolare del master dopo il			
<u>'</u>	recupero di una CCU caduta		
Requisiti del Caso di test:			
B20_002610			
B20_002620			
[Rif. 1]			
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di		
test:			
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati	al Bus, accesi e		
caricati con la configurazione del progetto.			
Descrizione del test	Risultato		
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti eccetto la CCU_A,			
per la quale è stato arrestato l'avviamento. La CCU_B è il master.			
Avviare la CCU_A. Si constata che la CCU_B dell'unità continua a essere il master perché, a fine turno, lo trasferisce alla CCU_A.			
La constatazione sarà effettuata esaminando il LED. Il LED B si accenderà quando la CCU_A è il master e si spegnerà quando non lo è. Analogamente, il LED B dell'altra CCU si accenderà quando la CCU_B è il master e si spegnerà quando non lo è.	□ок□ко		
Risultati attesi: La CCU_A entra come master quando, dopo avere provocato l'avviamento, la CCU_B termina il turno. Variabili da registrare: Nessuna			
Note:			
Data e luogo:			






**Automation** 

## **TCMS**

PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI



CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** Pag. 11 di 65

#### 4.4.2. Intercambio di dati periodici

Le seguenti prove sono destinate a constatare che ogni dispositivo collegato al Bus MVB pubblichi le porte configurate senza perdita superiore allo 0% di frame.

Ciascuna prova corrisponde a un tipo di dispositivo base collegato al Bus.

Per poter realizzare queste prove, si eseguirà il tool MVBChecker in un modulo ausiliario. Tale modulo ausiliario che contiene il tool MVBChecker sarà detto CHECKER. Il modulo ausiliario da utilizzare sarà equivalente alla CCU e dovrà essere utilizzato per constatare e verificare le comunicazioni nel bus. Il programma MVBChecker insieme al file di configurazione per la prova sarà caricato nel modulo ausiliario.

Al fine di controllare il MVBChecker installato nel modulo ausiliario, sarà necessario collegarvisi con un PC attraverso il connettore CONFIG (o RS232) del modulo ausiliario e stabilire la comunicazione attraverso un Hyperterminal.

La modalità di controllo dell'applicazione MVBChecker è descritta nell'Allegato 3 (MVBCHECKER) del presente documento.

NOTA: in caso di varie apparecchiature collegate al bus MVB e al fine di ridurre la durata della prova, sarà possibile raggruppare le porte di varie apparecchiature (massimo 16 porte MVB). Tale raggruppamento non influisce sul comportamento delle apparecchiature prima delle prove definite nella presente sezione.



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE:** B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 12 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_2_1: Invio di porte periodiche dalla CCU (TIPO)			
Requisiti del Caso di test:			
[Rif.1]			
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di		
test:			
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati	*		
caricati con la configurazione del progetto. Inoltre, sarà necessario			
modulo ausiliario (CHECKER) il binario con MVBChecker, il file con le			
circolare attraverso il Bus e collegare questo dispositivo a un PC con F	lyperterminal.		
Descrizione del test	Risultato		
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Il PC è collegato a CHECKER attraverso l'Hyperterminal. La CCU_B è la CCU Attiva e sta			
· ·			
emettendo le porte configurate.			
Accedere ai menu di MVBChecker attraverso l'Hyperterminal e cominciare ad acquisire per un minuto le porte della CCU_B. Al termine del minuto, constatare che MVBChecker indichi attraverso la schermata che non vi sia stata una perdita superiore allo 0% di frame.	□ок□ко		
Tale prova dovrà essere ripetuta per la CCU_A. Risultati attesi:			
Il MVBChecker mostra attraverso la schermata che non vi è stata una			
stata una perdita superiore allo 0% di frame da inviare alla CCU_B. Ci si			
attende lo stesso risultato nel caso della CCU_A.			
Variabili da registrare:			
Porte della CCU_A con 0% di perdite			
Note:			
Data a luggar			
Data e luogo:			



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE:** B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 13 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_2_2: Invio di porte periodiche dall'HMI (TIPO)		
Requisiti del Caso di test:		
B20_003770		
[Rif. 1]		
Candiniani ininiali finali a altra candiniani naccassis nar l'accass	iono dol oppo di	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz test:	done dei caso di	
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati	i al Rus, accesi e	
caricati con la configurazione del progetto. Inoltre, sarà necessario		
modulo ausiliario (CHECKER) il binario con MVBChecker, il file con le		
circolare attraverso il Bus e collegare questo dispositivo a un PC con H		
Descrizione del test	Risultato	
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Il PC è collegato a CHECKER attraverso l'Hyperterminal. L'HMI sta emettendo le porte configurate.  Accedere ai menu di MVBChecker attraverso l'Hyperterminal e		
cominciare ad acquisire per un minuto le porte dell'HMI. Al termine del minuto, constatare che MVBChecker indichi attraverso la schermata che non vi sia stata una perdita superiore allo 0% di frame.		
Tale prova si ripete per ogni HMI facente parte della UT sottoposta a collaudo. <u>Risultati attesi:</u>	□ок□ко	
Il MVBChecker mostra attraverso la schermata che non vi è stata una perdita superiore allo 0% di frame da inviare all'HMI.		
Ci si attende lo stesso risultato con ogni HMI collegato al bus per questa unità.		
Variabili da registrare:		
Nessuna		
Note:		
Data e luogo:		



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 14 di 65

(TIPO)	da un modulo 10		
Requisiti del Caso di test:			
[Rif.1]			
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di		
test:			
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati			
caricati con la configurazione del progetto. Inoltre, sarà necessario			
modulo ausiliario (CHECKER) il binario con MVBChecker, il file con le i			
circolare attraverso il Bus e collegare questo dispositivo a un PC con H			
Descrizione del test	Risultato		
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Il PC è collegato a			
CHECKER attraverso l'Hyperterminal. I moduli IO stanno emettendo le			
porte configurate.			
Accedere ai menu di MVBChecker attraverso l'Hyperterminal e			
cominciare ad acquisire per un minuto le porte che pubblica il modulo			
IO. Al termine del minuto, constatare che MVBChecker indichi			
attraverso la schermata che non vi sia stata una perdita superiore allo			
0% di frame.			
Tala prava si ripata par agni madula IO facente parte della LIT	□ок□ко		
Tale prova si ripete per ogni modulo IO facente parte della UT			
sottoposta a collaudo. Risultati attesi:			
Il MVBChecker mostra attraverso la schermata che non vi è stata una			
perdita superiore allo 0% di frame che dovrebbe inviare il modulo IO.			
Ci si attende lo stesso risultato con ogni modulo IO collegato al bus			
per questa unità.			
Variabili da registrare:			
Nessuna			
Note:			
Data e luogo:			



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 15 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_2_4: Invio di porte periodiche da un GW WTB		
(TIPO)		
Requisiti del Caso di test:		
[Rif.1]		
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	iono dol caso di	
test:	ione dei caso di	
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati	al Bus, accesi e	
caricati con la configurazione del progetto. Inoltre, sarà necessario		
modulo ausiliario (CHECKER) il binario con MVBChecker, il file con le		
circolare attraverso il Bus e collegare questo dispositivo a un PC con F		
Descrizione del test	Risultato	
Data e luogo:		



## **TCMS**





CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 16 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_2_5: Invio di porte periodiche da apparecchiature non TCMS (TIPO)			
Requisiti del Caso di test: [Rif.1]			
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuzione del caso di test:  Questa prova richiede:  un'unità di locomotiva con i dispositivi MVB in servizio, collegati al bus MVB e caricati con la configurazione del progetto.			
<ul> <li>tutte le apparecchiature di TCMS in servizio e le apparecchiature non TCMS collegate al bus MVB e caricate con la configurazione del progetto.</li> <li>un'apparecchiatura ausiliaria esterna (CHECKER) collegata alla rete MVB con l'applicazione MVBChecker caricata e configurata. Il personale preposto alle prove si collegherà al CHECKER con un PC e Hyperterminal per realizzare la prova.</li> <li>un'apparecchiatura ausiliaria esterna (CHECKER) collegata alla rete MVB con l'applicazione MVBChecker caricata e configurata. Il personale preposto alle prove si collegherà al CHECKER con un PC e Hyperterminal per realizzare la prova.</li> </ul>			
Descrizione del test	Risultato		
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.  II PC è collegato al CHECKER attraverso l'Hyperterminal. Le Apparecchiature incluse nella configurazione del bus MVB sono operative (stanno emettendo le porte configurate).  Accedere ai menu dell'applicazione MVBChecker (CHECKER) attraverso l'Hyperterminal e cominciare ad acquisire per un minuto le porte che pubblica l'apparecchiatura non TCMS sottoposta a collaudo.  A tal fine, l'applicazione MVBCheker dispone di un timer che, una volta avviato, indica sulla schermata la percentuale di frame persa dopo un minuto per questa apparecchiatura. Si constata che non vi siano perdite di frame.	□ ок □ ко		
Tale prova si ripete per ogni Apparecchiatura non TCMS (vedere tabella apparecchiature) facente parte della UT sottoposta a collaudo.  Risultati attesi:  Il MVBChecker mostra attraverso la schermata che non vi è stata una perdita di frame che l'apparecchiatura non TCMS dovrebbe inviare.  Ci si attende lo stesso risultato con ogni apparecchiatura non TCMS collegata al bus per questa unità.  Variabili da registrare: Nessuna			



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

· & omation	CODICE: B.20.92.262.00	EDIZIONE: E	Pag. 17 di 65
Note:			
Data e I	uogo:		
Identificatore del Caso di test: Test_2_6: Invio di porte periodiche da apparecchiature TCMS/non TCMS (SERIE)  Requisiti del Caso di test: [Rif.1]			
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuzione del caso di test:  Questa prova richiede:  un'unità di locomotiva (di seguito UT) con i dispositivi MVB in servizio, collegati al bus MVB e caricati con la configurazione del progetto.  tutte le apparecchiature di TCMS in servizio, collegate al bus MVB e caricate con la configurazione del progetto.  Schermata delle porte dell'applicazione dell'HMI abilitata.			
Descriz	ione del test		Risultato
Acce delle comu  Questa Se dura rossa, si un altro porte co Risultati L'app STS porta  Ci si atte	dere ai menu dell'applicazione dell'H Comunicazioni". Saranno monito unicazioni del bus. prova si effettua nella schermata "Sta inte un minuto una delle apparecchia i accederà alla schermata delle "Porte minuto, osservando il numero di volte infigurate in questa apparecchiatura. I attesi: olicazione mostra le comunicazioni con attuale della porta è minore o uguale in (STS(n) ≤ T(n)).	IMI alla schermata "Stato rate per un minuto le ato delle Comunicazioni". ature configurate diventa " per ripetere la prova per che si perde ognuna delle me corrette se il contatore e a 1 volta il periodo della	□ ок □ ко
Variabili Nessuna <b>Note:</b>	da registrare: a		
Data e I	uogo:		





#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 18 di 65

Porta = zona di memoria di un'apparecchiatura (informazioni inviate nel bus e aggiornate con un periodo determinato). Un'apparecchiatura può avere più porte.

STS = contatore per ogni porta letta che fa riferimento al tempo che ritarda ad aggiornarsi detta porta. Se la porta non viene persa, il STS sarà minore o uguale al periodo della porta letta. Un'apparecchiatura può leggere varie porte, con un STS per ciascuna di queste.

#### 4.4.3. Ridondanza di linee nel bus MVB.

Il supporto fisico di comunicazione utilizzato per questo progetto è MVB\_EMD con ridondanza di linee. La realizzazione di queste prove servirà per verificare il corretto funzionamento di entrambe le linee.

Per poter testare il corretto funzionamento delle linee, si utilizzerà un'apparecchiatura esterna ausiliaria (CHECKER) collegata al bus MVB, con l'applicazione MVBChecker caricata in questa apparecchiatura e che permette di verificare che siano ricevute tutte le porte in modo da constatare la comunicazione di entrambe le linee o ciascuna di esse indipendentemente.

La sequenza ottimale per realizzare le prove di questa sezione consisterà nel selezionare una CCU come funzione CCU e un'altra con la funzione MVBChecker (CABINA1 o CABINA2), eseguire tutte le prove per tutti i dispositivi rimuovendo prima la linea A e successivamente eseguire nuovamente tutte le prove per tutti i dispositivi però rimuovendo la linea B. In ogni esecuzione, si lascerà una linea senza comunicazione scollegando il connettore corrispondente alla linea della CCU che si desidera lasciare priva di comunicazione con funzione di amministratore MVB.

Prima dell'inizio di ogni prova, sarà necessario stabilire quale CCU utilizzare per la prova (CCU della CABINA1 o CCU della CABINA2), e una volta selezionata la CCU, e per evitare il salto di amministratore sarà la CCU della CABINA2 quella che contiene il SW MVBChecker in modo che solo la CCU della CABINA1 potrà essere amministratore.

NOTA: in caso di varie apparecchiature collegate al bus MVB e al fine di ridurre la durata della prova, sarà possibile raggruppare le porte di varie apparecchiature (massimo 16 porte MVB). Tale raggruppamento non influisce sul comportamento delle apparecchiature prima delle prove definite nella presente sezione.



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 19 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_3_1: Ridondanza di linee nella C	CU (TIPO)
Requisiti del Caso di test: B20 002610	
[Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz test:	ione del caso di
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al Bus, accesi e	
caricati con la configurazione del progetto.	
Per lasciare una linea senza comunicazione, sarà necessario scollegare il connettore MVB della CCU con funzione di amministratore di questa stessa linea.	
Inoltre, sarà necessario aver caricato nel modulo ausiliario (CHECKER) il binario con MVBChecker, il file con le porte che devono circolare attraverso il Bus e collegare questo dispositivo a un PC con Hyperterminal.	
Descrizione del test	Risultato
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Il PC è collegato al CHECKER attraverso l'Hyperterminal. La CCU_A sta emettendo le porte configurate.  Si scollega il connettore MVB dalla linea A collegata alla CCU_A che funge da BA affinché vi sia silenzio nella stessa. Accedere ai menu di MVBChecker attraverso l'Hyperterminal e cominciare ad acquisire per un minuto le porte della CCU_A. Al termine del minuto, constatare che MVBChecker indichi attraverso la schermata che non vi sia stata una perdita superiore allo 0% di frame nonostante la linea A sia stata rimossa.  Questa prova deve essere ripetuta verificando la CCU_A e provocando il silenzio nella linea B.  Risultati attesi:  Il MVBChecker mostra attraverso la schermata che non vi è stata una perdita superiore allo 0% di frame da cui dovrebbe inviare la CCU_A nonostante la linea A sia rimasta in silenzio (senza comunicazione). Ci si attende lo stesso risultato per le linee A e B.  Ci si attende lo stesso risultato con ogni apparecchiatura collegata al bus per questa unità.	□ ок □ ко
<u>Variabili da registrare:</u> Nessuna	
Note:	
Data a lugga.	
Data e luogo:	



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 20 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_3_2: Ridondanza di linee nell'HM	MI (TIPO)
Requisiti del Caso di test: B20_002610 B20_003770 [Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuzione del caso di	
test: Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al Bus, accesi e caricati con la configurazione del progetto.	
Per lasciare una linea senza comunicazione, sarà necessario scollegare il connettore MVB della CCU con funzione di amministratore di questa stessa linea.	
Inoltre, sarà necessario aver caricato nel modulo ausiliario (CHECKER) il binario con MVBChecker, il file con le porte che devono circolare attraverso il Bus e collegare questo dispositivo a un PC con Hyperterminal.	
Descrizione del test	Risultato
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Il PC è collegato al CHECKER attraverso l'Hyperterminal. L'HMI sta emettendo le porte configurate.  Si scollega il connettore MVB dalla linea A collegata alla CCU_A che funge da BA affinché vi sia silenzio nella stessa. Accedere ai menu di MVBChecker attraverso l'Hyperterminal e cominciare ad acquisire per un minuto le porte dell'HMI. Al termine del minuto, constatare che MVBChecker indichi attraverso la schermata che non vi sia stata una perdita superiore allo 0% di frame nonostante la linea A sia stata rimossa.  Questa prova deve essere ripetuta verificando l'HMI e provocando il silenzio nella linea B. <u>Risultati attesi:</u> Il MVBChecker mostra attraverso la schermata che non vi è stata una perdita superiore allo 0% di frame da cui dovrebbe inviare l'HMI nonostante la linea A sia rimasta in silenzio (senza comunicazione). Ci si attende lo stesso risultato per le linee A e B.  Ci si attende lo stesso risultato con ogni HMI collegato al bus per questa unità. <u>Variabili da registrare:</u> Nessuna	□ ок □ ко
Note:	
Data e luogo:	



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 21 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_3_3: Ridondanza di linee nei mo	duli IO (TIPO)
Requisiti del Caso di test:	
B20_002610	
[Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di
test:	J.B
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati	al Bus, accesi e
caricati con la configurazione del progetto.	
Device since and lines come commissions and a commission of the co	Lagranattava MV/D
Per lasciare una linea senza comunicazione, sarà necessario scollegare i	i connettore ivivis
della CCU con funzione di amministratore di questa stessa linea.	
Inoltre, sarà necessario aver caricato nel modulo ausiliario (CHECKE	D) il bipario con
MVBChecker, il file con le porte che devono circolare attraverso il Bus e	,
dispositivo a un PC con Hyperterminal.	collegare questo
Descrizione del test	Risultato
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Il PC è collegato al	Kisuitato
CHECKER attraverso l'Hyperterminal. L'IO sta emettendo le porte	
configurate.	
Configurate.	
Si scollega il connettore MVB dalla linea A collegata alla CCU_A che	
funge da BA affinché vi sia silenzio nella stessa. Accedere ai menu di	
MVBChecker attraverso l'Hyperterminal e cominciare ad acquisire per	
un minuto le porte dell'IO. Al termine del minuto, constatare che	
MVBChecker indichi attraverso la schermata che non vi sia stata una	
perdita superiore allo 0% di frame nonostante la linea A sia stata	
rimossa.	
11110334.	□ок□ко
Questa prova deve essere ripetuta verificando l'IO e provocando il	
silenzio nella linea B.	
Risultati attesi:	
II MVBChecker mostra attraverso la schermata che non vi è stata una	
perdita superiore allo 0% di frame da cui dovrebbe inviare l'IO	
nonostante la linea A sia rimasta in silenzio (senza comunicazione). Ci	
si attende lo stesso risultato per le linee A e B.	
Ci si attende lo stesso risultato con ogni modulo IO collegato al bus per	
questa unità.	
Variabili da registrare:	
Nessuna	
Note:	
Data e luogo:	



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 22 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_3_4: Ridondanza di linee nei r	moduli GW WTB
Requisiti del Caso di test: B20_002610 B20_002630 [Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di
test:  Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al Bus, accesi e caricati con la configurazione del progetto.	
Per lasciare una linea senza comunicazione, sarà necessario scollegare il connettore MVB della CCU con funzione di amministratore di questa stessa linea.	
Inoltre, sarà necessario aver caricato nel modulo ausiliario (CHECKER) il binario con MVBChecker, il file con le porte che devono circolare attraverso il Bus e collegare questo dispositivo a un PC con Hyperterminal.	
Descrizione del test	Risultato
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Il PC è collegato al CHECKER attraverso l'Hyperterminal. Il GW WTB sta emettendo le porte configurate.  Si scollega il connettore MVB dalla linea A collegata alla CCU_A che funge da BA affinché vi sia silenzio nella stessa. Accedere ai menu di MVBChecker attraverso l'Hyperterminal e cominciare ad acquisire per un minuto le porte del GW WTB. Al termine del minuto, constatare che MVBChecker indichi attraverso la schermata che non vi sia stata una perdita superiore allo 0% di frame nonostante la linea A sia stata rimossa.	
Questa prova deve essere ripetuta verificando il GW WTB e provocando il silenzio nella linea B. <u>Risultati attesi:</u> Il MVBChecker mostra attraverso la schermata che non vi è stata una perdita superiore allo 0% di frame da cui dovrebbe inviare il GW WTB nonostante la linea A sia rimasta in silenzio (senza comunicazione). Ci si attende lo stesso risultato per le linee A e B.	□ ок □ ко
Ci si attende lo stesso risultato con ogni GW WTB collegato al bus per questa unità. <u>Variabili da registrare:</u> Nessuna	
Note:	
Data e luogo:	



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 23 di 65

TCMS (TIPO)  Requisiti del Caso di test:  Nessuna [Rif. 1]  Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuzion test:  Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al caricati con la configurazione del progetto.	
test: Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al caricati con la configurazione del progetto.	
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al caricati con la configurazione del progetto.	al Bus, accesi e
Per lasciare una linea senza comunicazione, sarà necessario scollegare il ci della CCU con funzione di amministratore di questa stessa linea.	connettore MVB
Inoltre, sarà necessario aver caricato nel modulo ausiliario (CHECKER) MVBChecker, il file con le porte che devono circolare attraverso il Bus e co dispositivo a un PC con Hyperterminal.	,
Descrizione del test	Risultato
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Il PC è collegato al CHECKER attraverso l'Hyperterminal. L'apparecchiatura sta emettendo le porte configurate.  Si scollega il connettore MVB dalla linea A collegata alla CCU_A che funge da BA affinché vi sia silenzio nella stessa. Accedere ai menu di MVBChecker attraverso l'Hyperterminal e cominciare ad acquisire per un minuto le porte dell'apparecchiatura. Al termine del minuto, constatare che MVBChecker indichi attraverso la schermata che non vi sia stata una perdita superiore allo 0% di frame nonostante la linea A sia stata rimossa.	⊐ок □ко
Questa prova deve essere ripetuta verificando l'apparecchiatura e provocando il silenzio nella linea B.	
Risultati attesi:  Il MVBChecker mostra attraverso la schermata che la perdita di frame è dello 0%.	
Ci si attende lo stesso risultato per le esecuzioni realizzate per ognuna delle apparecchiature (2 iterazioni per Apparecchiatura, una per linea).  Variabili da registrare: Nessuna  Note:	



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 24 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_3_6: Ridondanza di linee nelle TCMS/non TCMS (SERIE)	apparecchiature
Requisiti del Caso di test:	
[Rif.1]	
Candiniani ininiali finali a altra candiniani nacessaria ner l'access	iono dol coco di
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	done dei caso di
Questa prova richiede:	
<ul> <li>una UT con i dispositivi MVB in servizio, collegati al bus MVB e caricati con la</li> </ul>	
configurazione del progetto.	
<ul> <li>con tutte le apparecchiature di TCMS in servizio, collegate al bus M la configurazione del progetto.</li> </ul>	IVB e caricate con
la configurazione dei progetto.	
Si scollegheranno di seguito i connettori MVB dalla linea MVB che si desidera silenziare (prima linea A e poi linea B) di entrambe le CCU.	
Descrizione del test	Risultato
La UT è predisposta e tutti i dispositivi sono funzionanti.	
Si lascia senza comunicazione la linea A liberando i due connettori MVB	
corrispondenti alla linea A delle CCU affinché vi sia silenzio in questa	
linea.	
Oueste prove si reglizzo pelle cohermote "ADDADECCI HATUDE"	
Questa prova si realizza nella schermata "APPARECCHIATURE" (all'interno della schermata di manutenzione). Se durante un minuto una	
delle apparecchiature configurate diventa rossa (le comunicazioni sono	
cadute), si accederà alla schermata delle "Porte" per ripetere la prova	
per un altro minuto, osservando il numero di volte che si perde ognuna	$\square$ ok $\square$ ko
delle porte configurate in questa apparecchiatura.	
La prova si ripeterà nuovamente silenziando la linea B.	
Risultati attesi:	
La schermata "APPARECCHIATURE" non ha mostrato alcuna	
apparecchiatura in rosso durante il minuto di prova.	
Ci si aspetta lo stesso risultato per tutte le esecuzioni.	
Variabili da registrare:	
Nessuna	
Note:	
Data e luogo:	





#### TCMS



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 25 di 65

### 4.4.4. Ridondanza di CCU ATTIVA/PASSIVA

Il rilevamento della CCU Attiva si realizzerà in modo visivo esaminando il LED A/P. Se il LED è in stato intermittente con una cadenza di 0,3 secondi, la CCU è ATTIVA; se la cadenza è approssimativamente di 1 secondo la CCU è PASSIVA.

Identificatore del Caso di test: Test_4_1: Avvio di un'unica CCU (TIPO e SERIE)	
Requisiti del Caso di test:	
B20_002610	
B20_002620	
[Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecu	zione del caso di
test:	
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con dispositivi collegat	i al Bus, accesi e
caricati con la configurazione del progetto.	
Descrizione del test	Risultato
L'unità è accesa e i dispositivi sono funzionanti eccetto le CCU.	
Si ripete l'avvio della CCU_A e si verifica che diventi ATTIVA essendo	
l'unica nel Bus.	
La constatazione sarà effettuata esaminando il LED A/P della CCU_A	∐ок
e verificando che lampeggi con una cadenza di 0,3 s.	
Risultati attesi:	
Dopo l'avvio della CCU_A, questa diventerà ATTIVA.	
Variabili da registrare:	
Nessuna	
Note:	
Data e luogo:	



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 26 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_4_2: Avvio di una CCU con un'altra CCU attiva (TIPO e SERIE)	
Requisiti del Caso di test: B20_002610 B20_002620 [Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz test:	zione del caso di
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con dispositivi collegati al Bus, accesi e caricati con la configurazione del progetto.	
Descrizione del test	Risultato
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti eccetto la CCU_B. L'avvio di questa è stato arrestato. La CCU_A sarà in stato ATTIVA.  Si ripete l'avvio della CCU_B. Si constata che la CCU_A continui a essere attiva e che la CCU_B sia in stato PASSIVA.  LA constatazione sarà effettuata esaminando il LED A/P della CCU e verificando che nella CCU_A il LED lampeggi con una cadenza di 0,3 s e che nella CCU_B la cadenza sia di 1 s.  Risultati attesi:  Dopo l'avvio della CCU_B, la CCU_A continua a essere ATTIVA e la CCU_B è passata in stato PASSIVA.  Variabili da registrare: Nessuna	□ ок □ ко
Note:	
Data e luogo:	



## **TCMS**



Automation

LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.262.00 Pag. 27 di 65

**EDIZIONE: E** 

Identificatore del Caso di test: Test_4_3: Errore nella CCU ATTIVA col collegata (TIPO e SERIE)	n CCU ridondante
Requisiti del Caso di test:	
B20_002610	
B20_002620	
[Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuzione del caso di test:	
	al Rus, accesi e
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con dispositivi collegati al Bus, accesi e caricati con la configurazione del progetto.	
Inoltre, sarà necessario collegare la CCU_A a un PC con Hyperterminal per poter accendere o arrestare l'apparecchiatura.	
Descrizione del test	Risultato
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. La CCU_A è collegata a un PC attraverso l'Hyperterminal e sarà in stato ATTIVA.  Attraverso l'Hyperterminal si resetta la CCU_A. Si constata che la CCU_B sia passata allo stato ATTIVA dopo il reset della CCU_A.  La constatazione sarà effettuata esaminando il LED A/P della CCU e verificando che nella CCU_B il LED lampeggi con una cadenza di 0,3 s e che nella CCU_A, dopo il riavvio, il lampeggiamento abbia una cadenza di 1 s.  Inoltre, si verificherà che le funzioni della CCU siano rimaste inalterate; come esempio si potrà verificare che l'illuminazione dell'unità controllata da una funzione della CCU non sia stata influenzata in questo intervallo di transizione dopo l'errore.  Risultati attesi:  Dopo il reset della CCU_A, la CCU_B diventa ATTIVA e la CCU_A non è operativa fino al riavvio.	□ ок □ ко
Variabili da registrare: Nessuna	
Nessuna Note:	
Data e luogo:	



#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE:** B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 28 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_4_4: Avvio simultaneo delle CCU (TIPO e SERIE)	
Requisiti del Caso di test:	
B20_002610	
B20_002620	
[Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di
test:	
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con dispositivi collegati al l	Bus e caricati con
la configurazione del progetto. Il sistema sarà spento.	
Descrizione del test	Risultato
L'unità è spenta e tutti i dispositivi hanno le configurazioni caricate.	
Si accende l'unità e le due CCU. All'accensione, una delle CCU	
passerà ad ATTIVA e l'altra a PASSIVA.	
Questo si verificherà analizzando il LED A/P di entrambe le CCU e	
verificando che in una CCU il LED lampeggi per un intervallo di 0,3	□ок□ко
secondi e che nell'altra CCU il LED lampeggi con un intervallo di 1	
secondo.	
Risultati attesi:	
Dopo l'accensione del sistema, una delle due CCU è ATTIVA e l'altra	
PASSIVA.	
<u>Variabili da registrare:</u>	
Nessuna	
Note:	
Data e luogo:	

#### 4.4.5. Allarmi nell'apparecchiatura HMI

Le prove di questa sezione permettono di verificare che si generino allarmi dei tipi di cui dispone l'HMI del TCMS: visivo, acustico o registrabile. Nel caso di MODULI IO: errore di comunicazione e errore della scheda. Nel caso della CCU: ridondanza di BA, ridondanza di Logica, Linea A e Linea B. In ognuna delle prove se ne genererà uno di ogni tipo.

Ognuno degli allarmi si testerà in entrambi gli HMI. A tal fine, sarà necessario realizzare tutte le prove abilitando prima una delle cabine dell'unità e successivamente ripetere l'esecuzione disabilitando la prima cabina e abilitando la seconda.



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 29 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_5_1: Scatto di allarme visua SERIE)	alizzabile (TIPO e
Requisiti del Caso di test:	
B20_001000	
B20_003790	
B20_003800	
B20_003810	
B20_003430	
B20_003440	
[Rif. 1]	
	-::-
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecu	zione dei caso di
test:	oi o poriopti pop la
Questa prova richiede un'unità con i dispositivi collegati al Bus, acce configurazione della locomotiva.	Si e Calicali Coli la
I DESCRIZIONE del test	Risultato
Descrizione del test  La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti	Risultato
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.	Risultato
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.	Risultato
	Risultato
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.  Si accede alla schermata "Allarmi" dell'HMI e si procede attivando un	
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.  Si accede alla schermata "Allarmi" dell'HMI e si procede attivando un allarme visualizzabile.	Risultato
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.  Si accede alla schermata "Allarmi" dell'HMI e si procede attivando un allarme visualizzabile.  Risultati attesi:	
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.  Si accede alla schermata "Allarmi" dell'HMI e si procede attivando un allarme visualizzabile.  Risultati attesi:  Dopo aver forzato un elemento della locomotiva associato a un allarme, questo viene mostrato nella schermata dell'HMI.  Variabili da registrare:	
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.  Si accede alla schermata "Allarmi" dell'HMI e si procede attivando un allarme visualizzabile.  Risultati attesi:  Dopo aver forzato un elemento della locomotiva associato a un allarme, questo viene mostrato nella schermata dell'HMI.  Variabili da registrare:  Nessuna	
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.  Si accede alla schermata "Allarmi" dell'HMI e si procede attivando un allarme visualizzabile.  Risultati attesi:  Dopo aver forzato un elemento della locomotiva associato a un allarme, questo viene mostrato nella schermata dell'HMI.  Variabili da registrare:	
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.  Si accede alla schermata "Allarmi" dell'HMI e si procede attivando un allarme visualizzabile.  Risultati attesi:  Dopo aver forzato un elemento della locomotiva associato a un allarme, questo viene mostrato nella schermata dell'HMI.  Variabili da registrare:  Nessuna	



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE:** B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 30 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_5_2: Scatto di allarme sonoro (	TIPO e SERIE)
Requisiti del Caso di test:	
B20_001000	
B20_003790	
B20_003800	
B20_003810	
B20_003430	
B20_003440	
[Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecu	zione del caso di
test:	
Questa prova richiede un'unità con i dispositivi in servizio collegati al Bus, accesi e caricati	
con la configurazione di prova.	
Descrizione del test	Risultato
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.	
Si accede alla schermata "Allarmi" dell'HMI e si procede attivando un	
allarme acustico.	
Risultati attesi:	⊔ ок ⊔ ко
Dopo aver forzato un elemento della locomotiva associato a un	
allarme acustico, si udirà un allarme acustico.	
Variabili da registrare: Nessuna	
Note:	
NOTE.	



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 31 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_5_3: Scatto di allarme registrabile	e (TIPO e SERIE)	
Requisiti del Caso di test:	,	
B20_001000		
B20_003790		
B20_003800		
B20_003810		
B20_003430		
B20_003440		
[Rif. 1]		
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	cione del caso di	
test:		
Questa prova richiede un'unità con i dispositivi collegati al Bus, acces	i e caricati con la	
configurazione della locomotiva.		
Descrizione del test	Risultato	
La UT è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.		
Si procede attivando un allarme registrabile. Si attendono 5 minuti affinché si registri l'avaria e quindi si accede alla schermata "Storici" dell'HMI per verificare che gli allarmi siano registrati nello storico. Risultati attesi:  Dopo aver forzato un elemento della locomotiva associato a un allarme, questo viene registrato nello storico degli allarmi dell'HMI.  Variabili da registrare:  Nessuna	□ ок □ ко	
Note:		
Data e luogo:		



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 32 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_5_4: Errore di comunicazione IO (TIPO e SERIE)		
Requisiti del Caso di test:		
B20_001000		
[Rif. 1]		
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecu	zione del caso di	
test:		
Questa prova richiede un'unità di locomotiva e le apparecchiature con la configurazione		
del progetto.		
Descrizione del test	Risultato	
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.		
1- Spegnere l'apparecchiatura IO		
2- Verificare che l'allarme associato all'errore di comunicazione del		
modulo IO sia visualizzato nella schermata.		
	I□ок □ко I	
Risultati attesi:		
Spegnendo il modulo IO, questo interrompe la comunicazione e nella		
schermata viene visualizzato l'allarme che indica l'errore.		
Variabili da registrare:		
Nessuna		
Note:		
Data e luogo:		



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 33 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_5_5: Errore di ridondanza CCU (TIPO e SERIE)		
Requisiti del Caso di test:		
B20_001000		
[Rif. 1]		
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecu	zione del caso di	
test:		
Questa prova richiede un'unità di locomotiva e le apparecchiature con	la configurazione	
del progetto.		
Descrizione del test	Risultato	
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.		
1- Spegnere una delle CCU		
2- Verificare che l'allarme venga visualizzato nella schermata.		
	Пок Пко	
Risultati attesi:		
Spegnendo una delle CCU, si rileverà che è presente solo una CCU		
operativa e sarà visualizzato l'allarme che indica l'errore.		
<u>Variabili da registrare:</u>		
Nessuna		
Note:		
Data e luogo:		



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 34 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_5_6: Errore di ridondanza dell'Amministratore MVB (TIPO e SERIE)		
Requisiti del Caso di test:		
B20_001000		
[Rif. 1]		
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	zione del caso di	
test:		
Questa prova richiede un'unità di locomotiva e le apparecchiature con la configurazione del progetto.		
Descrizione del test	Risultato	
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.  1- Per forzare questo errore, occorre cancellare da una delle CCU il file ba_cfg.bin oppure spegnere una CCU.  2- Verificare che tale allarme venga visualizzato nella schermata.  3- Caricare nuovamente il file ba_cfg.bin per permettere la configurazione corretta.  Risultati attesi:  Spegnendo una CCU o cancellando da una CCU il file ba_cfg.bin si rileverà la presenza di un solo amministratore del bus operativo e si visualizzerà l'allarme che indica l'errore.  Variabili da registrare:  Nessuna	□ ок □ ко	
Note:		
Data e luogo:		



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 35 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_5_7: Errore della Linea A / Linea B del MVB (TIPO e SERIE)		
Requisiti del Caso di test:		
B20 001000		
[Rif. 1]		
[ [,]		
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecu	zione del caso di	
test:		
Questa prova richiede un'unità di locomotiva e le apparecchiature con	la configurazione	
del progetto.		
Descrizione del test	Risultato	
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti.		
<ol> <li>Spegnere una CCU.</li> <li>Scollegare il connettore MVB dalla linea A della CCU accesa.</li> <li>Verificare che nella schermata si visualizzi detto allarme.</li> <li>Ripristinare la linea A.</li> <li>Scollegare il connettore MVB dalla linea B della CCU accesa.</li> <li>Verificare che nella schermata si visualizzi detto allarme.</li> <li>Ripristinare di nuovo la linea B.</li> <li>Accendere la CCU precedentemente spenta.</li> </ol> Risultati attesi: Silenziando la linea A si visualizza nella schermata un errore della linea A e rimuovendo la linea B si visualizza nella schermata un errore della linea B. Variabili da registrare: Nessuna	□ ок □ ко	
Note:		
Data e luogo:		



#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 36 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_5_8: Errore della scheda I/O (TIPO y SERIE)		
Requisiti del Caso di test:		
B20_001000		
[Rif. 1]		
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecu	zione del caso di	
test:		
Questa prova richiede un'unità di locomotiva e le apparecchiature con	la configurazione	
del progetto.		
Descrizione del test	Risultato	
<ol> <li>Il banco è acceso e tutti i dispositivi sono funzionanti.</li> <li>Spegnere l'apparecchiatura modulo IO.</li> <li>Estrarre da detto modulo le schede di Entrate digitali, Uscite digitali o Entrate analogiche.</li> <li>Accendere il modulo IO e verificare che nella schermata sia visualizzato l'allarme che indica l'errore.</li> <li>Ripristinare correttamente il modulo inserendo di nuovo le schede.</li> </ol>	□ ок □ ко	
Risultati attesi: Estraendo dal modulo IO le schede nella schermata si visualizzano gli allarmi corrispondenti agli errori provocati. Variabili da registrare: Nessuna		
Note:		
Data e luogo:		

#### 4.4.6. Scaricamento degli storici

Si effettuerà una prova per verificare lo scaricamento degli storici dopo il collegamento diretto con un PC all'HMI con possibilità di fungere da client o server CFTP. Si procederà allo scaricamento del registro degli storici dell'HMI.



#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 37 di 65

<b>Identificatore del Caso di test:</b> Test_6_1: Scaricamento degli storici da CFTP (TIPO e SERIE)	
Requisiti del Caso di test: [Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecutest:	uzione del caso di
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con tutti i dispositivi collectoricati con la configurazione del progetto, così come un PC Configuratore.	
Descrizione del test	Risultato
L'unità è accesa e tutti i dispositivi sono collegati al Bus e caricati con la configurazione del progetto.  Dal PC si accede all'HMI per mezzo del tool Configuratore e si scarica il registro degli storici dell'HMI.  I file da scaricare saranno AlarmReg00 e HMIAlarms.xml.  1- Una volta ricevuti nel PC i dati richiesti, si verificherà che corrispondano con quelli archiviati nell'HMI con il tool LogViewer.  Risultati attesi:	□ ок □ ко
I dati ottenuti nel PC sono stati convalidati. <u>Variabili da registrare:</u> Nessuna	
Note:	
Data e luogo:	

#### 4.4.7. Prova del Gateway 485-MVB

Il Gateway 485-MVB, si riferisce a un dispositivo utilizzato come interfaccia tra un bus di comunicazione RS485 e MVB. Nel caso del TCMS, questa funzionalità è integrata nei moduli IO, in grado di trasferire i dati provenienti dal bus RS485 al bus MVB e viceversa.

Per realizzare queste prove è necessario che le apparecchiature sottoposte a collaudo siano collegate al bus RS485 corrispondente. Scopo della prova è osservare la qualità delle comunicazioni del bus RS485 per cui si farà uso dei checkbit di ogni frame slave atteso.

La prova sarà realizzata per ogni modulo IO master del bus RS485 e si verificherà in modo simultaneo che tutti i frame slave dello stesso bus RS485 siano corretti. In pratica, si



# **TCMS**



Automation

LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 38 di 65

verificherà che ogni modulo riceva una risposta corretta per ogni frame master che genera regolarmente.

Identificatore del Caso di test: Test_7_1: Qualità delle comunicazioni MVB – RS485 (TIPO)	
Requisiti del Caso di test: [Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz test:	ione del caso di
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con dispositivi collegati al E RS485 sottoposti a collaudo, accesi e caricati con la configurazione di	
Inoltre, sarà necessario selezionare nella schermata di programmazione dell'HMI le variabili di controllo corrispondenti ai frame slave di 485 attesi.	
Inoltre, occorre un'apparecchiatura ausiliaria esterna (CHECKER) colleg	ata alla rete MVB.
Descrizione del test	Risultato
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Nell'HMI si sono selezionate le variabili di controllo all'interno della schermata di programmazione. L'apparecchiatura slave RS485 sta trasmettendo.  Sarà necessario collegare un modulo ausiliario (CHECKER) al bus MVB con l'applicazione MVBChecker caricata e configurata. Il personale preposto alle prove si collegherà al CHECKER con un PC e Hyperterminal per realizzare la prova.  Scollegare il connettore RS485 dai moduli IO e verificare che i checkbit corrispondenti ai frame slave siano a 0, indicando così l'esistenza di un errore in tutte le apparecchiature collegate al bus RS485.	□ ок □ ко
Risultati attesi: Utilizzando il tool CHECKER si verificherà nel corso di un minuto, con le apparecchiature correttamente collegate, che nessuna variabile di controllo dia un errore (stato OK= a valore 1).  Variabili da registrare: Variabili CV di MVB provenienti dalla comunicazione RS485  Note:	
Note.	
Data e luogo:	



### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 39 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_7_2: Qualità delle comunicazion	i MVB – RS485
(SERIE)	
Requisiti del Caso di test: [Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di
test:	
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con dispositivi collegati al E	Bus MVB e al Bus
RS485 sottoposti a collaudo, accesi e caricati con la configurazione di	prova.
In più, sarà necessario selezionare nella schermata di programmazione di	ieli'Hili le variabili
di controllo corrispondenti ai frame slave di 485 attesi.  Descrizione del test	Risultato
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Nell'HMI si	Nisuitato
sono selezionate le variabili di controllo all'interno della schermata di	
programmazione. L'apparecchiatura slave RS485 sta trasmettendo.	
Si verifica attraverso la schermata dell'HMI, nel corso di un minuto, che	
le variabili di controllo dei frame di RS485 non diano errore, ossia che	
siano a 1.	
Scollegare il connettore RS485 dai moduli IO e verificare che i checkbit	
corrispondenti ai frame slave siano a 0, indicando così l'esistenza di un	
errore in tutte le apparecchiature collegate al bus RS485.	∐ ок ∐ ко ∣
Risultati attesi:	
Con il connettore correttamente collegato, nessuna variabile di controllo	
dà un errore. Scollegando il connettore dal bus RS485, tutte le variabili di controllo	
devono dare un errore.	
actions date an eners.	
Variabili da registrare:	
Variabili CV di MVB provenienti dalla comunicazione RS485	
Note:	
Data a Lagran	
Data e luogo:	

### 4.4.8. Prova del Gateway CAN-MVB

Il Gateway CAN-MVB, si riferisce a un dispositivo utilizzato come interfaccia tra un bus di comunicazione CAN e MVB, in grado di trasferire i dati provenienti dal bus CAN al bus MVB e viceversa. Nel caso del TCMS, questa funzionalità è integrata nei moduli IO o in un modulo specifico per questo.



#### **TCMS**



Automation

**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 40 di 65

Per realizzare queste prove è necessario che le apparecchiature sottoposte a collaudo siano collegate al bus CAN corrispondente. Scopo della prova è osservare la qualità delle comunicazioni del bus CAN per cui si farà uso dei checkbit di ogni frame di ricezione atteso (come frame di ricezione si intende quello inviato da qualsiasi nodo collegato al bus CAN e che si riceve nel Gateway CAN-MVB).

La prova sarà realizzata per ogni Gateway CAN-MVB collegato al bus CAN e si verificherà in modo simultaneo che tutti i frame di ricezione dello stesso bus CAN siano corretti. Vale a dire che si verificherà che ogni Gateway CAN-MVB riceva i frame configurati come ricezione regolarmente nei tempi specificati.

Identificatore del Caso di test: Test_8_1: Qualità delle comunicazioni M	IVB – CAN(TIPO)	
Requisiti del Caso di test:		
[Rif. 1]		
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di	
test:	D 10/D 1D	
Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al		
CAN sottoposti a collaudo, accesi e caricati con la configurazione di pro	ova.	
Inaltra, carà naccasaria calazionara nella cohermata di programma	ziono doll'UMI lo	
Inoltre, sarà necessario selezionare nella schermata di programmazi variabili di controllo corrispondenti ai frame slave del CAN attesi.		
variabili di controllo comspondenti ai frame siave dei OAN attesi.		
Inoltre, occorre un'apparecchiatura ausiliaria esterna (CHECKER) colleg	ata alla rete MVB.	
Descrizione del test	Risultato	
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Nell'HMI si		
sono selezionate le variabili di controllo all'interno della schermata di		
programmazione. L'apparecchiatura slave CAN sta trasmettendo.		
Sarà necessario collegare un modulo ausiliario (CHECKER) al bus MVB		
con l'applicazione MVBChecker caricata e configurata. Il personale		
preposto alle prove si collegherà al CHECKER con un PC e		
Hyperterminal per realizzare la prova.		
Scollegare il connettore CAN dai moduli IO e verificare che i checkbit	□ок□ко	
corrispondenti ai frame slave siano a 0, indicando così l'esistenza di un		
errore in tutte le apparecchiature collegate al bus CAN.		
Risultati attesi:		
Utilizzando il tool CHECKER si verificherà nel corso di un minuto, con le		
apparecchiature correttamente collegate, che nessuna variabile di		
controllo dia un errore (stato OK= a valore 1).		
Variabili da registrare:		
Variabili CV di MVB provenienti dalla comunicazione CAN		
Note:		
Data e luogo:		
Data & Idoyo.		



## **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 41 di 65

Identificatore del Caso di test: Test_8_2: Qualità delle comunicaz (SERIE)	ioni MVB – CAN
Requisiti del Caso di test:	
[Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di
test: Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al	Rue MVR o al Rue
CAN sottoposti a collaudo, accesi e caricati con la configurazione di pr	
or it voltopooli a voltadao, accoor o carioali corrila corriigarazione ai pr	ova.
In più, sarà necessario selezionare nella schermata di programmazione d	lell'HMI le variabili
di controllo corrispondenti ai frame slave del CAN attesi.	
Descrizione del test	Risultato
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Nell'HMI si	
sono selezionate le variabili di controllo all'interno della schermata di programmazione. L'apparecchiatura slave CAN sta trasmettendo.	
programmazione. L'apparecchiatura siave CAN sta trasmettendo.	
Si verifica attraverso la schermata dell'HMI, nel corso di un minuto, che	
le variabili di controllo dei frame del CAN non diano errore, ossia che	
siano a 1.	
Scollegare il connettore CAN dai moduli IO e verificare che i checkbit	
corrispondenti ai frame slave siano a 0, indicando così l'esistenza di un errore in tutte le apparecchiature collegate al bus CAN.	□ок□ко
enore in tutte le apparecchiature collegate ai bus OAN.	
Risultati attesi:	
Con il connettore correttamente collegato, nessuna variabile di controllo	
dà un errore.	
Scollegando il connettore dal bus CAN, tutte le variabili di controllo	
devono dare un errore.	
Variabili da registrare:	
Variabili CV di MVB provenienti dalla comunicazione CAN	
Note:	
Data e luogo:	

## 4.4.9. Prova del Gateway Ethernet-MVB

Il Gateway Ethernet-MVB, si riferisce a un dispositivo utilizzato come interfaccia tra un bus di comunicazione Ethernet e MVB, in grado di trasferire i dati provenienti dal bus Ethernet





#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 42 di 65

al bus MVB e viceversa. Nel caso del TCMS, questa funzionalità è integrata negli HMI o in un modulo specifico per questo.

Per realizzare queste prove è necessario che le apparecchiature sottoposte a collaudo siano collegate al bus Ethernet corrispondente. Scopo della prova è osservare la qualità delle comunicazioni del bus Ethernet per cui si farà uso dei checkbit di ogni frame di ricezione atteso (come frame di ricezione si intende quello inviato da qualsiasi nodo collegato al bus Ethernet e che si riceve nel Gateway Ethernet-MVB).

La prova sarà realizzata per ogni Gateway Ethernet-MVB collegato al bus Ethernet e si verificherà in modo simultaneo che tutti i frame di ricezione dello stesso bus Ethernet siano corretti. Vale a dire che si verificherà che ogni Gateway Ethernet-MVB riceva i frame configurati come ricezione regolarmente nei tempi specificati.

Identificatore del Caso di test: Test_9_1: Qualità delle comun	icazioni MVB –
ETHERNET (TIPO)	
Requisiti del Caso di test:	
B20_003960	
B20_004010	
[Rif. 1]	
Condizioni iniziali, finali e altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di
test: Questa prova richiede un'unità di locomotiva con i dispositivi collegati al I ETHERNET sottoposto a collaudo, accesi e caricati con la configurazio	
Inoltre, sarà necessario selezionare nella schermata di programmaz variabili di controllo corrispondenti ai frame slave del ETEHRNET attes	
Inoltre, occorre un'apparecchiatura ausiliaria esterna (CHECKER) collega	
Descrizione del test	Risultato
La locomotiva è accesa e tutti i dispositivi sono funzionanti. Nell'HMI si sono selezionate le variabili di controllo all'interno della schermata di programmazione.  Sarà necessario collegare un modulo ausiliario (CHECKER) al bus MVB con l'applicazione MVBChecker caricata e configurata. Il personale preposto alle prove si collegherà al CHECKER con un PC e	
Hyperterminal per realizzare la prova.	
Disconnettere il connettore ETHERNET dell'HMI e ci si assicura che i checkbit corrispondenti a trame slave siano a 0, indicando in questo modo l'esistenza di un errore in tutti gli apparati collegati al bus ETHERNET.	□ ок □ ко
Risultati attesi: Utilizzando il tool CHECKER si verificherà nel corso di un minuto, con le apparecchiature correttamente collegate, che nessuna variabile di controllo dia un errore (stato OK= a valore 1).	



# **TCMS**



	LOC	OMOTIVA E401	
er & tomation	CODICE: B.20.92.262.00	EDIZIONE: E	Pag. 43 di 65
	<u>i da registrare:</u> es CV de MVB provenientes de la cor	municación ETHERNET	
Data e	luogo:		
		Or Colidad da Camuni	pagionas MV/D
ETHER	catore del Caso di test: Test_9_NET (SERIE)	_2. Calidad de Comunic	caciones wivb -
Requis [Rif. 1]	iti del Caso di test:		
Condiz	ioni iniziali, finali e altre condizioni	i necessarie per l'esecuz	zione del caso di
	prova richiede un'unità di locomotiva d NET sottoposto a collaudo, accesi e		
variabili	, será necessario selezzionare dallo i di controllo corrispondenti allo slave	•	
	zione del test		Risultato
sono se program Per un variabili dire, sia Disconr checkbi modo I ETHER Risultat	<u>i attesi:</u>	terno della schermata di rasmettendo  lo IUM si verifica che le non diano errore, vale a  HMI e ci si assicura che i a 0, indicando in questo apparati collegati al bus	□ок □ко
Con il controll Al mom variabili <u>Variabil</u>	connettore correttamente collegato o dà un errore. ento di disconnettere il connettore dal di controllo devono dare errore. i da registrare: i CV di MVB provenienti dalla comuni	bus ETHERNET, tutte le	
Data e	luogo:		





#### **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 44 di 65

#### 4.5. Test a livello di accoppiamento WTB

#### 4.5.1. Ridondanza di Gateway

L'esecuzione di questi test presuppone che vi sia un'unità E401A. Il suo obiettivo è quello di verificare che la ridondanza dei GW all'interno di un'unità avvenga correttamente. Verranno testate le diverse situazioni di un GW in funzione o guasto.

Per provocare un guasto il GW verrà spento utilizzando l'interruttore a tre posizioni e collocandolo nella posizione STB di Standby forzato.

Durante i test si dovrà verificare in che stato si trova il GW (OK, ERROR, UNKNOWN). Questa verifica avverrà visivamente (i led del Gateway saranno accesi o spenti). Per confermare lo stato preciso di ciascun Gateway si potrà usare la connessione al programma "monitor" dell'unità di controllo attiva.

I seguenti test dovranno essere effettuati una volta per ciascun GW dell'unità.



# **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

 CODICE: B.20.92.262.00
 EDIZIONE: E
 Pag. 45 di 65

dentificatore del caso di prova: Test_10_1: Funzionamento di un'ui lue GW (TIPO e SERIE) Requisiti del caso di prova: 320_001810 320_002610	
Requisiti del caso di prova: 320_001810 320_002610 320_002620	
320_002610 320_002620	
320_002620	
<del>-</del>	
100 000000	
320_003280	
320_002630	
320_003390	
Rif. 2]	
Condizioni iniziali, finali o altre condizioni necessarie per l'eseci	 uzione del caso di
prova:	
Questo test richiede un'unità locomotrice con tutti i dispositivi collegati al Bus, accesi e	
aricati con la configurazione E401A.	
Descrizione del test	Risultato
a locomotrice è spenta e tutti i dispositivi collegati e caricati con la	
configurazione E401A.	
l sistema si avvia e con esso le CCU e i GW. All'avvio, il GW1	
liventerà il GW Attivo. Il GW2 sarà in modalità Stand by.	
E possibile verificare che il GW1 è il GW Attivo attraverso i led WM del	
rontale che saranno accesi.	
	Пок Пко
Pigultati attogi:	
<u>Risultati attesi:</u> All'avvio del sistema il GW1 diventa il GW Attivo (led WM ON) e il	
GW2 si trova in Stand by attraverso i led (led WM OFF).	
/ariabili da registrare:	
Vanabili da registrare. None	
Note:	
Note a Live see	т
Data e Luogo:	



# **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 46 di 65

Identificatore del caso di prova: Test_10_2: Avvio del GW ridondant del GW Attivo (TIPO e SERIE)	e in caso di guasto
Requisiti del caso di prova:	
B20 001810	
B20 002610	
B20 002620	
B20_003280	
B20_002630	
B20_003390	
[Rif. 2]	
Condizioni iniziali, finali o altre condizioni necessarie per l'esecu	zione del caso di
prova:	
Questo test richiede un'unità locomotrice con tutti i dispositivi collega	iti al Bus, accesi e
caricati con la configurazione E401A.	I = 1
Descrizione del test	Risultato
La locomotrice è accesa e tutti i dispositivi collegati al Bus e caricati	
con la configurazione E401A.	
II GW1 è il GW Attivo e il GW2 è in Stand by.	
Si resetta il GW1 attraverso Hyperterminal o tramite l'interruttore	
frontale. Si verifica che il GW2 diventa il GW Attivo.	
È possibile verificare che il GW2 è il GW Attivo attraverso i led del	
frontale che saranno accesi.	
Questo test dovrà essere ripetuto resettando il GW2 quando questo	□ок □ко
sia il GW Attivo. Il GW1 diventerà il GW Attivo.	
Risultati attesi:	
Resettando il GW1, il GW2 diventerà il GW Attivo (led WM ON).	
Nel test con il GW1, resettando il GW2 il GW1 diventerà il GW Attivo	
(led WM ON).	
Variabili da registrare:	
None	
Note:	
Data e Luogo:	



# **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

 Pag. 47 di 65

Identificatore del caso di prova: Test_10_3: Avvio del GW ridondante	con un GW Attivo
già presente nel Bus (TIPO e SERIE)	
Requisiti del caso di prova:	
B20_001810	
B20_002610	
B20_002620	
B20_003280	
B20_002630	
B20_003390	
[Rif. 2]	
Condizioni iniziali, finali o altre condizioni necessarie per l'esecuz	zione del caso di
prova:	
Questo test richiede un'unità locomotrice con tutti i dispositivi collegati caricati con la configurazione E401A.	ti al Bus, accesi e
Descrizione del test	Risultato
La locomotrice è accesa e tutti i dispositivi collegati al Bus e caricati con	
la configurazione E401A.	
II GW1 è il GW Attivo e il GW2 è spento.	
Si procede all'avvio del GW2. Si verifica che l'avvio del GW2 non	
interferisce con il GW che continua a essere il GW Attivo. Il GW2 si	
trova in Stand by.	
È possibile verificare che il GW1 è il GW Attivo attraverso i led del	
frontale che saranno accesi.	
Questo test deve essere ripetuto partendo dalla situazione in cui il	
GW2 sia il GW Attivo e si proceda all'avvio del GW1. Il GW2 continuerà	⊔ок ⊔ко
a essere il GW Attivo.	
Risultati attesi:	
All'avvio del GW2, con il GW1 GW Attivo, questo non subirà	
interferenze dal primo e continuerà a essere il GW Attivo.	
Nel test inverso, all'avvio del GW1 con GW2 Attivo, questo continuerà	
ad essere il GW Attivo.	
Variabili da registrare:	
None	
Note:	
Data a Lauren	
Data e Luogo:	







**LOCOMOTIVA E401** 

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE:** E Pag. 48 di 65

### 4.5.2. <u>Inaugurazione del Bus di Treno</u>

L'esecuzione di questi test presuppone che siano disponibili due unità locomotrici per collegarle.

Le verifiche dei cambiamenti nella topografia della locomotrice e l'accesso alle proprietà della stessa avverranno visivamente, analizzando la schermata IUM che mostra la composizione. In questi test si procederà alla verifica delle proprietà visualizzate nella schermata.

Identificatore del caso di prova: Test_11_1: Avvio di un'unità (TIPO e SERIE)	
Requisiti del caso di prova:	
[Rif. 2]	
Condizioni iniziali, finali o altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di
prova:	
Questo test richiede un'unità locomotrice con tutti i dispositivi collegati	al Bus, accesi e
caricati con la configurazione E401A.	
Descrizione del test	Risultato
La locomotrice è spenta e tutti i dispositivi collegati e caricati con la configurazione E401A.  Il sistema si avvia. La configurazione della locomotrice rimarrà visualizzata sullo schermo della cabina. Verificare che sullo schermo figuri una locomotrice composta da una sola unità, composta a sua volta da un numero di veicoli corrispondente alla realtà.  Risultati attesi: All'avvio del sistema lo schermo della cabina mostrerà la configurazione reale della locomotrice quanto a unità e veicoli.  Variabili da registrare: None	□ ок □ ко
Note:	
Data e Luogo:	



# **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 49 di 65

Identificatore del caso di prova: Test_11_2: Aggancio di due unità (TIPO e SERIE)	
Requisiti del caso di prova:	
B20_001810	
B20_003300	
B20_003320	
B20_003350	
B20_003360	
B20_003390	
[Rif. 2]	
Condizioni iniziali, finali o altre condizioni necessarie per l'esecuz	iono dol osco di
prova:	ione dei caso di
Questo test richiede due unità, che non siano agganciate, con tutti i disp	ocitivi collogati al
Bus, accesi e caricati con la configurazione E401A.	osilivi collegali ai
Descrizione del test	Risultato
	Risultato
Le due unità sono accese e tutti i dispositivi collegati e caricati con la configurazione E401A.	
Sullo schermo di ciascun'unità verificare la visualizzazione di un'unità.	
Agganciare entrambe le unità. La nuova configurazione della	
locomotrice resterà visualizzata sullo schermo di STAZIONE del display	
della cabina attiva. Verificare che lo schermo mostri una composizione	
di due unità, ciascuna con la composizione reale dell'unità (numero di	Пок Пко
veicoli corretti).	
Risultati attesi:	
All'avvio di entrambe le unità lo schermo della cabina mostrerà la	
configurazione reale della composizione quanto a unità e veicoli.	
Variabili da registrare:	
None	
Note:	
Data e Luogo:	



# **TCMS**



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

EDIZIONE: E

Pag. 50 di 65

Identificatore del caso di prova: Test_11_3: Sgancio di due unità (T	PO e SERIE)
Requisiti del caso di prova:	
B20_001810	
B20_003300	
B20_003320	
B20_003350	
B20_003360	
B20_003390	
[Rif. 2]	
Condizioni iniziali, finali o altre condizioni necessarie per l'esecuz	ione del caso di
prova:	ione del caso di
Questo test richiede una composizione di due unità con tutti i dispositiv	i collegati al Bus.
accesi e caricati con la configurazione E401A.	coega a. 246,
Descrizione del test	Risultato
Le due unità della composizione sono accese e tutti i dispositivi	
collegati e caricati con la configurazione E401A.	
Verificare che sullo schermo della cabina sia visualizzata la	
composizione di due unità ciascuna rappresentata secondo le condizioni reali (numero di veicoli corretti).	
Sganciare entrambe le unità. Verificare che sullo schermo figuri una	
sola locomotrice.	Пок Пко
Risultati attesi:	
Allo sgancio di entrambe le unità lo schermo della cabina mostrerà la	
configurazione reale del treno quanto a unità e veicoli.	
Variabili da registrare:	
None	
Note:	
Data e Luogo:	



#### **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 51 di 65

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

**Per prova di tipo:** allegare le liste di configurazione indicate nella Tabella 1 a questa scheda di certificazione/data della prova.

No	Codice LC
1	B.20.98.362.00
2	
3	
4	

Tabella 1: LC da allegare

Per prova di serie: compilare le versioni del software elencate nella Tabella 2.

Nº	Software	Versione
_ ''	Continuio	LOCO
1	TCMS-PLC Software Application (app.elf)	
2	TCMS-PLC Configuration File (ccu.env)	
3	TCMS-IO1 module	
4	TCMS-IO1_Red1 module	
5	TCMS-IO1_Red2 module	
6	TCMS-IO2_Red1 module	
7	TCMS-IO2_Red2 module	
8	TCMS-IO2 module	
9	TCMS-HMI HMI Configuration	

Tabella 2: Registro Versioni Software

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

AF .					
s nation	C	DDICE: B.20.92.262.00	EDIZIONE: E		Pag. 52 di 65
VEIC	OLO		UNITÀ:		

Registro taratura delle apparecchiature di monitoraggio e misura:

Nº	Dispositivo	Marca	Modello	Nº di serie	Prossima data di taratura
1					
2					
3					
4					

Registro delle apparecchiature di monitoraggio e misura con software:

Nº	Marca	Modello	Nº di serie	Fornitore	Nome del software utilizzato	Versione	Prossima data di validazione
1							
2							
3							
4							
5							

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



#### **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E Pag. 53 di 65

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

# 5. MODELLO di registrazione Test Funzionali

#### 5.1. Obiettivo

Il Protocollo contiene le descrizioni dei test e il Modello consente di indicare se i test siano stati superati (OK) o no (Errore) durante l'esecuzione degli stessi.

## 5.2. Protocollo Test Tipo

UNITÀ: \_\_\_\_

TEST	TITOLO	RISUL	TATO	COMMENTO
		OK	Errore	
1.1	Trasferimento regolare del master			
1.2	Trasferimento del master in caso di errore nel master attuale			
1.3	Trasferimento regolare del master dopo il recupero di una CCU caduta			
2.1	Invio di porte periodiche dalla CCU			
2.2	Invio di porte periodiche dall'HMI			
2.3	Invio di porte periodiche da un modulo IO			
2.4	Invio di porte periodiche da un GW WTB			
2.5	Invio di porte periodiche da apparecchiature non TCMS			
3.1	Ridondanza di linee nella CCU			
3.2	Ridondanza di linee nell'HMI			
3.3	Ridondanza di linee nei moduli IO			
3.4	Ridondanza di linee nei moduli GW WTB			
3.5	Ridondanza di linee in apparecchiature non TCMS			

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



# **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.262.00	EDIZIONE: E	Pag. 54 di 65

VEICOLO	UNITÀ:	

TEST	TITOLO	RISUL	.TATO	COMMENTO
		OK	Errore	
4.1	Avvio di un'unica CCU			
4.2	Avvio di una CCU con un'altra CCU attiva			
4.3	Errore nella CCU ATTIVA con CCU ridondante collegata			
4.4	Avvio simultaneo delle CCU			
5.1	Scatto di allarme visualizzabile			
5.2	Scatto di allarme sonoro			
5.3	Scatto di allarme registrabile			
5.4	Errore di comunicazione IO			
5.5	Errore di ridondanza CCU			
5.6	Errore di ridondanza dell'Amministratore MVB			
5.7	Errore della Linea A / Linea B del MVB			
5.8	Errore della scheda I/O			
6.1	Scaricamento degli storici da CFTP			
7.1	Qualità delle comunicazioni MVB – RS485			
8.1	Qualità delle comunicazioni MVB – CAN (MVBChecker)			
9.1	Qualità di comunicazioni MVB - Ethernet (MVBChecker)			
10.1	Funzionamento di un'unità locomotrice con due GW			
10.2	Avvio del GW ridondante in caso di guasto del GW Attivo			
10.3	Avvio del GW ridondante con un GW Attivo già presente nel Bus			
11.1	Avvio di un'unità			
11.2	Aggancio di due unità			
11.3	Sgancio di due unità			

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



## **TCMS**

CAF	
Power &	
Automation	

LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 55 di 65

VEICOLO	UNITÀ:	

### 5.3. Protocollo Test Serie

UNITÀ: \_\_\_\_

PROVA	TITULO RISULTA		LTATO	COMMENTO	
		OK	Errore		
1.1	Trasferimento periodico del master				
1.2	Trasferimento dal master con errore al master attuale.				
1.3	Trasferimento del master dopo il recupero di una CCU caduta.				
2.6	Invio di porte periodiche da un dispositivo TCMS / non TCMS				
3.6	Ridondanza di linee nei dispositivi TCMS / non TCMS				
4.1	Avvio di un'unica CCU				
4.2	Avvio di una CCU con un'altra CCU attiva				
4.3	Errore in CCU ATTIVA con CCU ridondante connessa				
4.4	Avvio simultaneo delle CCU				
5.1	Attivazione Allarme visualizzabile				
5.2	Attivazione Allarme sonoro				
5.3	Attivazione Allarme registrabile				
5.4	Errore Comunicazione IO				
5.5	Errore Ridondanza CCU				
5.6	Errore di Ridondanza di Amministratore				
5.7	Errore di Linea A / Linea B di MVB				
5.8	Errore Carta I/O				
6.1	Download degli storici tramite CFTP				
7.2	Qualità di comunicazioni MVB - RS485 (IUM)				

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:



## **TCMS**



LOCOMOTIVA E401

**CODICE: B.20.92.262.00 EDIZIONE: E** Pag. 56 di 65

VEICOLO		UNITÀ:	
---------	--	--------	--

PROVA	TITULO	RISULTATO		COMMENTO
		OK	Errore	
8.2	Qualità di comunicazioni MVB - CAN (IUM)			
9.2	Qualità di comunicazioni MVB - Ethernet (IUM)			
10.1	Avvio di un'unità locomotrice con due GW			
10.2	Avvio del GW ridondante in caso di guasto del GW Attivo			
10.3	Avvio del GW ridondante con un GW Attivo già presente nel Bus			
11.1	Avvio di un'unità			
11.2	Aggancio di due unità			
11.3	Sgancio di due unità			

Nome Operatore:	Nome R. Collaudi:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Nome R. Qualità:	Nome R. Cliente:
Firma:	Firma:
Data:	Data:
Mod. 11.02-BZ-04 A	



711		LC	TCMS DCOMOTIVA E401	
Power & Automation	CC	DDICE: B.20.92.262.00	EDIZIONE: E	Pag. 57 di 65
VEIC	OLO		UNITÀ:	
Vengono	o di segu	o dell'esecuzione uito riepilogati i risultati otte cumento.	enuti durante l'esecuzione	dei test contenuti
	_	est lumero Totale Test	Tipo Serie	
	N	lumero Test Eseguiti		
	N	lumero Test Superati lumero Test Non uperati		
Nome Operato	re:		Nome R. Collaudi: Firma:	
Data: Nome R. Qualit Firma: Data:			Data: Nome R. Cliente: Firma: Data:	
Mod. 11.02-BZ-04	Α			








LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 58 di 65

# 6. ALLEGATO 1: topologia TCMS







PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI



**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 59 di 65

## 7. ALLEGATO 2: LED DISPOSITIVI TCMS

## **Led CCU:**

Per indicare i diversi colori e stati dei led della CCU sono impiegate le seguenti lettere.

Termine	Descrizione
C.	Colore
EST	Stato
V	Colore verde.
ON	Led acceso
OFF	Led spento
INT_1	Intermittente ogni 0.3 secondi
INT_2	Intermittente ogni 1 secondo
R	Colore rosso.
AM	Colore giallo.

Tavola 1 - Termini usati nella tavola 2

La funzione dei led presenti sul frontale del modulo è la seguente:

LED	C.	EST	SIGNIFICATO	
PWR	V	ON	C'è un voltaggio applicato al modulo	
		OFF	Non c'è alcun voltaggio applicato al modulo	
A/P	AM	INT_1	Stato Attivo	
		INT_2	Stato Passivo	
E	R	INT	INT Prima messa in funzione non realizzata	
R	AM	ON	Errore di ridondanze TCMS (CCU e Linee MVB)	
		AM	OFF	Non si rilevano errori di ridondanze TCMS (CCU e Linee MVB)
Α	V	ON	Rilevamento di accoppiamento di UT (RPGW, GW MVB / MVB)	
		OFF	Non si rileva accoppiamento di UT	
В	V	ON	CCU in funzione di Amministratore di Bus MVB	
В		OFF	CCU in attesa di Amministratore di Bus MVB	

Tavola 2 - Led della CCU







**LOCOMOTIVA E401** 


CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 60 di 65

## **Led GW WTB**

Per indicare i diversi colori e stati dei led di questi moduli sono impiegate le seguenti lettere:



La funzione dei led presenti sul frontale del modulo è la seguente:

<b>ACRONIMO</b>	DEFINIZIONE	
ВТ	Presenza di tensione di batteria.	
NS	Funzionamento normale/in modo latente.	
GF	Avaria dell'Unità.	
US	Riserva, pilotabile dall'applicazione d'utente	
WF	Errore HW nel bus WTB	
MF	Errore HW nel bus MVB	
WT	Comunicazione nel bus WTB in funzionamento.	
MT	Comunicazione nel bus MVB in funzionamento.	
WM	Il nodo è un master della rete WTB (Attivo)	
MA	Nel nodo è attiva la funzione di amministratore del bus MVB.	
CPR	Indica che la CPU è in corso di reset.	
RUN	CPU in funzionamento.	
VCC	Alimentazione corretta.	
U0	Riservato	
U1	Riservato	
U2	Riservato	

Tavola 4 - Led del GW WTB





# Automation

# PROCEDÙRA DI PROVE E COLLAUDI

## **TCMS**

**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 61 di 65

## **Led Modulo IO-MIM:**

Per indicare i diversi colori e stati dei led del modulo IO sono impiegate le seguenti lettere:

Termine	Descrizione
C.	Colore
EST	Stato
V	Colore verde.
R	Colore rosso.
Α	Colore giallo.
ON	Led acceso
OFF	Led spento
INT	Led intermittente
INT1600	Led intermittente ogni 16 s
INT500	Led intermittente ogni 1/2 s

Tavola 5 - Termini usati nella tavola 7

La funzione dei led presenti sul frontale del modulo è la seguente:

LED	C.	EST	SIGNIFICATO			
Р	V	INT	Funzionamento normale. In controllore di accesso al bus MVB sta emettendo dati			
		ON	Dispositivo alimentato attraverso backplane ma senza comunicazioni MVB			
		OFF	Errore: Guasto d'alimentazione			
L	A	INT160 0	La comunicazione funziona correttamente			
		Altro	Errore nella comunicazione			
Er	R	D ON	Errore in una delle linee di comunicazione MVB o in entrambe.			
	I.V.	OFF	Non vi sono errori nella linea			
ВА	V	OFF	Presenza di dispositivi collegati e comunicazioni RS485 OK			
		INT500	Qualcuno dei dispositivi collegati al bus RS485 non risponde correttamente			
		ON	Non esiste alcuna configurazione bus RS485			
		OFF	Presenza di dispositivi collegati e comunicazioni CAN OK			
A/P	<b>A</b> INT500		Qualcuno dei dispositivi collegati al bus CAN non risponde correttamente			
			ON	Non esiste alcuna configurazione bus CAN		
		R INT	Indice di Errore 16: Nessuna delle schede di etrate/uscite funziona			
CE	R		correttamente.			
OL			Indice di Errore X (dove X<16): Problema nella scheda I/O collocata nello sclot X-1.			
		ON				
OK	V		Dispositivo alimentationa			
		OFF	Guasto alimentazione			

Tavola 8 - Led del IO-MIM







**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 62 di 65

## Allegato 3: Mvbchecker

Una volta lanciato MVBChecker, il suo funzionamento è molto intuitivo.

#### 8.1. Schermata iniziale

Nella prima schermata è possibile modificare i valori generali.

Main Menu		
Choose a device and press"Enter [0] CCU_A	" [1] CCU_B	
•	•	
[d] Device Address	[s] Sup. Interval	
[I] Line	[r] Restart Board	
[m] Micromonitor		

Dunque è possibile selezionare:

- La linea che verrà analizzata ("A", "B" o "Both").
- "Device Address" del dispositivo in cui si esegue MVBChecker
- Tempo d'intervallo di supervisione
- Riavviare dispositivo
- Uscire a Micromonitor

D'altra parte, in questa schermata iniziale è possibile selezionare il dispositivo del quale si vogliono analizzare le porte "source".







**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 63 di 65

#### 8.2. Schermata del dispositivo

Dopo aver selezionato il dispositivo, si hanno le seguenti opzioni:

Choose a checking procedure

[1] STS Check [0] Main Menu

[2] Variable Check

Dunque è possibile scegliere tra:

- STS check
- Variabile check

#### 8.3. STS check

L'obiettivo di questo test e di rilevare perdite di trame server di process data. Gli strumenti da usare sono gli STS. Una trama è considerata persa quando lo STS supera una determinata soglia per ciascuna porta concreta.

Per la verifica manuale,. MVBChecker richiederà all'utente di indicare l'inizio e la fine del test premendo un tasto.

Nella verifica automatica, l'utente potrà scegliere la durata del test all'inizio.

Nel corso del test l'utente non sarà informato di nessun evento occorso ma, alla fine verrà mostrato un report delle trame perse e delle percentuali per ciascuna porta testata.

Una volta scelto il tipo di test, è possibile effettuare una valutazione "manuale" della qualità delle comunicazioni, indicando a MVBChecker l'inizio e la fine del test. L'altra opzione è quella di scegliere un "Automatic Quality Check" con cui vengono offerte all'utente diverse opzioni predefinite di tempo (1 minuto, 5 minuti...).

Alla fine del test, MVBChecker mostrerà se il test è avvenuto con successo o no (mostrando in questo caso le trame "perse").









**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 64 di 65

#### 8.4. Variabile check

In questo test viene effettuata una verifica in funzione del valore delle variabili, cioè, il test permette di verificare lo stato di alcune variabili e relative associate.

Quindi è possibile, ad esempio, rilevare errori in RS485 tramite i bit di errore, ecc.

Le opzioni disponibili sono:

Choose a test

[1] View Source Port

[2] Manual Quality Test

[0] Main Menu

[3] Automatic Quality Test

Un'altra opzione accessibile da questo menù è quella di visualizzare il valore delle porte "source" del dispositivo.

Quanto ai test, il modo di funzionamento è molto simile a quello del "STS check".

#### 8.5. Risultati

Dopo aver effettuate i test, MVBChecker ne visualizzerà il risultato:







**LOCOMOTIVA E401** 

CODICE: B.20.92.262.00

**EDIZIONE: E** 

Pag. 65 di 65

Nella colonna di destra viene rappresentato il numero di trame perse nell'intervallo di tempo definito e la percentuale che questo rappresenta rispetto al totale.

MVBChecker è configurato affinché, in caso di ritardo nelle comunicazioni pari o superiore a quello definito nella tollerazna (Max STS), la trama venga considerata persa.