



Automation

Power &

Calcolo Sezioni Cavi

LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 1 di 28

CONTROLLO EDIZIONE

EDIZIONE	MOTIVO	DATA
-	Edizione	18-02-2016
А	Cambio formato	20-06-2016

Eseguito da:

Nome: I.SARRIEGI

Firma:

Data: 20-06-2016

Verificato da:

Nome: A.SUKIA

Firma:

Data: 20-06-2016

// Approvato da:

Nome: A. BALDA

Firma:

Data: 20-06-2016







LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 2 di 28

INDICE

1. NORME	DI RIFERIMENTO	3
2. OGGET	то	3
3. CRITER	RI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI CAVI	3
3.1. IL R	RISCALDAMENTO DEI CONDUTTORI	3
3.1.1.	Fattori di correzione	4
3.2. LA	CORRENTE DI CORTOCIRCUITO	7
3.3. LA	CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE	9
4. CALCO	LO	10
4.1. CA	VI DI ALTA TENSIONE	10
4.2. CA\	VI DI MEDIA TENSIONE	13
4.3. CA\	VI DI BASSA TENSIONE	15
ALLEGATO) I: DIAGRAMMI ELETTRICI AT	17
ALLEGATO	II: DIAGRAMMI ELETTRICI MT	24
ALLEGATO	III: DIAGRAMMA ELETTRICO BT	27





LOCOMOTIVA E401

Power & Automation

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 3 di 28

1. NORME DI RIFERIMENTO

Norma	Title
EN 50343	Applicazioni ferroviarie – Materiale rotabile- Regole per
	l'installazione del cablaggio.
EN 50355	Applicazioni ferroviarie - Cavi per rotabili ferroviari aventi
	speciali caratteristiche di comportamento al fuoco- Guida
	all'uso.
EN 50264-2	Cavi per rotabili ferroviari con speciali caratteristiche di
	comportamento al fuoco. Parte 2 con isolamento
	elastomerico reticolato.
EN 50306	Cavi per rotabili ferroviari con speciali caratteristiche di
	comportamento al fuoco. Spessore isolante sottile.
EN 50382	Cavi per rotabili ferroviari di alta temperatura con speciali
	caratteristiche di comportamento al fuoco.

2. OGGETTO

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere il calcolo delle sezioni dei cavi della locomotiva. Si vuole così specificare come si soddisfano i requisiti richiesti dalle diverse norme sul calcolo di sezioni.

3. CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI CAVI

I criteri principali per dimensionare i cavi sono i seguenti:

- Il riscaldamento dei conduttori.
- La corrente di cortocircuito.
- La caduta di tensione ammissibile.

Ognuno di questi tre fattori porta ad una sezione minima per ogni cavo. La sezione finale selezionata dovrà essere la più grande delle tre.

3.1. IL RISCALDAMENTO DEI CONDUTTORI

Il riscaldamento dei cavi è uno dei criteri più importanti ai fini del loro dimensionamento. La corrente che circola nel conduttore lo riscalda pertanto bisogna garantire che non si surriscaldi troppo e che possa svolgere la sua funzione in modo sicuro.

Il cavo deve essere in grado di sopportare la corrente nominale durante un periodo di tempo prolungato, senza degradarsi in modo alcuno.





LOCOMOTIVA E401

Power & Automation

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 4 di 28

La norma EN50343 fornisce una tabella (B.1) con la corrente ammissibile per un unico cavo all'aria aperta, con una temperatura ambiente di 45°C e temperatura massima del conduttore di 90°C.

Table B.1 - Examples of current ratings for standard wall cables, with 90 °C maximum conductor operating temperature

Nominal conductor cross sectional area	Current carrying capacity (effective value; one cable in air)
(Examples: for information only)	T_{ref} = 45 °C; $T_{\text{c(max)}}$ = 90 °C
	DC or AC 50 Hz
mm²	$I_{\rm cable}$ (A)
1	20
1,5	25
2,5	33
4	46
6	60
10	85
16	110
25	150
35	190
50	240
70	300
95	360
120	425
150	490
185	560
240	675
300	775
400	950

Per i cavi descritti nelle norme EN 50264, EN 50306 e EN 50382, la temperatura massima a cui possono condurre in modo continuato senza subire danni può essere di 90°C, 105°, 120°C e 150°C.

3.1.1. Fattori di correzione

Il compito dei fattori di correzione è correggere la capacità del cavo, adattando i valori della tabella 2 alla situazione reale.





Automation

Calcolo Sezioni Cavi

LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 5 di 28

3.1.1.1. Temperatura massima del conduttore

Fattore da tener presente nel caso in cui la temperatura massima del conduttore sia diversa da 90°C.

Table C.1 – Factor k*, used when comparing current ratings for 90 °C maximum conductor operating temperature with other temperature classes

$T_{c(\max)}$ °C	Factor k* (comparing with 90 °C class values)
90	1,0
105	1,14
120	1,26
140	1,40
150	1,46

Tabella C.1 (EN50343)

3.1.1.2. Temperatura ambiente

Fattore da tener presente nel caso in cui la temperatura ambiente sia diversa da 45°C.

Table D.1 - Modification factor k₁

	Expected ambient temperature T *C											
Cable type	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145
k, for T _{c(max)} = 90 °C	1,11	1	0,88	0,75	0,58	0,33	47	e.	20	82	N.	2,25
$k_{_1}$ for $T_{_{c(max)}}$ = 105 °C	1,08	1	0,91	0,82	0,71	0,58	0,41		14	18	1	- 5
k_1 for $T_{c(max)}$ = 120 °C	1,06	1	0,93	0,86	0,77	0,68	0,58	0,45	0,26	13	33	
k_1 for $T_{c(max)}$ = 140 °C	1,05	1	0,95	0,89	0,83	0,76	0,69	0,61	0,51	0,40	0,23	-
k, for T _{c(max)} = 150 °C	1,05	1	0,95	0,90	0,85	0,79	0,72	0,65	0,58	0,49	0,38	0,22

Tabella D.1 (EN50343)





LOCOMOTIVA E401

Power & Automation

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 6 di 28

Table A.2 — Derating factors for other ambient temperatures

Temperature °C	Factor K ₁ a
30	1,15
35	1,11
40	1,05
45	1,00
50	0,94
55	0,88
60	0,81
65	0,75
70	0,66
75	0,58
80	0,47
85	0,33
These factors are applicable to the ratings given	in Table A.1.

Tabella A.2 (EN50355) per cavi di 90°C

3.1.1.3. Fattore di correzione del tipo di installazione

Questo fattore ha una doppia funzione. Da una parte tiene presente il numero di conduttori che verranno installati insieme (tabella 2) e dall'altra in che tipo di condotto verranno installati (figura 2).

Table 2 - Modification factor k2 for installation type (grouping and installation conditions)

	Installation type											
Number of cables being simultaneously loaded	Cable in free air Type a)	Cables on trays, in one layer	Cables on trays, in two layers	Cables on trays, in several layers	Cables on the floor or on a wall	Cables on a ceiling or under floor	Cables in a closed tube, conduit or tray	Cables in a closed tube or conduit, thermally insulated Type g)				
1 single cable	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,76				
2 cables together	-	0,87	0,87	0,87	0,85	0,81	0,80	0,61				
3 cables together	-	0,83	0,83	0,78	0,79	0,72	0,70	0,53				
4 cables together		0,78	0,71	0,71	0,75	0,68	0,65	0,49				
8 cables together	-	0,74	0,59	0,52	0,75	0,62	0,52	0,40				
12 cables together		0,73	0,54	0,45	0,75	0,61	0,45	0,34				
16 cables together		0,72	0,51	0,41	0,75	0,61	0,41	0,31				
20 cables and more together	¥	0,71	0,47	0,38	0,75	0,61	0,38	0,29				

Tabella 2 (EN50343)





LOCOMOTIVA E401

Pag. 7 di 28

Power & Automation

CODICE: B.20.93.301.00 **EDIZIONE: A**




Figure 2 - Cable grouping and installation conditions

Figura 2 (EN50343)

3.2. LA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO

Per calcolare la sezione del cavo minima, si può utilizzare la formula indicata nella norma EN 50355. Con detta formula si ottiene la corrente massima permessa per una determinata sezione, un tempo di cortocircuito dato e una costante che dipende dalla temperatura di inizio e fine del cortocircuito.



LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 8 di 28

$$I = \frac{K \times S}{t^{0.5}}$$

where

- / is the maximum permissible short circuit current (rms.);
- K is the constant (see table B.2);
- S is the nominal cross sectional area of the conductor (mm2);
- t is the duration of short circuit (seconds) with a maximum of 5 s.

Table B.2 - Value of K

Initial conductor temperature – final conductor temperature after short-circuit	K ₂	
90 °C to 200 °C	122	
120 °C to 250 °C	126	
150 °C to 350 °C	146	

Secondo la normativa EN50355, per un cavo la cui massima temperatura a cui può lavorare prolungatamente è di 90°C, la cui temperatura massima di cortocircuito è di 200°C (i cavi che corrispondono alla norma EN50264), e che sia raggruppato in un fascio, si dovrebbe utilizzare la seguente tabella per ottenere la corrente di cortocircuito:





LOCOMOTIVA E401

Power & Automation

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 9 di 28

Table B.1 — Recommended short-circuit current ratings for rolling stock cables of 90 °C maximum conductor temperature EN 50264 and EN 50382

Conductor cross-sectional area	Current
mm²	A
1	122
1,5	183
2,5	305
4	488
4	732
10	1 220
16	1 950
25	3 050
35	4 270
50	6 100
70	8 540
95	11 590
120	14 640
150	18 300
185	22 570
240	29 280
300	36 600
400	48 800

Tabella B.1 (EN50355)

In questa tabella è stato preso 1 secondo come tempo di cortocircuito.

3.3. LA CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE

La caduta di tensione rappresenta la tensione che si sta perdendo al far circolare una corrente attraverso il cavo, per via della resistenza interna dello stesso. Bisogna quindi ridurre al minimo tale caduta di tensione fino ad un valore ammissibile.

La formula da applicare in corrente continua è la legge di Ohm: $\Delta V = I \times R$

dove $R = \rho \times L/S$





Automation

LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 10 di 28

4. CALCOLO

La giustificazione delle sezioni si realizza suddividendo i cavi in tre gruppi. Cavi di alta, media e bassa tensione.

Il calcolo è stato fatto sui cavi di distribuzione dell'alimentazione. I cavi di comando y controllo sono fuori di questo calcolo, come indicato al paragrafo 4.2.2 della norma EN50343.

4.1. CAVI DI ALTA TENSIONE

Il circuito di alta tensione lavora con le seguenti tensioni nominali: 600, 1500 e 3000 Vcc. I cavi utilizzati in questi circuiti sono quelli secondo la norma EN 50382-2 con isolamento a 3,6/6 kV.

Questi cavi sono calcolati per sopportare un funzionamento continuo a una temperatura di massimo 150°C. Si considera una temperatura ambiente di 45°C.

Le correnti RMS considerate sono queste:

Pantografo: 2200A Ogni rete: 1000A

Ogni modulo DC/DC: 500A Ogni resistenza freno: 200A Ingresso gruppo statico: 200A

Link 600Vdc tra gruppi statici: 1000A

REC(3000Vdc): 200A REC(600Vdc): 666A

Nella tabella si vede che la ampacity reale dopo avere applicato i fattori di correzione è in tutti i casi superiore al valore di corrente RMS.

Nei casi di cortocircuito, la protezione di alcuni cavi risiede nel dispositivo di protezione della sottostazione della linea e in altri nell'interruttore extrarrapido (IR).

Dato che non ci sono dati chiari di questi dispositivi già esistenti, si prende come sezione minima la sezione minima della locomotiva attuale, in questi casi 35mm2.

Considerando la lunghezza della locomotiva e le sezioni e le correnti calcolate, si ottiene una caduta di tensione minima, che può essere trascurabile.

il caso peggiore di caduta di tensione si da nella alimentazione principale: 2200A per i cavi in parallelo 01111.02 e 01111.03, di 300mm2 ognuno e di lunguezza 12 metri:

2200*0.02*12 / 2*300 = 0.88V (0.03% di 3000Vdc).

In tutti i casi sono anche state rispettate come minimo le sezioni dei circuiti equivalenti nella locomotiva esistente. Nelle due ultime colonne della tabella si confronta la sezione nuova con quella esistente.





LOCOMOTIVA E401

Power & Automation

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 11 di 28

	ID. CAVO			CON	DIZIONI TERM	ИІСНЕ					COMPARAZ	IONE SEZIONI
Numero di cavo	Da	A	Valore corrente RMS (Amps)	Sezione (mm2)	(Tabella B1) Nominal ampacity (Amps)	(Tabella C1) Temper. isolamento cavo der. factor	NSTALAZIONE Figura 2)	(Tabella 2) Instalazione derating factor	(Tabella D1) Temper. ambiente derrating factor	Real ampacity (Amps)	Nuova Sezione	Sezione attuale
01161.01	Pantografo 1	Scaricatore 1	0	50	240	1,46	a a	1	1,00	350,4	50	50
01171.01	Scaricatore 1	Terra Imperiale	0	50	240	1,46	a	1	1,00	350,4	50	50
01161.02	Pantografo 1	Comb. Messa Terra	0	50	240	1,46	f	0,38	1,00	133,152	50	50
0111.04	Pantografo 2	Scaricatore 2	0	50	240	1,46	а	1	1,00	350,4	50	50
01112.01	Scaricatore 2	Terra Imperiale	0	50	240	1,46	а	1	1,00	350,4	50	50
0111.02												
0111.03	Pantografo 2	Sezion. Pantografo 2	2200	2x300	1550	1,46	a	1	1,00	2263	2x300	2x300
0111.01	Sezion. Pantografo 2	Comb. Messa Terra	0	50	240 190	1,46 1,46	f	0,38	1,00	133,152	50	50
01142.01 01143.01 01143.02 01143.03 01143.04	IR IR	Comb. Messa Terra Rilevatori corrente	1200	35 4x240	2700	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35 4x240	35 (2x240)+120
01143.06	Rilevatori corrente	Selettore REC	200	240	675	1,46	f	0,38	1,00	374,49	240	120
01143.05	Rilevatori corrente	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01145.01 01145.02 01145.03 01152.01	Sezion. Rete 1	Induttanza 1	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	2x240
01152.02 01152.03 01239.01	Sezion. Rete 2	Induttanza 2	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	2x240
01239.02 01239.03 01223.01	Induttanza 1	Armadio Inv 1	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	2x240
01223.01	Induttanza 1.2A.1	Armadio Inv 1	500	2x185	1120	1,46	f	0,38	1,00	621,376	2x185	1x240
01234.01 01234.02	Induttanza 1.2A.2	Armadio Inv 1	500	2x185	1120	1,46	f	0,38	1,00	621,376	2x185	1x240
01235.01 01235.02 01237.01	Induttanza 1.2B.1	Armadio Inv 1	500	2x185	1120	1,46	f	0,38	1,00	621,376	2x185	1x240
01237.02 01252.01	Induttanza 1.2B.2	Armadio Inv 1	500	2x185	1120	1,46	f	0,38	1,00	621,376	2x185	1x240
01252.02 01252.03 01254.01	Induttanza 2	Armadio Inv 2	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	2x240
01254.02	Induttanza 2.2A.1	Armadio Inv 2	500	2x185	1120	1,46	f	0,38	1,00	621,376	2x185	1x240
01257.02 01259.01	Induttanza 2.2A.2	Armadio Inv 2	500	2x185	1120	1,46	f	0,38	1,00	621,376	2x185	1x240
01259.02 01261.01 01261.02	Induttanza 2.2B.1	Armadio Inv 2 Armadio Inv 2	500	2x185 2x185	1120	1,46	f f	0,38	1,00	621,376	2x185	1x240
01201.02	Armadio Inv 1	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	621,376 105,412	2x185 35	1x240 35
01225.01	Armadio Inv 1	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01226.01	Armadio Inv 1	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01227.01	Armadio Inv 1	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01266.01	Armadio Inv 2	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01267.01	Armadio Inv 2	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01268.01	Armadio Inv 2	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01269.01	Armadio Inv 2	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01221.01	Armadio Inv 1	Resistenza freno 1	200	95	360	1,46	f	0,65	1,00	341,64	95	95
01222.01	Armadio Inv 1	Resistenza freno 1	200	95	360	1,46	f	0,65	1,00	341,64	95	95
01232.01 01233.01	Armadio Inv 1 Armadio Inv 1	Resistenza freno 2 Resistenza freno 2	200	95 95	360 360	1,46 1,46	f	0,65 0,65	1,00 1,00	341,64	95 95	95 95
01262.01	Armadio Inv 1	Resistenza freno 2 Resistenza freno 1	200	95	360	1,46	f	0,65	1,00	341,64 341,64	95	95
01263.01	Armadio Inv 2	Resistenza freno 1	200	95	360	1,46	f	0,65	1,00	341,64	95	95
01264.01	Armadio Inv 2	Resistenza freno 2	200	95	360	1,46	f	0,65	1,00	341,64	95	95
01265.01	Armadio Inv 2	Resistenza freno 2	200	95	360	1,46	f	0,65	1,00	341,64	95	95



LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 12 di 28

	ID. CAVO			CONI	DIZIONI TERN	/ICHE					COMPARAZI	ONE SEZIONI
Numero di	Da	٠	Valore corrente RMS	Sezione	(Tabella B1) Nominal ampacity	(Tabella C1) Temper. isolamento cavo der. factor	NSTALAZIONE Figura 2)	(Tabella 2) Instalazione derating factor	(Tabella D1) Temper. ambiente derrating	Real ampacity	Nuova	Sezione
cavo		A	(Amps)	(mm2)	(Amps)		= =		factor	(Amps)	Sezione	attuale
01236.01	Armadio Inv 1	Gruppo Statico 1	100	50	240	1,26	f	0,65	1,00	196,56	50	NA
01238.01	Armadio Inv 1	Gruppo Statico 1	100	50	240	1,26	f	0,65	1,00	196,56	50	NA
01240.01	Armadio Inv 1	Gruppo Statico 1	100	50	240	1,26	f	0,65	1,00	196,56	50	NA
01241.01 01253.01	Armadio Inv 1 Armadio Inv 2	Gruppo Statico 1	100	50	240 240	1,26 1,26	f	0,65	1,00	196,56	50	NA
01255.01	Armadio Inv 2	Gruppo Statico 2	100 100	50 50	240	1,26	f	0,65	1,00	196,56	50	NA
01255.01	Armadio Inv 2	Gruppo Statico 2	100	50	240	1,26	f	0,65	1,00 1,00	196,56	50	NA
01258.01	Armadio Inv 2	Gruppo Statico 2 Gruppo Statico 2	100	50	240	1,26	f	0,65 0,65	1,00	196,56 196,56	50 50	NA
01242.01 01242.02	Amadio iiiv 2	Gruppo Statico 2	100	30	240	1,20	•	0,03	1,00	190,30	30	NA
01242.03	Gruppo Statico 1	Gruppo Statico 2	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	NA
01243.02 01243.03 01243.04	Gruppo Statico 1	Morsettiera	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	NA
01243.05 01243.06	Morsettiera	Contattore 08K01	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	NA
01243.07	Morsettiera	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01244.01	Gruppo Statico 1	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01245.01 01245.02 01245.03	Cruppa Station 2	Morsettiera	1000	3x240	2025	1,46	f	0.20	1.00	4400 47	3x240	N/A
01245.04	Gruppo Statico 2	Worsettiera	1000	3X24U	2023	1,40		0,38	1,00	1123,47	3X24U	NA
01245.05												
01245.06	Morsettiera	Contattore 08K02	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	NA
01245.07	Morsettiera	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01260.01	Gruppo Statico 2	Comb. Messa Terra	0	35	190	1,46	f	0,38	1,00	105,412	35	35
01341.01	Rilevatori corrente	Contattore REC	666	240	675	1,46	а	1	1,00	985,5	240	120
01342.01	Contattore REC	Comb. Messa Terra	666	240	675	1,46	а	1	1,00	985,5	240	120
01362.04	Comb. Messa Terra	Morsettiera	666	240	675	1,46	а	1	1,00	985,5	240	120
01362.03	Morsettiera	Morsettiera	666	240	675	1,46	а	1	1,00	985,5	240	120
01362.01	Morsettiera	Connet. REC frente	666	240	675	1,46	а	1	1,00	985,5	240	120
01362.05	Morsettiera	Morsettiera	666	240	675	1,46	а	1	1,00	985,5	240	120
01362.07 02141.01	Morsettiera	Connet. REC coda	666	240	675	1,46	а	1	1,00	985,5	240	120
02141.01												
02141.03	Armadio Inv 1	Piastra negativi	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	2x240
02151.01												
02151.02 02151.03	Armadio Inv 2	Piastra negativi	1000	3x240	2025	1,46	f	0,38	1,00	1123,47	3x240	2x240
02161.01 02161.02	Gruppo Statico 2	Piastra negativi	666	2x240	1350	1,46	f	0,38	1,00	748,98	2x240	NA
01343.01	Comb. Messa Terra	Piastra negativi	0	95	360	1,46	f	0,38	1,00	199,728	95	95
01353.01	Comb. Messa Terra	Piastra negativi	0	95	360	1,46	f	0,38	1,00	199,728	95	95
03131.01	Armadio Inv 1	Motore Traz. 1	333	240	675	1,46	f	0,41	1,00	404,055	240	240
03132.01	Armadio Inv 1	Motore Traz. 1	333	240	675	1,46	f	0,41	1,00	404,055	240	240
03133.01	Armadio Inv 1	Motore Traz. 1	333	240	675	1,46	f	0,41	1,00	404,055	240	240
03141.01	Armadio Inv 1	Motore Traz. 2	333	240	675	1,46	f	0,7	1,00	689,85	240	240
03142.01	Armadio Inv 1	Motore Traz. 2	333	240	675	1,46	f	0,7	1,00	689,85	240	240
03143.01	Armadio Inv 1	Motore Traz. 2	333	240	675	1,46	f	0,7	1,00	689,85	240	240
03151.01	Armadio Inv 2	Motore Traz. 3	333	240	675	1,46	f	0,7	1,00	689,85	240	240
03152.01 03153.01	Armadio Inv 2 Armadio Inv 2	Motore Traz. 3	333	240	675 675	1,46 1,46	f	0,7	1,00	689,85	240	240
03153.01	Armadio Inv 2 Armadio Inv 2	Motore Traz. 3	333	240	675	1,46	f	0,7	1,00	689,85	240	240
03161.01	Armadio Inv 2 Armadio Inv 2	Motore Traz. 4	333	240 240	675	1,46	f	0,41	1,00	404,055	240 240	240
03163.01	Armadio Inv 2 Armadio Inv 2	Motore Traz. 4 Motore Traz. 4	333 333	240	675	1,46	f	0,41 0,41	1,00 1,00	404,055 404,055	240	240 240
00100.01	/ IIII GGIO IIIV Z	WOLUIG HAZ. 4	555	∠+∪	5/5	1,40	- 1	0,41	1,00	+0+,000	240	240



LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 13 di 28

4.2. CAVI DI MEDIA TENSIONE

Il circuito di media tensione lavora con la tensione nominale di 450Vca. I cavi utilizzati in questi circuiti sono quelli secondo la norma EN 50264 con isolamento a 0,6/1 kV. Questi cavi sono calcolati per sopportare un funzionamento continuo a una temperatura di massimo 90°C. Si considera una temperatura ambiente di 45°C.

Le correnti RMS considerate sono queste:

Uscita convertitori (410Vac): 280A Condensatori filtro uscita: 100A

Uscita autotrasformatore (450Vac): 255A

Caricabatteria: 10A

Vent. Conv. DC/AC aus: 0,6A Vent. Conv. DC/DC aus: 1,41A Compressore d'aria: 22,4A

Vent. Invertitore: 23A Pompa invertitori: 2A Vent. Induttanze: 6A

Vent. Motori di trazione: 25A Compressore HVAC cabina: 3,8A Ventilatore HVAC cabina: 1A Riscaldatori HVAC cabina: 7,7A

Presa esterna: 125A

Nella tabella si vede che la ampacity reale dopo avere applicato i fattori di correzione è in tutti i casi superiore al valore di corrente RMS.

Nei casi di cortocircuito, la protezione di alcuni cavi risiede nel dispositivo di protezione dell'uscita del convertitore ausiliario e in altri nel suo interruttore automatico specifico. In caso di cortocircuito l'uscita del convertitore ausiliario è limitata a 740A (5 secondi). Applicando la formula del punto 3.2 si ottiene una sezione minima di 13,5mm2 (740*5^{0,5}/122). Quindi i cavi prima degli interruttori individuali sono ben protetti e quelli dopo l'interruttore sono protetti anche dal loro proprio interruttore.

Considerando la lunghezza della locomotiva e le sezioni e le correnti calcolate, si ottiene una caduta di tensione minima, che può essere trascurabile.

Per esempio, la caduta di tensione nella alimentazione principale (280A per i cavi di 120mm2 e di lunguezza minore a 4 metri) è di 0,32Vac (3^{0,5}*280*0,02* 4 /120).

Ed il caso peggiore di caduta di tensione in una carica è quella del ventilatore del motore di trazione 1. Sono 11 metri di cavo di 6mm2 con una corrente di 25A che causa una caduta di tensione di 1,5Vac (3^{0,5}*25*0,02*11 /6).

In tutti i casi sono anche state rispettate come minimo le sezioni dei circuiti equivalenti nella locomotiva esistente. Nelle due ultime colonne della tabella si confronta la sezione nuova con quella esistente.



LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 14 di 28

	ID. CAVO		CONDIZIONI TERMICHE								COMPARAZIONE SEZIONI		
Numero di cavo	Da	A	Valore corrente RMS (Amps)	Sezione (mm2)	(Tabella B1) Nominal ampacity (Amps)	(Tabella C1) Temper. isolamento cavo der. factor	INSTALAZIONE (Figura 2)	(Tabella 2) Instalazione derating factor	(Tabella D1) Temper. ambiente derrating factor	Real ampacity (Amps)	Nuova Sezione	Sezione attuale	
06115.01 06116.01 06117.01	Gruppo statico 1	Induttance filtro conv1	280	120	425	1	f	0,7	1,00	297,5	120	120	
06112.01 06112.02 06118.01 06118.02	··									·			
06119.01 06119.02 06130.01	Induttance filtro conv1	Condens. filtro conv1	100	2x16	220	1	f	0,7	1,00	154	25	NA	
06131.01 06138.01 06223.01	Autotra. Filtro conv1	Contattore 06K01	255	120	425	1	f	0,7	1,00	297,5	120	NA	
06224.01 06225.01 06263.01 06263.02	Gruppo statico 2	Induttance filtro conv2	280	120	425	1	f	0,7	1,00	297,5	120	120	
06267.01 06267.02 06268.01	Induttance filtre es-	Condona filtra cor: C	100	2:46	220	1	f	0.7	1.00	154	25	h/.	
06268.02	Induttance filtro conv2	Condens. filtro conv2	100	2x16	220	1	ı	0,7	1,00	154	25	NA	
06258.01 06259.01	Autotra. Filtro conv2	Contattore 06K02	255	120	425	1	f	0,7	1,00	297,5	120	NA	
06121 06122 06123	Contattore 06K01	Contattore 06K02	150	120	425	1	f	0,45	1,00	191,25	120	120	
06125.01 06126.01	06Q01	Trasformatore 06T03	2,2	1,5	25	1	С	0,38	1,00	9,5	1,5	1,5	
06132.01 06133.01 06134.01	06Q02	Caricabatteria 1	10	4	46	1	f	0,38	1,00	17,48	4	NA	
06144.01 06145.01 06146.02				4	46	1	f						
06164.01 06165.01	06Q03	Caricabatteria 2	10					0,38	1,00	17,48	4	NA	
06166.01 06174.01 06175.01	06Q05	Conv. DC/AC aus1	0,6	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06176.02 06177.01 06178.01	06Q06	Conv. DC/AC aus2	0,6	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06179.01 06181.01 06182.01	06Q25	Conv. DC/DC aus1	1,41	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06183.02 06127.01	06Q26	Conv. DC/DC aus2	1,41	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06128.01 06129.01 06135.01	06Q07	Compressore aria 1	22,4	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6	6	
06136.01 06137.02 06141.01	06Q08	Compressore aria 2	22,4	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6	6	
06142.01 06143.01 06151.01	06Q09	Pompa Invert. 1	2	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06152.01 06153.02	06Q10	Pompa Invert. 2	2	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06161.01 06162.01 06163.03	06Q11	Pompa Invert. 3	2	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06171.01 06172.01 06173.04	06Q12	Pompa Invert. 4	2	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	









CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 15 di 28

	ID. CAVO		CONDIZIONI TERMICHE								COMPARAZIONE SE		
Numero di cavo	Da	A	Valore corrente RMS (Amps)	Sezione (mm2)	(Tabella B1) Nominal ampacity (Amps)	(Tabella C1) Temper. isolamento cavo der. factor	INSTALAZIONE (Figura 2)	(Tabella 2) Instalazione derating factor	(Tabella D1) Temper. ambiente derrating factor	Real ampacity (Amps)	Nuova Sezione	Sezione attuale	
06238.01													
06239.01 06240.01	06Q21	Vent. Motore Trazi. 1	25	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6		
06244.01	00021	vent. Motore mazi. i	25	0	00	'		0,45	1,00	21	0	NA	
06245.01													
06246.02	06Q22	Vent. Motore Trazi. 2	25	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6	NA	
06255.01													
06256.01 06257.03	06Q23	Vent. Motore Trazi. 3	25	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6	NA	
06264.01	00420	VOIN MOTOR HAZE	20			·		0,40	1,00	21	-	IVA	
06265.01													
06266.04	06Q24	Vent. Motore Trazi. 4	25	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6	NA	
06230.01 06231.01													
06232.01	06Q13	Vent. Indutt. Rete 1	6	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06241.01													
06242.01 06243.02	20044	V	_		05		f						
06243.02	06Q14	Vent. Indutt. Rete 1	6	1,5	25	1	Т	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06252.01													
06253.03	06Q15	Vent. Indutt. Rete 2	6	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06260.01													
06261.01 06262.04	06Q16	Vent. Indutt. Rete 2	6	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	NA	
06270.01	000010	Vont. maatt. Note 2	- 0	1,5	20			0,30	1,00	3,3	1,5	IVA	
06271.01													
06272.01	06Q17	Vent. Invertitore 1	23	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6	NA	
06273.01 06274.01													
06175.02	06Q18	Vent. Invertitore 2	23	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6	NA	
06213.01													
06212.01	00040		-00		00			0.45	4.00	07			
06213.03 06226.01	06Q19	Vent. Invertitore 3	23	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6	NA	
06227.01													
06228.04	06Q20	Vent. Invertitore 4	23	6	60	1	f	0,45	1,00	27	6	NA	
70321.01													
70322.01 70323.01	70Q02	Compressore HVAC	3,8	2,5	33	1	f	0,38	1,00	12,54	2,5	2,5	
70323.01	. 53(02	20	3,0	,0	30	<u> </u>		5,50	.,00	.2,04	2,0	_,0	
70332.01													
70333.01	70Q03	Condensatore HVAC	2,3	2,5	33	1	f	0,38	1,00	12,54	2,5	2,5	
70421.01 70422.01													
70423.01	70Q04	Ventilatore HVAC	1	1,5	25	1	f	0,38	1,00	9,5	1,5	1,5	
70441.01													
70442.01 70443.01	70005	Discoldators LIVAC	7.7	2.5	33	1	f	0.20	1.00	10.54	2.5	2.5	
70443.01 06121.7	70Q05	Riscaldatore HVAC	7,7	2,5	33		ī	0,38	1,00	12,54	2,5	2,5	
06122.7													
06123.7	Presa Esterna	Morsettiera	125	50	240	1	С	0,78	1,00	187,2	50	50	

4.3. CAVI DI BASSA TENSIONE

Il circuito di bassa tensione lavora con la tensione nominale di 24 Vcc. I cavi utilizzati in questi circuiti sono quelli secondo la norma EN 50264 con isolamento a 0,6/1 kV.

Questi cavi sono calcolati per sopportare un funzionamento continuo a una temperatura di massimo 90°C. Si considera una temperatura ambiente di 45°C.

La corrente RMS considerata è di 150A.

Nella tabella si includono solo i cavi grossi prima degli interruttori miniaturizzati. Si vede che la ampacity reale dopo avere applicato i fattori di correzione è in tutti i casi superiore al valore di corrente RMS.









CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 16 di 28

Nei casi di cortocircuito, la protezione dei cavi risiede nell'interruttore bipolare della batteria e negli interruttori bipolari dei caricabatterie.

Considerando la lunghezza della locomotiva e le sezioni e le correnti calcolate, si ottiene una caduta di tensione minima, che può essere trascurabile.

Per esempio, la caduta di tensione nella alimentazione principale (150A per i cavi di 70mm2 e di lunguezza minore a 25 metri) risulta in 1,07Vdc (150*0,02*25 /70).

In tutti i casi sono anche state rispettate come minimo le sezioni dei circuiti equivalenti nella locomotiva esistente. Nelle due ultime colonne della tabella si confronta la sezione nuova con quella esistente.

ID. CAVO		CONDIZIONI TERMICHE							COMPARAZIONE SE			
Numero di cavo	Da	A	Valore corrente RMS (Amps)	Sezione (mm2)	(Tabella B1) Nominal ampacity (Amps)	(Tabella C1) Temper. isolamento cavo der. factor	INSTALAZIONE (Figura 2)	(Tabella 2) Instalazione derating factor	(Tabella D1) Temper. ambiente derrating factor	Real ampacity (Amps)	Nuova Sezione	Sezione attuale
07123.01	Batteria	07Q01	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	2x35
07124.01	07Q01	Batteria	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	2x35
07142.01	07Q02	Caricabatteria 1	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
07151.01	Caricabatteria 1	07Q02	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
07171.01	07Q03	Caricabatteria 2	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
07161.01	Caricabatteria 2	07Q03	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
07141.04	Morsettiera LV1	Caricabatteria 1	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
07143.01	Caricabatteria 1	Caricabatteria 2	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
07121.01	Morsettiera LV1	Morsettiera LV1	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
07121.02	Presa officina 07X01	Morsettiera LV1	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
07141.01	Morsettiera	Presa officina 07X01	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
100.349	Caricabatteria 2	Morsettiera LV2	150	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	70
100.355	Messa terra cassa	Morsettiera LV2	0	70	300	1	f	0,52	1,00	156	70	2x25





LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 17 di 28

ALLEGATO I: DIAGRAMMI ELETTRICI AT






LOCOMOTIVA E401

Power & Automation

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 18 di 28







LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 19 di 28

Mod. 06.02-BZ-06 C






LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 20 di 28








LOCOMOTIVA E401

Power & **Automation**

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 21 di 28








LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 22 di 28








LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 23 di 28







LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 24 di 28

ALLEGATO II: DIAGRAMMI ELETTRICI MT






LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 25 di 28








LOCOMOTIVA E401

Power & **Automation**

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 26 di 28







LOCOMOTIVA E401



CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 27 di 28

ALLEGATO III: DIAGRAMMA ELETTRICO BT





LOCOMOTIVA E401

CODICE: B.20.93.301.00

EDIZIONE: A

Pag. 28 di 28

