13





D345265 - 02 - Funct_test_Proc - DSC_D344640_Earthing Switch E402A


TEST PROCEDURE

Procedura di Collaudo Funzionale Functional test procedure

Combinatore di messa a Terra KMT HV Manual Earthing Disconnector Switch

E402A

Туре	DSC - Earth Switch KMT (S40)
Customer	CAF
Cod.	D344640



Emesso da / Edited by A.Biraghi	Controllato da / Checked by S.Zuffetti	Approvato da / Approved by A. Colombo	Data / Date
Firma / Sign	Firma / Sign	Firma / Sign	09.12.15



Pagina / Page 2





02

di / of 13

INDICE / INDEX

1.	CONTR	OLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK	3
	1.1.	Revisioni / Revisions	3
	1.2.	Norme di riferimento / Reference standard	3
	1.3.	Documenti di Riferimento / Reference documentation	3
	1.4.	Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms	3
2.		TO / OBJECT4	
3.	FASE P	RELIMINARE / PRELIMINARY PHASE4	4
4.	CONTR	OLLO VISIVO E DIMENSIONALE / vISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION	5
5.	PROVE	DIELETTRICHE / DIELECTRIC TESTS	3
	5.1.	Prove dielettriche dei circuiti ausiliari BT / LV Auxiliary Circuit dielectric tests	3
	5.1.1.		
	5.1.2.	Prova di rigidità dielettrica / Dielectric strength test	7
	5.1.3.	Prova di isolamento dopo la prova di rigidità / Insulation test after dielectric strenght	7
	5.2.	Prove dielettriche dei circuiti principali AT / Main Circuits HV dielectric tests	3
	5.2.1.	Prove di rigidità / Dielectric strenght tests	3
6.	PROVA	DI FUNZIONAMENTO MECCANICO / MECHANICAL OPERATION TEST	9
	6.1.	Prova di funzionamento meccanico e verifica degli interblocchi	9
7.	PROVA	DI FUNZIONALITA' ELETTRICA / ELECTRICAL FUNCTIONALITY TEST	10
	7.1.	Esecuzione test di funzionalità elettrica / Electric Functional test	10
8.		A RESISTENZA CONTATTI AT / HV CONTACT RESISTANCES MEASURAMENT	
	8 1	Realizzazione circuito di misura / Measurament circuit set un	13



1.CONTROLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK

1.1. Revisioni / Revisions

Stato/ State	Rev	Emesso/ Issued	Modifica/Modifies	Controllato/ Checked	Approvato/ Approved	Data/ Date
Emission	00	A.Biraghi	Emission	A.Colombo	A.Colombo	07/06/15
Obsolete	01	A.Biraghi	English translation, updated reference documentation revisions	F.De Venz	A.Colombo	28/09/15
Released	02	F. De Venz	Updated paragraph 1.3 after request from CAF for adding tightness torque in D343639(rev. 06 and new OV3 values in D344920 rev. 05	A.Biraghi	A.Colombo	09/12/15

1.2. Norme di riferimento / Reference standard

Ref.	Title	Rev.
EN 50155	Railway Applications – Electronic Equipment for Rolling Stock	
EN 60077	Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock	
EN 60077-1	Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 1	
EN 60077-2	Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 2	

1.3. Documenti di Riferimento / Reference documentation

Ref.	Author	Title	Rev.
D344640	SPII	Earthing Switch – 3d model	-
D344639	SPII	Overall dimension for Earthing Switch E402A CAF	06
D344920	SPII	Technical specification for Earthing Switch E402A CAF	05
D345135	SPII	Test specification for Earthing Switch E402A CAF	04
D345886	SPII	Visual & dimension inspection	02

1.4. Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms

Sigla	Descrizione / Description
DSC = KMT	Disconnector Switch = Combinatore di messa a terra
HV = AT	High Voltage = Alta Tensione
LV = BT	Low Voltage = Bassa Tensione

di / of



D345265

2.OGGETTO / OBJECT

Il presente documento definisce le verifiche da effettuare durante il collaudo funzionale del KMT in oggetto.

This document describes the tests to be applied during the testing of the KMT considered.

3.FASE PRELIMINARE / PRELIMINARY PHASE

	Note
Il collaudatore deve <u>stampare</u> esclusivamente le pagine a lato dove sono presenti le tabelle riassuntive del collaudo e <u>compilare</u> durante l'esecuzione dei test. The tester have to print the pages on the side in attached of the test and fill in during tests.	
Per mantenere traccia digitale del collaudo, al termine dei test il collaudatore deve: In order to register a digital copy of test report, at the end of the test: 1) Compilare gli stessi campi relativi al file word / Fill the test report; 2) Stampare in PDF le pagine nominando il file nel seguente modo / Print the test Report in PDF format:	Appendice / Attached
D345265 – Report – ROUTEST - DSC_D344640_Earthing Switch E402A – s.n.***********************************	

13




4.CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE / VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION

Verifica congruenza con Disegno di riferimento / Reference drawing D344640.drw D345886.drw Verifica / Verify Verificare che il sezionatore non presenti difetti costruttivi (ammaccature, graffi, ecc.) e sia conforme alle quote di massima del disegno di riferimento. Check that DSC has no defects (dents, scratches, etc.) and complies with the highest share of the reference design. Verificare la presenza della targhetta di serializzazione riportante i corretti dati di Vedi documento / See document identificazione: D344920 Check for the plate showing the correct identification data: ØSPII TIPO: D344640 ANNO: S/N: TENSIONE NOMINALE: 3 kV CORRENTE NOMINALE: 800 A a 55 °C

Verificare massa KMT / Check the DSC weight:

52,5 ± 5%

- 4) Chiavi / Keys:
 - N° 1 chiave / key BEIGE;
 - N° 1 chiave a braccialetto nera / bracelet key BLACK;
 - N° 1 chiave rossa / key for pantograph cock RED.
 - N° 8 chiavi gialle (libere in pos. C) / keys for commons keys, free in position C.



di / of


13

5.PROVE DIELETTRICHE / DIELECTRIC TESTS

Norme di riferimento / Standard References


EN 60077_1

5.1. Prove dielettriche dei circuiti ausiliari BT / LV Auxiliary Circuit dielectric tests



Tutti i contatti di BT devono essere cortocircuitati tra loro. Polo (+) del dispositivo di test dielettrico collegato ai contatti BT, il Polo (-) alla carcassa del sezionatore.

All the LV contacts must be short-circuited each other. Positive pole (+) of dielectric test Instrument shall be connected to the LV contacts, Negative pole (-) to the DSC chassis.



D345265

02

di / of

13

Norma di riferimento / Standard reference		50155 par. 12.2.9.1
Strumentazione / Ins	trumentation and tools	·
Megger digitale, risoluzione 0,001 MΩ / Digital Me		
Modalità di esecuzio	ne / Execution modality	
Туре	Microswitch S826	
Tensione Nominale	24 V dc	
Tensione di prova / Test voltage 500 V dc		
Verific	a / Verify	
L'operatore deve verificare che la minima resistenza superiore al valore di lato. The tester must verify that the minimum resistance is on the right.		R ≥ 100 MΩ

5.1.2. Prova di rigidità dielettrica / Dielectric	strength test			
Norma di riferimento / Standard reference EN 60077-1. Par				
		9.3.3.		
Strumentazione / Instr	umentation and tools			
Rigidometro 0-15 kV / Rigidohmeter with 0-15 kV				
Modalità di esecuzione / E	Modalità di esecuzione / Execution modality			
Tensione nominale / Nominal voltage 24 Vdc				
Tensione di prova / Test voltage	750 Vac – 50 Hz – 60s			
Verifica / Ve	erify			
L'operatore deve verificare che la massima corrente ot It's to be verified that the maximum current is lower that		I ≤ 10 mA		

5.1.3. Prova di isolamento dopo la prova di rigidità / Insulation test after dielectric strenght			
Paragrafo di riferimento / Reference paragraph 5.2			
Verifica / Verify			
In seguito alla prova di rigidità, è necessario ripetere la prova di isolamento come descritto al paragrafo di riferimento. / After Dielectric strength test, repeate insulation test		R ≥ 100 MΩ	

di / of



5.2. Prove dielettriche dei circuiti principali AT / Main Circuits HV dielectric tests		
5.2.1. Prove di rigidità / Dielectric strenght tests		
Verifica / Verify		
L'operatore deve verificare che, per ciascuna prova svolta, la massima corrente ottenuta sia inferiore al valore: / It's to be verified that the maximum current is lower than the value on the right side:	I ≤ 10 mA	
Strumentazione / Instrumentation and tools		

Rigidometro / Rigidohmeter 0-15 kV

Prova #A: Prova di rigidità tra i CONTATTI AT in posizione di SERVIZIO (aperti). Collegare: 5.2.1.1.

Test #A: Dielectric strength test to HV contacts in SERVICE Position (open). Connect:

Dielectric Test	DSC position	Pole (+) Rigidometer	Pole (-) Rigidometer
#1	Service Position. Keys: - Beige: unlocked	Pole # 01 - KMT	Grounding - KMT + Lower Voltage circuit
#2	- Black: locked - Red: unlocked	Pole # 16 - KMT	Grounding - KMT + Lower Voltage circuit


Prova di Rigidità dielettrica / Dielectric Strength Test 12kV 50Hz 60±5s

5.2.1.2. **Test #B**: Prova di rigidità tra i CONTATTI REC; collegare:

Test #B: Dielectric strength test to REC contacts. Connect:

Dielectric Test	DSC position	Pole (+) Rigidometer	Pole (-) Rigidometer
#3	Service	1R - KMT	3R - KMT
#3	Position	IK - KIVII	+ Lower Voltage circuit
#4	Earthing train line	1R - KMT	2R - KMT
#4	position	IX - KIVII	+ Lower Voltage circuit

Prova di Rigidità dielettrica / Dielectric Strength Test 12kV 50Hz 60±5s



6.PROVA DI FUNZIONAMENTO MECCANICO / MECHANICAL OPERATION TEST

6.1. Prova di funzionamento meccanico e verifica degli interblocchi / Mechanical operation Test and check of the interlocks

Step	Descrizione Posizione iniziale	Azione Da svolgere		Verifica Da effettuare
1	- Lever in A position: "service"		1)	Chiavi beige e rossa libere/estratte Keys beige and red unlock/ extracted
	Service T	-	2)	8 chiavi gialle e chiave nera a bracciale prigioniere. / 8 yellow keys and black bracele key are locked.
			3)	Leva bloccata in pos. "A" Service. Lever locked in Service Position
2			1)	Chiave beige non estraibile; 8 chiavi gialle prigioniere. / beige key and 8 yellow keys are locked.
			2)	La leva non puo' essere messa in posizione "C", ma solo in "A" e B".
	- Lever in A position: "service"	Inserire chiave beige e ruotarla in locked position/	3)	The lever can not 'be put in C, but only A &B Mettere la leva in posizione "B". / put the
	\nearrow	Insert beige key and rotate it in locked position	4)	lever in "B" position Chiave beige bloccata / beige key locked.
	<u> </u>	Totale it in locked position	5)	Ruotare Chiave Nera in unlocked, può essere estratta / Rotate the Black key in unlocked position; it is able to be removed.
			6)	La leva è bloccata in posizione "B". / Lever is now locked in "B" position.
3			1)	Chiave rossa non estraibile / red key not removable
	 Lever in B position: "Earthing train line position" 	Inserire chiave rossa e ruotarla in locked	2)	La leva non puo' essere messa in posizione "A", ma solo in "B" e C". The lever can not 'be put in A, but only B&C.
	ροσιαστι	position/	3)	Mettere la leva in posizione "C". / put the
		Insert red key and rotate it in locked position		lever in "C" position —
	<u> </u>	, and the second of the second	4)	Chiave rossa bloccata / red key locked.
			5)	Ruotare 1 chiave gialla / Rotate the yellow key in unlocked position.
			6)	La leva è bloccata in posizione "C". / Lever in now locked in "C" position
4	- Lever in C position:	Ruotare le chiavi gialle in posizione unlocked / Rotate all Yellow keys in unlocked position	1)	Estrarre tutte le chiavi gialle /Rotate and extract every yellow keys



D345265

Verificare che le chiavi ruotino di 180° in modo completo ma senza extra-corsa. Quando le chiavi sono prigioniere, verificare che il gioco della stesse sia limitato e che non possano assumere posizioni diverse da quelle di blocco. Nb: la forza massima richiesta per muovere la leva deve essere inferiore a 250N (circa 25kg). La rotazione della leva deve essere di 45° per passare da una posizione all'altra.

Move the operating lever 20 times and verify that there are no stiffness.

Check keys rotate 180 degrees, without over-travel. When the keys are blocked, verify that it cannot take positions different from those of the block. Nb: the maximum force required to move the lever must be less than 250N (about 25kg). The rotation of the lever should be 45° to move it from one position to another.

7.PROVA DI FUNZIONALITA' ELETTRICA / ELECTRICAL FUNCTIONALITY TEST

Strumenti:	1) Multimetro digitale.
	Per ogni azione & verifica richiesta / For every action & check required: - mediante multimetro impostato sulla selezione "prova diodo", verificare la continuità o interruzione / By multimeter set on selecting "diode test", check continuity or open circui.



Mod. / Issue

Pagina / Page 11

D345265

02

di / of

13



ACTION KMT VERIFY POSITION MULTIMETER μSwitch **DESCRIPTION TERMINALS POINT CLOSE** NC 1-2 μSwitch A "A" OPEN NA 3-4 **SERVICE** NC 1-2 **CLOSE** μSwitch B NA 3-4 OPEN [Baige NC 1-2 CLOSE unlocked, μSwitch C OPEN NA 3-4 black & red NC 1-2 **CLOSE** locked] μSwitch D NA 3-4 OPEN OPEN NC 1-2 μSwitch A NA 3-4 CLOSE "B" NC 1-2 **OPEN** Earthing μSwitch B **REC** NA 3-4 CLOSE [Red unlock, NC 1-2 **OPEN** μSwitch C black & NA 3-4 CLOSE beige lock] CLOSE NC 1-2 μSwitch D OPEN NA 3-4 NC 1-2 OPEN "C" µSwitch A NA 3-4 CLOSE All poles -OPEN NC 1-2 GND μSwitch B CLOSE NA 3-4 **CLOSE** NC 1-2 [Red unlock, µSwitch C NA 3-4 OPEN black & OPEN NC 1-2 beige lock] μSwitch D NA 3-4 CLOSE **CLOSE IN** REC Key REC µSwitch NC 1-2 **SERVICE** F1 - F2 **POSITION**

1) Feedback KMT POSITION

13

di / of



D345265

Per ogni azione & verifica richiesta / For every action & check required:

- mediante multimetro impostato sulla selezione "prova diodo", verificare la continuità o interruzione / By multimeter set on selecting "diode test", check continuity or open circuit.

1/18-	ACTION		
KMT POSITION	HIGH VOLTAGE CONTACT DESCRIPTION	MULTIMETER TERMINALS POINT	VERIFY
	Ciascun contatto Each contact from 1 to 16	(+) from 1 to 16 (-) GND terminal of KMT	ALL OPEN
"A" SERVICE	REC - 1R/2R	(+) 1R (-) 2R	CLOSE
	REC - GND	(+) 3R (-) 2R	OPEN
	Ciascun contatto	(+) from 1 to 16 (-) GND terminal of KMT	ALL OPEN
"B" MAT REC	REC - 1R/2R	(+) 1R (-) 2R	OPEN
	REC - GND	(+) 3R (-) 2R	CLOSE
	Ciascun contatto Each contact from 1 to 16	(+) from 1 to 16 (-) GND terminal of KMT	ALL CLOSED
"C" MAT REC + AT	REC - 1R/2R	(+) 1R (-) 2R	OPEN
	REC - GND	(+) 3R (-) 2R	CLOSE


2) HIGH **VOLTAGE CONTACTS**



8.MISURA RESISTENZA CONTATTI AT / HV CONTACT RESISTANCES MEASURAMENT

Strumentazione / Instrumentation & Tools	
Alimentatore stabilizzato / Stabilized Power supply	100A 30V dc
2 Multimetri / 2 Multimeters	V1 e V2 Voltmeters
Conduttori / Conductors	S ≥ 20mm ²
Shunt (R2)	150A 60mV

8.1. Realizzazione circuito di misura / Measurament circuit set up



Schema elettrico per la verifica della resistenza di contatto da svolgere per il sezionatore in posizione GND.

Per ciascuna verifica si predisponga il circuito in Figura; in particolare / for each contact listed :

- 1) si connetta il (+) dell'alimentatore al polo di partenza indicato. / Positive Pole (+) to initial pole indicated
- 2) si connetta morsetto (-) (shunt R2) al polo di arrivo indicato. / Negative Pole (-) to final pole indicated
- 3) Il voltmetro V1 in parallelo ai morsetti del sezionatore. / Voltmeter #1 in parallel with DSC.
- 4) Il voltmetro V2 in parallelo al shunt. / Voltmeter #2 in parallel with Shunt

Si attivi l'alimentatore impostandolo a **100,0A** (corrente continua) verificando che il Voltmetro "V2" restituisca una tensione di 40mA (corrispondente alla c.d.t. da ottenersi sullo shunt con 100,0A).

Turns on the power supply by setting it to 100,0A (DC) making sure that the voltmeter "V2" returns a voltage 40mA (corresponding to cdt to be obtained on the shunt with 100,0A).

Per ciascun polo elencato si calcoli la resistenza di contatto eseguendo la seguente operazione matematica: For each pole listed, calculate the contact resistance by doing the following math:

$$R = \frac{V_{1 \text{ mis}}[mV]}{100,0 \text{ A}} = \frac{V_{1 \text{ mis}}}{100} = [m\Omega]$$

In particolare, per i poli di messa a terra, si effettuino le seguenti verifiche:

PROVA	Polo 1	Polo2	Acceptability
Test	POLO DI PARTENZA	POLO DI ARRIVO	Criterion
Contatto HV 01 - MAT	1	Punto di MAT	R ≤10,0mΩ
Contatto HV 02 - MAT	2	Punto di MAT	R ≤10,0mΩ
Contatto HV 15 - MAT	15	Punto di MAT	R ≤10,0mΩ
Contatto HV 16 - MAT	16	Punto di MAT	R ≤10,0mΩ
Contatto HV 1R - 2R	1R	2R	R ≤ 0,5mΩ
Contatto HV 1R - 3R	1R	3R	R ≤ 0,5mΩ





di / of



D345265 - 02 - Funct_test_Proc - DSC_D344640_Earthing Switch E402A

REPORT DI COLLAUDO FUNZIONALE – ROUTINE TEST REPORT HV MANUAL EARTHING DISCONNECTOR SWITCH DSC - D344640 - Loco E402A - CAF

	Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2000 Certified Quality System	IRIS Sectification	
S/N:			
1. CONTROLLO VIS	SIVO-DIMENSIONALE /	VISUAL AND	DIMENSIONAL INSPECTION
	ESITO / RESULT:		

2. PROVE DIELETTRICHE / DIELECTRIC TESTS

Circuit type	Prova Test		SPII Code	Next Calib.	Misura Measure	ESITO Result
	Isolamento / Electrical Insulation Test Minimum Resistance (500Vdc) Rigidità dielettrica / Dielectric Strength Test Maximum Current (750Vac)				МΩ	
Auxiliary Circuits (Low voltage)					mA	
	Isolamento / Electrical Insulation Test Minimum Resistance (500Vdc)				ΜΩ	
		TEST#1			mA	
Main Circuits (High voltage)	Prova di Rigidità dielettrica / Dielectric Strength Test	TEST#2			mA	
	Maximum Current (12000Vac)	TEST#3			mA	
		TEST#4			mA	

3. PROVA DI FUNZIONAMENTO MECCANICO/ ELECTRICAL FUNCTIONALITY TEST

Componente / Components	Esito Result
Leva di manovra / Drive Lever	
Interblocchi meccanici / Meccanichal InterLocks	
Chiave / Key BEIGE	
Chiave / Key BLACK with bracelet	
Chiave / Key RED	
N°8 Chiavi / N°8 Keys YELLOW	

2



4. PROVA DI FUNZIONALITA' ELETTRICA / ELECTRICAL FUNCTIONALITY TEST

Componente / Components	Esito
	Result
Disconnector Position Signals	
(μSw. A, B, C, D, F1 - F2)	
HV GND contacts	
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)	
HV REC contacts	
(1R-2R. 2R-3R)	

5. RESITENZE DI CONTATTO / CONTACT RESISTANCES

Componente / Components	Misura Measure	Esito Result
Contatto / Contact #1	mΩ	
Contatto / Contact #2	mΩ	
Contatto / Contact #15	mΩ	
Contatto / Contact #16	mΩ	
Contatto / Contact 2R-3R	mΩ	
Contatto / Contact 1R-3R	mΩ	

6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / DECLARATION OF CONFORMITY

II Collaudatore Responsabile The Inspector	Collaudo/Test
Nome/Name:	Data/Date:
Firma/Signature	