

D345905_00 - Type_Test_Proc - DSC_D344640 DIELT_TEST E402A


TYPE TEST PROCEDURE

Prove Dielettriche **Dielectric Tests**

Combinatore di messa a Terra KMT HV Manual Earthing Disconnector Switch

E402A

Туре	DSC - Earth Switch KMT (S40)
Customer	CAF
Cod.	D344640



Emesso da / Edited by A.Biraghi	Controllato da / Checked by S.Zuffetti	Approvato da / Approved by A. Colombo	Data / Date
Firma / Sign	Firma / Sign	Firma / Sign	05.10.15



Pagina / Page 2





di / of **8**

INDICE / INDEX

NTROLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK	3
. Revisioni / Revisions	3
. Norme di riferimento / Reference standard	3
. Documenti di Riferimento / Reference documentation	3
. Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms	3
TI GENERICI / General information	4
. Oggetto in prova / Equipment Under the Test	4
NDIZIONI DI PROVA / TEST CONDITIONS	4
. Caratteristiche del sistema / System characteristic	4
. Strumentazione / Instrumentation And Tools	5
#1 megaohmetro / megaohmmeter calibrated; V _{test} ≥1000Vdc	5
#1 rigidometro / rigidometer V _{test} ≥ 15000Vac 50Hz	5
. Modalità di esecuzione / Esecution modality	5
. Modalità di prova / Test modality	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Revisioni / Revisions Norme di riferimento / Reference standard Documenti di Riferimento / Reference documentation Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms I GENERICI / General information Oggetto in prova / Equipment Under the Test NDIZIONI DI PROVA / TEST CONDITIONS Caratteristiche del sistema / System characteristic Strumentazione / Instrumentation And Tools #1 megaohmetro / megaohmmeter calibrated; V _{test} ≥1000Vdc #1 rigidometro / rigidometer V _{test} ≥ 15000Vac 50Hz Modalità di esecuzione / Esecution modality

8

di / of



1.CONTROLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK

1.1. Revisioni / Revisions

Stato/ State	Rev	Emesso/ Issued	Modifica/Modifies	Controllato/ Checked	Approvato/ Approved	Data/ Date
Emission	00	A.Biraghi	Emission	F. De Venz	A.Colombo	12/10/15

1.2. Norme di riferimento / Reference standard

Ref.	Title	Rev.
EN 50155	Railway Applications – Electronic Equipment for Rolling Stock	
EN 60077	Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock	
EN 60077-1	Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 1	
EN 60077-2	Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 2	

1.3. Documenti di Riferimento / Reference documentation

Ref.	Author	Title	Rev.
D344640	SPII	Earthing Switch – 3d model	-
D344639	SPII	Overall dimension for Earthing Switch E402A CAF	05
D344920	SPII	Technical specification for Earthing Switch E402A CAF	04
D345135	SPII	Test specification for Earthing Switch E402A CAF	03
D345265	SPII	Funct_test_Proc for Earthing Switch E402A CAF	01

1.4. Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms

Sigla	Descrizione / Description
DSC = KMT	Disconnector Switch = Combinatore di messa a terra
HV = AT	High Voltage = Alta Tensione
LV = BT	Low Voltage = Bassa Tensione
VD = CdT	Voltage Drop = Caduta di tensione
μSw	Microswitch

D345905_00 - Type_Test_Proc - DSC_D344640 DIELT_TEST E402A

8




00 di / of

2.DATI GENERICI / GENERAL INFORMATION

Il presente documento riporta le modalità di esecuzione delle prove dielettriche, di cui alla type & routine test specification D345135 par. 3.4.

This document describes the execution modality and results about the dielectric test with reference to type & routine test specification D345135 par. 3.4.

2.1. Oggetto in prova / Equipment Under the Test



3.CONDIZIONI DI PROVA / TEST CONDITIONS

Note/ Notes			
3.1. Caratteristiche del sistema / System characteristic			
Norma di riferimento / Reference standard	FN 60077 = 1 FN 50155		
Documento di riferimento / Reference document D345135 par. 3.4			



00

3.2. Strumentazione / Instrumentation And Tools

A) #1 megaohmetro / megaohmmeter calibrated;

V_{test}≥1000Vdc

B) #1 rigidometro / rigidometer

V_{test}≥ 15000Vac, 50Hz


3.3. Modalità di esecuzione / Esecution modality


Predisporre il circuito BT come segue (vedi immagini sottostanti) /


Arrange the LV circuiti as indicated (figures below);


cortocircuitare /short-circuite this contacts:

- μSw1 pin 1-3-4
- μSw2 pin 1-3-4
- μSw3 pin 1-3-4
- μSw4 pin 1-3-4
- μSw f1-f2 pin 1









Descrizione della prova / Test Description

- A. Test#1: Isolamento Circuiti BT / LV Insulation Test
- B. Test#2: Rigità Dielettrica Circuiti BT / LV Dielectric Strength Test
- C. Test#3: Isolamento Circuiti BT dopo Rigità Dielettrica / LV Insulation Test after Dielectric Strength Test
- D. Test#4: Rigità Dielettrica Circuiti AT / HV Dielectric Strength Test

8



Test#1:

Isolamento Circuiti BT / LV Insulation Test

Α.

D345905

3.4. Modalità di prova / Test modality

- 1) Collegare il circuito BT ottenuto nello step 3.2 al polo (+) del megaohmetro. / Connect the LV circuit obtained at step 3.2 to the (+) pole of mega-ohmmeter
- 2) Collegare il nottolino di messa a terra del DSC al polo (-) del megaohmetro. / Connect the DSC Earthing boss to the (-) pole of mega-ohmmeter.



- 3) Attivare il megaohmetro ed impostarlo a 500Vdc. / Activate the and set the mega-ohmmeter @ 500Vdc.
- 4) Attivare la prova di isolamento;/ Activate the insulation Test.
- 5) Disattivare la prova di isolamento;/ deactivate the insulation Test.



The minimum resistance must be:

Criterio di accettazione / Acceptability criteria		
Documento di riferimento /		
Reference document D345135		
La minima resistenza dell'isolamento misurata deve essere: /		

 $R \ge 100 \text{ M}\Omega$

D345905_00 - Type_Test_Proc - DSC_D344640 DIELT_TEST E402A



No. Mod. / Issue

Pagina / Page 7

D345905

00

di / of

8



1) Collegare il circuito BT ottenuto nello step 3.2 al polo (+) del rigidometro. / Connect the LV circuit obtained at step 3.2 to the (+) pole of rigidometer.

- 2) Collegare il nottolino di messa a terra del DSC al polo (-) del rigidometer. / Connect the DSC Earthing boss to the (-) pole of rigidometer.
- 3) Attivare il rigidometro ed impostarlo a 750Vac, 60s, 50Hz. / Activate and set the mega-ohmmeter 750Vac, 60s, 50Hz.
- 4) Attivare la prova;/
 Activate the insulation Test.
- 5) Attendere la fine della prova ;/ Wait (1minute) the end of the Test.

Criterio di accettazione / Acceptability criteria		
Documento di riferimento /		
Reference document	D345135	
La massima corrente misurata deve essere: /		
The maximum current measured must be: 1 ≤ 20 mA		

C. Test#3:

В.

Test#2:

Test Rigidità Dielettrica Circuiti BT /

LV Dielectric Strength test

Isolamento Circuiti BT dopo test Rigidità Dielettrica /

LV Insulation Test after Dielectric Strength test.

- Collegare il circuito BT ottenuto nello step 3.2 al polo (+) del megaohmetro. / Connect the LV circuit obtained at step 3.2 to the (+) pole of mega-ohmmeter
- Collegare il nottolino di messa a terra del DSC al polo (-) del megaohmetro. / Connect the DSC Earthing boss to the (-) pole of mega-ohmmeter.
- 3) Attivare il megaohmetro ed impostarlo a 500Vdc. / Activate the and set the mega-ohmmeter @ 500Vdc.
- 4) Attivare la prova di isolamento;/
 Activate the insulation Test.
- 5) Disattivare la prova di isolamento;/ deactivate the insulation Test.

Criterio di accettazione / Acceptability criteria		
Documento di riferimento /	D245425	
Reference document	D345135	
La minima resistenza dell'isolamento misurata deve essere: /		
The minimum resistance must be:	R ≥ 100 MΩ	







D345905

- 1) Collegare il circuito BT (step 3.2) al nottolino di GND. / Connect the LV circuit (step 3.2) to the DSC Earthing boss.
- 2) Collegare il polo AT "X" al polo (+) del rigidometro. / Connect the "X" HV pole to the (+) pole of rigidometer.
- 3) Collegare il punto "Y" al polo (-) del rigidometro. / Connect the "X" HV pole to the (-) pole of rigidometer.
- 4) Attivare il rigidometro ed impostarlo a 12000Vac, 60s, 50Hz. / Activate and set the mega-ohmmeter 12000Vac, 60s, 50Hz.
- 5) Attivare la prova;/ Activate the insulation Test.
- 6) Attendere (1minuto) la fine della prova ;/ Wait (1minute) the end of the Test.

	POLE "X"	POLE "Y"
TEST A)	01	Earthing Boss
TEST B)	02	Earthing Boss
TEST C)	03	Earthing Boss
TEST D)	04	Earthing Boss
TEST E)	05	Earthing Boss
TEST F)	06	Earthing Boss
TEST G)	07	Earthing Boss
TEST J)	08	Earthing Boss
TEST K)	09	Earthing Boss
TEST H)	10	Earthing Boss
TEST I)	11	Earthing Boss
TEST L)	12	Earthing Boss
TEST M)	13	Earthing Boss
TEST N)	14	Earthing Boss
TEST O)	15	Earthing Boss
TEST P)	16	Earthing Boss
TEST Q)	01	02
TEST R)	1R	2R
TEST S)	2R	3R

D. Test#4:

Test Rigidità Dielettrica Circuiti AT / HV Dielectric Strength test

Criterio di accettazione / Acceptability criteria	
Documento di riferimento /	D345135
Reference document	D343133
La massima corrente misurata deve essere: /	
The maximum current measured must be: I ≤ 20 mA	