##

## Autori: Boffelli Jacopo, Pirotta Nicola, Cantoni Giorgio ##

##

# DIRETTIVE ALL'ASSEMBLATORE

# Parte iniziale IN\_OUT -> Passo vari dati alla memoria

.data 0x10000000 # I valori vengono allocati nel data segment a partire dall'indirizzo

IN OUT: .half 0x0000

.text #I valori successivi vengono messi nel user text segment

la \$t0, IN\_OUT # Carico l'indirizzo di IN\_OUT in \$t0

add \$s0, \$zero, \$zero # Contatore che viene utilizzato nei confronti delle varie velocità

li \$t7, 250000000 # Per l'attesa di 1 secondo

li \$t8, 125000000 # Per l'attesa di mezzo secondo

li \$t9, 1 # Per ciclo2

# PRIMO SENSORE: Aspetta un auto (Il bit numero 15 va forzato a 1 per indicare il passaggio dell'auto)

ciclo1: lh \$t1, 0(\$t0) # Carico tutti i 16bit di IN\_OUT

srl \$t2, \$t1, 15 # Considero solo il bit numero 15 -> primo sensore

bne \$t2, \$zero, ciclo2 # Salto a ciclo2 se passa un'auto

j ciclo1 # Se non salto a ciclo2, ricontrollo il primo sensore

# SECONDO SENSORE: Aspetta l'autorizzazione del primo, poi avvia il contatore finchè

# viene forzato ad 1 (la macchine esce)

ciclo2: Ih \$t1, 0(\$t0) # Carico tutti i 16bit di IN\_OUT

srl \$t3, \$t1, 14 # Considero solo il bit numero 14 -> secondo sensore

beq \$t3, \$t9, confronto #Se l'auto esce, passo al confronto del contatore con le velocità

addi \$s0, \$s0, 1 #Finche' l'auto non esce, incremento contatore

j ciclo2 # Se l'auto non esce, ricontrollo il secondo sensore

# CONTROLLO VELOCITA': Gestisco vari confronti per stabilire la velocita' dell'auto

# ed invio sui bit 7 e 6 un numero che rappresenta la velocità secondo la convenzione: 00/01/10/11

confronto: li \$t3, 10000000 # Inizio a caricare gli equivalenti (in numero di clock) delle velocità per

li \$t4, 8975000 # effettuare i confronti con il contatore

li \$t5, 8175000

# Confronto0 rappresenta quando velocita' < 90 → 00

slt \$t6, \$s0, \$t3 #Se contatore < t3 allora \$t6=1, altrimenti \$t6=0

beq \$t6, \$zero, confronto0 #Se velocita' < 90 vado a confronto0, altrimenti proseguo

# Confronto1 rappresenta quando 90 < velocita' < 100 → 01

slt \$t6, \$s0, \$t4 #se contatore < t4, allora \$t6=1, altrimenti \$t6=0

beq \$t6, \$zero, confronto1 #se velocita' < 100 vado a confronto1, altrimenti proseguo

# Confronto2 rappresenta quando 100 < velocita' < 110 → 10

slt \$t6, \$s0, \$t5 #se contatore < t5, allora \$t6=1, altrimenti \$t6=0

beq \$t6, \$zero, confronto2 #se velocita' < 110 vado a confronto2, altrimenti proseguo

# Confronto3 rappresenta quando velocita' > 110 → 11

j confronto3 # la velocita' e' maggiore di 110, vado a confronto3

confronto0: lh \$t1, 0(\$t0) #Carico i 16 bit di IN OUT in modo da poter lavorare su quelli necessari

andi \$11, \$11, 0xFF3F # Modifico il valore dei bit 7 e 6 in modo da ottenere la convenzione '00'

sh \$t1, 0(\$t0)

attesa: addi \$t7, \$t7, -1 # Decremento di 1 per far passare un secondo

beg \$t7, \$zero, ciclo1 #se il secondo è passato, ritorno a ciclo1

j attesa # atrimenti ritorno a decrementare

confronto1: lh \$t1, O(\$t0) # Carico i 16 bit di IN\_OUT in modo da poter lavorare su quelli necessari

andi \$t1, \$t1, 0xFF3F

ori \$t1, \$t1, 0x0040 # Modifico il valore dei bit 7 e 6 in modo da ottenere la convenzione '01'

sh \$t1, 0(\$t0)

j attesafoto #Salto per l'attesa di 1 secondo

confronto2: lh \$t1, 0(\$t0) # Carico i 16 bit di IN\_OUT in modo da poter lavorare su quelli necessari

andi \$t1, \$t1, 0xFF3F

ori \$t1, \$t1, 0x0080 #Modifico il valore dei bit 7 e 6 in modo da ottenere la convenzione '10'

sh \$t1, 0(\$t0)

j attesafoto # Salto per l'attesa di 1 secondo

confronto3: lh \$t1, 0(\$t0) # Carico i 16 bit di IN\_OUT in modo da poter lavorare su quelli necessari

andi \$t1, \$t1, 0xFF3F

ori \$t1, \$t1, 0x00C0 # Modifico il valore dei bit 7 e 6 in modo da ottenere la convenzione '11'

sh \$t1, 0(\$t0)

j attesafoto # Salto per l'attesa di 1 secondo

# FOTOCAMERA

attesafoto: addi \$t7, \$t7, -1 # Decremento di 1 per far passare un secondo

beq \$t7, \$zero, camera #Se il secondo è passato, vado a camera per scattare la foto

j attesafoto # Altrimenti ritorno a decrementare

camera: lh \$t1, 0(\$t0) #Carico i 16 bit di IN OUT in modo da poter lavorare su quelli necessari

andi \$t1, \$t1, 0xFFF8

ori \$t1, \$t1, 0x0008 # Modifico il valore del bit 3 per comandare lo scatto della fotocamera

sh \$t1, 0(\$t0)

j attesa500 # Salto per l'attesa di mezzo secondo

attesa500: addi \$t8, \$t8, -1 # Decremento di 1 per far passare 0,5 secondi

beq \$t8, \$zero, camera2 #Se sono passati 0,5 secondi, vado a camera2

j attesa500 # Altrimenti torno a decrementare

**camera2**: lh \$t1, 0(\$t0) # Carico i 16 bit di IN\_OUT

andi \$t1, \$t1, 0xFFFO # Fine scatto fotocamera

sh \$t1, 0(\$t0)

sh \$zero, 0(\$t0) # Riporto alla condizione iniziale IN\_OUT

j ciclo1 # Ritorno a ciclo1 ossia aspetto una nuova auto nell'autovelox