


# Prototype de voiture autonome Documentation

Ce projet permet de construire un prototype de voiture autonome à l'aide de Raspberry Pi, d'Arduino et de logiciels libres. Le Raspberry Pi recueille les données d'un module caméra et les envoie sans fil à un ordinateur. L'ordinateur traite les images d'entrée et les données des capteurs pour la détection d'objets (panneau stop et feux de signalisation) et l'évitement des collisions respectivement. Un modèle de réseau neuronal s'exécute sur l'ordinateur et fait des prédictions de direction en fonction des images d'entrée. Les prédictions sont ensuite envoyées à l'Arduino pour le contrôle du prototype de voiture autonome.

## Matériel

10.2 inch	Kit de voiture intelligente Robot <a href="https://www.amazon.com/gp/product/B06VTP8XBQ/ref=oxscattitle-1?smid=AZ7YXD2PTX165&amp;psc=1">https://www.amazon.com/gp/product/B06VTP8XBQ/ref=oxscattitle-1?smid=AZ7YXD2PTX165&amp;psc=1</a>
Raspberry Pi 3 Model B+	Raspberry Pi 3 B+ <a href="https://www.amazon.com/gp/product/B01CMC50S0/ref=oxscact-title-6?smid=AAU5UPIIBDRLP&amp;psc=1">https://www.amazon.com/gp/product/B01CMC50S0/ref=oxscact-title-6?smid=AAU5UPIIBDRLP&amp;psc=1</a>

Tageou II.	https://www.amazon.com/gp/product/B01EW0E0UU/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A2WWHQ25ENKVJ1&psc=1
SanDisk  microSD microSDHC microSDXC  W SanDisk Witta  64 GB MSS 11  64 GB MSS 11  64 GB MSS 11  64 GB MSS 11	SanDisk 64GB Ultra  https://www.amazon.com/Sandisk-Ultra-Micro-UHS-I- Adapter/dp/B073JYVKNX/ref=sr 1 2?keywords=16GB%2BCla ss%2B10&qid=1578502735&s=electronics&sr=1-2&th=1
FINE STATE OF THE	Raspberry Pi Camera Module V2-8 Megapixel,1080p  https://www.amazon.com/gp/product/B01ER2SKFS/ref=ox_s c_act_title_2?smid=AYY3UP8OL9FV8&psc=1
Type-c input 2.6A  input 2.6A  Max smart USB output 2.6A  Max smart USB output 2.6A	Source d'alimentation  https://www.amazon.com/gp/product/B07K13SSVS/ref=ox_s c_act_title_1?smid=A1KL49E6INLWJH&psc=1
Man small OSD SULPULE.OA	Qunqi L298N Bridge  https://www.amazon.com/gp/product/B014KMHSW6/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A12MRQC2NA7LMA&psc=1



# Installation de logiciel, bibliothèque & gestion de code

GitHub dépôt

https://github.com/Jacquebn/PROJET-INTEGRATEUR

Arduino

https://www.arduino.cc/en/software

**CASCADE TRAINER GUI** 

http://amin-ahmadi.com/cascade-trainer-gui/

WiringPi

http://wiringpi.com/download-and-install/

# Configuration

Connecter Raspberry PI à un ordinateur personnel via Ethernet

https://www.circuitbasics.com/how-to-connect-to-a-raspberry-pi-directly-with-an-ethernet-cable/

Connecter Raspberry PI à un ordinateur personnel via WiFi

https://www.youtube.com/watch?v=t YG 1 hiFk

Connecter Raspberry PI à un ordinateur personnel via VNC Viewer

https://www.youtube.com/watch?v=carRkTXv 8c

## Gestion de tâches & backlog

https://trello.com/b/qiSIRPZH/prototype-de-voiture-autonome

#### Références:

OpenCV modules

https://docs.opencv.org/4.7.0/

• Color Space Conversions

https://docs.opencv.org/4.7.0/d8/d01/group imgproc color conversions.html#ga397ae87e1288a81d236 3b61574eb8cab

• Feature Detection

https://docs.opencv.org/4.7.0/dd/d1a/group imgproc feature.html#ga2a671611e104c093843d7b7fc46d2 4af

WiringPi

http://wiringpi.com/

# Mode d'emploi





- 1. Placez la piste, les feux de circulation, le panneau d'arrêt, l'obstacle et le prototype de voiture autonome selon l'illustration. Le prototype doit être placé au milieu de la piste avec la même distance entre les côtés gauche et droit.
- 2. Allumez la banque de puissance.
- 3. Changez manuellement entre les feux de circulation rouges et verts.
- 4. Débranchez la banque de puissance lorsque vous voulez terminer toutes les opérations.

# L'avancement des tâches


Matériel	Status
Montage de prototype de voiture autonome	Terminé
Piste	Terminée
Panneau d'arrêt	Terminé
Feux de circulation	A réaliser

Fonction	Status
Avant, arrière, gauche et droite pour les moteurs	Terminé
Capture Images & Vidéos	Terminé
Reconnaître les lignes de voie	Terminé
Le demi-tour	A réaliser
S'arrêter devant le panneau d'arrêt	A réaliser

S'arrêter au feu rouge	A réaliser
Contourner les obstacles	A réaliser

# **Autopilote**

Ce prototype de voiture autonome est doté des composants suivants qui surveillent activement la zone environnante :



Une caméra est installée au-dessus de l'arrière du prototype

#### Fonctions de l'Autopilote

Ces fonctions de confort de l'Autopilote sont conçues pour réduire la charge de travail du conducteur et augmenter la sécurité :

• Aide au maintien de voie

Ce prototype de voiture autonome surveille les marquages sur la voie pour assurer que la voiture se déplace dans les deux lignes et sur laquelle vous vous trouvez ainsi que l'environnement autour du véhicule pour détecter la présence de véhicules ou d'autres objets.

Assistance anticollision

Les fonctions de prévention des collisions suivantes sont destinées à accroître la sécurité :

- Freinage d'urgence automatique : actionne les freins pour réduire l'impact d'une collision frontale.
- Passez sur la voie de gauche pour contourner l'obstacle.

• Contrôle des feux de circulation et des panneaux d'arrêt

Le Contrôle de feux de circulation et des panneaux d'arrêt est conçu pour reconnaître les feux de circulation (dont les feux verts, les feux jaunes et les feux rouge) et les panneaux d'arrêt et faire ralentir le prototype de voiture jusqu'à ce qu'il s'immobilise.

#### Limitations

Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur les composants Autopilote, les empêchant de fonctionner comme prévu. Il s'agit notamment des circonstances suivantes :

- Faible visibilité (forte pluie, neige, brouillard, faible luminosité etc.).
- Une source de lumière intense (phares ou lumière du soleil, etc.).
- La caméra est obstruée, couverte, endommagée ou n'est pas bien étalonnée.
- Dommages ou obstructions causés par la boue, la glace, la neige, etc.
- Températures extrêmement élevées ou basses.
- Ce prototype de voiture autonome ne reconnaît que les panneaux « STOP ».

## **A** Remarque

Avant de démarrer votre véhicule, assurez-vous que la caméra est propre. La performance de l'Autopilote peut être réduite par des caméras sales, ainsi que par certaines conditions environnementales comme la pluie et des marquages des voies effacés.

# A Nettoyage des caméras

- N'essuyez pas les lentilles exposées avec vos mains ou un linge pour tenter d'enlever de la saleté ou des débris. Lorsque vous les essuyez, les débris peuvent endommager la surface des lentilles.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de produits chimiques ou abrasifs. Vous risqueriez d'endommager les surfaces.
- Ne nettoyez pas un objectif de caméra avec un objet pointu ou abrasif susceptible de rayer ou d'endommager sa surface.

# Power Bank (banque de puissance)

Construit avec une batterie Li-polymère, sûre et de haute qualité.

#### **Recharge:**

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, les indicateurs LED s'allumeront pour afficher la capacité restante. Les 4 lumières LED suivent avec précision la puissance restante de la batterie (25 %-50 %-75 %-100 %), vous n'avez plus à vous demander s'il faut la charger ou non.

#### **Spécifications:**

Type de connecteur : USB Type C, Micro USB

Dimensions: 16 \* 7.5 \*1.5 CM

- Poids: 0.8lb/360g

Capacité de la pile: 16800mAh

(Le prototype de voiture autonome peut fonctionner en continu jusqu'à 5 heures)

Couleur : NoirEntrée : 5V/2.6A

Type-c entrée : 5v/2.6ASortie totale : 5v/3.5A

# **A** Remarque

- Veuillez charger complètement la banque de puissance pour votre première utilisation.
- Veuillez tenir à l'écart du feu/ des températures élevées /des sources de chaleur extrêmes.
- Tenez-le éloigné de l'eau et des liquides, il n'est pas étanche.
- La charge et la décharge de la banque d'alimentation ne fonctionnent pas en même temps.
- La banque de puissance s'éteint automatiquement lorsque des circonstances de charge anormales sont détectées, telles qu'une surcharge, une surintensité, une surtension, un court-circuit.

#### Coordonnées

COURRIEL : Info@ smartlife.ca
TÉLÉPHONE : 514 999 9999

ADRESSE: 9155, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2M 1Y8

HORAIRE: Lundi – Vendredi 9h00 – 18h00