아두이노? 아두이노!

심상진

아두이노란?

arduino.cc

이전까지 소형 장치를 개발하기 위해서 여러가 지 복잡한 과정을 거쳐야 하는 것을 범용으로 처 리하기 위해서 필요한 최소한의 기능들을 반영 한 임베디드 시스템

스펙

AVR ATmega 시리즈의 칩셋을 이용

14개의 Digital I/O pins

6개의 Analog I/O pins

Flash Memory: 32 KB (ATmega328) of which 0.5

KB used by bootloader

SRAM: 2 KB (ATmega328)

EEPROM: 1 KB (ATmega328)

Clock Speed: 16 MHz

UNO



한계

- o 적은 저장공간 때문에 High Level Application 은 거의 담지를 못함
- o 낮은 Clock Speed때문에 빠른 프로그램 실행을 못함
- o 레지스터의 크기가 8Bit이므로 사용할 수 있는 숫자의 크기가 제한적임

아두이노 호환보드

.NET Micro-Framework 을 탑제한 넷두이노

그 외에...

Arduino IDE

아두이노의 개발환경

Processing의 IDE를 거의 그대로 사용하는 듯

문법적으로도 Processing을 거의 그대로 이용

Event처리 방식

Event 처리 방식은 두가지가 있음

Interrupt 방식: Event가 발생하면, 현재실행중인 부분을 중 단하고 이벤트를 처리후 원래 실행되던 부분으로 돌아가는 방식

Event Loop방식 : Event를 Application에서 체크하여 Application이 처리하는 방식

V=IR

V는 전압

I는 전류

R은 저항


저항의 직렬/병렬 연결

저항 두개를 병렬로 연결할 때와 저항 직렬로 연결할때 저항을계산하는 사용하는 공식은 다르다.

직렬:R=R 1+R 2


병렬: 1/R = 1/R_1 + 1/R_2

Bread Board




저항


전압과 전류는 입력에 맞추어서 일정하기 때문에 저항을 이용하여 전압과 전류를 감소시키는데 보통 사용한다.



저항 읽는 법









다이오드

전류의 흐름을 제어한다.일반적으로 애노드에서 캐소드로만 전류가 흐르게 한다.





다이오드 표현



발광 다이오드


전류의 흐름을 제어하는 것과 함께 발광한다.

참고

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=akeangel1&logNo=40156559665

캐패시터(축전기)

전류의 흐름을 늦추거나 전류의 양을 증가시킨다 (댐을 생각하시면 될 듯)



캐패시터

긴 부분이 양극(+극)이고, 짧은 극이 음극(-극)

코일과는 반대로 저주파는 막고 고주파는 잘 통과시키는 특성을 가지고 있기 때문에, 음향쪽에서는 이퀄라이저나 크로스오버에 없어서는 안될 필수 부품이기도 하다.

참고

https://mirror.enha.kr/wiki/축전기

Inductor

http://ko.wikipedia.org/wiki/유도기


http://www.rfdh. com/bas_rf/begin/reso.htm


트랜지스터

전류의 흐름을 제어하는 소자

CPU등의 제어가 필요한 부분에서는 가장 기본

적인 소자





참고

http://cafe.daum.net/rhehffl/50kx/263?q=%C6% AE%B7%A3%C1%F6%BD%BA%C5% CD&svc=top3

그 외에 수많은 소자와 반도체들...

그 외에 수많은 소자와 반도체들이 있다.

EMF

Arduino와 Python연결

Arduino에서 측정된 데이터를 Serial로 쏴주는 경우 pySerial을 이용하여 그 값을 가져올 수 있 습니다.

http://playground.arduino.cc/Interfacing/Python

실행예제

