Tema 3 Diseño del repertorio de instrucciones

Arquitectura de los Computadores

Tema 3. Diseño del repertorio de instrucciones

Objetivos

- Analizar las arquitecturas desde el nivel de lenguaje máquina, aportando el punto de vista del diseñador de compiladores
- Comprender la influencia que ejercen los lenguajes y los compiladores sobre la arquitectura.
- Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos enfoques para abordar el diseño de los repertorios de instrucciones, aportando una taxonomía de éstas.
- Conocer medidas que reflejen el distinto grado de utilización de los repertorios de instrucciones, dependiendo de la aplicación ejecutada.

Tema 3. Diseño del repertorio de instrucciones

Contenido

3.1 Introducción

- 3.1.1 Introducción
- 3.1.2 Taxonomía
- 3.1.3 Arquitecturas GPR

3.2 Características del repertorio

- 3.2.1 Direccionamiento de la memoria
- 3.2.2 Tipo y tamaño de los operandos
- 3.2.3 Operaciones

3.3 Evolución de la programación de los computadores

- 3.3.1 Introducción
- 3.3.2 La arquitectura como objeto del compilador
- 3.3.3 Instrucciones de palabra muy larga (VLIW)

3.4 Ejemplos característicos

- **3.4.1 DEC VAX**
- 3.4.2 IBM 360/370
- 3.4.3 Intel x86
- 3.4.5 DLX

Tema 3. Diseño del repertorio de instrucciones

Debate inicial

- ¿Por qué no todas las máquinas tienen el mismo repertorio de instrucciones?
 - ¿Sería aconsejable esta situación?
- ¿Qué tipo de repertorio es mejor, un repertorio complejo o un repertorio simple?
- En qué influye la forma de programar las máquinas?
 - ¿El compilador influye en el rendimiento?

3.1 Introducción Tema 3. Diseño del repertorio de instrucciones Arquitectura de computadores

3.1.1 Introducción

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Definición

- Arquitectura del repertorio de instrucciones (ISA / Instruction Set Architecture):
 - Se trata de la porción del computador visible por el programador o el diseñador de compiladores

3.1.1 Introducción

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Áreas de aplicación

Escritorio

- Énfasis del rendiminento de los programas con tipos de datos enteros y de punto flotante (FP),
- Escasa preocupación por el tamaño del programa o el consumo de energía

■ Servidores

- Bases de datos, servidor de archivos, aplicaciones web...
- El rendimiento del **FP** es mucho **menos importante** que el rendimiento para enteros o cadenas de caracteres

Aplicaciones embebidas

- Valoran coste y potencia
- Tamaño del código es importante -> menos memoria -> más barato y menos consumo
- Además, algunas clases de instrucciones (como FP) pueden ser opcionales para reducir costes del chip

3.1.2 Taxonomía de las arquitecturas a nivel ISA

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

- Almacenamiento de operandos en la CPU
 - GPR, pila, acumulador
- Operandos explícitos
 - **0**,1,2,3
- **Posición del operando**
 - R-R, R-M, M-M
- Operaciones
 - **CISC-RISC**
- Tipo y tamaño de los operandos
 - Enteros, PF, decimales, caracteres, cadenas...

3.1.2 Taxonomía de las arquitecturas a nivel ISA

Introducción

Características

Programación

Ejemplos


Tipo de almacenamiento interno de la CPU

- El tipo de almacenamiento interno es la diferenciación más básica
 - Arquitectura de pila: Los operandos están implícitamente en la cima de la pila
 - Arquitectura de acumulador: Un operando está implícitamente en el acumulador
 - Arquitectura de registros de propósito general (GPR):

 Tienen sólo operandos explícitos en registros o en posiciones

 de memoria

3.1.2 Taxonomía de las arquitecturas a nive ISA



3.1.2 Taxonomía de las arquitecturas a nivel ISA

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Tipo de almacenamiento interno de la CPU

■ Cuatro ejemplos: Secuencia de código C=A+B en las cuatro clases de repertorios de instrucciones

| Pila | Acumulador | Registro (R-M) | Registro (R-R) |
|--------|------------|----------------|----------------|
| Push A | Load A | Load R1, A | Load R1,A |
| Push B | Add B | Add R1, B | Load R2,B |
| Add | Store C | Store C, R1 | Add R3,R1,R2 |
| Pop C | | | Store R3,C |

3.1.2 Taxonomía de las arquitecturas a nivel ISA

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Tendencia actual GPR

- Máquinas más antiguas arquitecturas pila y acumulador
- A partir de 1980 frecuentemente arquitecturas GPR
 - Los registros tienen acceso más rápido que la memoria
 - Los registros son más fáciles de utilizar por los compiladores y de manera más efectiva _____



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones ■ Ventaja: utilización efectiva de registros por el compilador

- Ubicación de variables: reduce el tráfico de memoria y acelera el programa (los registros son más rápidos que la memoria) (Ej. Bucle del algoritmo de la burbuja Práctica 1)
- Evaluar expresiones: Los registros permiten una ordenación más flexible que las pilas o acumuladores (almacenamiento temporal subexpresiones)
- **Densidad de código:** Un registro se nombra con menos bits que una posición de memoria
- Registros no reservados: Los escritores de compiladores prefieren que los registros sean no reservados para ubicar las variables de forma más flexible (Ej. Registro EBX en x86)

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

- Número de registros necesario: depende del uso del compilador reservando registros para:
 - Evaluar expresiones
 - Paso de parámetros
 - Ubicar variables. Según algoritmo de ubicación utilizado

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Clasificación de las arquitecturas GPR

- Número de operandos de instrucciones ALU
- Número de operandos que se pueden direccionar en memoria en instrucciones ALU. (0..3)

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Clasificación de las arquitecturas GPR

Número de operandos de instrucciones ALU

■ Tres operandos: Un resultado y dos fuentes

ADD R1,R2,R3

■ Dos operandos: Un operando es fuente y destino

■ ADD R1,R2

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Clasificación de las arquitecturas GPR

- Número de operandos de instrucciones ALU
- Número de operandos que se pueden direccionar en memoria en instrucciones ALU. (0..3)
 - Registro-registro (carga almacenamiento): Sin referencia a memoria para instrucciones ALU. Sólo registros de la CPU
 - ADD R1,R2
 - Registro memoria: Se permite un sólo operando referenciando la memoria.
 - ADD R1,MEM
 - Memoria memoria: Se permite más de un operando referenciando la memoria. (2 o 3)
 - ADD MEM1, MEM2

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Ventajas y desventajas de las arquitecturas GPR

| | | • | | |
|------|--|--|--|--|
| Tipo | Ventajas | Desventajas | | |
| R-R | •Codificación simple, instrucciones de longitud fija. | Mayor recuento de instrucciones que las arquitecturas con referencias a memoria. | | |
| 9 | Impacto sobre el com | pilador y la | | |
| | implementación. | | | |
| 1 | ■ Número de instrucciones | | | |
| 3 | Codificación de instrucc | iones | | |
| M-M | No se emplean registros para temporales. Código más compacto. | Gran variación en el tamaño de las instrucciones. Gran variación en el trabajo por instrucción. Los accesos a memoria crean cuellos de botella en memoria. | | |

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Ventajas y desventajas de las arquitecturas GPR

| Tipo | Ventajas | Desventajas |
|------|--|--|
| R-R | Codificación simple, instrucciones de longitud fija. Las instrucciones emplean números de ciclos similares para ejecutarse. | Mayor recuento de instrucciones que las arquitecturas con referencias a memoria. |
| R-M | •Los datos pueden ser accedidos sin cargarlos primero. | Se destruye un operando fuente. Codificar un número de registro y una dirección de memoria en cada instrucción puede restringir el número de registros. Los ciclos de instrucción varían según los operandos |
| M-M | No se emplean registros para temporales. Código más compacto. | Gran variación en el tamaño de las instrucciones. Gran variación en el trabajo por instrucción. Los accesos a memoria crean cuellos de botella en memoria. |

3.2 Características

Tema 3. Diseño del repertorio de instrucciones

Arquitectura de computadores

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

 Arquitecturas direccionan por bytes y proporcionan acceso a bytes (8 bits), medias palabras (16 bits), palabras (32 bits) y dobles palabras (64 bits)

■ a. Ordenación de los bytes

- Dos convenios para ordenar los bytes de una palabra: "Little Endian" y "Big Endian"
- Estos términos provienen de un famoso artículo de Cohen[1981] que establece una analogía entre la discusión sobre por que extremo de byte comenzar y la discusión de los Viajes de Gulliver sobre que extremo del huevo abrir

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

a. Ordenación de los bytes

- La ordenación Little endian (extremo pequeño)
 - La dirección de un dato es la del byte menos significativo
 - DEC PDP11, VAX y 80x86 siguen el modelo Little endian



Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

a. Ordenación de los bytes

- La ordenación **Big endian** (extremo grande)
 - La dirección de un dato es la del byte más significativo
 - IBM 360/370, los Motorola 680x0 siguen el modelo Big endian



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

- a. Ordenación de los bytes
 - La ordenación **Big endian** (extremo grande)
 - La dirección de un dato es la del byte más significativo
 - La ordenación de los bytes puede ser problema cuando se intercambian datos entre máquinas con diferentes ordenaciones

es el
byte más
significativo
de la palabra

xxxx8
xxxx9
xxxxA
xxxxB

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Alineamiento de los accesos a los objetos de memoria

- Un acceso a un objeto mayor de un byte en la dirección A y en una memoria de tamaño n bytes (ancho de palabra) en su bus de datos, esta alineado, si la dirección A mod n = 0
- El acceso no alineado a los datos puede empeorar el tiempo de ejecución del programa debido a la necesidad de realizar varios accesos a memoria para completar un acceso.
- **Ejemplo:** Que ocurre en un sistema con un bus de datos de 32 bits al acceder a una palabra no alineada.



Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Alineamiento de los accesos a los objetos de memoria

■ Ejemplo: Que ocurre en el 80x86 cuando se realiza un acceso a una palabra no alineada (sistema con un bus de 16 bits a memoria)



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

b. Modos de direccionamiento

- Modos de direccionamiento: forma en que las arquitecturas especifican la dirección de un objeto
- En las arquitecturas GPR un modo de direccionamiento puede especificar:
 - **Constante, registros** o posiciones de memoria
- En caso de ser una posición de memoria, la dirección real especificada por el modo de direccionamiento se denomina dirección efectiva.

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

b. Modos de direccionamiento

Los nombres de los modos de direccionamiento de la tabla pueden diferir entre arquitecturas

| Modo de direccionamiento | Ejemplo | Significado | Cuando se usa |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| Registro | Add R4, R3 | R4←R4+R3 | Cuando un valor está en un registro |
| Inmediato o literal | Add R4, #3 | R4←R4+3 | Para constantes. En algunas máquinas, literal e inmediato son dos modos diferentes de direccionamiento |
| Desplazamiento | Add R4, 100(R1) | R4←R4+M[100+R1] | Acceso a variables locales |
| Registro diferido o indirecto | Add R4, (R1) | R4←R4+ M[R1] | Acceso utilizando un puntero o una dirección calculada |
| Indexado | Add R3, (R1+R2) | R3←R3+ M[R1+R2] | A veces útil en direccionamiento de arrays- R1 base del array; R2 índice. |
| Directo o absoluto | Add R1, (1001) | R1←R1+M[1001] | A veces útil para acceder a datos estáticos; la constante que especifica la dirección puede necesitar ser grande |

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

b. Modos de direccionamiento

Los nombres de los modos de direccionamiento de la tabla pueden diferir entre arquitecturas

| Modo de direccionamiento | Ejemplo | Significado | Cuando se usa |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| Indirecto o diferido de memoria | Add R1, @(R3) | R1←R1+M[M[R3]] | Si R3 es la dirección de un puntero p, entonces el modo obtiene *p |
| Autoincremento | Add R1, (R2)+ | R1←R1+M[R2] R2←R2+d | Util para recorridos de arrays en un bucle. R2 apunta al principio del array; cada referencia incrementa R2 en el tamaño de un elemento, d. |
| Autodecremento | Add R1, -(R2) | R2←R2-d R1←R1+M[R2] | El mismo uso que autoincremento. Autoincremento/decremento también puede utilizarse para realizar una pila mediante introducir y sacar (push y pop) |
| Escalado o índice | Add R1, 100 (R2)[R3] | R1←R1+M[100+R2 +R3*d] | Usado para acceder a arrays por índice. Puede aplicarse a cualquier modo de direccionamiento básico en algunas máquinas. |

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

b. Modos de direccionamiento

Los modos de direccionamiento reducen el RI pero complican la implementación pudiendo incrementar el CPI medio

■ El arquitecto de computadores debe elegir que modos de direccionamiento incluir en base a estudios de frecuencia de utilización

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

b. Modos de direccionamiento

- Frecuencia de utilización de los modos de direccionamiento. SPEC (gcc, spice, Tex) en el VAX. Medidas independientes de arquitectura
- El direccionamiento inmediato y desplazamiento dominan la utilización de los modos de direccionamiento



Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

© c. Modo de direccionamiento desplazamiento

- ¿Cuál es el **rango más frecuente de desplazamientos** en este modo de direccionamiento?
- La respuesta indicará que tamaño soportar (afecta a la longitud de la instrucción)



Introducción


Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones **©** c. Modo de direccionamiento desplazamiento

- Los desplazamientos están ampliamente distribuidos
- eje x log2 desplazamiento (tamaño campo desplazamiento)
- VAX (8,16,32); IBM360 (12); DLX (16); 80x86 (8,16).



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

- d. Modo de direccionamiento literal o inmediato
 - Los inmediatos se utilizan frecuentemente en:
 - Operaciones aritméticas (ADD R1,R2,#3)
 - Comparaciones (principalmente para saltos) (CMP R1,#0)
 - Transferencias para poner una constante en un registro. (MOV R1,#1)
 - Constantes escritas en el código que tienden a ser pequeñas
 - Constantes de direcciones que pueden ser grandes
 - Dos cuestiones:
 - ¿Que operaciones necesitan soportar inmediatos?
 - ¿Qué rango de valores es necesario para los inmediatos?

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

d. Modo de direccionamiento literal o inmediato

■ ¿Que operaciones necesitan soportar inmediatos?



Introducción

Características

Programación

Ejemplos


Diseño del repertorio de instrucciones IBM360 (8)

DLX (16)

80x86 (8,16)

d. Modo de direccionamiento literal o inmediato

- ¿Qué rango de valores es necesario para los inmediatos?
 - El tamaño de los inmediatos afecta a la longitud de la instrucción
 - Distribución de valores inmediatos: Los **inmediatos pequeños** son los **más** utilizados, aunque se usan inmediatos grandes en el cálculo de direcciones.



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

e. Codificación de los modos de direccionamiento

- Codificación incluida en el código de operación: Para un pequeño número de combinaciones modo de direccionamiento/código de operación, el modo de direccionamiento puede codificarse en el código de operación
- Especificador de direcciones separado para cada operación: En muchas ocasiones se necesita este especificador para indicar el modo de direccionamiento que esta usando cada operando

El arquitecto debe equilibrar

- El interés de disponer del mayor número posible de registros y modos de direccionamiento
- El impacto del tamaño de los campos de los registros y de los modos de direccionamiento en el tamaño medio de la instrucción
- El interés de tener instrucciones codificadas en longitudes fáciles de manejar e implementar

Especificador de

dirección 1

Campo de

dirección 1

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

e. Codificación de los modos de direccionamiento

a) Variable (VAX, Intel 80x86)

Operación y nº Especificador de Campo de de operandos dirección 1 dirección 1

b) Fijo (Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC)

Operación Campo de dirección 1 Campo de dirección 3

c) Hibrido (IBM 360,370)

| Operación | Especificador de dirección | Campo de dirección | |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| Operación | Especificador de | Campo de | Campo de |
| | dirección | dirección 1 | dirección 2 |

- Variable: cualquier modo de direccionamiento con cualquier operador.
- Interesante con número alto de modos de direccionamiento y operaciones. Consigue menor RI pero las instrucciones individuales varían en talla y cantidad de trabajo. Ejemplo VAX.

Especificador de

dirección 1

Campo de

dirección 1

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de

instrucciones

e. Codificación de los modos de direccionamiento

a) Variable (VAX, Intel 80x86)

Operación y nº Especificador de Campo de de operandos dirección 1 dirección 1

b) Fijo (Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC)

Operación Campo de dirección 1 Campo de dirección 3

c) Hibrido (IBM 360,370)

| Operación | Especificador de dirección | Campo de dirección | |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Operación | Especificador de dirección | Campo de dirección 1 | Campo de dirección 2 |

- Fija: Combina la operación y el modo de direccionamiento en el código de operación.
- Tamaño único para todas las instrucciones. Interesante con número reducido de modos de direccionamiento y operaciones. Fáciles de decodificar e implementar pero conducen a RI altos. Ejemplo MIPS.

Especificador de

dirección 1

Campo de

dirección 1

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones e. Codificación de los modos de direccionamiento

a) Variable (VAX, Intel 80x86)

Operación y nº Especificador de Campo de
de operandos dirección 1 dirección 1

b) Fijo (Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC)

Operación Campo de dirección 1 Campo de dirección 2 Campo de dirección 3

c) Hibrido (IBM 360,370)

| Operación | Especificador de dirección | Campo de dirección | |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |
| Operación | Especificador de dirección | Campo de dirección 1 | Campo de dirección 2 |

- Híbrida: Esta alternativa reduce la variabilidad en talla y trabajo proporcionando varias longitudes de instrucción.
- Es una alternativa intermedia que persigue las ventajas de las anteriores: reducir recuento de instrucciones y formato sencillo de fácil implementación. Ejemplo IBM 360.

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Forma de designar el tipo de operando. Dos alternativas:

- En el código de operación
 - El tipo de operando se expresa en el código de operación. Es el método utilizado con más frecuencia
- Datos identificados o autodefinidos
 - El dato se anota con identificadores que especifican el tipo de cada operando y que son interpretados por el hardware
 - Son extremadamente raras. Arquitecturas de Burroughs. Symbolics para implementaciones LISP

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Tamaños más comunes de los operandos:

- Byte (8 bits)
- Media palabra (16 bits)
- Palabra (32 bits)
- **Doble palabra** (64 bits)

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Caractores

Codificaciones más comunes de los operandos:

- Caracteres
 - **EBCDIC**: utilizado por las arquitecturas de grandes computadores IBM
 - **ASCII**: (128 ASCII estandar y 256 ASCII extendido). Muy difundido
- Enteros: Representación en complemento a 2 muy difundida
- Punto flotante: 754 de IEEE (estándar más difundido)
 - Precisión simple: 32 bits (1+8+23 signo, exponente, mantisa).
 - Precisión doble: 64 bits (1+11+52 signo, exponente, mantisa).
 - Precisión simple extendida
 - Precisión doble extendida
 - Formatos extendidos: para evitar errores y desbordamientos en operaciones intermedias aumentando el número de bits de mantisa y exponente. Dependen de implementaciones

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Codificaciones más comunes de los operandos:

- Cadenas de caracteres: Algunas arquitecturas soportan operaciones sobre cadenas de caracteres ASCII (comparaciones, desplazamientos...)
- **Decimales**: Algunas arquitecturas soportan un formato denominado habitualmente **decimal empaquetado (BCD)**. Se utilizan 4 bits para codificar los valores 0-9, y en cada byte se empaquetan dos dígitos decimales

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Distribución de los accesos a los datos por tamaños:

- Los accesos a los tipos principales de datos (palabra y doble palabra) dominan claramente
- Predominio de operandos enteros de 32 bits y operandos en coma flotante de 64 bits (IEEE 754).



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

a. Tipos de operaciones

| Tipo de operación | Ejemplo | |
|-------------------------|---|--|
| Aritmético y lógico | Operaciones lógicas y aritméticas enteras: suma, and, resta, or | |
| Transferencias de datos | Cargas y almacenamientos | |
| Control | Salto, bifurcación, llamada y retorno de procedimiento, traps | |
| Sistema | Llamada al sistema operativo, instrucciones de gestión de memoria virtual | |
| Punto flotante | Operaciones de punto flotante: suma, multiplicación | |
| Decimal | Suma, multiplicación decimal, conversiones de decimal a caracteres | |
| Cadenas | Transferencia, comparación de cadenas, búsqueda de cadenas | |
| Gráficos | Operaciones sobre pixels, operaciones de compresión descompresión | |

- Tres primeras categorías. Todas las máquinas proporcionan un repertorio completo de este tipo de operaciones
- Funciones del sistema: El soporte varía entre arquitecturas
- Punto flotante: frecuente incluso en repertorios reducidos

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

a. Tipos de operaciones

| Tipo de operación | Ejemplo | |
|-------------------------|---|--|
| Aritmético y lógico | Operaciones lógicas y aritméticas enteras: suma, and, resta, or | |
| Transferencias de datos | Cargas y almacenamientos | |
| Control | Salto, bifurcación, llamada y retorno de procedimiento, traps | |
| Sistema | Llamada al sistema operativo, instrucciones de gestión de memoria virtual | |
| Punto flotante | Operaciones de punto flotante: suma, multiplicación | |
| Decimal | Suma, multiplicación decimal, conversiones de decimal a caracteres | |
| Cadenas | Transferencia, comparación de cadenas, búsqueda de cadenas | |
| Gráficos | Operaciones sobre pixels, operaciones de compresión descompresión | |

Diseño del repertorio de instrucciones Tres últimas categorías pueden no estar presentes en algunas arquitecturas. Las arquitecturas de repertorio extenso CISC pueden contener un amplio repertorio en estas categorías

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Regla de comportamiento común a todas las arquitecturas

Las instrucciones utilizadas más extensamente de un conjunto de instrucciones son las operaciones simples

| | Instrucciones 80x86 | Promedio |
|----|---------------------|----------|
| 1 | Load | 22% |
| 2 | Salto condicional | 20% |
| 3 | Comparación | 16% |
| 4 | Store | 12% |
| 5 | Add | 8% |
| 6 | And | 6% |
| 7 | Sub | 5% |
| 8 | Move reg-reg | 4% |
| 9 | Call | 1% |
| 10 | Return | 1% |
| | Total | 96% |

Diseño del repertorio de instrucciones **Ejemplo**: 10 instrucciones simples del 80x86 que contabilizan el 96% de las instrucciones ejecutadas. El diseñador debe esforzarse en hacer rápidas estas instrucciones.

Introducción


Características

Programación

Ejemplos

b. Rep. Inst. M-M vs R-R (carga/almacenamiento, I/s)

- Frecuencias para una arquitectura I/s (MIPS) y una M-M (VAX)
 - Referencias a memoria
 - Operaciones de la ALU
 - Instrucciones de flujo de control (saltos y bifurcaciones)



- Máquina R-R mayor porcentaje de movimientos de datos
- Frecuencia relativa más baja para saltos en R-R

Introducción


Características

Programación

Ejemplos

b. Rep. Inst. M-M vs R-R (carga/almacenamiento, I/s)

- Recuento absoluto de instrucciones ejecutadas
- Referencias a datos en memoria (cargas, almacenamientos, ALU mem)



- Máquina l/s requiere más instrucciones
- Podríamos deducir: de los RI y las frecuencias de operaciones de transferencia que el número de referencias a datos en l/s es mayor

- Datos indican lo contrario (más referencias a datos en M-M que l/s)
- En M-M referencias a datos no sólo con operaciones de transferencia sino con las ALU

Introducción


Características

Programación

Ejemplos

b. Rep. Inst. M-M vs R-R (carga/almacenamiento, I/s)

- Recuento absoluto de instrucciones ejecutadas
- Referencias a datos en memoria (cargas, almacenamientos, ALU mem)



- Máquina l/s requiere más instrucciones
- Podríamos deducir: de los RI y las frecuencias de operaciones de transferencia que el número de referencias a datos en l/s es mayor

- Diferencia las referencias a datos consecuencia de mejores posibilidades de ubicación de registros de l/s
- Diferencias entre las referencias a datos de mem-mem y l/s equilibra la diferencia entre referencias a instrucciones

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

c. Instrucciones de control

- Cuatro tipos de cambios del flujo de control
 - Saltos condicionales
 - Bifurcaciones incondicionales
 - Llamadas a procedimientos
 - Retornos de procedimiento
- Frecuencia de instrucciones de flujo de control para máquina l/s



Los saltos condicionales son los que más se utilizan

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

c. Instrucciones de control

- Formas de especificar el destino del salto
 - Explícitamente (lo más frecuente) excepción (retorno de procedimiento)
 - JE ET, JMP ET, CALL ET, RET
- Saltos relativos al PC
 - Dirección especificada mediante desplazamiento sumado al PC
 - Normalmente la posición destino del salto es cercana a la actual (pocos bits)

Saltos no relativos al PC

- Para saltos a direcciones concretas de destino no conocido en tiempo de compilación. Necesario especificarlo dinámicamente.
- Se puede nombrar un registro que contenga la dirección del destino
- Alternativamente, se puede utilizar cualquier modo de direccionamiento

Introducción


Características

Programación

Ejemplos

c. Instrucciones de control

- Diseñador debe conocer magnitud de los desplazamientos para ver como afecta a la longitud y codificación de la instrucción
- Observamos distancias de los saltos relativos al PC. Número de instrucciones entre el destino y la instrucción de salto



- Saltos más frecuentes en programas enteros entre 3 y 5 instrucciones (25%)
- En programas en punto flotante 2 instrucciones son los más frecuentes
- Los campos de desplazamientos cortos son suficientes 8 bits cubren el 93%

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

c. Instrucciones de control

■ Formas de especificar la condición del salto

Código de condición

Los saltos examinan bits especiales inicializados por las operaciones de la ALU

Ejemplo:

■ SUB R1, R2, R3; R1=R2-R3

■ CMP R1, #0; Si R1=0 el indicador z=1

■ BEQ eti; Salta si z=1

■ Ventaja: Las comparaciones pueden eliminarse en algún caso.

■ Inconveniente: Problemas en máquinas segmentadas derivados de la posible utilización simultanea de z desde varias instrucciones.

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

c. Instrucciones de control

■ Formas de especificar la condición del salto

Registro de condición

Los saltos examinan registros arbitrarios con el resultado de una comparación

Ejemplo:

■ SUB R1, R2, R3; R1=R2-R3

■ SEQ R10, R1, #0; Si R1=0 se actualiza R10 con un 1

■ BNEZ R10,eti; Salta si R10<>0

■ Ventaja: Independencia entre la operación y el registro implicado

■ Inconveniente: Se consume un registro

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

c. Instrucciones de control

■ Formas de especificar la condición del salto

■ Comparación y salto

■ La comparación es parte del salto, permitiendo saltar con una sola instrucción, si bien puede ser demasiado trabajo por instrucción

■ Ejemplo:

■ SUB R1, R2, R3; R1=R2-R3

■ C&B R1, #0, eti; Si R1=0 salta a etiqueta.

■ Ventaja: Reducción del recuento de instrucciones

■ Inconveniente: Puede ser demasiado trabajo para una instrucción, aumentando el CPI o el clk

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

c. Instrucciones de control

■ La mayor parte de las comparaciones son test de igualdad desigualdad y un gran número son comparaciones con 0 (aproximadamente un 50% son test de igualdad con 0)



3.3 Evolución computadores

Tema 3. Diseño del repertorio de instrucciones

Arquitectura de computadores

3.3.1 Introducción

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

- Inicialmente, las decisiones de diseño de la arquitectura se realizaban para facilitar la programación en lenguaje ensamblador (CISC)
- La aparición de los RISC (y por la madurez de los compiladores) lleva a que los compiladores deban realizar las operaciones eficientemente
- Actualmente, la mayor parte de la programación se realiza en lenguajes de alto nivel para computadores de escritorio, servidores y clusters
 - La mayoría de instrucciones ejecutadas son salida de un compilador
 - La arquitectura a nivel lenguaje máquina es un objeto del compilador
 - Decisiones de diseño afectan a la **calidad** del **código** que puede ser generado por un compilador y la **complejidad** de **construir** un buen **compilador**

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Estructura de compiladores

■ Pasos de los compiladores para transformar representaciones de alto nivel en representaciones de bajo nivel



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Asignación de registros

- ¿Cuantos registros se necesitan para ubicar las variables?
- Óptima ubicación de variables en registros depende del número de registros de propósito general y de estrategia de ubicación
- Ubicación de registros influye en aceleración del código (acceso a registros frente a acceso a memoria) como en mejorar optimizaciones del compilador (eliminación subexpresiones comunes)
- Coloreado de grafos: Algoritmo de ubicación de variables en registros
- El funcionamiento mejora con **al menos 16 registros** (preferiblemente más) de propósito general, para ubicación de variables enteras y análogamente para variables de punto flotante. **Ejemplo MIPS** proporciona 32 enteros y 32 para trabajo en punto flotante

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Coloreado de grafos

- Programa: Grafo cuyos nodos son las variables y cuyos arcos muestrar el solapamiento en su utilización
- Colorear grafo utilizando número de colores igual al de registros disp
- Dos nodos adyacentes no pueden usar el mismo color



Programa registr

R1=

R2=

. .

...R2...

R2 =

...R1...

R1=...

...R1...

...R2...

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Influencia de la optimización en la mezcla de instrucciones

- Efecto inmediato de optimización es reducción del RI
- Las estructuras de control son las más difíciles de reducir



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Propiedades que ayudan al diseñador de compiladores

- Ortogonalidad
 - Tres componentes principales de un repertorio de instrucciones, operaciones, tipos de datos y modos de direccionamiento deben se independientes
- Proporcionar primitivas y no soluciones
 - Intentos de soportar lenguajes de alto nivel no han tenido éxito
- Proporcionar información de las secuencias alternativas de código de rendimiento óptimo
 - Tarea del escritor de compiladores: imaginar secuencias de instrucciones óptimas para cada segmento de código
 - El número de instrucciones o el tamaño del código no son representativas

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Evolución de la tecnología de computadores ha permitido:

- Disponer de varias unidades de ejecución dentro del mimo procesador
- Los computares actuales pueden ejecutar varias operaciones simultáneamente en esas unidades de ejecución



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Superescalares vs VLIW

■ En los procesadores **superescalares**, la organización es la encargada de descubrir el paralelismo que permita aprovechar las instrucciones que se van captando de memoria

| Inst 1 |
|--------|
| Inst 2 |
| Inst 3 |

- En los procesadores **Very Large Instruction Word (VLIW)**, el paralelismo es implícito en las instrucciones (Intel Itanium-2)
 - Cada instrucción incluye las operaciones que se realizan simultáneamente.

Inst 1 Inst 2 Inst 3 Inst 4

Operación Operando 1 Operando 2 Operando 3

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Procesamiento VLIW

- La arquitectura VLIW utiliza varias unidades funcionales independientes
- En lugar de enviar varias instrucciones independientes a las unidades funcionales, empaqueta varias instrucciones en una única instrucción (112-128 bits)
- La **decisión** de qué instrucciones se deben ejecutar simultáneamente corresponde al **compilador**
- Las ventajas aumentan a medida que se pretenden emitir más instrucciones por ciclo

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

El papel del compilador

- Planificación estática (VLIW)
 - Más esfuerzo del compilador: renombrado de registros, reorganizaciones de código,... para mejorar el uso de los recursos disponibles
 - El compilador construye paquetes de instrucciones sin dependencias, de forma que el procesador no necesita comprobarlas explícitamente
- Planificación dinámica (Superescalar)
 - Menos asistencia del compilador pero más coste hardware (organización) aunque facilita la portabilidad de código entre la misma familia de procesadores

3.4 Ejemplos característicos

Tema 3. Diseño del repertorio de instrucciones

Arquitectura de computadores

Ejemplos característicos

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

- VAX de DEC (ha durado 10 años, década de los 80, y cientos de miles de unidades).
- IBM 360 (ha durado 25 años decadas 70 y 80, y cientos de miles de unidades).
- Intel 8086 Es el computador de propósito general más popular del mundo. Decada de los 80 y 90.
- **DLX** Maquina genérica de carga almacenamiento muy popular desde finales de los 80

3.4.1 DEC VAX

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Objetivos

- Facilitar la tarea de escritura de compiladores y sistemas operativos proporcionando una **arquitectura altamente ortogonales**
- Las demás arquitecturas que estudiaremos son subconjuntos del VAX en términos de instrucciones y modos de direccionamiento
- El VAX es una máquina de registros de propósito general

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Memoria

move transfiere datos entre dos posiciones direccionables cualesquiera:

■ Cargas: reg-mem

Almacenamientos: mem-reg

■ Transferencias r-r: reg-reg

■ Transferencias m-m: **mem-mem**

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

■ Tipos de datos

- Inicial del tipo de dato utilizada para completar un nombre de código de operación. Ejemplo mov transfiere un operando del tipo de dato indicado
- MOVB, MOVW, MOVL, MOVQ, MOVO, MOVF, MOVG, MOVD, ...

| Bits | Tipo de dato | Nuestro nombre | Nombre de DEC |
|------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 8 | Entero | Byte | Byte (B) |
| 16 | Entero | Media palabra | Palabra (W) |
| 32 | Entero | Palabra | Palabra larga (L) |
| 64 | Entero | Doble palabra | Cuad palabra (Q) |
| 128 | Entero | Cuad palabra | Octa-palabra (O) |
| 32 | Punto flotante | Simple precisión | F_flotante (F) |
| 64 | Punto flotante | Doble precisión | D_flotante, G_flotante (D,G) |
| 128 | Punto flotante | Huge (Enorme) | H-flotante (H) |
| 4n | Decimal | Empaquetado | Empaquetado (P) |
| 8n | Cadena numérica | Desempaquetado | Cadenas numéricas (S) |
| 8n | Cadenas de caracteres | Caracter | Caracter (C) |

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Modos de direccionamiento

Una instrucción VAX de tres operandos puede incluir desde 0 a tres referencias a memoria, cada una de las cuales puede utilizar cualquier modo de direccionamiento

| Modo de direccionamiento | Sintaxis |
|---|-----------------------------------|
| Literal | #valor |
| Inmediato | #valor |
| Registro | R _n |
| Registro diferido | (R_n) |
| Desplazamiento de byte/palabra/largo | Desplazamiento (R _n) |
| Desplazamiento diferido de byte/palabra/largo | @Desplazamiento (R _n) |
| Escalado (indexado) | Modo base [R _x] |
| Autoincremento | $(R_n)+$ |
| Autodecremento | -(R _n) |
| Autoincremento diferido | $@(R_n)+$ |


Introducción

Características

Programación

Ejemplos

■ Codificación (Variable)



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

■ Codificación (Variable)

| Modo de direccionamiento | Sintaxis | Longitud en bytes |
|---|-----------------------------------|--|
| Literal | #valor | 1 byte |
| Inmediato | #valor | 1 + longitud del inmediato |
| Registro | R_n | 1 |
| Registro diferido | (R_n) | 1 |
| Desplazamiento de byte/palabra/largo | Desplazamiento (R _n) | 1 + longitud del desplazamiento |
| Desplazamiento de byte/palabra/largo | @Desplazamiento (R _n) | 1 + longitud del desplazamiento |
| Escalado (indexado) | Modo base [R _x] | 1 + longitud del modo de direccionamiento base |
| Autoincremento | $(R_n)+$ | 1 |
| Autodecremento | -(R _n) | 1 |
| Autoincremento diferido | @(R _n)+ | 1 |

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

■ Codificación (Variable)

Ejemplo

■ Operaciones del VAX (CISC)

- Transferencias de datos
- Aritmética lógica
- Control
- Procedimiento
- Carácter decimal de campo de bits
- Punto flotante
- Sistema
- Otras

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de

instrucciones

Operaciones

- Transferencias de datos
- Aritmética lógica
- Control
- Procedimiento
- Carácter decimal de campo de bits
- Punto flotante
- Sistema
- Otras

Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Objetivos

- Máquina de propósito general con muchos tipos de datos y facilidades para los sistemas operativos
- Compatibilidad del lenguaje máquina



Introducción

Características


Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de

instrucciones

■ Modos de direccionamiento y formatos de instrucción



■ RR (Registro-registro). Ambos operandos son el contenido de los registros. El primer operando fuente es también destino


Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones ■ Modos de direccionamiento y formatos de instrucción



- RX (Registro-indexado)
 - Primer operando (fuente y destino) es un registro
 - Segundo operando posición de memoria
 - D2 desplazamiento de 12 bits
 - B2 contenido del registro B2
 - X2 contenido del registro X2


Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones ■ Modos de direccionamiento y formatos de instrucción



- RS (Registro-memoria)
 - Primer operando es el registro destino
 - Tercer operando registro como segunda fuente
 - Segundo operando posición de memoria

D2: campo desplazamiento de 12 bits

B2: contenido del registro B2


Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Modos de direccionamiento y formatos de instrucción



- SI (memoria-inmediato)
 - El destino es un operando de memoria dado por la suma de
 - B1: contenido del registro B1
 - D1: valor del desplazamiento D1.
 - Segundo operando, un campo inmediato de 8 bits es la fuente


Introducción

Características

Programación

Ejemplos

■ Modos de direccionamiento y formatos de instrucción



- **SS** (memoria-memoria)
 - Las direcciones de los dos operandos de memoria son la suma del contenido de un registro base Bi y un desplazamiento Di
 - El primer operando es fuente y destino

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

- Operaciones del 360/370 (CISC)
 - **Control**
 - Aritmético, lógica
 - **Transferencia de datos**
 - **Punto flotante**
 - Cadena decimal

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

- La arquitectura 8086 extensión del 8088 (máquina acumulador)
- El 8086 amplió el banco de registros
- Arquitectura de 16 bits
- Memoria segmentada
- Los diseñadores lograron un espacio de direcciones de 20 bits mediante la segmentación de la memoria

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

■ La familia x86

- Los 80186, 80286, 80386, 80486, Pentium (Pro, II, III,
 M, 4), Core 2, Core i3/i5/i7 son extensiones compatibles del
 8086
- El 80186 extendió el repertorio original. Sistema de 16 bits.
- El 80286 amplió el espacio de direcciones a 24 bits. Multitarea y memoria virtual
- El 80386 (1985) verdadera máquina de 32 bits (registros de 32 bits) (espacio de direcciones de 32 bits). Nuevo conjunto de modos de direccionamiento y de operaciones

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

■ La familia x86

- El 80486 (1989) más instrucciones. Incremento del rendimiento. Segmentación del cauce (5 etapas) y cache más sofisticada
- Pentium. Introducción de técnicas superescalares, varias instrucciones en paralelo. (varias unidades de ejecución)
- Pentium Pro (1995): Profundiza sobre técnicas superescalares
- Pentium II: tecnología MMX (procesamiento eficiente de video audio y gráficos). Se utilizan registros de la pila del coprocesador

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

■ La familia x86

- Arquitectura del Pentium II (similar a la del Pentium Pro) consta de una envoltura CISC con un núcleo RISC
- 1. El procesador capta instrucciones de memoria
- 2. Cada inst se traduce en varias inst RISC tamaño fijo (microops)
- 3. El procesador ejecuta las microops con organización superescalar
- 4. Datos escriben en BR en orden establecido por programa
- Pentium III: Instrucciones adicionales en punto flotante para procesamiento eficiente de gráficos 3D. SSE (Streaming SIMD Extension) 8 nuevos registros de 128 bits
- Pentium 4. Supersegmentada de 20 etapas. Duplica ALUs (2 unidades enteras). Nuevas instrucciones SSE

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

■ La familia x86

■ Core 2 (2006): Arquitectura de 64 bits. Duo: 2 cores

i3,i5,i7 (2008): Quad-core

Introducción


Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Formatos de instrucción



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones Formatos de instrucción

| Código (8 bits) | Post-byte(8 bits) | Des | Val |
|-----------------|------------------------|-----|-----|
| | mod(2b) reg(3b) rm(3b) | | |

- Código: 1er byte, es el único que existe siempre, el resto pueden aparecer o no.
- Post-byte: Refleja los operandos de la instrucción

1er operando: mediante mod y rm. Puede ser un registro o una posición de memoria. mod=tipo de direccionamiento. rm=registro de direccionamiento.

- 2º operando mediante reg: Debe ser un registro.
- Des: componente desplazamiento de una dirección de memoria. 1 o 2 bytes
- Val: valor inmediato. 1 o 2 bytes

Introducción

Características

Programación


Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Formatos de instrucción

| Código (8 bits) | Post-byte(8 bits) | Des | Val |
|------------------------|-------------------|-----|-----|
| mod(2b) reg(3b) rm(3b) | | | |

■ Hay cuatro codificaciones posibles para el postbyte:



Introducción

Características

Programación

Ejemplos

■ La arquitectura DLX

- DLX es una sencilla arquitectura de carga almacenamiento.
- Nombre promedio varias máquinas próximas a DLX en romanos
- AMD 29K, DECstation 3100, HP 850, IBM 801, Intel i860, MPS M/102^a, MIPS M/1000, Motorola 88K, RISC I, SGI 4D/60, SPARCstation-1, Sun-4/110, Sun-4/260.
- La arquitectura DLX se escogió basándose en las observaciones sobre las primitivas más frecuentes utilizadas en los programas
- Las funciones más sofisticadas se implementaban a nivel software con múltiples instrucciones

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

- La arquitectura DLX
 - **DLX hace énfasis en:**
 - Un sencillo repertorio de instrucciones de carga almacenamiento
 - Diseño de segmentación eficiente (pipelining)
 - Un repertorio de instrucciones fácilmente decodificables
 - **Eficiencia como objeto del compilador**

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

■ Características

Los registros

- La arquitectura tiene 32 registros de propósito general GPR de 32 bits; el valor de R0 siempre es 0.
- Registros de punto flotante (FPR), se pueden utilizar como 32 registros de simple precisión (32 bits), o como parejas de doble precisión F0, F2,, F28, F30.
- Registros especiales para acceder a la información sobre el estado, que se pueden transferir a y desde registros enteros (ej. Registro de estado de punto flotante)

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

■ Características

La memoria

- La memoria es direccionable por bytes en el modo <<Big Endian>> con una dirección de 32 bits.
- Todas las referencias a memoria se realizan a través de cargas o almacenamientos entre memoria y los GPR o FPR.
- Los accesos que involucran a los GPR pueden realizarse a un byte, a media palabra y a una palabra.
- Los accesos que involucran a los FPR pueden realizarse a palabras en simple o doble precisión.
- Los accesos a memoria deben estar alineados.
- Todas las instrucciones son de 32 bits y deben estar alineadas

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Operaciones

| Tipo de instrucción. Cód de oper | Significado de la instrucción |
|----------------------------------|--|
| Transferencia de datos | Transfieren datos entre registros y memoria, o entre registros enteros y FP o registros especiales. |
| LB, LBU, SB | Carga byte, carga byte sin signo, almacena byte |
| LH, LHU, SH | Carga med pal, carga med pal sin signo, almacena med pal |
| LW, SW | Carga palabra, almacena palabra |
| LF, LD, SF,SD | Carga punto flotante SP, carga punto flotante DP, almacena punto flotante SP, almacena punto flotante DP |
| MOVI2S, MOVS2I | Transfiere desde/ a GPR a/ desde un registro especial |
| MOVF, MOVD | Copia un registro de punto flotante a un par en DP |
| MOVFP2I, MOVI2FP | Transfiere 32 bits desde/a registros FP a/ desde registros enteros |
| Aritmético-lógicas | Operaciones sobre datos enteros o lógicos en GPR. |
| ADD, ADDI, ADDU, ADDUI | Suma, suma inmediato (todos los inmediatos son de 16 bits) |
| SUB, SUBI, SUBU, SUBUI | Resta, resta inmediato con y sin signo |
| MULT, MULTU, DIV, DIVU | Multiplica y divide, con signo y sin signo, los operandos deben estar en registros de punto flotante |
| AND, ANDI | And, and inmediato |
| OR, ORI, XOR, XORI | Or, or inmediato, or exclusiva, or exclusiva inmediata |
| LHI | Carga inmediato superior, carga la mitad superior de registro con inmediato |
| SLL, SRL, SRA, SLLI, SRLI, SRAI | Desplazamientos, lógicos dere izqu, aritméticos derecha |

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Operaciones

| Tipo de instrucción. Cód de oper | Significado de la instrucción |
|---|---|
| Control | Saltos y bifurcaciones condicionales; relativos al PC o mediante registros. |
| BEQZ, BNEZ | Salto GPR igual/no igual a cero, despla 16 bits |
| BFPT, BFPF | Test de bit de comparación reg estado FP y salto, despla 16 |
| J, JR | Bifurcaciones: desplazamiento de 26 bits |
| JAL, JALR | Bifurcación y enlace |
| TRAP | Transfiere a S.O. a una dirección vectorizada |
| RFE | Volver a código de usuario desde una excepción |
| Punto flotante | Operaciones en punto flotante en formatos DP y SP |
| ADDD, ADDF | Suma números DP, SP |
| SUBD, SUBF | Resta números DP, SP |
| MULTD, MULTF | Multiplica punto flotante DP, SP |
| DIVD, DIVF | Divide punto flotante DP, SP |
| CVTF2D, CVTF2I, CVTD2F, CVTD2I, CVTI2F, CVTI2D | Convierte instrucciones |
| D,F | Compara DP, SP |

Introducción

Características

Programación

Ejemplos

Diseño del repertorio de instrucciones

Codificación de las instrucciones

Instrucción tipo I

6 5 5 16

Cód ope Rs1 Rd Inmediato

Instrucción tipo R

6 5 5 5 11

Cód ope Rs1 Rs2 Rd func

Instrucción tipo J

6 26

Cód ope Desplazamiento añadido al PC

- Cargas y almacenamientos (byte, media palabra, palabra)
- ALUs con operandos inmediatos
- Instrucciones de salto condicional (BEQZ, BNEZ) Rs1 registro implicado Rd no se utiliza
- Saltos a registro

Rd=0; Inmediato=0; Rs1=destino

- Aritméticas y lógicas entre registros

Rs1= fuente1

Rs2= fuente2

Rd= Registro destino

Fun.= operación del flujo de datos

- Instrucciones de salto
 - Desplazamiento 26 bits con signo añadido al PC

JAL Salto incondicional y enlace (R31)

J Salto incondicional

Trap Interrupciones