# MIPS 汇编语言简要介绍

# 一、数据类型和文法、寄存器

### 1、数据类型和文法

- (1) 数据类型:字节,byte 占用 8bits;半字,halfword 占用 2 bytes(16bits);字,word 占用 4bytes(32bits);双字,dword 占用 8bytes(64bits);
  - (2) 一个字符需要 1 个 Byte 的空间;
  - (3) 一个整数需要 1 个 Word (4 Bytes) 的空间;
  - (4) MIPS 结构的每条指令长度都是 32bits,一个字的空间。

#### 2、寄存器

- (1) MIPS 体系架构有 32 个通用寄存器。在汇编程序中,可以用编号 0 到 31 来表示;
- (2) 也可以用寄存器的名字来进行表示, 例如: \$v0、\$v1、\$s0、\$sp、\$ra….
- (3) 有两个特殊的寄存器 Lo, Hi, 用来保存乘法/除法的运算结果; 此两个寄存器不能直接寻址,只能用特殊的指令: mfhi 和 mflo 来存取其中的内容。(含义: mfhi = move from Hi, mflo = Move from Low.)
  - (4) 堆栈(Stack)的增长方向是:从内存的高地址方向,向低地址方向;

表格 1: 寄存器的编号名称及分类

寄存器编号	寄存器名称	寄存器描述				
0	\$zero	第0号寄存器,其值始终为0				
1	\$at	(Assembler Temporary) 是 Assembler 保留的寄存器				
2, 3	\$v0, \$v1	(values)保存表达式或函数返回的结果				
4-7	\$a0-\$a3	(arguments) 作为函数的前四个入参。在子函数调用的过程中不会被保留。				
8-15	\$t0-\$t7	(temporaries) Caller saved if needed. Subroutines can use without saving.供汇编程序使用的临时寄存器。在子函数调用的过程中不会被保留。				
16-23	\$s0-\$s7	(saved values) - Caller saved. A subroutine using one of these must save original and restore it before exiting. 在子函数调用的过程中会被保留。				
24、25	\$t8, \$t9	(temporaries) Caller saved if needed. Subroutines can use without saving.供汇编程序使用的临时寄存器。在子函数调用的过程中不会被保留。这是对 \$t0 - \$t7 的补充。				
26、27	\$k0, \$k1	保留,仅供中断(interrupt/trap)处理函数使用				
28	\$gp	global pointer. 全局指针。Points to the middle of the 64K block of memory in the static data segment.指向固态数据 块内存的 64K 的块的中间。				
29	\$sp	stack pointer 堆栈指针, 指向堆栈的栈顶。				
30	\$s8/\$fp	saved value / frame pointer 保存的值/帧指针 其中的值在函数调用的过程中会被保留				
31	\$ra	return address 返回地址				

# 二、汇编语言程序结构框架

汇编源程序代码本质上是文本文件。由数据声明、代码段两部分组成。汇编程序文件应该以.s 或.asm 为后缀,在 Spim 模拟器中进行模拟。

1、数据声明部分

在源代码中,数据声明部分以".data"开始。声明了在代码中使用的变量的名字。同时,也在主存(RAM)中创建了对应的空间。

2、程序代码部分

在源代码中,程序代码部分以 ".text"开始。这部分包含了由指令构成的程序功能代码。代码以 main: 函数开始。main 的结束点应该调用 exit system call,参见后文有关"表 2:系统调用的功能"。

3、程序的注释部分

使用"#"符号进行注释。每行以"#"引导的部分都被视作注释。

#### 程序结构框架,如:

```
.data # 数据声明部分
```

#... 变量类型:

# 字符串:

# .ascii string

# .asciiz string ; 以空字符 null 结束

# 字类型:

# .word w1,w2,... ;32 位,4 个字节

# 半字类型:

# .half h1,h2,... ; 16 位, 2 个字节

# 字节类型:

# .byte b1,b2,... ; 8 位, 1 个字节

# 浮点数类型:

# .float f1,f2,... ; 32 位, 4 个字节

# 双精度浮点数:

# .double d1,d2,... ; 64 位, 8 个字节

# 空格符:

# .space n ; 8 位, 1 个字节。n 个字节空间

.text # 代码声明部分

.globl main # 定义 main 为全程量

main: #主程序名称 main, 以下为程序代码部分

# 编写的 MIPS 汇编语言程序是 MIPS 指令和伪指令的组合。

# 伪指令 (pseudo instructions) 是为了编程方便而对指令集进行的扩展。

### # 程序结束

# 四、MIPS 指令的三种格式:

### R 类型:

31	26	25	2120	161	.5	11	10	65	0
ор	)	rs	r	t	rd		sa		funct
6	位	5 位	5	位	5 位		5 位		6位
I类型	Ā:								
31	26	25	2120	161	.5				0
ор	)	rs	r	t			immedi	ate	
6	位	5 位	5	位			16 位		
J类型	型:								
31	26	25							0
ор	)		address						
6	位	26 位							

# 其中,

op: 为操作码;

rs: 为第 1 个源操作数寄存器,寄存器地址(编号)是 00000~11111,00~1F;

rt: 为第2个源操作数寄存器,或目的操作数寄存器,寄存器地址(同上);

rd: 为目的操作数寄存器,寄存器地址(同上);

sa: 为位移量 (shift amt) ,移位指令用于指定移多少位;

funct: 为功能码,在寄存器类型指令中(R类型)用来指定指令的功能;

immediate: 为 16 位立即数,用作无符号的逻辑操作数、有符号的算术操作数、数据加载 (Laod)/数据保存 (Store)指令的数据地址字节偏移量和分支指令中相对程序计数器 (PC)的有符号偏移量;

# 五、关于 MIPS 伪指令与 MIPS 指令的转换关系

表 1: 一些 MIPS 伪指令与指令的转换关系举例

MIPS 伪指令	功能描述	实现前伪指令功能所 需相应的 MIPS 指令及 方法	功能描述
move \$t2,\$t4	\$t2<-\$t4	addu \$t2,\$zero,\$t4	\$t2<-\$zero + \$t4
	无条件转移,		\$zero=\$zero,
b imm16	pc<-pc+4+sign-ex	beq \$zero,\$zero,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)
	tend(imm16)		
li \$t1,10	\$t1<-10	ori \$t1,\$zero,10	\$t1<-\$zero   10
la \$t2,0x1000056c	\$t2<-0x1000056c	lui \$at,0x1000	0x1000=4096, 0x10000=65536 \$at <- 4096*65536; 将 16 位立即数放到目标寄存器(\$at)高 16 位,目标寄存器的低 16 位填 0
		ori \$t2,\$at,0x056c	\$t2<-\$at   0x056c, \$t2<-重新合并该数
beqz \$t1,imm16	If \$t1=0	beq \$t1,\$zero,imm16	If \$t1=\$zero

	pc<-pc+4+sign-ex tend(imm16) else pc<-pc+4		pc<-pc+4+sign-extend(imm 16) else pc<-pc+4
bnez \$t1,imm16	If \$t1!=0 pc<-pc+4+sign-ex tend(imm16) else pc<-pc+4	bne \$t1,\$zero,imm16	If \$t1!=\$zero pc<-pc+4+sign-extend(imm 16) else pc<-pc+4
	If \$t1<=100	ori \$at,\$zero,100 beq \$t1,\$at,imm16	\$at<-\$zero 100, 或运算 If \$t1=\$at (注: \$t1=100) pc<-pc+4+sign-extend(imm16) else pc<-pc+4
bleu \$t1,100,imm16	pc<-pc+4+sign-ex tend(imm16)	sltu \$at,\$at,\$t1	If \$at<\$t1 \$at=1 else \$at=0, 无符号数
	else pc<-pc+4	beq \$at,\$zero,imm16	If \$at=\$zero (注: \$t1<100) pc<-pc+4+sign-extend(imm16) else pc<-pc+4

#### 注:

- (1) imm16 实际上是偏移的指令条数,即从 pc+4 地址的指令开始考虑偏移的指令条数,符号补码数,或者标签 label。
- (2) 表 1 只是列举几条伪指令与指令的转换关系。
- (3) 表 3: MIPS32 指令集,在本文档后面,可供参考。

# 六、MIPS 汇编语言程序大概包括几部分内容:

Partl: 数据的声明

Part II: 数据的装载和保存(Load/Store 指令)

Part III: 寻址

Part IV: 算术运算指令: Arithmetic Instructions
Part V: 程序控制指令: Control Instructions
Part VI: 系统调用和 I/O 操作(SPIM 仿真)

# 1、Partl:数据的声明

格式: name: .storage\_type value(s)

创建一个以 name 为变量名称, values 通常为初始值, storage\_type 代表存储类型。

注意:变量名后要跟一个":"冒号。

#### 例子:

.data 0x10010100 # 在 .data 后面还可以指定数据段的开始地址,如

# 0x10010100 即为数据从 0x10010100 地址开始存放

var1: .word 3 # 定义为字类型, 初始值为 3

array1: .byte 'a','b' # 定义为字节类型,初始值为两个字符, "a" 和 "b"

array2: .space 30 # 给变量分配 30 个字节空间

string1: .asciiz "hello world.\n" # 定义为字符串,初始值为"hello world.",字符串以

# null 结尾

#### 2、Part II: 数据的装载和保存(Load/Store 指令)

主存(RAM)的存取 access 只能用 load / store 指令来完成。所有其他的指令都使用的是寄存器作为操作数。

#### i. load 指令:

- lw register\_destination, RAM\_source # 从内存地址 RAM\_source 的单元中读取一个字数据
  - # 保存到寄存器 destination register 中
- lb register\_destination, RAM\_source # 从内存地 RAM\_source 的单元中读取一个字节数据
  - # 保存到寄存器 destination\_register 中
- li register\_destination, value # 将立即数 value 保存到寄存器 destination register 中

# ii. store 指令

- sw register\_source, RAM\_destination # 将寄存器 register\_source 中的字数据保存到内存
  - # 地址为 RAM destination 的字单元中
- sb register\_source, RAM\_destination # 将寄存器 register\_source 中的低 8 位数据保存到
  - # 内存地址为 RAM destination 的字节单元中

#### 程序例子:

#### .data

```
var1: .word 22 # 字类型变量 var1,初值 22
.text
```

#### .globl main

main:

```
lw $t0, var1
                # $t0 ← [var1], [var1]=22; [var1]表示为 var1 地址单元内容,如 22
li $t1, 5
                 # $t1 ← 5
sw $t1, 0($t0)
                # [$t0+0] ← $t1 , 存入内存单元中
li $t1, 13
                 # $t1 ← 13
sw $t1, 4($t0)
                # [$t0+4] ← $t1
li $t1, -7
                 # $t1 ← -7
sw $t1, 8($t0)
                # [$t0+8] ← $t1
Li $v0,10
                # 退出
syscall
```

#### # done

#### 3、Part III: 寻址:

MIPS 系统结构只能用 load/store 相关指令来实现寻址操作,包含 3 中寻址方式:装载地址: load address,相当于直接寻址,把数据地址直接载入寄存器。

间接寻址,indirect addressing,间接寻址,把寄存器内容作为地址。基线寻址/索引寻址,based or indexed addressing,相对寻址,利用补偿值(offset)寻址。

#### 直接寻址/装载地址: load address:

```
la $t0, var1
```

把 var1 在主存(RAM)中的地址拷贝到寄存器 t0 中。var1 也可以是程序中定义的一个子程序标签的地址。

#### 间接寻址: indirect addressing:

```
lw $t2, 0($t0)
```

主存中有一个字的地址存在 t0 中, 按这个地址找到那个字数, 把字数存到寄存器 t2 中。

```
sw $t2, 0($t0)
```

把 t2 中的字数存入 t0 中的地址指向的主存单元中。

### 基线寻址/索引寻址: based or indexed addressing:

```
lw $t2, 4($t0) # 偏移量: 4
```

把 t0 中地址+4 所得的地址所对应的主存中的字数载入寄存器 t2 中,4 为包含在 t0 中的地址的偏移量。

```
sw $t2,-12($t0) # 偏移量:-12
```

把 t2 中的内容存入 t0 中的地址-12 所得的地址所对应的主存中,存入一个字数,占用 4 字节,消耗 4 个内存号,可见,地址偏移量可以是负值。

注意: 基线寻址在以下场合特别有用:

- 1、数组:从基址出发,通过使用偏移量,存取数组元素。
- 2、堆栈: 利用从堆栈指针或者框架指针的偏移量来存取元素。

## 例子:

#### .data

```
array1: .space 12 # 定义 12 个字节的存储单元 .text .globl main main:
```

```
la $t0, array1  #$t0←array1 地址
li $t1,5  #$t1←5
sw $t1,0 ($t0)  #[array1+0]←$t1 ,存入内存单元中
li $t1,13  #$t1←13
sw $t1,4($t0)  #[array1+4]←$t1
li $t1,-7  #$t1←-7
sw $t1,8($t0)  #[array1+8]←$t1
Li $v0,10  #退出
syscall
```

#### #done

# 4、Part IV 算术运算指令: Arithmetic Instructions

- (1) 算数运算指令的所有操作数都是寄存器或寄存器与立即数,不能直接使用 RAM 地址或间接寻址。
  - (2)操作数的大小都为 Word (4-Byte)。(下表都是 MIPS 指令)

指令	功能	说明
add \$t0,\$t1,\$t2	\$t0 ← \$t1 + \$t2	其中,rs=\$t1,rt=\$t2,rd=\$t0(带符号数)
sub \$t2,\$t3,\$t4	\$t2← \$t3 - \$t4	其中,rs=\$t3,rt=\$t4,rd=\$t2
addi \$t2,\$t3,5	\$t2 ← \$t3 + 5	其中,rs=\$t3,rt=\$t2,immediate=5
addu \$t1,\$t6,\$t7	\$t1 ← \$t6 + \$t7	其中,rs=\$t6,rt=\$t7,rd=\$t1(不带符号数)
addiu \$t1,\$t6,5	\$t1 ←\$t6 + 5	其中,rs=\$t6,rt=\$t1,immediate=5
subu \$t1,\$t6,\$t7	\$t1 ← \$t6 - \$t7	其中,rs=\$t6,rt=\$t7,rd=\$t1
subiu \$t1,\$t6,5	\$t1 ←\$t6 - 5	其中,rs=\$t6,rt=\$t1,immediate=5
mult	(11:1-)	Hi<-乘积高于 32 位, Lo<-乘积 32 位以内,
mult \$t3,\$t4	(Hi,Lo) ← \$t3 * \$t4	其中,rs=\$t3,rt=\$t4;读取 Hi、Lo 的方法,如

		mfhi \$t6; \$t6<-Hi,其中 rd=\$t6
		mflo \$t5; \$t5<-Lo,其中 rd=\$t5
		Lo 为商的整数部分,Hi 为余数,
45.	Lo = \$t5 / \$t6	其中,rs=\$t5,rt=\$t6;读取 Hi、Lo 的方法,如
div \$t5,\$t6	Hi = \$t5 mod \$t6	mfhi \$t7; \$t7<-Hi,其中 rd=\$t7
		mflo \$t8; \$t8<-Lo,其中 rd=\$t8

# 5、Part V 程序控制指令: Control Instructions

# (1) 分支指令(Branches)

条件分支的比较机制已经内建在指令中: (表中黑颜色指令为 MIPS 指令,蓝色的为伪指令)

条件分支的比较机制己		テ万 MI	PS 指令,蓝色的为伪指令)
指令	功能		说明
	if \$t0 = \$t1		
beq \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
	if \$t0 = \$t1		
bne \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
hanz \$+0 imm16	if \$t0 >= 0		
bgez \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		
	if \$t0 > 0		
bgtz \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		
	if \$t0 <= 0		
blez \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		imm16 实际上是偏移的
	if \$t0 < 0		指令条数,即从 pc+4 地
bltz \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	址的指令开始考虑偏移
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		的指令条数,符号补码
1	无条件转移,		数,或者标签 label。
b imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)		
	if \$t0 <= \$t1		
ble \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
	if \$t0 >\$t1		
bgt \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
	if \$t0 >=\$t1		
bge \$t0,\$t1,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0,rt=\$t1		
h 6+0 14-6	if \$t0 = 0		
beqz \$t0,imm16	pc<-pc+4+sign-extend(imm16)	else	
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0		
bnez \$t0,imm16	if \$t0 != 0		

	pc<-pc+4+sign-extend(imm16) else
	pc<-pc+4,其中 rs=\$t0
bgtzal \$t0,imm16	if \$t0 > 0 \$ra<-pc +4 ,
有些模拟器没提供	pc<-pc+4+sign-extend(imm16),
该指令	其中 rs=\$t0
bltzal \$t0,imm16	if \$t0 < 0 \$ra<-pc +4,
同上	pc<-pc+4+sign-extend(imm16),
	其中 rs=\$t0

#### (2) 传送指令

move \$t0,\$t1 #\$t0<-\$zero+\$t1, 其中, rd=\$t0, rt=\$t1;

#### (3) 跳转指令(Jumps)

- Jaddress # pc<-address,程序无条件跳转到地址为 address 的指令执行
- jr \$t2 # pc<-\$t2,程序无条件跳转到寄存器\$t3的内容为地址的指令执行,其中 rs=\$t2

#### (4) 子程序调用指令

子程序调用指令的实质是跳转并链接(Jump and Link),它把当前程序计数器的值保留到 \$ra 中,以备跳回。

跳转到子程序:

jal sub\_label #\$ra<-pc+4,保存返回地址; pc<-sub\_label,程序调用入口地址为 #sub\_label 的子程序执行

从子程序返回:

jr \$ra # pc<- \$ra,程序返回到调用指令的下条指令执行

返回到\$ra 中储存的的返回地址对应的位置,\$ra 中的返回地址由 jal 指令保存。注意,返回地址存放在\$ra 寄存器中。如果子程序调用了下一级子程序,或者是递归调用,此时需要将返回地址保存在堆栈中,因为每执行一次 jal 指令就会覆盖\$ra 中的返回地址。

### 6、Part VI: 系统调用和 I/O 操作(SPIM 仿真)

系统调用是指调用操作系统的特定子程序。系统调用用来在仿真器的窗口中打印或者读入字符串 string,并可显示程序是否结束。用 syscall 指令进行对系统子程序的调用。本操作首先支持\$v0 and \$a0-\$a1 中的相对值调用以后的返回值(如果存在)会保存在\$v0 中。

Service	Trap code	Input	Output	Notes
	<b>6</b> -0 1	\$a0 = integer to	prints \$a0 to	
print_int	\$v0 = 1	print	standard output	
nrint float	\$v0 = 2	\$f12 = float to	prints \$f12 to	
print_float	φν0 – 2	print	standard output	
print_double	\$v0 = 3	\$f12 = double to	prints \$f12 to	
	φνυ – 3	print	standard output	
		\$a0 = address of		prints a
print_string	\$v0 = 4	first character		character string
		In st character		to standard

表 2: 系统调用(syscall)的功能

				output
			integer read	1
			from standard	
read_int	\$v0 = 5		input placed in	
			\$v0	
			float read from	
read_float	\$v0 = 6		standard input	
			placed in \$f0	
			double read from	
read_double	\$v0 = 7		standard input	
			placed in \$f0	
		\$a0 = address to	1 . 1 1	
		place string,	reads standard	
read_string	\$v0 = 8	\$a1 = max string	input into	
		length	address in \$a0	
		\$a0 = number of	\$v0= address of	Alloods
sbrk	\$v0 = 9		allocated	Allocates memory
		bytes required	memory	from the heap
	heap: 是由 malloo	之类函数分配的空间	所在地。地址是由低向	]高增长的。
	stack:: 是自动分配	变量,以及函数调用的	的时候所使用的一些空	间,地址是由高向低
	减少的。			
exit	\$v0 = 10			退出
print_char	\$v0 = 11	\$a0 = character		
print_cnar	Ψ/0 11	(low 8 bits)		
			\$v0 = character	
read_char	\$v0 = 12		(no line feed)	
			echoed	
		\$a0 = full path		
		(zero terminated		
		string with no		
file_open	\$v0 = 13	line feed), \$a1 =	\$v0 = file	
	4.5	flags, \$a2 =	descriptor	
		UNIX octal file		
		mode (0644 for		
		rw-rr)		
		\$a0 = file	\$v0 = amount of	
		descriptor, \$a1 =	data in buffer	
file_read	\$v0 = 14	buffer address,	from file (-1 =	
		\$a2 = amount to	error, 0 = end of	
		read in bytes	file)	
		\$a0 = file	\$v0 = amount of	
file_write	\$v0 = 15	descriptor, \$a1 =	data in buffer to	
me_write	10	buffer address,	file (-1 = error, 0	
		\$a2 = amount to	= end of file)	

		write in bytes	
file_close	\$v0 = 16	\$a0 = file	
		descriptor	

```
例子 1: 打印在$t2 中的整数的值
.data
.text
.globl main
main:
  li $t2,22
  move $a0, $t2 #$a0 ← $t2
              #$v0 ← 1, 打印整数, 在屏幕上输出整数 22
  li $v0, 1
              # 系统调用
  syscall
例子2: 从键盘读取一个整数的值
.data
  Int value: .space 20 # 定义 20 个字节内存单元,如果输入是整数,则字节空间
                 # 应该为 4 的倍数 20=5*4, 一个整数占 4 个字节。
.text
.globl main
main:
                #$v0 ← 5, 从键盘输入整数
  li $v0, 5
                 # 系统调用,从键盘输入的数据保存在$v0 寄存器中
  syscall
  sw $v0, int_value #[int_value] ← $v0,存入内存单元中
例子 3: 打印字符串
.data
  string1 .asciiz "hello world\n" # 定义字符串变量,建立一个空(null)终止符。
.text
.globl main
main:
  la $a0, string1 #$a0 ← string1 地址
  li $v0, 4
              #$v0 ← 4, 打印字符串, 在屏幕上输出字符串
  syscall
              # 系统调用,输出字符串
例子 4: 程序执行结束,退出系统调用。在程序代码结束时,增加以下两条指令。
  li $v0, 10
              #$v0 ← 10, 退出系统调用
              # 系统调用
  syscall
```

下表是 MIPS32 指令集,共 31 条,供参考:

表 3: MIPS32 指令集(共 31 条)

助记符			指令	格式			指令示例	示例含义	操作及其解释
Bit #	3126	2521	2016	1511	106	50			
R-type	op	rs	rt	rd	shamt	func			
add	000000	rs	rt	rd	00000	100000	add \$1,\$2,\$3	\$=\$2+\$3	rd <- rs + rt; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
addu	000000	rs	rt	rd	00000	100001	addu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2+\$3	rd <- rs + rt; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1, (不带符号)
sub	000000	rs	rt	rd	00000	100010	sub \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	rd <- rs - rt; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
subu	000000	rs	rt	rd	00000	100011	subu \$1,\$2,\$3	\$1=\$2-\$3	rd <- rs - rt; 无符号数 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
and	000000	rs	rt	rd	00000	100100	and \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 & \$3	rd <- rs & rt; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
or	000000	rs	rt	rd	00000	100101	or \$1,\$2,\$3	\$1=\$2   \$3	rd <- rs   rt; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
xor	000000	rs	rt	rd	00000	100110	xor \$1,\$2,\$3	\$1=\$2 ^ \$3	rd <- rs xor rt; 异或 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
nor	000000	rs	rt	rd	00000	100111	nor \$1,\$2,\$3	\$1=~(\$2   \$3)	rd <- not(rs   rt); 或非 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
slt	000000	rs	rt	rd	00000	101010	slt \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs < rt) rd=1 else rd=0 ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1
sltu	000000	rs	rt	rd	00000	101011	sltu \$1,\$2,\$3	if(\$2<\$3) \$1=1 else \$1=0	if (rs < rt) rd=1 else rd=0 ; 其中 rs=\$2, rt=\$3, rd=\$1 (不带符号)
sll	000000	00000	rt	rd	shamt	000000	sll \$1,\$2,10	\$1=\$2<<10	rd <- rt << shamt; 左移 shamt 存放移位的位数, 也就是指 令中的立即数, 其中 rt=\$2, rd=\$1
srl	000000	00000	rt	rd	shamt	000010	srl \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	rd <- rt >> shamt ;右移 其中 rt=\$2,rd=\$1
sra	000000	00000	rt	rd	shamt	000011	sra \$1,\$2,10	\$1=\$2>>10	rd <- rt >> shamt; 算数右移

									(arithmetic) 注意符号位保留 其中 rt=\$2, rd=\$1						
sllv	000000	rs	rt	rd	00000	000100	sllv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2<<\$3	rd <- rt << rs; 左移 其中 rs=\$3, rt=\$2, rd=\$1						
srlv	000000	rs	rt	rd	00000	000110	srlv \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	rd <- rt >> rs; 右移 其中 rs=\$3, rt=\$2, rd=\$1						
srav	000000	rs	rt	rd	00000	000111	srav \$1,\$2,\$3	\$1=\$2>>\$3	rd <- rt >> rs; 算数右移 (arithmetic) 注意符号位保留 其中 rs=\$3, rt=\$2, rd=\$1						
jr	000000	rs	00000	00000	00000 001000		jr \$31	goto \$31	PC <- rs,PC<-返回地址						
I-type	op	rs	rt	ir	nmedi	ate			Immediate 为一整数						
addi	001000	rs	rt	i	mmedia	ate	addi \$1,\$2,100	\$1=\$2+100	rt <- rs + (sign-extend)immediate; 其中 rt=\$1, rs=\$2						
addiu	001001	rs	rt	i	mmedia	ate	addiu \$1,\$2,100	\$1=\$2+100	rt <- rs + (zero-extend)immediate; 其中 rt=\$1, rs=\$2 (不带符号)						
andi	001100	rs	rt	i	mmedia	ate	andi \$1,\$2,10	\$1=\$2 & 10	rt <- rs & (zero-extend)immediate; 其中 rt=\$1, rs=\$2						
ori	001101	rs	rt	i	mmedia	ate	ori \$1,\$2,10		rt <- rs   (zero-extend)immediate; 其中 rt=\$1, rs=\$2						
xori	001110	rs	rt	i	mmedia	ate	xori \$1,\$2,10	\$1=\$2 ^ 10	rt <- rs xor (zero-extend)immediate; 其中 rt=\$1, rs=\$2						
lui	001111	00000	rt	i	mmedia	ate	lui \$1,100	\$1=100*65536	rt <- immediate*65536; 将 16 位立即数放到目标寄存器高 16 位,目标寄存器的 低 16 位填 0						
lw	100011	rs	rt	immediate			lw \$1,10(\$2)	\$1= memory[\$2 +10]	rt <- memory[rs + (sign-extend)immediate]; rt=\$1, rs=\$2, immediate=10						
sw	101011	rs	rt	immediate			sw \$1,10(\$2)	memory[\$2+10] =\$1	memory[rs + (sign-extend)immediate] <- rt; rt=\$1, rs=\$2, immediate=10						

beq	000100	rs	rt	immediate	beq \$1,\$2,10	if(\$1==\$2) goto PC+4+40	if (rs == rt) PC <- PC+4 + (sign-extend)immediate<<2					
bne	000101	rs	rt	immediate	bne \$1,\$2,10	if(\$1!=\$2) goto PC+4+40	if (rs != rt) PC <- PC+4 + (sign-extend)immediate<<2					
slti	001010	rs	rt	immediate	slti \$1,\$2,10	if(\$2<10) \$1=1 else \$1=0	if (rs<(sign-extend)immediate) rt=1 else rt=0 ; 其中 rs=\$2, rt=\$1					
sltiu	001011	rs	rt	immediate	sltiu \$1,\$2,10	if(\$2<10) \$1=1 else \$1=0	if (rs <(zero-extend)immediate) rt=1 else rt=0; 其中 rs=\$2, rt=\$1					
J-type	op			address								
j	000010			address	j 10000	goto 10000	PC <- {(PC+4)[3128],address[272],0,0}; address=10000/4					
jal	000011			address	jal 10000	\$31<-PC+4; goto 10000	\$31<-PC+4; PC <- {(PC+4)[3128],address[272],0,0}; address=10000/4					

# ASCII 字符代码表 一

高四位		ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符												
		0000					0001				0010		0011		0100		0101		0110		0111			
			0					1				2		3		4		5		6		7		
低四	低四位		字符	etrl	代码	宇符解释	十進制	字符	etrl	代码	字符解释	十进制	字符	十进制	字符	十进制	谁例 字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	ctrl
0000	0	0	BLANK	^0	NUL	Ŷ	16	•	^p	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	,	112	p	
0001	1	1	0	^ A	SOH	头标开始	17	4	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q	
0010	2	2	•	^B	STX	正文开始	18	1	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	В	82	R	98	b	114	r	
0011	3	3	٧	^c	ETX	正文结束	19	!!	^s	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	С	83	S	99	С	115	s	
0100	4	4		^D	EOT	传输结束	20	1	٩T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	Т	100	d	116	t	
0101	5	5	*	^E	ENQ	查询	21	6	٩u	NAK	反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	е	117	u	
0110	6	6	٨	^F	ACK	确认	22		^ 7	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	٧	102	f	118	٧	
0111	7	7	•	^ G	BEL	震铃	23	1	^ ¥	ETB	传输块结束	39	•	55	7	71	G	87	W	103	g	119	W	
1000	8	8		^H	BS	退格	24	1	^X	CAN	取消	40	(	56	8	72	Н	88	X	104	h	120	Х	
1001	9	9	0	^Ι	TAB	水平制表符	25	1	^Y	EM	媒体结束	41	)	57	9	73	1	89	Y	105	i	121	у	
1010	A	10	0	^J	LF	换行/新行	26	$\rightarrow$	^z	SUB	發換	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z	
1011	В	11	ď	^K	VT	<b>空直制表符</b>	27	<b>←</b>	1^[	ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	1	107	k	123	{	
1100	С	12	Q	^L	FF	换页/新页	28	L	1	FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	١	108	1	124	1	
1101	D	13	P	^H	CR	回车	29	++	^]	GS	组分隔符	45	-	61	=	77	М	93	1	109	m	125	}	
1110	E	14	.1	^ N	50	移出	30	•	^6	RS	记录分隔符	46		62	>	78	N	94	^	110	n	126	~	
1111	B -	15	(i)	10	SI	移入	31	•	^-	US	单元分隔符	47	1	63	?	79	0	95		111	0	127	Δ	Back space

注:表中的ASCII字符可以用:ALT + "小键盘上的数字键" 输入