上海艾拉比智能科技有限公司	文档编号	ABUP-IOTD-CO-R&D-753	密级	商密
	项目名称	SC8910FF FOTA SDK		


# 艾拉比 8910FF F0TA 流程

2019-07-09

文档变更履历					
日期	版本	修订说明	修改人	备注	
2019/07/1	01	艾拉比 8910FF FOTA 初稿			
2019/07/1	02	Sdk 优化	王齐华		
			X		

# 目 录

1. FOTA 流程	1
2. 主要接口定义	1
2.1 abup_get_new_version	错误! 未定义书签。
2.2 abup_register	2
2.3 abup_upgrade_thread_on	2
2.4 abup_entry_save_context	2
2.5 abup_exit_restore_context	2
2.6 abup_get_device_version	2
2.7 abup_get_device_mid	
2.8 abup_sim_ready	
2.9 GetMainStates.	3
2.10 AUDPSProcedure	4
<b>3.</b> 探作颁牲	
3.1 项目添加	5
3.2 宏定义修改	6
3.3 打包	
3.4 差分包制作	8
4.FOTA 测试	
5.循环升级	10



# 1. FOTA 流程

# 2. 主要接口定义

2.1 abup\_get\_new\_version\_ex

#### 【原型】void abup get new version ex(void)

【描述】Fota 升级入口函数,调用此函数会去先去服务器检测是否有最新版本,有新版本就会去下载差分包,无新版本就会退出 fota。

#### 【参数详解】无

【返回值】无

## 2.2 abup register

#### 【原型】void abup register(void)

【描述】设备信息注册,第一次开机 40S 后会启动此函数,会在本地保存一个 txt 文件,下次开机会判断此文件是否存在,文件存在就会跳过注册。

#### 【参数详解】无

【返回值】无

## 2.3 abup\_upgrade\_thread\_on\_ex

#### 【原型】void abup upgrade thread on ex(void)

【描述】升级结果上报,下载差分包前会把设备版本号上传到服务器,设备重启升级还原后, 升级后的版本会和去服务器的版本作对比,判断升级是否成功。如果碰到网络堵塞,可能会 在服务器看到升级失败的信息。最好是做个本地版本号对比的功能。

#### 【参数详解】

【返回值】

## 2.4 abup\_entry\_save\_context

## 【原型】void abup\_entry\_save\_context(void)

【描述】调用 abup\_get\_new\_version\_ex 和 abup\_upgrade\_thread\_on\_ex abup\_register 三个函数,都会走到此函数里。(关于网络互斥在文档最后有说明)

#### 【参数详解】无

【返回值】无

## 2.5 abup\_exit\_restore\_context

#### 【原型】void abup exit restore context(void)

【描述】Fota 退出函数,走到此函数说明已经退出 fota 功能

#### 【参数详解】无

【返回值】1 无

## 2.6 abup get device version

#### 【原型】abup\_char\* abup\_get\_device\_version(void)

【描述】检测当前设备的版本号

【参数详解】无

【返回值】

Туре	Description	Note
abup_char*	当前版本号字符串	

## 2.7 abup\_get\_device\_mid

#### 【原型】abup\_int32 abup\_get\_device\_mid(abup\_char\* mid)

【描述】获取当前设备的 IMEI 号

#### 【参数详解】

Paraments	Туре	Description	Note
mid	abup_char*	用来保存 IMEI	XX
		号	V.K.

#### 【返回值】

Туре	Description	Note
abup_int32	0: 成功获取获取当前设备的 IMEI 号	
	其他值:失败	

## 2.8 abup\_sim\_ready

### 【原型】abup\_int32 abup\_sim\_ready(void)

【描述】SIM 卡状态判断

【参数详解】无

#### 【返回值】

Туре	Description	Note
abup int32	SIM 卡状态	

## 2.9 GetMainStates

#### 【原型】void GetMainStates(

abup\_char \*version\_name,

abup\_int32 download\_status,

abup\_int32 abupstatus,

abup int32 abupfileSize,

abup\_int32 abupstate,

abup\_uint8 abupDlResult)

```
【描述】各种 fota 状态,常用的如下:
```

```
if((abupstate == STATE_DL)&&(abupfileSize!= abup_recvd_size()))
{
    //进入这里面表示下载差分包失败的
}
if((abupstate == STATE_DL)&&(abupfileSize== abup_recvd_size()))
{
    //进入这里面表示下载差分成功的
}
if((abupstate == STATE_CV)&&(abupstatus== FOTA_SUCCESS))
{
    //进入这里面表示最新版本
}
if((abupstate == STATE_CV)&&(abupstatus== FOTA_CV_LAST_VERSION))
{
    //进入这里面表示当前版本是最新版本
}
//abup_recvd_size() : 当前接收的数据
//abup_file_size() : 差分包大小
```

#### 【参数详解】

Paraments	Туре	Description	Note
version_name	abup_char*	版本	
download_status	abup_int32	下载差分包状态	
abupstatus	abup_int32	当前状态	
abupstate	abup_int32	下载升级过程状态	
abupfileSize	abup_int32	差分文件大小	
abupDlResult	abup_int8	升级结果上报	

#### 【返回值】无

#### 2.10 AUDPSProcedure

#### 【原型】void AUDPSProcedure(void)

【描述】Bootloader 升级的入口函数, flash 里面有差分包才会进去处理

#### 【参数详解】无

【返回值】无

# 3.操作流程

# 3.1 项目添加

在后台添加项目 (没有账号,可以自己注册),注册网址为 http://iotmg.abupdate.com/login



添加完项目后会生成对应的项目信息



## 3.2 宏定义修改


修改 abup\_define.h 里的值



#define abup\_FOTA\_ADDRESS1 "0x10030000" 这 个 值 要 与 custom\_ROM\_baseaddr 函数 的值一样(custom\_ROM\_baseaddr 是 ROM 的起始地址,编译 后会自动生成,改了 bootloader 这个值会改变。

abup\_FOTA\_REGION\_LEN 和 abup\_PACKAGE\_AREA\_LEN 对应,单位 K abup\_FOTA\_BLOCK\_LEN 和 abup\_BLOCK\_SIZE 对应,单位 K

#define abup\_BLOCK\_SIZE 64\*1024 flash 的 block size,tools\MemoryDeviceList 下的 xls 文件里可查看 Block Info 一项。



abup\_define.h 里的值不仅是来生成 abup\_info.txt 的,也是来检测版本用的,检测版本需要用到 OEM 这些值。abup\_define.h 不能用宏来的区分项目,这样会把所有字段 copy 到 abup\_info.txt 文件里的,最好用批处理调用不同的 abup\_define.h。

## 3.3 打包

编译完后,build 目录下会生成对应的文件,需要编译两次,一个是目标版本,一个当前设备版本。



压缩包包含: abup.bin 和 abup\_info.txt



如果代码修改了 flash 分区,设备需要选择 total format 全格式化下载。格式化前请用 MTEA 备份 IMEI 和校准参数。

# 3.4 差分包制作

网页差分工具 http://delta.abup.com/login

目前代码编译完成后,会自动把 abup.bin、abup\_info.txt 打包成 rar 文件,做差分包时直接选择此压缩包即可。(XP 系统编译时调用 abup\_zip.pl 可能会有问题,需要去掉 Gsm2.mak调用 abup\_zip.pl 的那行代码,手动压缩 abup.bin 和 abup\_info.txt,打包为 zip 文件)刚发布的版本需要等 5 分钟再测试。



截图中的"差分大小"对应 flash 的 block size, 如 block size 是 64K 就选 64K。点击下一步。2503、61、60 平台默认选择 3072K。



截图中的"设备内存 1"对应设备的 RAM, 2503、61、60 平台可以选择 3072K。

这一步是将本地两个压缩文件传到后台去做差分包,和网速也有关,另外最新算法需要的时间会久点,请耐心等待下。

## 4.FOTA 测试

可以通过 cacther 发这个指令启动检测函数,或者自己调用下 abup\_get\_new\_version 函数。



没有点发布需要把当前测试设备的 IMEI 添加进来。

进入 bootloader 后会去升级,需要一些时间,大概 10 分钟以内,时间和 flash 的读写能



力也有关。

## 5.循环升级

先做 A 到 B 的差分包。B 升级到 A 的时候, 手动改下 abup\_info. txt 里的 version 的值 重新压缩, 再做 B 到 A 的差分包



