

Sulautetut prosessorijärjestelmät

(4 op)



Demot

Materiaali perustuu Microchipin (www. microchip.com) MPLAB IDE assembler-kääntäjän ja linkittäjän dokumentteihin ja PIC18F452 datalehteen.



18F452 käskykanta

- 76 käskyä
- Käskyt 16 bittisiä
 - Poikkeuksina MOVFF, LFSR, GOTO ja CALL ovat 32 bittisiä => vaativat 2 konejaksoa
- Käsky koostuu 4-8 bittisestä operaatiokoodista ja 8-12 bittisestä datasta
 - Data voi olla literal-arvo tai osoite
 - Yhteen käskyyn mahtuu vain yksi osoite
 - Paitsi MOVFF kaksi osoitetta

18F452 käskykanta

- Useat käskyt ovat muotoa:
 - MNEMONIC, f[, d[, a]]

 - MNEMONIC, k MNEMONIC, [s]
 - MNEMONIC, f, b [, a]
 - f = 8 bittinen osoite rekistereihin (0x00 0xFF)
 - d = kohde (d='0' => WREG, d='1' => rekisterit)
 - a = access pankki (a='0' => access, a='1' => pankitettu)
 - [] –sisällä olevat argumentit ovat valinnaisia
 - k = literal-arvo (8, 12 tai 20 bittiä)
 - s = nopea kutsu / paluu valinta (s='0' => ei siirretä varjorekistereihin / -stä, s='1' => STATUS, WREG ja BSR siirretään varjorekistereihin / -stä
 - b = bitin valinta f:n osoittamasta osoitteesta

18F452 käskykanta

- Voidaan jakaa viiteen kategoriaan:
 - Tavu-käskyt: operoivat tavu kerrallaan
 - XXXXX f [, d [,a]] ADDWF PORTB, W, ACCESS
 - Bitti-käskyt: operoivat bitti kerrallaan
 - XXXXX f, b [, a] BSF PIE1, ADIE, ACCESS
 - Literal-käskyt: käyttävät yhtä kiinteää operandia
 - XXXXX [i,] k MOVLW 0x12
 - Kontrolli-käskyt: ohjelman suorituksen ohjaus (hypyt, kutsut, etc.)
 - XXXXXX n [, s] BRA label
 - XXXXX f, b [, a] BTFSS PIE1, ADIE, ACCESS
 - XXXXX f [, d [, a]] INCFSZ PORTB, W, ACCESS
 - XXXXX k RETLW 0x35
 - Muut käskyt: PUSH, POP, SLEEP, RESET, NOP, CLRWDT, etc.



Tavu-käskyt

- Useat tavu-käskyt:
 - Operoivat mitä tahansa muistipaikkaa
 - f=8 bittinen vakio-osoite tai epäsuoraosoitus (INDFn) Epäsuorassa osoituksessa osoite haetaan FSRn rekisteristä
 - Access-pankki tai pankitettu moodi (a='0' tai a='1') Pankitetussa moodissa aktiivinen bank BSR rekisterissä
 - Tulos joko muistiin tai WREG:iin (d='1' tai d='0')

Bitti-käskyt

- Muokkaa / testaa yhtä bittiä
- Osoite f kuten tavu-käskyissä, lisäksi 3 bittiä joilla kerrotaan mitä bittiä muokataan (b)

```
b <= '1'
           f, b [, a]
– BSF
                       Asetus
- BCF
           f, b [, a]
                       Tyhjäys
                                  b <= '0'
                      Vaihto
- BTG
          f, b [, a]
                                  b \le not(b)
- BTFSS f, b [, a]
                                   skip, if b='1'
                       Asetettu?
- BTFSC
         f, b [, a]
                       Tyhjä?
                                   skip, if b='0'
```



Datan siirto

• MOVLW k Siirtää literalin WREG:iin,

k 8 bittinen vakio luku

• MOVLB k Asettaa literalin BSR:ään,

k 4 bittinen

• LSFR i,k Lataa FSRi:n, k 12 bittinen

• MOVF f [, d [, a]] Kopioi f:n sisällön

• MOVFF fs, fd Kopioi fs:n fd:hen

• MOVWF f [, a] Kopioi WREG:in f:ään



Lisäys / vähennys

• INCF f [, d [, a]] Lisää f:ään yhden

• INCFSZ f [, d [, a]] Kuin ed., skip jos f=0

• INCSNZ f[, d[, a]] Kuin ed., skip jos $f\neq 0$

• DEC f [, d [, a]] Vähentää f:ää yhdellä

• DECFSZ f [, d [, a]] Kuin ed., skip jos f=0

• DCFSNZ f[, d[, a]] Kuin ed., skip jos $f \neq 0$



Aritmeettiset operaatiot

• NEGF
$$f[, a]$$
 $f \le -f$ (2:n komplementti)

• ADDLW
$$k$$
 WREG \leq WREG + k

• ADDWF
$$f[, d[, a]]$$
 $d \le WREG + f$

• ADDWFC
$$f[, d[, a]]$$
 $d \le WREG + f + Carry$

• SUBLW
$$f[, d[, a]]$$
 WREG $\leq k$ -WREG

• SUBWF
$$f[, d[, a]]$$
 $d \le f - WREG$

• SUBWFB
$$f[, d[, a]]$$
 $d \le f - WREG - not (Carry)$

• SUBFWB
$$f[, d[, a]]$$
 $d \le WREG - f - not (Carry)$



Aritmeettiset operaatiot

- MULLW k PROD $\{H:L\} \le k * WREG$
- MULWF f[, a] PROD $\{H:L\} \le f * WREG$
 - Molemmissa WREG ja f pysyvät muuttumattomina!
- Muistibittien (Carry tai Borrow) kanssa suoritetut yhteen- ja vähennyslaskut helpottavat monitavuisten numeroiden käsittelyä
 - Carry = not (Borrow) vähennyslaskussa
- Koska vähennyslaskun tulos riippuu järjestyksestä, on tarjolla 2 vaihtoehtoa

Loogiset operaatiot

• CLRF

f [, a]

 $f \le 0$

• SETF

f [, a]

 $f \le 0xff$

• Seuraavat komennot bittikohtaisia (bitwise)

• COMF

f [, d [, a]]

 $f \leq not(f)$

ANDLW

k

WREG <= WREG and k

ANDWF

f [, d [, a]]

d <= WREG and f

• IORLW

k

WREG <= WREG or k

• IORWF

f [, d [, a]]

d <= WREG or f

• XORLW

k

WREG <= WREG xor k

XORWF

f [, d [, a]]

d <= WREG xor f

Loogiset operaatiot

- Asetetaan bitit <3> ja <0>, muut eivät muutu
 - IORLW '00001001'
- Tyhjätään bitit <2> ja <1>, muut eivät muutu
 - ANDLW '11111001'
- Muutetaan bitit <7> ja <6>, muut eivät muutu
 - XORLW '11000000'

Pyörityskäskyt

f [, d [, a]]	Pyörittää vasempaan, Carry:n kautta	
f [, d [, a]]	Kuin ed., ilman Carry:ä	
f [, d [, a]]	Pyörittää oikeaan, Carry:n kautta	
f [, d [, a]]	Kuin ed., ilman Carry:ä	
f [, d [, a]]	d <= f:n ylimmät 4 bittiä vaihtavat paikka alimman 4:n kanssa	
	f [, d [, a]] f [, d [, a]] f [, d [, a]]	

- Vasemmalle pyöritys = kertominen kahdella
- Oikealle pyöritys = jakaminen kahdella



Vertailuja

```
• TSTFSZ f[, a] skip, jos f = 0
```

```
• CPFSEQ f[, a] skip, jos f = WREG
```

- CPFSGT f[, a] skip, jos f > WREG
- CPFSLT f[, a] skip, jos f < WREG
 - CPFSGT ja CPFSLT ovat etumerkittömiä, koko tavun mittaisia vertailuja

Hyppykäskyt

- BRA n Ehdoton hyppy (± 512 käskyä)
- BC n Hyppy, jos Carry = '1'
- BNC n Hyppy, jos Carry = '0'
- BN n Hyppy, jos Negativinen (N)
- BNN n Hyppy, jos ei Negatiivinen
- BOV n Hyppy, jos ylivuoto (OV)
- BNOV n Hyppy, jos ei ylivuotoa
- BZ n Hyppy, jos nolla (Z)
- BNZ n Hyppy, jos ei nolla
- $n = \pm 64$ yhden sanan käskyä, Assembler laskee labeleistä
- Testattavat bitit STATUS-rekisterissä



Kutsut ja paluut

• GOTO n Ehdoton hyppy (koko ohjelma muisti)

• CALL n [, s] Aliohjelma kutsu (koko ohjelma muisti)

• RCALL n Aliohjelma kutsu (± 512 käskyä)

• RETURN [s] Paluu aliohjelmasta

• RETLW k Paluu aliohjelmasta, WREG <= k

• RETFIE [s] Paluu keskeytyksestä

• n:t labeleitä, Assembler-kääntäjä laskee todelliset ohjelmamuistin osoitteet



Muut käskyt

• PUSH PC talletetaan paluuosoitepinoon

• POP Paluuosoitepinon ylin hävitetään

CLRWDT Nollaa WatchDogin

• SLEEP Menee Standby-moodiin (ja nollaa WatchDogin)

• RESET SW reset, sama kuin MCLR-pinnillä

• NOP Ei mitään (No OPeration)

• TBLRD Taulukon luku (ohjelmamuisti)

• TBLWT Taulukon kirjoitus (ohjelmamuisti)



Aiempien vuosien demoissa havaittua

- BRA \neq GOTO
 - BRA voi hypätä ± 512 käskyn päähän nykyisestä rivistä
 - Luennoilla jaetussa 2-sivuisessa käskykannassa virhe!
 - Siinä väitetään että \pm 64 käskyä
 - GOTO voi hypätä koko ohjelmamuistiin
 - BRA vie 1 paikan ohjelmamuistista
 - GOTO vie 2 paikkaa
 - Eli myös suoritusnopeudessa on eroa

Assembler

- Minimissään muuntaa assembly *muistikkaat* binäärikoodiksi
 - ADDLW 0xAA => 00001111 10101010
 - (MOT Enteka 3.0a sanakirja kääntää seuraavasti: mnemonic: mnemoninen, muistikas (atk))
- Myös osoitteiden laskenta automaattisesti
 - Labelit koodin joukossa saavat numeroarvon
 - Myös suhteelliset osoitteet
 - Datamuistiinkin voidaan yhdistää nimettyjä osoitteita (= nimettyjä muuttujia)




Assembler

- Yleensä myös:
 - Komentoja käännöksen ohjaukseen
 - Esim. ehdollinen käännös, valitaan tietty koodin pätkä pienemmälle PIC:ille ja toinen isommalle
 - => sama lähdekoodi voidaan kääntää useammalle eri laitteelle
 - Makro-laajennukset
 - Include-tiedosto
 - Käskykannan "laajentaminen"
 - Korkeampi abstraktiotaso
 - Laskentaa käännöksen aikana
 - · Voidaan antaa vakioita, joista lasketaan esim. lämpötilan kalibrointi

Kääntäminen

- Helppoa, jos vain yksi lähdekooditiedosto
 - Useampia varten tarvitaan erillinen linkkausvaihe, jonka aikana osoitteet lasketaan uudestaan ja sovitetaan toisiinsa
 - Esim. esikäännettyjen kirjastojen käyttö





MPASM (-WIN)

Source File Name:	:hip Technology, Inc.		×
C:\Program Files\mpla	o\tero2.asm <u>B</u> ro	wse	333
Options:			MICROCHIP
Radix: Default Hexadecimal Decimal Octal	Warning Level: Default All Messages Warnings and Errors Errors Only	Hex Output O Default O INHX8M O INHX8S O INHX32	Generated Files: Error File List File Cross Reference File Object File
✓ Case Sensitive Tab Size: 8	Macro Expansion: Default On Off	Processor	: 18F452 ▼ ed Mode
Extra Options: X Exit Assemble Save Settings on Exit Help			




MPASM (-WIN)

- Ottaa sisään lähdekoodin, yleensä .ASM
- Tuottaa seuraavat tiedostot:
 - HEX Binäärikoodi, absoluuttiset osoitteet, käännöksen tulos
 - Listaa lähdekoodin ja mukaan otetut include-tiedostot, ja näyttää jokaista riviä vastaavan käännöksen
 - .ERR Käännöksessä sattuneet virheet
 - .XRF Viittaukset (osoitteet, vakiot, makrot...)
 - .O Objektitiedosto, linkkausta varten, osoitteet muutettavissa



Linkkeri

- Ensin käännökset assemblerilla, sitten objektitiedostot linkataan
 - Lasketaan absoluuttiset osoitteet
 - MPLINK





Lähdekoodin rakenne

• Rivillä voi olla:

- Nimiö (label) = hyppyosoite tai määriteltävä termi
- Muistikas (mnemonic) = käsky
- Operandi (-t) = vakioluku / osoite
- Kommentteja
- Kääntäjän ohjaamiseen käytettyjä käskyjä = direktiivit
- Korkeintaan 255 merkkiä / rivi

- Nimiöt (=hyppyosoitteet, määriteltävät termit)
 - Alkavat sarakkeesta 1 eli ensimmäinen merkki vasemmalta
 - Isot ja pienet kirjaimet merkittäviä (case-sensitive)
 - Pitää alkaa kirjaimella tai alaviivalla (_)
 - Maksimipituus 32 merkkiä
- Muistikkaat (= käskyt)
 - Ei saa alkaa sarakkeesta 1
- Operandit (=muistiosoitteet, bitin järjestysnumero, vakiot)
 - Muistikkaan perässä
 - Erotetaan pilkulla, jos useita
- Kommentit
 - Voivat alkaa mistä vaan, alkaa puolipisteellä (;)
 - Vaikuttaa rivin loppuun asti

- Käännöksen ohjaus:
 - Assembler komentoja (direktiivit) voidaan sijoittaa koodin joukkoon kertomaan miten / mitä käännetään
 - Valinnat tapahtuvat käännöksen aikana, ei ohjelman suorituksessa
 - EQU: määrittää vakion
 - <nimiö> equ <arvo>
 - Arvo on käytössä käännöksen aikana valintojen tekemiseen tai datana käskyille. Käännöksen alussa <nimiö> korvataan <arvo>:lla tekstinä.
 - Ei ohjelman suorituksessa muutetavana muuttujana
 - SET: määrittää muuttujan (ei suoritusaikainen)
 - <nimiö> set <arvo>
 - Voidaan muuttaa uudella set-käskyllä
 - Käännöksen aikana annetut arvot vakioita ohjelmaa suoritettaessa
 - Siis ei myöskään ohjelmaa suoritettaessa muutetava muuttuja

- Käännöksen ohjaus:
 - ORG: sijoittaa koodin alkamaan tästä eteenpäin tietystä osoitteesta
 - [<nimiö>] org <arvo>
 - Esim. org 0x000008 seuraavat rivit päätyvät keskeytysvektoriksi
 - #DEFINE: määrittää tekstisymbolin
 - #define <nimiö> [= <merkkijono>]
 - #UNDEFINE: poistaa edellisen vaikutuksen
 - #undefine <nimiö>
 - IFDEF: lohko käännetään jos <nimiö> on määritetty
 - IFNDEF: lohko käännetään jos <nimiö> ei ole määritetty
 - ELSE
 - ENDIF: päättää ehdollisen lohkon
 - ifdef <nimiö><pätkä koodia>endif



- Käännöksen ohjaus:
 - #INCLUDE: liittää tähän kohtaan toisen tiedoston
 - #include "polku\tiedosto" tai #include <polku\tiedosto>
 - Toimii kuten ANSI C kääntäjässä
 - "tiedosto" ja <tiedosto> käyttäytyvät samoin
 - Tiedostoja haetaan:
 - Nykyisestä hakemistosta
 - Lähdekoodin hakemistosta
 - MPASM:in omasta hakemistosta
 - Mahdollistaa kirjastojen käytön ilman erillistä linkkausta
 - Aliohjelmia erillisissä tiedostoissa jotka otetaan mukaan includella kuin ne olisi kirjoitettu kaikki samaan tiedostoon
 - Ei kuitenkaan voida käyttää esikäännetyille kirjastoille

Include-tiedosto

- Sisältää ennalta määriteltyjä literaaleja
 - Samoja symboleja käytetty luennoissa / datasheeteissä
 - Koodista tulee huomattavasti luettavampaa
 - Debuggaus helpottuu
 - Tarkastaminen helpottuu
- Esimerkiksi:
 - ADDWF H'81', 0, 0
 - ADDWF PORTB, W, ACCESS
 - Tekevät saman asian (laskee yhteen portin B sisältämän datan ja WREG:in, tulos WREG:iin) mutta jälkimmäinen luettavampi
- Tiedoston nimi P18F452.INC
 - Tarjolla kurssin kotisivulla
 - Kannattaa tutustua viimeistään ennen 3. demoja
 - EI OPETELLA ULKOA



- Listauksen ohjaus (.LST):
 - TITLE: otsikko
 - SUBTITLE: aliotsikko
 - title "otsikko"
 - subtitle "aliotsikko"
 - Tulostuvat jokaiselle sivulle .LST –tiedostoon
 - SPACE: lisää .LST –tiedostoon tyhjän rivin
 - PAGE: aloittaa uuden sivun .LST –tiedostossa
 - LIST, NOLIST: kytkee listauksen päälle / pois
 - EXPAND, NOEXPAND: kytkee macrojen laajennuksen päälle / pois
 - MESSAGE: kirjoittaa viestin / kommentin



Lähdekoodin rakenne

Numerojärjestelmät: (suluissa kantaluku)

Hexadesimaali (16)
 H'A3' tai 0xA3 tai 0A3h

Desimaali (10)
 D'163'

- Oktaali (8) O'243'

- Binääri (2) B'10100011'

Oletusarvona hexadesimaali

• ellei muutettu lähdekoodissa tai kääntäjän käyttöliittymässä

ASCII merkit 'C' tai A'C'

- Kääntäjän konfigurointi:
 - RADIX: asettaa oletuksena käytettävän numerojärjestelmän
 - hex, dec tai oct
 - Oletuksena hex
 - ERRORLEVEL: säätää ilmoitettavien virheiden määrää / laatua
 - 0 => kaikki virheet ja varoitukset ilmoitetaan
 - 2 => mitään ei ilmoiteta
 - Käytetään aina 0 –tasoa
- Käännöksen lopetus:
 - END: lopettaa käännöksen
 - Pitää olla ohjelman lopussa (aina)



Lähdekoodin rakenne

EXAMPLE: ABSOLUTE MPASM ASSEMBLER SOURCE CODE (SHOWS MULTIPLE OPERANDS)

```
Labels Mnemonics Operands
                       Comments
     Directives
     Macros
     list p=18f452
     #include p18f452.inc
             0x0B
                  :Define constant
Dest equ
     org 0x0000 ;Reset vector
     goto Start
                       ;Begin program
     org 0x0020
Start
     movlw
             0x0A
     movwf
          Dest
    bcf Dest, 3 ; This line uses 2 operands
     goto
             Start
     end
```



- Ehdollinen käännös:
 - Jo aiemmin esitelty #DEFINE –metodi
 - IF, ELSE, ENDIF: ehdon perusteella valitaan käännetäänkö jotain lohkoa

```
#define p18F452
ifdef p18F452
movlw 0x05
movwf PORTB
else
clrf PORTB
endif
```



Lähdekoodin rakenne

- Viisi erilaista END:iä
 - END ohjelman loppuun
 - ENDIF ehdollisen lohkon loppuun
 - ENDW while-loopin loppuun
 - ENDM macron loppuun
 - ENDC vakiolohkon loppuun

Kaikki nämä ovat käännösaikaisiin toimintoihin liittyviä