## Osoitusmuodot (RAM, SFR)

Mitä kehittyneempi prosessori sitä enemmän varsinkin epäsuoria osoitusmuotoja.

PIC:issä

- 1. Vakiodata (constant, literal)
- 2. Vakio-osoite (direct, absolut)
- 3. Epäsuora (indirect)

#### **Vakiodata**

-data osana käskyä

-ei voi muuttaa suorituksen aikana (vain lähdekoodissa)

-Microchip kutsuu "literal" komennoiksi

movlw 0xff ; siirtää luvun 0xff w-rekisteriin

addlw 0x05 ; lisää w=w+5

#### Vakio-osoite

-kiinteä osoite käskyn perässä. Voi muuttaa vain lähdekoodissa -mikrokontrollereissa hyvin yleinen tapa

Käskyn yhteyteen tallentuu pic18 sarjan kontrollereissa vain osoitteen alimmat 8 bittiä. Muistia on kuitenkin enemmän, joten osoitteen ylemmät bitit laitetaan BSR-rekisteriin (Bank Select Register). Ram muisti on jaettu lohkoihin (BANK) ja BSR rekisteri kertoo mikä lohko on aktiivinen. Käskyjen perään laitetaan sana BANKED kertomaan, että käytetään BSR-rekisteriä. Tässä mikrokontrollerissa on viimeisessä BANK15:sta erikoisrekisterit SFR (Special Function Register). Tämä pitää sisällään porttien, ajastimien, keskeytysten, AD-muuntimien, tilatietojen jne. kontrolli- ja datarekisterit. Siis näiden kautta ohjataan näitä toimintoja.

Lisäksi on ns. **ACCESS BANK**. Tämä pitää sisällään viittauksen (mapped) rammin BANK0 alkuosan muistipaikkoihin (0 - 0x7f) ja loppuosan osoitteet (0x80 - 0xff) viittaavat osaan BANK15:n SFR rekistereihin.

ACCESS BANK on tavallaan virtuaalinen bank.

Laittamalla käskyn perään BANKED sanan tilalle ACCESS sana osoite viittaa silloin ACCESS BANK:iin. BSR ei siis silloin käytetä. ACCESS bankin rammiin kannattaa laittaa muistipaikat, joihin viitataan useasti esimerkiksi silmukkalaskurit. esim.

movwf 0x10,ACCESS ;siirrä rekisterin w sisältö

;osoitteeseen 0x10 rammin

;access lohkossa

movf 0x22,W,BANKED ;siirretään muistipaikasta

;[BSR]:0x22 tavu w-rekisteriin.

;Rekisterissä BSR on

;aktiivisen lohkon (BANK)

;numero 0 - 5 tai 0x0f.

BSR rekisterin voi ladata movlb 0x01

### Epäsuora osoite

-Ensi osoite laitetaan osoiterekisteriin ja sitten voidaan käskyissä viitata tähän rekisteriin, josta saadaan osoite, joka viittaa rammiin PIC18F452 on kolme epäsuoran osoitteen rekisteriparia

## FSR0H:FSR0L, FSR1H:FSR1L, FSR2H:FSR2L

Osoitteeseen tarvitaan tässä mallissa kaksi rekisteriä H(igh) ja L(ow) osa.

Vastaavasti käskyssä viitataan osoiterekisteriparin osoittamaan muistipaikkaan pseudorekisterin **INDF0, INDF1, INDF2** kautta. Epäsuorassa osoitustavassa ei tarvita BSR rekisteriä, koska FSRnH:t (n=0,1,2) vastaavat sitä.

#### esim. nollataan osoitteet 0x0120 - 0x0130

movlw D'17' ; lukumäärä

movwf laskuri, ACCESS ; siirretään laskuri

; muistipaikkaan

movlw 0x01

movwf FSR0H, ACCESS; osoitteen ylempi tavu 1

movlw 0x20 ; osoitteen alempi tavu

; w:hen

movwf FSR0L, ACCESS; w->FSR0L

silmukka: clrf INDF0, ACCESS ; nollataan

; muistipaikka.

; Osoite saadaan

; FSR0H:FSR0L:stä

incf FSR0L, ACCESS; kasvatetaan osoite

; laskuria

decfsz laskuri,f, ACCESS; vähennetään laskuri

; muistipaikkaa yhdellä ja

; hypätään seuraavan

; käskyn yli, kun laskuri on

; nolla

goto silmukka ; hyppy silmukkaan

#### toisin:

movlw D'17' ; lukumäärä

movwf laskuri, ACCESS ; siirretään laskuri

; muistipaikkaan

lfsr 0,0x0120 ; FSR:t voi ladata myös

; LFSR komennolla

silmukka: clrf POSTINCO, ACCESS; nollataan

; muistipaikka.
; Osoite saadaan
: FSR0H:FSR0L :

; stä ja kasvatetaan osoite-

; laskuria.

; FSR0H kasvaa myös, jos

; tarpeen.

decfsz laskuri,f, ACCESS; vähennetään laskuri

; muistipaikkaa yhdellä ja

; hypätään seuraavan

; käskyn yli, kun laskuri on

; nolla

bra silmukka ; hyppy silmukkaan

Käskyissä vakio-osoitteen paikalle voi laittaa **INDFn** (n=0,1,2). **INDFn** on eräänlainen pseudorekisteri, joka toimiin niin että ram osoite haetaan vastaavasta FSRnH:FSRnL rekisteriparista ja operoidaan tähän.

INDFn tilalla voi käyttää POSTINCn, PREINCn, POSTDECn, PREDECn ja PLUSWn jotka toimivat kuten INDFn ja sen lisäksi kasvattavat tai vähentävät FSRn rekisteriparia nimensä mukaisesti.

#### **Bittiosoite**

-viitataan muistitavun yksittäiseen bittiin

bcf STATUS,C, ACCESS ; asetetaan STATUS-rekisteri bitti

; nollaksi toisin bcf H'0FD8',0

bsf STATUS,C, ACCESS ; asetetaan STATUS-rekisteri bitti

; ykköseksi

btfsc tavux,6, ACCESS ; Jos tavux muistipaikana bitti

; numero 6 on nolla hypätään ; seuraavan käskyn yli muutoin

; suoritetaan se

Muoto: tavun osoite, bittinumero

Bitit numeroitu 0 (lsb) – 7 (msb).

SFR-rekisterien osoitteille on annettu nimet tiedostossa

p18f452.inc. On siis syytä laittaa ohjelman alkuun

### #include p18f452.inc

Mikrokontrollerin nimi pitää olla tietysti saman kuin mille ohjelma on tarkoitettu.

Nyt voi käyttää SFR-rekistereille niitä nimiä, joita on datalehdessä käytetty.

Reunahuomautuksena, että muissa PIC malleissa kuin 18 sarja voi muistiin viittaaminen olla erilaista.

Esimerkiksi 16 sarjan pic:ssä käskyn yhteydessä on vain 7 alinta bittiä osoitteesta ja BANK:in valinta tehdään STATUS-rekisterin RP0, RP1 ja IRP bittien avulla. ACCESS BANK toimintoa ei myöskään ole. Joissain malleissa SFR-rekisterit ovat muistialueen alkupäässä ja joissain on ne hajasijoitettu eri BANK:hin. Myös ohjelmamuisti voi olla lohkottu (BANK:ä vastaa PAGE-termi).

# EEPROM luku ja kirjoitus

- kts. esimerkki datalehdestä

# **Datan luku ohjelmamuistista** eli TBLRD-käskyt

- Data laitetaan ohjelmakoodiin
- kts. esimerkit datalehdestä