Sulautetut prosessorijärjestelmät

Mikroprosessorit

- -Rakenne ja toiminta
- -Esimerkkinä PIC18F452



Määrittely

- Mikroprosessori on ohjelmoitava laite, jolla voidaan suorittaa aritmeettisloogisia operaatiota
- Laitteen yhteydessä jonkunlaista muistia
 - SRAM, ROM, EEPROM, etc.
 - Ei välttämättä samalla sirulla
- Syöttö- ja tulostuslaitteita
 - Näppäimistöt, kytkimet, kiertosäätimet
 - Kirjoittimet, näytöt, LEDit



PIC18F452

- Mutta sehän on "mikrokontrolleri" eikä mikroprosessori...
- Eroa hankala määritellä tarkasti, yleensä:
 - Mikrokontrollerit ovat pienempiä fyysiseltä kooltaan, sananleveydeltään ja suorituskyvyltään
 - Mikrokontrollereissa usein integroituna oheislaitteita, esim. ajastimia, muuntimia, muistia
 - Mikrokontrollerit vaativat vähemmän tukipiirejä

Perustoiminta

- Luetaan käsky muistista
- Dekoodataan käsky
- 3. Haetaan operandit
- 4. Suoritetaan operaatio
- 5. Talletetaan tulokset muistiin
- 6. Kasvatetaan ohjelmalaskuria (PC)
- 7. Palataan kohtaan 1.



Liukuhihnat (engl. Pipelines)

- Edellisessä esitetyn menetelmän eri vaiheita voidaan suorittaa rinnakkain
 - Suoritus nopeutuu
 - Laitteen fyysinen kompleksisuus kasvaa hieman
 - Ohjelmoinnissa tai laitteen suunnittelussa huomioitava mahdolliset virhetilanteet
 - Esim. luku ennen kirjoitusta



Esimerkki: Pyykinpesu

(By Dan Conners)

- Ann, Brian, Cathy ja Dave pesevät kukin pussillisen pyykkiä
 - Pesu kestää 30 min
 - Kuivaus kestää 30 min
 - Taittelu kestää 30 min
 - Kaappiin asettelu kestää 30 min















Peräkkäinen menetelmä



- Peräkkäin suoritettuna 4 pussillista saadaan valmiiksi 8 tunnissa
- Kuinka kauan tähän menisi liukuhihnaa käyttäen?



Liukuhihnaa käyttäen



• Liukuhihnaa käyttäen 4 pussin pesuun kuluu vain 3,5 tuntia!



Liukuhihnat (eng. Pipelines)

- Klassinen RISC arkkitehtuuri:
 - 1. IF Käskyn nouto muistista
 - 2. RD Operandien nouto rekistereistä
 - 3. ALU Operaation suoritus
 - 4. MEM Datamuistin luku tai kirjoitus
 - 5. WB Tuloksen tallennus rekisteriin



Liukuhihnat (eng. Pipelines)

- Intel x86 sarja:
 - Pentium (P5) 5 tasoinen liukuhihna, ∼100MHz
 - PentiumPro (P6) 12 tasoa, pohjana Pentium II ja
 Pentium III malleille, 3 vuodessa (1999-2002)
 133 MHz => 1,4 GHz (1:10)
 - Pentium 4 (P7) 28 tasoa, 3,8 GHz
 - 8 ensimmäistä tasoa muuttavat käskyjä yksinkertaisempaan muotoon (CISC => RISC)
 - 20 tasoa varsinaiselle suoritukselle, joista 2 pelkää siirtoviivettä varten
 - Valtava tehonkulutus, 115 W / 119 A @ 3,8 GHz



Liukuhihnan vaaratilanteet (eng. Pipeline hazards)

- Vaaratilanne sotkee datan joustavan kulun liukuhihnalla
 - Rakenteellinen vaara
 - Datasta johtuva vaara
 - Kontrollista johtuva vaara



Rakenteelliset vaaratilanteet

- Sattuu, kun useampi liukuhihnataso tarvitsee samaa resurssia
- Esim. käskyn haku ja operandien haku molemmat tarvitsevat muistia
- Tätä voidaan vähentää kahdentamalla resursseja
 - Harvard arkkitehtuuri



Data vaaratilanteet

- Ohjelma yrittää hakea tietoa ennenkuin aiempi koodisegmentti on ehtinyt kirjoittamaan sen paikoilleen
- Käsky haluaisi operandikseen edellisen käskyn lopputuloksen
- Voidaan ehkäistä:
 - Pysäyttämällä liukuhihna
 - Lisäämällä kanava ALUn ulostulosta sisäänmenoon




Kontrolli vaaratilanteet

- Ohjelma suorittaa hypyn, jolloin liukuhihnalla perässä tulevat käskyt pitää poistaa
 - Joissain prosessoreissa nämä käskyt suoritetaan aina,
 ohjelmoija voi sijoittaa näihin kohtiin hyödyllistä laskentaa
 tai tarvittaessa NOPeja (varsinkin DSP:t, eng. Delay slot)
- Voidaan vähentää:
 - Tunnistamalla hypyt aikaisessa vaiheessa
 - Ennustamalla ehdollisten hyppyjen kohde
 - Varastoimalla hypyjen kohteiden ensimmäiset käskyt
 - Laskemalla uusi PC:n arvo mahdollisimman aikaisin




PIC18F452:n liukuhihna (I)



- Kaksi tasoinen
 - 1. Käskyn haku
 - 2. Käskyn suoritus
- Poikkeuksena hypyt ja 2 sanaiset käskyt
 - MOVFF, CALL, GOTO ja LFSR




PIC18F452:n liukuhihna (II)



- Molemmat koostuvat 4 kellojaksosta
 - Haku: Q1: kasvattaa PC:tä, Q2: kirjoittaa osoitteen,
 Q3: hakee käskyn ja Q4: lukitsee käskyn
 - Suoritus: Q1: purkaa käskyn, Q2: hakee operandit,
 Q3: suorittaa käskyn ja Q4: tallettaa tuloksen
 - Suoritusvaiheen rakenne vaihtelee hieman käskyn mukaan, mutta tämä on tyypillinen sekvenssi

Harvard-arkkitehtuuri




- 16 bittinen väylä, 15 bittinen osoite (max 21 bittiä)
- -32 kilotavua, 16k sanaa (1k = 1024)
- Datamuisti: (SRAM) lisäksi 256 tavua EEPROM
 - 8 bittinen väylä, 12 bittinen osoite
 - 1,5 kilotavua (maksimi 4 kilotavua)



18F4x2 Block Diagram


- 16-bit wide instruction bus (blue)
- 8-bit wide data bus (yellow)






ALU

- 8 bittinen
- Työregisteri (WREG) toimii "akkuna"
- Operandien haku koko Datamuistista, myös SFR:t
- Rekisteristä rekisteriin arkkitehtuuri
- 8x8 kertolasku
 - noin 70 kertaa nopeampi,
 kuin algoritminen kertolasku
- Matematiikkakirjasto luokan koneilla (Math18)





Tärkeimmät rekisterit (SFR:t)





STATUS rekisteri


STATUS: Status (Flags) Register										
p. 52	U-0	U-0	U-0	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
Bit Names	-	-	-	N	ΟV	Z	DC	С		
	bit 7							bit 0		
PO/BO Reset	-	-	-	x	x	x	x	x		
MCLR Reset	-	-	-	u	u	u	u	u		

- Bitit 7-5: Ei implementoitu, palauttavat '0':n
- Bitti 4: '1' jos ALU:n tulos negatiivinen
- Bitti 3: '1' jos ALU:ssa tapahtui ylivuoto (signed)
- Bitti 2: '1' jos ALU:n tulos on nolla
- Bitti 1: '1' jos "ylivuoto" 4. ja 5. bitin välissä (digit)
- Bitti 0: '1' jos ALU:ssa tapahtui ylivuoto (unsigned)
- Bittien 0,1 ja 3 polariteetti vaihtuu, jos kysessä vähennyslasku



Käskymuisti

- 21 bittinen ohjelmalaskuri
 - Voi osoittaa 2 megatavua
- 18F452:ssa on 32 kilotavua käskymuistia (16k sanaa)
- Reset -osoite on 0x000000
- Keskeytysosoitteet:
 - korkea prioriteetti 0x000008
 - matala prioriteetti 0x000018
- Implementoimaton muisti palauttaa '0':n, eli NOP






Ohjelmalaskuri (PC)

- 21 bittiä kolmessa rekisterissä:
 - PCU: PCH: PCL
- Vain PCL suoraan luettavissa / kirjoitettavissa
- Muita käytetään PCLATU:n ja PCLATH:n kautta
- Kirjoitus PCL:ään kopioi myös PCLATU:n PCU:hun ja PCLATH:n PCH:hon
- Luku vastaavasti toiseen suuntaan
- CALL, RCALL, GOTO ja ehdolliset hypyt modifioivat PC:tä suoraan, ilman PCLATx rekistereitä



Paluuosoitepino



- Ohjelmalaskurin arvo talletetaan pinoon keskeytysten ja aliohjelmakutsujen yhteydessä
 - CALL ja RCALL
- Ohjelmalaskuriin ladataan talletettu arvo palattaessa
 - RETURN, RETLW ja RETFIE
- TOS rekistereissä STKPTR:n osoittama PC:n arvo
- 31 tasoa



STKPTR rekisteri

STKPTR: Return Stack Pointer Register											
p. 38	R/W	R/W	U-0	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W			
Bit Names	STKFUL	STKUNF	ı	STKPTR4	STKPTR3	STKPTR2	STKPTR1	STKPTR0			
bit 7											
PO/BO Reset	0	0	-	0	0	0	0	0			
MCLR Reset	0	0	1	0	0	0	0	0			

- Bitti 7: '1' jos pinon täynnä
- Bitti 6: '1' jos alivuoto
- Bitti 5: Ei implementoitu, palauttaa '0':n
- Bitit 4-0: Pino-osoitin (0-31)
- Huom. bitit 7 & 6 täytyy nollata ohjelmallisesti tai tehdä POR (Power On Reset, alkunollaus)

Datamuisti

- Staattista RAM:ia (SRAM)
- 12 bittinen osoiteavaruus (max 4kilotavua)
- 18F452:ssa 1,5 kilotavua fyysistä muistia
 - Loput 2,5 kilotavua palauttavat '0':n
- Muisti jaettu "pankkeihin", jotka ovat kooltaan
 256 tavua -> 8 bittiset osoitteet pankin sisällä
- Pankki valitaan asettamalla BSR<3:0>



Datamuistin sisältö

- Erikoisrekisterit (SFR:t)
 - Pankissa 15 ja access-pankissa
 - Osoitteet 0x000FFF 0x000F80
 - Status, sisäänrakennettujen oheislaitteiden ohjaus
 - I/O portit ja niiden ohjaus
 - Lisää myöhemmin...
- · Yleisrekisterit (normaali työmuisti), RAM
 - Kaikki implementoidut rekisterit käytettävissä ohjelmoijalle
 - Välitulosten ja muuttujien tallennukseen


Datamuistin osoittaminen

- Suora osoitus, osoite on kiinteä suorituksessa
 - 18F452:ssa 3 tapaa osoittaa muistia suoraan:
 - Pankitettu osoitus
 - Access-pankki
 - Osoite kokonaisuudessaan komennossa
- Epäsuora osoitus, osoite lasketaan suorituksen aikana
 - Käytetään osoitinta (=osoiterekisteriä)
 - 18F452:ssa yksi tapa epäsuoraan osoitukseen
 - Monia optioita



Muistikartta


- Suora osoitus (pankitettu)
 - 4 ylintä bittiä BSR rekisterissä
 - loput 8 käskyn mukana
 - => 12 bittiä
- Suora osoitus (access pankki)
 - alimmat 128 tavua pankista 0 (GPR)
 - ylimmät 128 tavua pankista 15 (SFR)
 - valitaan 'a' bitillä
 - osoitteet aina 8 bittisiä



When a = 1, the BSR is used to specify the RAM location that the instruction uses.


Suora osoitus (pankitettu)

Direct Addressing - Banked Memory



Data


- 16 pankkia (tai sivua)
- 4 bittinen BSR valitsee pankin
- 8 bittinen osoite valitsee tavun siinä pankissa (256:sta)
- 4+8=12 bittiä => 4 kilotavun osoiteavaruus





Suora osoitus (access pankki)

Direct Addressing - Access Bank




- 128 viimeistä tavua pankista 15
 - erikoisrekisterit (SFR)



Suora osoitus (osoite komennossa)





Bank 0

Bank 1

Bank 15

 2 käskyä: MOVFF ja LFSR

käytössä



Suora osoitus (esimerkki)

- Useat käskyt ovat muotoa:
 - MNEMONIC, f, d, a
 - f = 8 bittinen osoite rekistereihin (0x00 0xFF)
 - d = kohde (d='0' => tulos WREG:iin, d='1' => tulos takaisin f-rekisteriin)
 - a = access pankki (a='0' => access, a='1' => pankitettu)

```
MOVLB 02 ; set BSR to Bank 2

ADDWF H'55', 0, 1 ; ADD WREG to contents of addr. 55 (f=55)

; in bank 2 (a=1), result to WREG (d=0)
```

•Operandin osoite on siis 0x0255. Jos taas

```
; MOVLB not required

ADDWF 0xAA, 0, 0 ; ADD WREG to contents of addr. AA (f=AA)

; in access bank (a=0), result to WREG (d=0)
```

•Operandin osoite on 0x0FAA (0xAA>0x7F => pankki 15)

Epäsuora osoitus

- Osoite lasketaan suorituksen aikana
- Osoittamiseen käytetään osoittimia (FSR)
 - 18F452:ssa 3 FSR:ä (kaksi osaisia, 12 bittiä)
- Itse data saatavilla FSR:ä vastaavassa INDF:ssä
- FSR0H=0x00 ja FSR0L=0x0A osoite kokonaisuudessaan osoite on 0x000A, ja tuon osoitteen sisältö on käytettävissä INDF0 rekisterissä

```
LFSR FSR0, ADDR ; load FSR0 with value ADDR

MOVWF INDF0, 0 ; move w to location pointed by FSR0
```

- INDF0 on epäsuora osoitus
- Siihen viittaaminen operoi sitä muistipaikkaa, johon FSR0 viittaa



Epäsuora osoitus

- Pointteriin voidaan kohdistaa esi-lisäys, jälki-lisäys tai jälkivähennys
 - Askellus taulukoissa
- Voidaan myös asettaa off-set, WREG:in arvo, ei muuta FSR:n arvoa

```
Instruction
Executed

Opcode Address

FFFh

12

File Address = access of an indirect addressing register

212 = 4K

Instruction
Fetched

Opcode File FSR
```

```
MOVWF INDF0, W ; don't change the pointer value FSR0


MOVWF POSTDEC1, W ; post-decrement FSR1

MOVWF POSTINC2, W ; post-increment FSR2

MOVWF PREINCO, W ; pre-increment FSR0

MOVWF PLUSW1, W ; offset value in FSR1 by value in WREG
```





- Kaikki ohjelmat luulevat, että niillä on käytössä koko muisti
 - Poislukien käyttöjärjestelmä



- PIC-sarjan prosessoreissa ei ole MMU:ta eli muistinhallintayksikköä joka voisi tarjota ohjelmille virtuaaliosoitteita
 - Normaalissa tietokoneessa ajettavat ohjelmat voidaan ladata rinnakkain koska ohjelmat saavat omat virtuaaliosoiteavaruudet joita prosessorin MMU hallinnoi
- MMU puuttuu myös monista muista pienistä prosessoreista / mikrokontrollereista
- · Käyttöjärjestelmät, esim. Linux, vaativat MMU:n
 - Voidaan kuitenkin tehdä oma "käyttöjärjestelmä"



- Omassa käyttöjärjestelmässä MMU:n tehtävät hoidetaan jakamalla osoiteavaruus etukäteen ohjelmien kesken
 - PIC:issä annetaan ohjelmille oma pankki muistista
 - Tai jos ohjelma vaatii useampia pankkeja, sekin voidaan järjestää (tosin monimutkaisuus kasvaa merkittävästi)
 - Käyttöjärjestelmän virkaa hoitava koodi vaihtaa pankin oikeaksi, ennenkuin se jatkaa suoritusta tietyssä ohjelmassa
 - Kaikki ohjelmat täytyy kirjoittaa niin, etteivät ne muuta BSR:n arvoa
 - Toki myös muita rajoitteita, esimerkiksi tiettyä ajastinta voi käyttää vain yksi ohjelma kerrallaan, mutta nyt puututaan vain datan osoittamiseen...
 - Usein myös epäsuoran osoituksen rekistereistä yksi varataan "käyttöjärjestelmälle", yksi keskeytyksille ja yksi jää ohjelmien käyttöön



- Kuitenkaan muistin suojausta eri ohjelmien välillä ei voida toteuttaa mitenkään
 - Normaalissa tietokoneessa ohjelmat eivät pääse lukemaan, saatikka kirjoittamaan, toistensa muistialueita
 - Myöskin "käyttöjärjestelmän" muistialue on avoinna kaikille ohjelmille



Heittovaihtotiedosto (engl. Swap)

- Koska pienissä prosessoreissa ei ole MMU:ta, on swapin toteuttaminen todella hankalaa
 - Voidaan kuitenkin toteuttaa samaan tyyliin kuin virtuaaliosoitteet
 - Kontrollointi muuttuu todella haastavaksi, eikä tällaista yleensä harrasteta
 - Mieluummin käytetään suoraan ulkoista muistilaitetta niin, että ladataan vain tarvittu data jonnekin (työalueeksi varattuun muistipankkiin) ja kun sitä on käsitelty, siirretään tulokset takaisin massamuistiin



Seuraavaksi:

- Käskykanta tarkemmin
- Assembler
 - Ohjemoinnin perusteet
 - Työkalujen käyttö