Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

Arhitektura računala 1

Zadaci za 2. ciklus laboratorijskih vježbi

1. PRIPREMA

Proučiti:

• Programske primjere iz 6. dijela predavanja - Povezivanja računala s okolinom: ulazno izlazni prijenos podataka (FRISC-IO).

2. ORGANIZACIJA VJEŽBE

Zadatke iz nastavka treba **izraditi prije dolaska na termin vježbe**. Na samom terminu vježbe treba demonstrirati rješenja zadataka.

Na termin vježbe treba doći s rješenjima zadataka u elektroničkom obliku, spremnima za pokretanje. Potpuno je svejedno da li rješenja demonstrirate na fakultetskom računalu ili vlastitom laptopu.

3. VJEŽBA 3 – UVJETNE, BEZUVJETNE I PREKIDNE VANJSKE JEDINICE

U računalnom sustavu nalaze se FRISC i tri vanjske jedinice: *vj1*, *vj2* i *vj3* (redom na adresama FFFF1000₁₆, FFFF2000₁₆ i FFFF3000₁₆). *Vj1* radi u bezuvjetnom načinu, *vj2* u uvjetnom, a *vj3* u prekidnom načinu.

FRISC u glavnom programu u beskonačnoj petlji **ispituje spremnost** *vj2*. Kad *vj2* postane spremna, na nju šalje podatak s lokacije BROJ (inicijalno postaviti u 0). Za vrijeme rada glavnog programa, *vj3* koja radi u prekidnom načinu (spojena je na *INTO*) u određenim trenucima generira prekid. U prekidnom potprogramu **čita se 2'k podatak** s bezuvjetne ulazne *vj1*, **obrađuje se** pomoću potprograma OBRADI, te se rezultat zapisuje na lokaciju BROJ. Također se na *vj3* šalje ukupan broj dosad poslanih podataka na *vj2*.

Potprogram OBRADI **preko stoga** prima 2'k podatak pročitan s vj1. Potprogram ulaznim podatkom s vj1 potencira broj 2 (primaju se mali pozitivni brojevi, nema prekoračenja opsega) - rezultat= $2^{podatak \ s \ vj1}$ i taj broj kao rezultat obrade vraća preko R0. Potprogram mora čuvati vrijednosti registara, a pozivatelj uklanja parametar sa stoga.

Kada se sa *vj1* primi prvi negativan podatak, treba **zabraniti daljnje prekide i zaustaviti izvođenje programa**.

Vanjske jedinice imaju općenitu građu prikazanu na predavanjima (osim *vj3* - vidi napomenu):

```
vj1 FFFF1000 - prijenos podatka

vj2 FFFF2000 - prijenos podatka
    FFFF2004 - ispitivanje i brisanje bistabila stanja

vj3 FFFF3000 - prijenos podatka
    FFFF3004 - dojava prihvata prekida i ispitivanje stanja
    FFFF3008 - dojava kraja posluživanja
    FFFF300C - omogućavanje/zabranjivanje postavljanja prekida
    -upis 0 zabranjuje, a upis 1 dozvoljava postavljanje zahtjeva za prekid
    -NAPOMENA: za razliku od predavanja, vj3 ima inicijalno zabranjeno postavljanje prekida
```

Program spremite u direktorij (kojeg već imate, jer ste ga kreirali skriptom *arh1* u pripremi za prvu vježbu) *atlas/vjezba3* (u suprotnom program se neće ispravno simulirati), te iz istog direktorija treba pokretati alate *xconas* i *xcompas*. Odsimulirajte program te provjerite njegovu ispravnost. Za provjeru ispravnosti potrebno je vanjskim jedinicama uključiti točku praćenja *trace 5* (*trace 5* ispisuje poslane i primljene podatke u <u>dekadskoj</u> bazi).

vj3 generira prekid svakih 10000 taktova clock-a						
vj1 šalje	9	7	5	3	1	-1
<i>vj</i> 2 prima	512	128	32	8	2	KRAJ

Neka od pitanja koja bi vam asistenti mogli postaviti:

- Koja je razlika između naredaba RET/RETI/RETN?
- Što se događa prilikom prihvata prekida?
- Kako zabraniti prihvaćanje prekida?
- Gdje se nalazi i čemu služi bit GIE?
- Pokažite gdje ispitujete stanje uvjetne vanjske jedinice?
- Koji registri ulaze u kontekst prekidnog potprograma?
- Gdje spremate kontekst u vašem prekidnom potprogramu?
- Na kojoj adresi se nalazi prekidni vektor, a na kojoj prekidni potprogram?
- Što sve morate u prekidnom potprogramu napraviti s prekidnom VJ?

4. VJEŽBA 4 – PRIJENOS PODATAKA POMOĆU JEDINICE DMA

U računalnom sustavu nalaze se FRISC, CT (adresa FFFF0000₁₆, na ulaz CNT spojen je signal takta frekvencije 10 MHz.), DMA-jedinica (adresa FFFF1000₁₆) i bezuvjetna vanjska jedinica BVJ (adresa FFFFFFC₁₆).

Korištenjem sklopa CT svakih 100 μs treba pomoću jedinice DMA prenijeti blok od 9₁₀ podataka iz bezuvjetne vanjske jedinice u memoriju na sljedeći način.

Sklop CT treba podesiti tako da postaje spreman svakih 100µs. Spremnost sklopa CT treba ispitivati programski (tj. uvjetno) te kad on postane spreman treba inicijalizirati DMA jedinicu i pokrenuti prijenos bloka podataka.

Svakih 100 μs jedinica DMA treba prenijeti 9₁₀ podataka iz vanjske jedinice BVJ u memoriju od adrese 1000₁₆ (prvih 9₁₀ podataka od adrese 1000₁₆, sljedećih 9₁₀ od adrese 1028₁₆, itd.).

Jedinica DMA prenosi podatke **krađom ciklusa**, a **kraj prijenosa** dojavljuje se prekidom NMI.

Nakon DMA-prijenosa, svaki blok treba **terminirati desetim podatkom koji iznosi -1** i povećati brojač **BLOKOVI** za jedan.

Glavni program, **nakon 5 prenesenih** blokova (što prepoznaje ispitivanjem varijable BLOKOVI) treba zaustaviti rad svih vanjskih jedinica i zaustaviti procesor.

Program spremite u direktorij (kojeg već imate, jer ste ga kreirali skriptom *arh1* u pripremi za prvu vježbu) *atlas/vjezba4* (u suprotnom program se neće ispravno simulirati), te iz istog direktorija treba pokretati alate *xconas* i *xcompas*. Odsimulirajte program te provjerite njegovu ispravnost. U jedinici DMA možete točkama praćenja pratiti prijenose pojedinih podataka: točkom praćenja *trace* 1 možete dobiti ispis o prijenosu pojedinih podataka (ispisi su u <u>heksadekadskoj</u> bazi), a točka praćenja *trace* 3 čeka na vašu potvrdu da nastavi s radom. Kod jedinice CT uključivanjem točke praćenja 5 dobijate ispis svih akcija provedenih nad CT-om (upis u registar, kraj ciklusa, itd).

vj1 **šalje** redom brojeve: 1, 2, 3, ... 100₁₀

Neka od pitanja koja bi vam asistenti mogli postaviti:

- Koje vrste DMA prijenosa podržava jedinica FRISC-DMA?
- Kako se zadaje da li jedinica FRISC-DMA generira prekid?
- Kada jedinica FRISC-DMA generira prekid/postaje spremna?
- Opišite kontrolnu riječ za sklop FRISC-CT!
- Kada FRISC-CT generira prekid/postaje spreman?
- Što FRISC-CT radi kad mu brojač postane jednak ništici?
- Pokažite gdje se u vašem programu zadaje koliko podataka DMA treba prenijeti?