## kapacitní propočty:

- Jednotkový čas t<sub>AC</sub>
   Dávkový čas t<sub>BC</sub>
- 2) Velikost výrobní dávky (minimální výrobní dávka) " orientační "

$$d_V = \frac{t_{BC}}{a * t_{AC}}$$

hromadná výroba: a = 0.02 - 0.05Středně sériová výroba: a = 0.03 - 0.08Malosériová výroba: a = 0.05 - 0.12

Počet výrobních dávek

$$p_d = \frac{Q}{d_V}$$
 Q – počet kusů za rok

3) Normohodiny

$$T_{AC} = \frac{t_{AC} * Q}{60} \quad [\text{ Nhod/rok}]$$

$$T_{BC} = \frac{t_{BC} * p_d}{60} \text{ [ Nhod/rok]}$$

4) Nároky na kapacity

$$H_n = T_{AC} + T_{BC}$$
 [ Nhod/rok]

5) Roční využitelný fond

 $F_{VS} = d^*h^*s^*k_2$  d – počet dní; h – počet h ve směně; s – směnnost;  $k_2$  – koeficient na opravy.

```
počet pracovních dní 260
počet kalendářních dní 365
počet nepracovních dní 105 (svátky, So, Ne)
```

 $\boldsymbol{F_{vp}}-\text{roční}$  časový fond pracovníka (nominální – dovolená – průměrná absence)

délka směny;

počet hodin za týden;

nominálně;

dovolená + absence (13);

využitelné pracovní dny;

využitelný pracovní fond [h/rok].

 $\mathbf{F}_{vs}$  – roční časový fond využití technologického místa

(nominální – dovolená – průměrné opravy)

nominálně;

celozávodní dovolená (10);

ztráty na opravy;

využitelný časový fond [h/rok].

## Kapacitní propočty – 2

6) teoretický počet strojů

$$p_{steor.} = \frac{\sum H_n}{F_{vs}}$$

$$p_s = \frac{p_{steor.}}{\alpha * \eta}$$

 $\alpha$  – koeficient překračování norem (0,9 – 1,3) – objektivní normy (MTM, WF, MOST  $^{\tiny{\textcircled{\$}}}$ 

(1,3 – 1,5) – normy měkké, rozběhové

(1,2-1,4) – metody bodovací

 $\eta$  – součinitel časového využití stroje (0,7 – 0,95)

7) teoretický počet ručních pracovišť

$$p_r = \frac{p_{rteor.}}{\alpha * \eta}$$

 $\eta - 0.95 - 1$  (zámečnické práce  $\eta = 1$ )

 $\alpha$  – vyšší hodnoty v bodě 7)

8) skutečný počet pracovišť získáme zaokrouhlením → nahoru

→ dolu (při vhodných racionálních opatřeních)

- 9) počet pracovníků
  - a) rozlišovat kvalifikaci
  - b) využívat vícestrojovou obsluhu ( u strojů s dlouhým t<sub>s</sub>, u strojů s vyšším stupněm automatizace OC,...)
- 10) výpočet ploch

$$F_v = F_s + F_r$$
 [m<sup>2</sup>]  $F_s$  – plocha strojních pracovišť  $F_r$  – plocha ručních pracovišť

+ plocha na obsluhu, manipulaci, uložení obrobků a nářadí.