# ELEKTROMIOGRAFIA POWIERZCHNIOWA: DETEKCJA I ZAPIS

Przy zbieraniu i zapisie sygnalu EMG występują dwa czynniki mające istotny wpływ na wiemość odwzorowania sygnalu.

I - stosunek sygnalu do szumu (SNR - signal to noise ratio).

(szum określamy jako takie sygnały elektryczne, które nie są częścią pożądanego sygnalu EMG)


II - zniekształcenia sygnalu,

(wzgledny udział poszczególnych składników częstotliwości w sygnale EMG nie powinien być

#### Charakterystyki sygnalu EMG

- amplituda sygnału EMG ma charakter stochastyczny (może być dobrze przybliżona rozkładem Gaussa)
- amplituda sygnału może zmieniać się od 0 do 10mV (peak-to-peak) lub 0 do 1,5mV (rms), (root-mean-squared value – wartość skuteczna; wartość średniokwadratowa, reprezentująca moc sygnału EMG).
- użyteczna energia sygnału zawiera się w przedziale częstotliwości 0 do 500Hz, dominując w przedziale 50 –150Hz.

Sygnal użyteczny, to ten, którego energia przekracza poziom szumu.



Rys. 1. Rozkład częstotliwościowy sygnału EMG z mięśnia <u>Tibialis Anterior</u> podczas napięcia zamierzonego, izometrycznego z stałą siłą, 50% napięcia maksymalnego.

### Charakterystyki szumu elektrycznego

Szum wewnętrzny (elementów elektronicznych układu detekcji i zapisu)

- składowe częstofliwości w przedziale od 0Hz do wielu MHz
- tego szumu nie można wyeliminować, można go tylko zredukować używając
  elementów wysokiej jakości, właściwie projektując obwody i stosując właściwe
  techniki konstrukcyjne.

#### Szum otoczenia

- źródłem tego szumu jest zewnętrzne promieniowanie elektromagnetyczne (sygnały radiowe i telewizyjne, elektryczne obwody mocy, żarówki, świetlówki itp.)
- dominuje szum sieci energetycznej 50Hz (lub 60Hz)
- może mieć amplitudę o wartości bezwzględnej o trzy rzędy większej od sygnału EMG

#### Artefakty od ruchu

- · są dwa źródła:
  - jedno wynika z połączenia pomiędzy powierzchnią czynną elektrody a skórą, drugie z ruchu przewodów łączących elektrody ze wzmacniaczem.
- można je istotnie zredukować przez właściwe zaprojektowanie obwodów elektronicznych.
- energia sygnału elektrycznego obydwu rodzajów szumów zawiera się w większości w przedziałe częstotliwości 0 do 20Hz.


### Wewnetrzna niestabilność sygnalu

- składniki częstotliwości w przedziale 0 do 20Hz są szczególnie niestabilne ponieważ ich źródłem jest prędkość zapłonu jednostek motorycznych mięśnia, o naturze guasi-losowej.
  - maksymalizacja współczynnika sygnal-szum
- urządzenia zbierające i zapisujące powinny przetwarzać sygnał liniowo.
- sygnal nie może być obcinany, zwłaszcza piki sygnału nie powinny być zniekształcone;
- nie należy też przeprowadzać niepotrzebnego filtrowania.

## Charakterystyki elektryczne elektrod i wzmacniaczy

Wierność sygnału zbieranego przez elektrodę rzutuje na efekty całej dalszej jego obróbki. Poniższe charakterystyki są istotne dla realizacji tego zadania.

### Różnicowe wzmocnienie sygnalu



#### Rys. 2.

- Miarą dokładności z jaką wzmacniacz różnicowy może to robić jest współczynnik CMRR (Common Mode Rejection Ratio) tłumienia składowych wspólnych.
- Idealny subtraktor CMRR = nieskończoność.
- Współczynnik rzędu 32000 lub 90dB jest wystarczający dla stłumienia obcych szumów elektrycznych.
- można uzyskać CMRR rzędu 120dB, jednak są powody, dla których nie należy dochodzić do tej granicy: (1) takie układy są drogie, (2) trudno jest uzyskać stabilność, (3) obce sygnały nie musza pojawiać się w punktach detekcji w fazie, a wtedy nie dają wspólnych składowych w sensie bezwzględnym.

### Impedancja wejściowa

- Impedancja źródła, na połączeniu skóry i ŏbszarów detekcji elektrody może zmieniać się od kilku kΩ do kilkudziesięciu MΩ (dla skóry suchej).
- aby nie dopuścić do osłabienia i zniekształcenia mierzonego sygnału, ze względu
  na efekt obciążenia wejścia, impedancja wejściowa wzmacniacza różnicowego
  powinna być tak duża jak to możliwe, bez komplikowania pracy wzmacniacza.
- współczesna technologia umożliwia uzyskanie impedancji wejściowej rzędu teraomów (10<sup>12</sup>Ω) przy pojemności rzędu 5pF.
- poza wielkością impedancji wejściowej istotna jest równowaga obydwu obszarów detekcji. To wymaga ostrożnego projektowania układu elektronicznego.

### Aktywne elektrody

- problem sprzężenia pojemnościowego na wejściu wzmacniacza różnicowego.
- Rozwiązanie sprowadza się do umieszczania wzmacniacza tak blisko powierzchni czynnej elektrod jak to tylko możliwe. To rozwiązanie nosi nazwę "aktywnej elektrody"

7

#### Filtrowanie


 współczynnik SNR można zwiększyć przez rozsądne filtrowanie w paśmie 20 – 500Hz ze spadkiem 12dB/oct.

### Stabilność elektrody -

- dla ustabilizowania reakcji chemicznej na skórze jest potrzebny czas rzędu kilku sekund.
- reakcja chemiczna (elektrod ze skórą) powinna być stabilna w czasie eksperymentu
  i nie zmieniać się zbytnio wraz z poceniem się czy ze zmianami wilgotności.

## Geometria elektrod

- we wcześniejszych badaniach elektromiografii nie zwracano szczególnej uwagi na kształt i układ elektrod. Głównie ze względu na zainteresowanie jedynie jakościowymi aspektami sygnału EMG.
  - nowe techniki ekstrakcji informacji ilościowej z sygnału EMG wymagają zwrócenia większej uwagi na to zagadnienie. Rozważane są dwie konfiguracje: paskowa i punktowa.



Rys. 3. Schematyczna reprezentacja konfiguracji elektrod. Dla ekwiwalentnych obszarów powierzchni detekcji konfiguracja paskowa obejmuje więcej włókien.

# Dystans pomiędzy powierzchniami detekcji

dystans wpływa na szerokość pasma i amplitudę sygnału EMG

mniejszy dystans przesuwa pasmo w kierunku wyższych częstotliwości i zmniejsza amplitude sygnału.

 dystans rzędu 1cm zapewnia reprezentatywną detekcję aktywności elektrycznej mieśnia podczas skurczu...

#### 1


## Rozmiar i kształt powierzchni czynnych

 im większa powierzchnia detekcji tym większa amplituda wykrywanego sygnału i mniejszy szum elektryczny generowany na połączeniu ze skórą

# Gdzie na powierzchni mięśnia należy umieszczać elektrodę?

Položenie i orientacja elektrody -

- elektrodę należy lokować pomiędzy punktem motorycznym a wejściem ścięgna lub pomiędzy dwoma punktami motorycznymi, wzdłuż podłużnej osi mięśnia.
- podłużna oś elektrody powinna być równoległa do włókien mięśnia.



Rys. 4. Preferowane ulożenie elektrody pomiędzy punktem motorycznym (strefa unerwienia) a połączeniem ścięgnowo-mięśniowym.

## Gdzie nie należy umieszczać elektrody?

Nie na lub w pobliżu ścięgna - W tej okolicy włókna są cieńsze i w mniejszej liczbie, co zmniejsza amplitudę sygnału EMG. Mięsień ma mniejszą szerokość, co utrudnia właściwe ułożenie elektrody, a mniejsza odległość do antagonisty powoduje, że detekcja sygnału staje się wrażliwa na przesłuch.