- 1. koncepcja architektury Brooks?a (wyjaśnić pojęcie poziomu kompetencji);
- 2. budowa modułu w architekturze Subsumption;
- 3. pojęcie (def.) nawigacji reaktywnej + problemy związane z określaniem funkcji odwzorowującej;
- 4. sterownik oparty na logice rozmytej (architektura sterownika);
- 5. pojęcie (def.) ?podstawowego? problemu planowania ruchu;
- 6. pojęcie (def.) przestrzeni konfiguracyjnej;
- 7. pojęcie (def.) siatki punktów decyzyjnych;
- 8. metody planowania trasy (w tym: ideologia klasyfikacji);
- 9. metoda Grafu Widzialności (koncepcja);
- 10. metoda zmodyfikowanego Grafu Widzialności (koncepcja).

## 1. koncepcja architektury Brooks'a (wyjaśnić pojęcie poziomu kompetencji);

Architektura równoległa, silnie związana z robotyką behawioralna. Jej głównym założeniem jest dekompozycja na sterowania lokomocją na moduły o różnym stopniu skomplikowania. Każdy z modułów niezależnie generuje sygnał sterujący. Ponadto każdy z modułów posiada poziom kompetencji. Pozwala to nadpisywać sygnał sterujące modułów podrzędnych. Takie rozwiązanie ma na celu umożliwić poruszanie się robota nawet gdy moduły o skomplikowanych algorytmach jak planowanie trasy przestaną odpowiadać bądź nie nadążają wykonywać obliczeń w czasie rzeczywistym.

#### 2. budowa modułu w architekturze Subsumption;

Architektura Subsumption uwzględnia warstwy - poziomy kompetencji - modułów. Zasada działa jest bardzo podobna jak w architekturze Brooks'a.

Każdy z modułów pracuje niezależnie generując sygnał sterujący. Ich wyniki mogą być nawet sprzeczne. Moduł przetwarzający wszystkie wyjścia decyduje, które jest najbardziej trafne i to te zostaje wykorzystane do sterowania robotem. Warstwy na wyższym poziomie kompetencji mogą blokować(subsumować) te na niższym.

# 5. pojęcie (def.) ?podstawowego? problemu planowania ruchu;

Zakłada, że:

- robot jest jedynym poruszającym się obiektem w przestrzeni roboczej oraz ignoruje się jego właściwości dynamiczne
- ogranicza się ruch robota do bezkontaktowego brak interakcji mechanicznej robot
  przeszkoda
- robot jest sztywnym obiektem poruszającym się swobodnie przeszkody są jedynymi ograniczeniami ruchu robota
- geometria robota oraz przeszkód są dokładnie znane
- lokalizacją przeszkód jest dokładnie znana

## 6. pojęcie (def.) przestrzeni konfiguracyjnej;

Polega na reprezentowaniu robota jako punktu w przestrzeni oraz odpowiednim odwzorowaniu przeszkód w tej przestrzeni. Odwzorowanie przeszkód polega na powiększeniu ich kształtu (tworząc obszar zabroniony) w taki sposób by robot traktowany jako punkt nie był w stanie nawiązać fizycznej interakcji z przeszkodą.

### 7. pojęcie (def.) siatki punktów decyzyjnych;

Siatką decyzyjną nazywamy układ przestrzenny punktów decyzyjnych które określają sposób poruszania się w przestrzeni roboczej. Przez punkty decyzyjne rozumie się pozycję robota w przestrzeni roboczej, dla których istnieje prosty sposób określenia działania prowadzącego do osiągnięcia stanu sąsiedniego

### 9. metoda Grafu Widzialności (koncepcja);

Opiera się na umieszczeniu w przestrzeni konfiguracyjnej wierzchołków grafu przy krawędziach przeszkód. Krawędzie grafu przeprowadzone są przez te wierzchołki by nie przeciąć żadnej przeszkody. Wagą krawędzi jest odległość.

### 10. metoda zmodyfikowanego Grafu Widzialności (koncepcja).

Ze względu na całkujące się błędy pozycji wynikające np z poślizgów kół czy nieuwzględnionej nierówności terenu wykorzystuje się zmodyfikowaną metodę grafu widzialności. Graf tworzony jest w ten sam sposób jednak do określania najkrótszej ścieżki w grafie na krawędziach które są widoczne tworzone są sztuczne punkty przez które należy przejść by dotrzeć do faktycznego wierzchołka. W ten sposób robot nie kieruje się bezpośrednio na krawędź obiektu a na jego ścianę po której dąży aż do natrafienia na krawędź. W ten sposób aktualizowana jest jego pozycja - sposób ten nazywamy nawigacja auto-korekcyjną.