`Q//Na razie brakuje odpowiedzi na zagadnienie 4 Zapraszam do zabawy, ja się zagłębiam w slajdy z wykładu, może coś znajdę.// //Nie jestem pewien 10. Sprawdźcie to proszę.

### Zagadnienia:

- 1. koncepcja architektury Brooks'a (wyjaśnić pojęcie poziomu kompetencji);
- 2. budowa modułu w architekturze Subsumption;
- 3. pojęcie (def.) nawigacji reaktywnej + problemy związane z określaniem funkcji odwzorowującej;
- 4. sterownik oparty na logice rozmytej (architektura sterownika);
- 5. pojęcie (def.) "podstawowego" problemu planowania ruchu;
- 6. pojęcie (def.) przestrzeni konfiguracyjnej;
- 7. pojęcie (def.) siatki punktów decyzyjnych;
- 8. metody planowania trasy (w tym: ideologia klasyfikacji);
- 9. metoda Grafu Widzialności (koncepcja);
- 10. metoda zmodyfikowanego Grafu Widzialności (koncepcja).

# 1. koncepcja architektury Brooks'a (wyjaśnić POZIOM KOMPETENCJI);


Zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Rodney'a Brooks'a, zadanie sterowania lokomocją dekomponujemy przez wyróżnienie nie samych zachowań, lecz tzw. "poziomów kompetencji" działania robota.

Poziom kompetencji - opis pożądanej klasy zachowań robota w oczekiwanych sytuacjach


Poziomy kompetencji i struktura systemu:

- 0 unikanie kontaktu z obiektami (ruchomymi lub stacjonarnymi);
- 1 "przypadkowe" poruszanie się w otoczeniu bez kolizji z obiektami;
- 2 "poznawanie" świata, poprzez rozpoznawanie i przemieszczanie się w kierunku najbardziej odległych miejsc (korytarze);
- 3 budowanie mapy otoczenia i planowanie dróg pomiędzy poznanymi miejscami
- 4 wykrywanie zmian w otoczeniu statycznym;
- 5 wnioskowanie o otoczeniu w kategoriach "iidentyfikowalności" obiektów i realizacja zadań związanych z pewnymi obiektami;
- 6 tworzenie i wykonywanie planów prowadzących do pożądanej zmiany stanu otoczenia
- 7 wnioskowanie o zachowaniu się obiektów i odpowiednie do tego modyfikowanie planów

Struktura systemu sterowania uwzględniająca opisaną koncepcję dekompozycji ma następującą postać:



# 2. BUDOWA MODUŁU w architekturze Subsumption.



<w> - zmienne wewnętrzne modułu

f - funkcja przetwarzania

<q> - stany modułu

Każdy 111stan automatu ma swój symbol. Istnieje wyróżnione wejście RESET. Po odebraniu sygnału RESET moduł znajduje się w stanie NIL.

## 3. Formalna definicja nawigacji reaktywnej

Def. **Przestrzeń percepcyjna S**, jest to przestrzeń, której każda współrzędna reprezentuje sygnał z sensora (wejście systemu nawigacji).

Def. **Przestrzeń komend Y**, jest to przestrzeń, której każda współrzędna reprezentuje współrzędną (parametr) komendy sterującej (wyjście systemu nawigacji)

Def. **Odwzorowanie:** przestrzeni percepcyjnej S na przestrzeń komend Y, określamy mianem nawigacji reaktywnej.

Budowanie systemu nawigacji reaktywnej polega na określeniu takiego odwzorowania. Może ono pochodzić z rodziny wstępnie zdefiniowanych funkcji (tak jak w metodzie pola potencjalnego) lub też może być wytworzone przy użyciu "uniwersalnych" aproksymatorów (takich jak sieci neuronowe lub logika rozmyta).

# Problemy związane z określaniem odwzorowania M (funkcji odwzorowującej?)

Oznaczmy przez M\* odwzorowanie zdolne doprowadzić robola do celu. Przy określania odwzorowania M dla systemu nawigacji, pojawiają się dwa zasadnicze problemy:

- 1.
- 2. M musi być **lokalnie dobrą aproksymacją** odwzorowania AF. Lokalnie oznacza tu, że ono obowiązuje w pewnym regionie przestrzeni percepcyjnej (czyli szczególnym przedziale wartości danych sensorycznych) np.: robot musi zakręcić przed ścianą;
- 3.
- 4. M musi przybliżać **M' w całej przestrzeni percepcyjnej** S (tzn. zapewnić dobrą reakcje w każdej sytuacji percepcyjnej dla każdej kombinacji danych sensorycznych).


**Drugi problem** jest trudny gdyż robot napotyka dużą różnorodność sytuacji powiązanych z dużą liczbą różnych reakcji. Ponadto, trudno jest wyobrazić sobie rzeczywistą sytuację związaną z każdym regionem przestrzeni S - trudno więc jest określić reakcję związaną z każdym punktem tego regionu. Dlatego większość systemów nawigacji buduje się odwrotnie: rozważa się standardowe sytuacje rzeczywiste (np.: śledzenie ściany, przechodzenie przez drzwi, ruch w korytarzu). Jednak wtedy nie ma gwarancji, że regiony odpowiadające tym sytuacjom pokryją całą przestrzeń percepcyjną i nie będą na siebie zachodziły. Zachodzenie regionów wymaga łączenia lub arbitrażu komend.

Określona reakcja jest odpowiedzią na określoną sytuację.

Dla rozwiązania **pierwszego problemu** (lokalnie dobrej aproksymacji M\*) należy określić komendy, spowodują wymaganą reakcję. W większości przypadków określenie dokładnego modelu ruchu pojazdu jest prawie niemożliwe, np.: ze względu na nieliniowe równania różniczkowe (więzy nieholonomiczne), nieznane poślizgi kół itp. Trudno też określić precyzyjny modeł sensorów, ponieważ w układzie zbierania danych występuje dużo niekontrolowanych para¬metrów jak: kształt przeszkody, materiał i faktura jej powierzchni, temperatura otoczenia itp. Dlatego nie można uzyskać funkcji odwzorowującej opartej na matematycznym opisie sytuacji i trzeba zastosować metody przybliżone.

#### 4. sterownik oparty na logice rozmytej (architektura sterownika);


### **Dokument**




img. Sterownik rozmyty.

# Sterownik reaktywny oparty na logice rozmytej

Sterownik Fuzzy (lub rozmyta pamięć asocjacyjna) jest odwzorowaniem pomiędzy zmiennymi wejściowymi a wyjściowymi (te zmienne są oczywiście zbiorami rozmytymi a nie wartościami numerycznymi tak jak w przypadku klasycznej funkcji przejścia). Prościej można powiedzieć, że znane są pewne pary punktów (input, output) należące do funkcji, którą chcemy modelować. Przyjmuje się, że funkcja ta jest ciągła, co znaczy że jeśli znany jest punkt (input, output), to można powiedzieć: "wokół wartości input wartość funkcji jest bliska wartości output". Taka funkcja jest modelowana przez zestaw relacji zbiorów rozmytych.





# 5. Pojęcie "podstawowego" problemu planowania ruchu.

Aby ułatwić rozwiązanie problemu planowania należy z tego zbioru wyodrębnić pewne zagadnienia podstawowe. Można to osiągnąć przez przyjęcie określonych założeń uproszczonych.

Przyjmujemy że:

- robot jest jedynym poruszającym się obiektem w przestrzeni roboczej oraz ignorujemy jego własności dynamiczne (unikając problemów czasowych);
- ograniczamy taki ruch do bezkontaktowego, tak że problemy związane z interakcją mechaniczną pomiędzy dwoma obiektami można pominąć.

Wynikający z takich uproszczeń Podstawowy Problem Planowania Ruchu można postawić następująco:

Niech robot **A** będzie pojedynczym sztywnym obiektem poruszającym się w Przestrzeni Euklidesowej **W**, zwanej przestrzenią roboczą, reprezentowanej przez R^N, N=2 lub 3. Niech B1 .. Bq będą sztywnymi obiektami umiejscowionymi w W, na stałe, stanowiącymi przeszkody dla ruchu robota. Nazywamy je przeszkodami.

Geometria obiektów A, B1 .. Bq oraz ich lokalizacja w W (za wyjątkiem A) są dokładnie znane. Załóżmy ponadto, że żadne inne ograniczenia nie krępują ruchu A(A je st swobodnie poruszającym się obiektem).

**Problem:** Mając początkową i końcową pozycję (położenie i orientację) A w W, należy określić ścieżkę t opisującą ciągłą sekwencję pozycji A unikających kontaktu z przeszkodami

Bi , prowadzącą od pozycji początkowej do końcowej, lub zasygnalizować jej brak - gdy taka ścieżka nie istnieje.

### 6. Przestrzeń konfiguracyjna;

Koncepcja Przestrzeni Konfiguracyjnej polega na reprezentowaniu robota jako punktu w odpowiedniej przestrzeni - właśnie Przestrzeni Konfiguracyjnej Robota - oraz odwzorowaniu przeszkód do tej przestrzeni. To odwzorowanie transformuje Problem Planowania Ruchu Obiektu Wymiarowego w Problem Planowania Ruchu Punktu. To z kolei powoduje, że ograniczona ruchu robota stają się bardziej jawne.

**Konfiguracja** obiektu jest specyfikacją pozycji wszystkich punktów tego obiektu w ustalonym (zafiksowanym) układzie odniesienia. Stąd, konfiguracja q obiektu A jest specyfikacją pozycji (położenia *tau* i orientacji *fi*) układu Fa w Fw. Podzbiór W zajmowany przez A w konfiguracji q oznaczmy A(q). Podobnie punkt a ciała A w konfiguracji q oznaczmy a(q) w W.

**Przestrzeń konfiguracyjna C** robota A jest to przestrzeń C = {q} wszystkich q obiektu A. (a nie przestrzeń W zajmowana przez robota w możliwych konfiguracjach q)

# 7. Siatka punktów decyzyjnych

Każda rozpoznawalną pozycję robota w W, reprezentowaną przez q=(tau, fi) w Cfree, można traktować jako stan (reprezentowany przez q). Spośród tych stanów wybieramy takie, dla których istnieje prosty sposób określenia działania prowadzącego do osiągnięcia sąsiedniego stanu:

gdzie: y - działanie, S - zbiór wyróżnionych stanów spójnego regionu C\_free. Wyróżnione stany q' określamy mianem punktów decyzyjnych. Dla potrzeb planowania trasy, ze zbioru wszystkich punktów decyzyjnych, wybieramy najmniejszą liczbę punktów, które wyznaczają dozwolony sposób poruszania się w otoczeniu. Przestrzenny układ tak wybranych stanów określamy mianem siatki punktów decyzyjnych i oznaczamy przez S\*. Wiedza reprezentowana siatką punktów decyzyjnych S\*, może być wyrażona zbiorem reg u ł postępowania (R) lub jawnie grafem (G), którego wierzchołki odpowiadają wyróżnionym stanom q\* epsylon S\*, a krawędzie działaniom y \eplsilon Y (prowadzącym do osiągnięcia sąsiedniego stanu).

# 8. Planowanie trasy

Planowanie trasy polega zasadniczo na:

a) wygenerowaniu reprezentacji siatki S\* punktów decyzyjnych;


b) poszukiwaniu w oparciu o tą reprezentację ciągu przemieszczeń (działań) przeprowadzających robota z punktu q\_init do punktu q\_goal, spełniającego przyjęte kryterium jakości ścieżki.

Ze względu na sposób reprezentacji wiedzy o otoczeniu można wyróżnić pięć grup metod planowania:

- metody mapy dróg;
- · metody dekompozycji komórkowej;
- metody rastrowe;
- metody pól potencjałów;
- · metody wektorowe.

## 9. Metoda Grafu Widzialności (visibility graph)


Metoda Grafu Widzialności opiera się na odwzorowaniu spójności części swobodnej (Cfree) przestrzeni konfiguracyjnej (C) robota. Na siatkę 1-wymiarowych krzywych zwanych mapą dróg R. Graf Widzialności (VG) jest grafem nieskierowanym, którego wierzchołkami są konfiguracja początkowa qinit i docelowa qgoal robota oraz wszystkie wierzchołki C-przeszkód a krawędziami odcinki proste łączące wszystkie "widzące się" wierzchołki. Efektywne algorytmy konstruują graf VG oraz znajdują w nim najkrótszą ścieżkę w czasie O(n^2), gdzie liczba m to liczba wszystkich wierzchołków C-przeszkód. Ścieżka taka stanowi linię łamaną przechodzącą przez wierzchołki przeszkód.



### 10. Metoda zmodyfikowanego Grafu Widzialności

Modyfikacja w tej metodzie polega na tranformacji grafu VG na taki graf skierowany MVG, którego łuki leżące w C nie prowadzą do wierzchołków przeszkód lecz do nowych wierzchołków usytuowanych na ich krawędziach. Graf MVG ma taką właściwość, żę co najmniej co drugi odcinek każdej poprowadzonej w nim ścieżki leży w domknięciu przestrzeni swobodnej cl (Cfree?), czyli przebiega wzdłuż krawędzi przeszkody. Podczas

realizacji działania robota, na tych odcinkach można zastosować sterowanie lokalne oparte na bezpośrednim sprzężeniu zwrotnym, zapewniające prowadzenie robota wzdłuż ściany.



Rys. 6. Zmodyfikowany graf widzialności z rys. 3 (dla przejrzystości, pary przeciwnie skierowanych łuków są pokazane jako "podwójnie" skierowane krawędzie).