Altera FPGA 全速漂移 开发指南

基于 JTAG 的 jic 文件 SPI FLASH 固化

欢迎加入 FPGA/CPLD 助学小组一同学习交流:

EDN:

http://group.ednchina.com/GROUP_GRO_14596_1375.HTM

ChinaAET: http://group.chinaaet.com/273

淘宝店链接: http://myfpga.taobao.com/技术咨询: orand_support@sina.com特权 HSC 最新资料例程下载地址:

http://pan.baidu.com/s/1pLmZaFx

版本信息			
时间	版本	状态	
2016-06-18	V1.00	创建。	



目录

Altera FPGA 全速漂移 开发指南	1
基于 JTAG 的 jic 文件 SPI FLASH 固化	
1 sof 文件转 jic 文件	
2 下载操作	


1 sof 文件转 jic 文件

很多网友在购买 FPGA 开发板时,都以为必须有 AS 接口才可以对 FPGA 的配置 FLASH 芯片进行固化操作,因此就一定要找带 AS 接口的开发板。 其实配置 FLASH 芯片的固化使用 JTAG 接口即可,根本不需要专门加个 AS 接口来实现。


和 AS 下载方式相比,使用 JTAG 固化配置 FLASH 芯片需要先把*.sof 文件转成*.iic 文件,然后在 JTAG 模式下选择*.iic 文件下载即可。

首先,您的工程必须编译并产生一个包含 FPGA 配置数据的 SRAM 目标文件(*.sof)。默认情况下 Quartus II 在编译后都会产生*.sof 的目标文件。

进入转换目标文件窗口,点击 Quarutus Ⅱ 软件的菜单 "File→Convert Programming Files…"。




弹出转换窗口后,做如下图所示的设置。




具体的设置说明如下:

- "Output programming file"下的"Programming file type: "选择 我们需要转换的文件类型"JTAG Indirect Configuration File (.jic)"。
- "Configuration device: "选择我们 SF-VIP1 开发板上使用的配置 器件 EPCS16(和 M25P16 完全兼容的 SPI FLASH)。
- "Mode:"选择"Active Serial"。
- "File name:"输入转换后的文件存放路径(相对于当前工程文件夹)和文件名,我们命名为 hsc.jic(在 output_files 文件夹下)。
- 在后面的"Input files to convert"中,首先单击选中"Flash Loader" 所在的行,然后点击右侧的"Add Device···"。在弹出的窗口中选 择"Cyclone IV E→EP4CE22",然后点击 OK。




● 再单击选中 "SOF Data" 所在行,然后点击右侧的 "Add File…" 按钮。在弹出的窗口中选择"hsc.sof"文件,这里就选择 output_files 文件夹下的 hsc.sof 文件。




完成设置,点击 Generate 生成*.jic。

2 下载操作

到 Programmer 下载页面,我们先把之前的 sof 文件删除,即选中图示的 hsc.sof 文件,然后点击右侧的"Delete"按钮。接着点击"Add File..."到 output_files 文件夹选择刚才生成的 hsc.jic 文件。



如图所示,hsc.jic 文件的"Program/Configure"一列必须勾选。



然后我们确认"Hardware Setup"中已经识别了 USB-Blaster 下载线,接着就可以执行下载操作,同样的,我们等待进度条到 100%则表示下载完成,大家注意 jic 文件的下载要比 sof 文件的下载慢很多,要近 10 秒才能完成。

完成下载后,SF-HSC 板子处于不工作状态,需要重启开发板,我们就能看到刚才下载的代码已经生效运行了。