Altera FPGA 全速漂移 开发指南

基于 FX3 内部 DMA 的 USB 传输 Loopback 实例

欢迎加入 FPGA/CPLD 助学小组一同学习交流:

EDN:

http://group.ednchina.com/GROUP_GRO_14596_1375.HTM

ChinaAET: http://group.chinaaet.com/273

淘宝店链接: http://myfpga.taobao.com/ 技术咨询: orand_support@sina.com 特权 HSC 最新资料例程下载地址:

http://pan.baidu.com/s/1pLmZaFx

		版本信息
时间	版本	状态
2016-07-21	V1.00	创建。





目录

Altera FPGA 全速漂移 开发指南	1
基于 FX3 内部 DMA 的 USB 传输 Loopback 实例	1
1 准备工作	
2 FX3 的 USB Boot 加载	5
3 FX3 的基本 Loopback 功能演示	8
4 FX3 的 Loopback 数据吞吐量演示	10

1 准备工作


HSC 开发板上的 USB3.0 Micro-B 连接器 P5,用 USB 线将其和 PC 连接好。如图所示,确保跳线帽连接为 USB BOOT 模式,即 P11 的跳线帽浮空不接,P10 的跳线帽 PIN1-2 短接,P9 的跳线帽 PIN1-2 短接。






给 HSC 开发板上电。

按照 Lesson08 的指导,我们安装好 FX3 在 Windows 操作系统下的驱动,如图所示,已经在设备管理器里面识别了 Cypress USB BootLoader。




在 Lesson04 中,我们也已经安装好了 FX3 SDK,如图所示,点击"开始→程序→Cypress→Cypress USBSuite→Control Center"。




2 FX3 的 USB Boot 加载

如图所示,在 USB Control Center 中,点击 Cypress USB BootLoader 选中它。




接着点击菜单"Program→FX3→RAM"。




将 弹 出 的 文 件 选 中 路 径 定 位 到 如 下 文 件 夹 中 : "\prj\hsc_ex5\cyfxbulklpautoenum\Debug ", 选 择 图 示 的 USBBulkLoopAutoEnum.img 文件。在 FX3 SDK 的安装路径中,有非常多类似 的例程(C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-USB FX3 SDK\1.3\firmware),大 家可以自己去研究。这些例程在使用 EDK 里面一同安装上的 Eclipse 开发工

具里编译后,便可生成*.img文件,供下载调试。




如图所示,当我们执行完上面的下载配置步骤后,工作窗口中原先的 Cypress USB BootLoader 变成了这里的 Cypress USB BulkloopExample。




3 FX3 的基本 Loopback 功能演示


如图所示,点击展开 Cypress USB BulkloopExample。先选中 Bulk out endpoint (0x01)选项,这里可以在"Data Transfers → Data to send (Hex)"中输入需要从 PC 发送到 FX3 的数据。点击 Transfer Data-OUT 即可执行数据发送。




如图所示,信息窗口中出现了刚刚发送数据的内容以及"BULK OUT transfer completed"的提示。



接着我们点击 Bulk in endpoint(0x81)选项,直接点击 Data Transfers 下的 Transfer Dat-IN 按钮。




如图所示,信息窗口中出现了我们刚刚从 PC 发送到 FX3 的数据,提示信息"BULK IN transfer completed"表示接收数据完成。比对收发数据,完全一致,说明实验功能已经达到。



4 FX3 的 Loopback 数据吞吐量演示

如图所示,我们可以在开始菜单中打开 Bulk Loop。



弹出 Cpress USB BulkloopExample 如图所示,做如图所示的设置,然后点击 Start 开始批量的 loopback 测试。

Cypress USB BulkloopExample			
Endpoint Pair (Out / In)			
◎ 0x01 / 0x81 ○ 0x04 / 0x88			
Data Pattern			
© Constant byte			
◯ Random byte			
◯ Incrementing Byte			
◯ Incrementing Int32			
Start Value 10			
Bytes transferred OUT 0			
Bytes transferred IN 0			
Start			

如图所示,这里统计一共收发了多少数据流。

