Altera FPGA 全速漂移 开发指南

FX3 的 SPI FLASH 代码固化

欢迎加入 FPGA/CPLD 助学小组一同学习交流:

EDN:

http://group.ednchina.com/GROUP_GRO_14596_1375.HTM

ChinaAET: http://group.chinaaet.com/273

淘宝店链接: http://myfpga.taobao.com/ 技术咨询: orand_support@sina.com 特权 HSC 最新资料例程下载地址:

http://pan.baidu.com/s/1pLmZaFx

版本信息			
时间	版本	状态	
2016-07-22	V1.00	创建。	




目录


Altera FPGA 全速漂移 开发指南	1
FX3 的 SPI FLASH 代码固化	1
1 准备工作	
2 FX3 的 SPI FLASH 固化	


1 准备工作

Lesson16 中是在 FX3 的 RAM 中进行 USB Boot 启动代码,换句话说,就是使用 USB 接口实现 PC 端传输运行代码到 FX3 的 RAM 运行。而一旦 FX3 断电再启动,则原先运行的代码已经丢失,无法再次运行,必须再次执行 PC 端的代码烧录。这对于实际的工程应用而言是不可接受的,那么,一定需要有一颗板载的非易失存储器用于存储代码,每次上电时实现代码的加载。如图所示,我们板子上的 U5 便是一颗 SPI FLASH,它的用处便是实现 FX3 运行代码的固化。



若希望 FX3 上电后直接执行 SPI FLASH Boot 模式,则设定跳线帽连接为 SPI BOOT 模式,即 P11 的跳线帽 PIN2-3 短接,P10 的跳线帽浮空不接,P9 的跳线帽 PIN1-2 短接。






其他的操作和 Lesson16 一样,点击"开始→程序→Cypress→Cypress USBSuite→Control Center"。


2 FX3 的 SPI FLASH 固化

首先,**按照 Lesson16 的 USB Boot 启动方式连接跳线帽**,然后连接 USB3.0 线并上电,如图所示,在 USB Control Center 中,点击 Cypress USB BootLoader 选中它。



接着点击菜单"Program→FX3→SPI FLASH"。

将弹出的文件选中路径定位到如下文件夹中: "\prj\hsc_ex5\cyfxbulklpautoenum\Debug ", 选择图示的 USBBulkLoopAutoEnum.img文件。



如图所示,当我们执行完上面的下载配置步骤后,工作窗口中原先的Cypress USB BootLoader 变成了这里的Cypress USB BulkloopExample。

完成固化后,**按照本节开篇所示的 SPI Boot 启动方式连接跳线帽**,然后重新给 FX3 上电,则可以使用 Control Center 中尝试一下是否 loopback 功能依然能够实现。