

Bow Spring Centralizer

Document No: 06

Editor: Jalal Alali





INTRODUCTION

- The NOV Bow Spring Centralizer is designed to allow tool strings or parts
 of tool strings to be centralized in the tubing casing for various operations
 - معرفی
- این ابزار NOV BOW SPRING برای قرار دادن رشته ابزار در مرکز تیوبینگ و کیسینگ و انجام عملیات های مختلف طراحی شده است.

DISASSEMBLY

• جدا سازی

Clean tool inside and out as well as possible.

• تمیز کردن ابزار از قسمت های داخل و بیرون تا حد امکان



- Put tool in a vice and tap the Spring Pins out that are holding the Bow Springs in place and remove Bow Springs
- قرار دادن ابزار در گیره و با ضربات آهسته سعی در آوردن پین های نگه دارنده فنر های ابزار میکنیم و و فنر های کمانی را جدا میکنیم .







Remove Set Screws from the top and bottom subs and unscrew both subs.
 پیچ های نگه دارنده (set screw) را از قسمت های بالا و پایین (top and bottom) باز کرده و قسمت های (top, bottom) را از ابزار باز میکنیم.











Unscrew Bottom sub

• باز کردن قسمت bottom sub







Unscrew top sub







- Slide the Spring Collars and Main Spring off the Main Mandrel and unscrew the Spring Collars from the Main Spring.
 - کشیدن نگه دارنده فنر و فنر اصلی از mandrel اصلی و باز کردن نگه دارنده از فنراصلی









ASSEMBLY

• مونتاژ



Screw Spring Collars and into Main Spring

سبستن نگه دارنده فنر اصلی به نگه دارنده فنر





- Slide the Main Spring and Spring Collars onto the Main Mandrel and put the tool into a vice.
 - کشیدن فنر اصلی و نگه دارنده فنر اصلی در mandrel سپس ابزار را درون گیره قرار میدهیم.





 Tap Spring Pin, into one end of each of the 3 Bow Springs, and then do the other end after each one has been started.

• به آرامی پین های نگه دارنده فنرهای کمان شکل را در انتهای قسمت میگذاریم بعد در قسمت پایانی طرف دیگر این کار را انجام میدهیم و فنرهای کمان شکل را جایشان قرار میدهیم .





- O-ring the Top Sub by placing an O-ring inside the box end that screws onto the Main Mandrel.
 - · اورینگ قسمت top sub را با اورینگ نو عوض کرده و در جای مناسبش در انتها قرار میدهیم .
- O-ring the Bottom Sub threads and put an O-ring inside the box end.
 - اورینگ قسمت bottom sub را نیز در جایش قرار میدهیم.



- Grease the Main Mandrel threads and screw the Top Sub and Bottom Sub onto the Main Mandrel and put Set Screws in the Top Sub and Bottom Sub.
 - Mandrel را گریسی کرده و قسمت های top sub & bottom sub را به Mandrel اصلی بسته سپس پیچ های نگه دارنده set screw را نیز در top & bottom میبندیم.
- Threads top sub







Threads bottom sub





put Set Screws in the Top Sub and Bottom Sub.

قرار دادن پیچ های نگه دارنده (set screw) در قسمت های top sub & bottom sub

Set screw top sub





Set screw bottom sub

