Created: Mikael Karlsson Edited: 24.11.2009

EDA Modbus pisteet

,	 	uu	P.O.O	

	Coils							
Posisa			Info		Read	Write	Min/Max	Oletus
Pitkáin possa					R	W	0 - 1	
	1x0001	Poissa	Poissa toiminto, päällä / pois	Coil	R	W	0 - 1	
	1x0002	Pitkään poissa	Pitkään poissa toiminto, päällä / pois	Coil	R	W	0 - 1	
	1x0003	Ylipaineistus	Ylipaineistus, päällä / pois	Coil	R	W	0 - 1	
Max lährnings Max lährnings Max lährnings promitro, palälä / pols Col R W 0-1	1x0004	Liesituuletin	Liesituuletin, päällä / pois	Coil	R	W	0 - 1	
Max ishir-dyn-s	1x0005	Keskuspölynimuri	Keskuspölynimuri, päällä / pois	Coil	R	W	0 - 1	
1,00009 Co2 ethostus Co2 Ethostus Karkfoss 1 / et kinfoss 0 Co1 R W 0 - 1	1x0006	Max lämmitys	Max lämmitys toiminto, päällä / pois	Coil	R	W	0 - 1	
	1x0007	Max jäähdytys	Max jäähdytys toiminto, päällä / pois	Coil	R	W	0 - 1	
	1x0008	CO2 tehostus	CO2 tehostus, kävtössä 1 / ei kävtössä 0	Coil	R	W	0 - 1	
1,0011 Limpólitatrostus Limpólitatrostus Limpólitatrostus Limpólitatrostus Coi R W 0 - 1	1x0009	Kosteus tehostus	Kosteustehostus, kävtössä 1 / ei kävtössä 0	Coil	R	W	0 - 1	
1,0011 Limpólitatrostus Limpólitatrostus Limpólitatrostus Limpólitatrostus Coi R W 0 - 1	1x0010	Manuaalinen tehostus	Manuaalinen tehostus, päällä / pois	Coil	R	W	0 - 1	
1,00071	1x0011	Lämpötilatehostus		Coil	R	W	0 - 1	
1,001						w		
1,0015 Orlo (sealadaus LTO (lamineskaalaus, kāytóssá 1 / el käytóssá 0					R			
1,0017 Kotes keskvistalarityknse nila jääthryknse nila jääthrykse nila nila jääthrykse nila jääthrykse nila nila jääthrykse nila nila nila nila nila nila nila nila					R	w	0 - 1	
140018 Jäkilämmiys on/off polssa toiminnossa Onko lähilämmiys käytössä polssa tilassa, käytössä 1 / ei käytössä 0 Coi								
1,0007 Jäähöylys Gridf poissa torminnossa								
1,0020 Jäkilälmmilys on/off pitkään poissa toiminnossa Onko jäkilämmilyse käytössä jölkään poissa tilininnossa Onko jäkilämmilyse käytössä jäkilän poissa tilininnossa Onko jäkilämmilyse käytössä jäkilämä jäkilän jäkilää jäkilämä jäkiläkilämä jäkilämä jäkilämä jäkilämä jäkilämä jäkilämä jäkilämä jäk								
1,00021 Jäähöykys olivoft pitkään poissa teiminnossa Orko lisäjäähöhykys kiyhössä 1 (ei käyhössä 0 Coli R W 0 -1								
140022 VAK chipustapa VAK Chipustapa Mark Chipustapa Mar								
150027 Jain-Verhit						w		
1,0027 Jäähöyhrk sikaii Jäähöyhksan vikaiieto, vetää 1 / ei vedä 0 Coi				Coil	R		0 - 1	
140028								
150026 LTO vikar								
150030 LTO käyntid								
140031 Limmitge Wika Limmitge Wakieto, vetâa 1 / 6 vetâa 0 Col R 0 - 1								
150032 Limmitys klymi								
140034 Ukopudinen lämmitys disable Ukopudinen lämmityssen esto chjaus, vetää 1 / ei vedä 0 Coi R 0 - 1								
150037 Ukopunlinen jäähdyyksen esto ohjaus, vetää 1 / ei vedä 0 Coi R 0 - 1								
19007 Di latkoalka Di latkoalka vediă 1 fei vedă 0								
Halytys A								
140042 Halfyle B					P			
150043 Kallo ohjelma Kallo ohjelma klýmisská, atklivinen 1 / el atklivinen 0 Coll R 0 - 1								
1,0045 Săătoporras tilanne tieto Limmitys vai jäähdykys mahdollinen 1, ilamnitys mahdollinen 0 Coi								
1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
1x0050 Jäätymis vaaran tila Jäätymis vaaran tila Gold R 0 - 1						W		
						- "		
	1x0055	LTO sulatus	Joaquino veezini ilia, jaaliyina veezi 1 / i kulistud 0 LTO sulatustoiminto, käviössä 1 / i käviössä 0	Coil	R	w	0 - 1	

HUOM! Negatiiviset luvut esim -300 ovat 16-bittisiä kokonaislukuja eli (2*16)-(haluttu arvo)=syötettävä luku, -50 -> (2*16)+(-50)=65486									
Holding registers									
Modbus		Info	Type	Read	Write	Min/Max	Oletus		
	OP1 lämpötila	Näytön 1 lämpötila	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0002	OP2 lämpötila	Näytön 2 lämpötila	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0003	OP3 lämpötila	Näytön 3 lämpötila	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0004	OP4 lämpötila	Nävtön 4 lämpötila	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0005	OP5 lämpötila	Năytön 5 lämpötila	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0006	Raitisilman lämpötila X1	Raitisilmalämpötilamittaus. Rekisterin arvo = lämpötilamittaus * 10!	Holding register	R		-40 - 50°C			
3v0007	Tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen X2	Tuloilmalämpötilamittaus LTO:n jälkeen. Rekisterin arvo = lämpötilamittaus * 10!	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0008	Tuloilman lämpötila X3	Tuloimalămpoilamittaus. Rekisterin arvo = lămpoilamittaus * 10!	Holding register	R		-40 - 50°C			
	Jäteilman lämpötila X4	Tournment potential transcription and a suppose an analysis of the suppose and a suppose a sup	Holding register	R		-40 - 50°C			
	Poistoilman lämpötila X5	Poistoilmalämpötilamittaus. Rekisterin arvo = lämpötilamittaus * 10!	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0010				R					
	Poistoilman lämpötila ennen LTO:ta X8 Paluuveden lämpötila X8	Poistoilmalämpötilamittaus ennen LTO:ta. Rekisterin arvo = lämpötilamittaus * 10!	Holding register Holding register	R		-40 - 50°C -40 - 50°C			
3x0012	Poistoilman kosteus X5	Paluuvesilämpötilamittaus. Rekisterin arvo = lämpötilamittaus * 10! Poistoilman kosteusmittaus		R		0-100%			
			Holding register			0-100%			
3x0014		Tuloilmasuodattimen yli oleva paine-ero X6	Holding register	R					
	Poistosuodatin Pa	Poistoilmasuodattimen yli oleva paine-ero X6	Holding register	R					
3x0016	LTO Pa	LTO:n yli oleva paine-ero X6	Holding register	R					
	LTO n tulo %	LTO hyötysuhde tulopuolella	Holding register	R		0-100%			
	LTO n poisto %	LTO hyötysuhde poistopuolella	Holding register	R		0-100%			
	LTO delta t tulo °C	LTO lämpötila ero tulopuolella	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0032	LTO delta t poisto °C	LTO lämpötila ero poistopuolella	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0033	Tulopatterin delta t °C	Tulopatterin lämpötila ero	Holding register	R		-40 - 50°C			
3x0034	Poistopuhaltimen delta t °C	Poistopuhaltimen lämpötila ero	Holding register	R		-40 - 50°C			
	48h Rh mittaus	48 tunnin kosteustason keskiarvo	Holding register	R		0-100%			
	Absoluuttinen kosteus	Poistoilman laskettu absoluuttinen kosteus	Holding register	R		0-100%			
	Sec kello	RTC piirin kellonajan sekunnit	Holding register	R		0 - 59			
	Min kello	RTC pirin kellonaian minuutit	Holding register	R		0 - 59			
	Hour kello	RTC piirin kellonajan tunnit	Holding register	R		0 - 23	l		
3x0040		RTC piirin kelionajan päivämäärä	Holding register	R		1 - 31	l		
3x0040		RTC pilim keliotejan paivamana RTC pilim keliotejan kujukausi	Holding register	R		1 - 12	l		
3x0041		RTC piirin kelionajan kuukausi RTC piirin kelionajan vuosi. Vuosi = 2000 + rekisterin arvo	Holding register	R	-	1 - 12	1		
	Viikonpäivä	Vilkonpäivä, ma=1, ti=2, su=0	Holding register	R	-	0 - 6	1		
3X0043	Viikuripalva		nuturing register			0-0			
3x0044	Tilatieto	Tässä näkyy missä tilassa kone on, 0=Normaali tila, 1=Max jäähdytys, 2=Max lämmitys, 4=Hätäseis, 8=Seis, 16=Poissa, 32=Pitkään	Haldle	R		0 - 32768			
3XUU44	Hatieto	poissa, 46=Lämpötila tehostus, 128=CO2 tehostus, 256=Rh tehostus, 512=Tehostus, 1024=Ylipaineistus, 2048=Liesituuletin,	Holding register	ĸ		0 - 32/68			
00045	I Name Valley of Walley and and	4096=Keskuspölvnimuri. 8192=SLP jäähdytys, 16384=Kesävöjäähdytys, 32768=EDX sulatus	Halding contates	R					
	Lämpötilan säätöportaat	Tässä näkyy lämpöilasäädön tila. 0=ei mitään käytössä, 1=Jäähdytys, 2=LTO, 4=Lämmitys	Holding register						
3x0046	Huone lämpötila keskiarvo	Huonelämpötila laskettuna yhdestä tai useammasta anturista	Holding register	R					
	Kaskadi SP	Kaskadi säätimen asetusarvo	Holding register	R					
	Kaskadi P	Kaskadisäätimen P arvo	Holding register	R					
	Kaskadi I	Kaskadisäätimen I arvo	Holding register	R					
	Todellinen IV teho	IV tehon arvo ulkoisten ohjausten vaikuttamana	Holding register	R					
	TULO puhaltimen perusnopeus	Puhaltimien erotus asetus Tulopuhaltimen arvo, jos AC = 1-8 (rekisteri 1x0016=0), DC = 20-100 (rekisteri 1x0016=1)	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0052	POISTO puhaltimen perusnopeus	Puhaltimien erotus asetus Poistopuhaltimen arvo, jos AC = 1-8 (rekisteri 1x0016=0), DC = 20-100 (rekisteri 1x0016=1)	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0053	IV-teho valitaan käyttöpaneelilta	Puhallinnopeuden valinta, jos AC = 1-8 (rekisteri 1x0016=0), DC = 20-100 (rekisteri 1x0016=1)	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0054	Tulopuhallin ylipaineistus	Tulopuhaltimen nopeus ylipaineistus tilassa	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0055	Poistopuhallin ylipaineistus	Poistopuhaltimen nopeus ylipaineistus tilassa	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0057	Ylipaineistus aika	Ylipainestuksen oletus aika / viive (min)	Holding register	R	W	0 - 60	10		
	Tulo LiesiT	TULO puhaltimen nopeus liesituuletin käytössä	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0059	Poisto LiesiT	POISTO puhaltimen nopeus liesituuletin käytössä	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0060	Tulo KeskusPI	TULO puhaltimen nopeus keskuspõlynimuri käytössä	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
	Poisto KeskusPI	POISTO puhaltimen nopeus keskuspõlynimuri käytössä	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0062	Tulo LT KPI, OVP KPI, OVP LT	TULO puhaltimen nopeus keskuspõlynimuri ja liesituuletin tai ylipaineistus ja keskuspõlynimuri tai ylipaineistus ja liesituuletin käytössä	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0063		POISTO puhaltimen nopeus keskuspõlynimuri ja liesituuletin tai ylipaineistus ja keskuspõlynimuri tai ylipaineistus ja liesituuletin käytössä	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
	Tulo YP, KPI, LT käytössä	TULO puhaltimen nopeus ylipaineistus sekä keskuspölynimuri sekä liesituudut kaytössä	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
3x0065	Poisto YP, KPI, LT käytössä	POISTO puhaltimen nopeus ylipaineistus sekä keskuspölynimuri sekä liesituuletin käytössä	Holding register	R	W	1-8 / 20-100			
		POISTO Purificial intermition of the property	Holding register	R	W	0 - 60	20		
340000	Manuaalinen tehostus aika Tehostus teho	Manuaalisen tehostuksen aika / viive (min) Tehostus aikainen IV teho (pienempi jos puhaltimilla erotus)	Holding register Holding register	R	W	1-8 / 20-100	30		
				R	W	0 - 100	40		
	RH Tehostus raja kiinteä	Kiinteän kosteustehostuksen kylkentä rajaarvo (%)	Holding register	R	W				
3x0070 3x0071	RH Tehostus raja autom RH Tehostus P arvo	Automaattisen kosteustehostuksen kytkentä rajaarvo (%) Kosteustehostus säätimen suhdealue (%)	Holding register	R	W	0 - 100 0 - 100	60 20		
3x0071 3x0072			Holding register	R	W	0 - 100	20		
	RH Tehostus Reset time	Kosteustehostuksen säätimen resetointi aika (min)	Holding register						
3x0073	RH Tehostus Integration time	Kosteustehostuksen säätimen integrointi aika (min)	Holding register	R	W	4.0 (00 10)	1 0 / 400		
	RH Tehostus max IV	Kosteustehostuksen aikainen maximi IV-teho	Holding register	R	W	1-8 / 20-100	8 / 100		
3x0075	RH Tehostus Dz	Kosteustehostuksen säätimen kuollut alue (%)	Holding register	R	W	0 - 100	3		
	CO2 Tehostus raja	Hiilidioksiditehostuksen kytkentä rajaarvo (ppm)	Holding register	R	W		1000		
3x0077	CO2 Tehostus max IV	Hillidioksiditehostuksen aikainen maximi IV-teho	Holding register	R	W	1-8 / 20-100	8 / 100		
	CO2 Tehostus P arvo	Hillidioksiditehostus säätimen suhdealue (ppm)	Holding register	R	W		200		
	CO2 Tehostus Reset time	Hiilidioksiditehostuksen säätimen resetointi aika (min)	Holding register	R	W		2		
3x0080	CO2 Tehostus Integration time	Hiilidioksiditehostuksen säätimen integrointi aika (min)	Holding register	R	W		1		
3x0081	CO2 Tehostus Dz	Hiilidioksiditehostuksen säätimen kuollut alue (ppm)	Holding register	R	W		50		
3x0082	LT Tehostus mittaava anturi	Lämpötilatehostuksen mittaava anturi, 1=Ohjainpaneli 1, 2=Ohjainpaneli 2, 3=Ohjainpaneli 3, 4=Ohjainpaneli 4, 5=Ohjainpaneli 5,	Holding register	R	w	1 - 9	9		
0		6=Lämpötilalähetin 1, 7=Lämpötilalähetin 2, 8=Lämpötilalähetin 3, 9=Poistoilman lämpötilalähetin					-		
	LT Tehostus max IV	Lämpötilatehostuksen maximi IV teho	Holding register	R	W	1-8 / 20-100	8 / 100		
3x0084		Lämpötilatehostus säätimen suhdealue (°C) (50=5.0)	Holding register	R	W		50		
3x0085	LT Tehostus Reset time	Lämpötilatehostuksen säätimen resetointi aika (min)	Holding register	R	W		2		
3x0086	LT Tehostus Integration time	Lämpötilatehostuksen säätimen integrointi aika (min)	Holding register	R	W		1		
3x0087	LT Tehostus Dz	Lämpötilatehostuksen säätimen kuollut alue (°C) (5=0.5)	Holding register	R	W		5		
3x0088		Lämpötilarajoituksen suhdealue (°C)	Holding register	R	W		50		
3x0089		Lämpötilarajoituksen antiwindup resetointi aika (min)	Holding register	R	W		2		
3x0090	LT Rajoitus Integration time	Lämpötilarajoituksen integrointi aika (min)	Holding register	R	W		1		
	LT Rajoitus Dz	Lampoularajoritosen integroni anak (imi) Lampoularajoritosen kuollut alue (°C)	Holding register	R	W	1	5		
3x0092		Eari-pouragei adottuseir atoliut atoe (C) Kesäyő jáähdykysen IV-teho	Holding register	R	W	1-8 / 20-100	6/80		
	SNC ulko LT		Holding register	R	W	. 0 / 20-100	0700		
		Kesäyő jäähdytys minimi ulkolämpötila jonka alla ei kesäyöjäädytys kytkeydy päälle (°C)		R	W				
3XUU94	SNC start	Kesäyő jäähdytys päällle lämpötila, jos huone tai poisto lämpötila on vii tämän arvon toiminto kytkeytyv päälle ("C)	Holding register				 		
	SNC stop	Kesäyő jäähdytys seis lämpötila, jos huone tai poisto lämpötila tippuu alle tämän arvon toiminto kytkeytyy pois (°C)	Holding register	R R	W		 		
3x0095									
3x0096	SNC diff	Kesäyő jäähdytys ero, ulkoilman ja huone tai poistolämpötilan ero tulee olla yli tämän arvon jotta toiminto olisi päällä (°C)	Holding register						
3x0096 3x0097	SNC week	Kesäyö jäähdyksen viikonpäivät jolloin käytössä, su=1 ma=2, ti=4, ke=8, to=16, pe=32, la=64 ja yhdistelmät lasketaan yhteen	Holding register	R	W	0.00			
3x0096 3x0097 3x0098						0 - 23 0 - 23			

3x0100 F	Poissa IV-teho Poissa lämpötila pudotus	Poissa toiminnon aikainen IV-Teho Poissa toiminnon pyyntilämpötilan pudotus (°C)	Holding register Holding register	R R	W	1-8 / 20-100	
3x0102 F 3x0103 F	Pitkään poissa IV-teho Pitkään poissa lämpötila pudotus	Pitkään poissa toiminnon aikainen IV-Teho Pitkään poissa toiminnon pyyntilämpötilan pudotus (°C)	Holding register Holding register	R R	W	1-8 / 20-100	
3x0136 L	Lämpötila pyynti Lämpötila säätötapa	Lämpötilapyynti kyseiselle säätötvalle. Rekisterin arvo = asetus * 10! IV-koneen lämpötilasäätötapa, 1=Tulosäätö, 2=Poistosäätö, 3=Huonesäätö	Holding register Holding register	R R	W	-10 - 50 1 - 3	21
	SPLY T MIN SPLY T MAX SP MIN	Tuloilmasäätimen minimi raja (°C) (50=5.0) Tuloilmasäätimen maximi raja (°C) (50=5.0) Näytöttä asetettava lämpötilapynnin minimi arvo	Holding register Holding register Holding register	R R R	W		
3x0141 S		Näytöltä asetsatava lämpötiapyyynnin maximi arvo Jäähdytyksen estoraja, jäähdytys estetty ulkolämpötilan ollessa alle tämän (°C) (50=5.0)	Holding register Holding register	R R	W		
3x0165 L	LTO50	LTO jänniteskaalauksen jännitearvo 25% pisteelle (V) (100=10V) LTO jänniteskaalauksen jännitearvo 50% pisteelle (V) (100=10V)	Holding register Holding register	R R	W	0 - 100 0 - 100	
	LTO75 LTO FREEZE LTO FREEZE DEL	LTO jänniteskaalauksen jännitearvo 75% pisteelle (V) (100=10V) LTO jäänesto painevahti sulatusraja (Pa) LTO jäänesto toiminnon viive asetus (min)	Holding register Holding register Holding register	R R R	W	0 - 100	
3x0170 L 3x0172 T	LTO FREEZE T TEMP DEC	LTO jäässä lämpötila (°C) (50=5.0) Lämpötilan pudotus, 0=ei käytössä. Valinta vuosi/viikkokellolla tai DI tulolla (°C) (50=5.0)	Holding register Holding register	R R	W		
3x0210 \	HEAT BLOCK T Viikkokello ohjelma 1/20 Päivät jolloin käynnissä	lämmityksen estoraja, lämmitys estetty ulkolämpötilan ollessa yli tämän (°C) (50=5.0) Päiväärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12	Holding register Holding register	R R	W	0 - 127	250
3x0212 \ 3x0213 \	Vilkkokello ohjelma 1/20 Alkamis aika tunnit Vilkkokello ohjelma 1/20 Alkamis aika minuutit Vilkkokello ohjelma 1/20 Loppumisaika tunnit Vilkkokello ohjelma 1/20 Loppumisaika minuutit	Vilkickollo 1 alkaohjeiman klynnistys aika, tunnit Vilkickollo 1 alkaohjeiman klynnistys aika, minuutt Vilkickollo 1 alkaohjeiman kynsitys aika, minuutt Vilkickello 1 alkaohjeiman pysäytys aika, tunnit	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W W	0 - 23 0 - 59 0 - 23 0 - 59	0 0 0
	Viikkokello ohjelma 1/20 Toiminto	Vikikckello 1 akiachjelman prjašyjs alka, minuutit Vikikckello 1 akiachjelman princin O. EF vikikan poissa toiminto, 2-Pitkään poissa toiminto, 3-Lämmitys estetty, 4-Jäähdytys estetty, 5-Lämpötila pudotus, 6-Max lämmitys, 7-Max jäähdytys, 8-15-AC Puhallin nopeus 1-8, 16-DO Alkarele, 20-100-EC Puhallin nopeus 20- 100%	Holding register Holding register	R	w	0 - 100	0
3x0216 \ 3x0217 \	Viikkokello ohjelma 2/20 Päivät jolloin käynnissä Viikkokello ohjelma 2/20 Alkamis aika tunnit	100/8 Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12 Vilkkokello 2 aikachjelman käynnistys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 127 0 - 23	0
3x0218 \ 3x0219 \	Viikkokello ohjelma 2/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 2/20 Loppumisaika tunnit	Viikkokello 2 aikaohjelman käynnistys aika, minuutit Viikkokello 2 aikaohjelman pysäytys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 59 0 - 23	0
	Viikkokello ohjelma 2/20 Loppumisaika minuutit	Viikkokello 2 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit Viikkokello 2 aikaohjelman toiminto, D=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty,	Holding register	R R	w	0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 2/20 Toiminto Viikkokello ohjelma 3/20 Päivät jolloin käynnissä	5-Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Alkarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20- 100% Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12	Holding register Holding register	R	W	0 - 100	0
3x0223 \	Viikkokello ohjelma 3/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 3/20 Alkamis aika minuutit	Viikkokello 3 aikachjelman käynnistys aika, minuutit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
3x0225 \ 3x0226 \	Viikkokello ohjelma 3/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 3/20 Loppumisaika minuutit	Viikkokello 3 aikaohjelman pysäytys aika, tunnit Viikkokello 3 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 3/20 Toiminto	Vlikkokello 3 aikaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäändytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	w	0 - 100	0
3x0229 \	Viikkokello ohjelma 4/20 Päivät jolloin käynnissä Viikkokello ohjelma 4/20 Alkamis aika tunnit	Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12 Viikkokello 4 aikaohjelman käynnistys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 127 0 - 23	0
3x0231 \	Viikkokello ohjelma 4/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 4/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 4/20 Loppumisaika minuutit	Viikkokello 4 aikaohjelman käynnistys aika, minuutit Viikkokello 4 aikaohjelman pysäytys aika, tunnit	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	0 - 59 0 - 23 0 - 59	0 0
	Viikkokello ohjelma 4/20 Loppumisaika minuutit Viikkokello ohjelma 4/20 Toiminto	Vlikkokello 4 alikaohjelman pysäyys alika, minuutt Vlikkokello 4 alikaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Eämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Alikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-	Holding register Holding register	R	w	0 - 59	0
3x0234 \	Viikkokello ohjelma 5/20 Päivät jolloin käynnissä	100% Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12	Holding register	R	W	0 - 127	0
3x0236 \	Viikkokello ohjelma 5/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 5/20 Alkamis aika minuutit	Viikkokello 5 aikaohjelman käynnistys aika, tunnit Viikkokello 5 aikaohjelman käynnistys aika, minuulit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 5/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 5/20 Loppumisaika minuutit	Viktkokello 5 aikachjelman pysäyys aika, tunnit Viktkokello 5 aikachjelman pysäyys aika, minuutit Viktkokello 5 aikachjelman toiminito, 0=Ei valintata, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty,	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
3x0239 \	Viikkokello ohjelma 5/20 Toiminto	viikkokeit 3 ankatrijentan turinino, uezi vaintaa, 1=russa turinino, z=riikaan puissa turinino, 3=tarininiys estetty, 4=3aaruyyys estetty, 5=1. Each profitia pudotus, 6=Max tämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	W	0 - 100	0
3x0241 \	Viikkokello ohjelma 6/20 Päivät jolloin käynnissä Viikkokello ohjelma 6/20 Alkamis aika tunnit	Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12 Viikkokello 6 aikaohjelman käynnistys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 127 0 - 23	0
3x0243 \	Viikkokello ohjelma 6/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 6/20 Loppumisaika tunnit	Viikkokello 6 aikaohjelman käynnistys aika, minuutit Viikkokello 6 aikaohjelman pysäytys aika, tunit	Holding register Holding register	R R	W W	0 - 59 0 - 23	0 0
	Viikkokello ohjelma 6/20 Loppumisaika minuutit Viikkokello ohjelma 6/20 Toiminto	Vlikkokello 6 aikachjelman pysäyys aika, minuutt Vlikkokello 6 aikachjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1:8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-	Holding register Holding register	R R	w	0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 7/20 Päivät jolloin käynnissä	Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä elli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12	Holding register	R	W	0 - 127	0
3x0248 \	Viikkokello ohjelma 7/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 7/20 Alkamis aika minuutit	Vilkkokello 7 alkaohjelman käynnistys alka, tunnit Vilkkokello 7 alkaohjelman käynnistys alka, minuutit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 7/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 7/20 Loppumisaika minuutit	Vikkokollo 7 aikachjelman pysäyys aika, tunnit Vikkokollo 7 aikachjelman pysäyys aika, minuutit Vikkokollo 7 aikachjelman toiminito, 0=Ei valintata, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty,	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 7/20 Toiminto Viikkokello ohjelma 8/20 Päivät jolloin käynnissä	The analysis of the state of th	Holding register Holding register	R R	W	0 - 100 0 - 127	0
3x0253 \ 3x0254 \	Viikkokello ohjelma 8/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 8/20 Alkamis aika minuutit	Viikkokello 8 aikaohjelman käynnistys aika, tunnit Viikkokello 8 aikaohjelman käynnistys aika, minuutit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 8/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 8/20 Loppumisaika minuutit	Viikkokello 8 aikaohjelman pysäytys aika, tunnit Viikkokello 8 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
3x0257 \	Viikkokello ohjelma 8/20 Toiminto	Vikikokello 8 alkaohjelman toiminto, 0-Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2-Pitkään poissa toiminto, 3-Lämmitys estetty, 4-Jäähdytys estetty, 5-Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	w	0 - 100	0
3x0259 \	Viikkokello ohjelma 9/20 Päivät jolloin käynnissä Viikkokello ohjelma 9/20 Alkamis aika tunnit	Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12 Viikkokello 9 aikaohjelman käynnistys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 127 0 - 23	0
3x0261 \	Viikkokello ohjelma 9/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 9/20 Loppumisaika tunnit	Vilktokello 9 alkachjelman käynnistys alka, minuutt Vilktokello 9 alkachjelman pysäytys alka, tunnit Vilktokello 9 alkachjelman pysäytys alka, tunnit	Holding register Holding register	R R R	W	0 - 59 0 - 23	0 0
	Viikkokello ohjelma 9/20 Loppumisaika minuutit Viikkokello ohjelma 9/20 Toiminto	Viikkokello 9 aikaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-	Holding register Holding register	R	w	0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 10/20 Päivät jolloin käynnissä	100% Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12 Viikkokello 10 alkaohjelman käynnistys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 127 0 - 23	0
3x0266 \	Viikkokello ohjelma 10/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 10/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 10/20 Loppumisaika tunnit	Vilkokoklo 10 aliaohjelman käynnistys aika, tunint Vilkokoklo 10 aliaohjelman käynnistys aika, minuutt Vilkokoklo 10 aliaohjelman pysäytys aika, tunint	Holding register Holding register	R R	W	0 - 59 0 - 23	0
3x0268 \	Viikkokello ohjelma 10/20 Loppumisaika minuutit	Viikkokello 10 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit Viikkokello 10 aikaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty,	Holding register	R	W	0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 10/20 Toiminto Viikkokello ohjelma 11/20 Päivät jolloin käynnissä	5-Lämpötia pudotus, 6-Max lämmitys, 7-Max jäähdytys, 8-15-AC Puhallin nopeus 1-8, 16-DO Aikarele, 20-100-EC Puhallin nopeus 20- 100% Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12	Holding register	R R	W	0 - 100	0
3x0271 \	Viikkokello ohjelma 11/20 Paivat jolloin käynnissa Viikkokello ohjelma 11/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 11/20 Alkamis aika minuutit	Viikkokello 11 aikaohjelman käynnistys aika, tunnit Viikkokello 11 aikaohjelman käynnistys aika, minuutit	Holding register Holding register Holding register	R R	W	0 - 127 0 - 23 0 - 59	0
3x0273 \	Viikkokello ohjelma 11/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 11/20 Loppumisaika minuutit	Viikkokello 11 aikaohjelman pysäytys aika, tunnit Viikkokello 11 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 11/20 Toiminto	Vilikkokello 11 aikaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpölia pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	w	0 - 100	0
	Viikkokello ohjelma 12/20 Päivät jolloin käynnissä Viikkokello ohjelma 12/20 Alkamis aika tunnit	100% Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12 Viikkokello 12 aikaohjelman käynnistys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 127 0 - 23	0
3x0278 \ 3x0279 \	Viikkokello ohjelma 12/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 12/20 Loppumisaika tunnit	Viikkokello 12 aikaohjelman käynnistys aika, minuutit Viikkokello 12 aikaohjelman pysäytys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 59 0 - 23	0
3x0280 \	Viikkokello ohjelma 12/20 Loppumisaika minuutit Viikkokello ohjelma 12/20 Toiminto	Vikkokollo 1.2 aikachijelman pysäytys aika, minuutit Viikkokello 1.2 aikachijelman toiminto, 0-Ei valiintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3-Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7-Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1:-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-	Holding register Holding register	R R	w	0 - 59	0
3x0282 \	Viikkokello ohjelma 13/20 Päivät jolloin käynnissä	100% Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12	Holding register	R	W	0 - 127	0
3x0284 \	Viikkokello ohjelma 13/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 13/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 13/20 I oppumisaika tunnit	Viikkokello 13 alkaohjelman käynnistys alka, tunnit Viikkokello 13 alkaohjelman käynnistys alka, minuutit Viikkokello 13 alkaohjelman ovaškovs alka, minuutit	Holding register Holding register Holding register	R R	W W	0 - 23 0 - 59	0 0
	Viikkokello ohjelma 13/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 13/20 Loppumisaika minuutit	Vikikokello 13 aikachjelman pysäytys aika, tunnit Vikikokello 13 aikachjelman pysäytys aika, tunnit Vikikokello 13 aikachjelman toiminto, 0=Ei valinitaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty,	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
	Viikkokello ohjelma 13/20 Toiminto	5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	W	0 - 100	0
3x0289 \	Viikkokello ohjelma 14/20 Päivät jolloin käynnissä Viikkokello ohjelma 14/20 Alkamis aika tunnit	Pálvájárjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12 Vlikkokello 14 alkaohjelman käynnistys aika, tunnit Vlikkokello 14 alkaohjelman käynnistys aika, munit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 127 0 - 23	0
3x0291 \	Viikkokello ohjelma 14/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 14/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 14/20 Loppumisaika minuutit	Viktkokello 1.4 aikachjelman käynnistys aika, minuutit Viktkokello 1.4 aikachjelman pysäytys aika, tunnit Viktkokello 1.4 aikachjelman pysäytys aika, minuutit	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	0 - 59 0 - 23 0 - 59	0 0
	Viikkokello ohjelma 14/20 Toiminto	Viikkokello 14 aikaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-	Holding register	R	w	0 - 100	0
	Viikkokello ohjelma 15/20 Päivät jolloin käynnissä Viikkokello ohjelma 15/20 Alkamis aika tunnit	100% Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12 Viikkokello 15 alkaohjelman käynnistys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 127 0 - 23	0
3x0296 \	Viikkokello ohjelma 15/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 15/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 15/20 Loppumisaika tunnit	Vinkokello 15 alkaohjelman käynnistys aika, tunnit Vilikkokello 15 alkaohjelman käynnistys aika, minuutit Vilikkokello 15 alkaohjelman pysäytys aika, tunnit	Holding register Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59 0 - 23	0
3x0298 \	Viikkokello ohjelma 15/20 Loppumisaika minuutit	Viikkokello 15 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit Viikkokello 15 aikaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty,	Holding register	R	W	0 - 59	0
3x0299 \	Viikkokello ohjelma 15/20 Toiminto	5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	W	0 - 100	0
	Viikkokello ohjelma 16/20 Päivät jolloin käynnissä	Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12	Holding register	R	W	0 - 127	0

3x0303	Viikkokello ohjelma 16/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 16/20 Loppumisaika tunnit	Viikkokello 16 alkaohjelman käynnistys aika, minuurit Viikkokello 16 aikaohjelman pysäytys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 59 0 - 23	0
3x0304 3x0305	Viikkokello ohjelma 16/20 Loppumisaika minuutit Viikkokello ohjelma 16/20 Toiminto	Vlikkokello 16 alkaohjelman pysäytys alka, minuutit Vlikkokello 16 alkaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmilys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila puddus, 6=Max ilammilys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Alkarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-	Holding register Holding register	R R	w	0 - 59	0
3x0306	Viikkokello ohjelma 17/20 Päivät jolloin käynnissä	100% Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12	Holding register	R	W	0 - 127	0
3x0308	Viikkokello ohjelma 17/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 17/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 17/20 Loppumisaika tunnit	Vikikokello 17 alkaohjelman käynnistys aika, tunnit Vikikokello 17 alkaohjelman käynnistys aika, minuutit Vikikokello 17 alkaohjelman pysäytys aika, tunnit	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	0 - 23 0 - 59 0 - 23	0
3x0310	Viikkokello ohjelma 17/20 Loppumisaika minuutit	Vilkikokello 17 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit Vilkikokello 17 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit Vilkikokello 17 aikaohjelman toliminto, 0=Ei valiintaa, 1=Poissa toliminto, 2=Pitkään poissa toliminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty,	Holding register	R	W	0 - 59	0
3x0311	Viikkokello ohjelma 17/20 Toiminto	5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	W	0 - 100	0
	Viikkokello ohjelma 18/20 Päivät jolloin käynnissä Viikkokello ohjelma 18/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 18/20 Alkamis aika minuutit	Päiväjäriestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 1: Vlikkokello 1 8 aikaohjelman käynnisys kaik, turonti Vlikkokello 18 aikaohjelman käynnisys kaik minuutit	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	0 - 127 0 - 23 0 - 59	0
3x0315	Viikkokello ohjelma 18/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 18/20 Loppumisaika minuutit	Viikkokello 18 aikaohjelman pysäytys aika, tunnit Viikkokello 18 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
3x0317	Viikkokello ohjelma 18/20 Toiminto	Vlikkokello 18 alkaohjelman toiminto, 0-Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Alkarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	W	0 - 100	0
3x0319	Viikkokello ohjelma 19/20 Päivät jolloin käynnissä Viikkokello ohjelma 19/20 Alkamis aika tunnit	Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12 Viikkokello 19 aikaohjelman käynnistys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W W	0 - 127 0 - 23	0
3x0321	Viikkokello ohjelma 19/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 19/20 Loppumisaika tunnit Viikkokello ohjelma 19/20 Loppumisaika minuutit	Vilkkokello 19 aikaohjelman käynnistys aika, minuutit Vilkkokello 19 aikaohjelman pysäytys aika, tunnit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 59 0 - 23	0
3x0322 3x0323	Viikkokello ohjelma 19/20 Toiminto	Vlikkokello 19 alkaohjelman pysäytys alka, minuutit Vlikkokello 19 alkaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmilys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max ilammilys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Alkarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-	Holding register Holding register	R R	w	0 - 59	0
3x0324	Viikkokello ohjelma 20/20 Päivät jolloin käynnissä	100% Päiväjärjestys Su - La. Rekisterin arvo = LeastSignificantBit menetelmä eli esim. Su on 1 = 1000000, Ti on 4 = 0010000 ja kaikki päivät on 12	Holding register	R	W	0 - 127	0
3x0325 3x0326 3x0327	Viikkokello ohjelma 20/20 Alkamis aika tunnit Viikkokello ohjelma 20/20 Alkamis aika minuutit Viikkokello ohjelma 20/20 Loppumisaika tunnit	Vikikokello 20 alkaohjelman käynnistys aika, tunnit Vilikokello 20 alkaohjelman käynnistys aika, minuutit Viikkokello 20 alkaohjelman pysäytys aika, tunnit	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	0 - 23 0 - 59 0 - 23	0
3x0328	Viikkokello ohjelma 20/20 Loppumisaika minuutit	Vilikokello 20 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit Vilikokello 20 aikaohjelman pysäytys aika, minuutit Vilikokello 20 aikaohjelman toliminto, 0=Ei valiintaa, 1=Poissa toliminto, 2=Pitkään poissa toliminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty,	Holding register	R	W	0 - 59	0
3x0329	Viikkokello ohjelma 20/20 Toiminto	5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	W	0 - 100	0
3x0331	Vuosikello ohjelma 1/5 Alkaa päivä Vuosikello ohjelma 1/5 Alkaa kuukausi Vuosikello ohjelma 1/5 Alkaa vuosi	Vuosikello 1 käynnistys päivämäärä Vuosikello 1 käynnistys kuukausi Vuosikello 1 käynnistys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	31 12 6 - 100	0 0
3x0333 3x0334	Vuosikello ohjelma 1/5 Alkaa tunnit Vuosikello ohjelma 1/5 Alkaa minuutit	Vuosikello 1 käynnistys tunnit Vuosikello 1 käynnistys minuutit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
3x0336	Vuosikello ohjelma 1/5 Päättyy päivä Vuosikello ohjelma 1/5 Päättyy kuukausi	Vuosikello 1 pysäytys päivämäärä Vuosikello 1 pysäytys kuukausi	Holding register Holding register	R R	W	31 12	0
3x0337 3x0338 3x0339	Vuosikello ohjelma 1/5 Päättyy vuosi Vuosikello ohjelma 1/5 Päättyy tunnit Vuosikello ohjelma 1/5 Päättyy minuutit	Vuosikello 1 pysäytys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000 Vuosikello 1 pysäytys tunnit Vuosikello 1 pysäytys minutt	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	6 - 100 0 - 23 0 - 59	0
3x0339	Vuosikello ohjelma 1/5 Toiminto	Vuosikello aikaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-	Holding register	R	w	0 - 100	0
	Vuosikello ohjelma 2/5 Alkaa päivä	100% Vuosikello 2 käynnistys päivämäärä	Holding register	R	W	31	0
3x0343	Vuosikello ohjelma 2/5 Alkaa kuukausi Vuosikello ohjelma 2/5 Alkaa vuosi Vuosikello ohjelma 2/5 Alkaa tunnit	Vuosikello 2 käynnistys kuukausi Vuosikello 2 käynnistys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000 Vuosikello 2 käynnistys tunnit	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	12 6 - 100 0 - 23	0 0
3x0345 3x0346	Vuosikello ohjelma 2/5 Alkaa minuutit Vuosikello ohjelma 2/5 Päättyy päivä	Vuosikello 2 käynnistys minuutit Vuosikello 2 pysäytys päivämäärä	Holding register Holding register	R R	W	0 - 59 31	0
	Vuosikello ohjelma 2/5 Päättyy kuukausi Vuosikello ohjelma 2/5 Päättyy vuosi	Vuosikello 2 pysäytys kuukausi Vuosikello 2 pysäytys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000	Holding register Holding register	R R	W	12 6 - 100	0
	Vuosikello ohjelma 2/5 Päättyy tunnit Vuosikello ohjelma 2/5 Päättyy minuutit	Vuosikello 2 pysävtys tunnit Vuosikello 2 pysävtys minuutit Vuosikello 12 pysävtys minuutit Vuosikello aikaohielman toiminto. 0=Ei valintaa. 1=Poissa toiminto. 2=Pitkään poissa toiminto. 3=Lämmitvs estettv. 4=Jäähdvivs estettv.	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
3x0351	Vuosikello ohjelma 2/5 Toiminto	5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	W	0 - 100	0
	Vuosikello ohjelma 3/5 Alkaa päivä Vuosikello ohjelma 3/5 Alkaa kuukausi Vuosikello ohjelma 3/5 Alkaa vuosi	Vuosikello 3 käynnistys päivämäärä Vuosikello 3 käynnistys kuukausi Vuosikello 3 käynnistys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	31 12 6 - 100	0
3x0355	Vuosikello ohjelma 3/5 Alkaa tunnit Vuosikello ohjelma 3/5 Alkaa minuutit	Vuosikello 3 käynnistys trintit Vuosikello 3 käynnistys minuutit	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
3x0358	Vuosikello ohjelma 3/5 Päättyy päivä Vuosikello ohjelma 3/5 Päättyy kuukausi	Vuosikello 3 pysäytys päivämäärä Vuosikello 3 pysäytys kuukausi	Holding register Holding register	R R	W	31 12	0
	Vuosikello ohjelma 3/5 Päättyy vuosi Vuosikello ohjelma 3/5 Päättyy tunnit Vuosikello ohjelma 3/5 Päättyy minuutit	Vuosikello 3 pysäytys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000 Vuosikello 3 pysäytys tunnit Vuosikello 3 pysäytys minuutit	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	6 - 100 0 - 23 0 - 59	0
3x0362	Vuosikello ohjelma 3/5 Toiminto	Vuosikello aikaohjelman toiminto, 0-Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3-Lämmitys estetty, 4-Jäähdylys estetty, 5-Lämpölla pudotus, 6-Max lämmitys, 7-Max jäähdylys, 8-15-AC Puhallin nopeus 1-8, 16-DO Aikarele, 20-100-EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	W	0 - 100	0
3x0364	Vuosikello ohjelma 4/5 Alkaa päivä Vuosikello ohjelma 4/5 Alkaa kuukausi	Vuosikello 4 käynnistys päivämäärä Vuosikello 4 käynnistys kuukausi	Holding register Holding register	R R R	W W	31 12	0
	Vuosikello ohjelma 4/5 Alkaa vuosi Vuosikello ohjelma 4/5 Alkaa tunnit Vuosikello ohjelma 4/5 Alkaa minuutit	Vuosikello 4 käynnistys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000 Vuosikello 4 käynnistys tunnit Vuosikello 4 käynnistys minuutit	Holding register Holding register Holding register	R R	W	6 - 100 0 - 23 0 - 59	0
3x0368 3x0369	Vuosikello ohjelma 4/5 Päättyy päivä Vuosikello ohjelma 4/5 Päättyy kuukausi	Vuosikello 4 pysäytys päivämäärä Vuosikello 4 pysäytys kuukausi	Holding register Holding register		W	31 12	0
3x0371	Vuosikello ohjelma 4/5 Päättyy vuosi Vuosikello ohjelma 4/5 Päättyy tunnit	Vuosikello 4 pysäytys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000 Vuosikello 4 pysäytys tunnit Vuosikello 4 vosävtys minuutit	Holding register Holding register	R R R	W W	6 - 100 0 - 23 0 - 59	0
3x0372	Vuosikello ohjelma 4/5 Päättyy minuutit Vuosikello ohjelma 4/5 Toiminto	Vuosikello alkaohjelman toiminto, 0=Ei valintaa, 1=Poissa toiminto, 2=Pitkään poissa toiminto, 3=Lämmitys estetty, 4=Jäähdytys estetty, 5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-	Holding register Holding register	R	W	0 - 100	0
3x0374	Vuosikello ohjelma 5/5 Alkaa päivä	100% Vuosikello 5 käynnistys päivämäärä	Holding register	R	W	31	0
3x0376	Vuosikello ohjelma 5/5 Alkaa kuukausi Vuosikello ohjelma 5/5 Alkaa vuosi Vuosikello ohjelma 5/5 Alkaa tunnit	Vuosikello 5 käynnistys kuukausi Vuosikello 5 käynnistys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000 Vuosikello 5 käynnistys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000	Holding register Holding register	R R	W W	12 6 - 100 0 - 23	0
3x0378 3x0379	Vuosikello ohjelma 5/5 Alkaa minuutit Vuosikello ohjelma 5/5 Päättyy päivä	Vuosikello 5 käynnistys tunnit Vuosikello 5 pysäyhys päivämäärä	Holding register Holding register Holding register	R R	W	0 - 59 31	0
3x0380 3x0381	Vuosikello ohjelma 5/5 Päättyy kuukausi Vuosikello ohjelma 5/5 Päättyy vuosi	Vuosikello 5 pysäytys kuukausi Vuosikello 5 pysäytys vuosi, Vuosi = Rekisterin arvo + 2000	Holding register Holding register	R R	W	12 6 - 100	0
	Vuosikello ohjelma 5/5 Päättyy tunnit Vuosikello ohjelma 5/5 Päättyy minuutit	Vuosikello 5 pysäytys tunnit Vuosikello 5 pysäytys minutit Vuosikello 3 pysäytys minutit V	Holding register Holding register	R R	W	0 - 23 0 - 59	0
3x0384	Vuosikello ohjelma 5/5 Toiminto	5=Lämpötila pudotus, 6=Max lämmitys, 7=Max jäähdytys, 8-15=AC Puhallin nopeus 1-8, 16=DO Aikarele, 20-100=EC Puhallin nopeus 20-100%	Holding register	R	W	0 - 100	0
3x0579	B ALARM START B ALARM STOP	Kellonaika koska B hály voi antaa ulkoisen hálytyksen aloitus aika esim 9 (tunnit) Kellonaika koska B hály voi antaa ulkoisen hálytyksen, lopetus aika, esim 16 (tunnit) Vilkonpävät koska B hály voi antaa ulkoisen hálytyksen bitteinä, Rekisterin avo – 65408 + valitut päivät su=1 ma=2, ti=4, ke=8, to=16,	Holding register Holding register	R R	W		
	B ALARM WEEK N O ALARMS	pe=32, la=64 ja yhdistelmät lasketaan yhteen Hälytysten lukumäärä	Holding register Holding register	R R	W		
3x0582 3x0583	C MIN RTC C HOUR RTC	Kellonajan asetus joka päivittyy RTC piiriin (min) Kellonajan asetus joka päivittyy RTC piiriin (tunnit)	Holding register Holding register	R R	W	0 - 59 0 - 23	
3x0585	C DAY RTC C MONTH RTC C YEAR RTC	Pålvämäärän asetus joka pälvittyr RTC piirlin Kuukauden asetus joka pälvittyr RTC piirlin Vuoden asetus joka pälvittyr RTC piirlin, Vuosi = rekisterin arvo + 2000	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W W	1 - 31 1 - 12	
3x0587 3x0591	C WEEK RTC REAL SP	Viikonpäivä, ma = 1, ti = 2, su = 0, Laskee itse Todellinen asetusarvo päänäytössä jos käynnissä on esim. lämpötilan pudotus (°C) (50=5.0)	Holding register Holding register	R R			
3x0598 3x0599	SN SW	Sarjanumero laitetaan testauksen yhteydessä Ohjelma versio Klinteä!	Holding register Holding register	R R R	167	0.400	
3x0618	Pres SPLYF VL Pres SPLYF VH Pres SPLYF RL	Tulosuodattimen painevahdin matala jännitetaso (V) (100–10.0VDC) Tulosuodattimen painevahdin korkea jännitetaso (V) (100–10.0VDC) Tulosuodattimen painevahdin matalan jännitteen vastaava mittaus tulos (Pa)	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	0 - 100 0 - 100	
3x0620 3x0621	Pres SPLYF RH Pres EXTF VL	Tulosuodattimen painevahdin korkean jännitteen vastaava mittaus tulos (Pa) Poistosuodattimen painevahdin matala jännitetaso (V) (100=10.0VDC)	Holding register Holding register	R R	W	0 - 100	
3x0623	Pres EXTF VH Pres EXTF RL Pres EXTF RH	Poistosuodattimen painevahdin korkea jännitetaso (V) (100=10.0VDC) Poistosuodattimen painevahdin matalan jännitteen vastaava mittaus Poistos (Pa)	Holding register Holding register	R R R	W W W	0 - 100	
3x0625	Pres EXTF RH Pres LTO VL Pres LTO VH	Poistosuodattimen painevahdin korkean jännitteen vastaava mittaus Poistos (Pa) LTOn painevahdin matala jännitetaso (V) (100–10.0VDC) LTOn painevahdin korkea jännitetaso (V) (100–10.0VDC)	Holding register Holding register Holding register	R R R	W W	0 - 100 0 - 100	
3x0627 3x0628	Pres LTO RL Pres LTO RH	LTOn painevahdin matalan jännitteen vastaava mittaus tulos (Pa) LTOn painevahdin korkean jännitteen vastaava mittaus tulos (Pa)	Holding register Holding register	R R	W		
3x0630	Pres SPLYF RES Pres EXTF RES Pres LTO RES	Tulosuodattimen laskettu tulos paine (Pa) Poistosuodattimen laskettu tulos paine (Pa) LTOn laskettu tulos paine (Pa)	Holding register Holding register Holding register	R R R			
3x0632	Pres LTO RES PA ALARM VKP SPLY MAX	LTOn lasketlu fulos paine (Pa) Vakio kanavapainesäädön poikkeama paine mikä aiheuttaa hälytyksen (Pa) Vakio kanavapainesäädön tulopuden max paine (Pa)	Holding register Holding register Holding register	R R R	W		
3x0634 3x0635	VKP EXT MAX VKP SPLY MIN	Vakio kanavapainesäädön poistopuolen max paine (Pa) Vakio kanavapainesäädön tulopuolen min paine (Pa)	Holding register Holding register	R R	W		
	VKP EXT MIN VKP SPLY RES	Vakio kanavapainesäädön poistopuolen min paine (Pa) Vakio kanavapainesäädön tulopuolen laskettu paine (Pa) Vakio kanavapainesäädön poistopuolen laskettu paine (Pa)	Holding register Holding register Holding register	R R R	W		
3x0638							

3x0642	PRO Out temp min tehonrajoitus	PRO koneilla (rekisteri 1x0051=1) Ulkolämpötila, jossa kone rajoitetaan käyvän minimiteholla (°C) (50=5.0)	Holding register	R	W	65521
3x0643	LTO FORCE T	LTO talvipakkoohjauksen lämpötilaraja, Ulkolämpötilan tippuessa alle tämän LTO pakkoohjautuu päälle ja käy täysillä (°C) (50=5.0)	Holding register	R	W	
3x0644	HP LTO DEFROST DELAY	HP koneen yksikön sulatuksen jälkeen viive jolloin yksikkö seis ja LTO sekä poistopuhallin sulatetaan tämän viiveen ajan (min)	Holding register	R	W	
3x0645	VKPS EC P arvo	Vakio kanavapainesäädön suhdealue EC puhallinasetuksella (Pa)	Holding register	R	W	
3x0646	VKPS EC Integration time	Vakio kanavapainesäädön integrointi aika EC puhallinasetuksella (sec)	Holding register	R	W	
3x0647	VKPS EC Reset time	Vakio kanavapainesäädön resetointi aika EC puhallinasetuksella (sec)	Holding register	R	W	
3x0648	VKPS EC Dz	Vakio kanavapainesäädön kuollut alue EC puhallinasetuksella (Pa)	Holding register	R	W	
	VKPS AC t	Vakio kanavapainesäädön nopeusvaihto viive AC puhallinasetuksella (sec)	Holding register	R	W	
3x0650	VKPS AC Dz	Vakjo kanavapainesäädön kuollut alue AC puhallinasetuksella (Pa)	Holding register	R	W	

HUOM! Negatiiviset luvut esim -300 ovat 16-bittisiä kokonaislukuja eli (2^16)+(haluttu arvo)=syötettävä luku, -50 -> (2^16)+(-50)=65486

Syötettävä Haluttu arvo 65521 65526

EDA freeway väylä asetukset Kytkentä RS485 Baud rate 19200 Slave adress 1