

A2W快速开始

来源: https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/a2w_quick_start

A2W快速开始

更新时间: 2026-02-25 11:56:55

App下载

▼ 中国大陆版

不包含港澳台地区

- ▶ iOS
- ▶ Android

▼ 国际版

- ▶ iOS
- ▶ Android

常用资料


电子版使用手册: [下载](#)


遥控器使用手册: [下载](#)

电池与充电器手册: [下载](#)

使用流程

Step1: 安装电池






如图所示，将两块电池插入A2W，注意安装方向、不要强行挤压，以免损坏电池接口和卡扣。当听到“咔哒”声时，电池安装完毕。

Step2: 机身摆放


请确保开机运行前机器人放置在平整地面上，机器人腹部支撑垫需平贴地面，机身水平无倾斜趴在地面，机器人小腿呈完全收起状态（如下图），四个膝关节以及足端平放在地面上，确保机器人大腿和小腿都没被机身压住。



关于任意启动的说明

A2W的电机为双编码器，对于开机前腿部摆放位置要求不严格。但推荐使用接近于图中的姿态，以免开机调整姿态时打到机身。

Step3: 开机使用




机器人完成开机前检查，和开机前准备要求摆放好后，按照如下步骤开机：**先短按电源开关一次，再长按电源开关3秒以上**，即可开启电池（电池开启时，指示灯为绿灯常亮，指示灯显示当前电池电量）。电池启动后等待2分钟，机器人自动站立，机身与地面平行，即开机成功。

Step5: 关机


使用两次L2+A令机器狗安全卧倒。随后**同时短按+长按**两块电池上的电源按钮2秒以上，指示灯熄灭则关机完毕。

Step6: 充电



①按住电池卡口，将电池从A2W机身取出。


② 将充电器先插入交流电源



③随后再连接A2电池

标定

在App中，进入设备-数据-机器狗-标定界面。



如图所示，将A2的各个关节转动到限位位置，并将腿部下压，使机身电机关节打到限位位置。