

A2W遥控器说明

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/a2w_remote_control

A2W遥控器说明

更新时间：2026-02-24 11:14:33

使用手册

A2W遥控器按键贴纸下载：[《A2W遥控器贴纸》](#)

按键说明

切换模式/功能	按键
阻尼模式	L2+B
锁定姿态1：站立时锁定关节	L2+A
锁定姿态2：再按一次，进入卧倒	L2+A
解除锁定/恢复默认步态	Start
高速模式	L2+Start
倒立	双击R1
直立	双击R2
自定义动作	按键
摔倒恢复站立（翻身）	L2+X
攀爬步态	R1+X
功能开关	按键
蜂鸣器开关	短按3次F1
机身高度调节	L1+UP（调高）/DOWN(调低)，范围[0.3~0.5]m，按start恢复默认高度.
速度挡位调节	UP（调快）/DOWN（调慢）
自动翻身开关	Y+B

注意：

- 恢复站立安全说明：恢复站立功能需要翻身空间，机器狗周围直径2米圆圈内请勿有人或物品，避免不必要的人员伤亡和财产损失，否则宇树科技不承担所引发的一切损失和后果！
- 低电量保护：电量低于10%不响应特殊动作，如果处于倒立等状态会自动退出。电量低于3%会自动卧倒。

概念说明

概念	说明
阻尼模式	机器人所有电机停止主动运动，摆动时有明显阻尼感。
锁定姿态	机器人所有电机锁定，保持站立状态，无法移动
解除锁定/ 恢复默认 步态	机器人所有电机解除锁定，恢复默认步态，可自由走动
高速模式	机器人进入高速行动模式
攀爬步态	机器人进入攀爬步态，能够爬上0.5m~1m高度的障碍物

关于攀爬步态的说明

使用攀爬步态从高处向低处爬下时，请确保A2面向下降方向。

绑定说明

A2W开箱附带新款R3遥控器，默认出厂时与A2绑定。遗失后需要绑定新的遥控器，可以按照以下流程操作：

1. 确认遥控器编号

可以通过两种方法确认遥控器编号。

一、查看遥控器机身或背后的贴纸，找到6位遥控器编号。

二、开启遥控器。使用App，依次进入设备->遥控器状态。可在左侧的“遥控器列表”搜索到周围的遥控器。



遥控器列表



Unitree-34EB02

2. 写入遥控器编号

使用App，依次进入设备->数据->遥控器绑定，输入刚才找到的遥控器编号。



3. 遥控器配对

长按遥控器上的SELECT按键3秒，直到听到连续的“滴”声后松开。等待遥控器右下角的DL指示灯变为常亮，则配对成功。