
S1
E0
T9
AUTO
S2
E1
T10
Trans10
T30
Trans30
S8
T31
Trans31
S1
S3
E2
T11
Trans11
T32
Trans32
S8
T33
Trans33
S1
S4
E3
T13
Trans13
T12
Trans12
T34
Trans34
S8
T35
Trans35
S1
S5
E4
S6
E5
T15
Trans15
T36
Trans36
S8
T37
Trans37
S1
T14
Trans14
T38
Trans38
S8
T39
Trans39
S1
S7
E6
T17
Trans17
S1
T16
Trans16
S8
E7
T20
Trans20
S3
T18
Trans18
S4
T19
Trans19
S5
T21
Trans21
S6
T22
Trans22
S7
T23
Trans23
S1
T24
MANUAL
S9
E8
T25
Trans25
S10
E9
T40
Trans40
S1
T26
Trans26
S11
E10
T41
Trans41
S1
T27
Trans27
S12
E11
T42
Trans42
S1
T28
Trans28
S13
E12
T43
Trans43
S1
T29
Trans29
S1