## Betjeninger

31. januar 2023 15:17

Betjeninger simulerer elektronikkomponenter, der bruges manuelt: Knapper, omskiftere, potentimeter m.m.

Biblioteket har grænseflade til applikation og kun få generelt brugbare softwarekomponenter. Applikationer skal bruge biblioteket til grænseflade og koble egne specifikke softwarekomponenter på det.

Bibliotek hedder: JBManual.h.

#### **Funktion**

En betjening modtager input fra en port i en input-driver. Porten bliver overvåget for hver klokkecyklus.

En betjening konfigureres til den aktuelle anvendelse. For eksempel:

- Fra en omskifter bliver input fra port leveret videre uændret til betjeningens udgang.
- Fra en driver der giver en impuls holdes betjeningens udgang fast indtil ny impuls kommer eller indtil reset.

En betjening har som funktion.

- Betjening får tilknyttet en driver og en port ved opsætning.
- En port leverer enten høj eller lav, når den er aktiv.
- En betjening kan kobles til en eller flere digitale funktioner.
- En betjening modtager polling. I et gennemløb handles der på portens tilstand.
- En betjening sender værdi fra port videre til digitale funktioner.
- · En betjening sender reset videre til digitale funktioner.
- En betjening leverer sin status.
- I software er der brugt navngivning: Udgangens tilstand: ON eller OFF.

## **Opsætning**

I hovedprogram skal der erklæres globalt:

- MaxNoManuals: unsigned int const=nr: Antal betjeninger i applikationen. Navn på konstant er obligatorisk.
- Enum-liste med betjeningernes navne.

I hovedprogram setup() skal der opsættes:

• <navn på betjening>.begin(...)

#### Grænseflade

Grænsefladen giver en ensartet tilkobling af betjeninger.

For grænsefladens design se softwarepattern facade.

#### **Klasse**

Klassens navn: t Manual

#### Medlemmer

Grænsefladens medlemmer.

Navn	Туре	Egenskab	Beskrivelse
driver	*InputDriver		Pointer til input drivere
portNo	unsigned int		Input portens nummer
state	byte		Betjeningens tilstand.

## Metoder

Grænsefladens metoder.

Navn	Argumentliste	Returnerer	Beskrivelse
Constructor			Sætter default driver til ikke initialiseret. Sætter state default=OFF
begin	(driver: *InputDriver, portNo: unsigned int)		Betjening initialiseres.
doClockCycle	()		Overvåger port, for at holde digitale funktioner opdateret.
status	()	byte	Udlæser resultat af betjening.
reset	0		Resetter digitale funktioner og genlæser input port.

# Simpel knap

31. januar 2023


I en række applikationer er der behov for en knap, der blot følger om knappen er aktiv eller passiv. Brug af denne softwarekomponent gør det enkelt at tilslutte simple knapper.

## **Funktion**

Knappen følger simpelt porten om den er HIGH eller LOW.



En simpel knap er kun forbundet med sin driver.



15:08

## Opsætning og brug i komponent

En komponent, der skal bruge en betjening skal opsætte:

• Pointer til <navn på simpel knap>.

## Klasse

Klassens navn: t\_SimpleButton

#### Medlemmer

En simpel knap har ingen medlemmer.

## Metoder

Den simple knaps metoder.

Navn	Argumentliste	Returnerer	Beskrivelse
doClockCycle	0		Input driver bliver aflæst i hver klokkescyklus.

1. februar 2023 13:03


Knap simulerer de oftest brugte funktioner ved brug af trykknap og omskifter.

#### **Funktion**


En knap kan kobles til digitale funktioner, der giver fleksibilitet med at tilpasse funktionen af knappen.

Eksempler:

Knap hvor input-port normalt er HIGH og hvor LOW er farligste stilling.





Negation konverter det binære signal til positiv logik.



Flankedetektor sørger for at kun når input-port skifter til HIGH, kommer der signal ind. Toggle husker betjeningens stilling indtil trykknappen igen bliver aktiveret.


Trykknap med huskefunktion, så en aktivering gemmes til senere.





Register gemmer betjeningens stilling, indtil applikation sender et reset.

Trykknap med huskefunktion, som er koblet til en port, når den går LOW. Det vil sige når trykknap bliver sluppet.



Flankedetektor sørger for at kun når input-port skifter til LOW, kommer der signal ind. Betjeningen tjekker resultatet fra flankedetektor og når der er kommet HIGH ind, opdateres register. Register gemmer betjeningens stilling, indtil applikation sender et reset.

1 digital funktion kan kobles til en knap. Det er valgfrit om den bruges. Knap understøtter ikke mere avancerede funktioner for eksempel langt tryk. Opstår den slags behov, skal der programmeres en ny softwarekomponent.

## Opsætning og brug i komponent

En komponent, der skal bruge en betjening skal opsætte:

• Pointer til <navn på knap>.

## Klasse

Klassens navn: t\_Button

#### Medlemmer

Knappens medlemmer.

Navn	Туре	Egenskab	Beskrivelse
digitalFunction	*DigitalFunction		Pointer til en digital funktion

#### Metoder

Knappens metoder.

	Navn	Argumentliste	Returnerer	Beskrivelse
	setDigitalFunction	(digitalFunction: *DigitalFunction)		Kobler digitalfunktion til betjening.
	doClockCycle	0		Input driver bliver aflæst i hver klokkescyklus. Digitale funktioner bliver opdateret.
	reset	()		Resetter digital funktion. Status bliver opdateret i næste klokkecyklus.