Biblioteker - vejledning

7. januar 2023 11:09

Biblioteker ligger i <sketch-folder>\libraries i egen underfolder.

Installationsvejledning:

- 1. Download zip-fil.
- 2. Læg bibliotekets folder i <sketch-folder>\libraries.
- 3. Genstart Arduino IDE.
- 4. Biblioteket kan bruges.

Sketch-folder kan man finde i Arduino IDE:

- 1. Klik på Fil-menu.
- 2. Klik på egenskaber.
- 3. Sti til <sketch-folder> står i dialogboks.