

Kým podpíšeš preberací protokol

Čo si vypýtať od developera a čo rozhodnúť skôr, než je to drahé alebo nemožné

Miriam Czompoly
interiérová dizajnérka

Najprv jedna vec, ktorú treba povedať na rovinu

Väčšina toho, čo v tomto zozname nájdeš, sa nedá riešiť pri preberaní bytu. Pri preberaní už len zisťuješ, čo sa stalo.

Rozhoduje **uzávierka klientských zmien**, termín, po ktorom developer prestane prijímať zmeny. Býva mesiace pred odovzdaním a mnohí kupujúci sa o ňom dozvedia, keď už prešiel. Po ňom sa veci buď nedajú, alebo sa dajú za sumu, ktorá s pôvodnou cenou zmeny nemá nič spoločné.

Preto je tento zoznam rozdelený podľa toho, **kedy** sa daná vec musí riešiť. Ak si už po uzávierke, prejdí ho aj tak, polovica bodov sa dá zachrániť tým, že sa niečo jednoducho **nenamontuje**.

FÁZA 1 · Dokumentácia, ktorú si vypýtaj hneď

Nie je to nadštandardná požiadavka. Bez týchto podkladov sa byt nedá naplánovať a ty ich potrebuješ skôr, než ich potrebuje developer.

- ☐ **Pôdorys v mierke, okótovaný**, ideálne aj vo formáte pre projektanta (DWG/PDF), nie fotka z katalógu.
- ☐ **Pohľady na steny (rozvinuté steny)**. Toto je najčastejšie chýbajúci podklad a zároveň ten, ktorý najviac bolí. Z pôdorysu nevyčítaš parapetnú výšku okna, výšku nadpražia, výšku vypínačov a zásuviek ani to, kam presne padne okenné krídlo. Ľudia si roky predstavujú, že okno začína 110 cm nad podlahou, a pri preberaní zistia, že je to 90, a komoda, sedačka aj postava v projekte sa zrazu bijú s oknom.
- ☐ **Rez alebo aspoň svetlá výška miestností** a výška po podhl'ad, ak je podhl'ad navrhnutý.
- ☐ **Skladba podlahy**, hrúbka poteru, izolácie a nášlapnej vrstvy. Z toho vyplýva, či si môžeš dovoliť inú podlahu a či ti sadnú prechody.
- ☐ **Výkres elektroinštalácie**, poloha a počet všetkých vývodov, zásuviek, vypínačov a dátových bodov, poloha rozvádzača, rozdelenie okruhov.
- ☐ **Výkres zdravotníckej**, poloha odpadov (najmä WC a kuchynský), stúpačiek, prívodov, vodomero.
- ☐ **Výkres kúrenia a chladenia** vrátane polohy rozvodov v podlahe a stropu a písomne uvedených ochranných zón.
- ☐ **Výkres vzduchotechniky / rekuperácie**, trasy potrubí, poloha anemostatov, poloha jednotky a prístup k filtrom.
- ☐ **Výkres podhl'adov a inštalačných predstien**.
- ☐ **Statika v rozsahu, ktorý potrebuješ**: ktoré steny sú nosné, ktoré priečky sa dajú odstrániť alebo posunúť, aké je maximálne zaťaženie podlahy.
- ☐ **Skladba priečok**, murované alebo sadrokartónové a s akou výstužou. Rozhoduje o tom, kam môžeš zavesiť televízor, horné skrinky, zrkadlo alebo závesné WC.
- ☐ **Štandard vybavenia s presnými typmi a odtieňmi**, nie „dlažba 60×60 v troch odtieňoch podľa výberu“.
- ☐ **Cenník klientských zmien vrátane poplatku za spracovanie zmeny** a spôsobu, akým sa vyčísluje odpočet za nedodaný štandard.
- ☐ **Termín uzávierky klientských zmien, písomne**.

FÁZA 2 · Rozhodnutia, ktoré sa musia spraviť pred uzávierkou

Elektroinštalácia

Toto je najlacnejšia položka v celej rekonštrukcii, ak sa rieši teraz, a jedna z najdrahších, ak sa rieši potom. Pri betónovom strope platí, že **sa doň dodatočne nesmie a nedá sekať**. Čo nie je v podklade pre elektrikára pred betonážou alebo pred uložením rozvodov, to už tam nebude nikdy.

- ☐ **Počet a poloha stropných vývodov v každej miestnosti.** Štandard býva jeden v strede. Ak chceš svetlo nad jedálenským stolom, nad ostrovom, nad posteľou alebo v línii, žiadaj to teraz a trvaj na tom, aby ti prepracovali podklad pre elektrikárov.
- ☐ **Vývody pre nástenné svietidlá pri posteli** vo výške približne 110, 130 cm, spolu so zásuvkou a vypínačom pri posteli (ovládanie stropného svetla od dverí aj od posteľe).
- ☐ **Zásuvky za televízorom** vo výške, kde bude televízor, nie 30 cm nad podlahou. K nim dátová zásuvka a prestup na káble.
- ☐ **Kuchyňa podľa tvojej budúcej linky, nie podľa štandardu.** Ak ešte nemáš návrh linky, aspoň si nechaj potvrdiť, dokedy sa dá poloha zmeniť. Sem patrí aj vývod pre LED pás pod hornými skrinkami, zásuvka pre umývačku, samostatný istič pre varnú dosku a rúru, zásuvka v ostrove.
- ☐ **Prívod k oknám pre motorické tienenie** (vonkajšie žalúzie, screeny, rolety), aj keď ich zatiaľ nechceš. Teraz je to káblik, potom je to lišta po stene.
- ☐ **Príprava pre klimatizáciu**, prestup cez obvodovú stenu, prívod, odvod kondenzátu, a hlavne písomné stanovisko, či sa vonkajšia jednotka vôbec smie umiestniť a kam. Býva to zakázané a zistí sa to neskoro.
- ☐ **Zásuvka pri WC** len ak plánuješ sprchovacie (inteligentné) WC. Bežná bidetová sprcha elektriku nepotrebuje, tá sa rieši prívodom vody, pozri kúpeľňu nižšie.
- ☐ **Zásuvka pri zrkadle v kúpeľni**, samostatný okruh pre elektrickú patrónu do rebríka.
- ☐ **Zásuvka a svetlo na balkóne alebo terase.**
- ☐ **Zásuvka pri vstupných dverách** (robotický vysávač, nabíjanie), zásuvka vo vstavanej skrini.
- ☐ **Dátové rozvody**, kam príde router a či sa tam vôbec zmestí. Slaboprúdový rozvádzač býva navrhnutý ako otvorená diera v chodbe.
- ☐ **Wallbox pre elektromobil**, nielen prívod k parkovaciemu státu, ale aj **rezervácia kapacity** v dome. Kapacita sa vyčerpá a potom sa nedokúpi.
- ☐ **Poloha a hĺbka hlavného rozvádzača.** Žiadaj posun z exponovanej steny chodby, zapustenie do steny alebo umiestnenie do vstavanej skrine či technickej niky. Rozvádzač, ktorý trčí v čele chodby pred skriňou, sa už nikdy nedá skryť.

Strop, podhl'ady, svetlo a garniže

- ☐ **Zóna nad oknom bez akýchkoľvek rozvodov**, v celej šírke okna, na kotvenie garniže. Ak máš stropné chladenie alebo vykurovanie, žiadaj to výslovne a písomne, aj s číslom v centimetroch.
- ☐ **Overiť vzdialenosť medzi nadpražím okna a stropom.** Ak je 8 cm, klasická garniža sa ti tam nezmesť a rieši sa to inak, a lepšie to vedieť teraz.
- ☐ **Tieniaca kapsa (zapustená garniža) v podhl'ade.** Rieši sa výlučne pri návrhu podhl'adu. Neskôr už nie.

- ❑ **Ak podhl'ad nie je navrhnutý:** over si, či sa dá doplniť a koľko svetlej výšky ti zoberie. Podhl'ad je pri betónovom strope často jediná cesta k zapusteným svietidlám aj ku garnížovej kapse.
- ❑ **Poloha anemostatov vzduchotechniky.** Pravidelne padnú presne tam, kde chceš svietidlo alebo garnížu. Posun sa dá dohodnúť len pred realizáciou.

Voda a odpady

- ❑ **Poloha odpadu WC,** rozhoduje o tom, či sa dá záchod vôbec posunúť. Posun je možný len v obmedzenom rozsahu a musí sa navrhnuť pred predstenou.
- ❑ **Poloha kuchynského odpadu a prívodu,** rozhoduje o tom, či sa dá linka otočiť alebo predĺžiť.
- ❑ **Drez alebo varná doska v ostrove** znamená odpad a prívod vedené v podlahe. Musí sa riešiť pred liatím poteru. Potom nikdy.
- ❑ **Poloha práčky a sušičky,** prívod, odpad, a či ide o kondenzačnú sušičku alebo takú, ktorá potrebuje odvetranie.
- ❑ **Sprcha bez vaničky s odtokovým žľabom,** vyžaduje spádovanie a hydroizoláciu, teda rozhodnutie pred poterom.
- ❑ **Poloha a rozmer inštaláčnej šachty,** prípadne možnosť ju zúžiť.

Priečky a kotvenie

- ❑ **Výstuž v sadrokartónových priečkach** pre všetko, čo bude visieť: televízor, horné skrinky, závesné WC a umývadlo, zrkadlo, police, zrkadlová stena. Traverza sa vkladá pred zakrytím priečky.
- ❑ **Posun alebo vynechanie priečky,** najlacnejšia úprava dispozície, aká existuje, a dá sa len teraz.
- ❑ **Prestupy pre káble** medzi miestnosťami, ak plánuješ ozvučenie alebo skrytú kabeláž.

Dvere a zárubne

- ❑ **Ak chceš skryté (bezfalcové) zárubne, musia sa riešiť pred omietkami.** Montujú sa do konštrukcie priečky a dodatočne sa nedajú doplniť bez búrania.
- ❑ **Ak chceš posuvné dvere do stavebného puzdra,** puzdro sa vkladá do priečky pri jej stavbe. Neskôr je to nová priečka.
- ❑ **Ak chceš posuvné dvere po stene,** potrebuješ nad otvorom voľnú a spevnenú plochu na kotvenie a hlavne skontrolovať, že v dráhe dverí nie je vypínač ani zásuvka. Toto je najčastejšia chyba pri posuvných dverách.
- ❑ **Šírka a výška dverí.** Zvýšené dvere alebo dvere v line so stropom sa navrhujú, nemenia.
- ❑ **Smer otvárania každých dverí.** Prejdi si to na pôdoryse s nábytkom, nie bez neho. Dvere, ktoré sa otvárajú do miestnosti a zoberú ti celú stenu, sú bežná chyba štandardu.
- ❑ **Vstupné dvere,** smer otvárania, kovanie, poloha zvončeka a videovrátnika. Pri protipožiarnych dverách si over, čo sa smie meniť.

Podlahy a prechody

- ❑ **Rozhodnutie o materiáloch v každej miestnosti pred liatím poteru.** Ak bude v kúpeľni dlažba a v izbe drevo, hrúbky sú rôzne a rieši sa to výškou poteru, vopred. Potom sa to rieši lištou.

- ❑ **Bezprahové prechody.** Ak si vyžiadaš zrovnané výšky, prechod sa dá spraviť na tupo s dilatačnou škárou alebo zapusteným profilom v rovine podlahy. Šedá hliníková lišta cez celý byt nie je nutnosť, je to následok toho, že sa o výškach nikto nerozprával včas.
- ❑ **Lepená verzus plávajúca podlaha.** Plávajúca potrebuje dilatačnú škáru pri každej stene a pri každom prechode, čo je presne dôvod, prečo sa všade objavujú lišty. Lepená podlaha tento problém nemá.
- ❑ **Meranie zvyškovej vlhkosti poteru** pred kladením podlahy, s písomným protokolom. Ak si kladieš vlastnú podlahu a poter je vlhký, škodu neuhradí nikto.
- ❑ **Soklová lišta,** typ a či sa dá nahradiť tieňovou škárou. Tá sa rieši pred omietkou.
- ❑ **Smer kladenia** a či prechádza cez viac miestností bez prerušenia.
- ❑ **Výška hotovej podlahy voči prahu balkónových dverí a voči vstupným dverám.**

Kúpeľňa a WC

- ❑ **Raster obkladu a poloha revízných dvierok v ňom.** Toto je ten bod, kvôli ktorému sa kúpeľne prerábajú. Dvierka k vodomerom a k splachovacej nádržke sa spravidla osadia tam, kde to bolo najpohodlnejšie inštalatérovi, a rozbijú celú stenu. Žiadaj systémové dvierka s výplňou na obklad a ich polohu zosúladiť so škárami, alebo posun dvierok na menej viditeľnú stranu.
- ❑ **Výška ovládacieho tlačidla a výška závesného WC** (štandardne 40, 43 cm, dá sa upraviť).
- ❑ **Prívod vody pre bidetovú sprchu,** ak ju chceš. Potrebuje len rohový ventil s výstupom vedľa WC, žiadnu elektriku, ale jeho poloha musí sadnúť do rastra obkladu a rieši sa s inštalatérom pred obkladáním. Dodatočne to znamená vedenie po povrchu alebo rozbitý obklad.
- ❑ **Ak plánuješ sprchovacie WC,** potrebuje aj vodu, aj elektrinu. Zásuvka musí byť skrytá v predstene a prístupná cez revízne dvierka, nie na viditeľnej stene.
- ❑ **Výška obkladu,** po strop alebo do výšky, a či to sedí s celým počtom radov.
- ❑ **Poloha a výška vývodov pre batérie a sprchu,** poloha rebríka a jeho pripojenie.
- ❑ **Odvetrание,** poloha ventilátora a či je spínaný so svetlom, s časovým dobehom alebo vlhkosťným čidlom.

Okná, parapety, tienenie

- ❑ **Parapetná výška každého okna, skutočná, z pohľadov.** Nie predpokladaná.
- ❑ **Ktoré krídla sa otvárajú a ktoré sú fixné.** Zistiť pri preberaní, že sa okno v obývačke neotvára, je bežné.
- ❑ **Poloha kľučiek** a či nekolidujú s plánovaným nábytkom.
- ❑ **Vnútorňý parapet,** materiál, hĺbka, možnosť vymeniť za kamenný alebo drevený a širší, ak z neho chceš sedenie alebo odkladaciu plochu.
- ❑ **Vonkajšie tienenie,** či sú pripravené kotviace lišty, či to schvaľuje domový poriadok a či musí byť jednotný typ a farba pre celý dom.
- ❑ **Sieťky proti hmyzu,** či sa dajú doplniť do rámu alebo len na cvočky.

FÁZA 3 · Pred montážou štandardu

Aj po uzávierke zmien máš stále jednu páku: **nemusíš si nechať namontovať to, čo aj tak vyhodíš.**

- ❑ Písomná požiadavka **nedodať a nenamontovať** konkrétne položky štandardu: podlahu, dvere a zárubne, obklady a dlažby, sanitu, batérie, vypínače a zásuvky, kuchynskú linku.
- ❑ **Výčíslenie odpočtu za každú nedodanú položku.** Vypýtaj si sumu vopred a písomne. Býva výrazne nižšia, než čakáš, a to je informácia, podľa ktorej sa rozhoduješ, či sa výmena vôbec oplatí.
- ❑ **Žiadaj, aby sa materiál ani nedoviezol do bytu.** Inak ti v byte zostane zabalená podlaha a sedem zárubní, ktoré si nikto neodvezie a ty ich budeš likvidovať na vlastné náklady.
- ❑ **Pri zárubniach zvlášť:** zárubňa namontovaná do priečky sa nedá vymeniť bez zásahu do omietky. Ak chceš iné dvere, zárubňa nesmie ísť dnu.
- ❑ **Fotodokumentácia všetkých rozvodov pred zakrytím,** steny, podlaha aj strop, s meracím pásmom v zábere, aby boli čitateľné vzdialenosti od okien, hrán a rohov. Ak sa nedostaneš na stavbu sama, žiadaj to od developera a písomne si over, či fotky zachytávajú aj vzdialenosti, alebo sú len orientačné.

FÁZA 4 · Preberacie konanie

Ako si ho nastaviť

- ❑ **Chod' s vlastným technikom alebo dizajnérom.** Developer to väčšinou nezakazuje, len s tým sám nepríde.
- ❑ Zisti si vopred, **koľko dní má developer na odstránenie väd** a čo sa považuje za vadu brániacu užívaniu, od toho závisí, či musíš byť prevziať.
- ❑ Nič nepodpisuj s tým, že „to dopíšeme neskôr“. **Do protokolu ide všetko, aj drobnosti.**

Čo merať a kontrolovať na mieste

- ❑ **Skutočná výmera bytu** oproti zmluve. Rozdiel sú peniaze a málokto to prepočítava.
- ❑ **Svetlá výška** v každej miestnosti, najmä pod podhladmi.
- ❑ **Rovinnosť stien a podlahy** dvojmetrovou latou, kontrola pravých uhlov v rohoch. Krivá stena v chodbe znamená vstavanú skriňu na mieru s dorezom, čo je príplatok.
- ❑ **Funkčnosť a tesnosť okien,** chod krídel, kontrola poškrábaného skla a rámov.
- ❑ **Otestovať každú zásuvku a vypínač** a overiť, že sedia s výkresom.
- ❑ **Skúšobná prevádzka kúrenia, chladenia a vetrania** vrátane hlučnosti.
- ❑ **Kde je hlavný uzáver vody a ktorý istič vypína ktorú miestnosť,** vyskúšať, nie len ukázať prstom.
- ❑ **Poloha a rozmer revízných dvierok** a či zodpovedá dohodnutému.
- ❑ **Vlhkosť poteru,** ak si budeš klásť vlastnú podlahu.

Čo si odnieť

- ❑ **Porealizačná dokumentácia** všetkých profesií, nie orientačné nákresy.
- ❑ **Revízne správy** (elektro, prípadne plyn) a protokoly o tlakových skúškach.
- ❑ **Energetický certifikát.**
- ❑ **Zoznam použitých materiálov s presnými typmi a odtieňmi,** odtieň maľby, typ a séria dlažby, farba škárovacej hmoty, typ podlahy. Bez tohto je každá neskoršia oprava viditeľná.
- ❑ **Zvyškový materiál,** najmä rezervné dlaždice a podlaha. Séria sa vyrobí a skončí.

- **Kontakty na zhotoviteľov jednotlivých profesií.** Pri reklamácií potrebuješ vedieť, kto to robil, nie len číslo na klientske centrum.
- **Návody a záručné listy** k zariadenovacím predmetom, kotlu, rekuperácii, termostatom.
- **Kľúče, čipy a prístupové kódy** v dohodnutom počte, prístup do domového systému, číslo poštovej schránky.
- **Domový poriadok**, najmä časy, kedy sa smie vísť, a pravidlá pre zásahy viditeľné z exteriéru (tienenie, sušiaci, kvetináče, klimatizácia).
- **Údaje o pivnici či kobke a parkovacím státí**, skutočné rozmery, poloha stĺpov, možnosť wallboxu.

Pravidlo, ktoré platí nad celým zoznamom

Žiadna technická informácia po telefóne.

Ak ti niečo potvrdia telefonicky, pošli do hodiny e-mail so zhrnutím a vetou, že ak to tak nie je, prosíš o opravu do troch pracovných dní. Trvá to dve minúty a je to jediný rozdiel medzi „niekto mi to povedal“ a podkladom, o ktorý sa vieš oprieť.

Toto sa nerieši pri preberaní. Rieši sa teraz.

Ak byt ešte len čakáš, najlacnejšie peniaze, aké v ňom miniete, sú tie, ktoré padnú na rozhodnutia pred uzávierkou klientských zmien. Prejdem s tebou podklady od developera, pomenujem, čo v nich chýba, a pripravím zoznam zmien, ktoré má zmysel žiadať, vrátane toho, čo si necháš nechať nenamontované.

Toto nie je právne poradenstvo. Rozsah možných zmien a lehoty určuje tvoja kúpna zmluva a podmienky konkrétneho developera.