audio_realtekALC

瑞昱ALC声卡 - AppleHDA.kext补丁

此补丁通过AppleHDA.kext激活瑞昱ALC系列声卡的所有功能,包括板载音频、HDMI以及DP音响(详见*附注1*)。该脚本会给音频解码二进制文件打补丁,并安装config data配置数据(接口配置),layouts布局(音频设备)和platforms平台(路线图)等文件。除了本补丁,无其他文件要求下载。

更新:

- v3.5 Realtek ALC AppleHDA 修复睡眠唤醒后音频失效的问题
- v3.4 支持BRIX/ALC269, BRIX Pro/ALC283 and NUC/ALC283, 详见 附注6
- v3.3 audio_realtekALC-100.sh (v1.0.3) release
- v3.1: 增加了对Yosemite下x99的补丁支持: audio alc x99-hda-100 patch.command。
- v3: 对Yosemite/10.10.x系统和Mavericks/10.9.x系统和Mountain Lion/10.8.x系统的支持
 注: audio_realtekALC-90_v2.command不支持
- v2.1: 对9系主板/EAPD的支持增加到ALC887,892,898,1150等型号, 赞助者: kidalive
- v2: 更新脚本: 无需下载, 双击即可完成。

方法(在适当的位置打补丁)

- 1. 已打过补丁的AppleHDA.kext ConfigData, layouts, Platforms and HDA binary patch
- 2. 原生AppleHDA.kext

安装步骤

- 1. 给AppleHDA.kext打补丁
 - 1. 找到audio_realtekALC-100.command.zip(见上)
 - 2. 下载
 - 3. 解压缩放到~/Download下,双击
 - 4. 输入密码
 - 5. **确认型号**Codec ALCxxx: 仅适用于(885, 887, 888, 889, 892, 898, 1150)
 - 6. 是否为Current v100302 (y/n): 仅适用于(887, 888 only)
 - 7. 是否激活HD4600 HDMI音频: 仅适用于(887, 892, 898, 1150)
- 2. 验证AppleHDA.kext是否已安装
 - 。 SLE目录下是否存在修改过的AppleHDA.kext
 - 。 点击查看版本号是否为vx.x-toledaALCxxx格式
- 3. 重启

- 4. 验证板载音频
 - 。 系统设置/声音/输出/选择音频设备

其他OSX系统瑞昱ALC系列声卡板载音频解决方案

- 1. https://github.com/toleda/audio_pikeralphaALC
- 2. https://github.com/toleda/audio_CloverALC

<u>参考教程</u>

- a. 兼容性 Realtek ALC AppleHDA_v2 [Guide]
- b. 自定义 Realtek ALC AppleHDA_v2 [Guide]
- c. 睡眠唤醒后无声 Realtek ALC AppleHDA [Fixes]
- d. (打完补丁后)无音频设备 Realtek ALC AppleHDA [Guide]
- e. (打完补丁后)没有声音 Realtek ALC AppleHDA [Guide]
- f. 环绕音响 Realtek ALC AppleHDA [Guide]

条件要求

- 1. Chameleon/Chimera/Clover:
 - 。 可选择Clover补丁方式(无需DSDT)
 - 。 参考 https://github.com/toleda/audio_CloverALC
- 2. OS X
 - 10.10或更新的
 - 10.9或更新的
 - 10.8或更新的
- 3. 原版AppleHDA.kext(若未安装或不存在,请先安装OSX系统)
- 4. 受支持的瑞昱板载音频解码型号
- 5. 音频ID注入,参考 https://github.com/toleda/audio_ALCinjection

要求信息(选择一种类型)

- 1. Codec/ALC支援方式(自动侦测)
 - 1. 269 (BRIX only)
 - 2. 283 (BRIX Pro and NUC)
 - 3. 885
 - 4. 887
 - 5. 888
 - 6. 889
 - 7. 892

- 8.898
- 9. 1150 (see Note F)
- 2. Layout(接口布局)支援方式(定义详见*附注2*)
 - 1. 269, 283, 885, 887, 888, 889, 892, 898, 1150
 - 2. 887, 888, 889, 892, 898, 1150
 - 3. 887, 888, 889, 892, 898

OS X不支持的芯片组

- 1. 9系主板支持 (仅支持Mavericks系统, 详见 附注4)
- 2. X99主板支持 (详见*附注5*)

附注

- 1. HDMI/DP音频可能还要求
 - 1. 注入dsdt/ssdt
 - 2. 注入framebuffer
- 2. Layout定义(Layout/Audio ID安装注入是分开的,参考 https://github.com/toleda/audio_ALCInjection)
 - 1. 3/5/6 个接口的模拟音频输出
 - 2. 3 个模拟音频输出接口
 - 3. HD3000/HD4000 HDMI音频和模拟音频
- 3. 建议
 - 1. 备份到桌面 Desktop/audio_ALCxxx-10.x.x
 - 原生的: AppleHDA-orig.kext
 - 打过补丁的: AppleHDA.kext
 - 2. 如果软件升级后造成音频失败
 - 参考上面的安装步骤 (再次运行脚本)
 - 如果新补丁失败,安装备份过的可以工作的打过补丁的AppleHDA.kext
- 4. OS X/AppleHDA.kext/9系主板支持(仅限于Mavericks, 并只需从以下选择一种方法安装)
 - 1. 下载并安装audio_alc_9series-hda-93_patch.command
 - 2. 给ApppleHDAController以二进制方式打补丁:
 - 查找: 20 8C
 - 替换 (会有四次): A0 8C
 - 保存
 - 重启
- 5. OS X/AppleHDA.kext/x99主板支持 (暂时的方案, 并只需从以下选择一种方法安装)
 - 1. 下载并安装audio_alc_x99-hda-100_patch.command
 - 2. 给ApppleHDAController以二进制方式打补丁:
 - 查找: 20 8C
 - 替换 (会有四次): 20 8D

- 保存
- 重启
- 6. 对BRIX/ALC269, BRIX Pro/ALC283 以及 NUC/ALC283 的支持
 - 1. 安装方法
 - 将补丁文件realtekALC放到适当的位置
 - 2. 音频设备
 - ALC269 BRIX/耳机和 SPDIF数字输出
 - ALC283 BRIX Pro 和 NUC/耳机 (麦克风尚不支持)
 - HDMI 音频需要注入 dsdt 或 ssdt, 参考
 - 1. HD4600 https://github.com/toleda/audio_hdmi_8series
 - HD4000 https://github.com/toleda/audio_hdmi_hd4000

工具

- 1. IOReg (View Raw) 点这里下载 (其实论坛也有,鼓励大家自己搜索)
- 2. DPCIManger http://sourceforge.net/projects/dpcimanager/
- 3. audio_codecdetect.command (见上面的文件) 侦测、确认以及安装音频解码
 - 。 选择 audio_codecdetect.command 下载
 - 放到 ~/Downloads/audio_codecdetect.command 位置双击安装
 - 。 输入密码

问题报告 (需包含以下信息)

- 1. 音频问题的详细情况
 - 。 OS X 系统版本/主板型号/BIOS 版本/处理器/显卡
 - 你的安装过程/你使用的是上面哪一种步骤/AppleHDA.kext 版本
 - IOReg的导出文件 IOReg_v2.1/点File/然后Save a Copy As..., 并验证文件 (并非是ioreg.txt)
 - 。 安装过的 S/L/E/AppleHDA.kext
 - AppleHDA(哪种型号).kext (例如, AppleHDA1150.kext, 如果你安装的是ALC1150的话)
 - DPCIManager/Misc/Boot Log
 - 系统信息/硬件/音频/的完整截图
 - 控制台/所有消息/选择包含kernel Sound assertions的部分/保存为...
 - 。 如果使用的是Chameleon/Chimera
 - 1. Extra/org.chameleon.Boot.plist
 - 2. Extra/dsdt.aml (如果有)
 - 3. Extra/ssdt.aml (如果有)
 - 。 如果使用的是Clover
 - 1. EFI/CLOVER/config.plist
 - 2. EFI/CLOVER/ACPI/Patched/dsdt.aml (如果有)

3. EFI/CLOVER/ACPI/Patched/ssdt.aml (如果有)

- 2. 到这些地方跟帖:
 - http://www.tonymacx86.com/audio/112461-mavericks-no-audio-realtek-alc-applehda.html
 - http://www.insanelymac.com/forum/topic/298819-yosemite-audio-realtek-alc-applehda/
 - http://www.insanelymac.com/forum/topic/293001-mavericks-realtek-alc-applehda-audio/

Credit

bcc9, RevoGirl, PikeRAlpha, SJ_UnderWater, RehabMan, TimeWalker75a

toleda

https://github.com/toleda/audio_RealtekALC

Chinese translator:

Hasse