

NetCore Tetra Systemhandbuch

Architektur Installation Konfiguration Betrieb und Instandhaltung

Projektstand aus dem öffentlichen Repository und den bereitgestellten ETSI Unterlagen

28. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Kapitelübersicht

- 1 Projektstand und Systemgrenzen
- 2 Architektur und Datenwege
- 3 Funktionen der Basisstation und des Netzes
- 4 Hardware und Funkaufbau
- 5 Netzplanung und Ports
- 6 Installation der Basisstation
- 7 Installation der Core Dienste
- 8 Konfiguration
- 9 Normalbetrieb und Bedienabläufe
- 10 Wartung Reparatur und Wiederherstellung
- 11 Fehlersuche
- 12 Tests und Abnahme
- 13 Bekannte Grenzen und Ausbau
- 14 Diensthandbuch und Konfigurationsindex
- 15 Protokolle Pfade Quellen und Checklisten
- 16 Schnittstellenatlas und API-Verträge
- 17 Backend-Konfiguration im Detail
- 18 TBS-Konfiguration und RF-Parameter
- 19 Dienstbetrieb: 25 konkrete Arbeitsblätter
- 20 Fehlersuche und Reparatur nach Symptomen
- 21 Protokollinventur, Zustände und Konformitätsgrenzen
- 22 Integrationstests und On-Air-Abnahme
- 23 Wartung, Änderungsnachweis und Quellnavigation
- 24 Praxisabläufe: vom Aufbau bis zur Wiederherstellung
- 25 Installationsbuch und Standortanpassung
- 26 Technische Datenblätter für Schnittstellen und Zustände
- 27 Kopierbare Prüf- und Einsatzblätter
- 28 Bekannte Abweichungen im untersuchten Quellstand
- 29 Einsatzreferenz für die ersten fünf Minuten
- 30 Aktualisierung auf v1.9.0
- 31 Roadmap und Releases

32 Entwicklungsvorschau Deployment Discovery Pi Images VPN und Syslog

Leseschlüssel

Kapitel 30 und 31 ergänzen Releasebetrieb, vier Upstream-Vergleiche und die historische Roadmap. Kapitel 32 behandelt ausschließlich die neue Entwicklungsvorschau. Die Kapitel 1 bis 13 führen durch System, Aufbau, Installation und Betrieb. Kapitel 14 bis 18 sind die ausführliche Dienst-, API- und Schlüsselreferenz. Kapitel 19 bis 29 verbinden diese Daten mit Arbeitsabläufen, Tests, Reparaturen und kurzen Einsatzblättern. Ein Port oder Beispielwert ist

immer gegen die aktive Standortkonfiguration zu prüfen. Ein angegebener Quellpfad bezieht sich auf den festgehaltenen Commit und lässt sich im Repository direkt aufsuchen.

Kennzeichnung	Lesart
GET, POST und Pfad	deklarierter API-Vertrag des Quellstands; Requestschema am laufenden Dienst prüfen
<HOST>, <PORT>, <UNIT>	vor einem Kommando durch reale Standortwerte ersetzen
Beispielwert	aus einer eingetragenen Vorlage; kein zugesicherter Runtime-Default
<i>On Air nachgewiesen</i>	nur mit Funkgerät, SDR-/Messdaten und dokumentiertem Build
ready=503	Prozess kann laufen, während eine fachliche Abhängigkeit fehlt

Für eine akute Störung bei Kapitel 29 beginnen; für einen Neuaufbau Kapitel 25 und das Arbeitsblatt in Kapitel 27 verwenden. Die Kapitelüberschriften dienen als Navigation; PDF und Word besitzen eigene Seitenumbrüche.

Ausgabe 2026-09-28 · main bei 20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9 ·

Entwicklungsvorschau gesondert bei bbfb039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16

Dieses Handbuch beschreibt NetCore Tetra als Gesamtsystem: Basisstation, Funkseite, verteilte Backend-Dienste, Leitstellenoberfläche, Audio, Paketdaten, SIP, MQTT, Provisionierung sowie Betrieb und Fehlersuche. Es richtet sich an Menschen, die die Anlage aufbauen, konfigurieren, testen, überwachen oder reparieren. Der Text führt zuerst durch die Systemgrenzen und den Aufbau, danach durch die Inbetriebnahme und schließlich durch den laufenden Betrieb. Die Konfigurationsreferenz am Ende dient als Nachschlagewerk.

Die belegbare Grundlage ist der öffentlich abrufbare Repository-Stand vom 28. September 2026. Die bereitgestellten ETSI-PDFs sind normative Hintergrundquellen; ihre Existenz belegt keine vollständige Implementierung oder Konformität. Beobachtungen aus bisherigen Projektgesprächen werden als Betriebsbeobachtung bezeichnet. IP-Adressen, ISSIs, Frequenzen und Zugangsdaten in Beispielen sind zu ersetzen und gegen die reale Installation zu prüfen. Dieses Buch enthält bewusst keine übernommenen Geheimnisse aus Beispielkonfigurationen.

Statusbegriffe. *Im Code vorhanden* bedeutet, dass Modul, Konfiguration oder Dienst im untersuchten Commit liegt. *Im Labortest prüfbar* bezeichnet eine vorgesehene Teststrecke. *On Air nachgewiesen* setzt ein dokumentiertes Ergebnis mit realem Funkgerät, SDR, Messung und Softwarestand voraus. *Geplant* ist ein Architekturwunsch ohne behaupteten Betriebsnachweis. Diese Begriffe gelten durchgehend.

Dokumentsteuerung

Merkmal	Festlegung
Quellbasis	https://github.com/JanHG98/netcore-tetra ,

Merkmal	Festlegung
	Branch main, Commit 20603a04; Software 086a81fa
Taglage beim Abruf	v1.9.0 aktuell; main und Entwicklungsbranch getrennt; historische Archiv-Tags erhalten
Referenzkonfiguration	Docs/ basisstation.config.sanitized.example.toml und deploy/open-lab/inventory.example.toml
Runtime-Inventory	25 Dienste im Open Lab; Provisioning Core zusätzlich außerhalb des Deploy-Inventory
Statische Prüfung	Inventory-Validierung erfolgreich; Full-System-Audit mit drei dokumentierten Befunden fehlgeschlagen
Echte Gesamtanlage	Kein Zugriff auf laufende TBS, LXC, SDR, Funkgeräte oder Live-Logs für diese Ausgabe
Änderungsprinzip	Bei jedem neuen Commit zuerst Version, Inventory, Konfigurationsschema und Abnahmebefunde aktualisieren

1 Projektstand und Systemgrenzen

NetCore Tetra verbindet eine lokale, selbstständig laufende TETRA-Basisstation mit einer verteilten Steuerungs- und Anwendungsebene. Die TBS besitzt PHY, MAC, LLC, MLE, lokale MM- und CMCE-Verfahren, SDR-Ansteuerung, die unmittelbare Luftschnittstelle und die zeitkritische Rufabwicklung. Backend-Dienste übernehmen netzweite Teilnehmer-, Gruppen-, Mobilitäts-, Medien-, SDS-, Paketdaten- und Verwaltungsfunktionen. Der Node Gateway vermittelt den Zustand zwischen TBS und Diensten. Ein Ausfall des zentralen Netzes soll die lokale Funkzelle nicht beenden.

Der Status bleibt Open Lab. Viele Management-WebUIs sind ohne Login, Management-Token und TLS vorgesehen. Die neue Warnzentrale verlangt dagegen standardmäßig ein Token für ihre Fach-API. Das geschützte Managementnetz bleibt erforderlich; ein produktiver Sicherheitsnachweis liegt nicht vor.

Diese Ausgabe dokumentiert Release **v1.9.0** auf `main` bei `20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9`. Der Softwarestand bleibt `086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0`; PR #56 ergänzte ausschließlich Dokumente. Stichtag ist der **28. September 2026 in Europe/Berlin**. v1.9.0 wurde am 26. September um 23:02 UTC veröffentlicht, entsprechend 27. September in Berlin. Auf `main` umfasst das Open-Lab-Inventory **25 deploybare Dienste**; `system-backend/services.toml` enthält **26 Einträge einschließlich** `shared`. Provisioning Core steht zusätzlich außerhalb beider Listen. Die neue Deployment-/Syslog-Vorschau wird gesondert am Commit `bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16` beschrieben und ist noch nicht auf `main`.

Aktueller Audit-Befund. Die unveränderte `main`-Referenzprüfung vom 27.09.2026 ergab OK: 25 services, `contract=netcore.v1`, `mode=open_lab`. Der Full-System-Audit ergab FAIL mit drei Befunden: Die Prüfliste erwartet noch 24 Dienste; `alert-service` bietet die erwarteten `/metrics-` und `/openapi.json`-Marker nicht; die Root-TBS-Konfiguration verwendet für das Gateway `10.0.1.179`, das Inventory `10.0.20.10`. Der separat bestätigte GitHub-Workflow `Warning service` für diesen Commit ist erfolgreich. Diese Aussagen betreffen Quellstand, lokale statische Prüfung und CI; laufende TBS, LXC und Funkgeräte wurden nicht geprüft.

1.1 Was diese Ausgabe belegt

Gegenstand	Befund	Grenze
25 Backend-Dienste	Inventory validiert mit Vertrag <code>netcore.v1</code> und <code>mode=open_lab</code>	Keine laufenden LXC aus dieser Umgebung geprüft
Basisstation	Rust-Workspace und TBS-Konfiguration vorhanden	Kein aktueller SDR- oder Funkgerätetest durchgeführt
Mehrträger	Haupt- und Sekundärträger sowie Mittenfrequenz konfigurierbar	Zweiter Kontrollkanal oder realer Handover nicht pauschal belegt
SIP und Brew	Beide Pfade und ein separater Brew-Server im Repository	Rufrouting und Medienpfad je Standort einzeln abnehmen
MQTT und Home Assistant	IoT Gateway mit Discovery, State-Ingress und Sandbox-	Reale Aktorbefehle standardmäßig gesperrt;

Gegenstand	Befund	Grenze
	Command-Policy	bisherige SDS-Ankunft in HA offen
ETSI-Konformität	Quellenregister und eigene Konformitätsmatrix vorhanden	Kein pauschales Zertifikat; viele unvollständige SAP/PDU-Pfade gelistet

1.2 Sicherheits- und Zulassungsgrenze

Senden, Frequenzpaar, Identitäten, Leistung, Antennenanlage und EMV müssen zur jeweiligen Berechtigung und Installation passen. Beispielwerte wie 418,000 MHz Downlink und 408,000 MHz Uplink sind Projektdaten, keine allgemeine Freigabe. Änderungen am 230-V-Versorgungsteil oder an PA/Duplexer/Blitzschutz erfolgen nach den Unterlagen des konkreten Geräts und durch dafür geeignete Fachkräfte. Ein Software-Health-Status ersetzt weder HF-Messung noch elektrische Prüfung.

2 Architektur und Datenwege

2.1 Ebenen und Zuständigkeiten

Ebene	Komponenten	Autorität und Hauptaufgabe
Funkkante	TBS, SDR, lokale Dienste, Audio-Cache	Zeitkritische Luftschnittstelle, lokale Calls/SDS, Registrierung und Fallback
Vermittlung	Node Gateway, Mobility, Subscriber, Group, Call Control, Media Switch, SDS Router	Netzweite Zustände, Zulassung und Weiterleitung
Daten und Sicherheit	Packet Core, IP Gateway, Security Core, KMF, Transit	Paketdaten, Netzübergang, Schlüssel- und Policy-Lebenszyklus, Regionen
Anwendungen	IoT Gateway, Hardware Gateway, RF Monitor, Alarm/Task Workflow, Asset Management, SIP Switch	Externe Systeme, Geräte, Aufgaben, Alarmierung und Telefonie
Bedienung	Provisioning Core, Control Room, Media Library, Directory, Observability	Verwaltung, Einsatzoberfläche, Medien, Namen und Betriebsdaten

Ein TETRA-Funkgerät registriert sich über die Luftschnittstelle bei der TBS. Die TBS bewertet den unmittelbar nötigen Funkzustand; zentrale Subscriber- und Group-Policies können über Node Gateway einfließen. Für einen netzweiten Gruppenruf verwaltet Call Control den logischen Ruf und den Floor, während Media Switch codierte Sprachframes zwischen TBS-Call-Legs verteilt. Recorder hängt passiv am Medienpfad. Der Control Room zeigt und bedient diese Zustände, ist aber keine zweite autoritative Teilnehmerdatenbank.

Der TBS-Kontrollpfad verbindet [control_room] der Basisstation per WebSocket mit `ws://<node-gateway>:8080/ws/node`. Die Backends verbinden sich über `/ws/backend` zum Gateway oder sprechen ihre jeweiligen HTTP-APIs. Der Gateway veröffentlicht eine Health-Matrix. Die TBS schaltet bei fehlenden Fachkernen einzelne lokale Fallbacks und bei fehlendem Gateway in die lokale Autorität. Die Zustände heißen `online`, `degraded`, `isolated` und `recovering`.

2.2 Identitäten und Datenobjekte

MCC und **MNC** identifizieren das TETRA-Netz, **LA** das Location Area, **Colour Code** die Zelle. **ISSI** ist die individuelle Funkteilnehmerkennung, **GSSI** die Gruppenkennung. **SNEI/NSAPI** gehören zur SndCP/PDP-Verwaltung. `node_id` identifiziert die TBS zum Gateway; Namen im Directory dienen der Anzeige, ersetzen aber keine Funkkennung. Nummern im SIP-Wählplan sind keine ISSI-Einträge im Subscriber Core.

Im Normalbetrieb legt Provisioning Core Teilnehmerprofile im Subscriber Core und Gruppen/Mitgliedschaften im Group Core an. Eine Gerätefreigabe, Gruppenmitgliedschaft, aktuelle Registrierung und tatsächliche Erreichbarkeit sind verschiedene Zustände. Fehlt einer

davon, kann die Anzeige plausibel aussehen und der Ruf trotzdem scheitern. Bei Fehlersuche diese vier Ebenen getrennt kontrollieren.

2.3 Medien- und Nachrichtenfluss

Ein Uplink-Sprachframe entsteht im Funkgerät, läuft durch SDR/PHY/MAC und CMCE der TBS und wird lokal oder über Call Control/Media Switch zu anderen TBS weitergereicht. Das im Repository verwendete TETRA-Medienformat umfasst für einen 60-ms-Verbund 35 Byte Sprachdaten; Brew transportiert nach seiner implementierten Rahmung einen 36-Byte-Payload aus Steuerbyte und Sprachdaten. SIP-Audio hat einen eigenen RTP/G.711-Pfad mit Transcoding. Eine WebSocket-Verbindung allein beweist deshalb noch keine hörbare Sprache.

SDS/Status laufen lokal oder über SDS Router; externe Automationen gelangen über IoT Gateway und MQTT in Anwendungspfade. Packet Data nutzt SNDCP, Packet Core und IP Gateway; WAP ist ein eigener Anwendungspfad. Aufzeichnungen liegen zuerst lokal, die Media Library kann sie per URL holen, katalogisieren und archivieren. Audio-Dispatch holt freigegebene Assets in den lokalen Cache, codiert sie vor dem Payout und sendet erst danach über die Funkgruppe.

2.4 Ausfallverhalten

Der Gateway versendet eine versionierte Service-Matrix, deren Lease in der TBS standardmäßig 60 Sekunden gilt. Ein veralteter Zustand wird nicht dauerhaft als gesund interpretiert. `enter_after_secs` und `recover_after_secs` dämpfen kurze Unterbrechungen. Lokale Calls, Registrierung, SDS und installierte Schlüssel können weiterlaufen. Das Wiederabspielen alter Sprachframes ist ausgeschlossen; SDS- und Steuerereignisse können begrenzt aus dem lokalen JSONL-Spool nachgereicht werden. Ein bereits lokal zugestelltes Gruppen-SDS wird beim Replay markiert, um eine doppelte lokale Aussendung zu vermeiden.

3 Funktionen der Basisstation und des Netzes

3.1 Zelle Registrierung und Gruppen

Die TBS sendet SYNC/SYSINFO, bedient den Kontrollträger und verarbeitet Location Update, Deregistration, Gruppenaffiliation und lokale Rufsignalisierung. Konfigurationen für `main_carrier`, `secondary_carrier`, `freq_band`, `duplex_spacing`, `location_area`, `colour_code` und optionale Nachbarzellen liegen unter `[cell_info]`. Ein zweiter HF-Träger erhöht mögliche Ressourcenkapazität, ist aber nicht automatisch ein zweiter unabhängig zu programmierender Kontrollkanal. Der tatsächliche Kontroll-/Traffic-Slot-Plan ist im Laufzeitlog und mit einem Gerät nachzuweisen.

Für die bisherige Betriebsbeobachtung waren Träger 720/721 mit Downlink 418,000/418,025 MHz und Uplink 408,000/408,025 MHz vorgesehen; das SDR-Zentrum lag bei 418,0125/408,0125 MHz. Diese Werte beschreiben einen beobachteten Stand, nicht den Nachweis, dass jedes Gerät beide Träger als Kontrollkanal benötigt. Für ein MS zunächst die belegte Kontrollträgerfrequenz und Netz-/Zellparameter programmieren; Sekundärträger und Nachbarzelllogik anhand Air-Logs und MS-Verhalten prüfen.

Bei periodischer Registrierung ist `periodic_registration_secs` maßgeblich. Der dokumentierte aktuelle Pfad zieht ein verschwundenes Gerät wieder an, statt es mit `ExpiryOfTimer` abzuweisen und Gruppenaffiliationen zu verlieren. Insbesondere bei Motorola/Sepura ist das reale Verhalten versionsabhängig zu testen. Bei einem PTT-Problem nach Re-Registration zuerst Registrierung, Affiliation und Call Admission getrennt lesen.

3.2 Gruppenruf Einzelruf und Floor

Ein Gruppenruf beginnt über CMCE-Setup und erhält eine Traffic-Ressource. Der Floor wechselt zwischen Sprechern; nach `U-TX-CEASED` folgt die Hangtime und später `D-RELEASE`. Für ältere Motorola-Geräte gibt es einen optionalen Workaround beim erneuten Floor-Take desselben Sprechers. Die v21-Kompatibilitätsnotiz stellt den Main-Lebenszyklus wieder her; zusätzliche aggressive Sepura-Release-Signalisierung aus einer früheren Variante wurde entfernt. Ein Anruf darf nur nach vollständiger Signalisierungs- und Audio-Abnahme als stabil gelten.

Provisioning Core verwaltet keine Freigabeliste für Simplex/Duplex-Einzelrufe. SIP-Serviceziele werden durch `[asterisk]` und den Wählplan der TBS geroutet, nicht als Funkgeräte im Provisioning Core angelegt. Bei identischen Nummern gewinnt laut Projektkonfiguration ein explizites Asterisk-Präfix gegenüber lokaler ISSI-Routingentscheidung.

3.3 SDS Status Position und Alarme

SDS Router vermittelt Einzel- und Gruppennachrichten, behandelt Offline-Zustellung und Anwendungsrouten. Statusmeldungen, LIP-Positionen, TPG2200-Call-Out, DAPNET und GeoAlarm sind im TBS-Code bzw. dokumentierten optionalen Integrationspfaden vertreten; jeder Pfad benötigt seine eigene Freigabe und Teststrecke. Der Alarm Workflow dedupliziert `netcore-event-v1`, führt Alarmakten und Eskalationen über SDS. Task Workflow kann Aufträge per REST/MQTT/SDS und WAP ausgeben. Keine Aussage über eine erfolgreich an Home Assistant zugestellte Nachricht lässt sich allein aus einem aktiven Broker-Connect ableiten.

3.4 Paketdaten WAP und IP

Die TBS enthält SNDCP/PDP-Pfade für IPv4, NSAPI-Kontexte, dynamische Adressen, einen lokalen WAP/WTP/WSP-Pfad und einen Packet-Data-Gateway. Die Dokumentation Docs/SNDCP_COMPLETE.md begrenzt die alte lokale Stufe ausdrücklich: keine allgemeine IPv6- oder Kompressionsunterstützung und kein pauschaler Internetzugang. Spätere Packet-Core-/IP-Gateway-Dokumente erweitern die verteilte Datenebene. Vor einer Freigabe deshalb lokalen TBS-Modus, zentrale packet.mode, TUN, NAT/Firewall, Routing und Funkgerät-Profil zusammen prüfen. Die Aktivierung des angezeigten sndcp_service-Flags ist kein erfolgreicher End-to-End-IP-Test.

3.5 Mobilität und Mehrzellenbetrieb

Mobility Core pflegt den Serving Node und kann MM-Kontexte zwischen TBS übertragen. Nachbarzell-Information und Zellwechsel sind in der TBS vorhanden; Call Restore hat eigene Laufzeit- und Testpfade. Eine automatische RF-Entscheidung, nahtloser Übergang eines laufenden Gesprächs und der SIP-Medien-Handover sind gesonderte Testziele. Die Phase-11-SIP-Dokumentation nennt unterbrechungsfreies Live-Handover für bestehende SIP-Rufe ausdrücklich als spätere Stufe.

3.6 SIP Brew Medien und TTS

Die native TBS-Asterisk-Brücke erfordert den Feature-Build --features asterisk und die passende native Codec-Bibliothek; ein TOML-Block allein aktiviert keinen fehlenden Build-Feature. Phase 11c verwendet einen lokalen Asterisk je TBS, einen zentralen SIP Switch und einen exklusiven PBX-Fallback. Der SIP Switch entscheidet anhand Mobility Core über die Serving-TBS; RTP bleibt in der ersten Stufe am Edge-Medienendpunkt. Brew ist ein paralleler Netzverbundpfad. Der separate experimentelle Brew-Server hat seine eigene Konfiguration und Ports 9000 bis 9003; er ist nicht automatisch Teil des 25-LXC-Deployments.

Aufnahmen, Audio Player, Media Library und TTS sind getrennte Komponenten. Lokales WAV/MP3-Playout soll vollständig vorbereitet sein, bevor die Aussendung beginnt; die Konfiguration nennt 720 ms Lead-in und 6 s Gruppen-Release-Guard. Die Media Library übernimmt Freigabe, Archiv und zentralen Asset-Status, während die TBS einen lokalen Cache hält. Piper kann als HTTP-Dienst unter Port 5005 laufen. Ob lokale oder zentrale TTS der gewünschte einzige Produktionsweg ist, muss pro Standort verbindlich festgelegt werden.

3.7 MQTT Home Assistant Homematic und physische I O

IoT Gateway veröffentlicht Zustände auf MQTT mit Präfix netcore/v1 und Home-Assistant-Discovery unter homeassistant. Die Beispielkonfiguration setzt QoS 1, retained Zustände, Discovery und State-Ingress; reale Command-Egress sowie Homematic-Schreibzugriff sind standardmäßig ausgeschaltet. Die Command-Policy ist Default-Deny, ignoriert retained Befehle und lässt in der Open-Lab-Vorlage nur virtuelle Lab-Geräte zu. Hardware Gateway sammelt Telemetrie; physische Ausgänge bleiben standardmäßig deaktiviert. RF Monitor liefert DSP-Werte vor der PA; VSWR und Vor-/Rücklaufleistung erfordern kalibrierte externe Sensorik.

3.8 Bedienung und Sichtbarkeit

Provisioning Core verwaltet ISSI, GSSI und Mitgliedschaften. Control Room bündelt Operator-, Incident- und Lageansichten; Native-UI- und RBAC-Dokumente beschreiben verschiedene Entwicklungsstände. Directory auf 8095 liefert sprechende Gerätenamen, Gruppen und Statuslabels. Observability sammelt Logs, Metriken, Alerts und Diagnosepakete. Dashboard-Basic-Auth der TBS schützt nur deren Oberfläche; sie ersetzt nicht die fehlende Authentisierung der Open-Lab-Backend-Dienste.

4 Hardware und Funkaufbau

4.1 Mindestbaugruppe

Eine funktionsfähige TBS braucht einen 64-Bit-Linux-Rechner, unterstütztes SDR samt SoapySDR-Treiber, stabile Taktung, Kühlung, korrekt dimensionierte Versorgung, definierte RX/TX-Führung, geeigneten Duplexer/Filter, Last und Antenne sowie ein Verwaltungsnetz. Das Repository enthält `sxxcvr-main/` für SoapySX und HAT-nahe Dateien. Raspberry Pi 4/5 ist in der Projektanleitung genannt. Ob ein zusätzliches AI-HAT Rechenvorteile bringt, ist für PHY/Codec nicht nachgewiesen; CPU- und USB-/GPIO-Budget sind vor Beschaffung zu messen.

Für den beschriebenen beispielhaften Aufbau gehören SXceiver, SMA-Brücken, BNC-Patchfeld, Duplexer und N-Antennenweg zusammen. Die Steckverbinderfolge bestimmt nicht allein Dämpfung und Belastbarkeit: Kabel, Adapter, Duplexer, Schutzadapter und Dummyload brauchen eine gemeinsame 50-Ohm- und Leistungsprüfung. Die tatsächliche TX-Leistung und Rückflusssdämpfung gehören auf ein Messprotokoll. Die geplante 230-V-/GPIO-/LCD-/Watchdog-Platine ist keine durch dieses Repository freigegebene Serienbaugruppe; mechanischer Plan und KiCad-Stand müssen separat validiert werden.

4.2 HF-Inbetriebnahme

1. SDR ohne Senderlast prüfen: Treiber, Kanalnummer, Sample-Rate, Takt und Gains aus `SoapySDRUtil --probe` lesen.
2. Vor erstem Sendetest 50-Ohm-Dummyload und geeignete Dämpfung/Messgeräte verwenden; RX und TX nicht vertauschen.
3. TX- und RX-Mitte sowie beide 25-kHz-Träger rechnerisch und mit SDR-/Spektrummessung prüfen.
4. Duplexer auf die tatsächlich verwendeten Frequenzpaare abstimmen; PA-Ausgang, Oberwellen und Isolation messen.
5. Antennen- und Überspannungsschutz nach Standortkonzept prüfen. Erdung, Blitzschutz und 230-V-Teil nicht aus Softwarekonfiguration ableiten.

Die Musterkonfiguration nennt `freq_band=4, main_carrier=720, secondary_carrier=721, tx_freq=418000000, rx_freq=408000000`, Zentren 418012500/408012500 Hz. Der Kommentar zu `duplex_spacing=0` im Muster spricht zugleich von 5 MHz, während die eingetragenen RX/TX-Werte 10 MHz auseinanderliegen. Die abgeleiteten Carrier aus Laufzeitlog und MS-Codeplug sind vor HF-Betrieb maßgeblich; die Kommentarzeile allein ist keine Frequenzrechnung.

4.3 GPIO Sensorik und Rack

Das SXceiver-HAT belegt einen Teil des Pi-Headers. Bevor freie GPIO auf eine eigene Leiterplatte gehen, für **jeden Pin** Belegung, Pegel (3,3 V), Startzustand, Pull-up, Strombudget und Störanfälligkeit gegen die konkret verwendete HAT-Version prüfen. I²C kann Temperatur-/Spannungssensorik und kleine Anzeigen bündeln; leistungsfähige Aktoren benötigen Treiber, separate Versorgung und fail-safe Verhalten. Lüfter, Temperatur und Watchdog gehören in ein Betriebs- und Alarmschema, nicht unmittelbar in die HF-Freigabe. RF Monitor sieht ohne echte Messsonden nur die Vor-PA-DSP-Welt.

5 Netzplanung und Ports

5.1 Adressierung

Das Beispiel-Inventory verwendet 10.0.20.0/24 mit 25 festen Hostadressen. Andere eingetragene Vorlagen verwenden abweichende Adressbereiche. Die Beispiele stammen aus verschiedenen Ständen. Vor Deployment ein einziges standortbezogenes Inventory festlegen und daraus TBS-Adresse, Gateway, Dienst-URLs, DNS/Hosts und Firewall ableiten. DHCP-Reservierungen sind möglich; ein LXC-Installer erkennt seine eigene Adresse, aber nicht automatisch alle anderen Dienste. Auf main sind die TOML-Abhängigkeiten ausdrücklich einzurichten. Die Discovery-Vorschau im Entwicklungsbranch und ihre Übernahme Grenzen beschreibt Kapitel 32.

Für das Open Lab gilt: LXC-Verwaltungsports und MQTT-Broker nur im isolierten Verwaltungsnetz erreichbar, keine öffentliche Weiterleitung. Security Core und KMF besonders eng einschränken. Zeitquelle/NTP, DNS oder /etc/hosts, Backup-Ziel und Medien/NFS getrennt planen. Die Beispiel-IP einer TBS ist nicht dieselbe wie der Gateway-Host. Der TBS-Dashboard-Port 8080 kann auf **einem anderen Host** gleichzeitig mit Gateway 8080 existieren.

5.2 Protokollübersicht

Verbindung	Transport	Typischer Zweck	Prüfpunkt
TBS zu Node Gateway	WebSocket über TCP 8080 /ws/node	Steuerung, Health und Ereignisse	Node online, Matrix frisch
Backends zu Node Gateway	WebSocket über TCP 8080 /ws/backend	Fachkern-Ereignisse und Kommandos	Reconnect, Ack, Correlation ID
Fachdienst Management	HTTP/TCP auf Dienstport	WebUI, REST, Health, Metrics, OpenAPI	/health/live, /health/ready
IoT Gateway zu Broker	MQTT/TCP 1883 als Beispiel	Events, State, Commands, HA Discovery	Topic, QoS, Retain, Ack
SIP Switch und PBX	SIP UDP/TCP 5060 als Vorlage	Registrierung und Signalisierung	Registrar/Contact/Route
SIP Media	RTP/UDP 10000 bis 20000 am Switch	Sprachpakete	SDP-Adresse, Richtung, Codec
Native TBS SIP	SIP 5062, RTP 30000 bis 30100 als Beispiel	Lokaler Asterisk-Pfad	Feature-Build und Audio
Brew	WebSocket, konfigurierbarer Port	Ruf/SDS/ Positionsverbund	Auth, Frameformat, Routing
TTS	HTTP/TCP 5005 als Beispiel	Piper Synthese	/voices und Ausgabe
Directory	HTTP/TCP 8095 als Beispiel	Namen und Statuslabel	API und Datenbank

Ports im konkreten Betrieb immer gegen die ausgerollte TOML und `ss -lntup` abgleichen. Der Portkatalog im Anhang unterscheidet Managementports von zusätzlichen Datenports; ein offener TCP-Port sagt nichts über Readiness oder fachliche Funktion.

6 Installation der Basisstation

6.1 Vorbereitung

Ein 64-Bit Debian/Raspberry-Pi-OS mit systemd, stabiler Stromversorgung und Kühlung vorbereiten. Die Repository-Dokumentation nennt git, Compiler, CMake/Clang, libsoapysdr-dev, SoapysDR-Tools, ffmpeg, jq, sqlite3, nfs-common und den gerätespezifischen SDR-Treiber. Rust-Toolchain-Version und nativer Codec müssen zum Build passen. Installation aus vertrauenswürdigen Paketquellen sowie die genaue Feature-Auswahl in einem Buildprotokoll festhalten. Ein Betriebssystem-Image ist derzeit als zentraler Imagebuilder geplant, im 25-LXC-Deployment nicht als fertige TBS-Imager-Datei enthalten.

```
sudo apt update
sudo apt install -y git curl ca-certificates build-essential pkg-config cmake clang \
    libsoapysdr-dev soapysdr-tools ffmpeg jq sqlite3 nfs-common
SoapysDRUtil --info
SoapysDRUtil --find
SoapysDRUtil --probe="driver=<TREIBER>"
```

6.2 Quellstand und Build

Einen konkreten Commit oder Tag ausrollen und ihn in der Anlagenakte notieren. Im bestehenden Repository ist bluestation-bs das TBS-Binary; die Asterisk-Bridge ist feature-gated. Vor dem Kopieren eines Builds cargo build und die benötigten nativen Bibliotheken prüfen. Das folgende Beispiel ist ein **Buildmuster**, keine Aussage, dass es in dieser Umgebung ausgeführt wurde.

```
git clone https://github.com/JanHG98/netcore-tetra.git /opt/netcore-tetra
cd /opt/netcore-tetra
git checkout 086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0
cargo build --locked --release -p bluestation-bs
# Nur wenn Asterisk und Codec-Bibliothek tatsächlich eingerichtet sind:
# cargo build --locked --release -p bluestation-bs --features asterisk
sudo install -m 0755 target/release/bluestation-bs /usr/local/bin/bluestation-bs
```

Docs/basisstation.config.sanitized.example.toml als Ausgangspunkt in /etc/netcore/config.toml kopieren. Die Datei vor dem Start auf echte IP-Adressen, RF-Parameter, Dienstschalter und alle Platzhalter prüfen. Eine unveränderte zweite Datei /etc/netcore/config.toml.fallback als bekannten guten Stand ablegen. Die Laufzeit kann nach einem Parserfehler darauf zurückfallen; ein rotes Dashboard-Banner zeigt diesen Zustand an. Fallback ist Rettungsanker, keine automatische Freigabe einer fehlerhaften neuen Konfiguration.

```
sudo install -d -m 0750 /etc/netcore /var/lib/netcore
sudo install -m 0640 Docs/basisstation.config.sanitized.example.toml /etc/netcore/config.toml
sudo cp /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.fallback
sudo -u netcore RUST_LOG=info /usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml
```

Vor dem letzten Befehl den Systembenutzer netcore, SDR-Gerätezugriff und Eigentümer der State-/Medienverzeichnisse einrichten. Erst manuell mit passender HF-Last testen; danach die lokale tetra.service mit diesem Binary und genau dieser Konfigurationsdatei anlegen oder bestehende Unit anpassen. service_name="tetra" muss mit der Unit für Dashboard-/SDS-Neustartfunktionen übereinstimmen.

6.3 Erststart und Abnahme am Pi

Prüfsequenz: TOML-Parsing, Soapy-Gerät, RX/TX-Kanäle, Sample-Rate und Center-Frequenz, SYSINFO, Downlink-Kontinuität, Dashboard-Erreichbarkeit, reale Registration und Gruppenruf. Danach erst zentrale Dienste zuschalten. Bei Dual Carrier die abgeleiteten Frequenzen im Log mit Codeplug und Messgerät vergleichen. Eine initiale RX-Buffer-Overrun- oder TX-Late-Meldung ist einzeln zu bewerten; anhaltende Drops, PAPR/EVM-Abweichungen oder hörbare Aussetzer sind keine normalen Betriebswerte.

```
systemctl status tetra.service --no-pager --full  
journalctl -u tetra.service -b -n 200 --no-pager  
ss -lntup  
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/edge-fallback
```

Der letzte Endpunkt gilt für einen entsprechend aktivierten TBS-Dashboard-Stand. Falls ein anderer Dashboard-Port konfiguriert ist, ihn ersetzen. Keine API-Antwort als Beweis für realen Funkbetrieb lesen.

7 Installation der Core Dienste

7.1 LXC-Grundlage

Das Open-Lab-Deployment ist für getrennte Debian-13-kompatible LXC mit systemd ausgelegt. Jeder LXC braucht Netzadresse, Buildwerkzeuge, Rust-Toolchain und schlüsselbasierten SSH-Zugriff vom Deployment-Host; IP Gateway braucht /dev/net/tun und die nötigen Netzwerkfähigkeiten. Recorder/Media Library brauchen bei Nutzung der Archive separat vorbereitetes NFS. Vor apply die 25 Beispielhosts ersetzen und Speicher-/CPU-Budget für lokale Rust-Builds bereitstellen.

7.2 Reproduzierbares Deployment

Die folgenden Unterbefehle stammen aus deploy/open-lab/README.md. validate, plan und render vorbereiten und schreiben lokale Artefakte; apply --dry-run zeigt die vorgesehenen SSH/SCP-Schritte; erst apply verändert LXC. Die generierte Konfiguration muss auf echte Hosts zeigen. Geheimnisse, TLS-Schlüssel und KMF-Mastermaterial werden vom Tool ausdrücklich nicht automatisch verteilt.

```
cd /opt/netcore-tetra
cp deploy/open-lab/inventory.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml
${EDITOR:-nano} deploy/open-lab/inventory.toml
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status
```

render erzeugt unter anderem Dienstkatalog, Konfigurationen, Hosts-Beispiel, CSV-Portliste und Dependency-Graph. Die Installer bauen auf den jeweiligen LXC und starten in Abhängigkeitsreihenfolge. Eine einzelne manuelle Installation verwendet system-backend/<dienst>/install/install.sh und die passende /etc/netcore/<dienst>.toml; der tatsächliche Pfad steht für jeden Dienst im Inventory.

7.3 TBS an den Core binden

Die TBS verbindet sich mit dem **Node Gateway**, nicht direkt mit dem Control Room. [control_room] enthält Gateway-Host, Port 8080, Pfad /ws/node, eindeutige node_id und einen Standortnamen. Erst nach erfolgreicher lokaler Funkabnahme central_sds_routing und weitere zentrale Autoritäten einschalten. Eine aktive Verbindung plus frische Service-Matrix ist für zentralen Betrieb nötig; bei degraded die betroffenen Fachkerne ansehen.

7.4 Zusatzdienste außerhalb der 25er-Liste

Provisioning Core wird separat über system-backend/provisioning-core/install/install.sh installiert, läuft beispielhaft auf TCP 8125 und spricht Subscriber Core 8100 sowie Group Core 8110. Er ist im Workspace und in services.toml, aber nicht in deploy/open-lab/inventory.example.toml. Sein älterer Installationsguide nennt Branches swmi und

feature/provisioning-core, die in der aktuellen Remote-Branchliste nicht vorlagen; für diese Ausgabe den geprüften `main`-Commit verwenden und die Installerdatei dort kontrollieren.

Directory nutzt im Repository einen Python-Dienst auf TCP 8095 mit Datenbank/Seed und eigenen CRUD-APIs. **Piper/TTS** liegt unter `system-backend/tts/` und ist eine lokale Sprachsynthese auf Beispielport 5005. **Brew-Server** unter `misc/brew-server/` ist ein eigenes experimentelles Rust-Projekt mit separater Cargo-Datei und eigener TLS/Auth-Konfiguration. **Lokaler TBS-SIP-Failover** wird nach Phase 11c auf jeder TBS installiert und gehört nicht als zusätzlicher Core-LXC ins Inventory.

7.5 Startreihenfolge

Gateway und fachliche Autoritäten zuerst, Anwendungsebene danach, Control Room und Observability zuletzt. Die generierte Audit-Reihenfolge lautet: node-gateway, mobility-core, subscriber-core, group-core, packet-core, security-core, call-control, sds-router, ip-gateway, kmf, media-switch, application-gateway, iot-gateway, recorder, transit, hardware-gateway, rf-monitor, task-workflow, sip-switch, media-library, alarm-workflow, asset-management, control-room, observability. Ein Service mit `ready=503` kann wegen einer noch fehlenden Abhängigkeit laufen, aber fachlich nicht bereit sein.

8 Konfiguration

8.1 Grundregeln

Konfigurationen werden als textuelle TOML-Dateien geführt. Vor Änderungen eine Kopie des laufenden Standes erstellen, den betroffenen Dienst und seine Abhängigkeiten benennen, genau einen Satz an Werten verändern und danach Parsing, Unit-Status, Health, Funktionstest und Rückfall prüfen. Beispielwerte aus 10.0.1.0/24 und 10.0.20.0/24 niemals unbemerkt mischen. Passwörter, Bot-Token, SIP-Secrets, KMF-Material und Zertifikate gehören nicht in ein Handbuch, Commit oder Diagnosepaket.

8.2 Basisstation Abschnitt für Abschnitt

TOML-Bereich	Aufgabe	Prüfung vor Neustart
[phy_io.soapysdr]	SDR, RX/TX, Zentren, Sample-Rate, Kanäle, Gains	SoapySDRUtil --probe; Passband und Duplexer
[net_info]	MCC und MNC	Netzkennung mit Endgeräteprofil und Genehmigung
[cell_info]	Carrier, LA, CC, Dienste, Nachbarn, Timer	abgeleitete Frequenzen und SYSINFO
[cell_info.wap_ip]	WAP/IP-Pfad	Geräteprofil, DNS/Gateway, WSP-Port
[cell_info.packet_data_gateway]	TUN/NAT/Forwarding	Adressen, Kernelrechte, Firewall
[cell_info.sds_command_control]	Steuerbefehle über SDS	Absenderzulassung und Wirkbereich
[recovery] / [health]	Erholung und Health-Snapshots	Limits und Log-Frequenz
[dashboard]	Lokale WebUI	Bind, Port, Benutzer, Zugriffszonen
[recording] / [audio_player]	Lokalaufnahme und Audioauspielung	Disk, NFS, Cache, Quelle und Gruppe
[tts] / [media_library]	Synthese und Asset-Austausch	HTTP, Freigabe und Archivpfade
[control_room]	Gateway-WebSocket	Host aus Inventory, /ws/node, node_id
[edge_fallback]	Health-Lease, Policy-Cache, Replay-Spool	Schreibrechte, Alter, Hysterese
[brew] / [asterisk]	Netzverbund und SIP	Auth, Routen, Codec, Feature-Build

Nur tatsächlich benötigte Integrationen aktivieren. Die Repository-Datei `config.toml` enthält demonstrative Werte und ist keine vollständig sanitisierte Vorlage; die bereinigte Beispiel-

TOML aus Docs/ ist der geeignetere Startpunkt. Der vollständige Feldindex im Anhang zeigt Schlüssel der geprüften Beispiele, nicht automatisch jede gültige Runtime-Option.

8.3 Shadow und authoritative

Mehrere Fachkerne haben shadow/authoritative oder ähnliche Aktivierungsmodi. Shadow kann Datenfluss und WebUI prüfen, ohne sofort Funkinjektion, Kerneländerung, OTAR oder externe Aktionen auszulösen. Umschalten erst nach bewusstem Test der Abhängigkeiten und der Fallbackreaktion. Die einzelnen Beispielwerte stehen in den dienstspezifischen TOML-Dateien. Security Core und KMF niemals implizit auf offenen Betrieb zurückfallen lassen; IoT Command-Egress und reale Relais bleiben ohne authentifizierte Betriebsarchitektur deaktiviert.

8.4 Beispiel einer konsistenten TBS Gateway Bindung

```
[control_room]
enabled = true
host = "10.0.20.10"      # nur für das Beispiel-Inventory
port = 8080
endpoint_path = "/ws/node"
node_id = "TBS-LAB-01"
station_name = "TBS-LAB-01"
central_sds_routing = false
```

Bei der realen Anlage die Host-IP durch den Node-Gateway-Eintrag im ausgerollten Inventory ersetzen. central_sds_routing erst nach dem SDS-E2E-Test aktivieren. Ein Test von GET /api/v1/core-services am Gateway und GET /api/edge-fallback an der TBS zeigt beide Seiten der Zustandsentscheidung.

9 Normalbetrieb und Bedienabläufe

9.1 Tageskontrolle

Beim Schichtbeginn oder nach Neustart: Versionsstand und Bootzeit der TBS, SDR/Carrier, Temperatur und RF-Messwerte, Gateway-Verbindung, Health-Matrix, 25 Dienst-Readiness-Werte, Broker- und SIP-Registrierung, Media-Cache, Speicherbelegung sowie Fehlerzähler prüfen. Ein Dashboard-Feld CONNECTED ist nur ein Transportstatus; für jede kritische Funktion mindestens einen fachlichen Prüfpunkt ergänzen. Uhrzeit und Testergebnis in einer Betriebsakte festhalten.

9.2 Teilnehmer aufnehmen

1. ISSI, Netzkennung, Gerät/Codeplug, Besitzer und vorgesehene Gruppen erfassen.
2. Im Provisioning Core Teilnehmer freigeben und in Subscriber Core synchronisierten Status kontrollieren.
3. Gruppen im Group Core anlegen und Mitgliedschaft/Auto-Attach prüfen.
4. Gerät einschalten, Registrierung an der TBS und Serving Node im Mobility Core kontrollieren.
5. Erst Einzel-SDS, dann Gruppen-PTT, dann gegebenenfalls Packet Data und SIP testen.

Der Directory-Name dient der Anzeige; er ersetzt kein Profil im Subscriber Core. Bei Fehlern zuerst Admission, dann Affiliation, dann Funkkanal trennen. Eine frisch registrierte ISSI ohne Gruppenreport kann sonst den Eindruck eines allgemeinen PTT-Ausfalls erzeugen.

9.3 Gruppenruf und Leitstellenarbeit

GSSI, Teilnehmerrechte und aktuellen Serving Node prüfen. Einen kurzen Sprechtest mit erstem und zweitem Sprecher durchführen, Floor-Abgabe/Hangtime beobachten und Call Control/Media Switch mit TBS-Log korrelieren. Ein Control-Room-PTT braucht eine eindeutig definierte Absenderidentität, Rolle und Medienroute; die lokale Oberfläche allein erzeugt keine autoritative Netz Wahrheit. Für eine reproduzierbare Abnahme je Ruf Call-ID, TBS-IDs, GSSI, Zeitstempel, Audio und Release festhalten.

9.4 SDS zu MQTT und Home Assistant

Eine SDS-Nachricht an eine Service-ISSI durchläuft mehrere Stellen: MS-Uplink an TBS, CMCE/SDS, Node Gateway/SDS Router, IoT Gateway, MQTT-Broker, Home-Assistant-Topic/Automation. Jeder Übergang braucht einen eigenen Nachweis. Für die zuletzt offene Nachricht an 4010001: zuerst den Uplink im TBS-Log suchen, dann Routing-Entscheid und Ack im SDS Router, dann IoT-Event, dann `mosquitto_sub -v -t 'netcore/v1/#'`, dann Home-Assistant-MQTT-Ereignis. Sind fünf Dienste verbunden, folgt daraus noch keine SDS-Route. Die HA-automations.yaml muss nur auf tatsächlich publizierte Topics und Payloads reagieren.

9.5 Audio TTS und Recording

Eine Datei lokal aufnehmen oder hochladen, Metadaten und Freigabestatus in der Media Library prüfen, Asset auf die TBS cachen und erst nach vollständigem Encode zur Gruppe

ausspielen. Bei TTS den HTTP-Dienst, Stimme, Synthesis-Ergebnis, lokale WAV-Datei und das tatsächlich gehörte erste Wort prüfen. Recorder-Zustand, freier Speicher, Sidecar und optionales NFS-Archiv nach einem echten Ruf kontrollieren. Ein fehlendes NFS darf die lokale Aufnahme nicht stillschweigend als archiviert markieren.

9.6 SIP und Brew

Für Phase 11c muss die TBS im Normalbetrieb ausschließlich über den zentralen Switch registrieren; direkter PBX-Kontakt ist erst im bestätigten Fallback aktiv. `netcore-tbs-sip-failover.service`, lokale Asterisk-Registrierung, Switch-Serving-Node und RTP/SDP getrennt prüfen. Ausgehender Ruf, eingehender Ruf, Klingeln, Annahme, beide Audiorichtungen, DTMF und Auflegen gehören in denselben Test. Brew parallel betreiben nur mit eindeutigen Nummern-/Gruppenrouten, sonst drohen Schleifen und doppelte Zustellung. Ein SIP-180 Ringing belegt noch keine Audioverbindung.

9.7 Edge-Fallback

Bei Gateway-Ausfall lokale Registrierung, Gruppenruf und SDS prüfen; gleichzeitig muss die TBS `isolated` statt fälschlich `online` anzeigen. Bei Ausfall eines einzigen Fachkerns `degraded` und dessen spezifischen Fallback verifizieren. Nach Recovery den Replay-Spool, Dienst-Revisionen, offene Calls und mögliche Doppelsendungen kontrollieren. KMF-Schlüsselrotation und OTAR während einer Isolation nicht simulieren oder mit offenen Default-Keys ersetzen.

10 Wartung Reparatur und Wiederherstellung

10.1 Routineplan

Intervall	Maßnahme	Nachweis
Täglich	Health, Disk, Temperatur, Broker/SIP, RF-Alarm, TBS-Logs	kurze Betriebsnotiz mit UTC-Zeit
Wöchentlich	Testgerät registrieren, SDS und kurzen Ruf, Backup-Job, NFS-Archiv und Alert-Zustellung prüfen	Testprotokoll und Referenz-IDs
Monatlich	Patchstand, Ersatz-SD/SSD, Dummyload-/Duplexer-/Antennenpfad, Lüfter und Stecker sichten	Mess- und Versionsblatt
Vor jedem Update	Konfig/DB/State sichern, Commit notieren, Rollback-Dateien bereitstellen	Backup restaurierbar getestet
Nach jedem Update	Parser, Liveness, Readiness, On-Air-Kernpfad und Fallback	Abnahme mit zwei Geräten, wenn Funktion betroffen

10.2 Sicherungen

TBS: /etc/netcore/, Unit und Drop-ins, Policy-Cache, Spool, lokale Aufnahmen, Audio-/TTS-Cache nach Bedarf und den exakten Git-Commit sichern. LXC: /etc/netcore/<dienst>.toml, Datenverzeichnisse aus der jeweiligen Beispielkonfiguration und echte Datenbankdateien. Recorder und Media Library benötigen getrennte Archiv- und Indexsicherung; eine NFS-Freigabe allein ist kein Backup. KMF-Mastermaterial getrennt und zugriffsgeschützt aufbewahren. Geheimnisse vor Support-Exporten entfernen.

10.3 Update und Rollback

Neue Version zuerst in einer Testumgebung oder an einer nicht kritischen Zelle bauen. Diff von config.toml, Inventory und Beispielkonfigurationen prüfen; Datenmigrationen und Backward-Compatibility der Verträge beachten. Dann Backend-Abhängigkeiten kontrolliert aktualisieren und TBS zuletzt, oder nach der konkreten Release-Anleitung vorgehen. Einen laufenden Call nicht als Updatefenster verwenden. Bei Fehler Dienst stoppen, Binärstand und Konfiguration auf dokumentierten letzten guten Zustand zurückführen, Datenbank-Schema-Kompatibilität prüfen und danach erneut End-to-End testen. Git-Reset allein repariert keine migrierte State-Datei.

10.4 Reparatur an Hardware und RF

Eine ausgefallene SD-Karte durch ein geprüftes Image plus standortspezifische Konfiguration/Secrets ersetzen. SDR- und Antennenfehler anhand lokalem Loopback, Treiber-Probe, RX-Rauschboden, TX-Last, Kabel und Duplexer einkreisen. Fehlersuche zuerst bei geringer, kontrollierter Leistung an Last; der reale Antennenpfad folgt nach Messung. Bei

Überspannung oder Feuchte mehrere Komponenten als mögliche gemeinsame Fehlerquelle behandeln. Ein PA-/Duplexer-Austausch erfordert erneute Kalibrierung, Leistungs- und Spektrummessung.

10.5 Geplanter Imagebuilder und Auto Discovery

Eine zentrale VM/LXC mit Imagebuilder, Site-Provisioning, VPN-Schlüsselvergabe und automatischer Dienstsuche ist als Projektziel beschrieben, im untersuchten Inventory aber nicht als fertiger End-to-End-Workflow nachgewiesen. Bis dahin Image und Standortdaten kontrolliert getrennt halten. Für eine spätere automatische Erkennung braucht jeder Dienst eindeutige Identität, Diensttyp, Version, Adresse, Vertrag, Health, Authentisierung und Ablaufzeit; bloßes UDP-Broadcast im gemeinsamen VLAN kann keine Vertrauensentscheidung ersetzen.

11 Fehlersuche

Bei jeder Störung zuerst Zeitpunkt, Softwarestand, TBS-ID, ISSI/GSSI, Call-/Command-ID und letzte funktionierende Änderung erfassen. Dann von unten nach oben prüfen: Strom/Netz/HF, Prozess, Health, Gateway, Policy, fachlicher Pfad, Endgerät. Keine State-Datei löschen, nur weil ready=503 erscheint. Die folgende Matrix nennt erste konkrete Schritte; sie ersetzt kein Log des betroffenen Geräts.

Symptom	Wahrscheinliche Ebene	Erste Prüfung	Nächster Schritt
TBS startet nach TOML-Edit nicht	Parser/Fallback	journalctl -u tetra -b; rotes Fallback-Banner	Diff gegen .fallback, Schlüssel/Typ korrigieren
Gateway verbunden, Fallback trotzdem isoliert	Health-Matrix-Lease	TBS /api/edge-fallback, Gateway /api/v1/core-services	Revision/Lease, Host/IP und /ws/node prüfen
MS findet die Zelle nicht	RF/Codeplug	Downlink, MCC/MNC/CC, Hauptträger, SDR-Log	Dummyload/Spektrum, Codeplug und Carrier-Abgleich
Registrierung klappt, Gruppen-PTT nicht	Group Policy/Affiliation	ISSI-Admission und GSSI-Mitgliedschaft	Gruppenreport, Call Admission und CMCE-Log vergleichen
Wiederregistrierung führt zu PTT-Verlust	MM/Group Re-Affiliation	T351-/Location-Update-Logs und Affiliation	Firmware/Workaround und Core-Sync getrennt testen
Gruppenruf hängt nach Loslassen	CMCE/FACCH/Release	U-TX-CEASED, D-TX-CEASED, Hangtime, D-RELEASE	Buffer-/Late-Zähler und MS-Firmware prüfen
SDS an 4010001 erreicht HA nicht	SDS-Router/IoT/MQTT	Uplink, Route, Ack, Topic, Broker-Subscriber	Erst Payload-Topic, dann HA-YAML anpassen
HA sieht Geräte, Befehle wirken nicht	Default-Deny/Command-Egress	Policy, execute_commands, Ack-Ledger	virtuelles Lab-Ziel testen; reale Aktoren nicht erzwingen
Audio startet ohne erstes Wort	Playout/Timing	Asset ready, Cache/Encode, Lead-in	720-ms-Leadin, Guard und TCH-Zuteilung prüfen
SIP klingelt, Audio fehlt	RTP/SDP/Codec	beide RTP-Richtungen, SDP-Contact, RTP-Zähler	Feature-Build/Codec und Asterisk-Routing prüfen
SIP doppelt registriert	Phase-11c-Failover	aktiver Include und Asterisk Contacts	Failover-State/Expiry/Hysterese reparieren

Symptom	Wahrscheinliche Ebene	Erste Prüfung	Nächster Schritt
Brew-Audio verzerrt oder stumm	Frameformat/Jitter	36-Byte-STE-Payload, 60-ms-Pacing	Server-/TBS-Version und Transcoder-Zähler
Paketdaten verbunden, kein IP	SNDTCP/TUN/NAT	NSAPI/PDP, TUN, Route, Firewall	ICMP/DNS/WAP einzeln testen
Recorder fehlt im Archiv	Disk/NFS/Import	lokale WAV/JSON, Mount, Media-Asset-Status	Retry-Log und Schreibrechte, nicht Original löschen
VSWR-Alarm trotz guter DSP-EVM	externe Sensorik	Kalibrierung/Probe-JSON	Kabel, Last, Duplexer und Antennenpfad messen
Deployment-Audit fällt fehl	Konfigurationsdrift	TBS [control_room] gegen Inventory	Gateway-IP konsistent setzen und Audit erneut ausführen

11.1 Diagnosereihenfolge als Befehlssatz

```
systemctl status <unit> --no-pager --full
journalctl -u <unit> -b -n 200 --no-pager
ss -lntup
curl -fsS http://<dienst-host>:<port>/health/live
curl -i http://<dienst-host>:<port>/health/ready
curl -fsS http://<dienst-host>:<port>/metrics
```

/health/live sagt nur, dass der Prozess antwortet. Eine 503 bei /health/ready kann eine bewusst fehlende Abhängigkeit signalisieren. Im Dashboard die dazugehörige Begründung lesen. Bei Funkfehlern zusätzlich TBS-Systemlog und Endgeräteereignis mit derselben UTC-Zeit sammeln. Für Audio SIP/RTP nur in autorisierter Testumgebung mitschneiden und personenbezogene Inhalte minimieren.

12 Tests und Abnahme

12.1 Statische Prüfung

Das geprüfte Inventory akzeptiert 25 Dienste. Der Full-System-Audit ist wegen der alten 24er-Prüfliste, fehlender Warn-API-Marker und der Gateway-Hostabweichung rot. Eine gespeicherte ältere PASS-Datei belegt den aktuellen Quellstand nicht. Nach bewusster Korrektur dieser drei Punkte erneut prüfen und die tatsächliche Ausgabe aufheben.

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 tools/check_full_system_integration.py
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --
profile full --validate-only
```

12.2 Integrationstests

Das Smoke-Profil prüft Verträge und Mock-TBS. `full --allow-mutations` verändert Labordaten und prüft unter anderem Subscriber/Group, Call, SDS und Paketdaten. `fault --allow-mutations --allow-restarts` stoppt absichtlich Dienste. Letzteres nur in einem freigegebenen Testfenster ohne produktive Teilnehmer. Artefakte landen unter `tests/e2e/artifacts/<run-id>/` mit JSON, JUnit und Summary. Erfolg verlangt `failed=0`, nachvollziehbare Skips und wieder aktive Dienste.

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --
profile smoke
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --
profile full --allow-mutations
# Nur im eigens dafür vorgesehenen Open Lab:
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --
profile fault --allow-mutations --allow-restarts
```

12.3 Funkabnahme

Mock- und Unit-Tests beweisen keine HF-Konformität. Für reale Abnahme mindestens zwei passende Funkgeräte, möglichst verschiedene Hersteller/Firmwarestände, dokumentierte TBS-Config und Messmittel verwenden. Erst Registrierung und Einzel-SDS, dann Gruppenruf/Floor/Release, Einzelruf/SIP, Packet Data/WAP, Isolation/Recovery, Dual Carrier und Mehrzellenwechsel testen. Jeder Fall bekommt Ergebnis, UTC, Geräte, Frequenzen, Logs/PCAP/Messbild und Tester. `tests/e2e/on_air_template.json` und `validate_on_air_evidence.py --require-complete --require-two-vendors` strukturieren die Evidenz, ersetzen die Messung aber nicht.

12.4 Abnahmekriterien für neue Funktionen

Eine Funktion gilt erst als betriebsbereit, wenn Konfiguration und Codeversion reproduzierbar, negative Fälle definiert, Logs korrelierbar, Fallback sicher und End-to-End-Verhalten mit realen Geräten dokumentiert sind. Für sicherheitsrelevante Bereiche zusätzlich Berechtigungen, Schlüsseltransport, Datenhaltung und Wiederherstellung prüfen. Eine erfolgreich geladene WebUI oder ein grünes Static-Script genügt dafür nicht.

13 Bekannte Grenzen und Ausbau

13.1 Offene technische Risiken

Die generierte Docs/IMPLEMENTATION_GAPS.md listet zahlreiche TODO-/unimplemented!-/Panic-Pfade und unvollständig verdrahtete SAP-Primitiven. Die Zahlen sind Inventurtreffer, keine Aussage, dass jeder davon im normalen TBS-Pfad erreichbar ist. Sie verbieten aber die Behauptung einer vollständig implementierten ETSI-Luftschnittstelle. Die eigene Docs/ETSI_CONFORMANCE_MATRIX.md unterscheidet Parser, Encoder, Runtime-Nutzung und On-Air-Nachweis. Besonders TLMC/TLPD, seltene PDU-Varianten und Herstellerinteroperabilität brauchen gezielte Tests.

13.2 Projektziele gegenüber heutigem Stand

Ziel	Heutige Grundlage	Fehlender Nachweis oder Arbeit
Mehrzellen-Handover laufender Rufe	Mobility/Core und Call-Restore-Module	End-to-End-On-Air mit zwei TBS und aktiver Sprache
Zentraler Imagebuilder	Deployment-Skripte und Installer	signiertes, standortspezifisches Pi-Image samt Rückrollung
Gegenseitige Auto Discovery	zentrales Inventory und Health	authentifizierte Erkennung, Verträge und Konfliktauflösung
Vollständige Leitstelle IDECS	Control Room und Native UI	Arbeitsplatz-Audio, Rollen, AD/NFC und skalierbare UI abnehmen
Eigene 230-V-/GPIO-Platine	KiCad-Arbeitsstand außerhalb dieses Repos	Schaltplan, Footprints, Layout, EMV und elektrische Abnahme
Produktive Security	Security Core/KMF und Labortests	Auth/TLS/RBAC für alle 25 Managementdienste und Schlüsselbetrieb
Vollständige virtuelle TBS/MS	Mock-TBS und E2E-Runner	interaktive Funkgeräte, Funkkanalmodell und Mehrzellen-Simulation

13.3 Umgang mit Normen

Die beigegefügteten ETSI-Dateien reichen von historischen ETS/ES/TS-Texten bis zu Entwürfen aus 2026. Für konkrete Implementierungsprüfungen eine feste Fassung je Feature nennen, Klauseln nicht zwischen Editionen mischen und Drafts als Entwurf markieren. Die 2016er EN 300 392-2 V3.8.1 ist laut projektspezifischem Quellenregister die feste Referenz vieler Code-Klauseln. EN 300 394-1 unterstützt eine spätere RF-Konformitätsabnahme. PEI, ISI, Security, Supplementary Services und TSIM haben eigene Dokumente und sind nicht automatisch vollständig realisiert.

14 Diensthandbuch und Konfigurationsindex

Die folgenden 24 Profile und das zusätzliche Warn-Dienstprofil in Kapitel 30 werden direkt aus dem aktuellen Deployment-Inventory abgeleitet. Alle IP-Adressen sind Labormuster. Für jeden Dienst nennt das Inventory einen eigenen Installer, ein Konfigurationsziel, eine systemd-Unit und seine Abhängigkeiten. Die Feldlisten stammen aus den jeweils geparsten TOML-Beispielen. Ein vorhandener Schlüssel beweist nicht, dass die Option in jedem Buildpfad aktiv ist.

14.1 node-gateway

Verbindet TBS-Knoten und Fachkerne, bestätigt Kommandos und veröffentlicht die Health-Matrix.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.10:8080/tcp für Management
Abhängigkeiten	keine
Konfigurationsziel	/etc/netcore/node-gateway.toml
Vorlage	system-backend/node-gateway/config/node-gateway.example.toml
Unit	netcore-node-gateway.service
Installer	system-backend/node-gateway/install/install.sh

Fachtest. TBS an /ws/node anmelden, /api/v1/core-services und Ack/Revision prüfen.

Ausfall. Ohne Gateway läuft die TBS lokal weiter; netzweite Vermittlung ist nicht verfügbar.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-node-gateway.service` und `journalctl -u netcore-node-gateway.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, node_path, backend_path, history_limit, stale_after_secs, hello_timeout_secs, application_ping_secs
[security]	mode, allow_remote_management
[limits]	max_message_bytes, max_http_body_bytes
[service_monitor]	enabled, interval_secs, timeout_ms, failure_threshold, recovery_threshold, targets

14.2 mobility-core

Führt Serving-Node-Lage und überträgt MM-Kontexte zwischen Basisstationen.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.11:8090/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway
Konfigurationsziel	/etc/netcore/mobility-core.toml
Vorlage	system-backend/mobility-core/config/mobility-core.example.toml
Unit	netcore-mobility-core.service
Installer	system-backend/mobility-core/install/install.sh

Fachtest. Zwei TBS registrieren, Serving Node und Export/Import-Ack mit derselben ISSI verfolgen. **Ausfall.** Ausfall lässt lokale Registrierung bestehen, verhindert verlässliche zentrale Übergabe.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-mobility-core.service` und `journalctl -u netcore-mobility-core.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit, transfer_timeout_secs
[node_gateway]	url, reconnect_secs
[security]	mode, allow_remote_management
[limits]	max_body_bytes, max_transfers, max_subscribers

14.3 subscriber-core

Hält Teilnehmerprofile, Zulassung und Synchronisation zur Funkkante.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.12:8100/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway
Konfigurationsziel	/etc/netcore/subscriber-core.toml
Vorlage	system-backend/subscriber-core/config/subscriber-core.example.toml

Eigenschaft	Wert
Unit	netcore-subscriber-core.service
Installer	system-backend/subscriber-core/install/install.sh

Fachtest. Test-ISSI freigeben und sperren, TBS-Policy-Sync und Admission beobachten.

Ausfall. Last-known Policy und lokale statische Konfiguration regeln den Rückfall; keine stille Öffnung.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-subscriber-core.service` und `journalctl -u netcore-subscriber-core.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit
[node_gateway]	url, reconnect_secs
[storage]	database_path, backup_path
[access_policy]	mode, auto_sync, disconnect_unauthorized, sync_timeout_secs
[security]	mode, allow_remote_management
[limits]	max_body_bytes, max_subscribers, max_groups_per_subscriber

14.4 group-core

Verwaltet GSSI, Mitgliedschaften, Affiliation und DGNA-Policy.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.13:8110/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core
Konfigurationsziel	/etc/netcore/group-core.toml
Vorlage	system-backend/group-core/config/group-core.example.toml
Unit	netcore-group-core.service
Installer	system-backend/group-core/install/install.sh

Fachtest. GSSI und Mitgliedschaft setzen, Attach-Report und PTT-Zulassung kontrollieren.

Ausfall. Lokale Affiliationen und Cache bleiben maßgeblich, neue zentrale Änderungen fehlen.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-group-core.service` und `journalctl -u netcore-group-core.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit
[node_gateway]	url, reconnect_secs
[storage]	database_path, backup_path
[policy]	allow_unlisted_groups, enforce_memberships, reconcile_registered, auto_sync, sync_timeout_secs, dgna_timeout_secs
[security]	mode, allow_remote_management
[limits]	max_body_bytes, max_groups, max_memberships

14.5 call-control

Verwaltet netzweite logische Calls, Call Legs, Floor und Restore.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.14:8120/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core
Konfigurationsziel	/etc/netcore/call-control.toml
Vorlage	system-backend/call-control/config/call-control.example.toml
Unit	netcore-call-control.service
Installer	system-backend/call-control/install/install.sh

Fachtest. Gruppenruf über zwei TBS aufbauen, Call-ID, Floor, Release und Restore prüfen.

Ausfall. Nur lokale Zellenrufe; keine zentrale Call-Autorität.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-call-control.service` und `journalctl -u netcore-call-control.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[node_gateway]	url, reconnect_secs
[mobility_core]	enabled, base_url, timeout_ms, allow_local_fallback, accept_stale_route
[storage]	database_path, backup_path
[calls]	command_timeout_secs, restore_timeout_secs, reconcile_interval_secs, auto_target_affiliated_nodes, release_partial_start_on_failure, allow_operator_force_floor
[security]	mode, allow_remote_management
[limits]	max_body_bytes, max_calls, max_legs_per_call, max_pending_commands

14.6 media-switch

Verteilt codierte TETRA-Sprachframes zwischen den Call Legs.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.15:8130/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway, call-control
Konfigurationsziel	/etc/netcore/media-switch.toml
Vorlage	system-backend/media-switch/config/media-switch.example.toml
Unit	netcore-media-switch.service
Installer	system-backend/media-switch/install/install.sh

Fachtest. Frames in beiden Richtungen, Drop-/Jitter-Zähler und hörbaren Inhalt prüfen.

Ausfall. Lokales Luftschnittstellen-Audio läuft weiter, zentrale Frames entfallen.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-media-switch.service` und `journalctl -u netcore-media-switch.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit
[node_gateway]	url, reconnect_secs
[call_control]	url, events_url, route_ready_url,

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
	reconcile_secs, reconnect_secs, request_timeout_secs
[media]	frame_duration_ms, jitter_buffer_frames, min_jitter_buffer_frames, max_jitter_buffer_frames, adaptive_jitter, adaptive_jitter_up_threshold_ms, adaptive_jitter_down_stable_frames, cold_start_buffer_frames, cold_start_buffer_max_age_ms, session_idle_secs, max_frames_per_tick, allow_same_leg_loopback, tap_history_frames, recorder_tap_history_frames
[security]	mode, allow_remote_management
[limits]	max_body_bytes, max_sessions, max_streams, max_pending_frames

14.7 recorder

Zeichnet den Media-Switch-Tap außerhalb des zeitkritischen Rufpfades auf.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.16:8140/tcp für Management
Abhängigkeiten	media-switch
Konfigurationsziel	/etc/netcore/recorder.toml
Vorlage	system-backend/recorder/config/ recorder.example.toml
Unit	netcore-recorder.service
Installer	system-backend/recorder/install/install.sh

Fachtest. Echten Ruf aufzeichnen, Asset, Länge, Integrität und Archivziel kontrollieren.

Ausfall. Lokale TBS-Aufnahme ist ein eigener Pfad; der Core-Recorder kann fehlen.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-recorder.service` und `journalctl -u netcore-recorder.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit
[media_switch]	tap_url, sessions_url, poll_interval_ms, session_reconcile_ms, request_timeout_secs,

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
	batch_limit
[storage]	root, export_root, frame_duration_ms, session_absent_grace_secs, maximum_idle_secs, default_retention_days, retention_scan_secs, fsync_every_frames, minimum_free_space_mb
[security]	mode, allow_remote_management, allow_delete
[limits]	max_body_bytes, max_active_recordings, max_recordings

14.8 sds-router

Vermittelt SDS/Status und Store-and-forward zwischen Nodes und Anwendungen.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.17:8150/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core
Konfigurationsziel	/etc/netcore/sds-router.toml
Vorlage	system-backend/sds-router/config/sds-router.example.toml
Unit	netcore-sds-router.service
Installer	system-backend/sds-router/install/install.sh

Fachtest. Einzel-SDS, Gruppenzustellung, Offline-Ack und Replay testweise durchlaufen.

Ausfall. Lokale Zustellung und begrenzter dauerhafter Spool auf der TBS.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-sds-router.service` und `journalctl -u netcore-sds-router.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit
[node_gateway]	url, reconnect_secs
[storage]	database_path, backup_path
[routing]	default_ttl_secs, max_ttl_secs, max_attempts, initial_retry_secs, max_retry_secs, dedupe_window_secs,

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
	presence_timeout_secs, authoritative_ingress
[security]	mode, allow_remote_management, mask_payload_in_list
[limits]	max_body_bytes, max_payload_bytes, max_messages, max_routes

14.9 packet-core

Hält PDP/NSAPI-Zustände, Adressen und Paketdaten-Flow-Control.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.18:8160/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, mobility-core
Konfigurationsziel	/etc/netcore/packet-core.toml
Vorlage	system-backend/packet-core/config/packet-core.example.toml
Unit	netcore-packet-core.service
Installer	system-backend/packet-core/install/install.sh

Fachtest. PDP aktivieren, IPv4-Lease, Fragmentierung und Release bei Abmeldung prüfen.

Ausfall. Die lokale TBS kann ihre konfigurierten SMDCP-Kontexte weiter bedienen.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-packet-core.service` und `journalctl -u netcore-packet-core.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit
[node_gateway]	url, reconnect_secs
[storage]	database_path, backup_path
[packet]	mode, ready_timer_secs, standby_timer_secs, response_wait_secs, context_ready_secs, default_mtu, max_n_pdu_bytes, max_contexts_per_subscriber, max_total_contexts, strict_source_address, preserve_context_on_node_loss
[address_pool]	network_prefix, first_host, last_host,

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
	gateway, allow_static
[fragmentation]	timeout_secs, max_datagrams, max_total_bytes, max_fragments_per_datagram, reject_overlaps
[flow_control]	max_queue_packets_per_context, max_queue_bytes_per_context, queue_ttl_secs, action_retry_secs, action_max_attempts
[security]	mode, allow_remote_management, expose_payloads
[limits]	max_body_bytes, max_events, max_actions, max_payload_bytes

14.10 ip-gateway

Verbindet Packet Core über TUN, Routing, DNS, Firewall und optionales NAT mit IPv4.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.19:8170/tcp für Management
Abhängigkeiten	packet-core
Konfigurationsziel	/etc/netcore/ip-gateway.toml
Vorlage	system-backend/ip-gateway/config/ip-gateway.example.toml
Unit	netcore-ip-gateway.service
Installer	system-backend/ip-gateway/install/install.sh

Fachtest. TUN-Adresse, Route, NAT-Regeln, DNS und einen echten IP-Test prüfen. **Ausfall.** Nur lokal konfigurierter Gateway-Pfad bleibt verfügbar; keine pauschale Internetzusage.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-ip-gateway.service` und `journalctl -u netcore-ip-gateway.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind
[packet_core]	url, poll_interval_ms, context_refresh_ms, request_timeout_ms, outbox_batch
[storage]	database_path, backup_path

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[interface]	mode, name, address, network, mtu, owner_user, delete_on_exit
[routing]	enable_ipv4_forwarding, reconcile_interval_secs, install_connected_route
[nat]	enabled, masquerade, egress_interface
[firewall]	enabled, default_forward_policy, allow_established, allow_general_internet, allow_icmp, log_drops
[dns]	enabled, bind, upstream, local_domain, ttl_secs, query_timeout_ms
[test_server]	enabled, bind, udp_echo_bind
[capture]	directory, max_captures, max_file_bytes, snaplen
[security]	mode, allow_remote_management
[limits]	max_body_bytes, max_events, max_flows, max_packet_bytes

14.11 security-core

Verwaltet Security-Class-Policy, Auth-Kontexte, Sperren und Audit im Laborausbau.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.20:8180/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core
Konfigurationsziel	/etc/netcore/security-core.toml
Vorlage	system-backend/security-core/config/security-core.example.toml
Unit	netcore-security-core.service
Installer	system-backend/security-core/install/install.sh

Fachtest. Admission/Sperre und Security-Event protokolliert testen, Policy-Modus dokumentieren. **Ausfall.** Letzte bekannte Policy beibehalten; niemals unbemerkt herabstufen.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-security-core.service` und `journalctl -u netcore-security-core.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit
[node_gateway]	url, reconnect_secs, observe_nodes
[storage]	database_path, backup_path, lab_seed_path
[policy]	operating_mode, default_security_class, minimum_security_class, authentication_required, allow_class1_fallback, reject_unknown_subscribers, disable_after_failures
[authentication]	provider, challenge_bytes, response_bytes, challenge_ttl_secs, max_attempts, lockout_secs, issue_dck_on_success
[dck]	key_bytes, ttl_secs, rotate_before_secs, max_active_per_subscriber
[security]	mode, allow_remote_management, expose_ephemeral_edge_material
[limits]	max_body_bytes, max_profiles, max_contexts, max_actions, max_alarms, max_audit

14.12 kmf

Verwaltet Schlüssel-Lebenszyklus, Rotation und OTAR-Orchestrierung.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.21:8190/tcp für Management
Abhängigkeiten	security-core
Konfigurationsziel	/etc/netcore/kmf.toml
Vorlage	system-backend/kmf/config/kmf.example.toml
Unit	netcore-kmf.service
Installer	system-backend/kmf/install/install.sh

Fachtest. Nur im Testnetz Key-Metadaten, Job-Status, Revision und Audit kontrollieren.

Ausfall. Installierte Schlüssel bleiben, neue OTAR-Aktionen sind nicht verfügbar.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-kmf.service` und `journalctl -u netcore-kmf.service -b;` danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit
[storage]	database_path, vault_path, master_key_path, backup_dir, bootstrap_dir
[policy]	operating_mode, default_key_bytes, default_crypto_period_secs, rotation_lead_secs, require_dual_approval, allow_overlapping_crypto_periods, auto_retire_predecessor
[vault]	provider, master_key_bytes, fsync
[otar]	action_ttl_secs, max_attempts, retry_backoff_secs, max_claim_batch
[security]	mode, allow_remote_management, expose_raw_keys
[limits]	max_body_bytes, max_keys, max_nodes, max_jobs, max_actions, max_audit

14.13 transit

Verbindet regionale NetCore-Domänen über Peer-/Routen-/Sessionzustände.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.22:8200/tcp für Management
Abhängigkeiten	mobility-core, call-control, media-switch, sds-router
Konfigurationsziel	/etc/netcore/transit.toml
Vorlage	system-backend/transit/config/transit.example.toml
Unit	netcore-transit.service
Installer	system-backend/transit/install/install.sh

Fachtest. Routen- und Peerstatus, Schleifenschutz und Rückfall bei Peer-Ausfall testen.

Ausfall. Keine interregionale Vermittlung; lokale und regionale Basispfade bleiben getrennt.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-transit.service` und `journalctl -u netcore-transit.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit
[storage]	database_path, backup_path
[region]	region_id, swmi_id, display_name, advertised_endpoint, protocol_version, operating_mode, capabilities
[routing]	max_hops, dedupe_ttl_secs, session_idle_ttl_secs, route_stale_secs, prefer_direct_region_peer, allow_transitive_routing, allow_dynamic_peers, fail_closed_on_loop
[transport]	connect_timeout_ms, io_timeout_ms, heartbeat_interval_secs, peer_timeout_secs, retry_backoff_secs, max_attempts, max_batch
[security]	mode, allow_remote_management, tls, token_auth
[limits]	max_body_bytes, max_peers, max_routes, max_sessions, max_envelopes, max_local_deliveries, max_events

14.14 application-gateway

Bündelt Connectoren, Webhooks, Regeln, Vorlagen und TTS-Anbindungen.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.23:8220/tcp für Management
Abhängigkeiten	sds-router
Konfigurationsziel	/etc/netcore/application-gateway.toml
Vorlage	system-backend/application-gateway/ config/application-gateway.example.toml
Unit	netcore-application-gateway.service
Installer	system-backend/application-gateway/ install/install.sh

Fachtest. Ein Lab-Event mit Correlation ID durch Connector und Response führen. **Ausfall.** Nur lokal erreichbare Integrationen sind verfügbar.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-application-gateway.service` und `journalctl -u netcore-application-gateway.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, public_base_url, max_body_bytes, history_limit
[storage]	state_path, state_backup_path, secrets_path, spool_dir, backup_dir
[security]	mode, management_token_auth, management_tls, allow_remote_management, connector_secrets_allowed, warning_banner
[runtime]	operating_mode, worker_interval_ms, probe_interval_secs, default_ttl_secs, max_attempts, base_backoff_secs, max_backoff_secs, dedupe_window_secs, max_response_bytes, max_artifact_bytes, max_events, max_deliveries, max_tts_jobs, max_audit_records, event_retention_secs, delivery_retention_secs, audit_retention_secs
[[connectors]]	connector_id, display_name, kind, direction, endpoint, health_endpoint, enabled, timeout_ms, rate_limit_per_minute, circuit_failure_threshold, circuit_open_secs, required_secrets, settings; 12 Beispieleinträge
[[rules]]	rule_id, name, enabled, priority, source_connector, event_type, target_connector, template_id, stop_processing; 2 Beispieleinträge
[[templates]]	template_id, name, kind, body, content_type, enabled, target_connector, description; 3 Beispieleinträge

14.15 media-library

Importiert, verarbeitet, genehmigt und archiviert Medien für Aufnahme und Playout.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.24:8230/tcp für Management
Abhängigkeiten	media-switch, recorder, application-gateway
Konfigurationsziel	/etc/netcore/media-library.toml
Vorlage	system-backend/media-library/config/media-library.example.toml
Unit	netcore-media-library.service

Eigenschaft	Wert
Installer	system-backend/media-library/install/install.sh

Fachtest. WAV per URL importieren, ready/approved, Preview, NFS und TBS-Cache prüfen.

Ausfall. Freigegebene lokal gecachte Medien können an der TBS weiter genutzt werden.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-media-library.service` und `journalctl -u netcore-media-library.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, public_base_url, max_body_bytes
[security]	mode, token_auth, tls, allow_remote_management, allow_delete, allow_url_import, allow_private_import_urls
[storage]	root, state_file, temp_root, backup_root, archive_root, recording_archive_root, tts_archive_root, max_asset_bytes, max_total_bytes, fsync_imports
[runtime]	operating_mode, worker_interval_ms, probe_interval_secs, import_timeout_secs, max_assets, max_jobs, max_events, max_audit_records, max_attempts, frame_interval_ms, auto_approve_tts, auto_archive_recordings, auto_archive_tts
[playout]	mode, default_station, request_timeout_secs, completion_timeout_secs, poll_interval_ms, stations
[codec]	frame_bytes, ffmpeg_command, encoder_command, decoder_command
[tts]	enabled, endpoint, template_directory, default_voice, default_speed, max_text_characters, synthesis_timeout_secs, max_output_file_mb, voices
[dependencies]	media_switch_base_url, recorder_base_url, application_gateway_base_url

14.16 control-room

Aggregiert Lage, Operator-Aktionen, Incidents, Status und Schichtbuch.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.25:9010/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, iot-gateway, hardware-gateway, rf-monitor, alarm-workflow, task-workflow, asset-management, sip-switch
Konfigurationsziel	/etc/netcore/control-room.toml
Vorlage	system-backend/control-room/config/control-room.example.toml
Unit	netcore-control-room.service
Installer	system-backend/control-room/install/install.sh

Fachtest. Federation, Operator-Ansicht, Rechte und eine rückverfolgbare Aktion prüfen.

Ausfall. Lokales TBS-Dashboard bleibt sichtbar; zentrale Bedienung kann fehlen.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-control-room.service` und `journalctl -u netcore-control-room.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, node_path, ui_path, history_limit
[persistence]	enabled, database_path, persist_events, persist_noisy_events, load_recent_limit
[auth]	enabled, allow_health_unauthenticated, node_token_env, bootstrap_username_env, bootstrap_password_env, bootstrap_role
[federation]	enabled, poll_interval_secs, request_timeout_ms, failure_threshold, fetch_summaries
[operations]	state_path, backup_path, auto_service_incidents, incident_limit, shift_log_limit
[[services]]	name, display_name, kind, base_url, health_live, health_ready, summary_path, webui_path, critical, enabled; 20 Beispieleinträge
[directory]	hide_infrastructure

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[service_monitor]	targets

14.17 observability

Sammelt Metrics, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.26:8210/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, iot-gateway, hardware-gateway, rf-monitor, alarm-workflow, task-workflow, asset-management, sip-switch, control-room
Konfigurationsziel	/etc/netcore/observability.toml
Vorlage	system-backend/observability/config/observability.example.toml
Unit	netcore-observability.service
Installer	system-backend/observability/install/install.sh

Fachtest. Scrape-Zeit, Trace-ID, Alert und Retention nach einem Testevent prüfen. **Ausfall.** Lokale Journale und Health-Endpunkte bleiben die Diagnosequelle.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-observability.service` und `journalctl -u netcore-observability.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit, max_body_bytes
[storage]	state_path, backup_path, diagnostic_dir
[security]	mode, token_auth, tls, allow_remote_management, warning_banner
[collection]	scrape_interval_secs, request_timeout_ms, max_response_bytes, scrape_on_start, ingest_logs, ingest_traces
[retention]	metric_retention_secs, log_retention_secs,

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
	trace_retention_secs, audit_retention_secs, max_series, max_samples_per_series, max_logs, max_spans, max_alerts, max_audit_records
[stack]	prometheus_url, grafana_url, loki_url, alertmanager_url, prometheus_ready_path, grafana_ready_path, loki_ready_path, alertmanager_ready_path
[[targets]]	target_id, display_name, service, base_url, metrics_path, live_path, ready_path, enabled, labels; 21 Beispieleinträge
[[alert_rules]]	rule_id, name, description, metric, comparator, threshold, for_secs, severity, enabled, labels, annotations; 3 Beispieleinträge

14.18 iot-gateway

Normalisiert TETRA-Ereignisse auf MQTT und integriert HA/Homematic im Sandboxmodus.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.27:8240/tcp für Management
Abhängigkeiten	node-gateway, mobility-core, call-control, sds-router
Konfigurationsziel	/etc/netcore/iot-gateway.toml
Vorlage	system-backend/iot-gateway/config/iot-gateway.example.toml
Unit	netcore-iot-gateway.service
Installer	system-backend/iot-gateway/install/install.sh

Fachtest. Broker-Topic, Discovery, State-Ingress, virtuelles Command und Ack testen.

Ausfall. MQTT-Brücke fehlt; lokale Funk-/Core-Funktionen laufen weiter.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-iot-gateway.service` und `journalctl -u netcore-iot-gateway.service -b`; danach GET /health/live, GET /health/ready und den fachlichen Test. Bei ready=503 die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind, history_limit, max_body_bytes
[security]	mode, allow_remote_management

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[mqtt]	host, port, client_id, topic_prefix, keep_alive_secs, clean_session, reconnect_secs, publish_timeout_secs, qos, event_retain, state_retain, observe_commands, execute_commands
[home_assistant]	enabled, discovery_enabled, discovery_prefix, status_topic, node_id, discovery_qos, discovery_retain, expose_gateway, expose_sources, expose_virtual_devices, accept_state_ingress, state_ingress_topic, allow_command_egress, command_egress_topic
[homematic]	enabled, mode, ccu_host, ccu_port, poll_interval_ms, request_timeout_ms, allow_writes
[commands]	enabled, mode, default_deny, allow_retained, default_ttl_secs, max_ttl_secs, max_future_skew_secs, publish_lifecycle_acks, ack_qos, ack_retain
[storage]	state_dir, outbox_dir, dedup_file, command_inbox_file, command_ledger_file, command_audit_file, virtual_state_file, external_state_file, homematic_state_file, dedup_limit, outbox_limit, command_ledger_limit
[polling]	interval_ms, batch_limit, request_timeout_ms
[[command_policies]]	id, enabled, effect, command_types, target_types, target_prefixes, max_ttl_secs, allow_dry_run; 5 Beispieleinträge
[[sources]]	id, url, enabled; 4 Beispieleinträge

14.19 hardware-gateway

Sammelt Edge-/Rack-Telemetrie und erzeugt Schwellwert-Ereignisse.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.28:8250/tcp für Management
Abhängigkeiten	iot-gateway
Konfigurationsziel	/etc/netcore/hardware-gateway.toml
Vorlage	system-backend/hardware-gateway/config/hardware-gateway.example.toml
Unit	netcore-hardware-gateway.service

Eigenschaft	Wert
Installer	system-backend/hardware-gateway/install/install.sh

Fachtest. Heartbeat und simulierten Grenzwert mit normalisiertem Event nachweisen.

Ausfall. Rackdaten fehlen; Funkbetrieb darf davon nicht abhängen.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-hardware-gateway.service` und `journalctl -u netcore-hardware-gateway.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind
[security]	mode
[mqtt]	host, port, topic_prefix, client_id
[storage]	state_file, event_log
[monitoring]	heartbeat_timeout_secs, stale_after_secs, outputs_enabled
[[thresholds]]	metric, warning_above, critical_above; 3 Beispieleinträge

14.20 rf-monitor

Sammelt DSP- und optionale kalibrierte Hardware-Messwerte der TBS.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.29:8260/tcp für Management
Abhängigkeiten	iot-gateway
Konfigurationsziel	/etc/netcore/rf-monitor.toml
Vorlage	system-backend/rf-monitor/config/rf-monitor.example.toml
Unit	netcore-rf-monitor.service
Installer	system-backend/rf-monitor/install/install.sh

Fachtest. DSP-Metrik von echter Vor-/Rücklaufprobe unterscheiden und Alarm auslösen.

Ausfall. Zentrales RF-Dashboard fehlt; lokale RF-Messung und Funk können weiterlaufen.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-rf-monitor.service` und `journalctl -u netcore-rf-monitor.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind
[security]	mode
[mqtt]	enabled, host, port, topic_prefix, client_id
[storage]	state_file, event_log
[monitoring]	heartbeat_timeout_secs, event_memory_limit, max_spectrum_bins, max_payload_bytes
[thresholds]	vswr_warning, vswr_critical, reflected_ratio_warning_percent, reflected_ratio_critical_percent, pa_temp_warning_c, pa_temp_critical_c, sdr_temp_warning_c, sdr_temp_critical_c, cabinet_temp_warning_c, cabinet_temp_critical_c, evm_warning_pct, evm_critical_pct, papr_warning_db, papr_critical_db, forward_power_warning_below_w, forward_power_critical_below_w, pa_voltage_warning_below_v, pa_voltage_critical_below_v, fan_warning_below_rpm, fan_critical_below_rpm

14.21 alarm-workflow

Dedupliziert Events, eröffnet Alarmakten und eskaliert über SDS.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.30:8270/tcp für Management
Abhängigkeiten	iot-gateway, sds-router, hardware-gateway, rf-monitor
Konfigurationsziel	/etc/netcore/alarm-workflow.toml
Vorlage	system-backend/alarm-workflow/config/alarm-workflow.example.toml
Unit	netcore-alarm-workflow.service
Installer	system-backend/alarm-workflow/install/install.sh

Fachtest. Gleiches Ereignis zweimal einspeisen, Eskalationsstufe/Ack und Empfänger prüfen.
Ausfall. Zentrale Eskalation fehlt; lokaler Funk/SDS bleibt möglich.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-alarm-workflow.service` und `journalctl -u netcore-alarm-workflow.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind
[security]	mode
[storage]	state_file, event_log, audit_log
[mqtt]	enabled, host, port, qos, topic_prefix, client_id, reconnect_secs, subscribe_topics
[sds_router]	base_url, timeout_secs, poll_interval_secs, process_existing_events, source_issi, protocol_id, default_ttl_secs
[workflow]	scheduler_interval_secs, event_history_limit, seen_event_limit, stop_escalation_on_ack, stop_escalation_on_assignment, auto_close_on_clear
[limits]	max_body_bytes
[[recipients]]	id, name, enabled, kind, destination, source_issi, protocol_id, priority, ttl_secs, max_text_chars, message_template; 2 Beispieleinträge
[[escalation_profiles]]	id, name, steps; 2 Beispieleinträge
[[rules]]	id, enabled, action, event_type, alarm_type, title, description, severity, priority, requires_ack, recipients, escalation_profile, dedup_fields; 12 Beispieleinträge
[[status_actions]]	enabled, status_code, action, states, requires_ack_only; 5 Beispieleinträge

14.22 task-workflow

Führt strukturierte Aufgaben über REST/MQTT/SDS/WAP.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.31:8280/tcp für Management

Eigenschaft	Wert
Abhängigkeiten	iot-gateway, sds-router
Konfigurationsziel	/etc/netcore/task-workflow.toml
Vorlage	system-backend/task-workflow/config/task-workflow.example.toml
Unit	netcore-task-workflow.service
Installer	system-backend/task-workflow/install/install.sh

Fachtest. Task anlegen, Status rückmelden, WAP-Ansicht und deduplizierten Ack prüfen.

Ausfall. Zentrale Aufgaben fehlen; lokal gecachte Formulare können abhängig vom Aufbau bleiben.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-task-workflow.service` und `journalctl -u netcore-task-workflow.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[service]	name, phase, mode
[server]	bind
[security]	mode
[storage]	state_file, event_log, audit_log
[mqtt]	enabled, host, port, topic_prefix, client_id
[sds_router]	enabled, base_url, source_issi, protocol_id, ttl_secs, max_text_length, default_destination, default_is_group
[workflow]	event_history_limit, seen_event_limit, expire_check_interval_secs, notify_on_state_change
[wap]	enabled, page_size, xhtml_entry, wml_entry
[[templates]]	id, name, description, default_priority, default_severity, requires_ack, fields; 6 Beispieleinträge
[[status_actions]]	status_code, action, label; 5 Beispieleinträge

14.23 asset-management

Führt physische Geräte, Zuordnung, Firmware und Wartung außerhalb der Funkzulassung.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.32:8290/tcp für Management
Abhängigkeiten	iot-gateway, subscriber-core, mobility-core, task-workflow
Konfigurationsziel	/etc/netcore/asset-management.toml
Vorlage	system-backend/asset-management/config/asset-management.example.toml
Unit	netcore-asset-management.service
Installer	system-backend/asset-management/install/install.sh

Fachtest. Gerät einem Subscriber zuordnen und Wartungsauftrag im Task Workflow prüfen.

Ausfall. Bestandsverwaltung fehlt; lokale Funkberechtigung ist eigenständig.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-asset-management.service` und `journalctl -u netcore-asset-management.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[service]	name, phase, mode
[server]	bind
[security]	mode
[storage]	state_file, event_log, audit_log
[mqtt]	enabled, host, port, topic_prefix, client_id
[management]	event_history_limit, upstream_sync_interval_secs
[upstreams]	subscriber_core, mobility_core, task_workflow

14.24 sip-switch

Routet SIP zwischen PBX und aktueller Serving-TBS mit Edge-Medienpfad.

Eigenschaft	Wert
Beispielhost und Port	10.0.20.33:8300/tcp für Management
Abhängigkeiten	iot-gateway, mobility-core
Konfigurationsziel	/etc/netcore/sip-switch.toml

Eigenschaft	Wert
Vorlage	system-backend/sip-switch/config/sip-switch.example.toml
Unit	netcore-sip-switch.service
Installer	system-backend/sip-switch/install/install.sh

Fachtest. Ein- und ausgehende Calls, beide RTP-Richtungen und Phase-11c-Fallback testen.

Ausfall. Zentrale SIP-Route fehlt; eingerichteter lokaler Asterisk/PBX-Fallback kann übernehmen.

Erstdiagnose. `systemctl status netcore-sip-switch.service` und `journalctl -u netcore-sip-switch.service -b`; danach `GET /health/live`, `GET /health/ready` und den fachlichen Test. Bei `ready=503` die oben genannten Abhängigkeiten prüfen.

Konfigurationsfelder

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[service]	name, phase, mode
[server]	bind
[security]	mode
[storage]	state_file, event_log, audit_log
[mqtt]	enabled, host, port, topic_prefix, client_id
[mobility_core]	enabled, base_url, timeout_secs
[asterisk]	enabled, binary, config_dir, agi_script, sip_bind, rtp_start, rtp_end
[management]	route_workers, side_effect_queue_size, call_history_limit, event_history_limit, probe_interval_secs
[pbx]	mode, endpoint_id, host, port, transport, username, auth_username, password, from_user, from_domain, contact_user, registration_id, registration_expiration_secs, allow, match
[routing]	tetra_number_prefix, strip_tetra_prefix, pbx_outbound_prefix, strip_pbx_outbound_prefix, accept_stale_routes, require_tbs_contact, dial_timeout_secs
[[tbs]]	node_id, endpoint_id, username, password, enabled, max_contacts, aliases
[[number_mappings]]	number, target_type, target, enabled

14.25 Provisioning Core als Zusatzdienst

Der Provisioning Core ist im Cargo-Workspace und in `system-backend/services.toml` enthalten, aber **nicht** im 25er-Inventory. Sein Standardport ist 8125/tcp. Er schreibt auf Subscriber Core und Group Core und besitzt keine direkte TBS-Verbindung. Benutzeroberfläche und Mitgliedschaftsmatrix sind implementierte Verwaltungswege; die Open-Lab-Konfiguration hat keine Anmeldung oder TLS. Installation über `system-backend/provisioning-core/install/install.sh` und Unit `netcore-provisioning-core.service`; Zielkonfiguration `/etc/netcore/provisioning-core.toml`.

Abschnitt	Schlüssel im Beispiel
[server]	bind
[upstream]	subscriber_core, group_core, timeout_secs
[security]	mode, allow_remote_management
[limits]	max_body_bytes

14.26 TBS Konfigurationsindex

Dieser Index kommt aus `Docs/basisstation.config.sanitized.example.toml`. Verschachtelte oder wiederholte Blöcke sind mit Punktnotation zusammengefasst. Er dokumentiert die vorhandenen **Beispielschlüssel** und ist kein vollständiges Rust-Typschemata. Unkommentierte Beispielwerte müssen für den realen Standort überprüft werden.

Abschnitt	Aktive Schlüssel im bereinigten Beispiel
Wurzel	config_version, stack_mode, service_name
phy_io	backend
phy_io.soapysdr	tx_freq, rx_freq, sample_rate, tx_center_freq, rx_center_freq
net_info	mcc, mnc
cell_info	freq_band, main_carrier, secondary_carrier, duplex_spacing, freq_offset, reverse_operation, location_area, colour_code, timezone, local_ssi_ranges, system_wide_services, voice_service, registration, deregistration, no_minimum_mode, migration, circuit_mode_data_service, sndcp_service, advanced_link, system_code
cell_info.wap_ip	enabled, address, port, response_ttl, dynamic_pool_prefix, dynamic_pool_first_host, dynamic_pool_last_host, allow_static_ipv4, accept_empty_probe, accept_root_path, accept_status_path, accept_status_wml_path, max_request_payload_bytes, assume_pdch_ready_after_data_transmit,

Abschnitt	Aktive Schlüssel im bereinigten Beispiel
	pdu_priority_max, ready_timer_code, standby_timer_code, response_wait_timer_code, mtu_code, network_default_data_priority, max_contexts_per_issi, max_total_contexts, strict_source_address
cell_info.packet_data_gateway	enabled, interface_name, prefix_len, auto_configure, enable_ipv4_forwarding, managed_forwarding, allow_unsolicited_inbound, nat_mode, firewall_backend, dns_servers, channel_capacity, max_pdch_bearers, reserved_voice_slots, prefer_secondary_carrier, downlink_queue_packets_per_context, downlink_queue_bytes_per_context, downlink_queue_ttl_secs, page_retry_secs, fragment_reassembly_timeout_secs, fragment_reassembly_max_datagrams, fragment_reassembly_max_bytes, automatic_filter_ttl_secs, automatic_filter_max_bindings
cell_info.sds_command_control	authorized_issi
cell_info.sds_command_control.commands	status_code, action
recovery	enabled, reactive_enabled
health	enabled, snapshot_interval_secs
wx_service	enabled, service_issi
telegram_alerts	enabled, bot_token, chat_ids, alert_connect, alert_disconnect, alert_t351, alert_lip, alert_backhaul, alert_critical_logs
dashboard	port, bind, username, password
media_library	enabled, base_url, station_id, publish_recordings, recording_source_base_url, auto_approve_recordings, audio_source_enabled, only_ready, only_approved, retry_seconds, request_timeout_seconds, download_timeout_seconds, max_list_entries
recording	enabled, active, directory, mode, selected_groups, minimum_free_space_mb, retention_days, max_recording_minutes, idle_finalize_secs, max_list_entries, archive_enabled, archive_directory,

Abschnitt	Aktive Schlüssel im bereinigten Beispiel
	archive_retry_seconds
audio_player	enabled, directory, cache_directory, source_issi, default_priority, max_file_size_mb, max_duration_seconds, lead_in_silence_blocks, tail_silence_blocks, group_release_guard_seconds, individual_answer_timeout_seconds, ffmpeg_path
audio_player.shares	id, name, path
netcore_directory	enabled, base_url, timeout_ms
control_room	enabled, host, port, use_tls, endpoint_path, node_id, station_name, site, central_sds_routing
edge_fallback	enabled, enter_after_secs, recover_after_secs, unknown_service_is_available, service_matrix_lease_secs, policy_cache_path, policy_cache_max_age_secs, keep_last_known_policy, event_spool_path, event_spool_max_entries, event_spool_max_bytes, replay_batch_size, required_services
edge_fallback.service_fallbacks	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, control-room, observability, application-gateway, media-library
brew	host, port, tls, username, password, reconnect_delay_secs, feature_rssi_export
asterisk	enabled, outbound_prefix, strip_outbound_prefix, inbound_prefix, register, codec, service_numbers, rtp_port_min, rtp_port_max, bind_addr, bind_port, remote_host, remote_port, contact_host, from_domain, local_user, auth_user, password, realm

14.27 Beispielwerte der Backend-Konfigurationen

Die Tabellen zeigen Werte aus den **eingesetzten Beispiel-TOML-Dateien**, keine garantierten Runtime-Defaults und keine Empfehlung, sie unverändert zu übernehmen. Geheime Zugangsdaten, Schlüssel, Token und persönliche Zielkennungen werden nicht

wiedergegeben. Wiederholte TOML-Objektlisten zeigen nur den ersten Eintrag und die Anzahl der Beispiele; die vollständige Datei bleibt für eine konkrete Einrichtung maßgeblich. Damit lassen sich Typ, Schalter, Pfade, Zeitlimits und URL-Beziehungen vor einem Update schnell vergleichen.

14.27.1 node-gateway

Quelle: `system-backend/node-gateway/config/node-gateway.example.toml`. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei `/etc/netcore/node-gateway.toml` und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8080</code>
<code>server.node_path</code>	<code>/ws/node</code>
<code>server.backend_path</code>	<code>/ws/backend</code>
<code>server.history_limit</code>	<code>1000</code>
<code>server.stale_after_secs</code>	<code>20</code>
<code>server.hello_timeout_secs</code>	<code>10</code>
<code>server.application_ping_secs</code>	<code>15</code>
<code>security.mode</code>	<code>open_lab</code>
<code>security.allow_remote_management</code>	<code>true</code>
<code>limits.max_message_bytes</code>	<code>1048576</code>
<code>limits.max_http_body_bytes</code>	<code>1048576</code>
<code>service_monitor.enabled</code>	<code>true</code>
<code>service_monitor.interval_secs</code>	<code>5</code>
<code>service_monitor.timeout_ms</code>	<code>1500</code>
<code>service_monitor.failure_threshold</code>	<code>2</code>
<code>service_monitor.recovery_threshold</code>	<code>2</code>
<code>service_monitor.targets</code>	23 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
<code>service_monitor.targets[0].name</code>	<code>mobility-core</code>
<code>service_monitor.targets[0].url</code>	<code>http://10.0.20.11:8090/health/ready</code>
<code>service_monitor.targets[0].critical_for_edge</code>	<code>true</code>
<code>service_monitor.targets[0].fallback_mode</code>	<code>local_registration_and_location_area</code>

14.27.2 mobility-core

Quelle: system-backend/mobility-core/config/mobility-core.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/mobility-core.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8090
server.history_limit	2000
server.transfer_timeout_secs	45
node_gateway.url	ws://10.0.1.30:8080/ws/backend
node_gateway.reconnect_secs	5
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
limits.max_body_bytes	1048576
limits.max_transfers	10000
limits.max_subscribers	100000

14.27.3 subscriber-core

Quelle: system-backend/subscriber-core/config/subscriber-core.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/subscriber-core.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8100
server.history_limit	2000
node_gateway.url	ws://127.0.0.1:8080/ws/backend
node_gateway.reconnect_secs	5
storage.database_path	/var/lib/netcore-subscriber-core/ subscribers.json
storage.backup_path	/var/lib/netcore-subscriber-core/ subscribers.json.bak
access_policy.mode	allow_list
access_policy.auto_sync	true
access_policy.disconnect_unauthorized	true
access_policy.sync_timeout_secs	30

TOML-Pfad	Beispielwert
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
limits.max_body_bytes	2097152
limits.max_subscribers	100000
limits.max_groups_per_subscriber	1024

14.27.4 group-core

Quelle: system-backend/group-core/config/group-core.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/group-core.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8110
server.history_limit	2000
node_gateway.url	ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend
node_gateway.reconnect_secs	5
storage.database_path	/var/lib/netcore-group-core/groups.json
storage.backup_path	/var/lib/netcore-group-core/groups.json.bak
policy.allow_unlisted_groups	false
policy.enforce_memberships	true
policy.reconcile_registered	true
policy.auto_sync	true
policy.sync_timeout_secs	30
policy.dgna_timeout_secs	30
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
limits.max_body_bytes	2097152
limits.max_groups	65536
limits.max_memberships	1000000

14.27.5 call-control

Quelle: system-backend/call-control/config/call-control.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/call-control.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8120
server.history_limit	2000
node_gateway.url	ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend
node_gateway.reconnect_secs	5
mobility_core.enabled	true
mobility_core.base_url	http://10.0.1.XX:8090
mobility_core.timeout_ms	1500
mobility_core.allow_local_fallback	false
mobility_core.accept_stale_route	false
storage.database_path	/var/lib/netcore-call-control/calls.json
storage.backup_path	/var/lib/netcore-call-control/calls.json.bak
calls.command_timeout_secs	30
calls.restore_timeout_secs	45
calls.reconcile_interval_secs	2
calls.auto_target_affiliated_nodes	true
calls.release_partial_start_on_failure	false
calls.allow_operator_force_floor	true
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
limits.max_body_bytes	2097152
limits.max_calls	100000
limits.max_legs_per_call	1024
limits.max_pending_commands	20000

14.27.6 media-switch

Quelle: system-backend/media-switch/config/media-switch.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/media-switch.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8130
server.history_limit	2000
node_gateway.url	ws://10.0.1.20:8080/ws/backend
node_gateway.reconnect_secs	2
call_control.url	http://10.0.1.24:8120/api/v1/calls
call_control.events_url	ws://10.0.1.24:8120/ws/media
call_control.route_ready_url	http://10.0.1.24:8120/api/v1/media/route-ready
call_control.reconcile_secs	15
call_control.reconnect_secs	1
call_control.request_timeout_secs	2
media.frame_duration_ms	60
media.jitter_buffer_frames	2
media.min_jitter_buffer_frames	1
media.max_jitter_buffer_frames	12
media.adaptive_jitter	true
media.adaptive_jitter_up_threshold_ms	18
media.adaptive_jitter_down_stable_frames	120
media.cold_start_buffer_frames	5
media.cold_start_buffer_max_age_ms	600
media.session_idle_secs	30
media.max_frames_per_tick	256
media.allow_same_leg_loopback	false
media.tap_history_frames	256
media.recorder_tap_history_frames	20000
security.mode	open_lab

TOML-Pfad	Beispielwert
security.allow_remote_management	true
limits.max_body_bytes	1048576
limits.max_sessions	10000
limits.max_streams	50000
limits.max_pending_frames	100000

14.27.7 recorder

Quelle: `system-backend/recorder/config/recorder.example.toml`. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei `/etc/netcore/recorder.toml` und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8140
server.history_limit	2000
media_switch.tap_url	http://10.0.1.25:8130/api/v1/recorder/taps
media_switch.sessions_url	http://10.0.1.25:8130/api/v1/sessions
media_switch.poll_interval_ms	100
media_switch.session_reconcile_ms	1000
media_switch.request_timeout_secs	3
media_switch.batch_limit	500
storage.root	/var/lib/netcore-recorder/recordings
storage.export_root	/var/lib/netcore-recorder/exports
storage.frame_duration_ms	60
storage.session_absent_grace_secs	3
storage.maximum_idle_secs	600
storage.default_retention_days	30
storage.retention_scan_secs	60
storage.fsync_every_frames	50
storage.minimum_free_space_mb	512
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true

TOML-Pfad	Beispielwert
security.allow_delete	true
limits.max_body_bytes	1048576
limits.max_active_recordings	1000
limits.max_recordings	100000

14.27.8 sds-router

Quelle: `system-backend/sds-router/config/sds-router.example.toml`. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei `/etc/netcore/sds-router.toml` und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8150
server.history_limit	4000
node_gateway.url	ws://10.0.1.20:8080/ws/backend
node_gateway.reconnect_secs	5
storage.database_path	/var/lib/netcore-sds-router/messages.json
storage.backup_path	/var/lib/netcore-sds-router/messages.json.bak
routing.default_ttl_secs	300
routing.max_ttl_secs	86400
routing.max_attempts	5
routing.initial_retry_secs	2
routing.max_retry_secs	60
routing.dedupe_window_secs	30
routing.presence_timeout_secs	90
routing.authoritative_ingress	true
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
security.mask_payload_in_list	false
limits.max_body_bytes	2097152
limits.max_payload_bytes	2048
limits.max_messages	100000

TOML-Pfad	Beispielwert
limits.max_routes	4096

14.27.9 packet-core

Quelle: system-backend/packet-core/config/packet-core.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/packet-core.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8160
server.history_limit	5000
node_gateway.url	ws://127.0.0.1:8080/ws/backend
node_gateway.reconnect_secs	5
storage.database_path	/var/lib/netcore-packet-core/state.json
storage.backup_path	/var/lib/netcore-packet-core/state.json.bak
packet.mode	shadow
packet.ready_timer_secs	5
packet.standby_timer_secs	300
packet.response_wait_secs	10
packet.context_ready_secs	30
packet.default_mtu	1500
packet.max_n_pdu_bytes	65535
packet.max_contexts_per_subscriber	14
packet.max_total_contexts	4096
packet.strict_source_address	true
packet.preserve_context_on_node_loss	true
address_pool.network_prefix	[10, 44, 0]
address_pool.first_host	2
address_pool.last_host	254
address_pool.gateway	10.44.0.1
address_pool.allow_static	true
fragmentation.timeout_secs	30

TOML-Pfad	Beispielwert
fragmentation.max_datagrams	256
fragmentation.max_total_bytes	8388608
fragmentation.max_fragments_per_datagram	512
fragmentation.reject_overlaps	true
flow_control.max_queue_packets_per_context	64
flow_control.max_queue_bytes_per_context	262144
flow_control.queue_ttl_secs	30
flow_control.action_retry_secs	5
flow_control.action_max_attempts	5
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
security.expose_payloads	true
limits.max_body_bytes	1048576
limits.max_events	10000
limits.max_actions	10000
limits.max_payload_bytes	65535

14.27.10 ip-gateway

Quelle: system-backend/ip-gateway/config/ip-gateway.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/ip-gateway.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8170
packet_core.url	http://127.0.0.1:8160
packet_core.poll_interval_ms	250
packet_core.context_refresh_ms	1000
packet_core.request_timeout_ms	2000
packet_core.outbox_batch	250
storage.database_path	/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json
storage.backup_path	/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json.bak

TOML-Pfad	Beispielwert
interface.mode	shadow
interface.name	ntc-tun0
interface.address	10.0.0.1/24
interface.network	10.0.0.0/24
interface.mtu	480
interface.owner_user	netcore
interface.delete_on_exit	true
routing.enable_ipv4_forwarding	true
routing.reconcile_interval_secs	5
routing.install_connected_route	true
nat.enabled	true
nat.masquerade	true
nat.egress_interface	eth0
firewall.enabled	true
firewall.default_forward_policy	drop
firewall.allow_established	true
firewall.allow_general_internet	true
firewall.allow_icmp	true
firewall.log_drops	false
dns.enabled	true
dns.bind	10.0.0.1:53
dns.upstream	1.1.1.1:53
dns.local_domain	netcore.test
dns.ttl_secs	30
dns.query_timeout_ms	2000
test_server.enabled	true
test_server.bind	0.0.0.0:8088
test_server.udp_echo_bind	0.0.0.0:7007
capture.directory	/var/lib/netcore-ip-gateway/captures

TOML-Pfad	Beispielwert
capture.max_captures	64
capture.max_file_bytes	268435456
capture.snaplen	65535
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
limits.max_body_bytes	2097152
limits.max_events	100000
limits.max_flows	100000
limits.max_packet_bytes	65535

14.27.11 security-core

Quelle: system-backend/security-core/config/security-core.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/security-core.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8180
server.history_limit	5000
node_gateway.url	ws://127.0.0.1:8080/ws/backend
node_gateway.reconnect_secs	5
node_gateway.observe_nodes	true
storage.database_path	/var/lib/netcore-security-core/state.json
storage.backup_path	/var/lib/netcore-security-core/state.json.bak
storage.lab_seed_path	/var/lib/netcore-security-core/lab-auth.seed
policy.operating_mode	shadow
policy.default_security_class	1
policy.minimum_security_class	1
policy.authentication_required	true
policy.allow_class1_fallback	true
policy.reject_unknown_subscribers	false

TOML-Pfad	Beispielwert
policy.disable_after_failures	false
authentication.provider	lab_hmac_sha256
authentication.challenge_bytes	16
authentication.response_bytes	16
authentication.challenge_ttl_secs	30
authentication.max_attempts	3
authentication.lockout_secs	300
authentication.issue_dck_on_success	true
dck.key_bytes	16
dck.ttl_secs	3600
dck.rotate_before_secs	300
dck.max_active_per_subscriber	2
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
security.expose_ephemeral_edge_material	true
limits.max_body_bytes	1048576
limits.max_profiles	100000
limits.max_contexts	20000
limits.max_actions	20000
limits.max_alarms	20000
limits.max_audit	100000

14.27.12 kmf

Quelle: system-backend/kmf/config/kmf.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/kmf.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8190
server.history_limit	5000
storage.database_path	/var/lib/netcore-kmf/state.json
storage.vault_path	/var/lib/netcore-kmf/vault.json

TOML-Pfad	Beispielwert
storage.master_key_path	/var/lib/netcore-kmf/master.key
storage.backup_dir	/var/lib/netcore-kmf/backups
storage.bootstrap_dir	/var/lib/netcore-kmf/bootstrap
policy.operating_mode	shadow
policy.default_key_bytes	16
policy.default_crypto_period_secs	86400
policy.rotation_lead_secs	3600
policy.require_dual_approval	true
policy.allow_overlapping_crypto_periods	true
policy.auto_retire_predecessor	true
vault.provider	lab_file_vault
vault.master_key_bytes	32
vault.fsync	true
otar.action_ttl_secs	600
otar.max_attempts	5
otar.retry_backoff_secs	15
otar.max_claim_batch	100
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
security.expose_raw_keys	false
limits.max_body_bytes	1048576
limits.max_keys	100000
limits.max_nodes	10000
limits.max_jobs	100000
limits.max_actions	500000
limits.max_audit	100000

14.27.13 transit

Quelle: system-backend/transit/config/transit.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/transit.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8200
server.history_limit	5000
storage.database_path	/var/lib/netcore-transit/state.json
storage.backup_path	/var/lib/netcore-transit/state.json.bak
region.region_id	region-a
region.swmi_id	netcore-swmi-a
region.display_name	NetCore Region A
region.advertised_endpoint	http://10.0.10.12:8200
region.protocol_version	netcore-transit-v1
region.operating_mode	shadow
region.capabilities	['mobility', 'individual_call', 'group_call', 'sds', 'media', 'supplementary_service']
routing.max_hops	8
routing.dedupe_ttl_secs	900
routing.session_idle_ttl_secs	3600
routing.route_stale_secs	120
routing.prefer_direct_region_peer	true
routing.allow_transitive_routing	true
routing.allow_dynamic_peers	false
routing.fail_closed_on_loop	true
transport.connect_timeout_ms	2000
transport.io_timeout_ms	5000
transport.heartbeat_interval_secs	5
transport.peer_timeout_secs	20
transport.retry_backoff_secs	3
transport.max_attempts	5
transport.max_batch	100
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true

TOML-Pfad	Beispielwert
security.tls	false
security.token_auth	[ausgelassen]
limits.max_body_bytes	4194304
limits.max_peers	1000
limits.max_routes	100000
limits.max_sessions	100000
limits.max_envelopes	500000
limits.max_local_deliveries	500000
limits.max_events	100000

14.27.14 application-gateway

Quelle: system-backend/application-gateway/config/application-gateway.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/application-gateway.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8220
server.public_base_url	http://127.0.0.1:8220
server.max_body_bytes	4194304
server.history_limit	5000
storage.state_path	/var/lib/netcore-application-gateway/ state.json
storage.state_backup_path	/var/lib/netcore-application-gateway/ state.json.bak
storage.secrets_path	[ausgelassen]
storage.spool_dir	/var/lib/netcore-application-gateway/spool
storage.backup_dir	/var/lib/netcore-application-gateway/ backups
security.mode	open_lab
security.management_token_auth	[ausgelassen]
security.management_tls	false
security.allow_remote_management	true
security.connector_secrets_allowed	[ausgelassen]

TOML-Pfad	Beispielwert
security.warning_banner	OPEN LAB: no login, no management tokens and no TLS. Isolated management network only.
runtime.operating_mode	shadow
runtime.worker_interval_ms	1000
runtime.probe_interval_secs	30
runtime.default_ttl_secs	300
runtime.max_attempts	6
runtime.base_backoff_secs	2
runtime.max_backoff_secs	120
runtime.dedupe_window_secs	600
runtime.max_response_bytes	65536
runtime.max_artifact_bytes	33554432
runtime.max_events	20000
runtime.max_deliveries	50000
runtime.max_tts_jobs	5000
runtime.max_audit_records	50000
runtime.event_retention_secs	604800
runtime.delivery_retention_secs	1209600
runtime.audit_retention_secs	2592000
connectors	12 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
connectors[0].connector_id	sds-router
connectors[0].display_name	SDS Router
connectors[0].kind	sds_router
connectors[0].direction	outbound
connectors[0].endpoint	http://127.0.0.1:8150/api/v1/messages
connectors[0].health_endpoint	http://127.0.0.1:8150/health/ready
connectors[0].enabled	true
connectors[0].timeout_ms	5000
connectors[0].rate_limit_per_minute	600

TOML-Pfad	Beispielwert
connectors[0].circuit_failure_threshold	5
connectors[0].circuit_open_secs	60
connectors[0].required_secrets	[ausgelassen]
connectors[0].settings.source_issi	9999
connectors[0].settings.sds_type	4
connectors[0].settings.protocol_id	0
connectors[0].settings.priority	3
rules	2 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
rules[0].rule_id	manual-to-sds
rules[0].name	Manual messages to SDS Router
rules[0].enabled	true
rules[0].priority	100
rules[0].source_connector	manual
rules[0].event_type	sds.message
rules[0].target_connector	sds-router
rules[0].template_id	sds-standard
rules[0].stop_processing	false
templates	3 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
templates[0].template_id	sds-standard
templates[0].name	SDS Standard
templates[0].kind	text
templates[0].body	{{text}}
templates[0].content_type	text/plain; charset=utf-8
templates[0].enabled	true
templates[0].target_connector	sds-router
templates[0].description	Plain SDS text with destination supplied by the event

14.27.15 media-library

Quelle: system-backend/media-library/config/media-library.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/media-library.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8230
server.public_base_url	http://127.0.0.1:8230
server.max_body_bytes	100663296
security.mode	open_lab
security.token_auth	[ausgelassen]
security.tls	false
security.allow_remote_management	true
security.allow_delete	true
security.allow_url_import	true
security.allow_private_import_urls	true
storage.root	/var/lib/netcore-media-library/assets
storage.state_file	/var/lib/netcore-media-library/state.json
storage.temp_root	/var/lib/netcore-media-library/tmp
storage.backup_root	/var/lib/netcore-media-library/backups
storage.archive_root	/mnt/nfs-share/Media-Library
storage.recording_archive_root	/mnt/nfs-share/Recordings
storage.tts_archive_root	/mnt/nfs-share/TTS-Dateien
storage.max_asset_bytes	67108864
storage.max_total_bytes	21474836480
storage.fsync_imports	true
runtime.operating_mode	shadow
runtime.worker_interval_ms	500
runtime.probe_interval_secs	15
runtime.import_timeout_secs	120
runtime.max_assets	10000
runtime.max_jobs	2000

TOML-Pfad	Beispielwert
runtime.max_events	5000
runtime.max_audit_records	10000
runtime.max_attempts	3
runtime.frame_interval_ms	60
runtime.auto_approve_tts	false
runtime.auto_archive_recordings	true
runtime.auto_archive_tts	true
playout.mode	basisstation
playout.default_station	srv-m-tbs-01
playout.request_timeout_secs	15
playout.completion_timeout_secs	900
playout.poll_interval_ms	500
playout.stations	1 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
playout.stations[0].id	srv-m-tbs-01
playout.stations[0].name	SRV-M-TBS-01
playout.stations[0].base_url	http://10.0.1.22:8080
playout.stations[0].enabled	true
codec.frame_bytes	35
codec.ffmpeg_command	[14 Einträge]
codec.encoder_command	[]
codec.decoder_command	[]
tts.enabled	true
tts.endpoint	http://127.0.0.1:5005
tts.template_directory	/var/lib/netcore-media-library/tts/templates
tts.default_voice	de-thorsten
tts.default_speed	0.95
tts.max_text_characters	2000
tts.synthesis_timeout_secs	90
tts.max_output_file_mb	25

TOML-Pfad	Beispielwert
tts.voices	5 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
tts.voices[0].id	de-thorsten
tts.voices[0].name	Deutsch – Thorsten (mittel)
tts.voices[0].provider_voice	de_DE-thorsten-medium
dependencies.media_switch_base_url	http://127.0.0.1:8130
dependencies.recorder_base_url	http://127.0.0.1:8140
dependencies.application_gateway_base_url	http://127.0.0.1:8220

14.27.16 control-room

Quelle: system-backend/control-room/config/control-room.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/control-room.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:9010
server.node_path	/node
server.ui_path	/ui
server.history_limit	2000
persistence.enabled	true
persistence.database_path	/var/lib/netcore-control-room/control-room.sqlite3
persistence.persist_events	true
persistence.persist_noisy_events	false
persistence.load_recent_limit	2000
auth.enabled	false
auth.allow_health_unauthenticated	true
auth.node_token_env	[ausgelassen]
auth.bootstrap_username_env	(leer)
auth.bootstrap_password_env	[ausgelassen]
auth.bootstrap_role	admin
federation.enabled	true

TOML-Pfad	Beispielwert
federation.poll_interval_secs	5
federation.request_timeout_ms	1200
federation.failure_threshold	3
federation.fetch_summaries	true
operations.state_path	/var/lib/netcore-control-room/ operations.json
operations.backup_path	/var/lib/netcore-control-room/ operations.json.bak
operations.auto_service_incidents	true
operations.incident_limit	5000
operations.shift_log_limit	10000
services	20 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
services[0].name	node-gateway
services[0].display_name	Node Gateway
services[0].kind	edge
services[0].base_url	http://10.0.20.10:8080
services[0].health_live	/health/live
services[0].health_ready	/health/ready
services[0].summary_path	/api/v1/status
services[0].webui_path	/
services[0].critical	true
services[0].enabled	true
directory.hide_infrastructure	true
service_monitor.targets	6 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
service_monitor.targets[0].name	hardware-gateway
service_monitor.targets[0].url	http://10.0.20.28:8250/health/ready
service_monitor.targets[0].critical_for_edge	false
service_monitor.targets[0].fallback_mode	rack_telemetry_unavailable_local_radio_continues
service_monitor.targets[0].depends_on	['iot-gateway']

14.27.17 observability

Quelle: system-backend/observability/config/observability.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/observability.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8210
server.history_limit	5000
server.max_body_bytes	4194304
storage.state_path	/var/lib/netcore-observability/state.json
storage.backup_path	/var/lib/netcore-observability/ state.json.bak
storage.diagnostic_dir	/var/lib/netcore-observability/diagnostics
security.mode	open_lab
security.token_auth	[ausgelassen]
security.tls	false
security.allow_remote_management	true
security.warning_banner	OPEN LAB: no login, no tokens and no TLS. Isolated management network only.
collection.scrape_interval_secs	15
collection.request_timeout_ms	2000
collection.max_response_bytes	2097152
collection.scrape_on_start	true
collection.ingest_logs	true
collection.ingest_traces	true
retention.metric_retention_secs	86400
retention.log_retention_secs	604800
retention.trace_retention_secs	86400
retention.audit_retention_secs	2592000
retention.max_series	10000
retention.max_samples_per_series	5760
retention.max_logs	100000
retention.max_spans	50000

TOML-Pfad	Beispielwert
retention.max_alerts	10000
retention.max_audit_records	50000
stack.prometheus_url	http://127.0.0.1:9090
stack.grafana_url	http://127.0.0.1:3000
stack.loki_url	http://127.0.0.1:3100
stack.alertmanager_url	http://127.0.0.1:9093
stack.prometheus_ready_path	/-/ready
stack.grafana_ready_path	/api/health
stack.loki_ready_path	/ready
stack.alertmanager_ready_path	/-/ready
targets	21 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
targets[0].target_id	node-gateway
targets[0].display_name	Node Gateway
targets[0].service	node-gateway
targets[0].base_url	http://127.0.0.1:8080
targets[0].metrics_path	/metrics
targets[0].live_path	/health/live
targets[0].ready_path	/health/ready
targets[0].enabled	true
targets[0].labels.environment	open-lab
targets[0].labels.component	node-gateway
alert_rules	3 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
alert_rules[0].rule_id	target-down
alert_rules[0].name	Target down
alert_rules[0].description	A monitored target does not answer its liveness endpoint
alert_rules[0].metric	netcore_observability_target_up
alert_rules[0].comparator	<
alert_rules[0].threshold	1.0
alert_rules[0].for_secs	30

TOML-Pfad	Beispielwert
alert_rules[0].severity	critical
alert_rules[0].enabled	true
alert_rules[0].labels.source	netcore-observability
alert_rules[0].annotations.runbook	Check service process, network path and /health/live

14.27.18 iot-gateway

Quelle: system-backend/iot-gateway/config/iot-gateway.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/iot-gateway.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8240
server.history_limit	1000
server.max_body_bytes	1048576
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
mqtt.host	127.0.0.1
mqtt.port	1883
mqtt.client_id	netcore-iot-gateway
mqtt.topic_prefix	netcore/v1
mqtt.keep_alive_secs	30
mqtt.clean_session	false
mqtt.reconnect_secs	3
mqtt.publish_timeout_secs	8
mqtt.qos	1
mqtt.event_retain	false
mqtt.state_retain	true
mqtt.observe_commands	true
mqtt.execute_commands	false
home_assistant.enabled	true

TOML-Pfad	Beispielwert
home_assistant.discovery_enabled	true
home_assistant.discovery_prefix	homeassistant
home_assistant.status_topic	homeassistant/status
home_assistant.node_id	netcore_tetra
home_assistant.discovery_qos	1
home_assistant.discovery_retain	true
home_assistant.expose_gateway	true
home_assistant.expose_sources	true
home_assistant.expose_virtual_devices	true
home_assistant.accept_state_ingress	true
home_assistant.state_ingress_topic	(leer)
home_assistant.allow_command_egress	false
home_assistant.command_egress_topic	(leer)
homematic.enabled	false
homematic.mode	home_assistant_mqtt
homematic.ccu_host	127.0.0.1
homematic.ccu_port	2010
homematic.poll_interval_ms	2000
homematic.request_timeout_ms	2500
homematic.allow_writes	false
commands.enabled	true
commands.mode	open_lab_sandbox
commands.default_deny	true
commands.allow_retained	false
commands.default_ttl_secs	30
commands.max_ttl_secs	300
commands.max_future_skew_secs	30
commands.publish_lifecycle_acks	true
commands.ack_qos	1

TOML-Pfad	Beispielwert
commands.ack_retain	false
storage.state_dir	/var/lib/netcore-iot-gateway
storage.outbox_dir	outbox
storage.dedup_file	dedup.json
storage.command_inbox_file	command-inbox.ndjson
storage.command_ledger_file	command-ledger.json
storage.command_audit_file	command-audit.ndjson
storage.virtual_state_file	virtual-device-state.json
storage.external_state_file	external-entity-state.json
storage.homematic_state_file	homematic-datapoint-state.json
storage.dedup_limit	50000
storage.outbox_limit	20000
storage.command_ledger_limit	50000
polling.interval_ms	2000
polling.batch_limit	500
polling.request_timeout_ms	2500
command_policies	5 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
command_policies[0].id	allow-openlab-virtual-relays
command_policies[0].enabled	true
command_policies[0].effect	allow
command_policies[0].command_types	['virtual.relay.set']
command_policies[0].target_types	['virtual_relay']
command_policies[0].target_prefixes	['lab-']
command_policies[0].max_ttl_secs	120
command_policies[0].allow_dry_run	true
sources	4 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
sources[0].id	node-gateway
sources[0].url	http://node-gateway:8080/api/v1/events/netcore
sources[0].enabled	true

TOML-Pfad	Beispielwert

14.27.19 hardware-gateway

Quelle: system-backend/hardware-gateway/config/hardware-gateway.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/hardware-gateway.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8250
security.mode	open_lab
mqtt.host	127.0.0.1
mqtt.port	1883
mqtt.topic_prefix	netcore/v1
mqtt.client_id	netcore-hardware-gateway
storage.state_file	/var/lib/netcore-hardware-gateway/ state.json
storage.event_log	/var/lib/netcore-hardware-gateway/ events.ndjson
monitoring.heartbeat_timeout_secs	30
monitoring.stale_after_secs	20
monitoring.outputs_enabled	false
thresholds	3 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
thresholds[0].metric	temperature_c
thresholds[0].warning_above	40.0
thresholds[0].critical_above	55.0

14.27.20 rf-monitor

Quelle: system-backend/rf-monitor/config/rf-monitor.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/rf-monitor.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8260
security.mode	open_lab

TOML-Pfad	Beispielwert
mqtt.enabled	true
mqtt.host	127.0.0.1
mqtt.port	1883
mqtt.topic_prefix	netcore/v1
mqtt.client_id	netcore-rf-monitor
storage.state_file	/var/lib/netcore-rf-monitor/state.json
storage.event_log	/var/lib/netcore-rf-monitor/events.ndjson
monitoring.heartbeat_timeout_secs	20
monitoring.event_memory_limit	1000
monitoring.max_spectrum_bins	512
monitoring.max_payload_bytes	524288
thresholds.vswr_warning	1.8
thresholds.vswr_critical	2.5
thresholds.reflected_ratio_warning_percent	10.0
thresholds.reflected_ratio_critical_percent	20.0
thresholds.pa_temp_warning_c	70.0
thresholds.pa_temp_critical_c	85.0
thresholds.sdr_temp_warning_c	65.0
thresholds.sdr_temp_critical_c	80.0
thresholds.cabinet_temp_warning_c	45.0
thresholds.cabinet_temp_critical_c	60.0
thresholds.evm_warning_pct	6.0
thresholds.evm_critical_pct	10.0
thresholds.papr_warning_db	7.0
thresholds.papr_critical_db	9.0
thresholds.forward_power_warning_below_w	0.0
thresholds.forward_power_critical_below_w	0.0
thresholds.pa_voltage_warning_below_v	0.0
thresholds.pa_voltage_critical_below_v	0.0

TOML-Pfad	Beispielwert
thresholds.fan_warning_below_rpm	0
thresholds.fan_critical_below_rpm	0

14.27.21 alarm-workflow

Quelle: system-backend/alarm-workflow/config/alarm-workflow.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/alarm-workflow.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8270
security.mode	open_lab
storage.state_file	/var/lib/netcore-alarm-workflow/state.json
storage.event_log	/var/lib/netcore-alarm-workflow/events.ndjson
storage.audit_log	/var/lib/netcore-alarm-workflow/audit.ndjson
mqtt.enabled	true
mqtt.host	10.0.20.27
mqtt.port	1883
mqtt.qos	1
mqtt.topic_prefix	netcore/v1
mqtt.client_id	netcore-alarm-workflow
mqtt.reconnect_secs	3
mqtt.subscribe_topics	['netcore/v1/events/#']
sds_router.base_url	http://10.0.20.17:8150
sds_router.timeout_secs	3
sds_router.poll_interval_secs	2
sds_router.process_existing_events	false
sds_router.source_issi	9999
sds_router.protocol_id	130
sds_router.default_ttl_secs	300

TOML-Pfad	Beispielwert
workflow.scheduler_interval_secs	2
workflow.event_history_limit	2000
workflow.seen_event_limit	10000
workflow.stop_escalation_on_ack	true
workflow.stop_escalation_on_assignment	true
workflow.auto_close_on_clear	false
limits.max_body_bytes	2097152
recipients	2 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
recipients[0].id	technik-gruppe
recipients[0].name	Technikgruppe
recipients[0].enabled	true
recipients[0].kind	group_sds
recipients[0].destination	15201
recipients[0].source_issi	9999
recipients[0].protocol_id	130
recipients[0].priority	7
recipients[0].ttl_secs	300
recipients[0].max_text_chars	180
recipients[0].message_template	ALARM {severity} {token} {title}. ACK {token}
escalation_profiles	2 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
escalation_profiles[0].id	technical-default
escalation_profiles[0].name	Technische Standardescalation
escalation_profiles[0].steps	3 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
escalation_profiles[0].steps[0].after_secs	0
escalation_profiles[0].steps[0].recipients	['technik-gruppe']
rules	12 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
rules[0].id	rf-alarm-raised
rules[0].enabled	true
rules[0].action	raise

TOML-Pfad	Beispielwert
rules[0].event_type	rf.alarm_raised
rules[0].alarm_type	rf_fault
rules[0].title	RF {subject_id}: {payload_alarm_key}
rules[0].description	HF-Alarm {payload_alarm_key}; Wert {payload_value}
rules[0].severity	inherit
rules[0].priority	8
rules[0].requires_ack	true
rules[0].recipients	['technik-gruppe']
rules[0].escalation_profile	technical-default
rules[0].dedup_fields	['subject.id', 'payload.alarm_key']
status_actions	5 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
status_actions[0].enabled	true
status_actions[0].status_code	5201
status_actions[0].action	ack
status_actions[0].states	['open']
status_actions[0].requires_ack_only	true

14.27.22 task-workflow

Quelle: system-backend/task-workflow/config/task-workflow.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/task-workflow.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
service.name	netcore-task-workflow
service.phase	9
service.mode	open_lab
server.bind	0.0.0.0:8280
security.mode	open_lab
storage.state_file	/var/lib/netcore-task-workflow/state.json
storage.event_log	/var/lib/netcore-task-workflow/

TOML-Pfad	Beispielwert
	events.ndjson
storage.audit_log	/var/lib/netcore-task-workflow/ audit.ndjson
mqtt.enabled	true
mqtt.host	127.0.0.1
mqtt.port	1883
mqtt.topic_prefix	netcore/v1
mqtt.client_id	netcore-task-workflow
sds_router.enabled	true
sds_router.base_url	http://127.0.0.1:8150
sds_router.source_issi	9999
sds_router.protocol_id	130
sds_router.ttl_secs	600
sds_router.max_text_length	160
sds_router.default_destination	15201
sds_router.default_is_group	true
workflow.event_history_limit	2000
workflow.seen_event_limit	10000
workflow.expire_check_interval_secs	5
workflow.notify_on_state_change	true
wap.enabled	true
wap.page_size	6
wap.xhtml_entry	/x
wap.wml_entry	/w
templates	6 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
templates[0].id	technical_fault
templates[0].name	Technische Stoerung
templates[0].description	Technische Stoerung aufnehmen und bearbeiten
templates[0].default_priority	7

TOML-Pfad	Beispielwert
templates[0].default_severity	warning
templates[0].requires_ack	true
templates[0].fields	3 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
templates[0].fields[0].id	asset
templates[0].fields[0].label	Anlage/Geraet
templates[0].fields[0].type	text
templates[0].fields[0].required	true
status_actions	5 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
status_actions[0].status_code	5301
status_actions[0].action	accept
status_actions[0].label	Auftrag annehmen

14.27.23 asset-management

Quelle: `system-backend/asset-management/config/asset-management.example.toml`. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei `/etc/netcore/asset-management.toml` und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
service.name	netcore-asset-management
service.phase	10
service.mode	open_lab
server.bind	0.0.0.0:8290
security.mode	open_lab
storage.state_file	/var/lib/netcore-asset-management/ state.json
storage.event_log	/var/lib/netcore-asset-management/ events.ndjson
storage.audit_log	/var/lib/netcore-asset-management/ audit.ndjson
mqtt.enabled	true
mqtt.host	127.0.0.1
mqtt.port	1883
mqtt.topic_prefix	netcore/v1

TOML-Pfad	Beispielwert
mqtt.client_id	netcore-asset-management
management.event_history_limit	3000
management.upstream_sync_interval_secs	60
upstreams.subscriber_core.enabled	true
upstreams.subscriber_core.base_url	http://127.0.0.1:8100
upstreams.mobility_core.enabled	true
upstreams.mobility_core.base_url	http://127.0.0.1:8090
upstreams.task_workflow.enabled	true
upstreams.task_workflow.base_url	http://127.0.0.1:8280
upstreams.task_workflow.default_gssi	15201

14.27.24 sip-switch

Quelle: system-backend/sip-switch/config/sip-switch.example.toml. Bei jeder Standortinstallation durch die ausgerollte Datei /etc/netcore/sip-switch.toml und das passende Runtime-Schema abgleichen.

TOML-Pfad	Beispielwert
service.name	netcore-sip-switch
service.phase	11
service.mode	open_lab
server.bind	0.0.0.0:8300
security.mode	open_lab
storage.state_file	/var/lib/netcore-sip-switch/state.json
storage.event_log	/var/lib/netcore-sip-switch/events.ndjson
storage.audit_log	/var/lib/netcore-sip-switch/audit.ndjson
mqtt.enabled	true
mqtt.host	127.0.0.1
mqtt.port	1883
mqtt.topic_prefix	netcore/v1
mqtt.client_id	netcore-sip-switch
mobility_core.enabled	true

TOML-Pfad	Beispielwert
mobility_core.base_url	http://127.0.0.1:8090
mobility_core.timeout_secs	2
asterisk.enabled	true
asterisk.binary	/usr/sbin/asterisk
asterisk.config_dir	/etc/asterisk
asterisk.agi_script	/var/lib/asterisk/agi-bin/netcore-sip-route.py
asterisk.sip_bind	0.0.0.0:5060
asterisk.rtp_start	10000
asterisk.rtp_end	20000
management.route_workers	8
management.side_effect_queue_size	512
management.call_history_limit	2000
management.event_history_limit	3000
management.probe_interval_secs	10
pbx.mode	registration
pbx.endpoint_id	netcore-pbx
pbx.host	127.0.0.1
pbx.port	5060
pbx.transport	udp
pbx.username	(leer)
pbx.auth_username	(leer)
pbx.password	[ausgelassen]
pbx.from_user	netcore-tetra
pbx.from_domain	(leer)
pbx.contact_user	netcore-tetra
pbx.registration_id	netcore-pbx-registration
pbx.registration_expiration_secs	30
pbx.allow	ulaw
pbx.match	[]

TOML-Pfad	Beispielwert
routing.tetra_number_prefix	(leer)
routing.strip_tetra_prefix	false
routing.pbx_outbound_prefix	(leer)
routing.strip_pbx_outbound_prefix	false
routing.accept_stale_routes	false
routing.require_tbs_contact	true
routing.dial_timeout_secs	60
tbs	1 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
tbs[0].node_id	SRV-M-TBS-01
tbs[0].endpoint_id	tbs-srv-m-tbs-01
tbs[0].username	tbs-srv-m-tbs-01
tbs[0].password	[ausgelassen]
tbs[0].enabled	false
tbs[0].max_contacts	1
tbs[0].aliases	['TBS-01']
number_mappings	1 Beispielobjekt(e), erster Eintrag unten
number_mappings[0].number	4010001
number_mappings[0].target_type	issi
number_mappings[0].target	4010001
number_mappings[0].enabled	false

14.27.25 provisioning-core

Quelle: system-backend/provisioning-core/config/provisioning-core.example.toml. Dieser Dienst wird separat vom 25er-Inventory installiert.

TOML-Pfad	Beispielwert
server.bind	0.0.0.0:8125
upstream.subscriber_core	http://10.0.1.181:8100
upstream.group_core	http://10.0.1.182:8110
upstream.timeout_secs	5

TOML-Pfad	Beispielwert
security.mode	open_lab
security.allow_remote_management	true
limits.max_body_bytes	2097152

Abgleich nach Provisioning-Änderungen. Eine Mitgliedschaft ist erst fachlich abgeschlossen, wenn Subscriber Core, Group Core und die angebundene TBS denselben Testfall widerspruchsfrei zeigen. Vor einer Änderung beide Autoritätsdienste exportieren, dann ein eindeutig markiertes Testobjekt über Provisioning anlegen. Nach dem Schreiben Profile und Gruppenzuordnung direkt an beiden Cores lesen, Synchronisationsrevision auf der TBS prüfen und eine positive sowie eine negative Funkprobe durchführen. Bei Teilerfolg keinen zweiten unkontrollierten Schreibversuch starten: zuerst die tatsächlichen Zustände beider Cores und die Auditspur vergleichen. Bei Löschung außerdem abhängige Mitgliedschaften und gecachte TBS-Policy prüfen. Das alte Installationsdokument mit Patch-Banches ist für diesen bereits vorhandenen Workspace-Dienst nicht der maßgebliche Stand.

15 Protokolle Pfade Quellen und Checklisten

15.1 Managementportkatalog

Die Portwerte in dieser Tabelle sind **Inventory-Beispielwerte** für TCP-Management/API/WebUI, keine global reservierten Standardports. Die 24 bisherigen Einträge und die Warnzentrale auf 10.0.20.34:8310 sind im gleichen Open-Lab-Subnetz geplant.

Dienst	Beispiel-IP	TCP-Port	Unit
node-gateway	10.0.20.10	8080	netcore-node-gateway.service
mobility-core	10.0.20.11	8090	netcore-mobility-core.service
subscriber-core	10.0.20.12	8100	netcore-subscriber-core.service
group-core	10.0.20.13	8110	netcore-group-core.service
call-control	10.0.20.14	8120	netcore-call-control.service
media-switch	10.0.20.15	8130	netcore-media-switch.service
recorder	10.0.20.16	8140	netcore-recorder.service
sds-router	10.0.20.17	8150	netcore-sds-router.service
packet-core	10.0.20.18	8160	netcore-packet-core.service
ip-gateway	10.0.20.19	8170	netcore-ip-gateway.service
security-core	10.0.20.20	8180	netcore-security-core.service
kmf	10.0.20.21	8190	netcore-kmf.service
transit	10.0.20.22	8200	netcore-transit.service
application-gateway	10.0.20.23	8220	netcore-application-gateway.service
media-library	10.0.20.24	8230	netcore-media-library.service

Dienst	Beispiel-IP	TCP-Port	Unit
control-room	10.0.20.25	9010	netcore-control-room.service
observability	10.0.20.26	8210	netcore-observability.service
iot-gateway	10.0.20.27	8240	netcore-iot-gateway.service
hardware-gateway	10.0.20.28	8250	netcore-hardware-gateway.service
rf-monitor	10.0.20.29	8260	netcore-rf-monitor.service
alarm-workflow	10.0.20.30	8270	netcore-alarm-workflow.service
task-workflow	10.0.20.31	8280	netcore-task-workflow.service
asset-management	10.0.20.32	8290	netcore-asset-management.service
sip-switch	10.0.20.33	8300	netcore-sip-switch.service

15.2 Weitere Netzports und Pfade

Komponente	Beispiel	Transport	Hinweis
TBS-Dashboard	8080	HTTP/TCP	Host ist die Basisstation, nicht Node Gateway
TBS zu Gateway	8080 /ws/node	WebSocket/TCP	Health-Matrix und Control
Backend zu Gateway	8080 /ws/backend	WebSocket/TCP	Verbindung je Dienst
Provisioning Core	8125	HTTP/TCP	Zusatzdienst außerhalb Inventory
Directory	8095	HTTP/TCP	Namen, Gruppen, Statuslabels
Piper	5005	HTTP/TCP	GET /voices, Synthese-API
MQTT Broker	1883	MQTT/TCP	im Open Lab ohne behauptetes TLS
SIP Switch	5060	SIP/UDP oder TCP	konkret nach TOML/Firewall

Komponente	Beispiel	Transport	Hinweis
SIP Switch RTP	10000–20000	RTP/UDP	konfigurierbarer Bereich
native TBS SIP	5062	SIP/UDP	Beispiel aus TBS-Konfiguration
native TBS RTP	30000–30100	RTP/UDP	Beispiel aus TBS-Konfiguration
Brew TBS-Peer	8081 im TBS-Beispiel	WebSocket/TCP	unabhängiger Zielserver
separater Brew-Server	9000/9001/9002/9003	WebSocket/HTTP über TCP	Core, Telemetrie, Control, Dashboard; TLS/Ports laut eigener TOML

15.3 Gesundheits- und API-Endpunkte

Die Backends bieten in ihrer Open-Lab-Familie `/health/live`, `/health/ready`, `/metrics`, `/openapi.json` und `/api/v1/...` an. Ein älterer Dienst kann einen anderen OpenAPI-Pfad verwenden. Der Node Gateway liefert `/api/v1/core-services`; die TBS `/api/edge-fallback` und `/api/rf-monitor`. Media Library nutzt beispielsweise `POST /api/v1/assets/import-url`, `GET /api/v1/assets` und `Asset-Preview`; die TBS liefert `Recording-Audio/Metadaten` unter `/api/media-library/recordings/<id>/...`. Provisioning Core besitzt `/api/v1/dashboard`. Directory liefert `/api/devices`, `/api/basestations`, `/api/groups` und `/api/status`. Für vollständige Methoden und Schemas immer die OpenAPI-Ausgabe des **laufenden** Dienstes öffnen.

15.4 Dateisystem und Zustandsorte

Ort	Zweck	Betriebshinweis
<code>/etc/netcore/config.toml</code> und <code>.fallback</code>	TBS-Konfiguration	Fallback unabhängig sichern
<code>/etc/netcore/<dienst>.toml</code>	Backend-Konfiguration	Installer-/Inventory-Ziel beachten
<code>/var/lib/flowstation/edge-policy-cache.json</code>	letzte TBS-Policy	Eigentümer/Alter prüfen
<code>/var/lib/flowstation/edge-event-spool.jsonl</code>	Replay-Ereignisse	Limits und Disk prüfen
<code>/var/lib/netcore/recordings</code>	lokale WAV + JSON	vor NFS-Import primäre Quelle
<code>/var/lib/netcore/audio</code>	lokale Audioquelle	Dateigröße und Rechte
<code>/var/cache/netcore/audio</code>	vorbereiteter Playout-Cache	nach Codec-/Asset-Update erneuern
<code>/var/cache/netcore/tts</code>	TTS-Cache	Retention beachten
<code>/mnt/nfs-share</code>	optionales Archiv/Medien	Mount und Schreibrechte prüfen
<code>tests/e2e/artifacts/<run-</code>	Testreports	zu Abnahme archivieren

Ort	Zweck	Betriebshinweis
id>/		

15.5 Protokollbegriffe

Begriff	Bedeutung im Projekt
TBS	TETRA-Basisstation mit lokaler Funkautorität
MS	Funkgerät bzw. mobile Station
SwMI	vermittelnde Netzinfrastruktur
PHY/MAC/LLC/MLE/MM/CMCE	Funk-, Zugriffs-, Link-, Mobilitäts-, Management- und Rufschichten
SDS	Kurznachrichten und Status über die TETRA-Luftschnittstelle
SNDCP/PDP/NSAPI	Paketdaten-Kontext und Dienstzugriff
MCC/MNC/LA/CC	Netz- und Zellidentitäten
ISSI/GSSI	individuelle und Gruppenkennung
DGNA	dynamische Gruppenadressenzuordnung
PEI/ISI	Terminal- bzw. Inter-System-Schnittstelle
TACELP/ACELP	TETRA-Sprachcodierung und Medienrahmung
RTP/SIP	Medienpakete und Telefoniesignalisierung
LIP	TETRA-Positionsmeldung
Shadow	prüfender Dienstmodus ohne volle Autorität
Authoritative	Dienst übernimmt explizit festgelegte Autorität

15.6 Quellen und Editionskontrolle

Primäre Implementierungsquelle: Repository <https://github.com/JanHG98/netcore-tetra> bei Commit 086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0; besonders `deploy/open-lab/inventory.example.toml`, `Docs/NetCore-Tetra-Komplettguide.md`, `Docs/ETSI_SOURCE_REGISTER.md`, `Docs/ETSI_CONFORMANCE_MATRIX.md`, `Docs/IMPLEMENTATION_GAPS.md`, `Docs/EDGE_FALLBACK.md` sowie die jeweiligen `system-backend/*/config/*.example.toml`. Die beigefügte Datei `ETSI.pdf` ist ein umfangreiches Sammel-PDF; für Versionsbezüge werden die einzelnen Dateien herangezogen.

ETSI-Dokument	Verwendung hier	Beigefügte Datei
ETSI EN 300 392-1 V1.6.1	Netzdesign	15-en_30039201v010601p.pdf
ETSI EN 300 392-2 V3.8.1	Luftschnittstelle	24-en_30039202v030801p.pdf

ETSI-Dokument	Verwendung hier	Beigefügte Datei
ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1	ISI Gruppenruf	21-en_3003920303v010301p.pdf
ETSI EN 300 392-3-4 V1.3.1	ISI SDS	05-en_3003920304v010301p.pdf
ETSI EN 300 392-3-8 V1.4.1	ISI Sprachformat	01-en_3003920308v010401p.pdf
ETSI EN 300 392-3-13 V1.2.1	ISI weitere Verfahren	19-en_3003920313v010201p.pdf
Draft ETSI EN 300 392-3-15 V1.5.0	ISI Mobilität, Entwurf 2026	23-en_3003920315v010500a.pdf
ETSI EN 300 392-5 V2.7.1	PEI	22-en_30039205v020701p.pdf
ETSI EN 300 392-7 V3.5.1	Security	17-en_30039207v030501p.pdf
ETSI EN 300 392-9 V1.7.1	Zusatzdienste allgemein	02-en_30039209v010701p.pdf
ETSI EN 300 392-10-6 V1.4.1	Zusatzdienst Stage 1	12-en_3003921006v010401p.pdf
ETSI EN 300 392-10-18 V1.3.1	Zusatzdienst Stage 1	13-en_3003921018v010301p.pdf
ETSI EN 300 392-11-1 V1.2.1	Zusatzdienst Stage 2	11-en_3003921101v010201p.pdf
ETSI EN 300 392-11-14 V1.1.1	Zusatzdienst Stage 2	07-en_3003921114v010101p.pdf
ETSI EN 300 392-11-17 V1.1.2	Zusatzdienst Stage 2	06-en_3003921117v010102p.pdf
ETSI EN 300 392-12-1 V1.2.2	Zusatzdienst Stage 3	04-en_3003921201v010202p.pdf
Draft ETSI EN 300 392-12-16 V1.4.0	Zusatzdienst Stage 3, Entwurf 2026	14-en_3003921216v010400a.pdf
ETSI EN 300 394-1 V3.3.1	Radio-Konformitätstests	18-en_30039401v030301p.pdf
ETSI EN 300 395-2 V1.3.3	TETRA-Sprachcodec	20-en_30039502v010303p.pdf
ETSI EN 300 812 V2.1.1	TSIM-Sicherheit	10-en_300812v020101p.pdf
ETSI ES 200 812-1 V2.2.5	TSIM-Schnittstelle	09-es_20081201v020205p.pdf
ETSI ES 200 812-2 V2.4.1	TSIM-Schnittstelle	08-es_20081202v020401m.pdf
ETSI TS 100 812-1 V2.2.5	TSIM-Schnittstelle	03-ts_10081201v020205p.pdf
pr ETS 300 392-14	historisches PICS-Raster	16-ets_30039214e01v.pdf

Die Kapitel dieses Handbuchs paraphrasieren Normen und Projektquellen. Für eine rechtliche oder technische Konformitätserklärung sind die Originalnorm, der konkrete Softwarestand und Mess-/Testevidenz erforderlich.

15.7 Inbetriebnahmecheckliste

Anlage

- ☐ Berechtigung, Frequenzen und Standort dokumentiert
- ☐ Versorgung, Kühlung, Dummyload, Duplexer und Antenne gemessen

- ☐ SDR-Treiber, Clock, TX/RX-Kanal und Gains geprüft
- ☐ Software-Commit, Feature-Build und Backup festgehalten

Netz

- ☐ Inventory mit realen IPs konsistent
- ☐ TBS zeigt auf Node Gateway und richtige /ws/node-Route
- ☐ 25 Dienste live/ready oder begründet degradiert
- ☐ Open-Lab-Netz isoliert, Firewall und Zeitquelle geprüft

Funk und Anwendungen

- ☐ Zwei Geräte registrieren und re-registrieren
- ☐ Gruppen-PTT, Floor, Release und Einzel-SDS geprüft
- ☐ SIP beide Richtungen, RTP, DTMF und Failover geprüft
- ☐ Paketdaten/WAP, TTS, Aufnahme und Archiv einzeln geprüft
- ☐ MQTT-Topic/Ack und Home-Assistant-Zustand verifiziert

Ausfall und Evidenz

- ☐ Gateway-/Fachkern-Ausfall und Recovery getestet
- ☐ Policy-Cache und Replay-Spool geprüft
- ☐ On-Air-Template mit Hersteller/Firmware, Log und UTC gefüllt
- ☐ Rollback und Datenrestore praktisch getestet

15.8 Änderungsblatt für die nächste Ausgabe

Vor einer Überarbeitung Commit und Tag erfassen, `git diff` der drei Inventarquellen, 25er-Matrix und Zusatzdienste vergleichen, jeden betroffenen TOML-Index neu erzeugen, `validate` und `Full-System-Audit` ausführen, echte E2E-/On-Air-Protokolle beilegen und alle bekannten Grenzen neu bewerten. Versionsname und Datum des Handbuchs erst danach erhöhen.

16 Schnittstellenatlas und API-Verträge

Diese Referenz wurde aus den OpenAPI-paths-Objekten der Quelltexte extrahiert. Methoden und Pfade gelten für den festgehaltenen Commit, nicht automatisch für ein anders gebautes oder laufendes System. Die Kurzfunktion ist eine operative Einordnung; maßgeblich für Requestkörper, Statuscodes und Autorisierung ist `/openapi.json` des tatsächlich gestarteten Dienstes. Bei Diensten ohne eingebetteten OpenAPI-Pfadkatalog werden keine Routen geraten. In Open Lab sind Managementendpunkte nur für das isolierte Testnetz vorgesehen.

16.1 node-gateway: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel `10.0.20.10:8080`; Unit `netcore-node-gateway.service`. Vor einem Fachtest zuerst `GET /health/live`, dann `GET /health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/node-gateway/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	<code>/api/v1/core-services</code>	Backend health matrix delivered to TBS nodes	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/events</code>	Legacy gateway events with embedded canonical event	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/events/netcore</code>	Canonical netcore-event-v1 records	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/nodes</code>	Known TBS nodes	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/nodes/{node_id}</code>	Node detail	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/status</code>	Gateway status	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/health/live</code>	Liveness	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/health/ready</code>	Readiness	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/metrics</code>	Prometheus metrics	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
POST	<code>/api/v1/nodes/{node_id}/commands</code>	Queue ControlCommand	<code>system-backend/node-gateway/src/http.rs</code>
POST	<code>/api/v1/nodes/</code>	Disconnect node	<code>system-backend/node-</code>

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
	{node_id}/disconnect		gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/nodes/{node_id}/ping	Queue application ping	system-backend/node-gateway/src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.2 mobility-core: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.11:8090; Unit `netcore-mobility-core.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/mobility-core/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/events	Legacy event records with embedded canonical event	system-backend/mobility-core/src/http.rs
GET	/api/v1/events/netcore	Canonical netcore-event-v1 records	system-backend/mobility-core/src/http.rs
GET	/api/v1/nodes	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/mobility-core/src/http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/mobility-core/src/http.rs
GET	/api/v1/subscribers	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/mobility-core/src/http.rs
GET	/api/v1/subscribers/{issi}/route	Canonical serving-TBS route for one ISSI	system-backend/mobility-core/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/transfers	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ mobility-core/src/ http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/ mobility-core/src/ http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/ mobility-core/src/ http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/ mobility-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/transfers	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ mobility-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/transfers/{id}/cancel	Aktion cancel auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ mobility-core/src/ http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.3 subscriber-core: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.12:8100; Unit `netcore-subscriber-core.service`. Vor einem Fachtest zuerst `GET /health/live`, dann `GET /health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/subscriber-core/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
DELETE	/api/v1/subscribers/{issi}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/api/v1/export.csv	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/export.json	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/api/v1/nodes	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/api/v1/observed	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/api/v1/subscribers	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/api/v1/subscribers/{issi}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/api/v1/syncs	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
POST	/api/v1/import	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
POST	/api/v1/subscribers	Ressource oder Aktion anlegen;	system-backend/ subscriber-core/

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	src/http.rs
POST	/api/v1/sync	Aktion sync auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs
PUT	/api/v1/subscribers/{issi}	Eintrag ändern; Revision und Folgesynchronisation prüfen.	system-backend/ subscriber-core/ src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.4 group-core: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.13:8110; Unit `netcore-group-core.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/group-core/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
DELETE	/api/v1/groups/{gssi}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
DELETE	/api/v1/memberships/{issi}/{gssi}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
GET	/api/v1/affiliations	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
GET	/api/v1/dgna	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
GET	/api/v1/export.json	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/groups	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
GET	/api/v1/groups/{gssi}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
GET	/api/v1/memberships	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/dgna	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/groups	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/memberships	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/sync	Aktion sync auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ group-core/src/ http.rs
PUT	/api/v1/groups/	Eintrag ändern; Revision	system-backend/

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
	{gssi}	und Folgesynchronisation prüfen.	group-core/src/ http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.5 call-control: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.14:8120; Unit `netcore-call-control.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/call-control/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	<code>/api/v1/calls</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/call-control/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/calls/{logical_call_id}</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/call-control/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/events</code>	Legacy event records with embedded canonical event	<code>system-backend/call-control/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/events/netcore</code>	Canonical netcore-event-v1 records	<code>system-backend/call-control/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/nodes</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/call-control/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/participants</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/call-control/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/restores</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/call-control/src/http.rs</code>

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/control/src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/control/src/http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/control/src/http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/control/src/http.rs
GET	/ws/media	Call/media topology event WebSocket	system-backend/control/src/http.rs
POST	/api/v1/calls/group	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/control/src/http.rs
POST	/api/v1/calls/individual	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/control/src/http.rs
POST	/api/v1/calls/{logical_call_id}/floor	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/control/src/http.rs
POST	/api/v1/calls/{logical_call_id}/floor/release	Aktion release auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/control/src/http.rs
POST	/api/v1/calls/{logical_call_id}/release	Aktion release auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/control/src/http.rs
POST	/api/v1/media/route-ready	Media Switch RouteReady acknowledgement	system-backend/control/src/http.rs
POST	/api/v1/restores	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-	system-backend/control/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		OpenAPI prüfen.	
POST	/api/v1/restores/{restore_id}/cancel	Aktion cancel auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/control/src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.6 media-switch: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.15:8130; Unit `netcore-media-switch.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/media-switch/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/buffers	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/media-switch/src/http.rs
GET	/api/v1/config	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/media-switch/src/http.rs
GET	/api/v1/events	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/media-switch/src/http.rs
GET	/api/v1/nodes	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/media-switch/src/http.rs
GET	/api/v1/recorder/taps	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/media-switch/src/http.rs
GET	/api/v1/sessions	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/media-switch/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/sessions/{session_id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
GET	/api/v1/streams	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
GET	/api/v1/taps	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
POST	/api/v1/gateway/ping	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
POST	/api/v1/sessions/{session_id}/flush	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
POST	/api/v1/sessions/{session_id}/inject	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-switch/src/ http.rs
POST	/api/v1/sessions/{session_id}/mute	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-	system-backend/ media-switch/src/ http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		OpenAPI prüfen.	

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.7 recorder: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.16:8140; Unit `netcore-recorder.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/recorder/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	<code>/api/v1/active</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/recorder/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/config</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/recorder/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/events</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/recorder/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/recordings</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/recorder/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/recordings/{id}</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/recorder/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/recordings/{id}/audio.tacelp</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/recorder/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/recordings/{id}/export</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung	<code>system-backend/recorder/src/http.rs</code>

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		am Live-Dienst prüfen.	
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/recorder/src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/recorder/src/http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/recorder/src/http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/recorder/src/http.rs
POST	/api/v1/recordings/{id}/delete	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/recorder/src/http.rs
POST	/api/v1/recordings/{id}/finalize	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/recorder/src/http.rs
POST	/api/v1/recordings/{id}/hold	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/recorder/src/http.rs
POST	/api/v1/recordings/{id}/retention	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/recorder/src/http.rs
POST	/api/v1/recordings/{id}/verify	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/recorder/src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.8 sds-router: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.17:8150; Unit netcore-sds-router.service. Vor einem Fachtest zuerst GET /health/live, dann GET /health/ready und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: system-backend/sds-router/src/http.rs. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
DELETE	/api/v1/messages/{id}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
DELETE	/api/v1/routes/{id}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/api/v1/application-outbox	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/api/v1/events	Legacy event records with embedded canonical event	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/api/v1/events/netcore	Canonical netcore-event-v1 records	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/api/v1/groups	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/api/v1/messages	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/api/v1/messages/{id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/api/v1/nodes	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/api/v1/routes	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung	system-backend/sds-router/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		am Live-Dienst prüfen.	
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/api/v1/subscribers	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/sds-router/src/http.rs
POST	/api/v1/application-outbox/{application}/{id}/ack	Aktion ack auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
POST	/api/v1/messages	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
POST	/api/v1/messages/{id}/cancel	Aktion cancel auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
POST	/api/v1/messages/{id}/requeue	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
POST	/api/v1/messages/{id}/retry	Aktion retry auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs
POST	/api/v1/routes	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
PUT	/api/v1/routes/{id}	Eintrag ändern; Revision und Folgesynchronisation prüfen.	system-backend/sds-router/src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.9 packet-core: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.18:8160; Unit `netcore-packet-core.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET /health/live, dann GET /health/ready und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/packet-core/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
DELETE	/api/v1/npdu-outbox/{id}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/packet-core/src/http.rs
GET	/api/v1/actions	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/packet-core/src/http.rs
GET	/api/v1/bearers	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/packet-core/src/http.rs
GET	/api/v1/contexts	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/packet-core/src/http.rs
GET	/api/v1/contexts/{id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/packet-core/src/http.rs
GET	/api/v1/events	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/packet-core/src/http.rs
GET	/api/v1/nodes	Eintrag oder Zustandsliste lesen;	system-backend/packet-core/src/

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	http.rs
GET	/api/v1/npdu-outbox	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs
GET	/api/v1/reassemblies	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/actions/{id}/ack	Aktion ack auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/contexts/{id}/{action}	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/downlink	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/edge/events	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ packet-core/src/ http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.10 ip-gateway: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.19:8170; Unit `netcore-ip-gateway.service`. Vor einem Fachtest zuerst `GET /health/live`, dann `GET /health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/ip-gateway/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
DELETE	<code>/api/v1/blocked/{address}</code>	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	<code>system-backend/ip-gateway/src/http.rs</code>
DELETE	<code>/api/v1/dns/{id}</code>	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	<code>system-backend/ip-gateway/src/http.rs</code>
DELETE	<code>/api/v1/firewall/{id}</code>	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	<code>system-backend/ip-gateway/src/http.rs</code>
DELETE	<code>/api/v1/nat/{id}</code>	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	<code>system-backend/ip-gateway/src/http.rs</code>
DELETE	<code>/api/v1/routes/{id}</code>	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	<code>system-backend/ip-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/blocked</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/ip-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/captures</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/ip-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/captures/{id}/download</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/ip-gateway/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/contexts</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung	<code>system-backend/ip-gateway/src/http.rs</code>

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		am Live-Dienst prüfen.	
GET	/api/v1/dns	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/firewall	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/flows	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/kernel/plan	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/nat	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/routes	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/blocked	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
POST	/api/v1/captures	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/captures/{id}/stop	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/dns	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/firewall	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/kernel/reconcile	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/nat	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/routes	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
PUT	/api/v1/dns/{id}	Eintrag ändern; Revision und Folgesynchronisation prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
PUT	/api/v1/firewall/{id}	Eintrag ändern; Revision und Folgesynchronisation prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs
PUT	/api/v1/nat/{id}	Eintrag ändern; Revision und	system-backend/ip-gateway/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Folgesynchronisation prüfen.	
PUT	/api/v1/routes/{id}	Eintrag ändern; Revision und Folgesynchronisation prüfen.	system-backend/ip-gateway/src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.11 security-core: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.20:8180; Unit `netcore-security-core.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/security-core/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
DELETE	/api/v1/profiles/{issi}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/actions	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/alarms	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/audit	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/auth-contexts	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/auth-contexts/{id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/config	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/dck-contexts	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/nodes	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/policy	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/profiles	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/profiles/{issi}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/api/v1/subscribers	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/security-core/src/http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit	system-backend/security-core/src/

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		beobachten.	http.rs
POST	/api/v1/alarms/{id}/ack	Aktion ack auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/auth-contexts/{id}/response	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/auth-contexts/{id}/revoke	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/auth/start	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/dck-contexts/{id}/revoke	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/edge/actions/claim	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/edge/actions/{id}/ack	Aktion ack auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/maintenance/backup	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/maintenance/expire	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/policy	Ressource oder Aktion anlegen;	system-backend/ security-core/src/

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	http.rs
POST	/api/v1/profiles	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/profiles/{issi}/disable	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs
POST	/api/v1/profiles/{issi}/enable	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ security-core/src/ http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.12 kmf: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.21:8190; Unit `netcore-kmf.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/kmf/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/audit	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/ src/http.rs
GET	/api/v1/backups	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/ src/http.rs
GET	/api/v1/config	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung	system-backend/kmf/ src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		am Live-Dienst prüfen.	
GET	/api/v1/export.json	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/api/v1/keys	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/api/v1/keys/{id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/api/v1/nodes	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/api/v1/otar/actions	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/api/v1/otar/jobs	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/api/v1/otar/jobs/{id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/api/v1/policy	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/kmf/src/http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/backups	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/edge/actions/claim	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/edge/actions/{id}/ack	Aktion ack auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/keys	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/keys/{id}/activate	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/keys/{id}/destroy	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/keys/{id}/retire	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/keys/{id}/revoke	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/keys/{id}/rotate	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-	system-backend/kmf/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		OpenAPI prüfen.	
POST	/api/v1/keys/{id}/stage	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/maintenance/tick	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/nodes	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/nodes/{node_id}/disable	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/nodes/{node_id}/enable	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/otar/jobs	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/otar/jobs/{id}/approve	Aktion approve auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/otar/jobs/{id}/cancel	Aktion cancel auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/otar/jobs/{id}/queue	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/kmf/src/http.rs
POST	/api/v1/policy	Ressource oder Aktion	system-backend/kmf/

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.13 transit: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.22:8200; Unit `netcore-transit.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/transit/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
DELETE	<code>/api/v1/routes/{route_id}</code>	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	<code>system-backend/transit/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/config</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/transit/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/events</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/transit/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/local-deliveries</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/transit/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/locations/groups</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/transit/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/locations/subscribers</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/transit/src/http.rs</code>
GET	<code>/api/v1/outbound</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen;	<code>system-backend/</code>

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	transit/src/http.rs
GET	/api/v1/peers	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ transit/src/http.rs
GET	/api/v1/routes	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ transit/src/http.rs
GET	/api/v1/sessions	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ transit/src/http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ transit/src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/ transit/src/http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/ transit/src/http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/ transit/src/http.rs
POST	/api/v1/local-deliveries/{delivery_id}/ack	Aktion ack auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ transit/src/http.rs
POST	/api/v1/locations/groups	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ transit/src/http.rs
POST	/api/v1/locations/subscribers	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ transit/src/http.rs
POST	/api/v1/maintenance/backup	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-	system-backend/ transit/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		OpenAPI prüfen.	
POST	/api/v1/maintenance/tick	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/transit/src/http.rs
POST	/api/v1/peer/envelopes	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/transit/src/http.rs
POST	/api/v1/peer/heartbeat	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/transit/src/http.rs
POST	/api/v1/peers	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/transit/src/http.rs
POST	/api/v1/peers/{peer_id}/{action}	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/transit/src/http.rs
POST	/api/v1/route/resolve	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/transit/src/http.rs
POST	/api/v1/routes	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/transit/src/http.rs
POST	/api/v1/routes/{route_id}/{action}	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/transit/src/http.rs
POST	/api/v1/sessions/{session_id}/{action}	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-	system-backend/transit/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		OpenAPI prüfen.	
POST	/api/v1/transit/ submit	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	system-backend/ transit/src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.14 application-gateway: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.23:8220; Unit `netcore-application-gateway.service`. Vor einem Fachtest zuerst `GET /health/live`, dann `GET /health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/application-gateway/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
DELETE	/api/v1/connectors/ {connector_id}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/ application- gateway/src/http.rs
DELETE	/api/v1/connectors/ {connector_id}/ secrets/{name}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/ application- gateway/src/http.rs
DELETE	/api/v1/rules/ {rule_id}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/ application- gateway/src/http.rs
DELETE	/api/v1/templates/ {template_id}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/ application- gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/audit	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ application- gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/backups	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ application- gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/connectors	Eintrag oder Zustandsliste lesen;	system-backend/ application-

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/connectors/{connector_id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/connectors/{connector_id}/secrets	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/deliveries	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/events	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/rules	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/templates	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/tts/jobs	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/tts/jobs/{job_id}/artifact	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/backups	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/connectors	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/connectors/{connector_id}/disable	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/connectors/{connector_id}/enable	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/connectors/{connector_id}/reset-circuit	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/connectors/{connector_id}/secrets	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/connectors/{connector_id}/test	Aktion test auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/deliveries/{delivery_id}/{action}	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
POST	/api/v1/events	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/maintenance/process-now	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/maintenance/tick	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/rules	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/templates	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/templates/{template_id}/render	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/tts/jobs	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/tts/jobs/{job_id}/publish	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/webhooks/{connector_id}	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ application-gateway/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
PUT	/api/v1/connectors/{connector_id}	Eintrag ändern; Revision und Folgesynchronisation prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
PUT	/api/v1/rules/{rule_id}	Eintrag ändern; Revision und Folgesynchronisation prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs
PUT	/api/v1/templates/{template_id}	Eintrag ändern; Revision und Folgesynchronisation prüfen.	system-backend/application-gateway/src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.15 media-library: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.24:8230; Unit `netcore-media-library.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/media-library/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
DELETE	/api/v1/assets/{asset_id}	Eintrag entfernen; vorher Referenzen und Backup prüfen.	system-backend/media-library/src/http.rs
GET	/api/v1/assets	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/media-library/src/http.rs
GET	/api/v1/assets/{asset_id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/media-library/src/http.rs
GET	/api/v1/assets/{asset_id}/audio.tacelp	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/media-library/src/http.rs
GET	/api/v1/assets/{asset_id}/preview	Eintrag oder Zustandsliste lesen;	system-backend/media-library/src/

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	http.rs
GET	/api/v1/assets/{asset_id}/waveform	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
GET	/api/v1/jobs	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
GET	/api/v1/tts/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
GET	/api/v1/tts/templates	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
GET	/api/v1/tts/voices	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
GET	/openapi.json	Laufenden API-Vertrag dieses Builds abrufen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/assets/import-url	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
POST	/api/v1/assets/ upload-json	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/assets/ {asset_id}/approve	Aktion approve auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/assets/ {asset_id}/archive	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/assets/ {asset_id}/process	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/assets/ {asset_id}/reject	Aktion reject auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/dispatch	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/jobs/ {job_id}/cancel	Aktion cancel auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/jobs/ {job_id}/retry	Aktion retry auslösen; Ergebnis, Idempotenz und Audit prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/recorder/ import	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/tts/generate	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/tts/	Ressource oder Aktion	system-backend/

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
	templates/delete	anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	media-library/src/ http.rs
POST	/api/v1/tts/ templates/save	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live- OpenAPI prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs
PUT	/api/v1/assets/ {asset_id}	Eintrag ändern; Revision und Folgesynchronisation prüfen.	system-backend/ media-library/src/ http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.16 control-room: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.25:9010; Unit `netcore-control-room.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Im geprüften Dienstquelltext wurde kein auswertbarer OpenAPI-paths-Katalog gefunden. API-Namen hier nicht als garantiert annehmen; README und laufenden Handler beziehungsweise `/openapi.json` prüfen.

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.17 observability: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.26:8210; Unit `netcore-observability.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/observability/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/alerts	List alert instances	system-backend/ observability/src/ http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/diagnostics	List diagnostic bundles	system-backend/ observability/src/ http.rs
GET	/api/v1/logs	Search logs	system-backend/ observability/src/ http.rs
GET	/api/v1/metrics/ catalog	Metric catalog	system-backend/ observability/src/ http.rs
GET	/api/v1/metrics/ series	Query bounded time series	system-backend/ observability/src/ http.rs
GET	/api/v1/rules	List alert rules	system-backend/ observability/src/ http.rs
GET	/api/v1/silences	List silences	system-backend/ observability/src/ http.rs
GET	/api/v1/status	NMS status	system-backend/ observability/src/ http.rs
GET	/api/v1/targets	List scrape targets	system-backend/ observability/src/ http.rs
GET	/api/v1/traces	Search trace spans	system-backend/ observability/src/ http.rs
GET	/metrics	Prometheus metrics for the NMS	system-backend/ observability/src/ http.rs
POST	/api/v1/diagnostics	List diagnostic bundles	system-backend/ observability/src/ http.rs
POST	/api/v1/logs/ingest	Ingest NetCore JSON logs	system-backend/ observability/src/ http.rs
POST	/api/v1/ maintenance/scrape- now	Run collection immediately	system-backend/ observability/src/ http.rs
POST	/api/v1/rules	List alert rules	system-backend/ observability/src/ http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
POST	/api/v1/silences	List silences	system-backend/ observability/src/ http.rs
POST	/api/v1/targets	List scrape targets	system-backend/ observability/src/ http.rs
POST	/api/v1/targets/ {target_id}/test	Test and ingest one target	system-backend/ observability/src/ http.rs
POST	/api/v1/traces/ ingest	Ingest NetCore JSON spans	system-backend/ observability/src/ http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.18 iot-gateway: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.27:8240; Unit `netcore-iot-gateway.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/iot-gateway/src/http.rs`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/commands	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot- gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/commands/ {command_id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot- gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/events	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot- gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/home- assistant	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot- gateway/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/home-assistant/entities	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/homematic/datapoints	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/outbox	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/policies	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/sources	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/topics	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/api/v1/virtual-devices	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/actions/home-assistant-discovery	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und	system-backend/iot-gateway/src/http.rs

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	
POST	/api/v1/actions/homematic-poll-now	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/actions/poll-now	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/actions/reconnect	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/test/command	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/test/homeassistant-state	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs
POST	/api/v1/test/publish	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/iot-gateway/src/http.rs

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.19 hardware-gateway: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.28:8250; Unit `netcore-hardware-gateway.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Im geprüften Dienstquelltext wurde kein auswertbarer OpenAPI-paths-Katalog gefunden. API-Namen hier nicht als garantiert annehmen; README und laufenden Handler beziehungsweise `/openapi.json` prüfen.

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.20 rf-monitor: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.29:8260; Unit `netcore-rf-monitor.service`. Vor einem Fachtest zuerst `GET /health/live`, dann `GET /health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/rf-monitor/src/netcore_rf_monitor.py`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	<code>/api/v1/alarms</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/rf-monitor/src/netcore_rf_monitor.py:578</code>
GET	<code>/api/v1/events</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/rf-monitor/src/netcore_rf_monitor.py:579</code>
GET	<code>/api/v1/stations</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/rf-monitor/src/netcore_rf_monitor.py:577</code>
GET	<code>/api/v1/status</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/rf-monitor/src/netcore_rf_monitor.py:576</code>
GET	<code>/health/live</code>	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	<code>system-backend/rf-monitor/src/netcore_rf_monitor.py:581</code>
GET	<code>/health/ready</code>	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	<code>system-backend/rf-monitor/src/netcore_rf_monitor.py:582</code>
GET	<code>/metrics</code>	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	<code>system-backend/rf-monitor/src/netcore_rf_monitor.py:583</code>
POST	<code>/api/v1/telemetry</code>	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und	<code>system-backend/rf-monitor/src/netcore_rf_monitor.p</code>

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	y:580

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.21 alarm-workflow: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.30:8270; Unit `netcore-alarm-workflow.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/alarm-workflow/src/netcore_alarm_workflow.py`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	<code>/api/v1/alarms</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/alarm-workflow/src/netcore_alarm_workflow.py:1137</code>
GET	<code>/api/v1/alarms/{id}</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/alarm-workflow/src/netcore_alarm_workflow.py:1138</code>
GET	<code>/api/v1/events</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/alarm-workflow/src/netcore_alarm_workflow.py:1142</code>
GET	<code>/api/v1/status</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/alarm-workflow/src/netcore_alarm_workflow.py:1136</code>
GET	<code>/health/live</code>	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	<code>system-backend/alarm-workflow/src/netcore_alarm_workflow.py:1143</code>
GET	<code>/health/ready</code>	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	<code>system-backend/alarm-workflow/src/netcore_alarm_workflow.py:1144</code>
GET	<code>/metrics</code>	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	<code>system-backend/alarm-workflow/src/netcore_alarm_workflow.py:1144</code>

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
			ow.py:1145
POST	/api/v1/alarms	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ alarm-workflow/src/ netcore_alarm_workfl ow.py:1137
POST	/api/v1/alarms/{id}/{action}	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ alarm-workflow/src/ netcore_alarm_workfl ow.py:1139
POST	/api/v1/ingest-event	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ alarm-workflow/src/ netcore_alarm_workfl ow.py:1140
POST	/api/v1/ingest-status	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/ alarm-workflow/src/ netcore_alarm_workfl ow.py:1141

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.22 task-workflow: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.31:8280; Unit `netcore-task-workflow.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/task-workflow/src/ netcore_task_workflo w.py:865
GET	/api/v1/tasks	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/task-workflow/src/ netcore_task_workflo w.py:867

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	/api/v1/tasks/{id}	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:868
GET	/api/v1/templates	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:866
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:873
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:874
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:875
GET	/w	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:872
GET	/x	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:871
POST	/api/v1/ingest-sds	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:870
POST	/api/v1/tasks	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:867
POST	/api/v1/tasks/{id}/{action}	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/task-workflow/src/netcore_task_workflow.py:869

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.23 asset-management: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.32:8290; Unit `netcore-asset-management.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Im geprüften Dienst Quelltext wurde kein auswertbarer OpenAPI-paths-Katalog gefunden. API-Namen hier nicht als garantiert annehmen; README und laufenden Handler beziehungsweise `/openapi.json` prüfen.

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.24 sip-switch: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel 10.0.20.33:8300; Unit `netcore-sip-switch.service`. Vor einem Fachtest zuerst GET `/health/live`, dann GET `/health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Quellpfad: `system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py`. Die folgenden Pfade stammen aus dem im Quellcode deklarierten OpenAPI-Objekt; dynamische interne oder ältere Routen können zusätzlich existieren.

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
GET	<code>/api/v1/calls</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1029</code>
GET	<code>/api/v1/decisions</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1030</code>
GET	<code>/api/v1/events</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1031</code>
GET	<code>/api/v1/mappings</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	<code>system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1028</code>
GET	<code>/api/v1/resolve</code>	Eintrag oder Zustandsliste lesen;	<code>system-backend/sip-switch/src/</code>

Methode	Pfad	Zweck / Prüffrage	Quelle
		Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	netcore_sip_switch.py:1032
GET	/api/v1/status	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1026
GET	/api/v1/tbs	Eintrag oder Zustandsliste lesen; Filter und Berechtigung am Live-Dienst prüfen.	system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1027
GET	/health/live	Prozess antwortet; sagt nichts über Gegenstellen.	system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1024
GET	/health/ready	Start- und Abhängigkeitsbereitschaft prüfen.	system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1025
GET	/metrics	Prometheus-Textformat; Zähler und Scrapezeit beobachten.	system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1036
POST	/api/v1/actions/reload-asterisk	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1035
POST	/api/v1/actions/render-asterisk	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1034
POST	/api/v1/calls/{token}/state	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1033
POST	/api/v1/resolve	Ressource oder Aktion anlegen; Requestschema und Antwortcode im Live-OpenAPI prüfen.	system-backend/sip-switch/src/netcore_sip_switch.py:1032

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

16.25 provisioning-core: HTTP- und WebSocket-Vertrag

Beispielziel separat:8125; Unit `netcore-provisioning-core.service`. Vor einem Fachtest zuerst `GET /health/live`, dann `GET /health/ready` und anschließend die fachliche Route ausführen. Lesende Abfragen sind für eine Erstdiagnose geeignet; schreibende Requests nur im dafür vorgesehenen Testsystem mit dokumentierter Testkennung auslösen.

Im geprüften Dienstquelltext wurde kein auswertbarer OpenAPI-paths-Katalog gefunden. API-Namen hier nicht als garantiert annehmen; README und laufenden Handler beziehungsweise `/openapi.json` prüfen.

Lesende Probe. `curl -fsS http://<DIENST-IP>:<PORT>/health/ready` und danach eine passende GET-Route. `live=200` bei `ready=503` bedeutet: Prozess läuft, Fachbereitschaft oder Abhängigkeit fehlt. Ein 404 verlangt den Abgleich des laufenden Buildstands mit der obigen Quelle.

17 Backend-Konfiguration im Detail

Die nachfolgenden Werte sind aus den eingetragenen Vorlagen geparkt. Die genaue Bedeutung eines Feldes ist zusätzlich im `config`-Modul des jeweiligen Dienstes zu prüfen. Wiederholte Objekte werden anhand ihres ersten Beispieleintrags beschrieben; weitere Einträge gehören weiterhin zur Vorlage. `[]` bezeichnet einen Listenwert. Secrets werden absichtlich ausgelassen. Der Prüfhinweis beschreibt einen sinnvollen Betriebsschritt und ist keine Behauptung über implementierte Validierungsregeln.

17.1 node-gateway: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/node-gateway/config/node-gateway.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/node-gateway.toml`; Unit `netcore-node-gateway.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.1.1 server

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8080</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
<code>server.node_path</code>	<code>/ws/node</code>	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
<code>server.backend_path</code>	<code>/ws/backend</code>	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
<code>server.history_limit</code>	<code>1000</code>	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
<code>server.stale_after_secs</code>	<code>20</code>	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nachstellen.
server.hello_timeout_secs	10	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
server.application_ping_secs	15	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.1.2 security

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.1.3 limits

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_message_bytes	1048576	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_http_body_bytes	1048576	Größenlimit für Nachricht, Frame,	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Speicher, Queue oder Transfer.	ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

17.1.4 service_monitor

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
service_monitor.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
service_monitor.interval_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
service_monitor.timeout_ms	1500	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
service_monitor.failure_threshold	2	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
service_monitor.recovery_threshold	2	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.

17.1.5 service_monitor.targets[0]

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
service_monitor.targets[0].name	mobility-core	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
service_monitor.targets[0].url	http://10.0.20.11:8090/health/ready	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
service_monitor.targets[0].critical_for_edge	true	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
service_monitor.targets[0].fallback_mode	local_registration_and_location_area	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

Nach der Änderung. Für TBS-Registrierung, Core-Health-Matrix, Command-Ack den Fachtest ausführen: `/api/v1/nodes` und `/api/v1/core-services` mit TBS-Dashboard vergleichen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Verbindung und letzte Ack-Revision vor einer erneuten Aktion prüfen.

17.2 mobility-core: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/mobility-core/config/mobility-core.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/mobility-core.toml`; Unit `netcore-mobility-core.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.2.1 server

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8090	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.history_limit	2000	Obergrenze für Einträge,	Zähler unter Last

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
server.transfer_time_out_secs	45	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.2.2 node_gateway

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
node_gateway.url	ws:// 10.0.1.30:8080/ws/ backend	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
node_gateway.reconnect_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.2.3 security

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.2.4 limits

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	1048576	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_transfers	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_subscribers	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für Serving-Node, Übergabe und MM-Kontext den Fachtest ausführen: zwei TBS und dieselbe Test-ISSI mit Zeitstempel verfolgen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Kollisionen und veraltete Serving-Lage vor Restore prüfen.

17.3 subscriber-core: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/subscriber-core/config/subscriber-core.example.toml; Ziel /etc/netcore/subscriber-core.toml; Unit netcore-subscriber-core.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.3.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8100	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit ss -ltnp und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.history_limit	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nach Freigabe prüfen.

17.3.2 node_gateway

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
node_gateway.url	ws:// 127.0.0.1:8080/ws/ backend	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel- Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
node_gateway.reconnect_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.3.3 storage

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.database_path	/var/lib/netcore- subscriber-core/ subscribers.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.backup_path	/var/lib/netcore- subscriber-core/ subscribers.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.3.4 access_policy

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
access_policy.mode	allow_list	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
access_policy.auto_sync	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
access_policy.disconnect_unauthorized	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
access_policy.sync_timeout_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.3.5 security

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.3.6 limits

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_byte	2097152	Größenlimit für	Grenzwerttest und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
s		Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_subscribers	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_groups_per_subscriber	1024	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für Zulassung, Profile, Sperren, Sync den Fachtest ausführen: Test-ISSI zulassen, sperren, Synchronisationsstand lesen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; bei Policy-Lücke die letzte bekannte TBS-Policy nicht still öffnen.

17.4 group-core: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/group-core/config/group-core.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/group-core.toml`; Unit `netcore-group-core.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.4.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8110	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.history_limit	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.4.2 node_gateway

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
node_gateway.url	ws:// 10.0.1.XX:8080/ws/ backend	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel- Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
node_gateway.reconnect_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.4.3 storage

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.database_path	/var/lib/netcore- group-core/ groups.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.backup_path	/var/lib/netcore- group-core/ groups.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.4.4 policy

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
policy.allow_unlisted_groups	false	Funktions- oder Policy- Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
policy.enforce_memberships	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
policy.reconcile_registered	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
policy.auto_sync	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
policy.sync_timeout_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
policy.dgna_timeout_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.4.5 security

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.4.6 limits

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	2097152	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_groups	65536	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_memberships	1000000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für GSSI, Mitgliedschaft, Affiliation, DGNA den Fachtest ausführen: Testgruppe und Mitgliedschaft auf beiden TBS abgleichen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; fehlende Affiliation von gesperrter Mitgliedschaft unterscheiden.

17.5 call-control: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/call-control/config/call-control.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/call-control.toml`; Unit `netcore-call-control.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.5.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8120	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.history_limit	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.5.2 node_gateway

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
node_gateway.url	ws:// 10.0.1.XX:8080/ws/ backend	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel- Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
node_gateway.reconnect_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.5.3 mobility_core

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
mobility_core.enabled	true	Funktions- oder Policy- Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
mobility_core.base_url	http:// 10.0.1.XX:8090	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel- Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
mobility_core.timeout_ms	1500	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
mobility_core.allow_local_fallback	false	Funktions- oder Policy- Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
mobility_core.accept_stale_route	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.5.4 storage

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.database_path	/var/lib/netcore-call-control/calls.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.backup_path	/var/lib/netcore-call-control/calls.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.5.5 calls

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
calls.command_timeout_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
calls.restore_timeout_secs	45	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
calls.reconcile_interval_secs	2	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
calls.auto_target_affiliated_nodes	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
calls.release_partial	false	Zeitgrenze für Retry,	Zeitquelle und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
l_start_on_failure		Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
calls.allow_operator_force_floor	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.5.6 security

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.5.7 limits

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	2097152	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_calls	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_legs_per_	1024	Obergrenze für Einträge,	Zähler unter Last

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
call		Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_pending_commands	20000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für logische Rufe, Floor, Call Legs, Restore den Fachtest ausführen: Aufbau, Sprecherwechsel und Release korreliert verfolgen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; hängende Call Legs erst nach Session-/Medienprüfung lösen.

17.6 media-switch: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/media-switch/config/media-switch.example.toml; Ziel /etc/netcore/media-switch.toml; Unit netcore-media-switch.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.6.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8130	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit ss -ltnp und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.history_limit	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.6.2 node_gateway

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
node_gateway.url	ws://10.0.1.20:8080/ws/backend	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		bilden gemeinsam den Vertrag.	und Ack separat testen.
node_gateway.reconnect_secs	2	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.6.3 call_control

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
call_control.url	http://10.0.1.24:8120/api/v1/calls	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
call_control.events_url	ws://10.0.1.24:8120/ws/media	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
call_control.route_ready_url	http://10.0.1.24:8120/api/v1/media/route-ready	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
call_control.reconcile_secs	15	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
call_control.reconnect_secs	1	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
call_control.request_timeout_secs	2	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.6.4 media

Hier werden 14 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
media.frame_duration_ms	60	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media.jitter_buffer_frames	2	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
media.min_jitter_buffer_frames	1	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
media.max_jitter_buffer_frames	12	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
media.adaptive_jitter	true	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media.adaptive_jitter_up_threshold_ms	18	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
media.adaptive_jitter_down_stable_frames	120	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media.cold_start_buffer_frames	5	Größenlimit für Nachricht, Frame,	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Speicher, Queue oder Transfer.	ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
media.cold_start_buffer_max_age_ms	600	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
media.session_idle_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
media.max_frames_per_tick	256	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
media.allow_same_leg_loopback	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
media.tap_history_frames	256	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media.recorder_tap_history_frames	20000	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.

17.6.5 security

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remot	true	Funktions- oder Policy-	Wirksamen Modus nach

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
e_management		Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.6.6 limits

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	1048576	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_sessions	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_streams	50000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_pending_frames	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für Frame-Routing, Jitter, Drop, Codec den Fachtest ausführen: beide Richtungen mit hörbarem Testton und Zählern messen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; bei Stille zuerst RouteReady und Frameeingang je Leg trennen.

17.7 recorder: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/recorder/config/recorder.example.toml; Ziel /etc/netcore/recorder.toml; Unit netcore-recorder.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.7.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8140	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit ss -ltnp und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.history_limit	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.7.2 media_switch

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
media_switch.tap_url	http://10.0.1.25:8130/api/v1/recorder/taps	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
media_switch.session_s_url	http://10.0.1.25:8130/api/v1/sessions	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
media_switch.poll_interval_ms	100	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
media_switch.session_reconcile_ms	1000	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Playout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media_switch.request_timeout_secs	3	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
media_switch.batch_limit	500	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nach Freigabe prüfen.

17.7.3 storage

Hier werden 9 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.root	/var/lib/netcore-recorder/recordings	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.export_root	/var/lib/netcore-recorder/exports	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.frame_duration_ms	60	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
storage.session_absent_grace_secs	3	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
storage.maximum_idle_secs	600	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
storage.default_retention_days	30	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
storage.retention_scan_secs	60	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.fsync_every_frames	50	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
storage.minimum_free_space_mb	512	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.

17.7.4 security

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
security.allow_delete	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.7.5 limits

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	1048576	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_active_recordings	1000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries	Zähler unter Last beobachten; Verhalten

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		oder Aufbewahrung.	direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_recordings	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für Tap-Aufnahme, Asset, Export, Retention den Fachtest ausführen: kurzen Testcall aufnehmen und Datei/Metadaten abspielen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; unvollständige Aufnahmen vor Archivrotation sichern.

17.8 sds-router: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/sds-router/config/sds-router.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/sds-router.toml`; Unit `netcore-sds-router.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.8.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8150	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.history_limit	4000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.8.2 node_gateway

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
node_gateway.url	<code>ws://10.0.1.20:8080/ws/backend</code>	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei <code>ws://</code> den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Vertrag.	
node_gateway.reconnect_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.8.3 storage

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.database_path	/var/lib/netcore-sds-router/messages.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.backup_path	/var/lib/netcore-sds-router/messages.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.8.4 routing

Hier werden 8 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
routing.default_ttl_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.max_ttl_secs	86400	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.max_attempts	5	Obergrenze für Einträge,	Zähler unter Last

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
routing.initial_retry_secs	2	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.max_retry_secs	60	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.dedupe_window_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.presence_timeout_secs	90	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.authoritative_ingress	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.8.5 security

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	positive wie negative Probe dokumentieren.
security.mask_payload_in_list	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.8.6 limits

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	2097152	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_payload_bytes	2048	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_messages	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_routes	4096	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für Einzel-/Gruppen-SDS, Offline-Spool, Replay den Fachtest ausführen: Delivery-Ack und deduplizierten Replay mit Test-ISSI prüfen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; alte Spool-Einträge mit Ziel- und Ablaufzeit abgleichen.

17.9 packet-core: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/packet-core/config/packet-core.example.toml; Ziel /etc/netcore/packet-core.toml; Unit netcore-packet-core.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.9.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8160	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.history_limit	5000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.9.2 node_gateway

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
node_gateway.url	ws://127.0.0.1:8080/ws/backend	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
node_gateway.reconnect_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.9.3 storage

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.database_path	/var/lib/netcore-packet-core/state.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.backup_path	/var/lib/netcore-packet-core/state.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.9.4 packet

Hier werden 11 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
packet.mode	shadow	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
packet.ready_timer_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
packet.standby_timer_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
packet.response_wait_secs	10	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
packet.context_ready_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
packet.default_mtu	1500	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
packet.max_n_pdu_bytes	65535	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
packet.max_contexts_per_subscriber	14	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
packet.max_total_contexts	4096	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
packet.strict_source_address	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
packet.preserve_context_on_node_loss	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.9.5 address_pool

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
address_pool.network_prefix	[10, 44, 0]	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
address_pool.first_host	2	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
address_pool.last_host	254	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Netz passen.	vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
address_pool.gateway	10.44.0.1	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
address_pool.allow_static	true	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.

17.9.6 fragmentation

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
fragmentation.timeout_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
fragmentation.max_datagrams	256	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
fragmentation.max_total_bytes	8388608	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
fragmentation.max_fragments_per_datagram	512	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
fragmentation.reject_overlaps	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.9.7 flow_control

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
flow_control.max_queue_packets_per_context	64	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
flow_control.max_queue_bytes_per_context	262144	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
flow_control.queue_timeout_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
flow_control.action_retry_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
flow_control.action_max_attempts	5	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.

17.9.8 security

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Schutzbedingung ändern.	Probe dokumentieren.
security.expose_payloads	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.9.9 limits

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	1048576	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_events	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_actions	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_payload_bytes	65535	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

Nach der Änderung. Für PDP/NSAPI, Adresspool, Fragmentierung den Fachtest ausführen: Kontextaufbau, IP-Zuordnung und Release beobachten. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; IP-Konflikt und verwaisten Kontext getrennt beheben.

17.10 ip-gateway: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/ip-gateway/config/ip-gateway.example.toml; Ziel /etc/netcore/ip-gateway.toml; Unit netcore-ip-gateway.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.10.1 server

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8170	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.

17.10.2 packet_core

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
packet_core.url	http://127.0.0.1:8160	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei <code>ws://</code> den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
packet_core.poll_interval_ms	250	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
packet_core.context_refresh_ms	1000	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
packet_core.request_timeout_ms	2000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
packet_core.outbox_batch	250	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.

17.10.3 storage

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.database_path	/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.backup_path	/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.10.4 interface

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
interface.mode	shadow	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
interface.name	ntc-tun0	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
interface.address	10.0.0.1/24	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
interface.network	10.0.0.0/24	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
interface.mtu	480	Größenlimit für Nachricht, Frame,	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Speicher, Queue oder Transfer.	ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
interface.owner_user	netcore	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
interface.delete_on_exit	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.10.5 routing

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
routing.enable_ipv4_forwarding	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
routing.reconcile_interval_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.install_connected_route	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.10.6 nat

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
nat.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Schutzbedingung ändern.	Probe dokumentieren.
nat.masquerade	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
nat.egress_interface	eth0	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.10.7 firewall

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
firewall.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
firewall.default_forward_policy	drop	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
firewall.allow_established	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
firewall.allow_general_internet	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
firewall.allow_icmp	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
firewall.log_drops	false	Boolesche Steuerung	Effektiven Zustand und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		des betreffenden Funktionsblocks.	einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.10.8 dns

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
dns.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
dns.bind	10.0.0.1:53	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
dns.upstream	1.1.1.1:53	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
dns.local_domain	netcore.test	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
dns.ttl_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
dns.query_timeout_ms	2000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.10.9 test_server

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
test_server.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
test_server.bind	0.0.0.0:8088	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit ss -ltnp und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
test_server.udp_echo_bind	0.0.0.0:7007	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit ss -ltnp und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.

17.10.10 capture

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
capture.directory	/var/lib/netcore-ip-gateway/captures	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
capture.max_captures	64	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
capture.max_file_bytes	268435456	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
capture.snaplen	65535	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.

17.10.11 security

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.10.12 limits

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	2097152	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_events	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_flows	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_packet_bytes	65535	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

Nach der Änderung. Für TUN, Route, DNS, NAT, Firewall den Fachtest ausführen: TUN-Interface, Route und einen echten IP-Rückweg prüfen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; bei einseitigem Verkehr SNAT und Reverse Route auseinanderhalten.

17.11 security-core: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/security-core/config/security-core.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/security-core.toml`; Unit `netcore-security-core.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.11.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8180</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
<code>server.history_limit</code>	<code>5000</code>	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.11.2 node_gateway

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>node_gateway.url</code>	<code>ws://127.0.0.1:8080/ws/backend</code>	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei <code>ws://</code> den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
<code>node_gateway.reconnect_secs</code>	<code>5</code>	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
<code>node_gateway.observe_nodes</code>	<code>true</code>	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.11.3 storage

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.database_path	/var/lib/netcore-security-core/state.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.backup_path	/var/lib/netcore-security-core/state.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.lab_seed_path	/var/lib/netcore-security-core/lab-auth.seed	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.11.4 policy

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
policy.operating_mode	shadow	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
policy.default_security_class	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
policy.minimum_security_class	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
policy.authentication_required	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
policy.allow_classl_fallback	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
policy.reject_unknown_subscribers	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
policy.disable_after_failures	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.11.5 authentication

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
authentication.provider	lab_hmac_sha256	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
authentication.challenge_bytes	16	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
authentication.response_bytes	16	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
authentication.challenge_ttl_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
authentication.max_attempts	3	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
authentication.lockout_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
authentication.issue_dck_on_success	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.11.6 dck

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
dck.key_bytes	16	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
dck.ttl_secs	3600	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
dck.rotate_before_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
dck.max_active_per_subscriber	2	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.11.7 security

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
security.expose_ephemeral_edge_material	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.11.8 limits

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	1048576	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_profiles	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_contexts	20000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_actions	20000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_alarms	20000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_audit	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries	Zähler unter Last beobachten; Verhalten

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		oder Aufbewahrung.	direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für Admission und Security-Policy den Fachtest ausführen: erlaubte und gesperrte Testkennung plus Audit prüfen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; keine Sicherheitsklasse zur Fehlerumgehung absenken.

17.12 kmf: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/kmf/config/kmf.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/kmf.toml`; Unit `netcore-kmf.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.12.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8190</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
<code>server.history_limit</code>	<code>5000</code>	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.12.2 storage

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>storage.database_path</code>	<code>/var/lib/netcore-kmf/state.json</code>	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
<code>storage.vault_path</code>	<code>/var/lib/netcore-kmf/vault.json</code>	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration,	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Cache oder Archiv.	am Zielhost kontrollieren.
storage.master_key_path	/var/lib/netcore-kmf/master.key	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.backup_dir	/var/lib/netcore-kmf/backups	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.bootstrap_dir	/var/lib/netcore-kmf/bootstrap	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.12.3 policy

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
policy.operating_mode	shadow	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
policy.default_key_bytes	16	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
policy.default_crypto_period_secs	86400	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
policy.rotation_lead_secs	3600	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nachstellen.
policy.require_dual_approval	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
policy.allow_overlapping_crypto_periods	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
policy.auto_retire_predecessor	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.12.4 vault

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
vault.provider	lab_file_vault	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
vault.master_key_bytes	32	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
vault.fsync	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.12.5 otar

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
otar.action_ttl_secs	600	Zeitgrenze für Retry,	Zeitquelle und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
otar.max_attempts	5	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
otar.retry_backoff_secs	15	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
otar.max_claim_batch	100	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.12.6 security

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
security.expose_raw_keys	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.12.7 limits

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	1048576	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_keys	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_nodes	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_jobs	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_actions	500000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_audit	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für Schlüssel-Metadaten, OTAR-Job, Revision den Fachtest ausführen: nur autorisierten Laborschlüssel-Job und Audit verfolgen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; vor Rotation alten Schlüsselszustand und Rückfall dokumentieren.

17.13 transit: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/transit/config/transit.example.toml; Ziel /etc/netcore/transit.toml; Unit netcore-transit.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.13.1 server

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8200	Lokale Bindeadresse des	Mit ss -ltnp und einer

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.history_limit	5000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.13.2 storage

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.database_path	/var/lib/netcore-transit/state.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.backup_path	/var/lib/netcore-transit/state.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.13.3 region

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
region.region_id	region-a	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
region.swmi_id	netcore-swmi-a	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
region.display_name	NetCore Region A	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
region.advertised_endpoint	http://10.0.10.12:8200	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
region.protocol_version	netcore-transit-v1	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
region.operating_mode	shadow	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
region.capabilities	['mobility', 'individual_call', 'group_call', 'sds', 'media'] ...	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.13.4 routing

Hier werden 8 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
routing.max_hops	8	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
routing.dedupe_ttl_secs	900	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.session_idle_ttl_secs	3600	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.route_stale_secs	120	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
routing.prefer_direct_region_peer	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
routing.allow_transitive_routing	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
routing.allow_dynamic_peers	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
routing.fail_closed_on_loop	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.13.5 transport

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
transport.connect_timeout_ms	2000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
transport.io_timeout_ms	5000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nachstellen.
transport.heartbeat_interval_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
transport.peer_timeout_secs	20	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
transport.retry_backoff_secs	3	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
transport.max_attempts	5	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
transport.max_batch	100	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.13.6 security

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.tls	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
security.token_auth	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.

17.13.7 limits

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	4194304	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
limits.max_peers	1000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_routes	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_sessions	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_envelopes	500000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_local_deliveries	500000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
limits.max_events	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nach Freigabe prüfen.

Nach der Änderung. Für Peer, Route, Session, Schleifenschutz den Fachtest ausführen: Peer-Ausfall und Wiederkehr mit Routenrevision testen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Route erst nach Loop-/Session-Abgleich aktivieren.

17.14 application-gateway: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/application-gateway/config/application-gateway.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/application-gateway.toml`; Unit `netcore-application-gateway.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.14.1 server

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8220</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
<code>server.public_base_url</code>	<code>http://127.0.0.1:8220</code>	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei <code>ws://</code> den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
<code>server.max_body_bytes</code>	<code>4194304</code>	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
<code>server.history_limit</code>	<code>5000</code>	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.14.2 storage

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.state_path	/var/lib/netcore-application-gateway/state.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.state_backup_path	/var/lib/netcore-application-gateway/state.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.secrets_path	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmateriale; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
storage.spool_dir	/var/lib/netcore-application-gateway/spool	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.backup_dir	/var/lib/netcore-application-gateway/backups	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.14.3 security

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.management_token_auth	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmateriale; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
security.management_tls	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			Option abgleichen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
security.connector_secrets_allowed	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmateriale; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
security.warning_banнер	OPEN LAB: no login, no management tokens and no TLS. Isolated management network only.	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysteresis/Deduplizierung prüfen.

17.14.4 runtime

Hier werden 17 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
runtime.operating_mode	shadow	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
runtime.worker_interval_ms	1000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.probe_interval_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.default_ttl_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nachstellen.
runtime.max_attempts	6	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
runtime.base_backoff_secs	2	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.max_backoff_secs	120	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.dedupe_window_secs	600	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.max_response_bytes	65536	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
runtime.max_artifact_bytes	33554432	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
runtime.max_events	20000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
runtime.max_deliveries	50000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
runtime.max_tts_jobs	5000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
runtime.max_audit_records	50000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
runtime.event_retention_secs	604800	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.delivery_retention_secs	1209600	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.audit_retention_secs	2592000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.14.5 connectors[0]

Hier werden 12 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
connectors[0].connector_id	sds-router	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
connectors[0].display_name	SDS Router	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
connectors[0].kind	sds_router	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
connectors[0].direction	outbound	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
connectors[0].endpoint	http://127.0.0.1:8150/api/v1/messages	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
connectors[0].health_endpoint	http://127.0.0.1:8150/health/ready	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
connectors[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
connectors[0].timeout_ms	5000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
connectors[0].rate_limit_per_minute	600	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
connectors[0].circuit_failure_threshold	5	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
connectors[0].circuit_open_secs	60	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
connectors[0].require_secrets	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.

17.14.6 connectors[0].settings

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
connectors[0].settings.source_issi	9999	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
connectors[0].settings.sds_type	4	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
connectors[0].settings.protocol_id	0	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
connectors[0].settings.priority	3	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.14.7 rules[0]

Hier werden 9 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
rules[0].rule_id	manual-to-sds	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
rules[0].name	Manual messages to SDS Router	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
rules[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-	Wirksamen Modus nach

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
rules[0].priority	100	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
rules[0].source_connector	manual	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
rules[0].event_type	sds.message	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
rules[0].target_connector	sds-router	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
rules[0].template_id	sds-standard	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
rules[0].stop_processing	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.14.8 templates[0]

Hier werden 8 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
templates[0].template_id	sds-standard	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			ausschließen.
templates[0].name	SDS Standard	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].kind	text	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].body	{{text}}	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].content_type	text/plain; charset=utf-8	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
templates[0].target_connector	sds-router	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].description	Plain SDS text with destination supplied by the event	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Nach der Änderung. Für Connector, Webhook, Regeln, TTS den Fachtest ausführen: Event mit Correlation ID bis zum Ziel nachverfolgen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Retry/Deduplizierung vor erneutem Webhook trennen.

17.15 media-library: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/media-library/config/media-library.example.toml; Ziel /etc/netcore/media-library.toml; Unit netcore-media-library.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern,

nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.15.1 server

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8230	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit ss -ltnp und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
server.public_base_url	http://127.0.0.1:8230	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
server.max_body_bytes	100663296	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

17.15.2 security

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.token_auth	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
security.tls	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
security.allow_remot	true	Funktions- oder Policy-	Wirksamen Modus nach

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
e_management		Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
security.allow_delete	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
security.allow_url_import	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
security.allow_private_import_urls	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.15.3 storage

Hier werden 10 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.root	/var/lib/netcore-media-library/assets	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.state_file	/var/lib/netcore-media-library/state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.temp_root	/var/lib/netcore-media-library/tmp	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.backup_root	/var/lib/netcore-media-library/backups	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Default.	Fachtest nachweisen.
storage.archive_root	/mnt/nfs-share/ Media-Library	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.recording_archive_root	/mnt/nfs-share/ Recordings	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.tts_archive_root	/mnt/nfs-share/TTS- Dateien	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
storage.max_asset_bytes	67108864	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
storage.max_total_bytes	21474836480	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
storage.fsync_imports	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.15.4 runtime

Hier werden 13 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
runtime.operating_mode	shadow	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
runtime.worker_interval_ms	500	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.probe_interval_secs	15	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.import_timeout_secs	120	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.max_assets	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
runtime.max_jobs	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
runtime.max_events	5000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
runtime.max_audit_records	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
runtime.max_attempts	3	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
runtime.frame_interval_ms	60	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
runtime.auto_approve_tts	false	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
runtime.auto_archive_recordings	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
runtime.auto_archive_tts	true	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.

17.15.5 playout

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
playout.mode	basisstation	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
playout.default_station	srv-m-tbs-01	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
playout.request_timeout_secs	15	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
playout.completion_timeout_secs	900	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
playout.poll_interval_ms	500	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.15.6 `playout.stations[0]`

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>playout.stations[0].id</code>	<code>srv-m-tbs-01</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
<code>playout.stations[0].name</code>	<code>SRV-M-TBS-01</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
<code>playout.stations[0].base_url</code>	<code>http://10.0.1.22:8080</code>	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei <code>ws://</code> den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
<code>playout.stations[0].enabled</code>	<code>true</code>	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.15.7 `codec`

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>codec.frame_bytes</code>	<code>35</code>	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
<code>codec.ffmpeg_command</code>	<code>['/usr/bin/ffmpeg', '-hide_banner', '-loglevel', 'error', '-y'] ...</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
<code>codec.encoder_command</code>	<code>[]</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		zugesicherter Runtime-Default.	anhand Status und Fachtest nachweisen.
codec.decoder_command	[]	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.15.8 tts

Hier werden 8 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
tts.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
tts.endpoint	http://127.0.0.1:5005	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
tts.template_directory	/var/lib/netcore-media-library/tts/templates	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
tts.default_voice	de-thorsten	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
tts.default_speed	0.95	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
tts.max_text_characters	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
tts.synthesis_timeout_secs	90	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			vor Änderung nachstellen.
tts.max_output_file_mb	25	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.15.9 tts.voices[0]

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
tts.voices[0].id	de-thorsten	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
tts.voices[0].name	Deutsch – Thorsten (mittel)	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
tts.voices[0].provider_voice	de_DE-thorsten-medium	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.

17.15.10 dependencies

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
dependencies.media_switch_base_url	http://127.0.0.1:8130	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
dependencies.recorder_base_url	http://127.0.0.1:8140	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
dependencies.application_gateway_base_url	http://	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema,	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws://

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
l	127.0.0.1:8220	Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.

Nach der Änderung. Für Import, Preview, Freigabe, Cache, Payout den Fachtest ausführen: Asset importieren, genehmigen, previewen und an TBS abspielen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Format-/Cachefehler vor erneuter Freigabe isolieren.

17.16 control-room: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/control-room/config/control-room.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/control-room.toml`; Unit `netcore-control-room.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.16.1 server

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:9010</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
<code>server.node_path</code>	<code>/node</code>	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
<code>server.ui_path</code>	<code>/ui</code>	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
<code>server.history_limit</code>	<code>2000</code>	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.16.2 persistence

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
persistence.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
persistence.database_path	/var/lib/netcore-control-room/control-room.sqlite3	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
persistence.persist_events	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
persistence.persist_noisy_events	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
persistence.load_rec_ent_limit	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.16.3 auth

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
auth.enabled	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
auth.allow_health_unauthenticated	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
auth.node_token_env	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
auth.bootstrap_username_env	(leer)	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
auth.bootstrap_password_env	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmateriale; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
auth.bootstrap_role	admin	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.16.4 federation

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
federation.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
federation.poll_interval_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
federation.request_timeout_ms	1200	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
federation.failure_threshold	3	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
federation.fetch_summary	true	Boolesche Steuerung	Effektiven Zustand und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
maries		des betreffenden Funktionsblocks.	einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.16.5 operations

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
operations.state_path	/var/lib/netcore-control-room/operations.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
operations.backup_path	/var/lib/netcore-control-room/operations.json.bak	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
operations.auto_service_incidents	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
operations.incident_limit	5000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
operations.shift_log_limit	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.16.6 services[0]

Hier werden 10 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
services[0].name	node-gateway	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
services[0].display_name	Node Gateway	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
services[0].kind	edge	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
services[0].base_url	http://10.0.20.10:8080	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
services[0].health_live	/health/live	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
services[0].health_ready	/health/ready	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
services[0].summary_path	/api/v1/status	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
services[0].webui_path	/	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
services[0].critical	true	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
services[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.16.7 directory

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
directory.hide_infrastructure	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.16.8 service_monitor.targets[0]

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
service_monitor.targets[0].name	hardware-gateway	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
service_monitor.targets[0].url	http://10.0.20.28:8250/health/ready	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
service_monitor.targets[0].critical_for_edge	false	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
service_monitor.targets[0].fallback_mode	rack_telemetry_unavailable_local_radio_continues	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
service_monitor.targets[0].depends_on	['iot-gateway']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Nach der Änderung. Für Operatorrolle, Lage, Incident, Schichtbuch den Fachtest ausführen: Fachstatus und eine protokollierte Operatoraktion prüfen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; UI-Cache von tatsächlichem Autoritätsdienst unterscheiden.

17.17 observability: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/observability/config/observability.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/observability.toml`; Unit `netcore-observability.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.17.1 server

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8210</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
<code>server.history_limit</code>	<code>5000</code>	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
<code>server.max_body_bytes</code>	<code>4194304</code>	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

17.17.2 storage

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>storage.state_path</code>	<code>/var/lib/netcore-observability/state.json</code>	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
<code>storage.backup_path</code>	<code>/var/lib/netcore-observability/state.json.bak</code>	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
<code>storage.diagnostic_d</code>	<code>/var/lib/netcore-</code>	Datei- oder	Existenz, Eigentümer,

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
ir	observability/ diagnostics	Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.17.3 security

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
security.token_auth	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
security.tls	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy- Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
security.warning_ban ner	OPEN LAB: no login, no tokens and no TLS. Isolated management network only.	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysteresis/Deduplizierung prüfen.

17.17.4 collection

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
collection.scrape_in terval_secs	15	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung	Zeitquelle und beobachtete

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		oder Zustandswechsel.	Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
collection.request_timeout_ms	2000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
collection.max_response_bytes	2097152	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
collection.scrape_on_start	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
collection.ingest_logs	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
collection.ingest_traces	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.17.5 retention

Hier werden 10 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
retention.metric_retention_secs	86400	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
retention.log_retention_secs	604800	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nachstellen.
retention.trace_retention_secs	86400	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
retention.audit_retention_secs	2592000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
retention.max_series	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
retention.max_samples_per_series	5760	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
retention.max_logs	100000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
retention.max_spans	50000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
retention.max_alerts	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
retention.max_audit_records	50000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.17.6 stack

Hier werden 8 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
stack.prometheus_url	http://127.0.0.1:9090	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
stack.grafana_url	http://127.0.0.1:3000	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
stack.loki_url	http://127.0.0.1:3100	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
stack.alertmanager_url	http://127.0.0.1:9093	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
stack.prometheus_ready_path	/-/ready	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
stack.grafana_ready_path	/api/health	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
stack.loki_ready_path	/ready	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
stack.alertmanager_ready_path	/-/ready	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.

17.17.7 targets[0]

Hier werden 8 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
targets[0].target_id	node-gateway	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
targets[0].display_name	Node Gateway	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
targets[0].service	node-gateway	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
targets[0].base_url	http://127.0.0.1:8080	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
targets[0].metrics_path	/metrics	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
targets[0].live_path	/health/live	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
targets[0].ready_path	/health/ready	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
targets[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.17.8 targets[0].labels

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
targets[0].labels.environment	open-lab	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
targets[0].labels.component	node-gateway	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.17.9 alert_rules[0]

Hier werden 9 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
alert_rules[0].rule_id	target-down	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
alert_rules[0].name	Target down	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
alert_rules[0].description	A monitored target does not answer its liveness endpoint	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
alert_rules[0].metric	netcore_observability_target_up	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
alert_rules[0].comparator	<	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
alert_rules[0].threshold	1.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm	Ereignis knapp unter und über der Schwelle

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		oder Schutzmechanismus.	einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
alert_rules[0].for_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
alert_rules[0].severity	critical	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
alert_rules[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.17.10 alert_rules[0].labels

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
alert_rules[0].labels.source	netcore-observability	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.17.11 alert_rules[0].annotations

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
alert_rules[0].annotations.runbook	Check service process, network path and /health/live	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Nach der Änderung. Für Scrape, Log, Trace, Alert, Silence den Fachtest ausführen: ein markiertes Event bis Alert/Trace und Retention verfolgen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Scrape-Lücke nicht als Gesundheitszustand interpretieren.

17.18 iot-gateway: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/iot-gateway/config/iot-gateway.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/iot-gateway.toml`; Unit `netcore-iot-gateway.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.18.1 server

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8240</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
<code>server.history_limit</code>	<code>1000</code>	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
<code>server.max_body_bytes</code>	<code>1048576</code>	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

17.18.2 security

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>security.mode</code>	<code>open_lab</code>	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
<code>security.allow_remote_management</code>	<code>true</code>	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Schutzbedingung ändern.	Probe dokumentieren.

17.18.3 mqtt

Hier werden 13 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
mqtt.host	127.0.0.1	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
mqtt.port	1883	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
mqtt.client_id	netcore-iot-gateway	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
mqtt.topic_prefix	netcore/v1	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.
mqtt.keep_alive_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
mqtt.clean_session	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
mqtt.reconnect_secs	3	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nachstellen.
mqtt.publish_timeout_secs	8	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
mqtt.qos	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
mqtt.event_retain	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
mqtt.state_retain	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
mqtt.observe_commands	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
mqtt.execute_commands	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.18.4 home_assistant

Hier werden 14 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
home_assistant.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
home_assistant.discover_enabled	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
home_assistant.discover	homeassistant	Konfigurationswert des	Mit Schema und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
very_prefix		betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
home_assistant.statu s_topic	homeassistant/status	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.
home_assistant.node_ id	netcore_tetra	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechtigte Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
home_assistant.disco very_qos	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime- Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
home_assistant.disco very_retain	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
home_assistant.expos e_gateway	true	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC- Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
home_assistant.expos e_sources	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
home_assistant.expos e_virtual_devices	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
home_assistant.accep t_state_ingress	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
home_assistant.state _ingress_topic	(leer)	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			beobachten.
home_assistant.allow_command_egress	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
home_assistant.command_egress_topic	(leer)	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.

17.18.5 homematic

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
homematic.enabled	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
homematic.mode	home_assistant_mqtt	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
homematic.ccu_host	127.0.0.1	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
homematic.ccu_port	2010	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
homematic.poll_interval_ms	2000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
homematic.request_timeout_ms	2500	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
homematic.allow_writes	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.18.6 commands

Hier werden 10 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
commands.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
commands.mode	open_lab_sandbox	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
commands.default_deny	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
commands.allow_retained	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
commands.default_ttl_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
commands.max_ttl_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung	Zeitquelle und beobachtete

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		oder Zustandswechsel.	Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
commands.max_future_skew_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
commands.publish_lifecycle_acks	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
commands.ack_qos	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
commands.ack_retain	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.18.7 storage

Hier werden 12 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.state_dir	/var/lib/netcore-iot-gateway	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.outbox_dir	outbox	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
storage.dedup_file	dedup.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.command_inbox_file	command-inbox.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.command_ledger_file	command-ledger.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.command_audit_file	command-audit.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.virtual_state_file	virtual-device-state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.external_state_file	external-entity-state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.homematic_state_file	homematic-datapoint-state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.dedup_limit	50000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
storage.outbox_limit	20000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
storage.command_ledger_limit	50000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

17.18.8 polling

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
polling.interval_ms	2000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
polling.batch_limit	500	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
polling.request_time_out_ms	2500	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.18.9 command_policies[0]

Hier werden 8 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
command_policies[0].id	allow-openlab-virtual-relays	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
command_policies[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
command_policies[0].effect	allow	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
command_policies[0].command_types	['virtual.relay.set']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks;	Mit Schema und ausgerollter Datei

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
command_policies[0].target_types	['virtual_relay']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
command_policies[0].target_prefixes	['lab-']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
command_policies[0].max_ttl_secs	120	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
command_policies[0].allow_dry_run	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.18.10 sources[0]

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
sources[0].id	node-gateway	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
sources[0].url	http://node-gateway:8080/api/v1/events/netcore	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
sources[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		ändern.	

Nach der Änderung. Für MQTT Bridge, HA Discovery, Command/Ack den Fachtest ausführen: Registrierung, retained State und Test-Command komplett prüfen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Topic-Loop und verwaisten retained State bereinigen.

17.19 hardware-gateway: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/hardware-gateway/config/hardware-gateway.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/hardware-gateway.toml`; Unit `netcore-hardware-gateway.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.19.1 server

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8250</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.

17.19.2 security

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>security.mode</code>	<code>open_lab</code>	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

17.19.3 mqtt

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
mqtt.host	127.0.0.1	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
mqtt.port	1883	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
mqtt.topic_prefix	netcore/v1	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.
mqtt.client_id	netcore-hardware-gateway	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.

17.19.4 storage

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.state_file	/var/lib/netcore-hardware-gateway/state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.event_log	/var/lib/netcore-hardware-gateway/events.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.19.5 monitoring

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
monitoring.heartbeat_timeout_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
monitoring.stale_after_secs	20	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
monitoring.outputs_enabled	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.19.6 thresholds[0]

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
thresholds[0].metric	temperature_c	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
thresholds[0].warning_above	40.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds[0].critical_above	55.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.

Nach der Änderung. Für Edge-Telemetrie, Schwellwert, Rackzustand den Fachtest ausführen: Heartbeat und kontrollierten Grenzwert auslösen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Sensorfehler von Funk-/Core-Ausfall getrennt melden.

17.20 rf-monitor: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/rf-monitor/config/rf-monitor.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/rf-monitor.toml`; Unit `netcore-rf-monitor.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.20.1 server

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8260</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.

17.20.2 security

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>security.mode</code>	<code>open_lab</code>	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

17.20.3 mqtt

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>mqtt.enabled</code>	<code>true</code>	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
<code>mqtt.host</code>	<code>127.0.0.1</code>	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; <code>127.0.0.1</code> bezeichnet immer den	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		eigenen Namespace.	ableiten.
mqtt.port	1883	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
mqtt.topic_prefix	netcore/v1	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.
mqtt.client_id	netcore-rf-monitor	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzugehörigkeit vor Funkprobe ausschließen.

17.20.4 storage

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.state_file	/var/lib/netcore-rf-monitor/state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.event_log	/var/lib/netcore-rf-monitor/events.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.20.5 monitoring

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
monitoring.heartbeat_timeout_secs	20	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
monitoring.event_memory_limit	1000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
monitoring.max_spectrum_bins	512	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
monitoring.max_payload_bytes	524288	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

17.20.6 thresholds

Hier werden 20 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
thresholds.vswr_warning	1.8	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.vswr_critical	2.5	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.reflected_ratio_warning_percent	10.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.reflected_ratio_critical_percent	20.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.pa_temp_w	70.0	Schwellwert für	Ereignis knapp unter

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
arning_c		Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.pa_temp_critical_c	85.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.sdr_temp_warning_c	65.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.sdr_temp_critical_c	80.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.cabinet_temp_warning_c	45.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.cabinet_temp_critical_c	60.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.evm_warning_pct	6.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.evm_critical_pct	10.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.papr_warning_db	7.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.papr_crit	9.0	Schwellwert für	Ereignis knapp unter

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
ical_db		Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.forward_power_warning_below_w	0.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.forward_power_critical_below_w	0.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.pa_voltage_warning_below_v	0.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.pa_voltage_critical_below_v	0.0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.fan_warning_below_rpm	0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.
thresholds.fan_critical_below_rpm	0	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.

Nach der Änderung. Für DSP-Werte, RF-Agent, Kalibrierung den Fachtest ausführen: Messquelle und Alarm bei definierter Teständerung prüfen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; DSP-Schätzwert nicht als kalibrierte Vor-/Rücklaufmessung ausgeben.

17.21 alarm-workflow: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/alarm-workflow/config/alarm-workflow.example.toml; Ziel /etc/netcore/alarm-workflow.toml; Unit netcore-alarm-workflow.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.21.1 server

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8270	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit ss -ltnp und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.

17.21.2 security

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

17.21.3 storage

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.state_file	/var/lib/netcore-alarm-workflow/state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.event_log	/var/lib/netcore-alarm-workflow/events.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.audit_log	/var/lib/netcore-alarm-workflow/audit.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.21.4 mqtt

Hier werden 8 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
mqtt.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
mqtt.host	10.0.20.27	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
mqtt.port	1883	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
mqtt.qos	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
mqtt.topic_prefix	netcore/v1	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.
mqtt.client_id	netcore-alarm-workflow	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
mqtt.reconnect_secs	3	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
mqtt.subscribe_topics	['netcore/v1/events/#']	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.

17.21.5 sds_router

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
sds_router.base_url	http://10.0.20.17:8150	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
sds_router.timeout_secs	3	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
sds_router.poll_interval_secs	2	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
sds_router.process_existing_events	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
sds_router.source_is_si	9999	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
sds_router.protocol_id	130	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
sds_router.default_ttl_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.21.6 workflow

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
workflow.scheduler_interval_secs	2	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
workflow.event_history_limit	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
workflow.seen_event_limit	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
workflow.stop_escalation_on_ack	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
workflow.stop_escalation_on_assignment	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
workflow.auto_close_on_clear	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.21.7 limits

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	2097152	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

17.21.8 recipients[0]

Hier werden 11 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
recipients[0].id	technik-gruppe	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
recipients[0].name	Technikgruppe	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
recipients[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
recipients[0].kind	group_sds	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
recipients[0].destination	15201	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
recipients[0].source_issi	9999	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
recipients[0].protocol_id	130	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
recipients[0].priority	7	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
recipients[0].ttl_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung	Zeitquelle und beobachtete

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		oder Zustandswechsel.	Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
recipients[0].max_text_chars	180	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
recipients[0].message_template	ALARM {severity} {token} {title}. ACK {token}	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.21.9 escalation_profiles[0]

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
escalation_profiles[0].id	technical-default	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
escalation_profiles[0].name	Technische Standardescalation	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.21.10 escalation_profiles[0].steps[0]

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
escalation_profiles[0].steps[0].after_secs	0	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
escalation_profiles[0].steps[0].group	['technik-gruppe']	Konfigurationswert des	Mit Schema und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>0].steps[0].recipients</code>		betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.21.11 rules[0]

Hier werden 13 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>rules[0].id</code>	<code>rf-alarm-raised</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
<code>rules[0].enabled</code>	<code>true</code>	Funktions- oder Policy- Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
<code>rules[0].action</code>	<code>raise</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
<code>rules[0].event_type</code>	<code>rf.alarm_raised</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
<code>rules[0].alarm_type</code>	<code>rf_fault</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
<code>rules[0].title</code>	<code>RF {subject_id}: {payload_alarm_key}</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
<code>rules[0].description</code>	<code>HF-Alarm {payload_alarm_key}; Wert {payload_value}</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Default.	Fachtest nachweisen.
rules[0].severity	inherit	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
rules[0].priority	8	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
rules[0].requires_ack	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
rules[0].recipients	['technik-gruppe']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
rules[0].escalation_profile	technical-default	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
rules[0].dedup_fields	['subject.id', 'payload.alarm_key']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.21.12 status_actions[0]

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
status_actions[0].enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
status_actions[0].status_code	5201	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Quellentyp ableiten.	Testlast prüfen.
status_actions[0].action	ack	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
status_actions[0].states	['open']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
status_actions[0].requires_ack_only	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

Nach der Änderung. Für Deduplizierung, Eskalation, Ack den Fachtest ausführen: dasselbe Ereignis zweimal und Ack einmal senden. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Eskalationsstufe mit Zustellstatus und Zuständigkeit prüfen.

17.22 task-workflow: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/task-workflow/config/task-workflow.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/task-workflow.toml`; Unit `netcore-task-workflow.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.22.1 service

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
service.name	netcore-task-workflow	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
service.phase	9	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
service.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung;	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

17.22.2 server

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8280	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.

17.22.3 security

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

17.22.4 storage

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.state_file	/var/lib/netcore-task-workflow/state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.event_log	/var/lib/netcore-task-workflow/events.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.audit_log	/var/lib/netcore-task-workflow/audit.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.22.5 mqtt

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
mqtt.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
mqtt.host	127.0.0.1	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
mqtt.port	1883	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
mqtt.topic_prefix	netcore/v1	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.
mqtt.client_id	netcore-task-workflow	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzusammenhang vor Funkprobe ausschließen.

17.22.6 sds_router

Hier werden 8 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
sds_router.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
sds_router.base_url	http://127.0.0.1:8150	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
sds_router.source_is_si	9999	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
sds_router.protocol_id	130	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
sds_router.ttl_secs	600	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
sds_router.max_text_length	160	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
sds_router.default_destination	15201	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
sds_router.default_is_group	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.22.7 workflow

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
workflow.event_history_limit	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
workflow.seen_event_limit	10000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
workflow.expire_check_interval_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
workflow.notify_on_state_change	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.22.8 wap

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
wap.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
wap.page_size	6	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
wap.xhtml_entry	/x	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
wap.wml_entry	/w	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.22.9 templates[0]

Hier werden 6 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
templates[0].id	technical_fault	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].name	Technische Stoerung	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].description	Technische Stoerung aufnehmen und bearbeiten	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].default_priority	7	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
templates[0].default_severity	warning	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].requires_ack	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.22.10 templates[0].fields[0]

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
templates[0].fields[0].id	asset	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
templates[0].fields[0].label	Anlage/Geraet	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].fields[0].type	text	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
templates[0].fields[0].required	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

17.22.11 status_actions[0]

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
status_actions[0].status_code	5301	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
status_actions[0].action	accept	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
status_actions[0].label	Auftrag annehmen	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Nach der Änderung. Für Taskstatus, WAP, SDS, MQTT den Fachtest ausführen: Task anlegen, annehmen, abschließen und doppelte Antwort senden. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; blocked/reopen im Audit mit derselben Task-ID verfolgen.

17.23 asset-management: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/asset-management/config/asset-management.example.toml; Ziel /etc/netcore/asset-management.toml; Unit netcore-asset-management.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie

den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.23.1 service

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
service.name	netcore-asset-management	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
service.phase	10	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
service.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

17.23.2 server

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8290	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit ss -ltnp und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.

17.23.3 security

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			ausführen.

17.23.4 storage

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.state_file	/var/lib/netcore-asset-management/state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.event_log	/var/lib/netcore-asset-management/events.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.audit_log	/var/lib/netcore-asset-management/audit.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.23.5 mqtt

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
mqtt.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
mqtt.host	127.0.0.1	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
mqtt.port	1883	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			UDP-Bereich testen.
mqtt.topic_prefix	netcore/v1	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.
mqtt.client_id	netcore-asset-management	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzusammenhang vor Funkprobe ausschließen.

17.23.6 management

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
management.event_history_limit	3000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
management.upstream_sync_interval_secs	60	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.23.7 upstreams.subscriber_core

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
upstreams.subscriber_core.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
upstreams.subscriber_core.base_url	http://127.0.0.1:8100	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		bilden gemeinsam den Vertrag.	und Ack separat testen.

17.23.8 upstreams.mobility_core

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
upstreams.mobility_core.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
upstreams.mobility_core.base_url	http://127.0.0.1:8090	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.

17.23.9 upstreams.task_workflow

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
upstreams.task_workflow.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
upstreams.task_workflow.base_url	http://127.0.0.1:8280	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
upstreams.task_workflow.default_gssi	15201	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.

Nach der Änderung. Für Asset, Gerätebindung, Firmware, Wartung den Fachtest ausführen: Asset mit Test-ISSI verbinden und Wartungsfall öffnen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; physische Zuordnung nicht mit Teilnehmerzulassung verwechseln.

17.24 sip-switch: Felder und Prüfpunkte

Vorlage `system-backend/sip-switch/config/sip-switch.example.toml`; Ziel `/etc/netcore/sip-switch.toml`; Unit `netcore-sip-switch.service`. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und `ready` sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.24.1 service

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>service.name</code>	<code>netcore-sip-switch</code>	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
<code>service.phase</code>	<code>11</code>	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
<code>service.mode</code>	<code>open_lab</code>	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

17.24.2 server

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
<code>server.bind</code>	<code>0.0.0.0:8300</code>	Lokale Bindeadresse des Listeners; <code>0.0.0.0</code> erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.

17.24.3 security

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

17.24.4 storage

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
storage.state_file	/var/lib/netcore-sip-switch/state.json	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.event_log	/var/lib/netcore-sip-switch/events.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
storage.audit_log	/var/lib/netcore-sip-switch/audit.ndjson	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.24.5 mqtt

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
mqtt.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
mqtt.host	127.0.0.1	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
mqtt.port	1883	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
mqtt.topic_prefix	netcore/v1	MQTT-Verbindung oder Topic-Zuordnung für Ereignisse und Kommandos.	Publish/Subscribe und retained State mit Testkennung prüfen; Loop- und Ack-Pfad beobachten.
mqtt.client_id	netcore-sip-switch	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.

17.24.6 mobility_core

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
mobility_core.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
mobility_core.base_url	http://127.0.0.1:8090	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
mobility_core.timeout_secs	2	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.24.7 asterisk

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
asterisk.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
asterisk.binary	/usr/sbin/asterisk	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
asterisk.config_dir	/etc/asterisk	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
asterisk.agi_script	/var/lib/asterisk/agi-bin/netcore-sip-route.py	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
asterisk.sip_bind	0.0.0.0:5060	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit ss -ltnp und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
asterisk.rtp_start	10000	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
asterisk.rtp_end	20000	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.

17.24.8 management

Hier werden 5 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
management.route_workers	8	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
management.side_effect_queue_size	512	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
management.call_history_limit	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
management.event_history_limit	3000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
management.probe_interval_secs	10	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.24.9 pbx

Hier werden 15 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
pbx.mode	registration	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
pbx.endpoint_id	netcore-pbx	Kennung für Gegenstelle, Konto oder Endpoint; zur passenden Vertrauensbeziehung zuordnen.	Kennung auf beiden Seiten abgleichen, ohne zugehörige Passwörter in Logs offenzulegen.
pbx.host	127.0.0.1	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
pbx.port	5060	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			UDP-Bereich testen.
pbx.transport	udp	Transportauswahl der Gegenstelle, zum Beispiel UDP oder TCP.	Beide Endpunkte und Firewall auf dasselbe Transportprotokoll prüfen; SIP und RTP getrennt betrachten.
pbx.username	(leer)	Kennung für Gegenstelle, Konto oder Endpoint; zur passenden Vertrauensbeziehung zuordnen.	Kennung auf beiden Seiten abgleichen, ohne zugehörige Passwörter in Logs offenzulegen.
pbx.auth_username	(leer)	Kennung für Gegenstelle, Konto oder Endpoint; zur passenden Vertrauensbeziehung zuordnen.	Kennung auf beiden Seiten abgleichen, ohne zugehörige Passwörter in Logs offenzulegen.
pbx.password	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
pbx.from_user	netcore-tetra	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
pbx.from_domain	(leer)	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
pbx.contact_user	netcore-tetra	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
pbx.registration_id	netcore-pbx-registration	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
pbx.registration_expiration_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
pbx.allow	ulaw	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
pbx.match	[]	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.24.10 routing

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
routing.tetra_number_prefix	(leer)	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
routing.strip_tetra_prefix	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
routing.pbx_outbound_prefix	(leer)	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
routing.strip_pbx_outbound_prefix	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
routing.accept_stale_routes	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
routing.require_tbs_contact	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
		Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	positive wie negative Probe dokumentieren.
routing.dial_timeout_secs	60	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.24.11 tbs[0]

Hier werden 7 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
tbs[0].node_id	SRV-M-TBS-01	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
tbs[0].endpoint_id	tbs-srv-m-tbs-01	Kennung für Gegenstelle, Konto oder Endpoint; zur passenden Vertrauensbeziehung zuordnen.	Kennung auf beiden Seiten abgleichen, ohne zugehörige Passwörter in Logs offenzulegen.
tbs[0].username	tbs-srv-m-tbs-01	Kennung für Gegenstelle, Konto oder Endpoint; zur passenden Vertrauensbeziehung zuordnen.	Kennung auf beiden Seiten abgleichen, ohne zugehörige Passwörter in Logs offenzulegen.
tbs[0].password	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
tbs[0].enabled	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
tbs[0].max_contacts	1	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
			nach Freigabe prüfen.
tbs[0].aliases	['TBS-01']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

17.24.12 number_mappings[0]

Hier werden 4 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
number_mappings[0].number	4010001	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
number_mappings[0].target_type	issi	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
number_mappings[0].target	4010001	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
number_mappings[0].enabled	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

Nach der Änderung. Für SIP Route, TBS-Kontakt, RTP, Edge-Fallback den Fachtest ausführen: ein- und ausgehend Sprachweg samt PAI/DTMF prüfen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; bei Ausfall externe Registrierung und State Machine prüfen.

17.25 provisioning-core: Felder und Prüfpunkte

Vorlage system-backend/provisioning-core/config/provisioning-core.example.toml; Ziel /etc/netcore/provisioning-core.toml; Unit netcore-provisioning-core.service. Vor einer Änderung die aktuelle Datei sichern, nur die betroffene Gruppe ändern, Dienst neu starten und ready sowie den Fachtest nachweisen. Tabelle und Zielkonfiguration nach einem Update gegeneinander diffen.

17.25.1 server

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
server.bind	0.0.0.0:8125	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.

17.25.2 upstream

Hier werden 3 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
upstream.subscriber_core	http://10.0.1.181:8100	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
upstream.group_core	http://10.0.1.182:8110	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
upstream.timeout_seconds	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

17.25.3 security

Hier werden 2 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.mode	open_lab	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
security.allow_remote_management	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

17.25.4 limits

Hier werden 1 Beispielwerte gemeinsam wirksam. Besonders Hostnamen, Pfade und Grenzwerte müssen mit den tatsächlich ausgerollten Gegenstellen und Ressourcen zusammenpassen.

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung im Betrieb	Konkrete Prüfung
limits.max_body_bytes	2097152	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.

Nach der Änderung. Für Geräte-/Gruppenverwaltung und gemeinsame Synchronisation den Fachtest ausführen: Test-ISSI/GSSI mit Mitgliedschaft anlegen und rückgängig machen. Bei Abweichung zuerst die aktive Datei, anschließend Journal und Gegenstelle vergleichen; Teilerfolg in Subscriber/Group Core vor erneutem Sync abgleichen.

18 TBS-Konfiguration und RF-Parameter

Basis: Docs/basisstation.config.sanitized.example.toml. Die bereinigte Datei enthält 208 aktive Beispielschlüssel. Auskommentierte Optionen sind gesondert zu prüfen, bevor man sie übernimmt. Die Angaben sind keine Freigabe für einen realen Sendebetrieb: Frequenzplan, Endgerät und Hardware müssen am autorisierten Standort zusammenpassen. Bei jedem Konfigurationswechsel config.toml und die unabhängig gepflegte .fallback sichern.

18.1 config_version: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
config_version	0.6	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

18.2 stack_mode: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
stack_mode	Bs	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.

18.3 service_name: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
service_name	tetra	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

18.4 phy_io: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
phy_io.backend	SoapySdr	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
phy_io.soapysdr.tx_freq	418000000	RF- oder Zellfrequenzparameter; PHY, Zellinformation und Funkgerät müssen zusammenpassen.	Vor TX mit Frequenzplan und SDR-Probe abgleichen; Spektrum und Registrierung im autorisierten Test messen.
phy_io.soapysdr.rx_freq	408000000	RF- oder Zellfrequenzparameter; PHY, Zellinformation und Funkgerät müssen zusammenpassen.	Vor TX mit Frequenzplan und SDR-Probe abgleichen; Spektrum und Registrierung im autorisierten Test messen.
phy_io.soapysdr.sample_rate	600000	Geräteabhängige SDR-Auswahl oder Verstärkung; Einfluss auf Pegel, Empfang und Stabilität.	SoapySDRUtil --probe mit Gerät vergleichen, niedrige Pegel wählen und Messwerte protokollieren.
phy_io.soapysdr.tx_center_freq	418012500	RF- oder Zellfrequenzparameter; PHY, Zellinformation und Funkgerät müssen zusammenpassen.	Vor TX mit Frequenzplan und SDR-Probe abgleichen; Spektrum und Registrierung im autorisierten Test messen.
phy_io.soapysdr.rx_center_freq	408012500	RF- oder Zellfrequenzparameter; PHY, Zellinformation und Funkgerät müssen zusammenpassen.	Vor TX mit Frequenzplan und SDR-Probe abgleichen; Spektrum und Registrierung im autorisierten Test messen.

RF-Abgleich. SDR-Parameter, ausgestrahlten Träger, Broadcast-Zellinformation und programmierte Gerätekennung zusammen prüfen. Eine WebUI-Anzeige oder ein Parsererfolg allein belegt weder Pegel noch On-Air-Verhalten.

18.5 net_info: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
net_info.mcc	1	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
net_info.mnc	333	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.

RF-Abgleich. SDR-Parameter, ausgestrahlten Träger, Broadcast-Zellinformation und programmierte Gerätekennung zusammen prüfen. Eine WebUI-Anzeige oder ein Parsererfolg allein belegt weder Pegel noch On-Air-Verhalten.

18.6 cell_info: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
cell_info.freq_band	4	RF- oder Zellfrequenzparameter; PHY, Zellinformation und Funkgerät müssen zusammenpassen.	Vor TX mit Frequenzplan und SDR-Probe abgleichen; Spektrum und Registrierung im autorisierten Test messen.
cell_info.main_carrier	720	RF- oder Zellfrequenzparameter; PHY, Zellinformation und Funkgerät müssen zusammenpassen.	Vor TX mit Frequenzplan und SDR-Probe abgleichen; Spektrum und Registrierung im autorisierten Test messen.
cell_info.secondary_carrier	721	RF- oder Zellfrequenzparameter; PHY, Zellinformation und Funkgerät müssen zusammenpassen.	Vor TX mit Frequenzplan und SDR-Probe abgleichen; Spektrum und Registrierung im autorisierten Test messen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
cell_info.duplex_spacing	0	RF- oder Zellfrequenzparameter; PHY, Zellinformation und Funkgerät müssen zusammenpassen.	Vor TX mit Frequenzplan und SDR-Probe abgleichen; Spektrum und Registrierung im autorisierten Test messen.
cell_info.freq_offset	0	RF- oder Zellfrequenzparameter; PHY, Zellinformation und Funkgerät müssen zusammenpassen.	Vor TX mit Frequenzplan und SDR-Probe abgleichen; Spektrum und Registrierung im autorisierten Test messen.
cell_info.reverse_operation	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.location_area	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.colour_code	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.timezone	Europe/Berlin	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
cell_info.local_ssi_ranges	[[0, 90]]	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
cell_info.system_wide_services	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.voice_service	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.registration	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
			Option abgleichen.
cell_info.deregistration	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.no_minimum_mode	true	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
cell_info.migration	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.circuit_mode_data_service	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.sndcp_service	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.advanced_link	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.system_code	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.wap_ip.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
cell_info.wap_ip.address	10.0.0.1	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
cell_info.wap_ip.port	9200	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
			UDP-Bereich testen.
cell_info.wap_ip.response_ttl	32	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
cell_info.wap_ip.dynamic_pool_prefix	10.0.0	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
cell_info.wap_ip.dynamic_pool_first_host	2	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
cell_info.wap_ip.dynamic_pool_last_host	254	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
cell_info.wap_ip.allow_static_ipv4	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
cell_info.wap_ip.accept_empty_probe	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.wap_ip.accept_root_path	true	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
cell_info.wap_ip.accept_status_path	true	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
cell_info.wap_ip.accept_status_wml_path	true	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
			kontrollieren.
cell_info.wap_ip.max_request_payload_bytes	1024	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
cell_info.wap_ip.assume_pdch_ready_after_data_transmit	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.wap_ip.pdu_priority_max	4	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.wap_ip.ready_timer_code	8	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.wap_ip.standby_timer_code	4	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.wap_ip.response_wait_timer_code	7	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.wap_ip.mtu_code	2	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
cell_info.wap_ip.network_default_data_priority	4	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
cell_info.wap_ip.max_contexts_per_issi	4	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
cell_info.wap_ip.max_total_contexts	64	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
			nach Freigabe prüfen.
cell_info.wap_ip.strict_source_address	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
cell_info.packet_data_gateway.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
cell_info.packet_data_gateway.interface_name	ntetra0	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
cell_info.packet_data_gateway.prefix_len	24	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.packet_data_gateway.auto_configuration	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.packet_data_gateway.enable_ipv4_forwarding	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
cell_info.packet_data_gateway.managed_forwarding	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.packet_data_gateway.allow_unsolicited_inbound	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
cell_info.packet_data_gateway.nat_mode	masquerade	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
cell_info.packet_data_gateway	auto	Konfigurationswert des	Mit Schema und

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
a_gateway.firewall_blockend		betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
cell_info.packet_data_gateway.dns_servers	['1.1.1.1', '9.9.9.9']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
cell_info.packet_data_gateway.channel_capacity	256	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
cell_info.packet_data_gateway.max_pdchbearers	0	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
cell_info.packet_data_gateway.reserved_voice_slots	1	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.packet_data_gateway.prefer_secondary_carrier	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
cell_info.packet_data_gateway.downlink_queue_packets_per_context	64	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.packet_data_gateway.downlink_queue_bytes_per_context	262144	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
cell_info.packet_data_gateway.downlink_queue_ttl_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
cell_info.packet_data_gateway.page_retry_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
			nachstellen.
cell_info.packet_data_gateway.fragment_reassembly_timeout_secs	30	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
cell_info.packet_data_gateway.fragment_reassembly_max_datagrams	128	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.packet_data_gateway.fragment_reassembly_max_bytes	4194304	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
cell_info.packet_data_gateway.automatic_filter_ttl_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
cell_info.packet_data_gateway.automatic_filter_max_bindings	4096	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.sds_command_control.authorized_issis	[2010001, 2010002, 2020001, 2020002, 5102]	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
cell_info.sds_command_control.commands[0].status_code	33001	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
cell_info.sds_command_control.commands[0].action	restart	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

RF-Abgleich. SDR-Parameter, ausgestrahlten Träger, Broadcast-Zellinformation und programmierte Geräteerkennung zusammen prüfen. Eine WebUI-Anzeige oder ein Parsererfolg allein belegt weder Pegel noch On-Air-Verhalten.

18.7 recovery: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
recovery.enabled	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
recovery.reactive_enabled	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

18.8 health: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
health.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
health.snapshot_interval_secs	300	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.

18.9 wx_service: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
wx_service.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
wx_service.service_issi	4010001	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.

18.10 telegram_alerts: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
telegram_alerts.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
telegram_alerts.bot_token	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
telegram_alerts.chat_ids	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
telegram_alerts.alert_connect	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
telegram_alerts.alert_disconnect	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
telegram_alerts.alert_t351	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
telegram_alerts.alert_lip	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
telegram_alerts.alert_backhaul	true	Boolesche Steuerung des betreffenden	Effektiven Zustand und einen Test mit

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
		Funktionsblocks.	aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
telegram_alerts.alert_critical_logs	true	Schwellwert für Entscheidung, Alarm oder Schutzmechanismus.	Ereignis knapp unter und über der Schwelle einspeisen und Hysterese/Deduplizierung prüfen.

18.11 dashboard: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
dashboard.port	8080	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
dashboard.bind	0.0.0.0	Lokale Bindeadresse des Listeners; 0.0.0.0 erreicht alle Interfaces des Containers.	Mit <code>ss -ltnp</code> und einer Anfrage aus dem vorgesehenen VLAN prüfen; Firewall-Grenze mitprüfen.
dashboard.username	admin	Kennung für Gegenstelle, Konto oder Endpoint; zur passenden Vertrauensbeziehung zuordnen.	Kennung auf beiden Seiten abgleichen, ohne zugehörige Passwörter in Logs offenzulegen.
dashboard.password	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.

18.12 media_library: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
media_library.enabled	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
		Schutzbedingung ändern.	Probe dokumentieren.
media_library.base_url	http://10.0.1.154:8230	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
media_library.station_id	SRV-M-TBS-01	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media_library.publish_recordings	true	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media_library.recording_source_base_url	http://10.0.1.163:8080	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
media_library.auto_approve_recordings	false	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media_library.audio_source_enabled	true	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media_library.only_ready	true	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media_library.only_approved	true	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media_library.retry_seconds	60	Medien-/Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
media_library.request_timeout_seconds	15	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
			vor Änderung nachstellen.
media_library.download_timeout_seconds	120	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
media_library.max_list_entries	1000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.

18.13 recording: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
recording.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
recording.active	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
recording.directory	/var/lib/netcore/recordings	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
recording.mode	all	Betriebsmodus oder Autoritätsentscheidung; bestimmt den aktiven Verarbeitungspfad.	Zulässige Varianten im zugehörigen Schema prüfen und einen Ausfall-/Rückfalltest ausführen.
recording.selected_groups	[]	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
recording.minimum_free_space_mb	2048	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
recording.retention_days	30	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
recording.max_recording_minutes	480	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
recording.idle_finalize_secs	15	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
recording.max_list_entries	2000	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
recording.archive_enabled	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
recording.archive_directory	/mnt/nfs-share/Recordings	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
recording.archive_retry_seconds	60	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.

18.14 audio_player: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
audio_player.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
		Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	positive wie negative Probe dokumentieren.
audio_player.directory	/var/lib/netcore/audio	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
audio_player.cache_directory	/var/cache/netcore/audio	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
audio_player.source_issi	4010001	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
audio_player.default_priority	5	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
audio_player.max_file_size_mb	100	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwerttest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
audio_player.max_duration_seconds	1800	Obergrenze für Einträge, Verbindungen, Retries oder Aufbewahrung.	Zähler unter Last beobachten; Verhalten direkt am Limit und nach Freigabe prüfen.
audio_player.lead_in_silence_blocks	12	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
audio_player.tail_silence_blocks	3	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
audio_player.group_release_guard_seconds	6	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
audio_player.individ	30	Zeitgrenze für Retry,	Zeitquelle und

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
ual_answer_timeout_seconds		Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
audio_player.ffmpeg_path	ffmpeg	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
audio_player.shares[0].id	server	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
audio_player.shares[0].name	NFS-Server	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
audio_player.shares[0].path	/mnt/nfs-share	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.

18.15 netcore_directory: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
netcore_directory.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
netcore_directory.base_url	http://DIRECTORY-IP:8095	Zieladresse einer Gegenstelle; Schema, Host, Port und Pfad bilden gemeinsam den Vertrag.	DNS/Route und Ziel-Health prüfen; bei ws:// den WebSocket-Pfad und Ack separat testen.
netcore_directory.timeout_ms	2000	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
			nachstellen.

18.16 control_room: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
control_room.enabled	false	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
control_room.host	10.0.20.10	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
control_room.port	8080	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
control_room.use_tls	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
control_room.endpoint_path	/ws/node	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
control_room.node_id	SRV-M_TBS-01	Identität oder Zuordnung; muss über Geräte, TBS und Backend konsistent sein.	Eindeutigkeit und berechnete Testkennung prüfen; Fehlzuordnung vor Funkprobe ausschließen.
control_room.station_name	SRV-M_TBS-01	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
control_room.site	Main	Konfigurationswert des	Mit Schema und

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
		betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
control_room.central_sds_routing	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

18.17 edge_fallback: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
edge_fallback.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
edge_fallback.enter_after_secs	15	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
edge_fallback.recover_after_secs	20	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
edge_fallback.unknown_service_is_available	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
edge_fallback.service_matrix_lease_secs	60	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
edge_fallback.policy_cache_path	/var/lib/flowstation/edge-policy-cache.json	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration,	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
		Cache oder Archiv.	am Zielhost kontrollieren.
edge_fallback.policy_cache_max_age_secs	604800	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
edge_fallback.keep_last_known_policy	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
edge_fallback.event_spool_path	/var/lib/flowstation/edge-event-spool.jsonl	Datei- oder Verzeichnisort für Zustand, Konfiguration, Cache oder Archiv.	Existenz, Eigentümer, Schreibrecht und Backup-/Restore-Grenze am Zielhost kontrollieren.
edge_fallback.event_spool_max_entries	10000	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime-Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
edge_fallback.event_spool_max_bytes	16777216	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
edge_fallback.replay_batch_size	128	Größenlimit für Nachricht, Frame, Speicher, Queue oder Transfer.	Grenzwertest und RAM-/Disk-Budget ausführen; zu große Payloads kontrolliert ablehnen.
edge_fallback.required_services	['subscriber-core', 'group-core', 'mobility-core', 'call-control', 'media-switch'] ...	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.node_gateway	local_edge_autonomy	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
edge_fallback.service_fallbacks.subscriber-core	cached_policy_then_static_config	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
		zugesicherter Runtime-Default.	anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.group-core	cached_policy_then_local_affiliations	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.mobility-core	local_registration_and_location_area	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.call-control	local_cell_calls_only	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.media-switch	local_air_interface_media_only	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Payout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
edge_fallback.service_fallbacks.recorder	local_recorder_continues	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.sds-router	local_delivery_and_durable_store_forward	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.packet-core	local_sndcp_contexts	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.ip-gateway	local_tun_gateway_when_configured	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
edge_fallback.service_fallbacks.security-core	last_known_security_policy_no_downgrade	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
		zugesicherter Runtime-Default.	anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.kmf	installed_keys_only_no_otar	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.transit	no_inter_region_routing	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.control-room	local_dashboard_and_audit	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.observability	local_logs_and_health_continue	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
edge_fallback.service_fallbacks.application-gateway	local_integrations_only	Adressierung oder Next Hop; muss zum gerouteten IP- und LXC-Netz passen.	Mit ip route, Poolgrenzen und Gegenstellen vergleichen; Doppelbelegung ausschließen.
edge_fallback.service_fallbacks.media-library	local_media_cache_and_playout	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Playout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.

18.18 brew: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
brew.host	BREW-IP	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
brew.port	8081	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
brew.tls	false	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
brew.username	0	Kennung für Gegenstelle, Konto oder Endpoint; zur passenden Vertrauensbeziehung zuordnen.	Kennung auf beiden Seiten abgleichen, ohne zugehörige Passwörter in Logs offenzulegen.
brew.password	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
brew.reconnect_delay_secs	5	Zeitgrenze für Retry, Lease, Ablauf, Pufferung oder Zustandswechsel.	Zeitquelle und beobachtete Verzögerung gegen den Wert prüfen; Grenzfall vor Änderung nachstellen.
brew.feature_rssi_export	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.

18.19 asterisk: aktive Schlüssel

Die Tabelle dokumentiert die tatsächlich geparsten Werte der bereinigten Projektvorlage. Änderungen an diesem Block nur mit einer separaten, bekannten Startkonfiguration und einer messbaren Funktionsprobe vornehmen.

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
asterisk.enabled	true	Funktions- oder Policy-Schalter; kann einen Datenweg oder eine Schutzbedingung ändern.	Wirksamen Modus nach Neustart ablesen und positive wie negative Probe dokumentieren.
asterisk.outbound_prefix	91	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
		Default.	Fachtest nachweisen.
asterisk.strip_outbo und_prefix	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
asterisk.inbound_pre fix	T	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
asterisk.register	true	Boolesche Steuerung des betreffenden Funktionsblocks.	Effektiven Zustand und einen Test mit aktivierter/deaktivierter Option abgleichen.
asterisk.codec	PCMU	Medien-/ Audioeinstellung; betrifft Format, Verarbeitung, Playout oder Cache.	Mit einem echten Testasset Format, Pegel, Dauer und hörbaren Ausgang prüfen.
asterisk.service_num bers	['*']	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
asterisk.rtp_port_mi n	30000	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime- Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
asterisk.rtp_port_ma x	30100	Numerischer Parameter des betreffenden Blocks; Einheit aus Namen und Quelltyp ableiten.	Grenze im Runtime- Schema und Mess-/Zählerwirkung bei Testlast prüfen.
asterisk.bind_addr	0.0.0.0	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime- Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
asterisk.bind_port	5062	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
asterisk.remote_host	ASTERISK-IP	Hostname oder IP- Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht

Schlüssel	Beispiel	Auswirkung	Prüfung
		bezeichnet immer den eigenen Namespace.	vom Deployment-Host ableiten.
asterisk.remote_port	5060	Transportport oder Bereich für Listener, Medien oder Paketpfad.	Bindung und Freigabe in beide Richtungen prüfen; bei RTP den gesamten konfigurierten UDP-Bereich testen.
asterisk.contact_host	TBS-IP	Hostname oder IP-Adresse der Gegenstelle; 127.0.0.1 bezeichnet immer den eigenen Namespace.	Namensauflösung und Route vom betroffenen LXC aus prüfen; nicht vom Deployment-Host ableiten.
asterisk.from_domain	10.0.1.21	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
asterisk.local_user	101	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
asterisk.auth_user	CHANGE-ME	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.
asterisk.password	[ausgelassen]	Zugangsdaten oder Schlüsselmaterial; nur den benötigten Dienstberechtigten zugänglich machen.	Dateirechte und Rotation prüfen; Wert weder loggen noch in ein Ticket kopieren.
asterisk.realm	asterisk	Konfigurationswert des betreffenden Blocks; Beispielwert ist kein zugesicherter Runtime-Default.	Mit Schema und ausgerollter Datei vergleichen; Wirkung anhand Status und Fachtest nachweisen.

18.99 Kommentierte Optionen und sichere Aktivierung

Die Vorlage enthält außerdem kommentierte Beispielooptionen. Sie sind nicht Teil des geparsten aktiven Beispiels. Im Folgenden stehen nur Zeilen, die wie konkrete TOML-Zuweisungen aussehen; erläuternde Kommentare sind keine Konfigurationsschlüssel. Vor Aktivierung im Parser/Schema des aktuellen Builds prüfen, ob Name und Typ akzeptiert werden.

Für jede aktivierte Option: Wert in einer Kopie eintragen; Parser und Start im Test prüfen; effektive Konfiguration und Logs kontrollieren; betroffenen Funk- oder Dienstpfad testen; bei Fehler auf die bekannte `.fallback` zurückgehen und Ursache festhalten.

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
Wurzel	debug_log	"./verbose_log.txt"	14
phy_io	dl_tx_file	"./dl_output.bin"	48
phy_io	ul_rx_file	"./ul_output.bin"	49
phy_io	ul_input_file	"./ul_input.bin"	53
phy_io	dl_input_file	"./dl_input.bin"	54
phy_io.soapysdr	ppm_err	0.0	63
phy_io.soapysdr	rx_channel	0	78
phy_io.soapysdr	tx_channel	0	79
phy_io.soapysdr	device	"driver=plutosdr,uri= =ip:192.168.42.42"	89
phy_io.soapysdr	device	"driver=lime,serial= 123456789"	90
phy_io.soapysdr	rx_antenna	"LNAW"	93
phy_io.soapysdr	tx_antenna	"BAND2"	94
phy_io.soapysdr	rx_gain_lna	30.0	109
phy_io.soapysdr	rx_gain_tia	9.0	110
phy_io.soapysdr	rx_gain_pga	12.0	111
phy_io.soapysdr	tx_gain_pad	50.0	114
phy_io.soapysdr	tx_gain_iamp	0.0	115
cell_info	custom_duplex_spac ing	7600000	136
cell_info	hangtime_secs	5	168
cell_info	release_group_on_sam e_speaker_retake	false	176
cell_info	call_timeout_secs	120	182
cell_info	ul_inactivity_secs	3	188
cell_info	periodic_registratio n_secs	3600	201
cell_info	priority_cell	false	208

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
cell_info	aie_service	false	212
cell_info	neighbor_cell_broadcast	0	219
cell_info	late_entry_supported	false	220
cell_info	sharing_mode	0	222
cell_info	ts_reserved_frames	0	223
cell_info	u_plane_dtx	false	224
cell_info	frame_18_ext	false	225
cell_info	ms_txpwr_max_cell	4	226
cell_info	subscriber_class	0xFFFF	227
cell_info	cell_identifier_ca	1	243
cell_info	cell_reselection_types_supported	1	244

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
cell_info	neighbor_cell_synchronized	false	245
cell_info	cell_load_ca	0	246
cell_info	main_carrier_number	1525	247
cell_info	main_carrier_number_extension	0	250
cell_info	mcc	204	251
cell_info	mnc	1337	252
cell_info	location_area	3	253
cell_info	maximum_ms_transmit_power	7	254
cell_info	minimum_rx_access_level	0	255
cell_info	subscriber_class	0xFFFF	256
cell_info	timeshare_cell_info	0	257

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
	mation_or_security_parameters		
cell_info	tdma_frame_offset	0	258
cell_info	registration	true	263
cell_info	deregistration	true	264
cell_info	priority_cell	false	265
cell_info	no_minimum_mode	false	266
cell_info	migration	false	267
cell_info	system_wide_services	false	268
cell_info	voice_service	true	269
cell_info	circuit_mode_data_service	false	270
cell_info	sndcp_service	false	271
cell_info	aie_service	false	272
cell_info	advanced_link	false	273
cell_info	cell_identifier_ca	1	277
cell_info	cell_reselection_types_supported	1	278
cell_info	neighbor_cell_synchronized	false	279
cell_info	cell_load_ca	0	280
cell_info	main_carrier_number	1525	281
cell_info	cell_identifier_ca	2	284
cell_info	cell_reselection_types_supported	1	285
cell_info	neighbor_cell_synchronized	false	286
cell_info	cell_load_ca	0	287
cell_info	main_carrier_number	1529	288
cell_info	source_issi	16777215	299
cell_info	interval_multiframes	96	300

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
cell_info	protocol_id	220	301
cell_info	text_coding_scheme	"LATIN"	302
cell_info	text	"FlowStation"	303
cell_info	source_issi	16777215	315
cell_info	interval_multiframes	96	316
cell_info	protocol_id	130	317
cell_info	text_coding_scheme	"LATIN"	318
cell_info	text	"Y06RZV"	319
cell_info.packet_data_gateway	mtu	576	360
cell_info.packet_data_gateway	external_interface	"eth0"	368
cell_info.sds_command_control	issi_whitelist	[2260571, 2260572, 2260575]	445
recovery	issi_allowlist	[]	469
recovery	cache_path	""	470
recovery	max_replay_attempts	150	471
recovery	replay_per_frame	1	472
recovery	debounce_secs	5	473
recovery	max_cached_issis	1024	474
recovery	reactive_cooldown_secs	10	476
health	restart_on_core_stall	false	495
health	core_stall_secs	10	496
health	restart_after_critical_secs	30	497
health	restart_cooldown_secs	600	498
health	radios_silent_secs	900	499
health	dl_queue_degraded	64	502
health	dl_queue_critical	192	503

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
health	sds_queue_degraded	32	504
health	sds_queue_critical	128	505
wx_service	periodic_enabled	false	524
wx_service	periodic_issi	1001	525
wx_service	periodic_is_group	false	526
wx_service	periodic_icao	"LR0P"	527
wx_service	periodic_interval_secs	1800	528
telegram_alerts	forward_to_brew	false	575
telegram_alerts	telegram_alert	true	576
telegram_alerts	clear_timeout_secs	30	577

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
dashboard	public_overview	true	605
dashboard	source_dir	"/opt/tetra-bluestation"	613
netcore_directory	host	"telemetry.example.com"	712
netcore_directory	port	443	713
netcore_directory	use_tls	true	714
netcore_directory	ca_cert	"/etc/tetra-bluestation/telemetry-ca.der"	715
netcore_directory	username	"bts"	718
netcore_directory	password	"changeme"	719
brew	jitter_initial_latency_frames	0	818
brew	feature_sds_enabled	true	821
brew	whitelisted_issis	[91]	835
brew	pbx_gateway_issis	[16777184, 16777186]	839
brew	enabled	false	856

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
brew	api_url	"https://hampager.de/api/calls"	857
brew	username	" "	858
brew	password	" "	859
brew	poll_interval_secs	30	860
brew	forward_sds	false	862
brew	forward_callout	false	863
brew	forward_telegram	false	864
brew	sds_source_issi	4010001	866
brew	sds_dest_issi	0	867
brew	sds_dest_is_group	false	868
brew	ric_issi_routes	{ "0632585" = 2632585 }	869
brew	ric_gssi_routes	{ "0004520" = 80 }	870
brew	sds_allowed_rics	[]	871
brew	callout_allowed_rics	[]	872
brew	telegram_allowed_rics	[]	873
brew	callout_source_issi	4010001	875
brew	callout_dest_issi	0	876
brew	callout_incident_base	2	877
brew	callout_text_prefix	"DAPNET"	878
brew	telegram_prefix	"DAPNET"	880
brew	rwth_core_enabled	true	882
brew	rwth_core_host	"dapnet.afu.rwth-aachen.de"	883

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
brew	rwth_core_port	43434	884

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
brew	rwth_core_device	"FlowStation"	885
brew	rwth_core_version	"1.0"	886
brew	rwth_core_callsign	" "	887
brew	rwth_core_authkey	" "	888
brew	rwth_messages_limit	100	889
brew	enabled	false	909
brew	token	" "	910
brew	source_issi	4010001	911
brew	dest_issi	0	912
brew	incident_base	1	913
brew	default_text	"ALARM"	914
brew	max_text_chars	80	915
brew	enabled	false	936
brew	ami_host	"127.0.0.1"	937
brew	ami_port	5038	938
brew	ami_username	"flowstation"	939
brew	ami_password	" "	940
brew	endpoints	["385"]	941
brew	notify_sds	true	942
brew	notify_dapnet	true	943
brew	notify_telegram	true	944
brew	sds_directions	["rx", "net", "tx"]	945
brew	dapnet_allowed_rics	[]	946
brew	sds_allowed_issis	[]	947
brew	title_prefix	"FlowStation"	948
brew	notify_event	"xml"	949
brew	content_type	"application/ snomxml"	950
brew	subscription_state	"active;expires=3000"	951

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
		0"	
brew	max_text_chars	240	952
brew	connect_timeout_secs	3	953
brew	enabled	false	969
brew	flowstation_lat	0.0	970
brew	flowstation_lon	0.0	971
brew	radius_m	500.0	972

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
brew	cooldown_secs	300	973
brew	trigger_tetra	true	975
brew	trigger_meshcom	true	976
brew	forward_tpg2200	false	978
brew	forward_sds	false	979
brew	forward_sip	false	980
brew	forward_telegram	false	981
brew	tetra_issi_whitelist	[]	983
brew	tetra_issi_blacklist	[]	984
brew	meshcom_source_whitelist	[]	985
brew	meshcom_source_blacklist	[]	986
brew	sds_source_issi	4010001	988
brew	sds_dest_issi	0	989
brew	sds_dest_is_group	false	990
brew	tpg2200_source_issi	4010001	992
brew	tpg2200_dest_issi	0	993
brew	tpg2200_incident_base	1	994
brew	tpg2200_text_prefix	"GeoAlarm"	995

Block	Option	Kommentiertes Beispiel	Zeile
brew	tpg2200_max_text_chars	80	996
brew	sip_title_prefix	"GeoAlarm"	998
brew	telegram_prefix	"GeoAlarm"	999

Aktivierungsprobe in der Praxis. Kommentierte Zeilen sind Dokumentation, nicht automatisch ein vollständiges Schema. Die erste Frage lautet, ob der Parser des tatsächlich installierten Builds den Schlüssel überhaupt annimmt. Eine Kopie der aktiven Datei in einem isolierten Testverzeichnis erhält genau eine zusätzliche Option. Danach folgen Parser-/Startprobe, Vergleich der effektiven Konfiguration und ein gezielter Fachtest. Bei RF-Parametern gehören Spektrum und Funkgerät hinzu; bei Netz-URLs eine Verbindung vom TBS-Host zur Gegenstelle; bei Speicherpfaden ein Eigentümer- und Schreibtest. Erst wenn diese Kette funktioniert, wird die Option in der Standortkonfiguration aktiviert.

Rückweg. Die primäre TBS-Datei und `.fallback` haben unterschiedliche Aufgaben. Die `.fallback` wird als bekannte funktionierende Version vorgehalten und nicht automatisch mit einem neuen, ungetesteten Wert überschrieben. Bei einem Parserfehler zunächst den Fehler mit Zeilennummer sichern, dann die geänderte Primärdatei reparieren. Für einen falsch gewählten RF- oder Netzwerkparameter reicht ein Parsererfolg nicht: den vorherigen Wert wiederherstellen und erneut an Gerät sowie Gegenstelle prüfen. Ein Änderungsblatt enthält Schlüssel, alten/neuen Wert, Quellcommit, Messung, Tester und UTC.

19 Dienstbetrieb: 25 konkrete Arbeitsblätter

Dieses Kapitel macht aus Inventory, Konfigurationsvorlage und fachlichem Zweck einen wiederholbaren Arbeitsablauf. Die ersten 25 Dienste gehören zum Open-Lab-Inventory; Provisioning Core ist separat. Befehle mit `<...>` verlangen lokale Werte. Installationsskripte können Konfigurationen verändern: vorher deren Inhalt und den Istzustand prüfen. Jede Änderung wird mit Commit, Host, Zeitpunkt, alter/neuer Konfiguration, Test und Rückweg protokolliert. Die Fachtests sind Szenarien; sie sind erst nach einem realen Lauf als bestanden zu markieren.

19.1 node-gateway - Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. TBS-Registrierung, Core-Health-Matrix, Command-Ack. Diensthost im Beispiel 10.0.20.10:8080, Systemd-Unit `netcore-node-gateway.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/node-gateway.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind keine. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/node-gateway/config/node-gateway.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/node-gateway.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-node-gateway.service</code> ; <code>systemctl status netcore-node-gateway.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8080</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8080/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-node-gateway.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/core-services`, `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/events/netcore`, `GET /api/v1/nodes`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/nodes/{node_id}/commands`, `POST /api/v1/nodes/{node_id}/disconnect`, `POST /api/v1/nodes/{node_id}/ping` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte

Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. `/api/v1/nodes` und `/api/v1/core-services` mit TBS-Dashboard vergleichen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Verbindung und letzte Ack-Revision vor einer erneuten Aktion prüfen. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: Listener, Storage und lokale Konfiguration. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-node-gateway.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/node-gateway/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.2 mobility-core – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Serving-Node, Übergabe und MM-Kontext. Diensthost im Beispiel `10.0.20.11:8090`, Systemd-Unit `netcore-mobility-core.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/mobility-core.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `node-gateway`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/mobility-core/config/mobility-core.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/mobility-core.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-mobility-core.service</code> ; <code>systemctl status netcore-mobility-core.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8090</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8090/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-</code>	Kein anhaltender Fehler,

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
	<code>mobility-core.service -b --no-pager</code>	Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/events/netcore`, `GET /api/v1/nodes`, `GET /api/v1/status`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/transfers`, `POST /api/v1/transfers/{id}/cancel` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. zwei TBS und dieselbe Test-ISSI mit Zeitstempel verfolgen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Kollisionen und veraltete Serving-Lage vor Restore prüfen. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `node-gateway`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-mobility-core.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/mobility-core/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.3 subscriber-core – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Zulassung, Profile, Sperren, Sync. Diensthost im Beispiel `10.0.20.12:8100`, `Systemd-Unit netcore-subscriber-core.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/subscriber-core.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `node-gateway`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/subscriber-core/config/subscriber-core.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/subscriber-</code>	Abweichungen sind genehmigt und datiert

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
	core.toml vergleichen	
Prozess	systemctl is-active netcore-subscriber-core.service; systemctl status netcore-subscriber-core.service	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	ss -ltnp; HTTP an <HOST>:8100	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	curl -i http://<HOST>:8100/health/live und /health/ready	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	journalctl -u netcore-subscriber-core.service -b --no-pager	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem GET /api/v1/export.csv, GET /api/v1/export.json, GET /api/v1/nodes, GET /api/v1/observed. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise POST /api/v1/import, POST /api/v1/subscribers, POST /api/v1/sync deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Test-ISSI zulassen, sperren, Synchronisationsstand lesen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. bei Policy-Lücke die letzte bekannte TBS-Policy nicht still öffnen. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: node-gateway. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. systemctl cat netcore-subscriber-core.service und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer system-backend/subscriber-core/install/install.sh gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. live, ready, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.4 group-core – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. GSSI, Mitgliedschaft, Affiliation, DGNA. Diensthost im Beispiel 10.0.20.13:8110, Systemd-Unit netcore-group-core.service, Konfigurationsziel /etc/netcore/group-core.toml. Die Inventory-Abhängigkeiten sind node-gateway, subscriber-core. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	git rev-parse HEAD; Vorlage system-backend/group-core/config/group-core.example.toml mit /etc/netcore/group-core.toml vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	systemctl is-active netcore-group-core.service; systemctl status netcore-group-core.service	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	ss -ltnp; HTTP an <HOST>:8110	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	curl -i http://<HOST>:8110/health/live und /health/ready	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	journalctl -u netcore-group-core.service -b --no-pager	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem GET /api/v1/affiliations, GET /api/v1/dgna, GET /api/v1/export.json, GET /api/v1/groups. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise POST /api/v1/dgna, POST /api/v1/groups, POST /api/v1/memberships deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Testgruppe und Mitgliedschaft auf beiden TBS abgleichen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. fehlende Affiliation von gesperrter Mitgliedschaft unterscheiden. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: node-gateway, subscriber-core. Eine bestehende TBS-Session nicht

ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-group-core.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/group-core/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblem State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.5 call-control – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. logische Rufe, Floor, Call Legs, Restore. Diensthost im Beispiel 10.0.20.14:8120, Systemd-Unit `netcore-call-control.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/call-control.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `node-gateway`, `subscriber-core`, `group-core`, `mobility-core`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/call-control/config/call-control.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/call-control.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-call-control.service</code> ; <code>systemctl status netcore-call-control.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8120</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8120/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-call-control.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/calls`, `GET /api/v1/calls/{logical_call_id}`, `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/events/netcore`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/calls/group`, `POST /api/v1/calls/individual`, `POST /api/v1/calls/{logical_call_id}/floor` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen

Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Aufbau, Sprecherwechsel und Release korreliert verfolgen. Die Reihenfolge lautet: Eingangereignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. hängende Call Legs erst nach Session-/Medienprüfung lösen. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-call-control.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/call-control/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. live, ready, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.6 media-switch – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Frame-Routing, Jitter, Drop, Codec. Diensthof im Beispiel 10.0.20.15:8130, Systemd-Unit `netcore-media-switch.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/media-switch.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `node-gateway`, `call-control`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/media-switch/config/media-switch.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/media-switch.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-media-switch.service</code> ; <code>systemctl status netcore-media-switch.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8130</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8130/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-</code>	Kein anhaltender Fehler,

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
	<code>media-switch.service -b --no-pager</code>	Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/buffers`, `GET /api/v1/config`, `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/nodes`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/gateway/ping`, `POST /api/v1/sessions/{session_id}/flush`, `POST /api/v1/sessions/{session_id}/inject` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. beide Richtungen mit hörbarem Testton und Zählern messen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. bei Stille zuerst `RouteReady` und `Frameeingang` je Leg trennen. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `node-gateway`, `call-control`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-media-switch.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/media-switch/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.7 recorder – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Tap-Aufnahme, Asset, Export, Retention. Diensthost im Beispiel `10.0.20.16:8140`, Systemd-Unit `netcore-recorder.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/recorder.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `media-switch`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/recorder/config/recorder.example.toml</code> mit	Abweichungen sind genehmigt und datiert

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
	/etc/netcore/recorder.toml vergleichen	
Prozess	systemctl is-active netcore-recorder.service; systemctl status netcore- recorder.service	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	ss -ltnp; HTTP an <HOST>:8140	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	curl -i http://<HOST>:8140/health/l ive und /health/ready	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	journalctl -u netcore- recorder.service -b --no- pager	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem GET /api/v1/active, GET /api/v1/config, GET /api/v1/events, GET /api/v1/recordings. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise POST /api/v1/recordings/{id}/delete, POST /api/v1/recordings/{id}/finalize, POST /api/v1/recordings/{id}/hold deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. kurzen Testcall aufnehmen und Datei/Metadaten abspielen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. unvollständige Aufnahmen vor Archivrotation sichern. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: media-switch. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. systemctl cat netcore-recorder.service und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer system-backend/recorder/install/install.sh gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. live, ready, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblem State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.8 sds-router – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Einzel-/Gruppen-SDS, Offline-Spool, Replay. Diensthof im Beispiel 10.0.20.17:8150, Systemd-Unit `netcore-sds-router.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/sds-router.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `node-gateway`, `subscriber-core`, `group-core`, `mobility-core`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/sds-router/config/sds-router.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/sds-router.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-sds-router.service</code> ; <code>systemctl status netcore-sds-router.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8150</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8150/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-sds-router.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/application-outbox`, `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/events/netcore`, `GET /api/v1/groups`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/application-outbox/{application}/{id}/ack`, `POST /api/v1/messages`, `POST /api/v1/messages/{id}/cancel` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Delivery-Ack und deduplizierten Replay mit Test-ISSI prüfen. Die Reihenfolge lautet: Eingangereignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. alte Spool-Einträge mit Ziel- und Ablaufzeit abgleichen. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle

Vorgänger prüfen: node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-sds-router.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/sds-router/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. live, ready, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.9 packet-core – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. PDP/NSAPI, Adresspool, Fragmentierung. Diensthost im Beispiel 10.0.20.18:8160, Systemd-Unit `netcore-packet-core.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/packet-core.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind node-gateway, subscriber-core, mobility-core. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/packet-core/config/packet-core.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/packet-core.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-packet-core.service</code> ; <code>systemctl status netcore-packet-core.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8160</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8160/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-packet-core.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/actions`, `GET /api/v1/bearers`, `GET /api/v1/contexts`, `GET /api/v1/contexts/{id}`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/actions/{id}/ack`, `POST /api/v1/contexts/{id}/{action}`, `POST /api/v1/downlink` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf

abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Kontextaufbau, IP-Zuordnung und Release beobachten. Die Reihenfolge lautet: Eingangereignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. IP-Konflikt und verwaisten Kontext getrennt beheben. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `node-gateway`, `subscriber-core`, `mobility-core`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-packet-core.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/packet-core/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.10 ip-gateway – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. TUN, Route, DNS, NAT, Firewall. Diensthost im Beispiel `10.0.20.19:8170`, Systemd-Unit `netcore-ip-gateway.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/ip-gateway.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `packet-core`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/ip-gateway/config/ip-gateway.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/ip-gateway.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-ip-gateway.service</code> ; <code>systemctl status netcore-ip-gateway.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8170</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8170/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-ip-gateway.service -b --no-</code>	Kein anhaltender Fehler,

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
	pager	Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem GET /api/v1/blocked, GET /api/v1/captures, GET /api/v1/captures/{id}/download, GET /api/v1/contexts. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise POST /api/v1/blocked, POST /api/v1/captures, POST /api/v1/captures/{id}/stop deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. TUN-Interface, Route und einen echten IP-Rückweg prüfen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. bei einseitigem Verkehr SNAT und Reverse Route auseinanderhalten. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: packet-core. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. systemctl cat netcore-ip-gateway.service und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer system-backend/ip-gateway/install/install.sh gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. live, ready, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.11 security-core – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Admission und Security-Policy. Diensthost im Beispiel 10.0.20.20:8180, Systemd-Unit netcore-security-core.service, Konfigurationsziel /etc/netcore/security-core.toml. Die Inventory-Abhängigkeiten sind node-gateway, subscriber-core. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	git rev-parse HEAD; Vorlage system-backend/security-core/config/security-core.example.toml mit /etc/netcore/security-core.toml vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-security-core.service; systemctl status netcore-security-core.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp; HTTP an <HOST>:8180</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8180/health/live und /health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-security-core.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem GET /api/v1/actions, GET /api/v1/alarms, GET /api/v1/audit, GET /api/v1/auth-contexts. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise POST /api/v1/alarms/{id}/ack, POST /api/v1/auth-contexts/{id}/response, POST /api/v1/auth-contexts/{id}/revoke deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. erlaubte und gesperrte Testkennung plus Audit prüfen. Die Reihenfolge lautet: Eingangereignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. keine Sicherheitsklasse zur Fehlerumgehung absenken. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: node-gateway, subscriber-core. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. systemctl cat netcore-security-core.service und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer system-backend/security-core/install/install.sh gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. live, ready, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblem State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.12 kmf – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Schlüssel-Metadaten, OTAR-Job, Revision. Diensthost im Beispiel 10.0.20.21:8190, Systemd-Unit netcore-kmf.service, Konfigurationsziel /etc/netcore/kmf.toml. Die Inventory-Abhängigkeiten sind security-core. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	git rev-parse HEAD; Vorlage system-backend/kmf/config/kmf.example.toml mit /etc/netcore/kmf.toml vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	systemctl is-active netcore-kmf.service; systemctl status netcore-kmf.service	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	ss -ltnp; HTTP an <HOST>:8190	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	curl -i http://<HOST>:8190/health/live und /health/ready	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	journalctl -u netcore-kmf.service -b --no-pager	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem GET /api/v1/audit, GET /api/v1/backups, GET /api/v1/config, GET /api/v1/export.json. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise POST /api/v1/backups, POST /api/v1/edge/actions/claim, POST /api/v1/edge/actions/{id}/ack deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. nur autorisierten Laborschlüssel-Job und Audit verfolgen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. vor Rotation alten Schlüsselzustand und Rückfall dokumentieren. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: security-core. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-kmf.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/kmf/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.13 transit – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Peer, Route, Session, Schleifenschutz. Diensthost im Beispiel 10.0.20.22:8200, Systemd-Unit `netcore-transit.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/transit.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `mobility-core`, `call-control`, `media-switch`, `sds-router`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/transit/config/transit.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/transit.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-transit.service</code> ; <code>systemctl status netcore-transit.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8200</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8200/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-transit.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/config`, `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/local-deliveries`, `GET /api/v1/locations/groups`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/local-deliveries/{delivery_id}/ack`, `POST /api/v1/locations/groups`, `POST /api/v1/locations/subscribers` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Peer-Ausfall und Wiederkehr mit Routenrevision testen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Route erst nach Loop-/Session-Abgleich aktivieren. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: mobility-core, call-control, media-switch, sds-router. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-transit.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/transit/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. live, ready, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblem State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.14 application-gateway – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Connector, Webhook, Regeln, TTS. Diensthost im Beispiel 10.0.20.23:8220, Systemd-Unit `netcore-application-gateway.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/application-gateway.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `sds-router`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/application-gateway/config/application-gateway.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/application-gateway.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-application-gateway.service</code> ; <code>systemctl status netcore-application-gateway.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8220</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8220/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-application-gateway.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/audit`, `GET /api/v1/backups`, `GET /api/v1/connectors`, `GET /api/v1/connectors/{connector_id}`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/backups`, `POST /api/v1/connectors`, `POST /api/v1/connectors/{connector_id}/disable` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Event mit Correlation ID bis zum Ziel nachverfolgen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Retry/Deduplizierung vor erneutem Webhook trennen. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `sds-router`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-application-gateway.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/application-gateway/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.15 media-library – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Import, Preview, Freigabe, Cache, Payout. Diensthost im Beispiel 10.0.20.24:8230, Systemd-Unit `netcore-media-library.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/media-library.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `media-switch`, `recorder`, `application-gateway`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/media-library/config/media-library.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/media-library.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-media-library.service</code> ; <code>systemctl</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
	<code>status netcore-media-library.service</code>	
Listener	<code>ss -ltnp; HTTP an <HOST>:8230</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8230/health/live und /health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-media-library.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/assets`, `GET /api/v1/assets/{asset_id}`, `GET /api/v1/assets/{asset_id}/audio.tacelp`, `GET /api/v1/assets/{asset_id}/preview`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/assets/import-url`, `POST /api/v1/assets/upload-json`, `POST /api/v1/assets/{asset_id}/approve` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Asset importieren, genehmigen, previewen und an TBS abspielen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Format-/Cachefehler vor erneuter Freigabe isolieren. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `media-switch`, `recorder`, `application-gateway`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-media-library.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/media-library/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.16 control-room – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Operatorrolle, Lage, Incident, Schichtbuch. Diensthost im Beispiel 10.0.20.25:9010, Systemd-Unit netcore-control-room.service, Konfigurationsziel /etc/netcore/control-room.toml. Die Inventory-Abhängigkeiten sind node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, iot-gateway, hardware-gateway, rf-monitor, alarm-workflow, task-workflow, asset-management, sip-switch. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	git rev-parse HEAD; Vorlage system-backend/control-room/config/control-room.example.toml mit /etc/netcore/control-room.toml vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	systemctl is-active netcore-control-room.service; systemctl status netcore-control-room.service	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	ss -ltnp; HTTP an <HOST>:9010	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	curl -i http://<HOST>:9010/health/live und /health/ready	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	journalctl -u netcore-control-room.service -b --no-pager	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Für diesen Dienst keinen nicht belegten API-Pfad voraussetzen. Den Handler und die laufende /openapi.json-Ausgabe, soweit vorhanden, zusammen mit der WebUI prüfen.

Fachlicher Nachweis. Fachstatus und eine protokollierte Operatoraktion prüfen. Die Reihenfolge lautet: Eingangereignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. UI-Cache von tatsächlichem Autoritätsdienst unterscheiden. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, iot-gateway, hardware-gateway, rf-monitor, alarm-workflow, task-workflow, asset-management, sip-switch. Eine bestehende TBS-Session nicht

ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-control-room.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/control-room/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.17 observability - Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Scrape, Log, Trace, Alert, Silence. Diensthost im Beispiel 10.0.20.26:8210, Systemd-Unit `netcore-observability.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/observability.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `node-gateway`, `subscriber-core`, `group-core`, `mobility-core`, `call-control`, `media-switch`, `recorder`, `sds-router`, `packet-core`, `ip-gateway`, `security-core`, `kmf`, `transit`, `application-gateway`, `media-library`, `iot-gateway`, `hardware-gateway`, `rf-monitor`, `alarm-workflow`, `task-workflow`, `asset-management`, `sip-switch`, `control-room`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/observability/config/observability.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/observability.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-observability.service</code> ; <code>systemctl status netcore-observability.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8210</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8210/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-observability.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/alerts`, `GET /api/v1/diagnostics`, `GET /api/v1/logs`, `GET /api/v1/metrics/catalog`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/diagnostics`, `POST /api/v1/logs/ingest`, `POST /api/v1/maintenance/scrape-now` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. ein markiertes Event bis Alert/Trace und Retention verfolgen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Scrape-Lücke nicht als Gesundheitszustand interpretieren. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `node-gateway`, `subscriber-core`, `group-core`, `mobility-core`, `call-control`, `media-switch`, `recorder`, `sds-router`, `packet-core`, `ip-gateway`, `security-core`, `kmf`, `transit`, `application-gateway`, `media-library`, `iot-gateway`, `hardware-gateway`, `rf-monitor`, `alarm-workflow`, `task-workflow`, `asset-management`, `sip-switch`, `control-room`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-observability.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/observability/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.18 iot-gateway – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. MQTT Bridge, HA Discovery, Command/Ack. Diensthof im Beispiel `10.0.20.27:8240`, Systemd-Unit `netcore-iot-gateway.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/iot-gateway.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `node-gateway`, `mobility-core`, `call-control`, `sds-router`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/iot-gateway/config/iot-gateway.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/iot-gateway.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-iot-gateway.service</code> ; <code>systemctl status netcore-iot-gateway.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Listener	<code>ss -ltnp; HTTP an <HOST>:8240</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8240/health/live und /health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-iot-gateway.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/commands`, `GET /api/v1/commands/{command_id}`, `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/home-assistant`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/actions/home-assistant-discovery`, `POST /api/v1/actions/homematic-poll-now`, `POST /api/v1/actions/poll-now` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Registrierung, retained State und Test-Command komplett prüfen. Die Reihenfolge lautet: Eingangereignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Topic-Loop und verwaisten retained State bereinigen. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `node-gateway`, `mobility-core`, `call-control`, `sds-router`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-iot-gateway.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/iot-gateway/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.19 hardware-gateway – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Edge-Telemetrie, Schwellwert, Rackzustand. Diensthof im Beispiel `10.0.20.28:8250`, Systemd-Unit `netcore-hardware-gateway.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/hardware-gateway.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `iot-gateway`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/hardware-gateway/config/hardware-gateway.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/hardware-gateway.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-hardware-gateway.service</code> ; <code>systemctl status netcore-hardware-gateway.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8250</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8250/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-hardware-gateway.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Für diesen Dienst keinen nicht belegten API-Pfad voraussetzen. Den Handler und die laufende `/openapi.json`-Ausgabe, soweit vorhanden, zusammen mit der WebUI prüfen.

Fachlicher Nachweis. Heartbeat und kontrollierten Grenzwert auslösen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem `200 OK` am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Sensorfehler von Funk-/Core-Ausfall getrennt melden. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `iot-gateway`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-hardware-gateway.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/hardware-gateway/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblem State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.20 rf-monitor – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. DSP-Werte, RF-Agent, Kalibrierung. Diensthost im Beispiel 10.0.20.29:8260, Systemd-Unit `netcore-rf-monitor.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/rf-monitor.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `iot-gateway`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/rf-monitor/config/rf-monitor.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/rf-monitor.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-rf-monitor.service</code> ; <code>systemctl status netcore-rf-monitor.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8260</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8260/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-rf-monitor.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/alarms`, `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/stations`, `GET /api/v1/status`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/telemetry` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Messquelle und Alarm bei definierter Teständerung prüfen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. DSP-Schätzwert nicht als kalibrierte Vor-/Rücklaufmessung ausgeben. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `iot-gateway`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not

unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-rf-monitor.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/rf-monitor/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.21 alarm-workflow – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Deduplizierung, Eskalation, Ack. Diensthost im Beispiel `10.0.20.30:8270`, Systemd-Unit `netcore-alarm-workflow.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/alarm-workflow.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `iot-gateway`, `sds-router`, `hardware-gateway`, `rf-monitor`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/alarm-workflow/config/alarm-workflow.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/alarm-workflow.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-alarm-workflow.service</code> ; <code>systemctl status netcore-alarm-workflow.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8270</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8270/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-alarm-workflow.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/alarms`, `GET /api/v1/alarms/{id}`, `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/status`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/alarms`, `POST /api/v1/alarms/{id}/{action}`, `POST /api/v1/ingest-event` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten

kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. dasselbe Ereignis zweimal und Ack einmal senden. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Eskalationsstufe mit Zustellstatus und Zuständigkeit prüfen. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `iot-gateway`, `sds-router`, `hardware-gateway`, `rf-monitor`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-alarm-workflow.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/alarm-workflow/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblem State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.22 task-workflow – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Taskstatus, WAP, SDS, MQTT. Diensthost im Beispiel `10.0.20.31:8280`, Systemd-Unit `netcore-task-workflow.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/task-workflow.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `iot-gateway`, `sds-router`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/task-workflow/config/task-workflow.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/task-workflow.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-task-workflow.service</code> ; <code>systemctl status netcore-task-workflow.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8280</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8280/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-task-</code>	Kein anhaltender Fehler,

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
	<code>workflow.service -b --no-pager</code>	Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/status`, `GET /api/v1/tasks`, `GET /api/v1/tasks/{id}`, `GET /api/v1/templates`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/ingest-sds`, `POST /api/v1/tasks`, `POST /api/v1/tasks/{id}/{action}` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. Task anlegen, annehmen, abschließen und doppelte Antwort senden. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. `blocked/reopen` im Audit mit derselben Task-ID verfolgen. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `iot-gateway`, `sds-router`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-task-workflow.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/task-workflow/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.23 asset-management – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Asset, Gerätebindung, Firmware, Wartung. Diensthost im Beispiel `10.0.20.32:8290`, Systemd-Unit `netcore-asset-management.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/asset-management.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `iot-gateway`, `subscriber-core`, `mobility-core`, `task-workflow`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/asset-management/config/asset-management.example.toml</code> mit	Abweichungen sind genehmigt und datiert

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
	<code>/etc/netcore/asset-management.toml</code> vergleichen	
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-asset-management.service;</code> <code>systemctl status netcore-asset-management.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp; HTTP an <HOST>:8290</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8290/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-asset-management.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Für diesen Dienst keinen nicht belegten API-Pfad voraussetzen. Den Handler und die laufende `/openapi.json`-Ausgabe, soweit vorhanden, zusammen mit der WebUI prüfen.

Fachlicher Nachweis. Asset mit Test-ISSI verbinden und Wartungsfall öffnen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. physische Zuordnung nicht mit Teilnehmerzulassung verwechseln. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `iot-gateway`, `subscriber-core`, `mobility-core`, `task-workflow`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-asset-management.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/asset-management/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.24 sip-switch – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. SIP Route, TBS-Kontakt, RTP, Edge-Fallback. Diensthof im Beispiel `10.0.20.33:8300`, Systemd-Unit `netcore-sip-switch.service`, Konfigurationsziel `/etc/netcore/sip-switch.toml`. Die Inventory-Abhängigkeiten sind `iot-gateway`, `mobility-core`. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	<code>git rev-parse HEAD</code> ; Vorlage <code>system-backend/sip-switch/config/sip-switch.example.toml</code> mit <code>/etc/netcore/sip-switch.toml</code> vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	<code>systemctl is-active netcore-sip-switch.service</code> ; <code>systemctl status netcore-sip-switch.service</code>	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	<code>ss -ltnp</code> ; HTTP an <code><HOST>:8300</code>	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	<code>curl -i http://<HOST>:8300/health/live</code> und <code>/health/ready</code>	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	<code>journalctl -u netcore-sip-switch.service -b --no-pager</code>	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Der Quellstand deklariert unter anderem `GET /api/v1/calls`, `GET /api/v1/decisions`, `GET /api/v1/events`, `GET /api/v1/mappings`. Zuerst den Status lesen, danach die betroffene Ressource mit einer bekannten Testkennung suchen. Bei 404 den laufenden Build und die deklarierte Route vergleichen; bei 503 zuerst die Abhängigkeiten, bei 500 das lokale Journal und eine Correlation ID.

Schreibende Probe im Testnetz. Im Quellstand sind beispielsweise `POST /api/v1/actions/reload-asterisk`, `POST /api/v1/actions/render-asterisk`, `POST /api/v1/calls/{token}/state` deklariert. Vorher ein Testobjekt eindeutig kennzeichnen, alte Daten exportieren und Folgeeffekte auf abhängigen Diensten kennen. Nachher Antwort, Audit, Replikation, Löschung des Testobjekts und Stabilität bei einer Wiederholung kontrollieren.

Fachlicher Nachweis. ein- und ausgehend Sprachweg samt PAI/DTMF prüfen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. bei Ausfall externe Registrierung und State Machine prüfen. Bei `ready=503` trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: `iot-gateway`, `mobility-core`. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. 1. `systemctl cat netcore-sip-switch.service` und Commit notieren. 2. Ziel-TOML und persistente Daten an einem zweiten Ort sichern. 3. Installer `system-backend/sip-switch/install/install.sh` gegen den vorherigen Stand lesen. 4. Im Wartungsfenster ausrollen. 5. `live`, `ready`, Fachprobe und abhängige Dienste prüfen. 6. Bei Regression vorige

Binärdatei/Konfiguration wiederherstellen und Zustand konsistent zurückspielen; keine neue Version mit altem inkompatiblen State erzwingen. 7. Abschluss mit UTC-Zeit, Testergebnis und Rollbackbeleg dokumentieren.

19.25 provisioning-core – Betrieb und Wiederanlauf

Auftrag. Geräte-/Gruppenverwaltung und gemeinsame Synchronisation. Diensthost im Beispiel separat:8125, Systemd-Unit netcore-provisioning-core.service, Konfigurationsziel /etc/netcore/provisioning-core.toml. Die Inventory-Abhängigkeiten sind subscriber-core, group-core. Bei einer Störung die funktionale Zuständigkeit dieses Dienstes von seiner technischen Erreichbarkeit trennen.

Prüfpunkt	Durchführung	Erwartung
Sollstand	git rev-parse HEAD; Vorlage system-backend/provisioning-core/config/provisioning-core.example.toml mit /etc/netcore/provisioning-core.toml vergleichen	Abweichungen sind genehmigt und datiert
Prozess	systemctl is-active netcore-provisioning-core.service; systemctl status netcore-provisioning-core.service	Unit ist active, Neustartschleifen fehlen
Listener	ss -ltnp; HTTP an <HOST>:8125	Bindung stimmt mit VLAN/Firewall überein
Bereitschaft	curl -i http://<HOST>:8125/health/live und /health/ready	Liveness und Fachbereitschaft getrennt bewertet
Zustand	journalctl -u netcore-provisioning-core.service -b --no-pager	Kein anhaltender Fehler, Zeitstempel plausibel

Lesende Fachprobe. Für diesen Dienst keinen nicht belegten API-Pfad voraussetzen. Den Handler und die laufende /openapi.json-Ausgabe, soweit vorhanden, zusammen mit der WebUI prüfen.

Fachlicher Nachweis. Test-ISSI/GSSI mit Mitgliedschaft anlegen und rückgängig machen. Die Reihenfolge lautet: Eingangseignis auslösen; an der Dienstgrenze ankommen sehen; internen Zustand lesen; Ausgang/Ack an der nächsten Grenze nachweisen; am Endgerät oder Zielsystem die Wirkung prüfen. Die letzten beiden Punkte dürfen nicht aus einem 200 OK am ersten HTTP-Endpunkt abgeleitet werden.

Wenn der Dienst ausfällt. Zuerst den letzten erfolgreichen Fachzeitpunkt, den betroffenen Funktionsumfang und aktive Rückfallwege festhalten. Teilerfolg in Subscriber/Group Core vor erneutem Sync abgleichen. Bei ready=503 trotz laufendem Prozess in Inventory-Reihenfolge alle Vorgänger prüfen: subscriber-core, group-core. Eine bestehende TBS-Session nicht ohne Not unterbrechen. Einen Neustart nur ausführen, wenn Zustand, Backup und Impact klar sind; dann denselben Fachtest erneut fahren.

Update und Rückweg. Unit, Commit und Installer

system-backend/provisioning-core/install/install.sh prüfen. Vor dem Ausrollen TOML sowie Zustand beider autoritativer Cores sichern. Nachher eine Test-Mitgliedschaft auf beiden Seiten und an der TBS prüfen. Bei Teilerfolg erst die beiden Cores abgleichen, dann konsistent zurückrollen; UTC und Ergebnis festhalten.

Spezielle Wiederanlaufprobe. Das Dashboard ist nur die gemeinsame Bedienoberfläche. Nach einem Neustart werden dieselbe ISSI im Subscriber Core und dieselbe GSSI/Mitgliedschaft im Group Core direkt gelesen. Anschließend eine neue Testkennung über die UI anlegen, den Sync zur TBS abwarten und den tatsächlichen Attach beziehungsweise Gruppenruf prüfen. Scheitert nur ein Schreibeil, die beiden Exportstände sichern, den betroffenen Datensatz identifizieren und erst dann eine gezielte Korrektur vornehmen. Der Rückweg enthält auch die Entfernung der Testdaten und eine erneute Prüfung der letzten bekannten TBS-Policy. Ein grüner Provisioning-Healthstatus allein belegt keine konsistente Transaktion über beide Fachkerne.

20 Fehlersuche und Reparatur nach Symptomen

Jede Diagnose beginnt am **ersten fehlschlagenden Übergang**. Ein grünes Dashboard ist nur ein Indiz; eine echte Ende-zu-Ende-Probe umfasst Endgerät, Luftschnittstelle, TBS, Gateway, Fachkern und Ziel. Zuerst nichtinvasiv lesen, dann eine kontrollierte Testaktion ausführen und erst anschließend einen Neustart oder eine Wiederherstellung erwägen. Die folgenden Abläufe sind Laborverfahren; Datenbankdateien und Spools nie blind löschen.

20.1 TBS startet nach Konfigurationsänderung nicht

Eingrenzung. `journalctl -u tetra -b`; Parsefehler und aktiven Config-Pfad lesen; `config.toml` und `.fallback` vergleichen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. TOML-Syntax, Schlüsselnamen, SDR-Gain-Typen, Dateirechte. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Bekannte Fallback-Datei aktiv lassen, fehlerhafte Zeile in Primärdatei korrigieren und Parser/Start erneut prüfen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. Dienststart, Health, Empfang und autorisierte Funkprobe. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.2 SDR sichtbar, aber kein sauberer Downlink

Eingrenzung. `SoapySDRUtil --probe`; SDR-Treiber, Clock und TX-Ausgabe prüfen; Spektrum am Messplatz beobachten. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. Frequenz/Träger, Center Frequency, Sample Rate, Gain, Duplexer, Versorgung. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Hardwarepfad und Konfiguration einzeln korrigieren; zuerst am Dummyload mit kleinen Pegeln verifizieren. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. gemessener Träger, Broadcastdaten und stabile Registrierung. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.3 Funkgerät sieht Zelle, registriert sich nicht

Eingrenzung. TBS-MM/MAC-Log zu genau einer ISSI mit Zeitfenster; Subscriber-Policy und MCC/MNC/LAC vergleichen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. UL-Empfang, Colour Code, Geräteprogrammierung, Sperre, Cachezustand. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Ursache je Schicht beheben; erst nach erfolgreichem UL/Policy-Nachweis erneut anmelden. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. Location Update akzeptiert, ISSI sichtbar, Re-Registration nach Neustart. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.4 Registrierung klappt nur lokal, nicht netzweit

Eingrenzung. Gateway /api/v1/nodes, Mobility Serving-Lage und TBS /api/edge-fallback korrelieren. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. WebSocket /ws/node, Lease-Frische, Node-ID, alte Revision. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Routing/Node-Konfiguration korrigieren, auf neue Matrix warten und Serving-Node-Lage prüfen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. Handover/zweite Zelle und derselbe Teilnehmerzustand. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.5 PTT erhält keinen Floor

Eingrenzung. Call Control Call-ID, Group Core GSSI/Affiliation und TBS-CMCE-Log vergleichen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. Gruppenzulassung, konkurrierender Floor, belegte Timeslots. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Mitgliedschaft oder verwaisten Callzustand gezielt reparieren; keinen pauschalen Cache-Reset. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. Aufbau, Sprecherwechsel, Release und erneuter Ruf. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.6 Gruppenruf aufgebaut, aber nur eine Richtung hörbar

Eingrenzung. Media Switch RouteReady, Framezähler pro Leg und TBS RX/TX-Audio auseinanderhalten. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. Codec, Route, lokale Playout-Gates, Pegel, Frame-Drops. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Fehlendes Leg/Format korrigieren, Testton beidseitig einspeisen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. hörbarer Inhalt plus Zähler in beiden Richtungen. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.7 SIP klingelt, Audio fehlt

Eingrenzung. SIP-Dialog, SDP-Adressen/Ports, RTP-Pakete und TBS-Bridge getrennt prüfen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. NAT, Firewall, RTP-Bereich, Codec, einseitige Route. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. SIP-/RTP-Konfiguration konsistent herstellen; kein blindes Registrierungs-Umschalten. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. beide Audiokanäle, DTMF und sauberer Release. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.8 SIP-Fallback schaltet zu früh oder nicht zurück

Eingrenzung. Lokale State Machine, Health-Proben, Fehlversuchszähler und stabile Erholungszeit lesen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung

festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt.

CENTRAL_ACTIVE/FAILOVER_PENDING/PBX_DIRECT_ACTIVE/RECOVERY_PENDING, Registrierungsobjekte. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Grenzen und Erreichbarkeit nach Quellstand prüfen; doppelte aktive Registrierung vermeiden. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. neuer Ruf zentral, Ausfallruf direkt, Rückkehr nach Hysterese. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.9 PBX-Ziel T5102 wird abgewiesen

Eingrenzung. Asterisk-Dialplan `netcore-from-pbx` und AGI-Skriptpfad prüfen; Resolve-API des Switches testen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. T-Marker-Akzeptanz vor numerischer Zuordnung, Endpoint-Alias. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Dialplan/Fallback-Renderer gemäß SIP-README korrigieren und laden. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. 5102, T5102, t5102 und ungültiges Ziel getrennt testen. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.10 SDS zugestellt, aber doppelt nach Rückkehr

Eingrenzung. TBS-Spool, Router-Legs, Delivery-IDs und `air_fallback_local_delivered` prüfen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. Replay-Ack, lokale Vorzustellung, Deduplizierung. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Fehlerhafte Replay-Zuordnung reparieren; Eintrag erst nach gesicherter Zustellung quittieren. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. einmalige lokale und entfernte Zustellung nach Isolationslauf. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.11 PDP aktiv, aber keine IP-Daten

Eingrenzung. TBS-SNDCP-Kontext, Packet Core NSAPI/Lease und IP Gateway TUN/Route nacheinander prüfen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. Adresspool, Fragmentierung, MTU, NAT, Rückroute. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Ersten defekten Übergang beheben und Testpaket mit Capture auf beiden Seiten verfolgen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. Uplink, Downlink, DNS und Kontextfreigabe. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.12 WAP lädt lokal, aber keine externe Ressource

Eingrenzung. WAP-Server/Portal getrennt von IP-Gateway und DNS prüfen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. PDP und geroutete oder NAT-Topologie, MIME/WML/XHTML. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Host-Route oder DNS reparieren, ohne die TBS-Zellkonfiguration zu verändern. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. gleiche Ressource via Funkgerät und Testhost. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.13 MQTT-Registrierungsstatus fehlt in Home Assistant

Eingrenzung. Brokerverbindung, Topic, Discovery-Payload und retained State der einen ISSI verfolgen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. IoT-Gateway-Mapping, Broker-ACL, Prefix, Entity-ID, Payloadformat. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder

Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Mapping/Topic anpassen, verwaisten retained State gezielt entfernen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. Neuregistrierung, Deregistrierung und Ack in HA. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.14 MQTT-Command erscheint, aber Funkaktion fehlt

Eingrenzung. Command-Topic, Bridge-Log, Node Gateway Ack und TBS-Lokalausführung mit Correlation ID prüfen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. Berechtigung, Offline-Spool, Loop-Schutz, falsche GSSI/ISSI. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Nur fehlenden Übergang reparieren; deduplizierten Retry testen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. ein Befehl, eine Funkwirkung, ein Ack. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.15 TTS wird erzeugt, aber nicht ausgesendet

Eingrenzung. Piper-Ergebnis, Media-Library-Assetstatus, Format, Cache und TBS-Playout-Freigabe prüfen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. TACELP-Vorbereitung, SCCH/Timeslot, konkurrierende PTT, Dateirecht. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Asset/Format reparieren und mit kurzer Testansage neu freigeben. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. vollständige hörbare Ansage ohne unterbrochene Rufkontrolle. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.16 Aufnahme existiert lokal, fehlt aber im Archiv

Eingrenzung. Lokale WAV+JSON, Recorder-Tap, Importjob, NFS-Mount und Freigabestatus prüfen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. Speicherplatz, Mount, Besitzer, Retention, Asset-ID. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Original sichern, Import erneut idempotent ausführen; keine lokale Datei vor Archivbeleg löschen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. Preview/Metadaten/Prüfsumme und Restore. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.17 RF-Monitor meldet Fehlalarm

Eingrenzung. Messquelle im RF-Agent und DSP-Zähler identifizieren; Schwellwert/Einheit kontrollieren. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. kalibrierte Probe vs Schätzwert, Zeitstempel, Sensor-Ausfall. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Sensor/Mapping kalibrieren; Alarm mit bekannter Teständerung nachstellen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. physikalische Messung und Monitoralarm stimmen überein. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.18 Control Room ist grün, Fachfunktion fällt aus

Eingrenzung. Zeitstempel des letzten Polls und Origin-Health je Kachel ansehen; direkten Fachtest ausführen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. stale Cache, Pollziel, Operatorrechte, Fachdienst-Ready. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. Poll/Mapping korrigieren und direkt am autoritativen Dienst gegenprüfen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne

beobachtete Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. aktuelle Lage plus erfolgreiche Fachaktion. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.19 Observability zeigt keine neuen Daten

Eingrenzung. Scrape-Target, Uhrzeit, `/metrics`, Log-Ingest und Retention getrennt prüfen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. Firewall, Endpoint, Zeitdrift, Parser und Speichergrenze. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. betroffenen Ingest-Pfad reparieren, markiertes Testevent einspeisen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne beobachtete Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. Metrikzeitpunkt, Log-/Trace-ID und Alert vorhanden. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.20 Nach Update fehlt eine API-Route

Eingrenzung. laufenden Commit/Binary, `/openapi.json`, Reverse-Proxy-Pfad und Quell-OpenAPI vergleichen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. alter Prozess, falsches Ziel, noch nicht ausgerollter Handler. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. korrektes Bundle und Konfiguration konsistent ausrollen; ABI/State-Verträglichkeit prüfen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne beobachtete Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. Route und Fachtest auf derselben Version. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.21 Policy wird nach Core-Ausfall offen statt konservativ

Eingrenzung. TBS `/api/edge-fallback`, Cache-Datei, Matrix-Lease und Security-Policy prüfen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. Cachealter, keep_last_known_policy, unbekannter Dienstzustand. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. letzte explizite Policy wiederherstellen; Ursache der Degradation beheben. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. gesperrte Testkennung bleibt gesperrt, erlaubte arbeitet. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

20.22 Fault-Test endet mit gestopptem Dienst

Eingrenzung. Report/Run-ID lesen, Opfer-Unit und abhängige Dienste im Inventory bestimmen. Dabei Uhrzeit, Softwarestand und eine eindeutige Testkennung festhalten. Nicht mehrere Stellschrauben zugleich verändern; der erste abweichende Übergang bestimmt die nächste Maßnahme.

Häufige Ursachen im Projekt. abgebrochener Testlauf, unvollständiger Restart, State-Konflikt. Ein TCP-Port oder HTTP-200 allein beweist den nachgelagerten Funk- oder Medienpfad nicht. Die Gegenstelle mit derselben Kennung und demselben Zeitraum abgleichen.

Behebung. betroffene Units kontrolliert starten und Fachzustand prüfen. Vor zustandsändernden Schritten aktuelle Konfiguration und Daten sichern. Ein Neustart ohne behobene Ursache ist nur ein vorübergehender Recovery-Schritt und wird als solcher protokolliert.

Abschlussprobe. alle Opfer active/ready, keine Fixtures/Spoolfehler. Zusätzlich einmal den Rückweg beziehungsweise die Wiederholung durchführen und den Zustand nach einem Dienstneustart prüfen, wenn die Reparatur Persistenz oder Retry verändert hat.

21 Protokollinventur, Zustände und Konformitätsgrenzen

Die Tabellen dieses Kapitels sind eine **statische Quellcode-Inventur** des festgehaltenen Commits. vorhanden heißt weder normkonform noch interoperabel. Statische Treffer beweisen weder Laufzeitpfad noch Verhalten eines Funkgeräts. Normative Details stehen in der betreffenden ETSI-Ausgabe; hier werden keine Normtexte wiedergegeben. Die Projektmatrizen Docs/ETSI_CONFORMANCE_MATRIX.md, Docs/SAP_PRIMITIVE_MATRIX.md und Docs/STATE_MACHINE_INVENTORY.md sind generierte Prüflisten und müssen nach Codeänderungen neu erzeugt werden.

21.1 PDU-Katalog nach Schicht

Für jede PDU nennt die Quellmatrix Richtung, Parser, Encoder, Runtime-Hinweis, Test- und Golden-Vector-Treffer sowie den Quellpfad. Ein offener Hinweis ist ein Anlass für Code-Review und On-Air-Probe, keine automatische Laufzeitstörung. Besonders teilweiser Parser/Encoder und unimplemented!-Pfad dürfen nicht aus einem erfolgreichen Build als funktionsfähig abgeleitet werden.

CMCE: 30 erfasste PDUs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
CmceFunctionNotSupported	nicht klassifiziert	teilweise / teilweise	blockiert	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/cmce_function_not_supported.rs
DAlert	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_alert.rs
DCallProceeding	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_call_proceeding.rs
DCallRestore	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_call_restore.rs
DConnect	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_connect.rs
DConnectAckno	Downlink	vorhanden /	offene Hinweise	vorhanden /	crates/tetra-

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
wledge		vorhanden		vorhanden	pdus/src/cmce/pdus/d_connect_acknowledge.rs
DDisconnect	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_disconnect.rs
DFacility	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_facility.rs
DInfo	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_info.rs
DRelease	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_release.rs
DSdsData	Downlink	teilweise / vorhanden	blockiert	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_sds_data.rs
DSetup	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_setup.rs
DStatus	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_status.rs
DTxCeased	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_tx_ceased.rs
DTxContinue	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_tx_continue.rs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
DTxGranted	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_tx_granted.rs
DTxInterrupt	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_tx_interrupt.rs
DTxWait	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/d_tx_wait.rs
UAlert	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_alert.rs
UCallRestore	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_call_restore.rs
UConnect	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_connect.rs
UDisconnect	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_disconnect.rs
UFacility	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_facility.rs
UInfo	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_info.rs
URelease	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_release.rs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
USdsData	Uplink	teilweise / vorhanden	blockiert	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_sds_data.rs
USetup	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_setup.rs
UStatus	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_status.rs
UTxCeased	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_tx_ceased.rs
UTxDemand	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/cmce/pdus/u_tx_demand.rs

Review. Für auffällige Einträge den Decoder und Encoder mit gültigem, verkürztem und ungültigem PDU-Puffer prüfen; danach den realen Runtime-Aufrufpfad und mindestens einen Endgerätetest nachweisen. Zeitstempel, Hersteller/Firmware, Rohpuffer und Logs im Testfall referenzieren.

LLC: 4 erfasste PDUs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
BLack	bidirektional	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/llc/pdus/bl_ack.rs
BLadata	bidirektional	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/llc/pdus/bl_adata.rs
BLData	bidirektional	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/llc/pdus/bl_data.rs
BLUdata	bidirektional	vorhanden /	ohne	fehlt / nicht	crates/tetra-

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
		vorhanden	offensichtlichen Blocker	nachgewiesen	pdus/src/llc/pdus/bl_udata.rs

Review. Für auffällige Einträge den Decoder und Encoder mit gültigem, verkürztem und ungültigem PDU-Puffer prüfen; danach den realen Runtime-Aufrufpfad und mindestens einen Endgerätetest nachweisen. Zeitstempel, Hersteller/Firmware, Rohpuffer und Logs im Testfall referenzieren.

MLE: 13 erfasste PDUs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
DChannelResponse	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/d_channel_response.rs
DMleSync	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/d_mle_sync.rs
DMleSysinfo	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/d_mle_sysinfo.rs
DNewCell	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/d_new_cell.rs
DNwrkBroadcast	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/d_nwrk_broadcast.rs
DNwrkBroadcastRemove	Downlink	teilweise / teilweise	blockiert	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/d_nwrk_broadcast_remove.rs
DPrepareFail	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/d_prepare_fail.rs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
					l.rs
DRestoreAck	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/d_restore_ack.rs
DRestoreFail	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/d_restore_fail.rs
UChannelClass Advice	Uplink	teilweise / teilweise	blockiert	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/u_channel_class_advice.rs
UChannelRequest	Uplink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/u_channel_request.rs
UPprepare	Uplink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/u_prepare.rs
URestore	Uplink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mle/pdus/u_restore.rs

Review. Für auffällige Einträge den Decoder und Encoder mit gültigem, verkürztem und ungültigem PDU-Puffer prüfen; danach den realen Runtime-Aufrufpfad und mindestens einen Endgerätetest nachweisen. Zeitstempel, Hersteller/Firmware, Rohpuffer und Logs im Testfall referenzieren.

MM: 14 erfasste PDUs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
DAttachDetach GroupIdentity	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/d_attach_detach_group_identity.rs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
DAttachDetachGroupIdentityAcknowledgement	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/d_attach_detach_group_identity_acknowledgement.rs
DLocationUpdateAccept	Downlink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/d_location_update_accept.rs
DLocationUpdateCommand	Downlink	teilweise / vorhanden	blockiert	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/d_location_update_command.rs
DLocationUpdateProceeding	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/d_location_update_proceeding.rs
DLocationUpdateReject	Downlink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/d_location_update_reject.rs
DMmStatus	Downlink	teilweise / teilweise	blockiert	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/d_mm_status.rs
MmPduFunctionNotSupported	nicht klassifiziert	teilweise / teilweise	blockiert	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/mm_pdu_function_not_supported.rs
UAttachDetachGroupIdentity	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/u_attach_detach_group_identity.rs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
					ch_group_identity.rs
UAttachDetachGroupIdentityAcknowledgement	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/u_attach_detach_group_identity_acknowledgement.rs
UItsiDetach	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/u_itsi_detach.rs
ULocationUpdateDemand	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/u_location_update_demand.rs
UMmStatus	Uplink	vorhanden / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/u_mm_status.rs
UTeiProvide	Uplink	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/mm/pdus/u_tei_provide.rs

Review. Für auffällige Einträge den Decoder und Encoder mit gültigem, verkürztem und ungültigem PDU-Puffer prüfen; danach den realen Runtime-Aufrufpfad und mindestens einen Endgerätetest nachweisen. Zeitstempel, Hersteller/Firmware, Rohpuffer und Logs im Testfall referenzieren.

UMAC: 16 erfasste PDUs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
AccessField	MAC/abhängig	teilweise / vorhanden	blockiert	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/access_assign.rs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
AccessAssignFr18	MAC/abhängig	teilweise / teilweise	blockiert	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/access_assign_fr18.rs
AccessDefine	MAC/abhängig	teilweise / teilweise	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/access_define.rs
MacAccess	MAC/abhängig	teilweise / teilweise	blockiert	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_access.rs
MacDBlck	MAC/abhängig	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_d_blk.rs
MacData	MAC/abhängig	teilweise / teilweise	blockiert	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_data.rs
MacEndDL	MAC/abhängig	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_end_dl.rs
MacEndHu	MAC/abhängig	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_end_hu.rs
MacEndUL	MAC/abhängig	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_end_ul.rs
MacFragDL	MAC/abhängig	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_frag_dl.rs
MacFragUL	MAC/abhängig	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_frag_ul.rs

PDU	Richtung	Parser / Encoder	Runtime	Test / Vector	Quelldatei
MacResource	MAC/abhängig	vorhanden / teilweise	blockiert	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_resource.rs
MacSync	MAC/abhängig	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_sync.rs
MacSysinfo	MAC/abhängig	teilweise / vorhanden	offene Hinweise	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_sysinfo.rs
MacUblk	MAC/abhängig	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	fehlt / nicht nachgewiesen	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_u_blk.rs
MacUSignal	MAC/abhängig	vorhanden / vorhanden	ohne offensichtlichen Blocker	vorhanden / vorhanden	crates/tetra-pdus/src/umac/pdus/mac_u_signal.rs

Review. Für auffällige Einträge den Decoder und Encoder mit gültigem, verkürztem und ungültigem PDU-Puffer prüfen; danach den realen Runtime-Aufrufpfad und mindestens einen Endgerätetest nachweisen. Zeitstempel, Hersteller/Firmware, Rohpuffer und Logs im Testfall referenzieren.

21.2 SAP-Primitiven und Verdrahtung

SapMsgInner-Mitgliedschaft und statische Erzeuger-/Handler-Treffer sind Wegweiser im Code. nicht verdrahtet bedeutet, dass keine direkte Variante im untersuchten Router erscheint; das ist kein Beweis, dass eine Anforderung generell fehlt. Jeder fachlich benötigte Pfad braucht zusätzlich einen Test für Erzeugung, Übergabe, Antwort und Fehlerbehandlung.

CONTROL: 2 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
CmceSdsData	ja	4 / 3	16	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/control/sds.rs
MmSubscriberUptime	ja	16 / 5	12	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
					control/ brew.rs

LCMC: 21 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
LcmcMleActivityReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleBreakInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleBusyInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleCancelReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleCloseInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleConfigureInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleConfigureReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleDisableInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleEnableInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleIdentitiesReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleIdleInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleInfoInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner	crates/tetra-saps/src/

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
				verdrahtet	lcmc/mod.rs
LcmcMleOpenInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleReopenInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleReportInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleRestoreConf	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleRestoreInd	ja	1 / 2	1	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleRestoreReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleResumeInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleUnitdataInd	ja	3 / 27	26	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs
LcmcMleUnitdataReq	ja	18 / 6	22	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/lcmc/mod.rs

LMM: 25 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
LmmMleActivateConf	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleActivateInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleActivateReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner	crates/tetra-saps/src/

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
				verdrahtet	lmm/mod.rs
LmmMleActivityReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleBusyReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleCancelReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleCloseReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleConfigureInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleConfigureReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleDeactivateReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleDisableReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleEnableReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleIdentitiesReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleIdleReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleInfoInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleInfoReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
LmmMleLinkInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleLinkReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMlePrepare Confirm	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMlePrepare Ind	ja	1 / 1	3	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMlePrepare Req	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleReportInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleUnitdataInd	ja	3 / 10	9	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleUnitdataReq	ja	10 / 4	11	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs
LmmMleUpdateReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/lmm/mod.rs

LTPD: 27 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
LtpdMleActivityReq	ja	0 / 1	4	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleBreakInd	ja	0 / 2	1	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleBusyInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleCancel	ja	0 / 3	3	nur	crates/tetra-

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
Req				Empfang/Handler sichtbar	saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleCloseInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleConfigureInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleConfigureReq	ja	0 / 1	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleConnectConfirm	ja	0 / 3	1	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleConnectInd	ja	0 / 0	0	Variante vorhanden, Runtime-Pfad fehlt	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleConnectReq	ja	0 / 1	3	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleConnectResp	ja	0 / 1	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleDisableInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleDisconnectInd	ja	0 / 2	1	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleDisconnectReq	ja	0 / 1	6	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleEnableInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleIdleInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ ltpd/mod.rs
LtpdMleInfoInd	ja	0 / 2	2	nur Empfang/Handler	crates/tetra-saps/src/

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
				er sichtbar	ltpd/mod.rs
LtpdMleOpenInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleReceiveInd	ja	0 / 1	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleReconnectConfirm	ja	0 / 3	2	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleReconnectInd	ja	0 / 0	0	Variante vorhanden, Runtime-Pfad fehlt	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleReconnectReq	ja	0 / 1	5	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleReleaseReq	ja	0 / 1	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleReportInd	ja	0 / 7	6	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleResumeInd	ja	0 / 2	1	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleUnitdataInd	ja	4 / 2	1	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs
LtpdMleUnitdataReq	ja	1 / 7	3	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/ltpd/mod.rs

TLA: 14 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TlCancelReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlConnectConf	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner	crates/tetra-saps/src/

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
				verdrahtet	tla/mod.rs
TlConnectInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlConnectReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlConnectResp	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlDisconnectConf	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlDisconnectInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlDisconnectReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlReceiveInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlReconnectReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlReconnectResp	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlReleaseInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlReleaseReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs
TlaTlReportInd	ja	0 / 0	0	Variante vorhanden, Runtime-Pfad fehlt	crates/tetra-saps/src/tla/mod.rs

TLE: 5 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TleCancelReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tle/mod.rs
TleReportInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tle/mod.rs
TleUnitdataConf	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tle/mod.rs
TleUnitdataInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tle/mod.rs
TleUnitdataReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tle/mod.rs

TLMB: 4 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TlmbSyncInd	ja	1 / 2	0	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmb/mod.rs
TlmbSyncReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tlmb/mod.rs
TlmbSysinfoInd	ja	1 / 2	0	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmb/mod.rs
TlmbSysinfoReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra-saps/src/tlmb/mod.rs

TLMC: 18 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TlmcAssessmentInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcAssessmentListReq	ja	0 / 1	0	nur Empfang/Handler	crates/tetra-saps/src/

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
				er sichtbar	tlmc/mod.rs
TlmcCellReadConf	ja	0 / 4	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcCellReadReq	ja	0 / 1	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcConfigureConf	ja	0 / 4	1	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcConfigureInd	ja	0 / 4	11	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcConfigureReq	ja	1 / 4	10	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcMeasurementInd	ja	0 / 3	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcMonitorInd	ja	0 / 3	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcMonitorListReq	ja	0 / 1	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcReportInd	ja	0 / 6	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcScanConf	ja	0 / 4	2	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcScanReportInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcScanReq	ja	0 / 1	5	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs
TlmcSelectConf	ja	0 / 4	0	nur Empfang/Handler sichtbar	crates/tetra-saps/src/tlmc/mod.rs

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TlmcSelectInd	ja	0 / 2	0	nur Empfang/Handl er sichtbar	crates/tetra- saps/src/ tlmc/mod.rs
TlmcSelectReq	ja	0 / 1	0	nur Empfang/Handl er sichtbar	crates/tetra- saps/src/ tlmc/mod.rs
TlmcSelectRes p	ja	0 / 1	0	nur Empfang/Handl er sichtbar	crates/tetra- saps/src/ tlmc/mod.rs

TMA: 5 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TmaCancelReq	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra- saps/src/ tma/mod.rs
TmaReleaseInd	nein	0 / 0	0	nicht in SapMsgInner verdrahtet	crates/tetra- saps/src/ tma/mod.rs
TmaReportInd	ja	1 / 1	0	bidirektional sichtbar	crates/tetra- saps/src/ tma/mod.rs
TmaUnitdataIn d	ja	8 / 3	8	bidirektional sichtbar	crates/tetra- saps/src/ tma/mod.rs
TmaUnitdataRe q	ja	5 / 2	11	bidirektional sichtbar	crates/tetra- saps/src/ tma/mod.rs

TMD: 2 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TmdCircuitDat aInd	ja	5 / 5	0	bidirektional sichtbar	crates/tetra- saps/src/ tmd/mod.rs
TmdCircuitDat aReq	ja	4 / 1	3	bidirektional sichtbar	crates/tetra- saps/src/ tmd/mod.rs

TMV: 4 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TmvConfigureConf	ja	0 / 0	0	Variante vorhanden, Runtime-Pfad fehlt	crates/tetra-saps/src/tmv/mod.rs
TmvConfigureReq	ja	6 / 4	1	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/tmv/mod.rs
TmvUnitdataInd	ja	3 / 27	29	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/tmv/mod.rs
TmvUnitdataReq	ja	1 / 3	2	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/tmv/mod.rs

TNMM: 2 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TnmmTestDemand	ja	0 / 0	0	Variante vorhanden, Runtime-Pfad fehlt	crates/tetra-saps/src/tnmm/mod.rs
TnmmTestResponse	ja	0 / 0	0	Variante vorhanden, Runtime-Pfad fehlt	crates/tetra-saps/src/tnmm/mod.rs

TP: 1 Primitive

Primitive	Verdrahtung	Erzeugt / behandelt	Tests	Statischer Status	Definition
TpUnitdataInd	ja	1 / 2	0	bidirektional sichtbar	crates/tetra-saps/src/tp/mod.rs

21.3 Explizite State-Typen

Die Suche erfasst Rust-Enums mit `state` im Namen. Sie übersieht implizite Zustände in Maps, Booleans und Ablaufreihenfolgen. Ein hoher Variantenwert sagt nichts über Vollständigkeit der Transitionen.

Schicht	Typ	Varianten	Testtreffer	Quellpfad
CMCE	CcFormalState	6	0	crates/tetra-

Schicht	Typ	Varianten	Testtreffer	Quellpfad
				entities/src/cmce/subentities/cc_bs/state/mod.rs
CMCE	GroupCallState	2	0	crates/tetra-entities/src/cmce/subentities/cc_bs/state/mod.rs
CMCE	IndividualCallState	5	0	crates/tetra-entities/src/cmce/subentities/cc_bs/state/mod.rs
MM	MmClientState	3	4	crates/tetra-entities/src/mm/components/client_state.rs
NET_ASTERISK	DialogState	4	0	crates/tetra-entities/src/net_asterisk/entity.rs
NET_AUDIO_PLAYER	AudioPlayerState	7	0	crates/tetra-entities/src/net_audio_player/types.rs
NET_CONTROL	MobilityClientState	3	0	crates/tetra-entities/src/net_control/commands.rs
NET_ECHOLINK	QsoState	3	0	crates/tetra-entities/src/net_echolink/mod.rs
NET_TTS	TtsState	6	0	crates/tetra-entities/src/net_tts/types.rs
PHY	SynthesisBufferState	3	0	crates/tetra-entities/src/phy/components/fcb.rs

Schicht	Typ	Varianten	Testtreffer	Quellpfad
SAP/COMMON	ChannelChangeState	6	0	crates/tetra-saps/src/common/mod.rs
SAP/COMMON	LtpdLinkState	10	6	crates/tetra-saps/src/common/mod.rs
SAP/COMMON	MleCellState	10	0	crates/tetra-saps/src/common/mod.rs
SAP/COMMON	TlmcScanState	5	3	crates/tetra-saps/src/common/mod.rs
SAP/COMMON	TlmcSelectionState	5	0	crates/tetra-saps/src/common/mod.rs
SAP/COMMON	TxGrantState	2	0	crates/tetra-saps/src/common/mod.rs
SNDCP	PdpState	4	0	crates/tetra-entities/src/sndcp/state.rs
UMAC	DefragBufferState	3	0	crates/tetra-entities/src/umac/subcomp/defrag.rs

Transitionsprüfung. Für jede produktiv verwendete Zustandsmaschine Startzustand, erlaubte Trigger, Timeouts, Duplicate-Events, Restart-Persistenz und Fehlerzustand als Testfall erfassen. Beispielhaft bei SIP die Folge CENTRAL_ACTIVE → FAILOVER_PENDING → PBX_DIRECT_ACTIVE → RECOVERY_PENDING und zurück mit getrennten Registrierungsbelegen prüfen; bei Edge Fallback online, degraded, isolated und recovering anhand der Matrix-Lease verifizieren.

21.4 Priorisierte technische Lücken

Kategorie	Treffer
TODO/FIXME	206
Todo-Typ	240
panic!	89
unimplemented!	45
unimplemented_log!	107

Kategorie	Treffer
unreachable!	33

1. aktive `unimplemented!-/todo!`-Pfade in TLMC, TLPD, MLE und den zugehörigen PDU-Codecs entfernen;
2. nicht in `SapMsgInner` verdrahtete TLMC-/TLPD-Primitive typisieren und routen;
3. PDU-Parser mit Runtime-Panics vor Fuzzing und On-Air-Eingaben schützen;
4. für alle bereits produktiv verwendeten PDUs Golden Vectors ergänzen;
5. verbleibende `unimplemented_log!`-Pfade nach Schicht und Roadmap-Phase abarbeiten.

Diese Zählungen enthalten Kommentare, Testcode und nicht zwingend erreichbare Pfade. Priorität haben aus On-Air-Eingaben erreichbare Panics und Parserplatzhalter, danach fehlende SAP-Routen und Golden Vectors. Eine reine Dokumentations-TODO ist anders zu bewerten. Den Matrixstatus erst nach Negativtest und Funkprobe anheben.

22 Integrationstests und On-Air-Abnahme

Es gibt drei unterschiedliche Beweisarten: statische Repository-Prüfung, Mock-/LXC-Integrationstest und reale Funkmessung. Ein Erfolg in einer Stufe ersetzt die anderen nicht. Testdaten sind ausdrücklich gekennzeichnet und nach einem Lauf wieder zu entfernen. Für Restart-/Fault-Tests werden ein entbehrliches Labor, freier Speicher, Zugriff auf Units und ein geplanter Wiederanlauf vorausgesetzt.

22.1 Szenario `contracts`

Ziel. gemeinsame Health-, Status-, Metrics- und OpenAPI-Verträge. Quellfunktion `scenario_contracts` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. jeden Host des Inventories direkt anfragen; Abweichungen am laufenden Build prüfen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.2 Szenario `node_gateway`

Ziel. TBS-WebSocket, Capabilities und Gateway-Kommandos. Quellfunktion `scenario_node_gateway` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. Mock-TBS anmelden, Ping/Ack und Knotensicht korrelieren. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.3 Szenario `edge_fallback_contract`

Ziel. Lease, Status und lokale Rückfallentscheidung. Quellfunktion `scenario_edge_fallback_contract` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. Matrixrevision und `/api/edge-fallback` bei kontrollierter Degradation prüfen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.4 Szenario `subscriber_group`

Ziel. Teilnehmer, Gruppen, Zulassung und Affiliation. Quellfunktion `scenario_subscriber_group` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. markierte Test-ISSI/GSSI anlegen, zulassen/sperrern und aufräumen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.5 Szenario `call_media_recorder`

Ziel. Ruf, Floor, Medien und Aufnahme. Quellfunktion `scenario_call_media_recorder` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. Call-ID durch Aufbau, Wechsel, Frames und Assetintegrität verfolgen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.6 Szenario `sds`

Ziel. Einzelzustellung und Store-and-forward. Quellfunktion `scenario_sds` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. Offline-Ziel, Replay, Ack und Deduplizierung prüfen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.7 Szenario `packet_data`

Ziel. PDP, IPv4 und IP Gateway. Quellfunktion `scenario_packet_data` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. Kontext, Lease, Uplink/Downlink und Release nachweisen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.8 Szenario `observability`

Ziel. Metriken, Logs und Traces. Quellfunktion `scenario_observability` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. markierte Correlation ID im zentralen Store suchen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.9 Szenario `control_room_federation`

Ziel. aggregierte Lage und Aktualität. Quellfunktion `scenario_control_room_federation` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. Origin-Status und Pollzeit im Control Room mit Fachkern vergleichen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.10 Szenario `platform_services`

Ziel. weitere Plattformdienste. Quellfunktion `scenario_platform_services` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. Management- und Metadatenverträge ohne Funkbeweis prüfen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.11 Szenario `restart_restore`

Ziel. Persistenz nach Unit-Neustart. Quellfunktion `scenario_restart_restore` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. vorher/nachher State und fachliche Konsistenz vergleichen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.12 Szenario `fault_matrix`

Ziel. abhängige Dienste bei Kernausfall. Quellfunktion `scenario_fault_matrix` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. Opfer stoppen, Degradation und Recovery in beiden Diensten nachweisen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.13 Szenario `edge_service_outages`

Ziel. TBS-Sicht bei einzelnen Core-Ausfällen. Quellfunktion `scenario_edge_service_outages` in `tests/e2e/netcore_e2e/scenarios.py`; der tatsächliche Runner entscheidet nach Profil, Voraussetzungen und Skip-Regeln, ob es ausgeführt wird.

Durchführung. Matrix-Lease, Dienststatus und lokales Weiterarbeiten vergleichen. Vor dem Lauf Inventory, Softwarestände, DNS/Route und Test-ID festhalten. Während des Laufs `report.json`, `junit.xml`, `summary.txt` und die Journale der beteiligten Dienste unter derselben UTC-Zeit sichern.

Bestehen. Kein fehlgeschlagener Check, keine unerkannte Skip-Bedingung und keine Test-Fixture nach der Bereinigung. Ein Mock bestätigt die Protokollverträge des Core, nicht den Funkpfad. Bei Fehler zuerst den einzelnen Check mit Dauer/Evidenz im Report lesen, dann die erste fehlerhafte Dienstgrenze isolieren.

22.14 Testprofile und Kommandos

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --
profile full --validate-only
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --
profile smoke
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --
profile full --allow-mutations
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --
profile fault --allow-mutations --allow-restarts
```

Das eingespielte Inventory muss die reale Adressierung enthalten. Das ältere Docs/OPEN_LAB_E2E_RUNBOOK.md nennt noch 17 Dienste; das aktuelle Inventory umfasst 24. Der Runner und seine Profile sind am aktuellen Code zu prüfen. Das Fault-Profil kann Units stoppen und verlangt einen expliziten Wiederanlauf-Check. Nach einem abgebrochenen Lauf alle betroffenen Services mit `systemctl` kontrollieren.

22.15 Funkabnahme mit echten Geräten

Ein Lauf mit echten Funkgeräten erhält ein eigenes Protokoll pro Hersteller, Modell, Firmware und Codeplug. Mindestens zwei Geräte und für Interoperabilität zwei Hersteller prüfen: Zellwahl/Registrierung, Gruppen-PTT mit Sprecherwechsel, Individualruf, SDS, Paketdaten, Handover und Rückkehr nach Core-Ausfall. Pro Fall Start-/Endzeit in UTC, Träger, MCC/MNC/LAC, ISSI/GSSI, beobachtete Funkwirkung sowie Log-/PCAP-/Audio-/Screenshot-Referenzen sichern. Die Vorlage `tests/e2e/on_air_template.json` und der Validator `tests/e2e/validate_on_air_evidence.py --require-complete --require-two-vendors` prüfen Vollständigkeit der Evidenz, nicht die physikalische Messqualität.

Eine durchgehende Testkette lautet: TBS im isolierten Testaufbau starten; ein Gerät anmelden; Gruppenruf A→B und B→A führen; SDS mit Acks zustellen; PDP öffnen und IP-Rückweg messen; Core-Dienst kontrolliert unterbrechen; lokale Funktion und Replay beobachten; Core wiederherstellen; denselben Ruf/SDS/PDP-Pfad erneut prüfen. Jede Abweichung erhält Issue, betroffene Softwareversion und reproduzierbare Schritte.

23 Wartung, Änderungsnachweis und Quellnavigation

Das Repository enthält nebeneinander historische Migrationsdokumente, aktive Beispielkonfigurationen und Quellcode. Für die tatsächliche Installation haben ausgerollte Konfiguration, laufendes Binary und Logs Vorrang; für den Sollstand der Ausgabe der gepinnte Commit. Eine Anleitung mit alten IPs oder nur 17 Diensten wird nicht unbesehen auf die 25er-Topologie übertragen.

23.1 Regelmäßige Wartung

Rhythmus	Kontrolle	Nachweis / Maßnahme
Täglich im Labor	TBS-Zelle, Gateway-Health-Matrix, freie Disk, Journale, Clock	Zeitstempel und offene Alarmer dokumentieren
Wöchentlich	Backup/Restore-Probe eines Fachdienstes, Spool- und Recorder-Retention	Datei, Prüfsumme, Probe-Import und Verantwortlichen festhalten
Monatlich	SIP-Failover, Broker-Reconnect, Packet-Data-Rückweg, lokale Edge-Autonomie	Vorher/Nachher-Status und E2E-Report archivieren
Vor jedem Update	Commit, Inventory, TOML-Diff, Installer, Schema, Migration	Rollback-Paket und Wartungsfenster vorbereiten
Nach jedem Update	Health, Fachpfade, On-Air-Stichprobe, Backup-Kompatibilität	Report und Freigabe mit Version/UTC

23.2 Reparaturprotokoll

Ein Incident-Eintrag enthält: UTC-Zeit und Zeitzone; betroffene Zelle/Dienst/Host; Software-Commit und Feature-Build; Symptom und erste fehlerhafte Grenze; Rohbeleg (Log, Messung oder Report); getestete Hypothese; **genau eine** Änderung; Vorher/Nachher-Evidenz; Nebenwirkung; Rollback-Pfad; abschließende Prüfung mit einem echten Endgerät, wenn Funk betroffen war. Secrets, Schlüssel und persönliche Kennungen werden vor Weitergabe entfernt. Für wiederkehrende Störungen eine Reproduktion und einen Regressionstest im Repository anlegen.

23.3 Pfadweiser Quellenindex

Quelle	Wofür zuerst lesen
deploy/open-lab/inventory.example.toml	25 Dienste, Hosts, Ports, Abhängigkeiten, Installer und Units
deploy/open-lab/netcore-deploy.py	Validieren, Rendern, Anwenden, Status und E2E-Profil
system-backend/<dienst>/config/*.example.toml	Backend-Beispielkonfiguration; nicht automatisch Runtime-Default

Quelle	Wofür zuerst lesen
system-backend/<dienst>/src/	Route, Serialisierung, Fachlogik und tatsächliche Validierung
Docs/ basisstation.config.sanitized.example.toml	bereinigte TBS-Beispielwerte und optionale Kommentarzeilen
crates/tetra-config/src/bluestation/	TBS-Parser und Typen
crates/tetra-pdus/src/	PDU-Decoder/-Encoder und Feldlogik
crates/tetra-saps/src/	SAP-Primitiven und Routing
crates/tetra-entities/src/	Funk-/Netz-Entities und Zustandsautomaten
tests/e2e/	Mock-Verträge, Profile, Resultate und On-Air-Evidenz
Docs/ETSI_SOURCE_REGISTER.md	Projektzuordnung normativer Referenzfassungen
Docs/IMPLEMENTATION_GAPS.md	statische technische Risiken, jeweils im Code verifizieren

23.4 Datenmigration und Rücksicherung

Vor einem Versionswechsel State-Dateien des betroffenen Dienstes, Berechtigungen und Konfigurationsdatei gemeinsam sichern. Ein Restore wird zunächst in einem entbehrlichen LXC mit derselben Version geprobt; dort die Health-Proben und mindestens eine fachliche Read-/Write-/Replay-Runde fahren. Eine neuere Binärdatei kann ein Dateiformat ändern. Darum Rollback nur als konsistentes Set aus Binary, Konfiguration und Datenstand ausführen. TBS-Policy-Cache, Event-Spool, lokale Aufnahmen und freigegebene Medien sind getrennte Zustände; die Sicherung des zentralen Core ersetzt sie nicht.

23.5 Editionskontrolle

Für eine neue Handbuchausgabe Commit und Tags neu erfassen, Inventory gegen `services.toml` vergleichen, alle TOML- und OpenAPI-Kataloge erneut extrahieren, generierte PDU-/SAP-Matrizen aktualisieren und bekannte Abweichungen mit realen Testberichten bewerten. Anschließend Seitenzahlen, Querverweise, PDF-Textsuche und visuelle Renderkontrolle erneut durchführen. Ein Dokument mit 400 Seiten beweist keine Vollständigkeit durch Umfang; jede Seite muss beim Installieren, Bedienen, Prüfen oder Reparieren helfen.

24 Praxisabläufe: vom Aufbau bis zur Wiederherstellung

Die folgenden Abläufe verbinden die Einzelreferenzen zu einer Ende-zu-Ende-Anleitung. Sie sind als Arbeitsprotokolle gedacht: Der jeweilige Schritt ist erst erledigt, wenn die genannte Evidenz vorliegt. Die Beispieladressen des Inventories und die Funkwerte der bereinigten TBS-Vorlage sind Platzhalter. Vor einem realen Versuch werden Standort, Frequenzberechtigung, Hardwarepfad, Kennungen, Softwarestand und Rückfallkonfiguration festgehalten. Die Quelle für eine konkrete Option bleibt die im Kapitel 23 genannte Datei des gepinnten Commits.

24.1 Ein neues Open-Lab-System planen und aufbauen

Am Anfang steht ein Netzplan mit drei voneinander unterscheidbaren Wegen: Managementzugriff auf die Dienste, Steuerung zwischen TBS und Node Gateway und der eigentliche Medien- beziehungsweise Paketdatenweg. Ein Ping zwischen zwei Hosts belegt nur IP-Erreichbarkeit, nicht, dass der WebSocket-Pfad oder ein RTP-Port offen ist. Das Open-Lab-Inventory enthält 25 Backend-Dienste. Provisioning Core kommt als zusätzlicher Verwaltungsdienst hinzu und benötigt einen eigenen Host- und Portplan. Die ältere Installationsdokumentation nennt teils 17 Dienste oder Adressen im 10.0.1.0-Netz; für einen neuen Aufbau wird das tatsächliche Inventory mit dem Standortplan verbunden.

Zuerst einen Versionszettel anlegen: Repository-Commit, Cargo-Lockfile, Debian-/Kernelstand, Proxmox-Host, LXC-Template, SDR-Treiber und TBS-Binary. Dann die Namen/IPs aller Container in einer eigenen `inventory.toml` festlegen. Für jeden Dienst `host`, `port`, `config_target`, `unit`, `install` und `depends_on` prüfen. Keine zweite, ungepflegte Tabelle neben dem Inventory als alleinige Quelle betreiben. Die TBS-Adresse des Node Gateways muss auf denselben Host und den Pfad `/ws/node` zeigen; die Backend-Verbindungen nutzen ihren im TOML angegebenen Pfad. Die bekannte Beispielabweichung zwischen `Repository-Root-config.toml` und `Open-Lab-Inventory` wird vor einem Full-System-Audit bewusst aufgelöst.

Im Proxmox-Netz die Container mit festen Adressen oder reservierten Leases anlegen. Der IP Gateway benötigt die TUN-Voraussetzungen und seine Routing-/Firewall-Regeln; Recorder und Media Library erhalten die geplanten Speicherorte, wobei Livezustand nicht vom optionalen NFS-Archiv abhängen darf. Die Managementoberflächen sind laut Projekt im Open-Lab-Modus ohne Login, Token und TLS. Ein eigenes isoliertes VLAN und enges Routing sind deshalb Teil der Funktion, nicht eine spätere Komfortmaßnahme. Zeitquelle, DNS und MTU werden vor den Fachtests überprüft.

Den Deployment-Host mit schlüsselbasiertem SSH, Zugriff auf die Zielhosts und einem unveränderten Quellcheckout vorbereiten. Nacheinander `validate`, `plan`, `render` und `apply --dry-run` ausführen. Den gerenderten Zielzustand mit dem Netzplan vergleichen, besonders Loopback-Adressen in serviceübergreifenden URLs. Erst danach `apply` im Labor. Ein manueller Installer pro LXC ist möglich, aber der gleiche Konfigurationsstand und die Abhängigkeitsreihenfolge müssen erhalten bleiben. Provisioning Core wird mit seinem separaten Installer und seiner eigenen Unit ergänzt.

Nach jeder installierten Abhängigkeitsgruppe Liveness, Readiness und eine fachliche Lesefunktion testen. Eine 503 bei `ready` wird auf den konkreten Vorgänger zurückgeführt. Vor der TBS-Inbetriebnahme muss der Node Gateway mindestens seine Listener- und Core-Matrix liefern. Der erste Funkversuch erfolgt am vorbereiteten Messplatz; erst nach stabiler

Registrierung werden Ruf, SDS, Paketdaten und Integrationen eingeschaltet. Den Erfolg mit E2E-Report und On-Air-Evidenz festhalten.

Schritt	Abnahmebeleg	Falls er fehlt
Inventory validiert	validate ohne Fehler, 25 Einträge	Host, Port, Unit und depends_on korrigieren
Render geprüft	Ziel-TOMLs stimmen mit Netzplan überein	URLs und Loopback-Verweise vor apply anpassen
Core startbereit	direkte live-/ready-Abfrage pro Dienst	ersten unbereiten Vorgänger identifizieren
Gateway verbunden	TBS unter /api/v1/nodes, frische Matrix	WebSocket-Route, Node-ID und Lease prüfen
Funk nachgewiesen	Registrierung und bidirektionaler Testcall	SDR, Luftschnittstelle und Policy getrennt prüfen

24.2 SDR, Zelle und Dual-Carrier kontrolliert starten

Der Funkpfad beginnt nicht mit einem WebUI-Schalter, sondern mit der physischen Kette: SDR, Clock, Sende- und Empfangszweig, Duplexer/Filter, Last oder Antenne, Versorgung, Kühlung und Messgerät. Bei einer neuen Hardwarekombination wird zunächst ohne Aussendung geprüft, ob SoapySDR das erwartete Gerät, die Kanäle, Antennenanschlüsse und Gain-Elemente meldet. Die Konfiguration akzeptiert gerätespezifische `rx_gain_<element>`- und `tx_gain_<element>`-Werte; ein frei erfundenes Gain-Element oder ein Textwert kann den Start abbrechen. Für einen ersten Messlauf werden konservative Pegel verwendet und erst nach Messung erhöht.

Die Beispielvorgabe koppelt `phy_io.soapysdr.tx_freq` und `rx_freq` an die Zellparameter `main_carrier`, `secondary_carrier`, Band, Duplexabstand und Offset. Bei einem einzelnen Träger stimmt die SDR-Abstimmung direkt mit dem Kanal überein. Bei benachbarten Trägern sind Center Frequencies und Sample Rate so zu wählen, dass beide 25-kHz-Kanäle im SDR-Passband liegen. Eine falsch gewählte Mitte kann einen Träger scheinbar funktionsfähig lassen und den zweiten durch Filterung, Verzerrung oder Timingfehler beeinträchtigen. Deshalb jeden Träger getrennt im Spektrum und mit einem Endgerät testen; eine abstrakte Konfigurationsprüfung reicht nicht.

Die Zellidentität wird aus `net_info` und `cell_info` gebildet. MCC, MNC, LAC, Colour Code und Funkgeräteprogrammierung müssen dieselbe Zelle meinen. Die Parameter eines bereits laufenden Netzes dürfen nicht nur auf der TBS geändert werden. Vor dem ersten TX Frequenznutzung und Duplexrichtung mit der Genehmigung vergleichen. Beim Test am Dummyload Trägerfrequenz, belegte Bandbreite, spektrale Nebenprodukte, Timing und Vor-/Rücklauf dokumentieren. Danach eine definierte Endgeräteprobe: Zelle finden, registrieren, Daten- und Sprachpfad, zweite Trägerbelegung, Re-Registration nach Unterbrechung.

Bei Fehlern zuerst die Schicht des ersten Ausfalls bestimmen. Sieht das Gerät keine Zelle, ist PHY/Broadcast vorrangig. Sieht es die Zelle, aber der Uplink erscheint nicht, sind Empfangsfrequenz, Antennen-/Duplexpfad und Timing zu prüfen. Wird ein Location Update sichtbar und abgewiesen, folgen Identität und Teilnehmerpolicy. Ein funktionierender

Downlink beweist keinen funktionierenden Uplink. Die TBS-Protokolle, SDR-Probe und Messbild erhalten denselben UTC-Zeitraum.

Beobachtung	Nächste Messung	Nicht daraus folgern
SDR-Probe okay	TX/RX-Pegel und Frequenz unter Last	dass ein Gerät die Zelle decodiert
Träger sichtbar	Broadcast- und Zellinformation	dass der Uplink empfangen wird
Gerät zeigt Zelle	Location Update im TBS-Log	dass Subscriber-Policy greift
ein Träger funktioniert	zweiter Träger separat mit Last	dass Dual-Carrier vollständig ist
Registrierung stabil	Ruf, SDS und Paketdaten	dass alle Fachdienste integriert sind

24.3 Teilnehmer und Gruppen provisionieren

Teilnehmeridentität, physisches Gerät und aktuelle Serving-Zelle sind drei verschiedene Datenbereiche. Subscriber Core führt die Freigabe der ISSI und ihre Dienstberechtigungen. Group Core hält GSSI, Mitgliedschaften, Affiliation und DGNA-Policy. Asset Management verwaltet Inventarnummer, Seriennummer, Firmware und Ausgabe, ohne die Funkzulassung zu ersetzen. Mobility Core beobachtet, welche TBS den Teilnehmer aktuell bedient. Provisioning Core stellt für Teilnehmer und Gruppen eine gemeinsame Verwaltungsoberfläche bereit, liegt aber außerhalb des 25er-Deploy-Inventories.

Für eine neue Testkennung zuerst ISSI/GSSI-Bereich, Eigentümer und beabsichtigte Funktion dokumentieren. Vor Änderungen einen Export der bisherigen Subscriber- und Group-Daten anlegen. Dann Teilnehmerprofil mit zulässigen Diensten anlegen und die benötigte Gruppe hinzufügen. Die Gruppe bekommt Mitgliedschaft und ggf. eine Policy für Attach, Ruf, SDS, Notruf oder DGNA. Ein Gruppenname im Directory ist eine Anzeigehilfe; die GSSI und ihre Autorität kommen aus Group Core. Nach der Verwaltungsaktion müssen Synchronisationsstand und TBS-Policyrevision überprüft werden. Ein HTTP-Erfolg beim Schreiben beweist nicht, dass eine bereits verbundene TBS die Änderung übernommen hat.

Den Test bewusst positiv und negativ durchführen: zugelassene ISSI registriert sich und darf in einer zugelassenen Gruppe senden; eine gesperrte Testkennung wird abgewiesen; eine nicht zugeordnete GSSI darf den vorgesehenen Ruf nicht auslösen. Wiederholte Änderungen dürfen keine doppelten Mitgliedschaften erzeugen. Nach einem Core-Ausfall überprüft man den Last-known-Policy-Cache der TBS und die lokale Reaktion. Beim Wiederanlauf wird nicht nur ready beobachtet, sondern die Revision der wiederhergestellten Policy und der tatsächliche Gruppenruf.

Beim Löschen eines Teilnehmers zuerst offene Aufgaben, Assets, Gruppenmitgliedschaften, aktive Calls und Spoolnachrichten prüfen. Ein Provisioning-Vorgang kann über zwei autoritative Dienste verteilt sein; bei Teilerfolg wird der Zustand in beiden Quellen verglichen, bevor derselbe Schreibvorgang wiederholt wird. Eine pauschale Neuinitialisierung der TBS kann lokale Calls oder SDS unterbrechen und ist zur Bereinigung einer einzelnen ISSI ungeeignet. Im Abschlussprotokoll stehen Test-ISSI/GSSI, Änderungsrevision, Ziel-TBS und Beleg der Bereinigung.

Domäne	Autorität	Beleg nach einer Änderung
ISSI und Zulassung	Subscriber Core	Profil, Sperrstatus, Sync-Revision
GSSI und Mitgliedschaft	Group Core	Gruppe, Zuordnung, Affiliation
gemeinsame Bedienung	Provisioning Core	konsistenter Zustand in beiden Cores
physisches Gerät	Asset Management	Inventarnummer und Ausgabeakte
aktuelle Zelle	Mobility Core	Serving Node der betreffenden ISSI

24.4 Einen Gruppenruf über zwei Basisstationen verfolgen

Ein Gruppenruf ist ein besonders guter Gesamttest, weil mehrere Grenzen beteiligt sind: Endgerät A, TBS A, Gruppenpolicy, Call Control, Media Switch, TBS B und Endgerät B. Zuerst beide Geräte einzeln registrieren und die jeweilige Serving-Zelle festhalten. Dann GSSI und Mitgliedschaft auf beiden Seiten lesen. Erst wenn die Policy konsistent ist, den Ruf mit einer eindeutigen Call-ID aufbauen. Die Zeitpunkte von Setup, Alert/Connect, Floor-Zuteilung, Frames, Sprecherwechsel und Release bilden die Testspur.

Die erste Probe beginnt mit A als Sprecher. Am Funkgerät B muss ein verständlicher Anfang und ein vollständiges Ende hörbar sein. Danach Floor freigeben und B sprechen lassen. Der Umkehrweg prüft einen anderen Satz von Media Legs und die Rückrichtung der Luftschnittstelle. Parallel die Zähler des Media Switch für Eingangsframes, Ausgangsframes, Drops und Jitter lesen. Ein Call-Objekt ohne RouteReady oder ohne Framefluss erklärt, warum eine UI einen aufgebauten Ruf zeigt, aber kein Ton ankommt. Ein Framezähler wiederum belegt nicht automatisch hörbares und korrekt codiertes Audio; die Aufzeichnung oder Endgeräteprobe ist erforderlich.

Beim Release sollen beide TBS die Ressource freigeben. Ein hängen gebliebener Floor, ein nicht aufgelöstes Leg oder eine noch aktive Medienroute werden gesondert protokolliert. Nach einem kontrollierten Ausfall von Call Control bleibt ein lokaler Ruf innerhalb einer Zelle nach der Edge-Fallback-Spezifikation möglich; netzweite Vermittlung ist eine andere Fähigkeit. Wird nur Media Switch unterbrochen, muss die lokale Luftschnittstelle weiter bewertet werden, während zentrale Frames fehlen. Das Ergebnis wird nicht allein aus der Health-Matrix abgeleitet.

Für eine Interoperabilitätsprobe zwei Gerätehersteller mit Firmwarestand dokumentieren. Wiederhole Setup/Release bei kurzem Tastendruck, schnellem Sprecherwechsel, Re-Registration und nach Wiederkehr des Core. In jedem Lauf nur einen Störfaktor verändern. Roh- und dekodierte PDU-/SAP-Spuren können eine Fehlinterpretation von Floor- oder Release-Zuständen aufklären; sie ersetzen nicht den hörbaren Test. Ein fehlgeschlagener Call erhält exakt die erste abweichende Grenze und einen reproduzierbaren Zeitstempel.

Übergang	Erwartete Evidenz	Typische Eingrenzung
A fordert Ruf an	TBS-CMCE und Call-ID	Zulassung, GSSI, Timeslot
Core bildet Legs	Call Control und RouteReady	Serving Node, Media Switch

Übergang	Erwartete Evidenz	Typische Eingrenzung
A spricht zu B	Framezähler und hörbarer Inhalt	Codec, Route, Jitter, RF
B übernimmt Floor	Freigabe A, Grant B	Floor-Zustand, Race/Timer
Ruf endet	Release auf beiden Zellen	verwaiste Session und Ressource

24.5 Individualruf und SIP/PBX-Fallback abnehmen

Bei Phase 11c bleibt der lokale Asterisk der TBS eine stabile Edge-B2BUA. Die native TBS-Bridge spricht lokal mit ihm; der Asterisk registriert sich im Normalzustand zum zentralen SIP Switch, der zum vorhandenen PBX vermittelt. Die direkte PBX-Registrierung ist der bestätigte Ausfallpfad. Für jeden TBS-Endpunkt wird ein eindeutiger Alias im SIP Switch gebraucht, wenn die Kennung des zentralen Dienstes und die lokale Basisstations-ID unterschiedlich geschrieben sind. Die Zuordnung wird explizit konfiguriert, nicht durch pauschales Ersetzen von Zeichen erraten.

Zuerst den Normalweg testen: Funkgerät ruft PBX-Ziel, PBX ruft ISSI zurück, beide Seiten hören verständliche Sprache, DTMF und Anruferkennung werden geprüft, Release räumt Dialog und RTP auf. Signalisierung und Medien getrennt messen. SIP-200 oder ein Klingelereignis sagt noch nichts über RTP, SDP-Adresse, Codec oder den UDP-Portbereich. Für die Anruferkennung ist P-Asserted-Identity relevant: Kontoname des Trunks und tatsächlich anrufende ISSI sind verschieden. Der lokale Asterisk muss die eingehende Identität vertrauen und weitergeben, sofern die dokumentierte Topologie dies verlangt.

Bei eingehenden PBX-Zielen sind 5102, T5102 und t5102 als Testvarianten im SIP-README genannt. Der optionale T-Marker wird vor den numerischen Prefix-Regeln entfernt. Eine ungültige Zeichenfolge wird nicht still in eine andere ISSI umgewandelt. Wird ein Ruf schon im Asterisk-Context abgewiesen, kann der zentrale Resolve-Zähler leer bleiben; die Diagnose beginnt dann im Dialplan/AGI-Pfad und nicht an der Funkzelle. Nach einer Korrektur die betroffene Konfiguration neu laden und die drei gültigen sowie mindestens eine ungültige Variante testen.

Für den Failover-Test den zentralen Switch im entbehrlichen Labor gezielt unerreichbar machen und die lokale State Machine beobachten. Sie geht über eine pending-Phase zur direkten PBX-Registrierung, erst wenn die konfigurierten Prüfungen fehlgeschlagen sind. Die zentrale Registrierung wird entfernt, bevor die direkte aktiviert wird. Bereits laufende Dialoge werden nicht mitten im Gespräch verschoben; neue Rufe müssen den neuen Weg nehmen. Nach Wiederkehr gilt eine stabile Erholungszeit, bevor die direkte Registrierung abgemeldet und die zentrale wieder geladen wird. Alte Kontakte beim PBX können kurz bis zum Ablauf ihrer Registrierung sichtbar sein; die aktive TBS-Registrierung ist separat zu prüfen.

Phase	Nachweis	Fehlerquelle
Zentral aktiv	eine beabsichtigte externe Registrierung, Ruf in beide Richtungen	Alias, Dialplan, PBX-Trunk
Switch-Ausfall	definierte Fehlversuche und	Health-Probe und Timer

Phase	Nachweis	Fehlerquelle
	pending-Zustand	
Direkt aktiv	neue Rufe über PBX-Direktweg	AstDB-Gate und Kontakt
Wiederkehr	stabile Zeit, direkte Abmeldung, zentrale Anmeldung	Flapping und Doppelkontakt
Medienprüfung	RTP beide Richtungen, DTMF, PAI	Firewall, SDP, Codec

24.6 SDS und Status bei Offline-Zustellung prüfen

SDS hat andere Anforderungen als Sprache: Ein kurzzeitig nicht erreichbarer Empfänger darf eine zulässige Nachricht später erhalten, aber nicht doppelt. Der SDS Router führt die netzweite Zustellung und Store-and-forward; die TBS kann lokal zustellen und begrenzte, dauerhaft gespeicherte Replay-Ereignisse führen. Die Projektdatei Docs/EDGE_FALLBACK.md beschreibt einen JSONL-Spool mit Eintrags- und Bytebegrenzung sowie einen Marker für lokal schon zugestellte Gruppen-SDS. Hochratige Sprache und RF-Frames werden nicht in diesen Spool geschrieben.

Den Normalweg mit einer eindeutig markierten Einzel-SDS testen. Ursprung, Ziel-ISSI, Message-ID, Zeit und Ack zusammenführen. Danach ein Ziel offline nehmen und eine zweite Nachricht senden. Jetzt müssen Router-Spool und Zustellstatus nachvollziehbar sein; ein HTTP-Ack für die Aufnahme des Auftrags ist noch keine Funkzustellung. Beim Wiederanmelden des Ziels den Replay-Pfad beobachten und nur nach tatsächlicher Zustellung quittieren. Wiederhole die Nachricht mit derselben ID, um die Deduplizierung zu prüfen. Für Gruppen-SDS zusätzlich lokale Zustellung während Isolation und spätere Remote-Legs nach Recovery testen: Der Ursprungsknoten soll die lokal zugestellte Gruppe nicht noch einmal bekommen.

Statusnachrichten und SDS-Kommandos an Integrationen verlangen eine getrennte Zuständigkeitsprüfung. Ein empfangener pre-coded Status kann im Task Workflow eine Zustandsänderung anstoßen. Dort muss die Task-ID, der erlaubte Übergang und die Antwort auf ein doppeltes Kommando sichtbar sein. Ein MQTT-Publish kann die Lage an Home Assistant spiegeln, ist aber nicht gleichzusetzen mit der bestätigten SDS-Zustellung. Für jede Weiterleitung dieselbe Correlation ID verwenden, soweit der betreffende Dienst sie bereitstellt.

Wenn Nachrichten fehlen, den Weg vom ersten TBS-Empfang über Routerentscheidung, Online-/Offline-Ziel, Spool und Replay bis zum Endgerät trennen. Prüfe Größenlimit, TTL, Zielzuordnung und Zustand der Gateway-Verbindung. Spooldateien können noch nicht quittierte Ereignisse enthalten; sie dürfen nicht zur „Reparatur“ einfach gelöscht werden. Vor einem Restore die Datei kopieren, Größe und letzte erfolgreiche Replay-ID notieren und den neuen Lauf auf doppelte lokale Zustellung kontrollieren.

Ereignis	Gesuchter Beleg	Fehlerfrage
SDS angenommen	Message-ID im Ursprung	wurde sie nur angenommen oder schon zugestellt?
Ziel offline	begründeter Wartestatus	wie lange gilt TTL/Limit?

Ereignis	Gesuchter Beleg	Fehlerfrage
Ziel online	genau ein Delivery-Ack	ist Replay idempotent?
Gruppe lokal bedient	air_fallback_local_delivered	wird der Ursprung beim Replay ausgeschlossen?
Integration löst Aktion aus	Task-/MQTT-Ack mit ID	gibt es einen Loop oder doppelten Auftrag?

24.7 Paketdaten bis zum IP-Rückweg messen

Der Paketdatenpfad umfasst zunächst die Luftschnittstelle und SMDCP/PDP-Kontexte, dann Packet Core und schließlich einen lokalen oder zentralen IP Gateway mit TUN, Routing, optionalem NAT, Firewall und DNS. Die TBS-Beispielkonfiguration kann eigene Paketdatenwege enthalten; die Core-Vorlage nennt einen shadow-Modus und eine authoritative-Variante. Vor der Abnahme muss klar sein, welche Instanz die Adresse, Kontextaktion und Route im Test tatsächlich bestimmt. Ein Kontext in der WebUI ist noch keine funktionierende IP-Verbindung.

Mit einem Testgerät eine PDP-Aktivierung auslösen. ISSI, NSAPI, zugewiesene IPv4-Adresse, MTU, Gateway und DNS dokumentieren. Adresspool und vorhandene Standortnetze auf Überschneidung prüfen. Der erste Test ist ein ICMP- oder kleiner UDP-Payload zu einem kontrollierten internen Ziel. Danach den Rückweg aufzeichnen. Eine erfolgreiche Uplink-Capture am TUN ohne Antwort kann auf Firewall, NAT oder fehlende Reverse Route hinweisen. Eine Antwort am TUN ohne Ausgabe zum Funkgerät weist in Richtung Kontext, Fragmentierung, Flow Control oder Air-Interface-Downlink. Bei größeren Payloads MTU und Fragmentierungsgrenzen getrennt testen.

Der IP Gateway braucht im LXC das TUN-Device und passende Namespace-Rechte; ein ready-Status des HTTP-Prozesses darf die tatsächliche TUN- und Routingprobe nicht ersetzen. Der NAT-Modus muss zum externen Netz passen. Im gerouteten Modus benötigt die Gegenstelle einen Rückweg in den Adresspool. DNS ist ein separater Test: Eine IP-Adresse kann erreichbar sein, während Namensauflösung fehlschlägt. WAP hat darüber hinaus eigene Inhaltstypen und Terminalgrenzen. Für einen belastbaren Befund jeweils eine interne IP, einen DNS-Namen und eine WAP-Seite getrennt dokumentieren.

Bei Deaktivierung des PDP-Kontextes oder Abmeldung des Endgeräts müssen Lease und NSAPI-Zustand entsprechend freigegeben oder nach dokumentierter Policy erhalten werden. Einen Packet-Core-Ausfall im Labor simulieren und lokale TBS-Kontexte anhand des vorgesehenen Fallbacks prüfen. Nach Recovery dürfen keine doppelten Adressen oder verwaisten Kontexte entstehen. Alle Captures auf persönliche Daten minimieren und auf den Testzeitraum begrenzen.

Messstelle	Erwartung	Deutet bei Abweichung auf
Endgerät	PDP akzeptiert, Adresse sichtbar	MM/SMDCP/Policy
TBS	N-PDU mit NSAPI und Richtung	Luftschnittstelle/Fragmentierung
Packet Core	Kontext und Lease eindeutig	Pool/Sync/Autorität
IP Gateway TUN	Paket im Namespace sichtbar	Device und Routing

Messstelle	Erwartung	Deutet bei Abweichung auf
externes Ziel	Antwort kommt zurück	NAT, Firewall, Reverse Route

24.8 MQTT und Home Assistant ohne Zustandsloops anbinden

Der IoT Gateway übersetzt ausgewählte TETRA- und Core-Ereignisse in MQTT-Topics und kann Home Assistant Discovery sowie eine Homematic-Anbindung im Sandboxmodus bedienen. Ein Broker auf Port 1883 im Beispiel ist keine Sicherheitsgrenze. Vor der Integration wird ein Topic-Namensraum für Testgeräte definiert, einschließlich Quelle, Entity-ID, retained State, Verfügbarkeit und Command/Ack. Das Open-Lab-Netz darf keine unkontrollierte Brücke in eine produktive Hausautomation erhalten.

Der erste Test verwendet ein registrierendes Funkgerät. Die TBS erzeugt ein Ereignis, Gateway/Core nehmen es auf, IoT Gateway normalisiert es und der Broker liefert es an einen unabhängigen Subscriber. Erst danach wird geprüft, ob Home Assistant eine Discovery-Entity anlegt und den aktuellen State aktualisiert. Ein retained State ist nach Neustart sofort sichtbar, kann aber veraltet sein; deshalb Zeitstempel und Availability unabhängig testen. Bei Deregistrierung muss der Endzustand erscheinen. Eine beschädigte oder doppelte Discovery-Konfiguration wird gezielt am Test-Topic bereinigt, nicht durch pauschales Löschen aller Brokerdaten.

Ein virtueller Command ist eine zweite Richtung: Broker → IoT Gateway → berechtigte Node-/Fachaktion → Funkwirkung → Ack. Dem Command wird eine eindeutige ID gegeben. Vor dem Senden muss klar sein, welche ISSI/GSSI betroffen ist und ob die Aktion im isolierten Zustand zulässig ist. Nach der Ausführung darf derselbe Command bei einem Broker-Reconnect nicht erneut wirken. Ein Ack nur vom MQTT-Publish ist nicht der Ack der TBS. Die beiden Belege werden getrennt geführt. Loop-Schutz ist besonders wichtig, wenn eine Core-Statusänderung wiederum als neues MQTT-Kommando interpretiert werden könnte.

Bei fehlendem HA-State zuerst den Broker direkt mit Subscriber prüfen, danach Topic-/Prefix-Mapping, Discovery-Payload und Entity-ID. Bei einer ausbleibenden Funkaktion die Command-ID über Gateway-Ack und TBS-Log verfolgen. Verschiedene Richtungen dürfen nicht zu einer vermeintlichen „MQTT-Störung“ zusammengefasst werden. Nach Update des IoT Gateways Registrierung, Deregistrierung, Broker-Ausfall und Wiederkehr erneut testen.

Grenze	Probe	Nachweis
Funk zu Core	Registrierung der Test-ISSI	frisches Ereignis mit Zeitpunkt
Core zu Broker	Subscribe auf Test-Topic	Payload, Retain und Availability
Broker zu HA	Discovery und Entity-State	aktuelle Entity ohne Dublette
Broker zu Funk	einmaliges Command	berechtigte Funkwirkung
Funk zu Broker	Command-Ack	gleiche ID und keine Wiederholung

24.9 TTS, Media Library und Playout als Medienkette prüfen

Eine Textansage durchläuft mehrere Zustände: Text oder Vorlage, TTS-Synthese, importiertes oder erzeugtes Asset, Formatvorbereitung, Genehmigung, Cache auf der TBS und tatsächliche Aussendung. Piper ist im Projekt ein eigener Dienst-/Hostpfad. Media Library verwaltet Import, Preview, Processing, Freigabe, Archiv und Dispatch. Der lokale TBS-Pfad kann vorbereitete und freigegebene Inhalte nach einem Core-Ausfall weiter nutzen. Eine erfolgreiche Synthese sagt noch nichts über Codec, Länge oder Lautstärke auf dem Funkgerät.

Für einen Test eine kurze, neutral formulierte Ansage mit eindeutiger ID erstellen. Vor dem Dispatch TTS-Stimme, Text, Ergebnisdatei und Dauer prüfen. Dann das Asset in Media Library importieren, Preview anhören und Processingstatus bis `ready` verfolgen. Die Genehmigung ist ein eigener Schritt; im Test nur ein klar identifiziertes Asset freigeben. Danach Format und Cache-Zustand auf der Ziel-TBS prüfen. Ein NFS-Pfad kann für Archivierung dienen, aber die laufende Ansage sollte nicht von einem zufällig abgehängten Archivmount abhängen.

Der Playout-Test hat eine explizite Zielzelle, Zielgruppe und ein Zeitfenster. Vorher aktiven Ruf-/Floorzustand prüfen, damit die Ansage nicht einen laufenden Sprecher unkontrolliert verdrängt. Nachher am Funkgerät den Anfang, die vollständige Länge, das Ende und den hörbaren Pegel bestätigen. TBS-Logs und Media-Switch-/Library-Job-ID werden korreliert. Bei abgebrochener Ansage zuerst unterscheiden, ob nur Preview, nur Asset-Transfer, nur Cache oder die eigentliche Luftschnittstelle scheitert. Wiederholungen mit derselben Asset-ID dürfen nicht mehrere gleichzeitige Playouts erzeugen.

Für Wartung die Quelle des Assets, Freigabezeitpunkt, verarbeitete Variante, Cacheversion und Archivort zusammen sichern. Ein Austausch des Codecs oder der TTS-Stimme verlangt eine erneute Hörprobe. Ein altes lokales Cachefile kann sonst den Eindruck erwecken, eine neue zentrale Version sei aktiv. Bei Core-Ausfall im Labor nur ein bereits freigegebenes und gecachtes Asset verwenden; neue zentrale Freigaben sind ohne Core nicht vorzusetzen.

Station	Statusbeleg	Fehlerfolge
Piper/TTS	Syntheseantwort, Stimme, Dauer	falscher Text oder fehlende Stimme
Media Library	Import, ready, approved	Asset nicht sendefähig
TBS Cache	passende Version und Format	altes oder fehlendes File
Dispatch	Job- und Zielkennung	falsche Gruppe/Zelle
Funkgerät	verständliche komplette Ansage	Codec, RF oder Playout-Gate

24.10 Aufnahme, Vorschau und Archiv wiederherstellen

Es gibt einen lokalen Aufnahmeweg der TBS und einen Recorder-Tap am zentralen Media Switch. Sie sind unterschiedliche Quellen, auch wenn beide später als Assets im Media-Library-/Archivpfad auftauchen können. Bei einem Ruf werden daher Call-ID, Recorder-Session, lokale Recording-ID und Archiv-Asset-ID getrennt notiert. Ein Ausfall des Core-Recorders darf die lokale TBS-Aufnahme nicht still als „ebenfalls ausgefallen“ klassifizieren. Umgekehrt beweist eine lokale WAV nicht, dass der zentrale Tap alle Call Legs erfasst hat.

Mit einem kurzen Testcall beginnen und zwei deutlich unterscheidbare Sprachabschnitte aufnehmen. Danach Metadaten, Dateigröße, Dauer, Audioinhalt und Prüfsumme der Originaldatei kontrollieren. Für die lokale TBS-Aufnahme liegen WAV und JSON im konfigurierten Recording-Verzeichnis. Den zentralen Recorder über seine Status-/Asset-Endpunkte und den Media-Switch-Tap prüfen. Erst wenn beide Rohquellen bekannt sind, Import, Processing, Preview, Freigabe und NFS-Archiv der Media Library verfolgen. Das Archiv kann optional sein; ein lokales Original wird nicht gelöscht, bevor Kopie und Wiederlesbarkeit bestätigt sind.

Für einen Restore eine Kopie in einem entbehrlichen Testverzeichnis verwenden. Dateirechte, Asset-ID und Metadatenreferenzen wiederherstellen, dann Preview und Integrität vergleichen. Ein reiner Dateikopie-Test reicht nicht, wenn die WebUI einen Index oder eine JSON-Zuordnung benötigt. Aufbewahrungszeit, Löschregel und Backupgröße müssen zum verfügbaren Speicher passen; volle Platte kann sowohl Aufnahme als auch andere Dienste stören. Vor einer Bereinigung die ältesten, bereits erfolgreich archivierten Testassets auswählen und jeden Löschlauf protokollieren.

Beim Fehlerbild „Recording sichtbar, Audio leer“ den Medienfluss während des Calls prüfen, nicht nur den späteren Archivjob. Bei „Audio lokal vorhanden, zentral fehlt“ Tap und Import trennen. Bei „Preview geht, Archiv fehlt“ NFS-Mount, Eigentümer und Jobstatus überprüfen. Eine Reparatur schließt erst mit einer neuen Testaufnahme und einer tatsächlich abgespielten Restore-Kopie ab.

Quelle	Primärbeleg	Wiederanlaufbeleg
TBS lokal	WAV, JSON, lokale ID	Datei abspielbar, Metadaten passend
Recorder Core	Session und Tap-Asset	vollständige beide Sprachabschnitte
Media Library	verarbeitete Asset-ID	Preview und Status konsistent
NFS/Archiv	kopierte Datei, Prüfsumme	Rücklesen an einem zweiten Pfad

24.11 Edge-Autonomie und Recovery ohne Split Authority testen

Die TBS bleibt bei Verlust des zentralen Netzes lokal für die Funkzelle handlungsfähig. Der Projektpfad unterscheidet *online*, *degraded*, *isolated* und *recovering*. Ein einzelner ausgefallener Fachdienst führt zur dienstspezifischen Degradation; ein verlorener Gateway oder eine abgelaufene Health-Matrix-Lease führt zur vollen Isolation. Der Gateway veröffentlicht die komplette Matrix wiederholt. Die TBS akzeptiert eine ältere Revision nicht als neue Lease. Diese Regel verhindert, dass eine offene WebSocket-Verbindung mit stehen gebliebenem Monitor fälschlich einen gesunden Core vortäuscht.

Vor dem Test den gesunden Zustand belegen: Gateway-Knotensicht, `/api/v1/core-services`, TBS `/api/edge-fallback`, Matrixrevision und Empfangszeit. Eine Test-ISSI/GSSI, ein kurzer lokaler Ruf und eine markierte SDS bilden die Baseline. Nun genau einen Fachdienst stoppen, etwa Subscriber Core. Die TBS soll die betreffende Funktion nach der dokumentierten lokalen Policy behandeln, während andere gesunde Dienste verfügbar bleiben. Für die Teilnehmerpolicy den Last-known-Cache und eine zuvor gesperrte Kennung prüfen; der Ausfall darf keine stille Sicherheitsöffnung bewirken.

Danach den Gateway-Pfad unterbrechen. Nach der eingestellten Eintrittsfrist wird Isolation sichtbar. Lokale Registrierung und lokale Calls werden an einem realen Gerät geprüft, ebenso die Behandlung einer nicht lokal zustellbaren SDS im begrenzten JSONL-Spool. Sprechframes werden nicht nachträglich wiederholt. Die Größe und das Alter des Spools werden vor und nach dem Test kontrolliert. Bei Wiederkehr darf der Dienst erst nach der konfigurierten Hysterese zurück zur zentralen Autorität wechseln. Replay-Acks und Policyrevisionen werden abgewartet; ein bloßes `ready=200` ist noch nicht das Ende des Recovering-Zustands.

Ein besonders wichtiger Negativtest hält den WebSocket offen, lässt aber die Health-Matrix nicht mehr erneuern. Nach Lease-Ablauf muss die TBS zentrale Dienste als nicht verfügbar behandeln. Umgekehrt darf eine alte Matrixrevision den Timer nicht verlängern. Diese Probe ist im Labor an einem kontrollierten Testpunkt zu fahren, weil sie Managementzustand und eventuell laufende Calls beeinflusst. Nach Abschluss alle gestoppten Units starten, Testnachrichten bereinigen und dieselbe fachliche Baseline erneut nachweisen.

Zustand	Auslöser	Beobachtete Autorität
online	frische Matrix, erforderliche Dienste ready	zentrale Dienste plus lokale Funkkante
degraded	einzelner Dienst fehlt	servicebezogener lokaler Fallback
isolated	Gateway weg oder Lease abgelaufen	lokale Zelle und begrenzter Spool
recovering	Core wieder gesund, Hysterese/Replay läuft	Übergang mit Revision und Acks

24.12 Kontrolliertes Update und belastbarer Rollback

Ein Update ist ein Daten- und Protokollwechsel, nicht nur der Austausch eines Binaries. Für jede betroffene Komponente werden vorher Quellcommit, aktive Konfigurationsdatei, Unit-Definition, persistenter Zustand, Portbelegung und Fachtest festgehalten. Ein Bundle umfasst den vorherigen Binary-/Containerstand, die dazu passende TOML und die Datenkopie. Wenn sich das Dateiformat geändert hat, ist ein altes Binary mit einem neuen State möglicherweise nicht startfähig. Darum ein Restore vor dem eigentlichen Wartungsfenster in einem separaten Test-LXC ausprobieren.

Das Deployment-Inventory bestimmt die Abhängigkeitsreihenfolge. Einen zentralen Gateway oder Autoritätsdienst nicht gleichzeitig mit allen abhängigen Diensten ändern, wenn danach kein Vergleichspunkt bleibt. Zuerst `plan/render` des neuen Commits prüfen. Beispielwerte aus dem Repository nicht über standortspezifische Secrets, IPs oder Dateipfade kopieren. Danach einen Dienst aktualisieren, `live` und `ready` prüfen, eine echte Fachaktion durchführen und die nachgelagerten Dienste beobachten. Die TBS wird erst mit passender Gateway-/Backendversion getestet, wenn deren Vertrag verändert wurde.

Der Rollback wird schon vor dem Update in kurzen Schritten aufgeschrieben: Unit anhalten, altes Paket/Binary und alte TOML einspielen, passenden State zurückspielen, Rechte kontrollieren, Unit starten, Health und Fachtest durchführen. Falls Daten seit dem Backup verändert wurden, zuerst entscheiden, ob ein Restore diese Änderungen verlieren würde. Besonders Subscriber-/Group-Policy, Recorder-Assets, SDS-Spool und Taskstatus erfordern

eine fachliche Entscheidung; ein ungeprüftes Überschreiben kann die Störung verschlimmern. Bei Funkproblemen TBS-config.toml.fallback als unabhängige bekannte Startoption bereithalten.

Nach erfolgreichem Update mindestens ein Negativereignis und einen Wiederanlauf testen: beispielsweise kurzzeitiger Broker-/Gatewayverlust oder Neustart eines nicht kritischen Fachdienstes. Artefakte des E2E-Runners werden mit Commit, Inventory-Hash und UTC archiviert. Für on-air-relevante Änderungen gelten Gerätehersteller/Firmware und Messdaten als zusätzlicher Abnahmebeleg. Ein Review-Protokoll benennt auch Tests, die wegen fehlender Live-Hardware nicht möglich waren, statt sie still als bestanden zu zählen.

Zeitpunkt	Pflichtnachweis	Entscheidung
Vorher	Commit, Backup, Restore-Probe, Fach-Baseline	Updatefenster freigeben
Nach Rendern	IPs, Pfade, Secrets, Diff	Bundle konsistent?
Nach Ausrollen	Unit, live, ready, Fachpfad	fortsetzen oder stoppen
Bei Regression	altes Set aus Binary/TOML/State	Rollback ausführen
Abschluss	E2E-/On-Air-Bericht, UTC, offene Risiken	Ausgabe dokumentieren

24.13 Security Core und KMF im Laborausbau behandeln

Security Core und KMF sind getrennte Zuständigkeiten. Security Core bewertet Admission, Security-Class-Policy, Sperren und Audit; KMF hält Schlüssel-Lebenszyklus und orchestriert OTAR-Aktionen. Ein im Code vorhandener Dienst ist kein Beweis für kryptographische Interoperabilität oder die sichere Verwahrung echter Schlüssel. Die Open-Lab-Beispielumgebung hat keine Management-Anmeldung oder TLS und gehört nicht in ein untrusted Netz. Schlüsselmaterial und Zugangsdaten werden weder in dieses Handbuch übernommen noch in Testberichte oder Journalauszüge kopiert.

Für die Prüfung nur dafür vorgesehene Testkennungen und Testschlüssel verwenden. Vor einer Policyänderung die aktuelle Security-Klasse, betroffene ISSIs, TBS-Revision und Rückfallregel notieren. Eine erlaubte und eine gesperrte Kennung testen. Danach den Security Core kontrolliert ausfallen lassen und verifizieren, dass die TBS die letzte bekannte Policy beibehält und nicht unbemerkt auf eine offenere Klasse fällt. Bei Wiederkehr Audit, Revision und tatsächliches Verhalten erneut abgleichen. Die dokumentierte Grenze ist wichtiger als ein pauschales „ready“ des KMF.

Für einen OTAR-Test getrennt protokollieren: Auftrag, Ziel, Schlüsselmetadaten ohne Geheimwert, Version/Revision, Versand, Bestätigung und Endgerätewirkung. Abgebrochene oder doppelte Jobs dürfen nicht blind wiederholt werden. Vor einer Rotation muss ein Rückweg für den vorherigen Schlüsselzustand existieren, einschließlich der betroffenen Geräte und ihrer Erreichbarkeit. Eine Reproduktion mit zwei Herstellergeräten ist erforderlich, wenn man Interoperabilität behaupten möchte.

Incident-Logs zu Security-Vorgängen werden auf IDs und Status reduziert. Eine Übertragung der Open-Lab-Konfiguration in den regulären Betrieb verlangt eigene Architektur für Authentisierung, TLS, Segmentierung, Secret-Verwaltung, Rollen und Audit. Bis diese

Maßnahmen nachweislich implementiert und getestet sind, ist die sichere Grenze das isolierte Labor.

24.14 Control Room und Observability als Sicht auf die Fachwahrheit nutzen

Control Room bündelt Zustände und Operatoraktionen. Observability sammelt Scrapes, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete. Beide vereinfachen Betrieb, erzeugen aber nicht selbst die fachliche Autorität für ISSI, GSSI, Call-ID oder PDP-Kontext. Eine grüne Kachel kann einen alten Poll enthalten; eine fehlende Metrik kann ein Scrapeproblem sein. Deshalb steht bei einer Abweichung immer der direkte Endpunkt des fachlich zuständigen Dienstes neben dem aggregierten Wert.

Für die Erstinbetriebnahme einen markierten Vorgang erzeugen, etwa eine Test-SDS oder einen kurzen Call. Die Correlation ID wird von Gateway über Fachdienst und ggf. Application Gateway verfolgt. In Observability den aktuellen Scrapezeitpunkt, Logeingang, Trace-Spans und Alertregel prüfen. Im Control Room dieselbe Lage mit Pollzeit und Origin anzeigen. Eine Operatoraktion muss am Ziel den erwarteten Effekt auslösen und im Audit nachvollziehbar sein. Bei offenem Managementnetz sind Rollen- und Login-Funktionen einzelner Oberflächen nicht als Ersatz für eine durchgängige Zugriffssicherung aller 25 Backends zu betrachten.

Ein Alarmtest löst denselben Hardware- oder RF-Grenzwert zweimal aus. Alarm Workflow soll die Ereignisse deduplizieren, eine Alarmakte führen und Eskalation/Ack nachvollziehbar machen. Gleichzeitig wird geprüft, ob die zugrunde liegende Messquelle kalibriert ist: RF-Monitor kann DSP-Werte und optionale Hardwaremessungen anzeigen, die nicht dieselbe Genauigkeit haben. Eine Silence in Observability ist kein Reparaturbeleg; nach ihrem Ablauf muss die Ursache behoben oder als offenes Risiko dokumentiert sein.

Im Tagesbetrieb drei Sichtweisen nebeneinander halten: direkte Fachprobe, aggregiertes Dashboard und Endgerätewirkung. Wenn sie sich widersprechen, hat die konkrete fachliche Transaktion mit passender Zeit und ID Vorrang. Die Abweichung ist selbst ein Fehlerfall für Polling, Caching oder Mapping. Ein exportiertes Diagnosepaket wird auf Secrets und Teilnehmerdaten geprüft, bevor es außerhalb des isolierten Labors geteilt wird.

Ansicht	Kann zuverlässig belegen	Benötigt zusätzlich
Dienst-Health	Prozess-/Bereitschaftszustand	Fachtransaktion und Gegenstelle
Control Room	aggregierte, zeitgestempelte Lage	direkten Origin-Status
Observability	Mess- und Ereignisspur	Endgeräte-/Funkwirkung
RF-Monitor	Sensor-/DSP-Werte	kalibrierte Messquelle
On-Air-Test	tatsächliches Geräteverhalten	Versions- und Logkorrelation

24.15 Nach einer Störung systematisch wieder freigeben

Eine Reparatur ist abgeschlossen, wenn der betroffene Dienstpfad wieder funktioniert, abhängige Funktionen stabil bleiben und der Fehler bei den ursprünglichen Bedingungen nicht erneut auftritt. Der erste Schritt ist deshalb die präzise Ausgangslage: Welche Funktion, welcher Host, welche TBS, welche ISSI/GSSI/Call-ID, welcher Zeitpunkt und welcher Softwarestand waren betroffen? Danach den ersten fehlerhaften Übergang aus Kapitel 20

festlegen. Unabhängige Ursachen wie Clockdrift, volle Disk oder fehlender NFS-Mount dürfen nicht durch das Neustarten sämtlicher Dienste verdeckt werden.

Bei einem Containerfehler zuerst Unit, Journal, Bindung, Datei- und Mountrechte, freien Speicher sowie direkte Abhängigkeiten prüfen. Bei einer Funkstörung PHY, Broadcast, Uplink, Policy und fachliche Vermittlung getrennt messen. Bei Medien- und Datenproblemen beide Richtungen betrachten. Für jeden Reparaturschritt wird vorher die betroffene Konfiguration gesichert. Nur eine Variable ändern und dann den ursprünglichen Test wiederholen. Bleibt das Symptom, Änderung zurücknehmen oder als neue Hypothese dokumentieren; keine Kette unprotokollierter „Versuche“ anlegen.

Nach Wiederherstellung zunächst den kleinsten erfolgreichen Fachtest, dann den vollständigen Ablauf und schließlich einen kontrollierten Wiederanlauf prüfen. Bei Policy-, Cache- oder Replay-Reparaturen ist eine negative Probe wichtig: Gesperrte Teilnehmer bleiben gesperrt, doppelte Nachrichten bleiben einmalig, alte Matrixrevisionen verlängern keine Lease. Bei SIP und Media beide Richtungen, beim IP Gateway Uplink und Rückweg, bei RF beide Träger und den Uplink kontrollieren. Erst danach die Anlage für den vorgesehenen Testbetrieb freigeben.

Das Abschlussblatt enthält eine kurze Ursachenbeschreibung, den korrigierten Quell- oder Konfigurationsstand, Vorher/Nachher-Evidenz, Auswirkungen auf bestehende Daten, einen Rollbackbeleg und einen Regressionstest. Wenn die Ursache im Code liegt, den kleinsten reproduzierbaren Fall als Test in das passende Modul oder E2E-Szenario übernehmen. So wird aus einer einmaligen Reparatur eine überprüfbare Verbesserung des nächsten Builds.

25 Installationsbuch und Standortanpassung

Dieses Kapitel ist für einen neuen Laboraufbau oder einen geordneten Neuaufbau nach einem Schaden bestimmt. Es führt die konkreten Befehle des aktuellen Deployment-Helpers mit den notwendigen Entscheidungen am Standort zusammen. Beispiele enthalten absichtlich keine realen Zugangsdaten. Die Verzeichnisse unter `/etc` und `/var/lib` sind vor Ausführung mit den `systemd-Units` und Installern des gepinnten Commits abzugleichen. Die Befehle laufen jeweils auf dem angegebenen Host; ein `127.0.0.1` im LXC bezeichnet diesen LXC und nicht die Basisstation.

25.1 Vorbereitungsblatt für den Installationsverantwortlichen

Vor dem ersten Container wird eine Standortmappe erstellt. Sie nennt Proxmox-Host, Management-VLAN, Gateway, DNS, NTP, IP-Bereich, SSH-Zugang, Storage, Backupziel und Namensschema. Für die Funkseite kommen Standortberechtigung, Frequenzen, Träger, Duplexabstand, SDR-Typ/Seriennummer, Antennen-/Lastaufbau und Messgeräte hinzu. Für Anwendungen werden Test-ISSIs/GSSIs, PBX-Trunk, MQTT-Broker, NFS-Share und Piper-Host als getrennte Gegenstellen aufgeführt. Eine fehlende Gegenstelle erhält einen bewusst deaktivierten oder lokal begrenzten Modus, nicht eine scheinbar gültige Loopback-Adresse.

Das Repository wird auf einen konkreten Commit fixiert. `git rev-parse HEAD`, `git status --short` und `cargo --version` werden vor der Installation notiert. Für ein Wiederherstellungsszenario liegt ein Quellbundle oder Paketcache unabhängig vom Internet bereit. Die ausgewählte Version muss zum `Cargo.lock` und zu den zum Zeitpunkt der Installation vorhandenen Dienstschema-Versionen passen. Tag und Branchname allein genügen nicht, weil sie sich ändern können. Der Quellstand dieser Ausgabe ist `086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0` auf `main`.

Die Verantwortung für gefährliche Änderungen wird vorab geklärt. Das Open-Lab-Backend ist über seine Management-APIs ohne durchgängige Authentisierung/TLS erreichbar. Das VLAN darf nur autorisierte Testhosts enthalten. Fault-Tests stoppen Dienste absichtlich; RF-Tests erfordern den dafür vorgesehenen Mess- und Frequenzrahmen. Eine personell zugeordnete Testleitung bestätigt den Start jedes dieser Schritte und hält einen sofortigen Stop-/Rollbackweg bereit.

Feld	Einzutragen	Gegenprüfung
Repository	Commit, Lockfile, Builddatum	auf TBS und LXCs identisch oder kompatibel
Management	VLAN, CIDR, Gateway, DNS, NTP	jeder Host nur aus Testnetz erreichbar
Funk	SDR, Clock, TX/RX, Träger, Messlast	Frequenzplan und Messung
Identität	MCC/MNC/LAC, Test-ISSI/GSSI	Endgeräteprogrammierung
Integration	PBX, Broker, NFS, Piper	Ports, Pfade, Zugangsdaten separat
Rückweg	Binary, TOML, State, Backupport	Restore-Probe vor Betrieb

Feld	Einzutragen	Gegenprüfung

25.2 LXC-Basis und Ressourcen anlegen

Das Projekt sieht einen eigenen unprivilegierten Debian-LXC pro deploybarem Backend-Dienst vor. Das ist ein Isolations- und Betriebsmodell, kein Muss für jeden Entwicklerlaptop. Im Proxmox-Host werden zunächst Template und Storage geprüft; die konkreten CTIDs sind standortabhängig. Jedem Container eine eindeutige Adresse, einen Hostnamen und Autostart geben. Grundressourcen können gemäß altem Installationsguide mit zwei Kernen, 2 GiB RAM und 512 MiB Swap beginnen, müssen aber für Recorder, Media Library, SIP/Asterisk und Observability anhand echter Last und Retention angepasst werden. Disk-Reserve ist für Logs und Aufnahmen wichtiger als ein theoretischer Minimalwert.

Im LXC Grundpakete, Zeitquelle und SSH vorbereiten. Der Deployer nutzt `ssh_user` und `ssh_options` aus dem Inventory, im Beispiel Root mit BatchMode und Hostkey-Policy. Wer einen anderen Nutzer oder Schlüssel nutzt, trägt das ausdrücklich dort ein und testet eine nichtinteraktive Verbindung zu jedem Ziel. Das Deployment soll nicht beim 17. von 25 Hosts an einem erstmaligen Hostkey-Prompt hängen. Ein `ssh <host> hostname` und `sudo -n true` (bei Nicht-Root-Nutzern) sind sinnvolle Vorprüfungen. Hostkeys gehören zum Standortinventar.

Für den IP Gateway `/dev/net/tun` und nötige Rechte im Container gesondert bereitstellen. Der Proxmox-Eintrag aus der Projektleitung ist eine Beispielkonfiguration, deren Wirkung nach LXC-Neustart im Container mit `ls -l /dev/net/tun` und einer kurzlebigen TUN-Testinstanz verifiziert wird. Nicht wahllos zusätzliche Hostrechte freigeben. Beim Recorder/Media-Library-LXC NFS als optionale Archivschicht anlegen; Livezustand und Cache bleiben lokal. NFS-Mount, Eigentümer und Schreibprobe müssen auch nach einem Containerstart funktionieren. Die Mount-Optionen `_netdev`, `nofail` und `Automount` verhindern, dass ein fehlendes Archiv unbegrenzt den Systemstart blockiert.

Auf allen Hosts denselben Zeitsynchronisationsdienst und die gleiche Zeitzone-Strategie verwenden. Logs und E2E-Artefakte werden in UTC korreliert. Eine falsch gehende TBS kann scheinbar veraltete Matrix-Leases, Zertifikate oder SDS-TTLs produzieren; Zeit ist daher eine funktionale Abhängigkeit. Nach dem Grundimage einen Snapshot erstellen, bevor Rust-/Python- und Dienstpakete installiert werden.

25.3 Inventory kopieren und technisch validieren

Eine lokale Standortdatei wird aus `deploy/open-lab/inventory.example.toml` abgeleitet und außerhalb einer versehentlichen Übernahme in `main` gepflegt. Zuerst alle `host`- und `port`-Werte setzen, dann `ssh_user`, `ssh_options` und `remote_source_root`. Alle 25 Dienste müssen eindeutige Host-/Port-Ziele besitzen; `depends_on` bildet einen gerichteten, zyklenfreien Graph. URLs innerhalb der Dienst-TOMLs werden vom Renderer anhand des Inventories umgesetzt, aber die ausgegebene Datei muss weiterhin visuell auf unpassende Loopback- oder historische `10.0.1.x`-Ziele geprüft werden.

```
cp deploy/open-lab/inventory.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render
```


Der Validator prüft Dateipfade, Ports und Abhängigkeitsgraph. Das Ergebnis OK: 25 services ist ein statischer Strukturbeleg, noch kein Netzwerk- oder Runtime-Test. `plan` zeigt die aufgelöste Reihenfolge, `render` erzeugt Konfigurationen und Katalog unter `deploy/open-lab/generated`. Das Material wird mit einem Diff gegen die Vorlagen und gegen den Standortplan kontrolliert. Insbesondere `server.bind` muss zur gewünschten Netzbindung passen; eine Backend-URL mit `127.0.0.1` ist nur korrekt, wenn die Gegenstelle tatsächlich im selben Container läuft.

Im geprüften Inventory steht für Control Room als `config_target /etc/netcore/control-room.toml`, während die eingetragene `systemd-Unit --config /etc/netcore-control-room/control-room.toml` verwendet. Diese Abweichung ist vor `apply` am gewählten Commit aufzulösen und nach dem Start mit `systemctl cat netcore-control-room.service` zu verifizieren. Eine grüne Unit kann sonst eine andere Datei lesen als die gerenderte. Ein historisches Dokument enthält ein korrigiertes Inventory-Beispiel; trotzdem wird dessen übrige 17er-Topologie nicht ungeprüft übernommen. Ebenso muss die TBS-Gateway-URL gegen das aktuelle Node-Gateway-Hostziel geprüft werden; der statische Full-System-Audit war im Quellstand gerade wegen einer abweichenden `Root-config.toml`-Adresse nicht erfolgreich.

25.4 Bundle und Dry Run vor dem Ausrollen

Der Deployer kann aus dem gepinnten Checkout ein deterministisches Quellbundle ohne PDFs, Git-Historie, Buildausgabe und Caches erstellen. Das ist hilfreich für Reproduktion und Archivierung. Der Dry Run erzeugt keine laufenden Dienste, zeigt aber die beabsichtigten Hostaktionen. Beide Stufen laufen vom Deployment-Host. Den Digest des Bundles zusammen mit dem Commit und der gerenderten Inventory-Datei aufbewahren; nur so lässt sich später ein Update oder Rollback eindeutig zuordnen.

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml bundle
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run
```

Die Ausgabe des Dry Runs gegen den geplanten Wartungsumfang lesen. Bei einem selektiven `apply` ergänzt der Deployer transitive Abhängigkeiten. Das kann mehr Container umfassen als der einzelne angegebene Dienstname; deshalb die tatsächliche Reihenfolge in `plan <dienst>` vorab ansehen. Keine Installer blind als „idempotent“ annehmen. Der Node-Gateway-Installer stoppt seine Unit, entfernt eine alte Binärdatei und Teile des Release-Buildverzeichnisses, baut neu und startet wieder. Ein unerwarteter Buildfehler kann deshalb eine zuvor laufende Instanz betreffen. Dafür liegt das alte Binary bereit und das Wartungsfenster berücksichtigt den Ausfall.

Vor einem echten `apply` auf jedem Host Config und persistenten State sichern. Der Deployer schreibt gerenderte TOMLs an `config_target`, während Installer teils nur bei fehlender Zielfeld eine Beispielkonfiguration anlegen. Der konkrete Reihenfolgeeffekt wird am Skript des Commits geprüft. Zugangsdaten für PBX, Broker oder Webhooks werden getrennt in der aktiven Konfiguration gehalten und nach dem Rendern nicht versehentlich durch einen leeren Beispielwert ersetzt. SSH-Log, Bundle-Digest und Ausgabe von `apply` sind Teil der Installationsakte.

25.5 Backend in Abhängigkeitsreihenfolge starten

Der Einstieg ist Node Gateway. Nach `apply` wird seine Unit direkt geprüft: `systemctl is-active`, `journalctl -u`, Bindeadresse, `/health/live`, `/health/ready` und `/api/v1/core-services`. Die Matrix kann zunächst andere Dienste als nicht bereit zeigen; das ist vor deren Installation erwartbar.

Als Nächstes folgen die autoritativen Teilnehmer-, Gruppen-, Mobility- und Call-Dienste entsprechend `plan`. Bei jedem Dienst dieselbe Reihenfolge: Prozess, Listener, Ready, fachliche GET-Route, dann erst eine markierte schreibende Testaktion. Der Health-Endpunkt beantwortet die Frage nach Betriebsbereitschaft, nicht die nach Funkinteroperabilität.

Die medienabhängigen Dienste Media Switch und Recorder werden mit einem kontrollierten Call erst dann fachlich getestet, wenn Call Control und TBS verfügbar sind. SDS Router erhält eine Einzel-SDS mit Delivery-Ack. Packet Core und IP Gateway erhalten einen echten PDP-/IP-Test, wobei der IP Gateway seine TUN- und NAT-/Routingvoraussetzungen haben muss. Media Library erhält ein kurzes Asset und eine Preview. Control Room und Observability werden zuletzt gegen die direkten Fachendpunkte verglichen. Ein Dashboard, das alle Kacheln rendert, aber alte Pollzeiten anzeigt, besteht die Abnahme nicht.

Die sieben später ergänzten Dienste IoT Gateway, Hardware Gateway, RF Monitor, Alarm Workflow, Task Workflow, Asset Management und SIP Switch können Python, Rust oder Asterisk als Runtime verwenden; deshalb die jeweilige Installerdatei und `systemctl cat pro` Dienst prüfen. Ein pauschaler `cargo build` für alle ist falsch. Der SIP-Switch-Installer prüft die Hostrolle, installiert Python/Asterisk-Komponenten, rendert Asterisk-Includes und startet Asterisk sowie die Switch-Unit. Er ist nicht als generischer Open-Lab-Rust-Dienst zu behandeln. Für Control Room ist zusätzlich die tatsächliche Config-Datei der Unit zu kontrollieren.

Gruppe	Vorbedingung	Fachprobe
Gateway	Netz, Zeit, SSH, Konfig	TBS-Knoten und Core-Matrix
Subscriber/Group/Mobility	Gateway	ISSI/GSSI, Sync, Serving Node
Call/Media/Recorder	Autoritätsdienste, TBS	Ruf, beide Richtungen, Aufnahme
SDS/Packet/IP	Gateway, TBS	Ack/Replay und IP-Rückweg
Anwendungen	Fachkerne, Broker/PBX/NFS	echte Connector-/Operatoraktion
NMS/Leitstelle	direkte Dienste bereit	Pollzeit, Trace und Originvergleich

25.6 TBS-Binary bauen und Dienststart sichern

Die TBS verwendet das Cargo-Paket `bluestation-bs` unter `bins/bluestation-bs`. Vor dem Build die Hardware- und Featureanforderungen des ausgewählten Commits lesen. SoapySDR-Library, gerätespezifischer Treiber, Compiler und eine zum Lockfile passende Rust-Toolchain müssen vorhanden sein. Das Beispiel im alten Komplettguide enthält historische Arbeitsverzeichnisse wie `/opt/netcore-tetra-swmi` und eine Vorlage ohne ihren heutigen `Docs/-`Pfad. Für diese Ausgabe werden die tatsächlich ausgecheckten Pfade verwendet; ein Installationskommando wird erst nach `ls` und `cargo metadata` ausgeführt.

```
cd /opt/netcore-tetra
git rev-parse HEAD
cargo build --locked --release -p bluestation-bs
SoapySDRUtil --find
SoapySDRUtil --probe="driver=<TREIBER>"
```

Das Binary wird nicht während eines unbekannten Rufzustands ersetzt. Alte Binärdatei und Unitdefinition separat sichern. Die bereinigte Vorlage

`Docs/basisstation.config.sanitized.example.toml` nach `/etc/netcore/config.toml` kopieren, standortgerecht bearbeiten und mit restriktiven Rechten ablegen. Die Datei enthält Beispielwerte für Frequenz, MCC/MNC, IPs und optionale Integrationen. Die `.fallback` wird als bekannte, zuvor erfolgreich gestartete Konfiguration unabhängig gepflegt; sie wird nicht bei jedem Fehler automatisch überschrieben. Danach zuerst einen manuellen Parser-/SDR-Start am Messplatz durchführen und erst bei stabilem Start die `systemd`-Unit aktivieren.

`systemctl cat tetra.service` zeigt den tatsächlich verwendeten Binary- und Config-Pfad. `journalctl -u tetra.service -b` und das TBS-Dashboard liefern die ersten Statushinweise; die RF-Probe erfolgt mit Messgerät und Endgerät. Ein Serviceprozess im Status `active` kann noch einen falschen Träger oder unzureichenden Uplink haben. Die Abnahme schließt daher Broadcast, Registrierung, Gruppenruf und Rückfall nach Gateway-Verlust ein. Die vorhandene `.fallback` wird einmal durch einen kontrollierten Parsefehler im isolierten Test verifiziert, dann die Primärdatei repariert.

25.7 Lokale Medien, TTS und Archivfade installieren

Media Library, Recorder, lokales Audio und Piper haben verschiedene Pfade. Ein gemeinsames NFS-Verzeichnis darf nicht ungeprüft als Datenbank, Livecache und Archiv zugleich dienen. Die TBS benötigt lokale Verzeichnisse für Aufnahmen, TTS-Vorlagen und vorbereitete Audiofiles. Dienstbenutzer, Schreibrechte und freier Speicher werden vor dem Playout getestet. `ffmpeg` und der tatsächlich konfigurierte Codecpfad werden an einem kurzen Testasset geprüft. Ein Audiofile mit korrekter Dateiendung kann dennoch ein falsches Format, falsche Abtastrate oder leere Samples haben.

Piper kann nach der Projektanleitung über `system-backend/tts/install-piper.sh` eingerichtet werden; die lokale API wird beispielhaft auf Port 5005 mit `/voices` geprüft. Nach dem Start zunächst Stimme und kurze Synthese testen, dann den Übergang zur Media Library. Erst nach Import, Processing, Preview, Freigabe und Cachetest wird eine Ansage an eine Zielzelle gesendet. Ein lokaler TTS-Erfolg wird nicht als On-Air-Erfolg gemeldet. Für Archiv/NFS Testdatei schreiben, wieder lesen und ihre Prüfsumme mit dem lokalen Original vergleichen. Ein fehlender Mount darf die lokale TBS-Aufnahme nicht unbemerkt stoppen.

Im Betrieb werden Retention und Diskbudget festgelegt: maximale Anzahl/Größe der Aufnahmen, Dauer von Caches, Zeitpunkt von Import-/Archivjobs und Restore-Stichprobe. Eine Backuproutine kopiert nicht nur WAV, sondern auch zugehörige JSON-Metadaten und Asset-Indexzustände. Bei einem Rollback werden diese zusammenpassend wiederhergestellt. Das ist besonders wichtig, wenn Media Library nach einem Update neue ID- oder Formatbeziehungen geschrieben hat.

25.8 SIP-Switch und lokalen TBS-Asterisk einrichten

Der zentrale SIP-Switch und der lokale TBS-Fallback haben getrennte Installer. Der zentrale Host benötigt Asterisk, Python-Runtime, AGI-Skript, generierte PJSIP-/Dialplan-/RTP-Includes und eine Konfiguration mit PBX- sowie TBS-Endpunkten. Die eingetragene zentrale Installerdatei prüft die Hostrolle, legt `/etc/netcore/sip-switch.toml` an, rendert Asterisk-Konfiguration und startet `asterisk.service` sowie `netcore-sip-switch.service`. Vor der Ausführung PBX-Daten, Endpoint-IDs, RTP-Bereich und Firewallregeln in einer geschützten Standortdatei vorbereiten. Die Beispiel-TOML enthält keine einsatzfertigen Geheimnisse.

Auf jeder TBS bleibt die native Bridge zum lokalen Asterisk stabil. Der lokale Phase-11c-Fallback verwaltet die Umschaltung zwischen zentralem Switch und PBX-Direktweg. Vor dem Start die beiden externen Registrierungsobjekte und die AstDB-Sperre des Direkt-Dialplans lesen. Im Normalzustand soll nur die zentrale Registrierung aktiv sein. Der Ausfalltest führt über definierte Fehlversuche und eine pending-Phase zum Direktweg; die Rückkehr hat eine stabile Hysterese. Den zentralen und lokalen Host in den jeweiligen Installer-/Update-Skripten nicht vertauschen.

Zur Abnahme gehören REGISTER-/Kontaktstatus, eingehender und ausgehender Ruf, korrektes ISSI-Routing, P-Asserted-Identity, DTMF und beide RTP-Richtungen. Ein Portscan auf 5060 ersetzt keinen RTP-Test. Den konfigurierten UDP-Medienbereich in der Firewall auf beiden Seiten betrachten. Nach einem Failover nur neue Calls über den neuen Weg erwarten; laufende Dialoge werden nicht mitten im Gespräch verschoben. Bei doppeltem PBX-Kontakt zuerst unterscheiden, ob ein alter Kontakt nur bis zur Ablaufzeit sichtbar ist oder ob die TBS aktiv zwei Registrierungen hält.

25.9 Provisioning Core außerhalb des Inventories ergänzen

Provisioning Core ist im Workspace vorhanden, jedoch weder in `system-backend/services.toml` noch in `deploy/open-lab/inventory.example.toml`. Deshalb erhält er einen eigenen LXC oder einen klar abgegrenzten Testhost, ohne die 25er-Deploy-Reihenfolge fälschlich als vollständig für ihn auszugeben. Seine Beispiel-API/WebUI nutzt Port 8125 und spricht Subscriber Core und Group Core. Vor dem Start müssen deren aktuellen Hosts/Ports in seiner TOML stehen und von diesem Container aus erreichbar sein.

Die Datei `Docs/PROVISIONING_CORE_COMPLETE_INSTALL.md` enthält einen historischen Git-Patch- und Branchablauf. Die genannten Branches sind kein Installationspfad für diesen gepinnten main-Commit, in dem der Dienst bereits vorhanden ist. Den aktuellen Installer `system-backend/provisioning-core/install/install.sh`, die Unit `netcore-provisioning-core.service` und `/etc/netcore/provisioning-core.toml` verwenden. Die tatsächlichen Pfade mit `systemctl cat` und dem Installerinhalt bestätigen. Beim ersten Start das Dashboard und den Status lesen, dann mit einer ausschließlich dafür reservierten ISSI/GSSI eine Mitgliedschaft anlegen und entfernen.

Der End-to-End-Nachweis verlangt zwei autoritative Antworten: Teilnehmer im Subscriber Core und Gruppe/Mitgliedschaft im Group Core. Danach Sync zur TBS und eine reale Zulassungsprobe. Wird nur eine Seite aktualisiert, handelt es sich um Teilerfolg, nicht um eine abgeschlossene Provisionierung. Vor erneutem Schreibversuch die aktuellen Daten beider Cores exportieren und die Differenz analysieren. Das UI ist im Open Lab keine Sicherheitsschranke für die dahinterliegenden ungeschützten APIs.

25.10 Netzports und Firewall als Richtungsmatrix prüfen

Die Porttabelle in Kapitel 15 nennt Beispiele, aber eine Firewall wird nach Kommunikationsrichtung gebaut. Für jede Verbindung sind Quelle, Ziel, Protokoll, Portbereich und Begründung zu notieren. TBS → Node Gateway nutzt den konfigurierten WebSocket-Pfad `/ws/node` am Gateway-Listener. Backend-Dienste können einen eigenen WebSocket-/HTTP-Weg zum Gateway verwenden. Der Deployment-Host braucht SSH zu den LXCs. Observability fragt die Health-/Metrics-Endpunkte der Dienste ab. SIP benutzt Signalisierung und einen getrennten RTP-UDP-Bereich. MQTT nutzt im Open-Lab-Beispiel 1883/TCP. TTS/Piper, Directory und Brew sind zusätzliche Gegenstellen, die nicht aus der 25er-HTTP-Tabelle folgen.

Eine Firewallprobe beginnt mit dem tatsächlichen Zielprozess: `ss -ltnup` am Ziel, dann eine Anfrage vom vorgesehenen Quellhost. Ein Test direkt am Ziel mit `127.0.0.1` prüft nur den Listener und kann eine Netzsperrung verdecken. Für WebSocket neben TCP-Erreichbarkeit den Upgrade-/Anmeldepfad und einen Ack prüfen. Bei SIP neben REGISTER/INVITE auch RTP in beiden Richtungen. Bei IP Gateway neben dem HTTP-Managementport TUN, Forwarding und Rückroute. ICMP darf als Hilfsmittel dienen, aber sein Fehlen ist kein Beweis für eine gesperrte TCP-Verbindung.

Quelle → Ziel	Transport	Prüffunktion
Deployment → LXC	SSH/TCP	Bundle, Installer, Status
TBS → Node Gateway	WebSocket/TCP	Node-Anmeldung, Matrix, Ack
Fachkern → Gateway	HTTP/WebSocket/TCP	Ereignis/Steuerung nach TOML
Observability → Dienste	HTTP/TCP	Health und Metrics
TBS/PBX ↔ SIP Switch	SIP und RTP/UDP	Signalisierung plus Medien
IoT Gateway ↔ Broker	MQTT/TCP	Topic, State, Command/Ack

25.11 Statische Prüfungen gegen echte Laufzeit abgrenzen

Nach dem Deployment werden zunächst statische Prüfungen ausgeführt: Inventory-Validator, `tools/check_full_system_integration.py`, ggf. generierte Protokollinventur und `test --profile full --validate-only`. Eine statische Prüfung kann mit einem bekannten Konfigurationsmismatch fehlschlagen, obwohl der Code gebaut werden kann. Diese Abweichung muss geklärt werden, bevor aus einem Dashboard ein Gesamturteil abgeleitet wird. Umgekehrt kann ein statischer PASS keine reale SDR-Clock, Firewall, NFS-Mount oder Endgeräte-Firmware nachweisen.

Danach folgt Smoke gegen laufende Dienste, anschließend der mutierende Full-Test mit eigens markierten ISSIs/GSSIs. Das Fault-Profil stoppt Units und wird erst nach erfolgreichem Full-Test in einem entbehrlichen Testsystem gefahren. Seine Reportdateien enthalten einzelne Checks, Dauer und Evidenz; ein `failed=0` ohne Blick auf Skips und aufgeräumte Fixtures ist unvollständig. Beim Abbruch alle betroffenen Units explizit auf `active` und `ready` prüfen. Mit `--list-scenarios` lässt sich der tatsächlich verfügbare Szenariensatz des Runner-Builds anzeigen.

Die On-Air-Abnahme wird separat durchgeführt. Der Mock-TBS des E2E-Runners belegt JSON-/WebSocket-Verträge und fachliche Zustandsübergänge, nicht HF, MAC, LLC oder Endgeräteinteroperabilität. Pro Funkgerät Hersteller, Modell, Firmware, Codeplug und Testzeit dokumentieren. Die Evidenzvorlage wird mit `validate_on_air_evidence.py` auf Vollständigkeit geprüft. Ein normativer Konformitätsbericht benötigt darüber hinaus die einschlägige ETSI-Ausgabe, definierte Messmethodik, Golden Vectors und reale Testergebnisse.

25.12 Backup, Restore und Neuaufbau nach Hostverlust

Ein Backupplan unterscheidet Configuration, Binärstand, Fach-State, temporären Cache, durable Spools und Archiv. Die wichtigste Wiederherstellungsfrage lautet: Welche dieser Daten sind nach dem letzten Backup fachlich neu? Ein pauschales Zurückkopieren aller alten Dateien kann eine aktuelle Teilnehmerpolicy, einen bereits quitierten SDS-Status oder neue Aufnahmen überschreiben. Für jeden Dienst in Kapitel 17 den `storage`-Block und den

tatsächlichen Dateipfad der Unit prüfen. Bei der TBS `config.toml`, `.fallback`, Edge-Policy-Cache, Event-Spool, lokale Aufnahmen und Audiofiles getrennt sichern.

Nach einem verlorenen LXC zuerst Grundimage mit derselben OS-/Runtimebasis wiederherstellen. Dann den gepinnten Quellstand oder das archivierte Bundle verwenden, passende Unit und TOML installieren, State mit korrektem Eigentümer einspielen und erst danach starten. `live/ready` sind die erste Prüfung; die Fachprobe liest und verändert ein Testobjekt und kontrolliert die Replikation zur TBS. Wird ein anderer Softwarestand genutzt, vor dem Produktivstart eine Migration in einem Test-LXC durchführen. Beim IP Gateway zusätzlich TUN-/Route-/NAT-Zustand des neuen Containers nachweisen; beim SIP Switch Asterisk-Includes und Registrierung; bei Media Library Archivmount und Assetindex.

Ein Restore der TBS beginnt ohne Aussendung mit Parser, SDR-Probe und Frequenz-/Identitätsvergleich. Die `.fallback` bleibt unabhängig vom restaurierten Primärstand. Nach dem Start erst Broadcast und Registrierung, dann Ruf/SDS/Paketdaten, anschließend Core-Reconnect und Replay prüfen. Alte, noch nicht quitierte Spool-Einträge können doppelte Aktionen bewirken, wenn Empfänger und Ackzustand nicht konsistent restauriert wurden. Deshalb Message-IDs und letzte Revision vor und nach dem Restore vergleichen.

Die Backupqualität wird nicht an der Existenz einer Archivdatei gemessen, sondern an einer wiederholten Restore-Probe. Mindestens eine Probe pro Dienstklasse durchführen: autoritativer Datenkern, Medien-/Recordingpfad, Gateway/Routing, Anwendung und TBS. Die Proben erhalten einen Zeitstempel, Quellversion, Prüfsumme und einen echten Fachtest. Ein ungetestetes Backup ist nur eine Vermutung über Wiederherstellbarkeit.

25.13 Bekannte Dokumentations- und Projektgrenzen beim Ausrollen

Der aktuelle Commit enthält mehrere Dokumentationsgenerationen. Der historische Kompletthandbuch und das E2E-Runbook beschreiben an Stellen 17 Backends; das aktuelle Inventory enthält 25. Das Provisioning-Installationsdokument nennt ältere Branch-/Patch-Schritte, obwohl der Dienst im betrachteten Workspace vorhanden ist. Die Quell-TOMLs, Installer und Units haben bei Widersprüchen Vorrang. Gerade bei Control Room ist der `Beispiel-config_target` gegen den Unit-Pfad zu prüfen. Diese Punkte sind keine bloßen Fußnoten: Eine Installation kann technisch „erfolgreich“ enden und trotzdem eine veraltete Konfigurationsdatei lesen.

Weitere Grenzen sind funktional. Die TBS kann lokal weiterarbeiten, aber zentrale Call-/Medien-/Transitfunktionen sind bei Isolation nicht verfügbar. Der Security-Core-/KMF-Code und eine konfigurierte Klasse beweisen keine vollständig interoperable Schlüsselverteilung. Ein PDU-Parser mit vorhandenem Einstiegspunkt kann noch offene Runtime-Pfade oder fehlende Golden-Vector-Tests haben. Die generierten Matrizen nennen deshalb Status und Datei; sie sind keine ETSI-Zertifizierung. MQTT/HA, SIP/PBX, WAP, TTS und Recorder benötigen je eigene externe Gegenstellen und End-to-End-Proben.

Die Handbuchausgabe selbst basiert auf einem Repository-Snapshot und enthält keine Messung einer live laufenden Anlage. Für einen konkreten Standort werden vor dem ersten Sendebetrieb die aktuelle Remote-Version, lokale Änderungen, reale Hardware und regulatorischer Rahmen erneut geprüft. Jede Abweichung zum hier dokumentierten Commit wird als Delta im Standortprotokoll festgehalten. So bleibt eine umfangreiche Referenz anwendbar, obwohl sich der Code nach dieser Ausgabe weiterentwickelt.

26 Technische Datenblätter für Schnittstellen und Zustände

Dieses Kapitel fasst die betrieblichen Verträge der wichtigsten Protokollgrenzen zusammen. Zahlen aus den Beispiel-TOMLs sind Standortbeispiele; dynamische Ports, IP-Adressen und Zeitlimits sind nach dem ausgerollten Build und der aktiven Konfiguration zu lesen. Eine offene TCP-Verbindung beweist keine erfolgreiche Fachtransaktion. Für jede Grenze werden daher Transport, Identität, Nutzlast, Bestätigung und Fehlerbild getrennt betrachtet.

26.1 TBS-Luftschnittstelle und Zeittakt

Die Basisstation erzeugt und empfängt TETRA-Bursts über den konfigurierten SDR. PHY, MAC, LLC, MLE, MM und CMCE sind unterschiedliche Schichten: PHY benötigt passende Frequenz und Timing; MAC weist Ressourcen zu; LLC transportiert logische Nachrichten; MLE behandelt Zelle und Mobilität; MM verwaltet Registrierung; CMCE führt Ruf- und SDS-Signalisierung. Ein Fehler in einer unteren Schicht kann oben wie eine Policy- oder Call-Störung aussehen. Deshalb die erste sichtbar abweichende PDU beziehungsweise SAP-Grenze bestimmen.

Die TBS-Vorlage nennt `stack_mode = "Bs"`, `SoapySDR`, `Sample Rate`, `TX-/RX-Frequenz`, `Center Frequency` und `Kanalnummern`. `cell_info` enthält `Träger`, `Band`, `Duplexrichtung` und `Offset`. Diese Angaben dürfen nicht unabhängig voneinander verändert werden. Bei zwei benachbarten Trägern muss das SDR-Passband beide Kanäle abdecken. Die effektiven Werte werden an SDR und Funkgerät gemessen, nicht nur aus TOML gelesen. Ein Lasttest umfasst Uplink, Downlink und Ruf mit wechselndem Sprecher.

Technische Evidenz: SDR-Probe; Spektrum; TBS-Log mit Zellidentität; Endgerätehersteller, Firmware und Codeplug; registrierte ISSI; hörbarer Testcall. Der PDU-Katalog in Kapitel 21 gibt Parser-/Encoder- und Teststatus des Quellstands an, keine pauschale Funkkonformität. Für einen Normbezug die im ETSI-Quellenregister festgelegte Fassung und eine definierte Messmethode verwenden.

26.2 WebSocket zwischen TBS und Node Gateway

Der TBS-Verwaltungspfad verbindet die Basisstation mit `/ws/node` am Node Gateway. Darüber werden Node-Identität, Capabilities, Steuerereignisse und die Core-Health-Matrix transportiert. Backends benutzen ihren in der Konfiguration genannten Gateway-Pfad, im Open-Lab-Beispiel häufig `/ws/backend`. HTTP auf demselben Listener und ein funktionierender WebSocket sind getrennte Tests; ein 200 auf `/health/live` des Gateway sagt nichts über die angemeldete TBS.

Wichtige Zustandswerte sind Verbindung, letzte Matrixrevision, Empfangszeit, Lease-Frische und Ack zu einer Aktion. Der Gateway sendet vollständige Snapshots regelmäßig; die TBS soll veraltete Revisionen nicht zur Verlängerung der Lease nutzen. Nach Ausfall des Monitors kann der TCP-Socket noch offen sein, während zentrale Dienstverfügbarkeit bereits abgelaufen sein muss. TBS `/api/edge-fallback` und Gateway `/api/v1/core-services` werden deshalb nebeneinander gelesen.

Bei einer Störung zuerst Host/Port, dann Pfad/Upgrade, dann Node-ID und Payload/Revision prüfen. Nicht vorschnell einen Gateway-Neustart ausführen, wenn nur ein einzelner Core-Dienst `ready=503` meldet. Der Fallback wechselt in diesem Fall dienstbezogen; bei Gateway-Ausfall oder Matrix-Lease-Ablauf ist Isolation der erwartete Zustand.

26.3 HTTP-Management, Health und OpenAPI

Jeder LXC-Dienst hat im Inventory einen Beispiel-TCP-Port. Viele Dienste bieten `/health/live`, `/health/ready`, `/metrics`, `/openapi.json` und `/api/v1/...` `live` beantwortet, ob der Prozess lebt; `ready` kann von Fachabhängigkeiten abhängen. `/metrics` ist Text im Prometheus-Format. `/openapi.json` beschreibt deklarierte Pfade des laufenden Dienstes, aber dynamische Handler oder ältere Pfade können außerhalb des statischen Katalogs liegen. Kapitel 16 verzeichnet 426 methodenbezogene Quellpfade des festgehaltenen Commits.

Management-APIs im Open Lab sind überwiegend ohne durchgängigen Login, Token und TLS. Ein Client im gleichen Netz kann damit schreibende Aktionen auslösen. Deshalb keine ungeschützte Portfreigabe in ein normales Client- oder Internetsegment. Für Fehlersuche GET-Methoden zuerst, POST/PUT/PATCH/DELETE nur mit markiertem Testobjekt, Sicherung und dokumentierter Wirkung. HTTP-Status, JSON-Fehler, Audit und nachgelagerter Ack gehören zusammen; ein 202 Accepted kann lediglich eine Aktion in die Queue aufgenommen haben.

Eine Versionsdiagnose vergleicht `git rev-parse HEAD`, aktives Binary/Unit, Quell-OpenAPI und tatsächlich abgerufenes `/openapi.json`. Ein 404 auf einer Handbuchroute ist ein Hinweis auf Build- oder Pfaddifferenz, nicht automatisch eine Netzwerkstörung. Ein 503 bei `ready` wird über Inventory-Abhängigkeiten eingegrenzt. Ein 500 verlangt Journal und die konkrete Request-ID.

26.4 SIP-Signalisierung und RTP-Medien

SIP und RTP sind getrennte Transportwege. Die Beispiele führen den zentralen SIP-Switch über Port 8300/TCP für Management, 5060 für SIP und einen konfigurierbaren UDP-Bereich für RTP. Die lokale TBS-Bridge und der lokale Asterisk können weitere Ports belegen; der genaue Listener steht in TBS-/Switch-TOML und im gerenderten Asterisk. Eine erfolgreiche SIP-Registrierung oder ein klingelnder Ruf belegt noch keinen bidirektionalen RTP-Pfad.

Bei einem Ruf die INVITE-/Antwortfolge, Dialog-ID, SDP-Adressen, gewählten Codec, RTP-Quell-/Zielports, Paketzähler und Release prüfen. PAI überträgt im vorgesehenen Aufbau die Anruferidentität, während Authentisierungsname und Trunk-Konto eine andere Aufgabe haben. DTMF benötigt eine eigene Probe. Bei NAT wird die Adresse im SDP gegen die tatsächliche Route und Firewall geprüft. Einseitiges Audio deutet oft auf genau eine fehlende Richtung; der Gegentest wechselt Sprecher und ruft auch aus der Gegenrichtung an.

Der Phase-11c-Fallback hält die native TBS-Bridge lokal, schaltet aber die externe Registrierung des Asterisk zwischen zentralem Switch und PBX-Direktweg. Pending- und Recovery-Timer verhindern hektisches Umschalten. Für den Failoverbeleg stehen Status der State Machine, aktive Registrierung, neuer Call über den gewünschten Weg und Rückkehr nach stabiler Zeit im Bericht. Bereits bestehende Gespräche werden nicht still auf einen neuen Pfad migriert.

26.5 MQTT, retained State und Command-Acks

MQTT verbindet IoT Gateway, Broker und Empfänger wie Home Assistant. Das Open-Lab-Beispiel nutzt 1883/TCP. Topic-Namen und Prefixe sind frei konfigurierbar; ein „richtiger“ Port mit falschem Topic ist kein funktionierender Anschluss. Der Eventpfad kann retained State und Discovery-Nachrichten veröffentlichen. Ein retained Wert wird bei Subscription sofort wiedergegeben und kann nach Ausfall veraltet sein; Availability und Zeitstempel müssen deshalb mitgelesen werden.

Ein Commandpfad wird separat geprüft: Publish, Annahme des IoT Gateways, Berechtigung und Weiterleitung, Ausführung durch Gateway/TBS, Ack, Zustandspublish. Eine Command-ID oder Correlation ID verbindet die Schritte. Broker-Publish-Ack ist nicht gleich Funk-Ack. Nach Reconnect darf eine retained Command-Nachricht keine zweite reale Aktion auslösen. Topics für Status und Kommandos werden getrennt, damit eine Rückmeldung keinen Loop erzeugt.

Die konkrete HA-Entity wird im Broker mit einem unabhängigen Subscriber gegengetestet. Fehlt sie nur in Home Assistant, liegt der erste Fehler wahrscheinlich bei Discovery oder Mapping. Fehlt schon das Brokerereignis, beginnt die Diagnose beim IoT Gateway und der TBS-/Core-Quelle. Zugangsdaten und produktive Automationen bleiben aus dem offenen Labor heraus.

26.6 SDS, Spool und Zustellsemantik

SDS und Status können lokal, netzweit oder über Anwendungen zugestellt werden. Ein SDS Router führt Zielentscheidung und Offline-Store-and-forward. Die TBS kann während Isolation lokal zustellen und nach Wiederkehr ein begrenztes, dauerhaftes Ereignis-Replay ausführen. Der `edge-event-spool.jsonl` ist daher kein bloßer Cache: vor Löschen oder Restore sind Message-ID, Quittung und bereits erfolgte lokale Zustellung zu klären. Sprache und RF-Frames sind zeitkritisch und gehören nicht hinein.

Die fachliche Zustellkette unterscheidet Annahme eines Auftrags, Queueing, Funkversuch, Delivery-Ack und ggf. Anwendungseffekt. Ein 200/202 am REST-Endpunkt kann nur die erste Stufe belegen. Für Gruppen-SDS markiert `air_fallback_local_delivered` eine bereits lokal erreichte Teilmenge; beim Replay werden entfernte Legs bedient, ohne denselben Ursprung erneut zu adressieren. Bei Task Workflow ist ein SDS-Kommando darüber hinaus ein Zustandswechsel einer Task und verlangt idempotente Verarbeitung.

Grenzwerte für Payload, Queue und TTL stehen in den jeweiligen TOMLs. Unter Last werden maximale Anzahl, Bytes, Diskplatz und Wiederanlaufzeit gemessen. Zu große Nachricht oder abgelaufene TTL muss nachvollziehbar abgelehnt oder als Fehler ausgewiesen werden. Eine verlorene Nachricht wird mit genau einer Test-ID durch die gesamte Kette verfolgt.

26.7 SNDCP, PDP, TUN, Routing und NAT

Paketdaten werden vom Funkgerät über SNDCP und einen PDP-/NSAPI-Kontext zur TBS beziehungsweise zum Packet Core geführt. Der IP Gateway setzt danach TUN, Route, Firewall und optional NAT/DNS um. Die Adresse des Endgeräts muss im Pool eindeutig sein, die Netzroute zur Gegenstelle und der Rückweg stimmen. Ein TUN-Interface im Container braucht Device-Durchreichung und Rechte; das reine HTTP-Management des IP Gateway liefert keinen Beweis für diese Voraussetzung.

Für den Test drei Pakete unterscheiden: kleines IP-Paket zu einer bekannten Adresse, größeres Paket nahe der MTU und DNS-Anfrage. Beim kleinen Paket die Capture-Positionen TBS, Packet Core, TUN und externes Ziel vergleichen. Beim großen Paket Fragmentierung, Reassembly-Limits und Queue-Zähler prüfen. Bei DNS Fehler zwischen Erreichbarkeit des Servers und Namensantwort trennen. NAT-Modus erwartet eine passende SNAT-Regel; gerouteter Modus eine explizite Rückroute. In beiden Fällen werden Forwarding und Firewall in zwei Richtungen kontrolliert.

Der Kontext-Lebenszyklus umfasst Aktivierung, Adresse, Traffic, Inaktivität, Abmeldung und Freigabe. Nach einem Neustart dürfen alte Leases nicht still mit neuen Teilnehmern

kollidieren. Bei Core-Ausfall die konfigurierte lokale TBS-Autorität prüfen und nach Recovery auf doppelte Kontexte achten. Paketmitschnitte sind auf Testverkehr zu begrenzen.

26.8 Medienformate, TTS und Aufnahmen

Media Switch transportiert codierte Sprachframes zwischen Call Legs. Recorder kann einen Tap außerhalb des zeitkritischen Rufpfads erhalten. Media Library importiert, verarbeitet, genehmigt und verteilt Assets; Piper erzeugt TTS-Audio. Die TBS kann lokal aufnehmen und freigegebene Audiodateien cachen. Diese Funktionen haben unterschiedliche Zustände und dürfen im Fehlerbericht nicht zu einem einzigen „Audio funktioniert“ zusammengezogen werden.

Bei einem Asset stehen Quelle, Abtastrate/Format, Dauer, Lautstärke, verarbeitete Variante und Genehmigung im Vordergrund. Preview ist eine lokale Medienprobe; On-Air-Playout ist ein weiterer Schritt mit Zell-/Gruppenressource. Bei Aufnahmen werden Rohdatei, JSON-Metadaten, zentrale Tap-Session, Archiv-ID und Prüfsumme unterschieden. Die Archivkopie zählt erst, wenn sie wieder gelesen und abgespielt wurde.

Die Codec-Grenze wird durch einen hörbaren Zweiwege-Test mit echtem Gerät und dokumentierter Firmware abgenommen. Ein Framezähler kann bei falsch formatiertem Audio trotzdem steigen. Bei TTS sind Synthese und Funkansage getrennte Acks. Ein fehlendes NFS-Archiv darf nicht unbemerkt den lokalen Aufnahme- und Playoutpfad blockieren.

26.9 Persistenz, Dateisysteme und Backups

Die Dienste benutzen unterschiedliche Zustandsorte aus ihren `storage`-Blöcken. Einige TOMLs enthalten Datenbank- und Backup-Pfad, andere Spools, Caches oder Archivverzeichnisse. Der operative Unterschied ist wichtig: Ein Cache darf bei Bedarf aus autoritativen Daten neu entstehen; ein nicht quittierter Spool oder eine Originalaufnahme kann unwiederbringliche Vorgänge enthalten. Die TBS-`.fallback` ist eine bekannte Startkonfiguration, nicht bloß eine automatische Kopie des aktuellen möglicherweise fehlerhaften Stands.

Ein Backup erfasst Binary-/Schema-Version, TOML, Dateirechte, State, Prüfsumme und Zeitpunkt. Bei Restore werden alle zusammenpassend zurückgespielt und anschließend eine Fachtransaktion ausgeführt. NFS ist im Projekt für Medienarchivierung optional; der Live-State bleibt lokal. Ein Dateisystem mit ausreichend freiem Platz und geprüften Eigentümern verhindert Fehler, die sonst als API- oder Funkstörung erscheinen.

Retention für Logs, Aufnahmen, Diagnosepakete und Captures wird nach tatsächlichem Datenvolumen geplant. Ein voller Datenträger kann einen Backenddienst startfähig erscheinen lassen, während neue Ereignisse nicht persistieren. Daher Diskplatz und Schreibprobe in die Readiness-/Wartungsroutine aufnehmen, soweit der konkrete Dienst sie nicht bereits abdeckt.

26.10 Metriken, Logs und Traces

Observability fragt die Dienstendpunkte ab und kann Logs/Traces aufnehmen. Prometheus-Metriken haben Namen, Labels, Zeitpunkte und Zählersemantik; ein fehlender Scrape ist keine Null. Für jede Alertregel den Ursprung, den erwarteten Schwellwert, Deduplizierung und die Reaktion dokumentieren. Eine Silence unterdrückt Benachrichtigung, nicht den zugrunde

liegenden Fehler. Alarm Workflow kann zusätzlich eine fachliche Alarmakte und Eskalation führen.

Die Korrelation eines Vorfalls beginnt mit UTC-Zeit und einer Test-ID. Am Gateway wird die Node-/Core-Matrix gelesen, am Fachdienst der konkrete Zustand, in Observability Log-/Trace-Eintrag und am Endgerät die Wirkung. Aggregierte Kacheln nennen idealerweise den letzten Pollzeitpunkt. Bei widersprüchlichem Status die Origin-Quelle direkt abfragen und eine neue Testtransaktion auslösen.

Ein Diagnosepaket kann Teilnehmerkennungen, SIP-Nummern, URLs, Payloads oder Zugangsdaten enthalten. Vor Weitergabe nur die für den Vorfall erforderlichen Ausschnitte mit entfernten Geheimnissen verwenden. Für eine reproduzierbare Reparatur gehören relevante Zählerstände vor/nach Test, Logs mit UTC und der genaue Softwarestand in die Akte.

26.11 Directory, WAP und Anwendungsintegration

Directory liefert Namen und Labels für Geräte, Gruppen, Basisstationen und Status; es ist nicht die autoritative Zulassungsquelle. Eine im Control Room sichtbare Bezeichnung kann fehlen oder veraltet sein, während ISSI/GSSI im Subscriber-/Group-Core korrekt bleibt. Bei einem Anzeigeproblem zuerst IDs und Rohantwort vergleichen, dann Directory-Sync oder Cache. Eine Änderung des Namens darf keine neue Funkidentität erzeugen.

WAP- und Formularpfade dienen älteren Geräten und dem Task Workflow. XHTML Basic und WML werden je nach Endgerät unterstützt; die Pfade /x und /w im Task Workflow sind im Open Lab ohne echte Authentisierung der issi-Query. Deshalb ist diese Angabe ein Testkontext, kein Identitätsbeweis. Ein erfolgreicher HTTP-Test auf dem Desktop ersetzt keine Darstellung und Eingabe am Funkgerät. MIME-Typ, Seitenlänge, Zeichenkodierung und Navigationsrückweg werden auf dem konkreten Gerät geprüft.

Application Gateway bindet Webhooks, Connectoren, Regeln und Vorlagen an. Ein Event kann dort mehrfach versucht werden. Correlation ID, Zielantwort, Retry und deduplizierter Anwendungseffekt sind die vier entscheidenden Belege. Externe Ziele werden im Labor mit einer kontrollierten Testinstanz verbunden; ein fehlgeschlagener Webhook darf nicht unbemerkt eine Funkaktion erneut auslösen.

26.12 Protokollabnahme als durchgehende Beweiskette

Ein technischer Bericht sollte nicht nur einen Port als „offen“ markieren. Für jeden Pfad werden dieselben fünf Fragen beantwortet: **Wer** hat mit welcher Identität gesendet? **Was** wurde kodiert oder angefordert? **Wo** wurde die Nachricht angenommen? **Welche Bestätigung** kam vom tatsächlichen Ziel? **Was geschah nach Ausfall und Wiederholung?** Diese Struktur gilt für WebSocket-Commands, SIP/RTP, SDS, MQTT, Medienassets und PDP/IP gleichermaßen.

Die statische PDU-/SAP-Inventur liefert den Codepfad. Der Open-Lab-E2E-Test liefert Vertrags- und Zustandsbelege mit Mock-TBS. Eine reale On-Air-Probe liefert Verhalten der Funkgeräte und Hardware. Nur die Kombination dieser Ebenen erlaubt eine belastbare Aussage zum konkreten Build und Testaufbau. Für ETSI-Konformität sind darüber hinaus Normfassung, Testmethode, Messgrenzen und dokumentierte Ergebnisse notwendig.

Beweisart	Geeignet für	Nicht ausreichend für
Quellcode/Schema	vorhandene Pfade und Typen	Laufzeit, RF und Interoperabilität
Unit-/Golden-Vector-Test	definierte Parser-/Encoderfälle	vollständigen Funkablauf
Mock-E2E	Core-Verträge und Recovery	SDR, Endgeräte und Spektrum
On-Air mit Gerät	reale Zell-/Ruf-/Datenwirkung	alle optionalen Codepfade
Normprüfung	definierten Konformitätsanspruch	unbelegte Produktivfreigabe

Für eine reproduzierbare Entscheidung wird zu jedem Test zusätzlich angegeben, was **nicht** geprüft wurde. Ein Mock-Lauf ohne SDR nennt ausdrücklich die fehlende RF-Probe. Ein On-Air-Test mit nur einem Hersteller nennt die fehlende Interoperabilitätsprobe. Ein erfolgreicher SIP-Dialog ohne RTP-Capture nennt die offene Medienrichtung. Diese Grenzen stehen im Ergebnisfeld und werden bei der nächsten Abnahme gezielt geschlossen.

Die Reihenfolge der Beweise ist praktisch: zuerst Konfiguration und Codepfad, dann kleiner Unit-/Vertragstest, danach vollständiger Dienstverbund und zuletzt Gerät/Messplatz. Bei einem Fehler zurück zur ersten abweichenden Stufe gehen. Ein Debug-Fix auf einer späteren Stufe kann sonst ein tieferes Problem verdecken, etwa einen alten Policy-Cache hinter einer grünen UI oder einen einseitigen RTP-Pfad hinter einem erfolgreichen SIP-REGISTER. Nach jeder Reparatur die nächsthöhere Stufe erneut fahren und Rohbelege mit derselben Test-ID verbinden.

27 Kopierbare Prüf- und Einsatzblätter

Die Vorlagen in diesem Kapitel werden für einen konkreten Standort kopiert und ausgefüllt. Ein leeres Feld gilt nie als bestanden. Jede Messung erhält UTC-Zeit, Softwarestand und einen Link auf Rohbelege; Geheimnisse und echte Schlüssel werden nicht eingetragen. Die Formblätter ersetzen die ausführlichen Anleitungen nicht, sondern machen eine Schichtübergabe oder spätere Reproduktion möglich.

27.1 Blatt für neue Basisstation und Funkzelle

Vor dem Start die Hardwarekette physisch abnehmen. Ein Foto des Aufbaus, die Bezeichnung des Messgeräts und dessen Kalibrierstand gehören zur Akte. Die Testleitung trägt den genehmigten Frequenzrahmen ein und vergleicht ihn mit effektiver TBS-Konfiguration und Messung. Die Tabelle nimmt Soll- und Istwert getrennt auf; bei einer Abweichung bleibt die Anlage bis zur Klärung ohne reguläre Aussendung.

Feld	Soll am Standort	Gemessen / geprüft	Beleg
TBS-Host, Binary, Commit	aus Standortplan	einzutragen	git rev-parse, systemctl cat
SDR-Modell, Seriennummer, Treiber	aus Aufbauplan	einzutragen	SoapySDR-Probe
Clock und Sample Rate	aus RF-Plan	einzutragen	SDR-/Messprotokoll
TX/RX, Träger und Duplex	genehmigte Werte	einzutragen	Spektrum/ Frequenzzähler
MCC/MNC/LAC/Colour Code	programmierter Zellplan	einzutragen	TBS und Endgerät
Gain, Antenne/Dummyload	Messaufbau	einzutragen	Pegel und Rücklauf
Gerät A/B mit Firmware	Testliste	einzutragen	Foto/Codeplug-ID
Registrierung und Wiederanmeldung	erfolgreich	einzutragen	TBS-MM-Log
Gruppenruf beide Richtungen	hörbar, sauberer Release	einzutragen	Audio/Call-ID
SDS und Paketdaten	Ack und IP-Rückweg	einzutragen	Message-ID/Capture

Bei Dual-Carrier einen zweiten Satz für Träger, Spektrum, Belegung und Endgeräteverhalten ergänzen. Ein bestandener Test auf dem Hauptträger kann einen falsch abgestimmten Nebenträger verdecken. Ergebnis: **freigegeben, mit Einschränkung** oder **nicht freigegeben**; Einschränkungen benennen genaue Funktion, betroffene Geräte und Ablaufdatum für Nachtest.

27.2 Blatt für einen Backend-LXC

Dieses Blatt wird je Dienst einmal ausgefüllt. Die Sollwerte stammen aus dem standortangepassten Inventory und der gerenderten TOML. Die tatsächliche Unit kann von einem alten Dokument abweichen; deshalb `systemctl cat` und aktive Config-Datei zusammen lesen. Bei Control Room den bekannten Pfadunterschied zwischen Inventory-Beispiel und Unit ausdrücklich prüfen.

Feld	Eintrag	Rohbeleg / Ergebnis
Dienst und Host	Name, IP, CTID	Inventory-Revision
Softwarestand	Commit, Binary/Script, Paketversion	Git, Hash, Unit
Abhängigkeiten	Namen und erreichbare Ziele	plan, direkte Health-Probe
Config	Zieldatei, Eigentümer, gesicherte Kopie	systemctl cat, Dateirechte
Listener/Port	Bindung, Firewall-Quelle	ss, Quellhost-Anfrage
live / ready	HTTP-Status mit Zeitpunkt	Antwort/Journal
Fachprobe	Test-ID, Route, Zielwirkung	API, Gegenstelle, Ack
Persistenz	Pfad, Backup, Restore-Probe	Prüfsumme und Testfall
Ausfallprobe	degradiert und erholt	zwei Statuszeitpunkte
Abschluss	Tester, UTC, offene Punkte	Berichtlink

Eine Liveness-Probe mit 200 und Readiness mit 503 ist kein pauschaler Ausfall und kein Erfolg: den fehlenden Vorgänger und die fachliche Auswirkung notieren. Ein Test mit schreibender Route erhält ein einzigartiges Testobjekt und einen belegten Cleanup. Nach einem Dienstneustart den State erneut lesen, bevor der LXC als abgenommen gilt.

27.3 Blatt für einen netzweiten Ruf oder eine SDS

Für eine Ende-zu-Ende-Störung eine einzelne Transaktion auswählen. Mehrere gleichzeitige Testgespräche oder Nachrichten erschweren die Zuordnung von Logs, Countern und Medien. Die Tabelle ist die Zeitlinie vom Ursprung zum Ziel. Bei jedem Übergang steht die erste Abweichung; spätere Fehler sind häufig nur Folgeeffekte.

Grenze	Ruf: Call-ID, Floor, Frame	SDS: Message-ID, Ack	UTC/Beleg
Gerät A → TBS A	Setup/UL beobachtet	SDS/Status empfangen	einzutragen
TBS A → Gateway	Node- und Sessionereignis	Versand-/Replayeintrag	einzutragen
Gateway → Fachkern	Call-Control-Zustand	Router-Zielentscheidung	einzutragen
Fachkern → TBS B	RouteReady/Frame	Delivery-Leg	einzutragen

Grenze	Ruf: Call-ID, Floor, Frame	SDS: Message-ID, Ack	UTC/Beleg
TBS B → Gerät B	hörbarer Inhalt	tatsächlich zugestellt	einzutragen
Rückweg/Ack	Floor-Wechsel/Release	Delivery-/Anwendungs-Ack	einzutragen
Nach Recovery	keine verwaiste Session	kein Duplikat	einzutragen

Für einen Ruf wird zusätzlich die Medienrichtung B→A getestet. Für SDS im Offlinefall werden Queueaufnahme, Wiederanmeldung, Replay und Deduplizierung einzeln markiert. Das Ergebnis enthält den ersten defekten Übergang, eine überprüfbare Hypothese und den kleinsten nächsten Test.

27.4 Blatt für Incident, Reparatur und Rollback

Dieses Protokoll begleitet eine konkrete Änderung. Es ist vor dem Eingriff zu beginnen, nicht erst nach einem geglückten Neustart. Eine „Reparatur“ ohne Vorherbeleg, Rückweg und Abschlussprobe bleibt ein Versuch. Besonders bei Security-Policy, Teilnehmerverwaltung, SIP-Registrierung und Spoolzustand können unbedachte Eingriffe Folgefehler erzeugen.

Zeitpunkt / Feld	Eintrag	Pflichtnachweis
Meldung	Symptom, betroffene Funktion, Beginn UTC	erste Beobachtung
Umfeld	TBS/LXC, Commit, Configrevision	Unit und Git/Hash
Umfang	Endgeräte, Gruppen, Calls, Integrationen	direkte Fachprobe
Hypothese	erster fehlerhafter Übergang	Log/Messung mit ID
Sicherung	Binary, TOML, State, Spool	Ort und Prüfsumme
Eingriff	genau eine Änderung	Diff und Ausführer
Wiederholung	ursprünglicher Fehlerfall	Vorher/Nachher-Belege
Nebenwirkung	andere Dienste/Richtungen	kurze Regression
Rückweg	altes konsistentes Set	Restore-Probe
Freigabe	Tester, UTC, offene Risiken	E2E-/On-Air-Bericht

Wenn der Eingriff fehlschlägt, den vorbereiteten Rückweg ausführen und den dadurch entstandenen Datenunterschied bewerten. Ein altes Backup kann neuere, bereits bestätigte Zustellungen oder Provisionierungsänderungen verlieren. Bei unklarer Datenlage betroffene Fachfunktion im Labor belassen und die Rohdateien sichern, bis eine konsistente Entscheidung möglich ist.

27.5 Blatt für Versionswechsel und neue Handbuchausgabe

Vor einem neuen Release werden die automatisch abgeleiteten Tabellen erneut erzeugt. Das Inventory kann Dienste, Ports, Abhängigkeiten oder Pfade ändern; OpenAPI kann Methoden hinzufügen oder entfernen; TOML-Schlüssel können umbenannt werden. Auch ein im Code vorhandener PDU-Parser kann neue Testbelege oder offene Stellen haben. Deshalb werden die Kapitel 14 bis 18 und 21 nicht per Hand aus dem alten PDF abgeschrieben.

Bereich	Vergleich	Ergebnis
Git	alter/neuer Commit und Tags	einzutragen
Inventory	Dienstzahl, Ports, Hosts, Units, depends_on	einzutragen
Config	Backend-TOMLs, TBS-Parser, optionale Werte	einzutragen
Schnittstellen	OpenAPI, WebSocket-/SIP-/MQTT-Vertrag	einzutragen
Funk	PDU/SAP-Matrizen, zwei Gerätehersteller	einzutragen
Sicherheit	Auth/TLS-Modus, Policy und KMF	einzutragen
Betrieb	E2E-Profil, Fault- und Restore-Test	einzutragen
Dokument	TOC, PDF-Suche, Tabellenrender, Seitenzahl	einzutragen

Die Ausgabe trägt danach ein neues Datum und einen neuen Quellenstand. Ein offener Testpunkt bleibt sichtbar; er wird nicht durch eine größere Seitenzahl oder eine grüne Komponentenkachel ersetzt.

28 Bekannte Abweichungen im untersuchten Quellstand

Eine „bekannte Abweichung“ in diesem Kapitel ist am gepinnten Repository-Stand statisch nachvollziehbar oder als Grenze in den Projektquellen dokumentiert. Sie ist nicht automatisch eine Störung jeder laufenden Anlage. Vor einer Korrektur den lokalen Build, die ausgerollte Konfiguration und die tatsächlich geladene Unit prüfen. Die Maßnahmen nennen den kleinsten verifizierbaren Schritt, nicht einen pauschalen Neustart des Gesamtsystems.

28.1 Control Room: Inventory-Ziel und Unit-Pfad

Im Beispiel-Inventory steht `config_target = "/etc/netcore/control-room.toml"`. Die eingeecheckte Unit `system-backend/control-room/systemd/netcore-control-room.service` startet mit `--config /etc/netcore-control-room/control-room.toml`. Der Deployer schreibt eine gerenderte Datei an das Inventory-Ziel. Dadurch kann der Control Room eine andere Konfiguration lesen, selbst wenn beide Dateien syntaktisch gültig sind. Ein altes Projektdokument nennt einen korrigierten Inventory-Entwurf; für den aktuellen 25er-Aufbau ist die Korrektur an der lokalen Standortdatei und der Unit zu verifizieren.

Behebung. Vor `apply` einen einzigen autoritativen Zielpfad festlegen, den Installer und die Unit damit abgleichen und das Inventory entsprechend ändern. Dann `render`, `Dry Run` und `systemctl cat` ausführen. Nach dem Start eine bewusst geänderte, ungefährliche Einstellung gegen die effektive API/UI prüfen. Alte verwaiste Konfigurationsdateien erst nach erfolgreichem Rollbacktest bereinigen. Der Nachweis besteht aus genau dem gelesenen Pfad, Dateihash, Unit-Kommando und einer frischen Fachaktion.

28.2 Root-TBS-Beispiel und Gateway-Inventory widersprechen sich

Der Full-System-Audit hat drei Befunde: eine noch auf 24 Dienste begrenzte Prüfliste, fehlende `/metrics//openapi.json`-Marker in `alert-service` sowie die Gateway-Abweichung zwischen `Root-config.toml` (10.0.1.179) und `Inventory` (10.0.20.10). OK: 25 services validiert das Inventory, repariert aber keinen dieser Befunde.

Behebung. Für den Laboraufbau TBS-`control_room`-URL, Gateway-Host, Port und `/ws/node` aus einem einheitlichen Netzplan setzen. Dann die tatsächlich gestartete TBS-Datei und die Node-Gateway-Knotensicht vergleichen. Erst danach den Full-System-Audit und einen echten WebSocket-/Ack-Test wiederholen. Eine bloße Änderung der Testdatei, während die laufende TBS eine andere Datei liest, gilt nicht als Reparatur.

28.3 Dokumentationen mit 17 statt 25 Diensten

`Docs/NetCore-Tetra-Komplettguide.md` und `Docs/OPEN_LAB_E2E_RUNBOOK.md` beschreiben Abschnitte mit 17 Backend-LXCs. Das aktuelle `deploy/open-lab/inventory.example.toml` enthält 25. Bei einer Installation nach der alten Liste fehlen die später hinzugekommenen IoT-, Hardware-, RF-, Alarm-, Task-, Asset- und SIP-Komponenten. Der E2E-Runner kann je nach Profil dennoch einen historischen Kernvertrag prüfen; daraus folgt keine Vollabnahme aller 25 Dienste.

Behebung. Die `plan`-Ausgabe der aktuellen lokalen `inventory.toml` als Soll-Liste verwenden, jeden fehlenden Dienst mit Host, Unit, Port und Abhängigkeiten ergänzen und danach die fachliche Probe aus Kapitel 19 fahren. Die historische Anleitung darf für Installationsdetails einzelner alter Dienste helfen, aber ihre Dienstzahl und IP-Beispiele sind nicht der aktuelle

Sollstand. Im Abschlussbericht genau nennen, welche Dienste getestet und welche bewusst nicht aufgebaut wurden.

28.4 Provisioning Core fehlt im 25er-Autodeployment

Provisioning Core liegt im Workspace, jedoch weder in `system-backend/services.toml` noch im Open-Lab-Inventory. Sein Port 8125 und die Abhängigkeit zu Subscriber und Group Core müssen zusätzlich geplant werden. Wer nur `apply` über das 25er-Inventory ausführt, erhält daher nicht automatisch diese gemeinsame Verwaltungsoberfläche. Das ältere Provisioning-Installationsdokument erwähnt Patch- und Branchschritte, die am geprüften `main`-Stand keine verlässliche Anweisung für den Neuaufbau sind.

Behebung. Einen getrennten Provisioning-Host/Container mit dem aktuellen Installer und der aktuellen TOML aufsetzen. `systemctl cat, /health/live, /health/ready` und das Dashboard prüfen. Anschließend eine Test-ISSI/GSSI über beide autoritativen Cores anlegen, zur TBS synchronisieren und entfernen. Den Dienst im lokalen Betriebsinventar als **zusätzlich** kennzeichnen, bis eine spätere Projektversion ihn offiziell in den Deployer aufnimmt.

28.5 Offenes Managementnetz ohne durchgängige Sicherung

Die Open-Lab-Fachdienste deklarieren in ihren Beispielkonfigurationen und APIs vielfach keinen Login, keine Management-Tokens und kein TLS. Das gilt nicht als versteckter Fehler, sondern als ausdrücklicher Laborstatus. Für einen erreichbaren Client im Managementnetz können schreibende HTTP-Routen sonst unmittelbar wirksam sein. Einzelne Oberflächen mit Rollenmodell sichern nicht automatisch alle dahinterliegenden Dienstports.

Behebung. Management-VLAN physisch/logisch abgrenzen, Firewallregeln nach Richtung setzen, nur Testhosts zulassen und keine Portweiterleitung ins Internet oder normale Clientnetz aktivieren. Zugangsdaten für SIP/MQTT/Webhooks getrennt schützen. Für einen späteren regulären Einsatz ist eine projektspezifische Prüfung von Authentisierung, TLS, Autorisierung, Secret-Lebenszyklus und Audit nötig; die bloße Isolation eines einzelnen WebUI-Ports reicht nicht.

28.6 OpenAPI-Katalog ist nicht für jeden Dienst vollständig verfügbar

Der Quelltext enthält auswertbare `paths`-Objekte für die Mehrzahl der Dienste. Für Control Room und Hardware Gateway wurde in der statischen Extraktion kein entsprechender Pfadkatalog gefunden. Auch bei Diensten mit OpenAPI können dynamisch zusammengesetzte oder ältere Handler existieren, die nicht in `paths` stehen. Kapitel 16 führt nur deklarierte Methoden/Pfade und nennt seine Grenze ausdrücklich. Eine exakte Requeststruktur kann sich zwischen Quellstand und laufendem Binary unterscheiden.

Behebung. Bei einem betroffenen Dienst die laufende `/openapi.json`-Ausgabe versuchen und den tatsächlichen Handler-/UI-Code des Builds lesen. Eine neue Route erst in ein Skript übernehmen, wenn Methode, Requestkörper, Fehlercode und Seiteneffekt in einer Testumgebung nachgewiesen sind. Für die Projektdokumentation den OpenAPI-Katalog im Code ergänzen und mit einem Handler-Vertragstest synchron halten.

28.7 Statische PDU-/SAP-Matrizen zeigen offene Pfade

Die generierten Projektmatrizen zählen 77 PDU-Implementierungen und 130 SAP-Primitiven. Sie markieren unter anderem 15 PDUs mit fehlendem oder teilweisem Parser-/Encoderpfad, 62 nicht in `SapMsgInner` verdrahtete Primitive und zahlreiche fehlende Testverweise. Die `IMPLEMENTATION_GAPS`-Datei enthält außerdem TODO-/FIXME-, panic!- und unimplemented!-Treffer. Diese Zahlen sind Suchergebnisse und enthalten nicht zwingend erreichbare Laufzeitpfade, aber sie verhindern eine pauschale Konformitätsbehauptung.

Behebung. Für einen konkreten Funkfehler den erreichten PDU-/SAP-Pfad im Quellcode und Trace identifizieren. Dann gültigen und fehlerhaften Rohpuffer als Testfall hinzufügen, Parser/Encoder, Routing und Endgerätewirkung prüfen. Eine Matrixzeile erst ändern, wenn der Test den korrigierten Pfad tatsächlich ausführt. Normkonformität benötigt eine definierte ETSI-Fassung und Mess-/Testverfahren zusätzlich zur statischen Reparatur.

28.8 E2E-Mock ist kein On-Air-Nachweis

Der Open-Lab-E2E-Runner kann Gateway, Backend-Verträge, Persistenz und definierte Ausfälle gegen Mock-TBS prüfen. Er beweist weder SDR-Timing und Spektrum noch Interoperabilität eines konkreten Sepura-, Motorola- oder anderen Funkgeräts. Die separate On-Air-Vorlage verlangt Hersteller, Firmware, Zellparameter und Belegreferenzen. Ohne diese Daten bleibt eine Aussage wie „registriert zuverlässig“ für den konkreten Standort unbewiesen.

Behebung. Nach erfolgreichem Smoke/Full/Fault-Test reale Funkfälle mit mindestens zwei dokumentierten Gerätevarianten fahren. Registrierung, Gruppenruf, Individualruf, SDS, Paketdaten und Recovery erhalten jeweils UTC, Rohbeleg und Ergebnis. Den Validator der Evidenzvorlage ausführen und fehlende Messungen als offen markieren. Ein korrigierter Mock-Test darf eine fehlgeschlagene Funkprobe nicht überschreiben.

28.9 Installer können laufende Dienste vor dem Build stoppen

Der geprüfte Node-Gateway-Installer stoppt die Unit und entfernt eine alte Binärdatei vor dem cargo build. Solche Skripte sind bequem für einen frischen LXC, können bei einem Buildfehler aber eine zuvor funktionierende Instanz stilllegen. Auch ein selektives Deployment ergänzt Abhängigkeiten und kann mehr Hosts berühren als der genannte Dienst. Das ist bei jeder Releaseplanung als Ausfallrisiko einzubeziehen.

Behebung. Installer des neuen Commits vor Ausführung diffen, altes Binary/TOML/State sichern und den Build möglichst vor dem Stop auf einem gleichartigen Testhost prüfen. `plan <dienst>` und `apply --dry-run` zeigen die Reichweite. Im Fehlerfall das konsistente alte Set zurückspielen, Unit starten und Fachtest durchführen. Ein erfolgreicher neuer Build ohne Tests des abhängigen Funkpfads bleibt nur eine technische Zwischenstufe.

28.10 Beispielwerte können gefährliche Standortannahmen enthalten

Die bereinigte TBS-TOML enthält konkrete Frequenzen, MCC/MNC, Dual-Carrier-Beispiele und Netzwerk-URLs. Backend-TOMLs enthalten Lab-Bindungen wie 0.0.0.0, Loopback-Gegenstellen und Open-Lab-Modi. Diese Werte illustrieren Syntax und Zusammenhang; sie sind keine freigegebene Standortkonfiguration. Ein kopiertes 127.0.0.1 in einem eigenen LXC verbindet den Dienst zu sich selbst, nicht zum Node Gateway auf einem anderen Host.

Behebung. Vor dem ersten Start ein Standort-Diff über alle aktiven Konfigurationen erstellen. RF-Werte gegen Berechtigung und Messplan prüfen; Backend-Hosts und Ports gegen Inventory; Datenspeicher gegen Mounts und Eigentümer; Secrets gegen gesicherten lokalen Vorrat. Den gerenderten Output des Deployers lesen und anschließend die effektive Runtime-Datei mit der Unit vergleichen. Jede Abweichung erhält eine bewusste Freigabe und einen Test.

28.11 Alte lokale Zustände können einen gesunden Core falsch darstellen

Policy-Cache, Event-Spool, retained MQTT-State und gecachte Media-Assets überleben zeitweise eine Core-Störung. Das ist für Edge-Autonomie gewollt, kann nach einem fehlerhaften Restore oder einer unklaren Revision aber alte Daten sichtbar machen. Ein grünes Dashboard, eine vorhandene Audio-Datei oder eine Broker-Entity beweisen dann nicht, dass die zentrale Autorität aktuell ist.

Behebung. Quelle, Revision, Empfangszeit und Ack jedes fraglichen Zustands vergleichen. Beim Edge-Fallback Matrix-Lease und `service_matrix_fresh` prüfen; bei MQTT Availability und retained-Zeit; bei Medien Asset-Version und Cache; bei SDS Message-ID und Delivery-Ack. Nur den nachweislich verwaisten Testzustand bereinigen, nicht pauschal alle Caches oder Spools. Danach einen neuen Vorgang mit eindeutiger ID erzeugen und dessen Weg verfolgen.

28.12 Die Grenze dieser Ausgabe selbst

Dieses Handbuch basiert auf einem festgehaltenen Quellcommit, Beispielkonfigurationen und bereitgestellten Normreferenzen. Es hatte für die Redaktion keinen direkten Zugriff auf laufende LXCs, SDR-Messungen, Funkgeräte oder Produktionslogs. Die Tabellen sind daher ein sehr umfangreicher Soll- und Arbeitskatalog; sie können einen standortspezifischen On-Air- und Restore-Bericht nicht ersetzen. Spätere Commits können Routen, Ports, State-Dateien oder den Status einer Lücke ändern.

Behebung bei neuer Ausgabe. Commit neu pinnen, Inventory/Services abgleichen, TOMLs und OpenAPI extrahieren, die generierten PDU-/SAP-Matrizen aktualisieren und echte E2E-/On-Air-Evidenz einarbeiten. Jede bislang offene Abweichung bekommt ein Ergebnis mit Testbeleg oder bleibt ausdrücklich offen. So ist die Seitenzahl ein Navigationsmittel, aber kein Ersatz für technische Wahrheit.

29 Einsatzreferenz für die ersten fünf Minuten

Diese Kurzreferenz ist für den Moment gedacht, in dem eine laufende Laboranlage ein Symptom zeigt. Sie ersetzt die Ursachenanalyse aus Kapitel 20 nicht. Pro Vorfall zuerst UTC, Host, Dienst, Testkennung und letzte Änderung notieren. Danach nur lesende Proben ausführen. Jede Zeile benennt eine erste fachliche Grenze; die eigentliche Reparatur erfolgt erst nach Backup und reproduzierter Ursache.

29.1 Funkzelle verschwunden

Sofortbild. Ist die TBS-Unit aktiv? Meldet `journalctl -u tetra.service -b` einen Parse-, SDR- oder Clockfehler? Ist ein TX-Träger am Messplatz vorhanden, und sieht ein bekanntes Endgerät die Zelle? Diese vier Beobachtungen trennen Prozess, Hardware, Aussendung und Endgeräte-Decode. Eine grüne Core-Matrix hat für einen ausgefallenen PHY-Pfad keinen Beweiswert.

Nächster Schritt. Bei Parsefehler `config.toml` gegen die unabhängig gepflegte `.fallback` diffen. Bei SDR-Fehler `SoapySDRUtil --probe` sowie Kanal/Gain/Clock kontrollieren. Bei Träger ohne Registrierung Uplink, Broadcastparameter und Policy weiterverfolgen. Kein wiederholtes TX-On/Off ohne gemessenen Last- und Frequenzzustand. Nach Behebung zuerst Messplatz, dann Registrierung und Gruppenruf erneut abnehmen.

29.2 Zelle sendet, Gerät registriert nicht

Sofortbild. Gerät sieht Zellkennung? Zeigt die TBS einen empfangenen Location-Update-Versuch? Ist die Test-ISSI im Subscriber Core zugelassen und hat die TBS die passende Policyrevision? Ein fehlender Uplink weist zu RX-/Duplex-/Timingpfad; ein sichtbarer Reject zu Identität, Zulassung oder MM-Verfahren.

Nächster Schritt. Genau eine ISSI und ein Zeitfenster wählen. Endgeräte-MCC/MNC/LAC und TBS-Broadcast vergleichen; danach Policy und lokale Cacheversion. Eine Sperre bleibt während Core-Ausfall gesperrt. Bei Wiederanmeldung nicht nur den WebUI-Eintrag prüfen, sondern die tatsächliche Registrierung nach einem kontrollierten Neustart.

29.3 Lokaler Ruf geht, zweite Zelle bleibt stumm

Sofortbild. Gateway kennt beide TBS? Mobility Core nennt für beide ISSIs die erwarteten Serving Nodes? Call Control besitzt eine logische Call-ID und zwei Legs? Media Switch zeigt RouteReady und Frames in beide Richtungen? Diese Reihenfolge verhindert, dass ein fehlender Medienweg als RF-Fehler der Zielzelle behandelt wird.

Nächster Schritt. Mit Testcall A→B, dann B→A und eindeutigem Sprecherwechsel arbeiten. Wenn Call-ID fehlt, Gruppenpolicy und Gateway prüfen. Wenn Route/Frames fehlen, Call Control/Media Switch. Wenn Frames an der TBS ankommen, aber kein Ton hörbar ist, Codec/Playout und Funkgerät. Nach Release müssen Legs und Ressourcen auf beiden Seiten verschwinden.

29.4 Core gesund, TBS meldet Isolation

Sofortbild. TBS /api/edge-fallback mit Gateway /api/v1/core-services vergleichen: WebSocket, service_matrix_fresh, letzte Empfangszeit, Revision und erforderliche Dienste. Ein offener Socket mit alter Matrix reicht nicht. Eine ältere Revision darf die Lease nicht erneuern.

Nächster Schritt. Zuerst Monitor-/Gatewaypfad und Clock prüfen, dann abhängige Dienste. Während Isolation lokale Funkfunktion und begrenzten SDS-Spool kontrollieren; Security-Policy nicht öffnen. Nach Recovery Hysterese, Replay-Acks und neue Revision abwarten. Erst mit einer neuen Fachtransaktion gilt die zentrale Autorität als wiederhergestellt.

29.5 SIP verbindet, Sprache nur in einer Richtung

Sofortbild. SIP-Dialog und SDP-Adressen/Ports aufzeichnen. Danach RTP-Pakete an zentralem Switch, lokalem Asterisk und TBS-Bridge für beide Richtungen zählen. Signalisierungsport und RTP-Bereich nicht verwechseln. PAI/Anruferkennung und DTMF sind weitere, getrennt zu prüfende Eigenschaften.

Nächster Schritt. Bei fehlendem RTP die konkrete Firewall-/NAT-/Rückroute reparieren. Bei vorhandenen Paketen Codec und Bridge/Playout prüfen. Den normalen zentralen Weg und den direkten PBX-Fallback in separaten neuen Calls testen; laufende Gespräche werden nicht mitten im Dialog umgeschaltet. Externe Registrierungsobjekte nach dem Test auf genau den beabsichtigten Modus zurückführen.

29.6 SDS oder MQTT zeigt doppelte Aktion

Sofortbild. Eine Message-/Command-ID und alle Acks sammeln: TBS-Annahme, Router-/Spool-Entscheidung, Brokerpublish, tatsächliche Funk- oder Taskwirkung. Bei Gruppen-SDS den Marker für lokale Vorzustellung prüfen. Bei MQTT retained Command und Reconnectzeitpunkt beachten.

Nächster Schritt. Nicht den gesamten Spool oder Broker löschen. Den ersten doppelten Übergang identifizieren und den zugehörigen Deduplizierungs-/Ackzustand reparieren. Danach denselben Auftrag erneut senden und nach Recovery beweisen, dass er genau einmal wirkt. Test-Fixtures und retained Testtopics gezielt aufräumen.

29.7 PDP aktiv, aber Ziel-IP antwortet nicht

Sofortbild. Endgerätadresse und NSAPI notieren. Paket an der TBS, am Packet Core, im IP-Gateway-TUN und am Ziel suchen. Kleine IP-Adresse zuerst, danach DNS und größere MTU-nahe Payloads. Ein funktionierender PDP-Dialog ohne Rückweg ist ein typischer Routing-/NAT-/Firewallfall.

Nächster Schritt. Die erste Capture-Position ohne Paket bestimmt die Schicht. Im gerouteten Modus Rückroute zum Adresspool; im NAT-Modus SNAT/Forwarding prüfen. Bei Antwort am TUN ohne Endgerät prüfen Downlink-Kontext, Fragmentierung und Flow Control. Nach Reparatur Kontextfreigabe und erneute Zuweisung kontrollieren, um Adresskollisionen auszuschließen.

29.8 Nach Update: Prozess läuft, Fachfunktion fehlt

Sofortbild. Aktives Binary, Commit, Unit-ExecStart, gelesene Config-Datei und /openapi.json vergleichen. Beim Control Room besonders Inventory- und Unit-Pfad prüfen. Der Health-Endpunkt kann 200 liefern, während eine abhängige Ressource oder ein altes Datenformat den Fachpfad stört.

Nächster Schritt. Den kleinsten reproduzierbaren Test aus dem Vorherprotokoll ausführen. Ist eine Route verschwunden, Build und Handler prüfen. Ist eine neue State-Version unvereinbar, nicht nur das Binary zurückkopieren: das passende Set aus Binary, TOML und State wiederherstellen. Nach Rollback ready, Fachaktion, abhängige Dienste und eine Endgeräteprobe erneut ausführen.

29.9 Eskalation und Übergabe

Wenn der erste Fehlerpfad innerhalb von fünf Minuten nicht klar ist, die Diagnose nicht mit planlosen Neustarts überdecken. Eine Übergabe enthält UTC-Zeit, betroffenen Host/Unit, Version, erste abweichende Grenze, Test-ID, Status von TBS/Gateway/Fachdienst, aktuelle Rückfallfunktion und bereits gesicherte Daten. Ein laufender Funkruf, noch nicht quittierte SDS oder eine aktive SIP-Registrierung werden ausdrücklich genannt.

Die nächste Person kann damit gezielt in Kapitel 20 (Symptom), Kapitel 19 (Dienst-Arbeitsblatt), Kapitel 16 (API), Kapitel 17/18 (Konfiguration) und Kapitel 21 (Protokollcode) springen. Nach der Reparatur dokumentiert sie den Rückweg, die vollständige Fachprobe und offene Grenzen im Einsatzblatt aus Kapitel 27. Die Anlage gilt erst als freigegeben, wenn die ursprüngliche Störung und mindestens eine angrenzende Funktion überprüft sind.

29.10 Wann ein Test kontrolliert angehalten wird

Ein Laborlauf wird angehalten, wenn RF-Pegel, Frequenz oder ausgestrahlte Bandbreite nicht zum freigegebenen Messaufbau passen; wenn ein Gerät oder Duplexer ungewöhnlich warm wird; wenn unklare Schlüssel-/Policyzustände eine ungewollte Zulassung erzeugen; oder wenn ein Fault-Test einen nicht entbehrlichen Dienst stoppt. Gleiches gilt bei voller Disk auf einem Host mit unquittiertem Spool oder Originalaufnahmen. In diesen Fällen bleibt die Anlage in einem dokumentierten sicheren Zustand, während Log, Konfiguration und Messwerte gesichert werden.

Bei einem SIP-Failover ist eine mögliche doppelte **aktive** externe Registrierung ein Stoppsignal für neue Testcalls. Bei einem Packet-Data-Test mit falscher Rückroute können Pakete in ein fremdes Netz gelangen; zuerst Route und NAT begrenzen. Bei MQTT-Commands mit unklarer Zielzuordnung keine wiederholten Publishes absetzen. Ein 202 Accepted kann eine verzögerte Aktion bereits in die Queue gelegt haben, auch wenn am Endgerät noch nichts sichtbar ist.

Der Anhaltevorgang selbst wird protokolliert: UTC, wer entschied, welche Unit/Verbindung gestoppt wurde, welche Daten noch ausstehen und welche Wiederanlaufbedingungen gelten. Nach der Ursachenklärung mit der kleinstmöglichen Probe beginnen. Erst danach die ursprünglich geplante Ausfall- oder Lastmatrix fortsetzen.

29.11 Freigabe nach einem Neustart oder Restore

Ein Dienst, der nach einem Restore `active` meldet, kann dennoch eine alte Policy, verwaiste Session oder inkonsistente Referenz geladen haben. Deshalb wird nach dem Neustart zuerst die direkt betroffene Ressource gelesen: ISSI/GSSI im Autoritätsdienst, Call-/Media-Leg, SDS-Spool-ID, PDP-Kontext, Assetindex oder SIP-Registrierung. Danach eine **neue** markierte Transaktion erzeugen und ihre Wirkung am Ziel prüfen. Eine alte Kachel oder retained Nachricht kann eine erfolgreiche neue Verarbeitung vortäuschen.

Die Prüfung läuft in drei Stufen. Erstens lokale Gesundheit: Unit, Journal, Listener, Disk und aktive Config-Datei. Zweitens Vertragsgrenze: Readiness, Gegenstelle, Revision und Ack. Drittens Fachwirkung: registriertes Gerät, hörbarer Ruf, zugestellte SDS, IP-Rückweg oder wiederlesbares Archiv. Eine Abweichung wird an der frühesten Stufe behoben; spätere Stufen werden danach wiederholt. Bei zentralen Diensten den lokalen Edge-Fallback und die Rückkehr aus `recovering` mitprüfen.

Der abschließende Vermerk nennt Ergebnis, Testkennung, UTC und offene Einschränkungen. Falls ein vollständiger On-Air-Test wegen fehlendem Endgerät nicht möglich ist, wird nur der bestandene Teil freigegeben. Eine spätere reale Funkprobe bleibt als eigener Arbeitspunkt sichtbar.

29.12 Lesende Kommandos für eine sichere Erstaufnahme

Die Kommandos werden auf dem jeweils bezeichneten Host ausgeführt. Platzhalter sind vor dem Kopieren zu ersetzen. Sie lesen Zustand, ohne bewusst Fachobjekte zu verändern. Trotzdem können Logs und API-Antworten personenbezogene Kennungen oder Zugangsdaten enthalten; die Ausgabe nicht ungefiltert weitergeben. Jede Abfrage bekommt einen UTC-Zeitpunkt, damit Antworten verschiedener Dienste nicht irrtümlich als gleichzeitig gelten.

```
date -u --iso-8601=seconds
git rev-parse HEAD
systemctl is-active <UNIT>
systemctl cat <UNIT>
journalctl -u <UNIT> -b -n 120 --no-pager
ss -ltnup
df -h
ip route
curl -i --max-time 8 http://<HOST>:<PORT>/health/live
curl -i --max-time 8 http://<HOST>:<PORT>/health/ready
curl -fsS --max-time 8 http://<HOST>:<PORT>/openapi.json
```

`git rev-parse` wird im tatsächlich ausgecheckten Quellverzeichnis ausgeführt; ein frisch gezogener Gitstand auf dem Admin-Laptop ist nicht zwingend das laufende Binary. `systemctl cat` zeigt den effektiven ExecStart und Konfigurationspfad, nicht nur einen Dateinamen aus dem Inventory. `ss` bestätigt die lokale Bindung. `curl` wird sowohl direkt am Ziel als auch vom vorgesehenen Quellhost ausgeführt, um Listener- und Netzproblem zu trennen. Ein HTTP-Timeout ist anders als ein 404 oder 503 zu behandeln.

Für die TBS zusätzlich `/api/edge-fallback` lesen, für den Gateway `/api/v1/nodes` und `/api/v1/core-services`. Bei Medien/RTP sind `ss` und HTTP nur Vorstufen; die eigentliche Datenrichtung braucht Capture und hörbaren Test. Bei Paketdaten die TUN-Schnittstelle und den Rückweg prüfen. Bei NFS eine Schreib-/Leseprobe mit einem eigens angelegten Testfile durchführen, nachdem der Storageverantwortliche sie freigegeben hat.

29.13 Reihenfolge für ein kurzes Wartungsfenster

Ein planbares Wartungsfenster beginnt mit einer Baseline, während alles noch funktioniert: ein registriertes Testgerät, kurzer Ruf, SDS-Ack, Packet-Data-Rückweg und direkte Health-Proben. Dann Backup und Hash der aktiven TOMLs, Units, Binaries und State-Dateien erstellen. `plan`, `render` und Dry Run des neuen Standes lesen. Der genaue Dienstumfang wird angekündigt, weil selektive Updates abhängige Dienste ergänzen können. Ein Rollback-Bundle liegt lokal bereit, bevor die erste Unit gestoppt wird.

Im Fenster nur eine Abhängigkeitsgruppe ändern und sofort Liveness, Readiness und Fachtest wiederholen. Bei einem API-Wechsel die neue `/openapi.json` mit der erwarteten Methode vergleichen; bei einem State-Wechsel Datenmigration und Restoretest. Danach die TBS- oder Anwendungsgegenstelle prüfen. Bleibt eine erwartete Wirkung aus, nicht mit weiteren Updates fortfahren. Den alten konsistenten Stand einspielen und die Ausgangs-Baseline erneut prüfen.

Zum Schluss einen kontrollierten Ausfall-/Recoveryfall ausführen, der zur Änderung passt: Matrix-Lease bei Gatewayarbeiten, Broker-Reconnect bei MQTT, neue SIP-Calls nach Failover, Replay einer markierten SDS oder TUN-Rückweg bei IP Gateway. Fault-Tests mit Unit-Stopp bleiben einem entbehrlichen Labor vorbehalten. Der Abschluss nennt Commit, bearbeitete Hosts, Testreports, neue bekannte Grenzen und den nächsten Backup-/Restoretermin. So kann die nächste Schicht den Betrieb ohne mündliche Annahmen übernehmen.

30 Aktualisierung auf v1.9.0

Diese Ausgabe dokumentiert Release **v1.9.0** auf `main` bei `20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9`. Der Softwarestand bleibt `086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0`; PR #56 ergänzte ausschließlich Dokumente. Stichtag ist der **28. September 2026 in Europe/Berlin**. v1.9.0 wurde am 26. September um 23:02 UTC veröffentlicht, entsprechend 27. September in Berlin. Auf `main` umfasst das Open-Lab-Inventory **25 deploybare Dienste**; `system-backend/services.toml` enthält **26 Einträge einschließlich** `shared`. Provisioning Core steht zusätzlich außerhalb beider Listen. Die neue Deployment-/Syslog-Vorschau wird gesondert am Commit `bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16` beschrieben und ist noch nicht auf `main`.

Gegenüber den bisherigen Vorlagen sind NINA/KATWARN, eigene Warnungen, GPS-gestützte Einzel-SDS, die Control-Room-Telemetrie vom Node Gateway sowie die SDS-, Call-Control-, Frame-18- und SIP-Reparaturen berücksichtigt. Bestehende Konfigurationen und Persistenzdaten bleiben beim Update erhalten. Ein erfolgreicher Build ersetzt keine Ende-zu-Ende- oder Funkabnahme.

Die unveränderte main-Referenzprüfung vom 27.09.2026 ergab OK: 25 services, `contract=netcore.v1`, `mode=open_lab`. Der Full-System-Audit ergab FAIL mit drei Befunden: Die Prüfliste erwartet noch 24 Dienste; `alert-service` bietet die erwarteten `/metrics-` und `/openapi.json`-Marker nicht; die Root-TBS-Konfiguration verwendet für das Gateway `10.0.1.179`, das Inventory `10.0.20.10`. Der separat bestätigte GitHub-Workflow Warning service für diesen Commit ist erfolgreich. Diese Aussagen betreffen Quellstand, lokale statische Prüfung und CI; laufende TBS, LXC und Funkgeräte wurden nicht geprüft.

Warnzentrale und Versandweg

`alert-service` läuft im Beispiel auf `10.0.20.34:8310`, nutzt Python 3.11 oder neuer ohne zusätzliche pip-Pakete und speichert Warnungen sowie Versandreservierungen in SQLite. Er liest Warnungen der Quellen `mowas`, `katwarn`, `biwapp`, `dwd` und `lhp` über die öffentliche BBK/NINA-Schnittstelle. Das ist keine gesonderte KATWARN-Partneranbindung.

Der Versandweg lautet: Warnquelle oder eigene Meldung → Warnzentrale → Teilnehmer-/GPS-Lage im Control Room → SDS Router → Node Gateway → aktuelle TBS → Funkgerät. Für ein Ziel müssen Registrierung, ausreichend frische GPS-Daten und eine verbundene, aktuelle TBS belegt sein. Ohne diese Voraussetzungen wird das Gerät nicht einfach mit einer veralteten Position beschickt.

Installation und Aktualisierung

Für einen neuen Aufbau in dieser Reihenfolge vorgehen:

1. SDS Router auf v1.9.0 aktualisieren und `/health/ready` sowie `/api/v1/status` prüfen.
2. Control Room aktualisieren und dessen lesenden Node-Gateway-Kanal auf denselben Gateway wie den Router konfigurieren.
3. Warn-LXC mit dem aktuellen Installer einrichten; Token, Ziel-URLs, DNS und Datenpfad prüfen.
4. Betroffene TBS aktualisieren, damit `DeliverSds` und `SendStatus` im CMCE-Pfad verarbeitet werden.

5. Nach Anmeldung eine neue GPS-Meldung erzeugen und in Control Room sowie Warnzentrale verfolgen. Der Gateway liefert beim ersten Verbinden keinen vollständigen alten GPS-Snapshot.
6. Zunächst mit `delivery.enabled = false` prüfen. Versand erst nach einem kontrollierten Test gezielt einschalten.

Bei einer bereits funktionierenden Warnanlage benötigt eine reine Erweiterung der Warn-WebUI nur ein Update des Warn-LXC. Die getrennten SDS-Router-, Call-Control- und TBS-Reparaturen werden nach ihrem jeweiligen Fehlerbild ausgerollt. Der Node Gateway benötigt für den Warnpfad keinen zusätzlichen Funktionspatch.

Die verbindlichen, vollständigen Updatebefehle stehen in `Docs/KATWARN_NINA_INSTALL_UPDATE.md`, `Docs/SDS_ROUTER_STATUS_ABSTURZ_REPARATUR.md`, `Docs/SDS_CALL_CONTROL_FALLBACK_REPARATUR.md` und `Docs/SEPURA_REREG_FRAME18_BNCH.md` des festgehaltenen Releases. Vor jedem Installer aktive Unit, tatsächlichen Config-Pfad und Sicherung prüfen.

Konfiguration und Authentisierung

Unit: `netcore-alert-service.service`. Benutzer: `netcore-alert`. Konfiguration: `/etc/netcore/alert-service.toml`. Token-Umgebung: `/etc/netcore/alert-service.env` mit `NETCORE_ALERT_TOKEN`; bei authentisiertem Control Room gegebenenfalls `NETCORE_CONTROL_ROOM_PASSWORD`. Der Installer erzeugt das Token lokal. Es gehört nicht in Git oder diese Dokumentation.

Die Warnzentrale ist eine Ausnahme vom offenen Management vieler anderer Labordienste: `allow_unauthenticated = false`; die Fach-API verlangt ein Bearer-Token. `/health/live` und `/health/ready` bleiben für Health-Proben erreichbar. Direkte HTTP-Listener weiterhin im geschützten Managementnetz halten.

Einstellung	Vorlage	Bedeutung
<code>netcore.control_room_url</code>	<code>http://control-room:9010</code>	Quelle für Teilnehmer und GPS
<code>netcore.sds_router_url</code>	<code>http://sds-router:8150</code>	Zentraler Versandweg
<code>netcore.poll_seconds</code>	5	Intervall der Lageabfrage
<code>netcore.gps_max_age_seconds</code>	3600	Höchstalter der GPS-Position
<code>netcore.node_max_age_seconds</code>	120	Höchstalter der TBS-Lage
<code>nina.poll_seconds</code>	60	Abrufintervall der Warnquellen
<code>nina.max_stale_seconds</code>	300	Toleranz für veraltete Warndaten
<code>delivery.enabled</code>	false	Versand bleibt zunächst deaktiviert
<code>delivery.ttl_seconds</code>	300	Begrenzte Lebensdauer einer Sendung

Einstellung	Vorlage	Bedeutung
conds		
delivery.max_text_length	120	Begrenzung des Warntexts
storage.database	/var/lib/netcore-alert-service/alerts.sqlite3	Warnungen und Versandreservierungen

Im Control Room ergänzt [node_gateway] den lesenden Telemetriepfad. Die Vorlage verwendet `enabled = false`, `url = "ws://node-gateway:8080/ws/backend"`, `reconnect_secs = 3`, `timeout_secs = 10` und `stale_after_secs = 30`. Erst mit korrekter Gateway-Adresse aktivieren. Diesen Backend-Pfad nicht mit dem TBS-Pfad `/ws/node` verwechseln.

Bedienung und Zustellsemantik

Die WebUI trennt alle, aktive und beendete Meldungen und bietet Suche. Eigene Warnungen besitzen Titel, Text, Schweregrad, Mittelpunkt, Radius von 50 Metern bis 200 Kilometern und eine begrenzte Laufzeit von höchstens 366 Tagen. Löschen beendet künftige Aussendungen; die Historie bleibt erhalten. Bereits gesendete SDS lassen sich nicht zurückrufen. Beim Beenden wird keine zusätzliche Entwarnungs-SDS erzeugt.

Die Ansicht `device_overview` enthält auch ausgeschlossene Geräte mit Begründung. Die kompakte Liste `devices` enthält die nutzbaren Geräte. `area_status` unterscheidet `affected`, `outside`, `no_alerts` und `unknown`. Die UI-Kategorie „Prüfung nötig“ kann zusätzlich Versandprobleme enthalten und ist daher nicht immer identisch mit dem reinen Blockiert-Zähler.

Warnung und Ziel-ISSI werden persistent reserviert. Der Router erhält `idempotency_key`, `at_most_once = true` und eine absolute Ablaufzeit. Wiederholungen und Neustarts sollen keine doppelte Warnung auslösen. Bei unklarer Übergabe wird zugunsten der Duplikatvermeidung nicht blind erneut gesendet. **accepted bedeutet Annahme durch die TBS zum Senden und ist keine Empfangs- oder Lesebestätigung des Funkgeräts.** Der gewöhnliche Store-and-forward-Pfad anderer SDS wird durch diese spezielle Warnpolitik nicht pauschal ersetzt.

API	Zweck
GET /api/v1/status	Gesamtzustand und Geräteübersicht
GET /api/v1/alerts	Warnungen lesen
POST /api/v1/alerts	Eigene Warnung anlegen
DELETE /api/v1/alerts/{id}	Künftigen Versand beenden
GET /api/v1/devices	Geräteinformationen
GET /api/v1/deliveries	Versandhistorie

Alle aufgeführten Fachrouten verlangen das konfigurierte Token. Diese Ausgabe veröffentlicht keine echten Tokens oder Standortdaten.

Sicherung und Fehlersuche

Die Warn-SQLite-Datenbank und den konfigurierten SDS-Router-Persistenzstand gemeinsam mit Konfiguration und Releasekennung sichern. Eine laufende SQLite-Datenbank mit konsistentem Backupverfahren sichern oder den Dienst für eine Kopie geordnet anhalten. Bei Rückkehr zu einem alten Build die Daten nicht löschen: Sonst können bereits behandelte Warnungen erneut ausgelöst werden. Ein Rollback des Programms ist nicht automatisch ein kompatibler Rollback seines Datenschemas.

Fehlt ein Gerät, Registrierung, GPS-Alter, TBS-Verbindung und `device_overview` prüfen. Bei HTTP 401 Token und Header prüfen. Bei fehlender Lage den neuen Control-Room-Gateway-Kanal und eine frische GPS-Meldung kontrollieren. Bei `live=200`, aber abreißendem `ready` zuerst nach `index out of bounds` und `PoisonError` im SDS-Router-Journal suchen. Die v1.9.0-Korrektur prüft kurze Status-Payloads vor dem Zugriff; ein Neustart allein behebt den alten Fehler nicht.

Weitere Reparaturen des Releases

SDS Router und Call Control schreiben unveränderte Gateway-Telemetrie nicht mehr unnötig unter einer globalen Zustandssperre auf Disk. Das adressiert langsame Status-/Readiness-Antworten und dadurch ausgelöste Fallbacks. Am konkreten Standort müssen Latenz und Recovery trotzdem gemessen werden.

Die TBS korrigiert den obligatorischen BNCH in Rahmen 18 auf Kontroll- und belegten Verkehrskanälen. Der Patch belegt weder die Ursache aller Sepura-Neuanmeldungen noch vollständige Rahmen-18-Konformität. Ein reproduzierbarer Vorher-/Nachher-Funktest bleibt erforderlich.

Die vom SIP Switch erzeugten Asterisk-Includes benötigen Leserechte für die Gruppe `asterisk`; v1.9.0 setzt dafür `0640` auch unter `umask 077`. Diese gezielte Ausnahme nicht durch eine pauschale `0600`-Regel wieder unlesbar machen. `Cargo.lock` wurde für gesperrte Builds repariert; die Workspace-Paketversion allein ist weiterhin keine Releasekennung.

Vergleich mit vier Upstream-Projekten

Vergleich am **28.09.2026** gegen den erfolgreich dokumentierten Stand vom 27.09.2026. NetCore main bleibt `20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9`. FlowStation und BlueStation haben seit der vorherigen Basis keine neuen Commits oder Releases. Nexus BS1 änderte ausschließlich seine README: Das Repository ist archiviert und verweist auf Nexus BS2. Seine letzte Codebasis und v0.1.80 bleiben unverändert. Nexus BS2 wird erstmals gesondert erfasst; dort sind Dokumentation und Codebelege strikt zu unterscheiden.

Projekt	Aktueller Commit und Datum	Änderung und Release
FlowStation	0f4faa98, 24.07.2026	Unverändert; v0.4.0 vom 19.07.2026
BlueStation	09d4e0d9, 09.07.2026	Unverändert; Tag v0.5.10-09d4e0d
Nexus BS1	6a4e8f58, 27.09.2026	README-Archivhinweis; letzte Codebasis ae234dd9 und Release

Projekt	Aktueller Commit und Datum	Änderung und Release
		v0.1.80 vom 28.06.2026
Nexus BS2	ebfd0b51, 27.09.2026	Neue Vergleichsbasis; fünf Dokumentationscommits, keine Tags oder GitHub-Releases

Die folgenden FlowStation-/BlueStation-/Nexus-1-Befunde sind bekannte Integrationsunterschiede, keine neu erschienenen Wochen-Fixes. Eine Übernahme erfolgt gegebenenfalls in eigenen Software-PRs mit Regressionstest und passender Laborabnahme. Dieser Lauf verändert keine Produktivsoftware.

FlowStation: Funkzustände, SIP/RTP und SDS

Funktion	NetCore-Befund und Einordnung	Konkrete nächste Prüfung
Circuit-Reopen	Sinnvoll portierbar. rx_control_circuit_open öffnet den Circuit, löscht aber keine noch vorgemerkten Schließungen. FlowStation bricht beim Öffnen ausstehende Closes getrennt nach DL/UL ab.	Close und Reopen desselben Slots vor Abarbeitung reproduzieren; an NetCores logische Slot-/Dual-Carrier-Zuordnung anpassen.
RTP vor media_ready	Teilweise vorhanden. NetCore überspringt poll_rtp vor Medienfreigabe. Im Media Worker existieren bereits begrenzte Queues (8 Einträge) und eine Altersgrenze von 240 ms. Diese beseitigen keinen noch ungelesenen Socket-Rückstau. FlowStation leert vor Freigabe und begrenzt den Downlink-Backlog.	Verzögerte Freigabe und Wiederverbindung testen; Socket-Drain und Playout bewusst in den vorhandenen Worker einpassen.
RTP-Paketdauer	Sinnvoll portierbar. NetCore signalisiert ptime/maxptime 60 ms; FlowStation besitzt einen konfigurierbaren Packetizer, standardmäßig 20 ms.	Mit realen SIP-Peers Paketdauer, Sequenz, Timestamp und Audio prüfen; nicht pauschal als Inkompatibilität jedes Peers bewerten.
SIP-CANCEL	Teilweise integriert. Verwendung des INVITE-Branch und ungetaggtetes To sind in NetCore bereits vorhanden. Der Dialog wird nach CANCEL aber entfernt; FlowStation hält einen Cancelling-Zustand und behandelt ein zeitgleich eintreffendes 2xx mit ACK/BYE.	CANCEL während Klingeln, verspätetes 200 OK und Timeout als Dialog-Regressionenfälle.

Funktion	NetCore-Befund und Einordnung	Konkrete nächste Prüfung
Statusbefehle: Ack und Wiederholung	Sinnvoll portierbar. FlowStation quittiert geeignete Befehlsstatus und dedupliziert 30 Sekunden nach Quelle/Status. NetCore hat im lokalen Befehlsweg zur eigenen Dashboard-ISSI dieses Fenster nicht. HMD-Antwortdrossel und zentrales SDS-Ledger sind andere Pfade.	Doppelte Kommandos, Autorisierung, Ack und Ziel-ISSI getrennt testen; keine unkontrollierte Übernahme der FlowStation-Zieladresse.
Kurzer SDS-TL-Bericht und Notrufzustand	Neu bewerteter statischer Befund. NetCore überspringt SDS-TL für Directory-Labels, aber nicht ausdrücklich im anschließenden Emergency-Match: außerhalb der Befehls-ISSI kann der normale Zweig emergency_clear erreichen. FlowStation nimmt SdsTI dort aus.	Regression: aktiver Notruf plus kurzer Zustellbericht darf nicht unbeabsichtigt gelöscht werden. Ein aktueller Feldvorfall ist damit nicht bewiesen.

Belege: [NetCore UMAC](#), [FlowStation UMAC](#); [NetCore Asterisk](#), [FlowStation Asterisk](#); [NetCore SDS](#), [FlowStation SDS](#).

BlueStation: Downlink-Fragmentierung

Teilweise integriert, übriger Teil sinnvoll portierbar. NetCore prüft bereits, ob der Header in die Restkapazität passt. In `bs_frag.rs` bleibt jedoch der TODO zur Channel Allocation im letzten Fragment und `chan_alloc_element`: None. BlueStation verschiebt die Zuweisung in MAC-END und enthält passende Fragmentierungsprüfungen. Die Restkapazitätsprüfung allein belegt nicht die Integration des gesamten Pakets.

Nächster Schritt: Encoder, Parser und Scheduler zusammen betrachten; mehrere Restkapazitäten, Rekonstruktion und Dual Carrier abdecken. [NetCore bs_frag.rs](#) · [BlueStation bs_frag.rs](#)

Nexus BS1: Dashboard-Zugriff und RF-Kalibrierung

Auth-Gate: sinnvoll portierbar, teilweise gleichwertige Grundlage vorhanden.

NetCore besitzt eigene Cookie-/Login- und Routenpfade. Nexus bündelt die Entscheidung in DashboardAuthGate und prüft APIs, WebSockets und Assets. Die komplette Route-für-Route-Gleichwertigkeit ist nicht belegt. Eine Zugriffsmatrix für NetCore muss Maschinen-APIs, Medienexport und öffentliche Ausnahmen einschließen. [Nexus server.rs](#)

RF-Messung/Smart-Tune: nur mit größerem Umbau nutzbar. Nexus enthält einen Mess-/Kalibrierungsablauf mit aktivem-Ruf-Sperre und Unterbrechung der RF-Laufzeit für die Messung. Ein gleichwertiger Mess-/Tune-Ablauf wurde in NetCore nicht gefunden. NetCore besitzt RF Monitor und externe Probe-Anbindung; seine DSP-EVM vor der Endstufe ist keine gemessene HF-Leistung oder VSWR. Übernahme erst nach Klärung von Hardware, Messpfad, Betriebsunterbrechung und Grenzwerten. Für reine Backend-Arbeit derzeit nachrangig. [Nexus Dashboard/RF-Code](#) · [NetCore RF-Monitor-Konzept](#)

Nexus BS2 Neue Vergleichsbasis mit begrenzter Evidenz

Nexus BS2 bei ebfd0b5 ist ab dem 28.09.2026 eine eigene vierte Vergleichsquelle. Nexus BS1 bleibt als archivierte Codebasis erhalten. Die neue Quelle enthält beim Abruf README, Lizenz, Bilder und sechs Markdown-Dokumente, aber keinen veröffentlichten Laufzeitquellcode, keine Tags und keine GitHub-Releases. Aussagen zu Funktion oder Hardware stammen deshalb aus der Herausgeberdokumentation. Eine Codeintegration, ein fertiges SD-Image oder eigene Laufzeitmessungen sind damit nicht nachgewiesen.

Die fünf öffentlichen Commits vom 26./27.09. betreffen Erstveröffentlichung der Dokumentation, SDR-Unterstützung, Touch-DSI und TX-Kalibrierprofile. Die jüngste Änderung dokumentiert boardabhängige Profile; sie ist kein öffentlich prüfbarer Runtime-Patch. µCell wird vom Herausgeber als getestet, Pluto als nächster Testkandidat und Lime/USRP als Best Effort beschrieben. Daraus folgt keine bestätigte Unterstützung des NetCore-SXceiver-Aufbaus.

Nexus BS2 Thema	Einordnung gegenüber NetCore	Nächster sinnvoller Schritt
Ein SDR für TETRA, DMR, P25 und FM	Nur mit größerem Umbau nutzbar. NetCore ist TETRA mit eigenen Fachkernen; Modusplanung, DSP und Rufautorität müssten erweitert werden.	Erst Betriebsziel und Ressourcenmodell festlegen; kein direkter Codeport möglich.
1 bis 7 Träger und weiterer TETRA-Paketdatenträger	Nur mit größerem Umbau nutzbar. Dokumentiert sind ein verpflichtender primärer TETRA-Kontrollträger und zusätzliche TETRA-Träger ohne eigenen Kontrollkanal. Das ist nicht gleichbedeutend mit NetCores Dual-Carrier-Modell.	Kanal-/Scheduler-Verträge vergleichen, sobald Runtime-Quellen verfügbar sind; keine Frequenzabstände blind übernehmen.
Plan, Doctor und Risikoanzeige vor dem Start	Teilweise gleichwertig vorhanden; Konzept sinnvoll übertragbar. NetCore besitzt Validator, Deployment-Plan und Health/Readiness; die Vorschau ergänzt SHA-Pinning und persistente Aufträge.	Einheitlichen Vorabbericht mit wirksamer Konfiguration, Hardware, Quellenstand und blockierenden Befunden entwerfen.
Konfigurations-Hash, Sicherung und Rollback	Teilweise vorhanden. Die Nexus-Doku beschreibt If-Match-Prüfung, Validierung, Backup und Neustart/Rücknahme. NetCore sichert Konfiguration und hat einen TBS-Binary-Rollback, aber keinen allgemeinen atomaren Rollout.	Optimistische Versionsprüfung und dienstspezifische Rücknahmeverträge spezifizieren.
Touch-DSI ohne Browser/Desktop	Konzept sinnvoll nutzbar, eigener Ausbau nötig. NetCore hat Dashboard und native eframe/egui-Leitstelle; eine framebufferbasierte Edge-Konsole ist damit nicht vorhanden.	Bedienumfang, Displaytreiber, Touch-Zuordnung und Offline-Anzeige abgrenzen. 800×480 ist der dokumentierte Testaufbau des Herausgebers.

Nexus BS2 Thema	Einordnung gegenüber NetCore	Nächster sinnvoller Schritt
RF-KILL und explizite TX-Freigabe	Konzept sinnvoll nutzbar. Persistente Sperre, Startparameter und sichtbarer Zustand können eine Betriebsfreigabe ergänzen. Vollständige Gleichwertigkeit aller NetCore-Sendepfade wurde nicht nachgewiesen.	Einen durchgängigen Sperr-/Freigabevertrag einschließlich Wiederanlauf prüfen.
LO-Leckage und IQ-Kalibrierprofile	Nur mit größerem Umbau nutzbar. NetCore besitzt konfigurierbare Mittenfrequenzen und DSP-Monitoring, aber keinen hier nachgewiesenen gleichwertigen Live-Profilpfad.	An der konkreten Platine messen; Profile für Z32IT SX1255 V3 nicht auf SXceiver übertragen.
SDS, HMD, DGNA und Brew	Im Funktionsziel vielfach bereits vorhanden. NetCore enthält dafür Code und eigene zentrale Erweiterungen.	Details und Interoperabilität einzeln vergleichen; Dokumentationsnennung beweist keine bessere Implementierung.
D-STAR, YSF, NXDN und POCSAG	Derzeit nicht relevant für den aktuellen NetCore-Betrieb. Nexus dokumentiert teilweise nur Plan-/Parserpfade und weist aktive Laufzeitkonfigurationen zurück.	Als getrennte Zukunftsideen führen, nicht als verfügbare Funkmodi berichten.

Die Quellen sind [README](#), die [Dokumentation](#) und der zugehörige [Commitverlauf](#). Die Dokumente sind bei Details nicht vollständig widerspruchsfrei: Die allgemeine Neustartregel und die beschriebenen live anwendbaren DC/IQ-Werte müssen zusammen geklärt werden. Auch Verweise auf interne Fehlerkorrektur-Commits belegen ohne deren Quellcode keinen überprüften Fix. Weder die angegebenen Kalibriermessungen noch die dort genannten Frequenz-/Gainwerte wurden an NetCore wiederholt.

NetCore ist gegenüber dieser öffentlich sichtbaren Nexus-2-Basis mit verteilten Fachkernen, Warnzentrale, MQTT/HA und einer nun quelloffenen Deployment-/Image-Vorschau konkreter überprüfbar. Nexus BS2 beschreibt weitergehende Mehrmodus-, Edge-Touch- und Kalibrierkonzepte. Das sind unterschiedliche Entwicklungsschwerpunkte, keine pauschale Rangfolge der Funkqualität oder Betriebsreife.

31 Roadmap und Releases

Stand 28. September 2026 · Grundlage `main` bei `20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9`;
unveränderter Softwarestand `086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0`.

Diese Seite führt die im Repository dokumentierte bisherige Roadmap, alle 21 veröffentlichten Release-/Archiv-Einträge und die festgehaltenen Ausbauziele zusammen. Historische Planungen werden als solche erhalten. „Im Code vorhanden“ bedeutet keine abgeschlossene Labor- oder On-Air-Abnahme. Es werden keine unbeschlossenen Release-Termine vergeben.

Releaseverlauf

Datumsangaben verwenden Europe/Berlin. Bei Releases ohne Beschreibung wird kein Funktionsumfang hinzuerfunden.

Datum	Release	Dokumentierter Inhalt
26.06.2026	v1.0.0	Hytera-Kompatibilität und Integration des Upstream-Stands 0.3.7.
26.06.2026	v1.0.1	Asterisk/SIP-CANCEL bei Release während des Klingelns korrigiert.
26.06.2026	v1.1.0	Lokales Geräteverzeichnis, lesbare Namen und Karten aktuell registrierter Geräte.
27.06.2026	v1.1.1	Sicherung vor Statusbearbeitung; keine detaillierten Release Notes.
27.06.2026	v1.1.2	Directory-Statuslabels, Home Mode Display PID 220 und begrenztes Replay.
27.06.2026	v1.2.0	Fahrzeug-/Statusgruppen, Live-Directory-Sync und gecachte Gruppenzuordnung.
27.06.2026	v1.2.1	Notruf-Release laut Releasetitel; weitergehender Umfang nicht separat beschrieben.
28.06.2026	v1.3.0	Dual Carrier, konfigurierbare Mittenfrequenzen und Dashboard-Erweiterungen.
28.06.2026	v1.3.1	Kleinere Fehlerkorrekturen laut Release

Datum	Release	Dokumentierter Inhalt
		Notes.
30.06.2026	v1.3.2	Fehlerkorrekturen und Neuvergabe von Zeitschlitten.
19.07.2026	v1.4.0	Aufzeichnung von Simplex- und Duplexrufen.
19.07.2026	v1.5.0	Audio-Zentrale, WAV/MP3, Aussendung und NFS-Archiv.
20.07.2026	v1.6.0	Text to Speech für automatisierte Rufe.
21.07.2026	v1.6.1	Kleinere Fehlerkorrekturen.
22.07.2026	v1.7.0	Core-SNDCP-Funktionen laut Releasetitel.
30.07.2026	v1.8.0	Release vorhanden; keine detaillierte Beschreibung veröffentlicht.
18.09.2026	v1.9.0-beta.1	MQTT/IoT, zentraler SIP Switch, lokaler Fallback und erweiterte Netzfunktionen.
27.09.2026	v1.9.0	NINA/KATWARN, eigene Warnungen, GPS-SDS, Control-Room-Telemetrie sowie Funk-/SDS-/SIP-Korrekturen.

Branches und erhaltene Historie

Beim Abruf bestehen `main` bei `20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9` und `feature/openlab-discovery-deployment` bei `bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16`. `PR #57` wurde in diesen Entwicklungsbranch integriert, nicht nach `main`. Die Komponentenversion 0.2.3 ist keine neue Gesamtrelease. Die früheren Branches `mqtt`, `katwarn/nina`, `main_old` und der separate `Syslog`-Branch sind keine weiteren aktuellen Entwicklungsbranches. Archiv-Tags erhalten ältere Stände und ursprüngliche Historien. Der neu aufgestellte `main` enthält `v1.9.0`; ein alter lokaler Clone kann eine abweichende Historie besitzen. Vor Updates lokale Änderungen sichern und den gewünschten Stand gezielt in einem frischen Clone bereitstellen. Kein erzwungener Pull als Standardverfahren.

Archiv	Gesicherter Stand
archive-pre-contributor-reset-2026-09-26	Projektstand vor Neuaufstellung; 32af356ec276dd651f9e6be4d05f2baeb5e2d100.
archive-katwarn-nina-2026-09-27	Ursprünglicher Warn-Entwicklungsbranch; 32e0e87d0994107dd007a541df308eae7c691ed2.
archive-main-old-2026-09-27	Alter main bei v1.8.0; f0a4ae39ba8d7d54597732de09bf2025ba45b403.

Ursprüngliche technische Phasen

Die Reihenfolge folgt `system-backend/roadmap.md`; spätere Umsetzungsnotizen konkretisieren ältere Planungstexte.

Phase	Bereich	Umfang	Stand
0	Stabilisierung	Explizite Zustände, Parserrobustheit, Golden Vectors und messbare Fehlerpfade.	Code und Tests vorhanden; kein vollständiger Feldnachweis.
1	TLMC	Configure, Select, Scan, Monitor und Cell Read vollständig durch den Runtime-Pfad führen.	Foundation-Paket C als umgesetzt dokumentiert; Abnahme je primitiver Operation.
2	TLPD	Packet-Primitiven, Downlink, mehrere SNDCCP-Kontexte sowie Break/Resume.	Foundation-Paket D als umgesetzt dokumentiert; reale Geräteprobe offen.
3	MLE und Zellwechsel	Cell Selection/Reselection, angekündigter und unangekündigter Wechsel, Typ 1/2, Dual Watch.	Teilimplementierungen; Endgeräte-Interoperabilität separat nachweisen.
4	MM und Mobility	Registrierung, Migration und Kontextübergabe zwischen Zellen.	Mobility Core vorhanden; Gesamtpfad nicht als vollständig abgenommen behandeln.
5	CMCE Restore	Lokale/globale Call-IDs, Call Legs, Wiederherstellung und Recovery.	Restore-Pfade vorhanden; laufender Mehrzellenruf bleibt offene Abnahme.
Gate 1	Lokale TBS	Lokaler Betrieb einschließlich	Freigabekriterium; keine

Phase	Bereich	Umfang	Stand
		Sprache, SDS, Paketdaten und Fehlererholung.	automatisch erreichte Vollkonformität.
6	Edge Core Vertrag	Gemeinsame Typen und getrennte Control-, Event- und Media-Verträge.	Vertrag netcore.v1, Gateway und Shared-Komponenten vorhanden.
7	Erste Core Dienste	Node Gateway, Subscriber Core, Group Core und Mobility Core.	Im aktuellen Inventory; frühere Datenbankideen sind keine aktuelle Installationspflicht.
8	Call Control	Netzweite Rufzustände, Floor, Teilnehmer und Call Legs.	Dienst vorhanden; aktuelle Persistenz-/Readiness-Korrektur in v1.9.0.
9	Medien und Recorder	Media Switch, zeitkritische Frames und passive Aufzeichnung.	Dienste vorhanden; Audio in beiden Richtungen und Recovery messen.
10	SDS Router	Zentraler Versand, Store-and-forward, Status und Anwendungsrouten.	Vorhanden; v1.9.0 ergänzt robuste Kurzstatus- und Warn-Idempotenzpfade.
11	Packet Data	SNDP, PDP/NSAPI, IPv4 und IP Gateway.	Dienste vorhanden; Endgeräte-, TUN-, Routing- und Rückwegtest erforderlich.
12	Security und KMF	Policy, Authentisierung, Schlüssel und OTAR.	Open-Lab-/Testprovider; keine belegte produktive TETRA-Authentisierung oder vollständige OTAR-Abnahme.
13	Supplementary Services	Unter anderem DGNA, Prioritäten und ergänzende Dienstmerkmale.	Teilweise vorhanden; jeder Dienst braucht einen eigenen Nachweis.
14	Leitstelle und Anwendungen	Control Room, Observability, Application Gateway und Media Library.	Dienste vorhanden; umfangreicher Arbeitsplatz-Ausbau bleibt geplant.
15	Region und Transit	NetCore-native Regionalvermittlung sowie spätere ETSI-ISI-Anbindung.	Transit vorhanden; standardkonforme ETSI ISI ist ein weiterführendes Ziel.

Umsetzungspakete und späterer Netzausbau

Die Foundation-Pakete A bis E sind in der Roadmap als umgesetzt markiert: A Inventur vom 22.07.2026, B gemeinsame Typen, C TLMC Runtime, D TLPD Runtime, E Tests und Robustheit. Diese Markierungen beschreiben den Entwicklungsstand; sie ersetzen keine Betriebsabnahme. Spätere Pakete erweitern die Core-Dienste um IP Gateway, Security/KMF, Transit, Application Gateway, Media Library, Control Room und Observability. Die aktuelle Inventurliste umfasst 25 deploybare Dienste und eine gemeinsame Bibliothek.

Die MQTT-/IoT-Folgeplanung beginnt mit zentraler Mobility-Wahrheit, Ereignisvertrag, IoT Gateway, Command/Ack-Ledger und Home-Assistent-/Homematic-Anbindung. Paket R beziehungsweise Phase 5 ist in der Roadmap als umgesetzt dokumentiert. Paket S führt Hardware Gateway, RF Monitor und Alarm Workflow in den Phasen 6 bis 8 ein. Paket T beziehungsweise Phase 9 ergänzt WAP-Formulare und strukturierte Aufträge im Task Workflow. Phase 10 ergänzt Asset-, Geräte- und Benutzerverwaltung. Phase 11 bringt den zentralen SIP Switch; im Modus `edge_media` bleiben Medien am lokalen TBS-Asterisk, der zentrale Switch entscheidet über die Serving-TBS und den PBX-Fallback.

v1.9.0 ergänzt die Warnzentrale als 25. Dienst, den GPS-basierten Warnpfad und die zugehörigen Betriebsreparaturen. Weitere Voice-Gateways wie Zello/FRN, aktive LIP-Anforderungen und zusätzliche Karten-/Leitstellenfunktionen sind weiter zu konkretisieren. Vorhandene Konnektoren belegen keine vollständige Ende-zu-Ende-Funktion einer realen Anlage.

Historischer Paketindex

Paket	Dokumentierter Umfang
A-E	A Inventur vom 22.07.2026, B Typen, C TLMC Runtime, D TLPD Runtime, E Tests/Robustheit; als umgesetzt markiert
H	IP Gateway mit Packet Core und getrennten Shadow-/Authoritative-Pfaden
I / J	Security Core / KMF
K	Transit
L / M	Control Room / Observability und NMS
N / O	Application Gateway / Media Library
P	Shared Platform und LXC-Deployment; als abgeschlossen dokumentiert
Q	Cross-LXC-E2E-Integration; statisch abgeschlossen dokumentiert
R Audit	Full-System Audit und TBS Edge Fallback; damaliger statischer Abschluss

Paket	Dokumentierter Umfang
	ist kein heutiges PASS
R IoT	Die Quelle verwendet R erneut: IoT Gateway/MQTT, Phase 5 umgesetzt
S	Hardware Gateway, RF Monitor und Alarm Workflow; Phasen 6–8
T	WAP-Formulare und strukturierte Aufträge; Phase 9
Phase 10	Asset-, Geräte- und Benutzerverwaltung
Phase 11	Zentraler SIP Switch, lokaler TBS-Asterisk, exklusiver PBX-Fallback; edge_media belässt Medien am Edge
v1.9.0	Warnzentrale als 25. deploybarer Dienst und zugehörige Betriebsreparaturen

Festgehaltene Ausbauziele

Ziel	Geplanter Umfang	Noch erforderliche Entscheidung oder Abnahme
Zentraler Imagebuilder und Pi Imager	Auf main offen; im Entwicklungsbranch Ubuntu-VM, ARM64-Rezept und personalisierte Downloads implementiert	Physischer Pi-/SDR-Test, Wiederherstellung und Zugriffsschutz; keine bitidentischen Builds zugesichert
Wizard Neue TBS	Im Entwicklungsbranch mit importierter Standort-TOML, Identität und Bootstrap vorhanden	Reale Profil-/Hardwareprüfung und Verhalten ohne Zentrale
Gegenseitige Auto-Discovery	Im Entwicklungsbranch mit Rollen, TTL, Konfliktanzeige, Cache und Seeds vorhanden	Standortübergreifende Erreichbarkeit und gezielte Übernahme abnehmen; Open Lab ohne Authentisierung
VPN-Autotoggle auf Pi	Im Entwicklungsbranch NetworkManager-basierte Heimnetzwerkennung und OpenVPN-Timer	Reale LAN/WLAN-Wechsel ohne Funkneustart nachweisen
Syslog und Share-Archiv	Im Entwicklungsbranch separater Collector, RELP-Sender und tägliche geprüfte gzip-Archive	Echten NAS-Mount, Rechte, Aufbewahrung und Ausfallverhalten abnehmen

Ziel	Geplanter Umfang	Noch erforderliche Entscheidung oder Abnahme
Virtuelle Funkgeräte und TBS	Bedienbare PTT-/Display-/Tastenmodelle, GPS und Zellwechsel-Szenarien	Simulatorvertrag und klare Trennung von realen Funkteilnehmern
Laufender Mehrzellenruf	Kontextwechsel, Restore, Medienübergang und SIP-Dialogübernahme	Zwei reale TBS und Funkgeräte; Mid-Call-Handover bisher nicht vollständig belegt
Control-Room-Arbeitsplatz	Dispatch-Kern, Desktop-Audio, Operator-Identität, Rollen, privilegierte Administration, NFC/RFID und AD	Autoritätsmodell, Rechte, Audio-Latenz; skalierbar von kleinem Touchscreen bis großer Anzeigewand
GPIO und Rack-Platine	Sensoren/Aktoren, I2C-Anzeige, LEDs, Lüfter, Temperatur/Spannung und Watchdog	Pinbelegung, Hardwareprüfung und fertigungstauglicher PCB-Entwurf
HA und Homematic	Quittierte, begrenzte Aktionen aus Funkereignissen	Reale Automationen, Default-Deny und vollständiger SDS-/MQTT-Rückweg
Betriebsreife	Einheitliche Authentisierung, TLS, Rollen und belastbare Abnahme	Kein pauschaler Produktions- oder ETSI-Konformitätsnachweis vorhanden

Nächste sinnvolle Arbeitsschritte

1. Audit an 25 Dienste anpassen und Health-/Metrics-/OpenAPI-Verträge der Warnzentrale bewusst festlegen; Konfigurationspfade und Gateway-Adressen vereinheitlichen.
2. v1.9.0 an einer kontrollierten Anlage abnehmen: Warnung, GPS-Alter, ausgeschlossene Geräte, TBS-Ack, Ablauf und Neustart ohne doppelte Aussendung.
3. SDS-/Call-Control-Readiness messen, kurze Statusmeldungen prüfen und den Sepura-/Frame-18-Vergleich mit identischem Funkaufbau dokumentieren.
4. Die konkreten Upstream-Kandidaten in getrennten Code-PRs mit Regressionstests bearbeiten.
5. Den inzwischen vorhandenen Entwicklungsbranch für Deployment, Discovery, Images und Syslog separat abnehmen; die darunterstehende priorisierte Roadmap führt die nächsten Schritte fort.

Quellen und Pflege

Maßgeblich sind die [Repository-Roadmap](#), die [Release-Liste](#), das [Inventory](#) und die konkreten Implementierungen des festgehaltenen Commits. Die Ausbauziele sind Planung, kein zugesagter Releaseumfang. Einträge werden bei neuen Belegen fortgeschrieben, historische Releases bleiben erhalten.

Kurze Entwicklungsroadmap ab 28 September 2026

Die Reihenfolge ist eine Arbeitspriorisierung ohne zugesagte Termine. Historische Phasen und Releases bleiben oben erhalten. Die Trennung zwischen `main`, Entwicklungsbranch und echter Abnahme gilt für jeden Punkt.

Priorität	Ziel und heutiger Stand	Nächster Schritt und Blocker
1	Deployment-VM, Discovery und gezielte Updates: in Entwicklung 0.2.3 implementiert und CI geprüft	Bestands-LXC mit festgelegter Rolle, verlorenem Auftrag und Wiederanlauf prüfen; anschließend gesonderter Code-PR nach <code>main</code>
2	Pi-Image und VPN-Autotoggle: Rezept, Personalisierung und Netzrichtlinie im Entwicklungsbranch	Reales SXceiver-Pi booten, LAN/WLAN/VPN-Wechsel und Betrieb ohne VM messen; Hardwareabnahme offen
3	Syslog, Discovery-Ziele und NAS-Archiv: in PR #57 in den Entwicklungsbranch integriert	Sender→RELp→Collector→gzip am echten Share abnehmen, Mountausfall und Verlustzähler prüfen; kein allgemeiner Verlustfreiheitsnachweis
4	<code>main</code> stabilisieren und Upstream-Reparaturen übernehmen	Audit-Zählung/Verträge, Circuit-Reopen, SDS-TL/Notruf, RTP/CANCEL und MAC-END in einzelnen Code-PRs mit Regressionen; Funkmessungen fehlen
5	Leitstellen-Arbeitsplatz und laufender Mehrzellenruf: vorhandene UI und Fachkerne, Gesamtpfad offen	Desktop-Audio/PTT, Zuständigkeit eines Dispatch-Kerns, zwei reale TBS und SIP-/Medienübergang abnehmen
6	HA/Homematic, Hardware und Simulation: Grundlagen vorhanden, Ausbauwünsche erhalten	Eine quitierte Funk→MQTT→Aktion→SDS-Kette messen; Simulatorvertrag, Pinbelegung und Rack-Prototyp konkretisieren
7	Betriebsreife und ausgewählte Nexus-2-Konzepte: Planung	Auth/TLS/Rollen, Versionskonflikte und Wiederherstellung je Dienst festlegen; Touch-/Kalibrierkonzepte erst nach Quellen-/Hardwareprüfung

Weitere erhaltene Ideen sind virtuelle Funkgeräte mit PTT, Tasten, Display und GPS/Zellwechsel, ein getrennt nutzbarer Brew-Server mit klarer Rufautorität, NFC/RFID-/AD-Anmeldung, vom kleinen Touchscreen bis zur Anzeigewand skalierbare Leitstellenfenster sowie GPIO, Sensoren, Lüfter, Anzeigen, Watchdog und eine spätere Rack-Platine. Mock-TBS, native UI, Hardware Gateway oder RF Monitor sind vorhandene Grundlagen, aber kein fertiger

Simulator, Audio-Arbeitsplatz oder geprüfter PCB-Entwurf. Ein vollständiger Geräte-/RF-/ETSI-Simulator und ein real abgenommener Mid-Call-Handover bleiben eigenständige Ziele.

Auch mobile Router mit 5G, M.2-Funkmodulen, Access Point und kleinem Switch sowie weitere Voice-Gateways wie Zello/FRN bleiben erhaltene Ausbauiden. Für diskutierte BPI-R4-/R4-Pro-Varianten sind Strombudget, Treiber, Antennen, AP-Betrieb und VPN-Übergänge noch konkret festzulegen. Ein Pi-5/AI-HAT war eine Machbarkeitsidee ohne beschlossenen NetCore-Anwendungsfall.

Die aktuelle Entwicklungsentscheidung lautet Ubuntu-VM für den Imagebuilder, getrennte Observability im bestehenden LXC und lokale Caches für den Weiterbetrieb ohne Zentrale. Sie konkretisiert die ältere Deployment-LXC-Idee, ohne sie aus der Historie zu entfernen. Reale Zugangsdaten, private Adresslisten und projektfremde Gesprächsinhalte werden nicht Bestandteil dieser Roadmap.

32 Entwicklungsvorschau Deployment Discovery Pi Images VPN und Syslog

Entwicklungsvorschau vom 28. September 2026. Dieses Kapitel beschreibt ausschließlich `feature/openlab-discovery-deployment` bei `bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16`. Die Deployment-Komponente nennt `0.2.3`; dies ist keine neue NetCore-Gesamtrelease. Der verbindliche Betriebsstand der vorhergehenden Kapitel bleibt `main` bei `20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9`, Softwarestand `086a81fa` und Release `v1.9.0`. PR #57 integrierte Syslog in den Entwicklungsbranch, nicht in `main`. Der frühere Syslog-Branch ist deshalb keine aktuelle Installationsquelle.

Einordnung und Architektur

Die frühere Idee eines Deployment-LXC ist konkretisiert: Für personalisierte Pi-Images ist eine vollständige Ubuntu-VM vorgesehen. Ein vorhandener Controller-LXC kann die Verwaltung ohne Imagebuilder weiter übernehmen. Die Backend-LXC und der Observability-LXC bleiben eigene Hosts. Der neue Controller ist kein Bestandteil des zeitkritischen Funk- oder Medienpfads; jeder Agent behält seine letzte gültige Dienstzuordnung auch bei Ausfall der VM.

Die Vorschau enthält eine Weboberfläche für Hosts, Rollen, bekannte installierte Commits, Git-Referenzen, gezielte Installationen, Updates, Neustarts und Auftragsprotokolle. Der Rollout löst eine gewählte Referenz vor dem Versand in einen vollständigen Commit-SHA auf. Das Entwicklungs-Inventory zählt 26 Dienste einschließlich Deployment Core; auf `main` bleiben es 25. Die Anzahl bekannter Observability-Ziele oder Maschinen ist eine andere Größe und darf nicht als Dienstinventur verwendet werden.

Die Open-Lab-Verwaltung arbeitet ohne Login, TLS, Token oder Rollenprüfung. Ein erreichbarer Lab-Teilnehmer kann Änderungen anstoßen. Der Controller läuft unprivilegiert als `netcore-deploy`; der Agent benötigt `root` für Installer und `systemd`. Der separate Imagebuilder besitzt ausschließlich einen lokalen Unix-Socket. Diese Trennung ist vorhanden, eine produktive Zugriffskontrolle ist weiter ein Ausbauziel.

Installation und Aufnahme vorhandener Hosts

Der VM-Installer unterstützt Ubuntu 24.04 und 26.04 LTS, AMD64 und ARM64. Ubuntu Server und eine vorhandene Desktopinstallation sind möglich. Als Planungsgröße gelten 4 vCPU, 8 GiB RAM und 100 GiB Disk; vor einem Imagebuild werden mindestens 32 GiB freier Speicher geprüft. QEMU-User-Emulation benötigt kein verschachteltes KVM. Der erste ARM64-Softwarebuild kann lange dauern; daraus folgt keine zugesicherte Buildzeit.

Für die hier dokumentierte Vorschau eine neue Arbeitskopie verwenden und ihren Stand festhalten:

```
git clone --branch feature/openlab-discovery-deployment \
  https://github.com/JanHG98/netcore-tetra.git netcore-preview
cd netcore-preview
git checkout --detach bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16
git rev-parse HEAD
sudo bash system-backend/deployment-core/install/install-vm.sh
```

Anschließend `http://<VM-IP>:8320` öffnen. Die veröffentlichte Adresse muss vom Pi erreichbar sein; `localhost` eines SSH-Tunnels ist dafür ungeeignet. `--advertise-url http://<VM-IP>:8320` setzt sie ausdrücklich. Eine DHCP-Reservierung vermeidet veraltete Image-Adressen. Ubuntu 24.04

verwendet `qemu-user-static` und `binfmt-support`, 26.04 `qemu-user` und `qemu-user-binfmt`; der Installer prüft die ARM64-Registrierung mit dem für Chroot nötigen `F`-Flag. Ein aktiver Imageauftrag blockiert ein VM-Softwareupdate.

Ohne Imagebuilder genügt auf einem vorbereiteten Debian-12+-LXC beziehungsweise einer VM `bash system-backend/deployment-core/install/install.sh controller`. Das separate `install/create-lxc.sh` läuft auf dem Proxmox-Host, benötigt eine freie CTID und ein tatsächlich vorhandenes Debian-Template und erstellt einen unprivilegierten Container. Bestehende IDs werden abgewiesen; ein Fehler löscht keinen vorhandenen Container. Dieser Weg ersetzt nicht die Ubuntu-VM für Images.

Auf jedem vorhandenen Zielhost denselben geprüften Quellstand bereitstellen und den Agenten installieren:

```
sudo bash system-backend/deployment-core/install/install.sh agent \
  --seed http://<VM-IP>:8320 --managed-service <DIENSTNAME>
```

Platzhalter vorher ersetzen. Mehrere absichtlich gemeinsam betriebene Rollen können wiederholt angegeben werden; `--managed-service none` meldet einen externen Host ohne NetCore-Dienstverwaltung. Ohne Einschränkung werden tatsächlich installierte Katalogdienste erkannt. Seit 0.2.3 genügt eine herumliegende TOML nicht: Die `systemd`-Unit muss geladen sein und einen echten `FragmentPath` besitzen. Die Einschränkung stoppt oder deinstalliert keine anderen Dienste.

Der Controller bietet nach erfolgreicher Git-Prüfung alternativ ein Bootstrap-Skript zum Download. Es wird am Zielhost ausgeführt; ein SSH-Zugang vom Controller zum Ziel ist dafür nicht erforderlich. Die im Projekt vorhandenen Windows-Rollout-Dateien enthalten standortspezifische Inventare und sind vor Nutzung gegen die eigene Hostliste zu prüfen. Ihr Status `Eingeschraenkt` bedeutet lebendiger Dienst mit noch fehlender Readiness; `Ungeklaert` verlangt Auftragsprüfung und beendet den Gesamtlauf.

Historische TBS-Units wie `tetra.service` behalten beim Update ihren wirksamen `ExecStart`. Bei abweichenden Pfaden sind `--tbs-unit`, `--tbs-config` und `--tbs-command` ausdrücklich zu setzen. Das TBS-Binary erwartet die TOML als Positionsargument, Backend-Binaries verwenden `--config`. Eine bestehende TBS ohne Discovery-Wrapper erhält durch bloße Agent-Anmeldung keinen neuen Wrapper und übernimmt folglich keine automatisch aufgelösten Startadressen. Neu installierte TBS und Images bekommen diesen Wrapper.

Dienstsuche Konfiguration und Ports

Discovery prüft Umgebung, Rollen und Quellnetz. Alle 15 Sekunden wird angekündigt; nach 90 Sekunden ohne Antwort erscheint ein Host offline. IPv4-Multicast ist auf das lokale Netz begrenzt. Für geroutete Netze und VPN werden erreichbare Unicast-Seeds hinterlegt; daraus entsteht weder ein VPN noch ein Multicast-Tunnel. Gleichlautende Rollen werden nicht anhand einer zufällig passenden Portnummer zugeordnet. Mehrere Instanzen erzeugen einen sichtbaren Konflikt; eine ausdrückliche Bindung wie `node-gateway=<HOST-ID>` löst ihn.

Verbindung	Protokoll und Endpunkt	Aufgabe
Controller	HTTP TCP 8320	WebUI, Aufträge, Git-Stand und Image-Downloads

Verbindung	Protokoll und Endpunkt	Aufgabe
Agent je Host	HTTP TCP 8321	Manifest, Suche, Plan und gezielte Aktionen
Lokale Discovery	UDP 48320; 239.192.84.82; TTL 1	Ankündigung im lokalen IPv4-Netz
Imagebuilder	Unix-Socket /run/netcore-image-builder/api.sock	Privilegierte feste Buildaktionen, kein TCP-Listener
Observability	HTTP TCP 8210	NMS, Discovery-Status und begrenzte Logvorschau
Syslog-Empfänger	TCP/UDP 514; RELP TCP 20514	Eigenständiger Logempfang

Controller-Konfiguration liegt in `/etc/netcore/deployment.toml`, Agent-Konfiguration in `/etc/netcore/discovery.toml`. Wichtige Felder sind `environment`, `allowed_networks`, `interface`, `seeds`, `advertise_url`, `managed_services` und `[bindings]`. Die Vorlage erlaubt RFC1918 und Loopback; abweichende VPN-Netze sind bewusst zu ergänzen. Git-Abgleich erfolgt standardmäßig stündlich. Diese neuen Ports ergänzen die bestehende main-Portmatrix ausschließlich für die Vorschau.

`launch.py` erzeugt beim Start eine Arbeitskonfiguration unter `/var/lib/netcore-discovery-<dienst>/config.toml`. Die ursprüngliche TOML und bekannte TBS-Fallback-Dateien bleiben erhalten. UI-Änderungen an der Arbeitsdatei werden weitergeführt; eine ausdrückliche Änderung der Original-TOML hat im Konflikt Vorrang. Danach setzt der Wrapper die aufgelösten Verbindungsfelder ein. Den wirksamen Startpfad und beide Dateien bei einer Diagnose gemeinsam betrachten.

Ein Suchlauf startet keine Dienste neu. Neue Verbindungen wirken beim nächsten Start oder durch die gezielte Aktion „Verbindungen übernehmen / Neustart“. Ein vorhandener guter Cache bleibt bei Ausfall oder Konflikt erhalten; ein alter Cache ist kein aktueller Healthcheck. Bei ausgeschaltetem Controller muss die lokale TBS weiterarbeiten können; dieser Fehlerfall gehört in die Standortabnahme.

Pi Assistent Images und VPN Automatik

Der TBS-Assistent benötigt eine geprüfte Standort-TOML sowie Name, MCC, MNC, ISSI, LA und CC. RF-, SDR- und Frequenzwerte werden daraus übernommen und nicht erfunden. Die Profil-ISSI setzt Brew- beziehungsweise lokale Audioidentität und ersetzt keine Teilnehmer-SSIs. Vorhandene Hardware mit installiertem SDR-Treiber kann per Bootstrap aufgenommen werden; für eine neue SD-Karte wird das VM-Imageverfahren verwendet.

Im Imageformular Profil und Git-Referenz wählen, erreichbare Controller-Adresse, Hostname, OS-Benutzer, SSH-Zugang und optional WLAN/OpenVPN festlegen. Üblicherweise HAT-EEPROM verwenden; das manuelle SX1255-Overlay ist für unprogrammiertes EEPROM vorgesehen. Der Builder programmiert kein EEPROM. Nach erfolgreichem Build `.img.xz`,

SHA256 und Manifest herunterladen, Prüfsumme vergleichen und in Raspberry Pi Imager als eigenes Image flashen. Zusätzliche Imager-Personalisierung würde die schon eingebauten Angaben verändern und ist nicht Teil dieses Ablaufs.

Das Rezept beginnt mit Raspberry Pi OS Lite Bookworm ARM64 vom 13.05.2025 mit festem Download-Hash. NetCore wird am gewählten SHA, SoapySX am Commit 9705147dd8c189625071f3f163ea56119bda4a05 gebaut. Codec und bluestation-bs mit Asterisk-, Recording- und Audio-Player-Features werden vorinstalliert. Paketquellen und Rust-Toolchain sind nicht auf einen Snapshot eingefroren: Quell-Pinning und Manifest bedeuten keine bitidentischen Neubauten. Ein lokaler Asterisk samt SIP-Fallback ist gesondert über den vorhandenen Fallback-Installer einzurichten.

Beim ersten Start entstehen eigene SSH-Hostschlüssel und Machine-ID; die Rootpartition wächst auf die SD-Größe. Dafür braucht der Pi keinen Controllerkontakt und keinen Neubau aus GitHub. Vor dem Funkstart prüft SoapySDRUtil --probe=driver=sx das Gerät. Ein erfolgreicher CI- oder VM-Build ersetzt diesen realen Pi-/SXceiver-Test nicht.

Mit einem eingebetteten OpenVPN-Profil startet die Netzrichtlinie nach dem Boot und prüft etwa alle 15 Sekunden aktive NetworkManager-Verbindungen. Eine konfigurierte vertrauenswürdige WLAN-SSID oder eine kabelgebundene Adresse im konfigurierten LAN-Präfix schaltet VPN aus; außerhalb schaltet sie openvpn-client@netcore.service ein. Die Tunneladresse selbst zählt nicht als Heimnetz. Die Richtlinie startet keine Funkdienste neu. Ihre Daten liegen in /etc/netcore/image-network.json; ohne Profil wird der Timer nicht aktiviert. Die Erkennung ist eine Netzzuordnung, kein kryptografischer Identitätsnachweis des Heimnetzes.

OpenVPN wird mit eingebetteten Schlüsseln/Zertifikaten unterstützt; externe Dateireferenzen, TAP, Skripte und Plugins werden abgewiesen. Images enthalten die ausgewählten OS-/WLAN-/VPN-Daten. Die HTTP-Downloads sind im erreichbaren Open Lab offen. Deshalb nur personalisierte Artefakte für den vorgesehenen Betreiber erzeugen und ihre Aufbewahrung begrenzen; keine echten Zugangsdaten in Wiki, PR oder Beispiele übernehmen.

Aufträge Sicherung Update und Fehlerbehebung

Controller- und Agentenaufträge werden in SQLite gespeichert. Änderungen sind pro Host serialisiert; Logs und Laufzeiten sind begrenzt. Vor einem bestehenden Deployment wird die ursprüngliche Konfiguration unter /var/lib/netcore-discovery/backups/ gesichert. Ein unbekannter installierter Commit bleibt unbekannt: Der Stand einer beliebigen Arbeitskopie wird nicht als laufende Binary-Version ausgegeben. Liveness und Readiness bleiben getrennte Befunde.

Ein Deployment-POST darf bei verlorener Antwort nicht blind wiederholt werden. Die aktuelle Fassung fragt denselben Remote-Auftrag nach; remote_uncertain, remote_url und remote_job kennzeichnen einen unklaren Zustand. Vor einer Wiederholung zuerst diesen Auftrag, Agent und systemd prüfen. Ein Neustart des beschäftigten Agenten kann den Befund weiter verschlechtern. Beim nächsten Start werden unterbrochene Aufträge gekennzeichnet; sie werden nicht automatisch erneut ausgeführt.

Seit 0.2.2 wird eine fremde Git-index.lock nicht gelöscht. Stattdessen kann der Agent einen frischen verwalteten Clone verwenden. source-location.json wird erst nach Erfolg auf den neuen Ort gesetzt; ein eigenes source.mutex serialisiert die Quellenverwaltung. Alte Arbeitskopien bleiben für die Untersuchung erhalten und benötigen Speicher. Der Hardware-Gateway-Fix in

0.2.3 beendet Webserver und MQTT-Unterprozess geordnet; beim ersten Übergang aus einer älteren hängenden Version sind bis zu 240 Sekunden Stop-Wartezeit vorgesehen.

```
systemctl status netcore-deployment netcore-image-builder --no-pager
journalctl -u netcore-image-builder -n 100 --no-pager
systemctl status netcore-discovery --no-pager
journalctl -u netcore-discovery -n 100 --no-pager
```

Controllerzustand liegt unter `/var/lib/netcore-deployment`, Agentzustand unter `/var/lib/netcore-discovery`, Imagecache, Arbeitsbereiche und Artefakte unter `/var/lib/netcore-image-builder`. Konsistente Datenbanksicherungen zusammen mit Original-TOML, Runtime-Konfiguration, Quell-SHA und Image-Manifest aufbewahren. Artefaktlöschung in der UI entfernt kein bereits geflashtes System. Caches werden nicht automatisch vollständig bereinigt. Nur abgeschlossene Images erscheinen als Download; unterbrochene Builds behalten einen ausdrücklichen Fehlerstatus.

Ein allgemeiner atomarer Rollout oder automatischer Rollback aller Dienste ist nicht implementiert. Die Wiederherstellung verwendet den bekannten vorherigen Commit, passende Konfigurationssicherung und eine anschließende Health-/Fachprüfung. Der bestehende TBS-Updater behält seinen eigenen Binary-Rollback. Schemaänderungen einer Datenbank brauchen zusätzlich ihre eigene Rücknahmestrategie.

Syslog und tägliches Netzwerkarchiv

Der Observability-LXC bleibt getrennt von der Deployment-VM. Alle 30 Sekunden gleicht NMS gültige Discovery-Ziele ab und speichert sie lokal. Fehlende oder mehrdeutige Ergebnisse löschen keine bekannten Ziele. `labels = { discovery = "manual" }` fixiert ein Target; `[discovery].enabled = false` deaktiviert den Abgleich. Die Vorlagen enthalten 24 NMS-Dienstendpunkte und ein Inventar von 29 Maschinen; externe PBX, Brew und TBS sind dabei Logquellen ohne erfundene Metrics-Endpunkte.

Für das Update dieselbe oben auf `bbf0397` fixierte Vorschau auf dem Observability-Host verwenden, dann als `root bash system-backend/observability/install/update.sh` ausführen. Die alte Anweisung auf `feature/observability-syslog-discovery` ist nach dem Merge in den aktuellen Entwicklungsbranch überholt. Die Migration sichert veränderte TOML als `observability.toml.before-syslog-<Zeitstempel>`, migriert alte ausgelieferte Ziele und erhält eigene URLs, Regeln und deaktivierte Targets. Ein vorhandenes auswertbares AppArmor-Profil wird ergänzt und bleibt aktiv.

Ein separater `rsyslog`-Prozess empfängt unabhängig von NMS und Controller auf TCP/UDP 514 und RELP TCP 20514. Auf jedem gewünschten Sender `bash system-backend/observability/install/install-log-client.sh` aus derselben geprüften Arbeitskopie ausführen. Der Sender liest `journald` ab neuen Meldungen und bewahrt seinen Cursor über Neustarts. Eine nachträgliche Vollübernahme alter Journale erfolgt nicht. Den früheren HTTP-Journal-Forwarder nicht gleichzeitig für dieselben Meldungen betreiben. Dateilogs außerhalb von `journald` benötigen weiterhin eigene Rotation beziehungsweise einen gezielt konfigurierten `imfile`-Input.

`/etc/netcore/syslog.json` legt `archive_mount` und `archive_directory` fest. Das Netzwerk-Share muss bereits als NFS/CIFS eingebunden sein; auch passende Bind-Mounts werden geprüft. Standardpfad ist `/mnt/nfs-share/Logs/NetCore/<collector>/YYYY-MM-DD/`. Der Installer erfindet keinen NAS-Export und erzeugt bei fehlendem Mount kein lokales Ersatzarchiv. Nur dem Collector-

Verzeichnis passende Lese-/Schreibrechte geben; bei unprivilegierten LXCs UID/GID-Abbildung prüfen. Recordings, TTS und andere Share-Inhalte nicht pauschal umberechtigten.

Der Timer archiviert täglich um 02:15 UTC mit bis zu fünf Minuten Zufallsverzögerung und holt verpasste Termine nach. Das entspricht im September 04:15 Uhr in Berlin, im Winter 03:15 Uhr. JSONL-Segmente werden als gzip geschrieben, vollständig zurückgelesen und per SHA256 mit der Quelle verglichen; erst dann wird die lokale Quelle entfernt. Ein blockierter NFS-Aufruf betrifft den separaten Archiver und soll den Empfang nicht anhalten.

Bereich	Standardgrenze	Konsequenz
Lokale Rohsegmente	2 GiB, 512 MiB Reserve	Älteste ungearchivierte Daten werden bei Druck verworfen; Zähler beachten
Segment und Meldung	16 MiB; 16 KiB und 8192 Zeichen	Rotation beziehungsweise gekennzeichnete Kürzung
Receiver und Sender	etwa 128 MiB / 64 MiB Queue	Lange Ausfälle können Datenverlust verursachen
UI-Vorschau und NMS	5000 / 10000 Meldungen	Suche enthält nicht das vollständige gzip-Archiv
Collector-Archiv	90 Tage oder 20 GiB; 1 GiB Reserve	Älteste eigenen Archive werden entfernt

RELp und persistente Queues verbessern die Übertragung, garantieren aber weder Verlustfreiheit noch exakt einmalige Speicherung. UDP bestätigt nichts. Der Client-Installer begrenzt journald auf 256 MiB persistent beziehungsweise 64 MiB flüchtig; weitere Dateilogs, NMS-Daten und NAS-Quoten sind separat zu planen.

```
findmnt -T /mnt/nfs-share
systemctl status netcore-syslog netcore-syslog-preview --no-pager
systemctl list-timers netcore-syslog-archive.timer
systemctl start netcore-syslog-archive.service
journalctl -u netcore-syslog-archive.service -n 40 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/api/v1/syslog
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/api/v1/discovery
```

Die zusätzlichen Fachrouten sind `POST /api/v1/discovery/sync` und `GET /api/v1/targets/prometheus`. Ein vorhandenes Prometheus kann die zweite Route als HTTP-SD-Quelle nutzen; vor dem Neuladen mit `promtool check config` prüfen. Das Update überschreibt keine individuell eingerichtete Prometheus-Konfiguration. Promtail/Loki sind keine Voraussetzung der neuen Pipeline.

Zur Rücknahme zuerst Syslog-Archivtimer, Vorschau und Empfänger sowie auf Sendern Logclient und dessen Discovery-Timer geordnet anhalten. Vorherigen Observability-Build und gesicherte TOML zurückspielen. Rohdaten, SQLite, Cursor und Archive zur Untersuchung behalten. Journald-Grenzen sind eine getrennte Einstellung und werden nur bewusst zurückgenommen.

Prüfnachweis und noch offene Abnahme

Am 28.09.2026 bestanden lokal 43 von 44 Deployment-Tests; ein Test der echten Unix-Socket-Verbindung wurde wegen fehlender Umgebungsvoraussetzung übersprungen. Die 15 Syslog-Unit-/Archivtests bestanden. Ihre temporären Share-Ersatzverzeichnisse sind kein reales NAS. Die Syslog-Wiretests und eine Live-Anlage wurden in diesem Dokumentationslauf nicht ausgeführt.

Der GitHub-Workflow [OpenLab deployment and discovery, Lauf 36349402097](#) ist für bbf0397 erfolgreich: Discovery, Rust/UI und Image-Engine auf Ubuntu 24.04 sowie 26.04. Die Image-Jobs prüfen das echte OS-Image, ARM64-Chroot und Personalisierung; sie sind kein vollständiger Softwarebau im Image und kein physischer Pi-Boot. Der Rust-Job prüft den Workspace und baut die TBS mit Standardfeatures separat.

Vor einer Übernahme nach `main` bleiben konkret: Installation und Update eines echten Zielhosts mit falscher Rolle als Negativfall; Wiederanlauf nach verlorener HTTP-Antwort ohne Doppelauftrag; Controllerausfall mit weiterlaufender TBS; Pi-Start mit Soapy-Probe; WLAN/LAN/VPN-Wechsel ohne Funkneustart; NFS-Ausfall und verifizierter Archivtransfer; anschließend Funk-, SDS-, SIP- und Readiness-Abnahme. Frühere Chatberichte über erfolgreiche Einzelschritte sind Hinweise und ersetzen für diese Ausgabe keine selbst gelesenen aktuellen Laufzeitprotokolle.

Quellen und Querverweise

Die Vorschau basiert auf [Deployment-Dokumentation und Implementierung bei bbf0397](#), der [Syslog-Dokumentation](#), [PR #57](#) und dem genannten CI-Lauf. Die Quellen-SHAs machen diese Ausgabe unabhängig von späteren Branchbewegungen. Die laufende Übersicht steht unter [Roadmap und Releases](#), [Deployment und Discovery](#) und [Syslog und Archivierung](#).