PRACOVNÍ LIST – RGB DIODA II

TATO LEKCE JE POKRAČOVÁNÍM PŘEDCHOZÍ. OPĚT BUDETE PRACOVAT S RGB DIODOU. TENTOKRÁT SI V RÁMCI PRAKTICKÉHO PROJEKTU ZOPAKUJETE NAUČENÉ PROGRAMOVACÍ PŘÍKAZY JAKO JE CYKLUS FOR NEBO PODMÍNKA IF.


CO SE NAUČÍTE

- 1 Prohloubíte si znalosti v programování RGB diody.
- ② Opakování použití příkazů for a if.
- 3 Praktické využití ovládání RGB diody pomocí PWM.



CO BUDETE POTŘEBOVAT

- (1) RGB diodu.
- 2 Rezistor 220Ω.
- 3 Desku Arduino.
- 4 Kontaktní pole.
- 5 Vodiče typu zástrčka-zástrčka (M-M).




POUŽITÉ SOUČÁSTKY

A JDĚTE NA TO ...

- 1 Podle schématu zapojte elektronický obvod.
- 2 Pokud máte složený obvod z předchozí hodiny, můžete rovnou začít programovat.

DEJTE SI POZOR

- → Pozor si dejte na to, jak zapojujete RGB diodu. Na nejdelší vývod musí být připojen rezistor, který vede na napájení. Kratší vývody jsou připojeny na piny desky Arduino.
- → Dejte si pozor na hodnotu rezistoru. Zkontrolujte si, že je barevně označen v pořadí červená, červená, modrá, černá, zlatá.



3 Otevřete poslední program z předchozí hodiny, který jste vytvořili v rámci samostatného úkolu. Program měnil barvu RGB diody na tyrkysovou a fialovou po 1 sekundě.

OTÁZKA PRO VÁS

→ Jak byste zjednodušili programový kód, aby RGB dioda pro každou barvu třikrát blikla a vy jste nemuseli neustále opakovat stejnou část kódu?



ÚKOL PRO VÁS

- → C) Napište program, který bude měnit barvu RGB diody na tyrkysovou, žlutou a fialovou. Každá barva blikne třikrát vždy po 1 sekundě. Prodleva přechodu mezi barvami bude 3 sekundy. V úkolu použijte vlastní funkci.
- 4 Pokud vše funguje a příklady vám přišli jednoduché, pak je tu pro vás jeden opravdu zajímavý. Nazvali jsme ho "Magická lampa".

ÚKOL PRO VÁS

→ D) Napište program, který bude plynule měnit barvy. Vymyslete jej tak, aby byly "namixovány" postupně všechny možné odstíny.

JAK NA TO?

- Určitě jste se již seznámili s příkazem cyklu for a podmínkovým příkazem if. Oba dva určitě při řešení úkolu využijete.
- → Uvědomte si, jaké složky barev se musí měnit, aby přechody mezi barvami byly patrné a plynulé.





JIŽ ZNÁTE, ALE PRO JISTOTU

Do teď se požívali pro definici barev pouze krajní hodnoty, tj. 0 a 255, takže jsme si vystačíli s funkcí **digitalWrite()**. Ovšem pokud budeme chtít řešit plynulý přechod mezi barvami s využitím PWM, musíme použít funkci **analogWrite()**.



FUNKCE ANALOGWRITE()

→ Funkce analogWrite(pin, hodnota) posílá analogový signál na uvedený pin ve formě PWM. Při použití této funkce již nepracujeme pouze s krajními hodnotami, ale v plném rozsahu 0-255.

