
ŘEŠENÍ ÚLOH

Úkol A)



Úkol B)

```
1
     const int transistorPin = 9;
 2
 3
     void setup() {
       pinMode(transistorPin, OUTPUT);
 4
 5
 6
 7
    void loop() {
       int sensorValue = analogRead(A0);
 8
       int outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
 9
10
       analogWrite(transistorPin, outputValue);
11
```

Úkol B)Programový kód zůstane stejný jako v příkladu, kde je zapojen potenciometr.

