
PRIM – Micro:bit

3-1 Zvuk

Připojení sluchátek (repráčku)



První program

```
from microbit import *
import music
```

```
music.play(music.NYAN)
```

- Pokud neslyšíte žádný výstup:
 - Zkontrolujte připojení sluchátek (jejich hlasitost)
 - Stiskněte reset
 - Zkuste jiná sluchátka

Druhý program

```
from microbit import *
import music
while True:
    if button a.is pressed():
        display.show(Image.HAPPY)
        music.play(music.POWER UP)
    if button b.is pressed():
        display.show(Image.SAD)
        music.play(music.POWER DOWN)
    display.clear()
```