

PSI MICROLAB - PRODUZINDO SUAS IDÉIAS

Nodemcu Esp8266 Home

MINI Nodemcu

IDE de Desenvolvimento LUA

ARTIGOS

ESP8266 NODEMCU (7) mini nodemcu (7)

ARQUIVO DO BLOG

- ▼ 2016 (9)
 - ► AGOSTO (2)
 - ▼ JULHO (7)

comandos wifi NODEMCU

UTILIZANDO O LED LDR e sensor de Luminosidade do

sensor de Luminosidade analógico no NODEMCU

Definição de Pinos MINI NODEMCU

sensor de movimento DIGITAL PIR NODEMCU

Definição de Pinos ESP8266 NODEMCU

sensor de Temperatura DHT11 NODEMCU

10 JULHO, 2016

DEFINIÇÃO DE PINOS ESP8266 NODEMCU V3

Definição de Pinos ESP8266 NODEMCU V3

No NodeMCU todo acesso é baseado no número do indice do I/O e não no número do GPIO. Por exemplo, se quisermos conectar algum sensor GPIO 10 (SD3 na board) no Script Lua devemos definir o número do PIN como 12. Abaixo temos duas tabelas que são muito importantes para nodermos definir o número do índice corretamente

IO index	ESP8266 pin	IO index	ESP8266 pin
0 [*]	GPIO16	7	GPIO13
1	GPIO5	8	GPIO15
2	GPIO4	9	GPIO3
3	GPIO0	10	GPIO1
4	GPIO2	11	GPIO9
5	GPIO14	12	GPIO10
6	GPIO12		

[*] D0(GPIO16) somente pode ser utilizada como gpio read/write. Não tem suporte para open-drain/interrupt/pwm/i2c/ow.

BOARD LAYOUT



DOCUMENTAÇÃO NODEMCU

Você pode encontrar toda documentação do NodeMCU, e também exemplos de como utilizar no seguinte link oficial: http://nodemcu.readthedocs.org/en/dev/

POSTADO POR ANDREW BRUNALD às 2:39:00 PM

G+1 Recomende isto no Google

Marcadores: ESP8266 NODEMCU

NENHUM COMENTÁRIO:

POSTAR UM COMENTÁRIO



LINKS PARA ESTA POSTAGEM

criar um unk

POSTAGEM MAIS recente Pági Postagem Mais antiga na inicial

ASSINAr: POSTAr COMENTÁRIOS (ATOM)

MODELO PICTURE WINDOW. IMAGENS DE MODELO POR ENOT-POLOSKUN, TECNOLOGIA DO BLOGGER.