7420 刷机方法

电脑环境准备:

USB 驱动, adb, fastboot 运行环境

USB 驱动安装:

使用手机助手或驱动精灵安装 USB 驱动

环境配置办法:

adb, fastboot 获取路径:

我的电脑->属性->高级系统设置->环境变量

系统变量下找到 Path,将含有 adb 和 fastboot 程序文件添加至系统环境变量 path 下

ROM 获取路径:

 $\10.0.1.55\VR_Glass\02.SW\11.jenkins\03.7420\images$

ROM 命名规则介绍:

如 7420_Dev_201605050237.zip

Dev 为 Develop 缩写,开发者调试版本,开启各项调试权限, Release 测试均使用该 ROM

如 7420_user_20160408xxx.zip

user 版本,对应关闭相应权限, Release 后测试使用该 ROM

刷机方法:

刷机模式: Fastboot 模式

- 1. 解压 ROM
- 2. 将 7420 fastboot all.bat 批处理复制至 ROM 文件中
- 3. 点击 7420 fastboot all.bat
- 4. 按提示点击任意键继续
- 5. 在 waiting for device 时,开启另一 cmd 窗口运行 adb reboot

如设备处于关机状态下,跳过步骤5

刷机完成后,设备将自动启动,但如果长时间未启动,可能设备仍存在于fastboot模式下,

可用 fastboot 命令查看设备信息

知识延伸:

fastboot devices // fastboot 下查看设备信息
fastboot reboot //从 fastboot 下重启设备
adb reboot-bootloader //开机状态下,进入 fastboot 指令
但由于当前还在调试阶段,无法使用该命令进入 fastboot

设备开机状态下,进入fastboot办法如下:

- 1. 将 7420 fastboot all.bat 放置于无 ROM 文件路径下
- 2. 运行 7420_fastboot_all.bat
- 3. 按提示点击任意键继续
- 4. 在 waiting for device 时,开启另一 cmd 窗口运行 adb reboot

进入 Fastboot 模式,单个文件刷入办法及意义:

fastboot flash partition table partition //改变分区镜像

fastboot flash bootloader signed bootloader //bootloader mode 镜像

fastboot flash dtb exynos7420-avl7420-codegen.dtb //驱动层镜像

fastboot flash kernel Image //手机内核层镜像

fastboot flash ramdisk ramdisk-uboot.img //虚拟分区

fastboot flash system system.img //系统, framework 及应用层镜像

fastboot flash recovery recovery.img //recovery mode 镜像

fastboot flash userdata userdata.img //用户数据预设镜像 fastboot flash cache cache.img //缓存 , 一般是用来 OTA 升级时的缓存