## 0. 基线 (你已完成)

- 能 duct0 at pci... attach; /dev/duct0 可打开, 骨架 read/write/ioctl/kqfilter 存根可用。
- 保持 duct.c 中**不调用** cdevsw\_add/cdevsw\_del; 由 config 生成的 cdev\_duct\_init(NDUCT,duct) 管 cdevsw。
- GENRIC 里有 duct\* at pci?; files.pci 里 device/attach/file 一条龙 (PCI 驱动不是 pseudodevice)。

# 1. BAR 访问与信息打印 (你已部分完成,可整理)

#### 写什么

- 用 bus\_space\_read\_4 读取 VMAJ/VMIN/HWADDR 打印出来。
- 只读 BAR0 的 0x00-0x50 区域, **不要**触碰 reserved。
   见规范第 3 节 PCI 接口—BAR0 寄存器图、偏移与含义(页 2 的表和图) □ a2-device-spec。

# 怎么测

```
sh

dmesg | grep duct # 看 vX.Y 和 hwaddr 是否打印
doas ductctl -i # GET_INFO 返回版本和地址
```

# 2. 事件与中断骨架 (仅读清 EVFLAGS)

#### 写什么

- 建立 MSI-X: vector0 事件、vector1 致命错误; handler 里先只 rd4(EVFLAGS) 读清 (Read-to-clear) 。
- 两条向量用途: 0=事件, 1=致命; 见*规范第 4 节* (页 3) □ a2-device-spec 。
- 错误中断可先 printf("%s: fatal FLAGS=0x%08x\n")。

#### 怎么测

attach 后触发任何 ring 操作前读 EVFLAGS 不应报错;中断注册不 panic。

# 3. 先做命令环 (比 TX/RX 简单) 💟 老师 Hint 3 推荐

#### 写什么

- 分配一页连续内存作为 CMDRING (描述符 32B; ring 大小 2<sup>n</sup>; OWNER=HOST 初值)。
- 写 BAR 的 CMDBASE/CMDSHIFT。
- 提交一条 FLUSHFILT (TYPE=5) 命令:
  - 1. OWNER:HOST→填 TYPE=5 → store barrier → OWNER=DEVICE → barrier → DBELL=ring-index
  - 2. 等待 CMDCOMP 事件 (EVFLAGS) 或轮询 OWNER 回到 HOST
- 描述符格式与提交流程详见规范 7.1/7.2 (页 9-12)
   □ a2-device-spec 。

# 怎么测

```
sh
# 在 attach 的末尾就提交一次 FLUSHFILT
# 成功标准; EVFLAGS 出现 CMDCOMP; 命令描述符 ERR=OK; OWNER 回 HOST
```

# 为什么先做命令环

TX/RX 还没搭好也能成功(START 例外),是最低成本验证 DMA ring/doorbell/中断整链条是否 OK 的方式(hint 强调先走 "FLUSHFILT/错误码" 路线)。

# 4. 加 START/STOP 命令 (真正"运行/停止")

#### 写什么

- open() 里: 若第一次打开 → 分配/初始化 RX/TX ring (见下一节) → 写 RXBASE/RXSHIFT 、
   TXBASE/TXSHIFT; 读清 EVFLAGS; 确认 FLAGS=0; 再提交 START。
- close() 里: 当最后一个 fd 关闭 → 提交 **STOP**; 回收 RX/TX 资源 (或延迟回收以复用) 。
- START/STOP 的前置条件与错误码看规范 7.3 (页 12–13)。不满足时设备会置 FLAGS 并停机,需要 reset (第 9 节) □ a2-device-spec。

#### 怎么测

```
sh

doas mknod /dev/duct0 c 102 0

doas chmod 666 /dev/duct0
# 打开后应看到 START 成功; 关闭后 STOP 成功 (可在 dmesg 打印)
```

# 5. RX ring 路径 (先做收包→read)

# 写什么

- 分配若干 DMA 缓冲,按描述符格式填写: LENGTH1/POINTER1... , OWNER=DEVICE; 每次**补满**队头一段。
- 收到 RXCOMP 时:在 RX ring 上从上次消费位置开始扫,找到 OWNER=HOST 的条目,读取 PKTLEN/SOURCE/DESTINATION, 拷贝入内核收包队列,OWNER 复位为 DEVICE 并回补;最后 wakeup(&rxq)和 knote()。
- 描述符格式 / 初值要求 / 接收流程见规范 6.1/6.2/6.4 (页 8-10) 🗅 a2-device-spec 。
- 读路径实现:
  - 阻塞 read: 队列空则 msleep\_nsec; 非阻塞 EAGAIN (作业 4.2.3 要求) 🗅 comp3301-a2 。
  - 输出: 完整 Ductnet 头在首部 (SOURCE/DEST/LENGTH/RSVD) , 后跟载荷; 支持 readv 。

#### 怎么测

```
sh
# 先给设备加本机单播过滤器(见下一节),再用 echo 服务验证收包;
doas ductclient -e # 发送到 0xEC60,应该收到原样数据(规范 4.4.1):contentReference[oaici
```

# 6. 过滤器命令 (ADDFILT/RMFILT/FLUSHFILT) 与 ioctl

#### 写什么

- ioctl DUCTIOC\_ADD\_MCAST / RM\_MCAST → 在 CMDRING 填 FILTMASK/FILTADDR 字段并提交命令,阻塞 直至 CMDCOMP (作业 4.2.6.2/3 的阻塞语义与 errno 约定) □ comp3301-a2 。
- 打开设备后,务必**至少**给 RX 加本机单播过滤器,否则不会收任何包(*规范 7.4*;并且 6.4 描述了收包仅在 OWNER=DEVICE 且匹配时发生) 🗅 a2-device-spec 。
- 非多播时需 EINVAL; ENOSPC/ENOENT 按规范返回。

## 怎么测

# 7. TX ring 路径 (write)

## 写什么

- write() 校验 userland 头,复制 payload 到 DMA 缓冲(或零拷贝策略,建议先复制),填
   DESTINATION、LENGTH/POINTER,OWNER=DEVICE → barrier → DBELL 高位+索引(规范 6.3)
- 事件里扫 TX ring, OWNER 回 HOST 时释放缓冲并 wakeup() 、 knote() 。
- 阻塞/非阻塞语义: ring 满时非阻塞 EAGAIN; 阻塞 msleep\_nsec 等待空间 (作业 4.2.4)

# 怎么测

```
sh

# Echo/QOTD 都会触发真实发包

doas ductclient -e

doas ductclient -q
```

# 8. EVFLAGS 事件处理与 kqueue

# 写什么

- Vector0: 读 EVFLAGS (read-to-clear); 根据 TXCOMP/RXCOMP/CMDCOMP 调用各自的"完成扫"。
- Vector1: 致命错误 → 打印 FLAGS 中错误, 进入错误态(阻断 I/O 并返回 EIO)。
- kqueue:
  - READ ready: 收包队列非空;
  - WRITE ready: TX ring 有空闲;
     作业 4.2.5 指定了事件的含义(W/R 两类) © comp3301-a2。

# 怎么测

```
sh

# ductchat 使用 kqueue 的非阻塞 I/O,打开两个终端进入聊天室(0x8000CAFE)

ductchat # 另一个 VM 或同一 VM 再开一个
```

# 9. 非阻塞 I/O 语义完善

- read 空 → EAGAIN; write 满 → EAGAIN; 都可被信号中断 (作业 3.4/4.2.3/4.2.4 的非阻塞与信号语义)
   □ comp3301-a2。
- 提供 poll/select (OpenBSD 上由 kqueue 衍生实现)。

# 10. 并发与同步

- sc\_mtx 保护 ring 索引、收包队列、过滤器列表等;中断 handler 与用户路径互斥。
- 支持**多进程/线程并发**(写序列化但无需严格有序;读可无序),这是评分项中 "Concurrency" 的重点(作业 4.1.1) <sup>©</sup> comp3301-a2 。
- 所有内存屏障在写 OWNER 前后、扫 ring 前后要到位(规范在环节和流程段落多次强调 store/load barrier)
   □ a2-device-spec 。

# 11. 错误处理与复位 (可选加分)

- FLAGS 任何位被置位 → 置设备停机、向用户返回 EIO 并 printf 错误 (*规范 第 8 节*) □ a2-device-spec
- 可实现 reset (写 FLAGS=0x80000000 轮询到 0; 规范 第 9 节) 🗅 a2-device-spec 。

# 12. 收尾与鲁棒性

- 资源释放、错误路径回滚、长度/拷贝边界检查、锁整洁、assert/防御式编程(评分表的 Robustness 条目) 🗅 assignment2-marks 。
- style(9) 规范、cstyle.pl 通过 (Style 打分项) 🗅 comp3301-a2 。

# 每步对应的"通过标准 & 命令"

阶段	通过标准	命令/工具	ð
1	dmesg 打印 vX.Y + hwaddr	`dmesg	
2	中断登记不 panic,读清 EVFLAGS	自测/printf	
3	FLUSHFILT 提交→CMDCOMP 置位	在 attach 里提交;看 dmesg	
4	open→START 成功;close→STOP 成功	打开/关闭 /dev/duct0	
5	能收到 echo/QOTD 数据	ductclient -e / -q	
6	ioctl添加/移除过滤器,阻塞直至完成	ductctl -a / -r (参数合法性校验)	
7	write 真正发包,TXCOMP 回来	ductclient -e/-q	
8	kqueue 可用,ductchat 工作	ductchat 多端联动	
9	非阻塞语义 EAGAIN 正确	fcntl(O_NONBLOCK) + 小脚本	
10	并发压测不死锁	多进程/线程同时读写	
11	FLAGS 错误能打印/返回 EIO (可选重置)	控制接口注入错误 / 自测	
12	cstyle 通过;关闭资源不泄漏	cstyle.pl 、反复开关/读写	

# 小贴士 (容易踩坑的点)

- 先命令环、后 TX/RX:成本低、反馈快(老师 Hint 3 推荐做法)。
- **START 前置条件**: 必须先写好 BASE/SHIFT、完成 RX/TX 初始 OWNER=HOST、读一次 EVFLAGS=0、FLAGS=0,否则会触发 SEQ/HWERR 并停机(规范 5、7.3) 🗅 a2-device-spec 。
- EVFLAGS 是 read-to-clear: 只读一次,后续事件要靠 ring 扫描补全 (规范 6.5) □ a2-device-spec 。
- **内存屏障**: OWNER 写前后要 store barrier; 扫描 ring 前要 load barrier (规范 6.3/6.5)
- **非阻塞/阻塞**:按作业 4.2.3/4.2.4 的语义实现,支持被信号打断 (EINTR) (作业) 🗅 comp3301-a2 。

# 和打分项的对应 (摘自 Marksheet)

- 功能: attach、字符设备、open/close/ioctl、ring 正确并发 (12 分) 🗅 assignment2-marks 。
- 鲁棒:错误处理、边界检查、并发锁、防御式编程 (7分) 🗅 assignment2-marks 。
- 风格与反思: style(9)、reflection (6分)。