



Rechnerarchitektur (AIN 2)

SoSe 2021

Kapitel 5

Die Speicherhierarchie

Prof. Dr.-Ing. Michael Blaich mblaich@htwg-konstanz.de



Kapitel 5 - Gliederung


- Kapitel 5: Die Speicherhierarchie
- 5.1 Einführung
- 5.2 Caching
- **5.3 Virtueller Speicher**
- 5.4 DRAM Dynamic Random Access Memory
- 5.5 Zusammenfassung



Virtueller Speicher (Virtual Memory, VM)


- Alle Programme teilen sich einen Hauptspeicher
 - jedes Programm erhält einen virtuellen Adressraum, um häufig verwendeten Code und Daten zu halten
 - virtueller Adressraum kann größer sein als physikalischer Speicher
 - nur Teile des virtuellen Speicherbereichs im Hauptspeicher gehalten, der Rest liegt im Swap-Space auf der Festplatte und muss bei einem Zugriff nachgeladen werden
 - virtueller Speicher ist vom Zugriff anderer Programme geschützt
- Nutzung von Hauptspeicher als Cache für sekundären Festplattenspeicher
 - gemeinsam von CPU Hardware und Betriebssystem verwaltet
- CPU und Betriebssystem übersetzen virtuelle Adressen in physikalische Adressen
 - Page (Seite): virtueller Speicher-Block (VM-Block)
 - Page-Fault (Seitenzugriffsfehler): Zugriff auf Seite, die nicht im Hauptspeicher vorliegt, so dass die virtuelle Adresse nicht in eine physikalische Adresse aufgelöst werden kann

Übersetzung von virtuellen in physikalische Adressen



Virtueller Speicher ist in Pages mit einer festen Größe unterteilt: 4-16 kBytes typisch, Desktop/Server bis 64 kBytes, Embedded 1kByte

Virtual address



virtuelle Adresse: Adresse im privaten Adressraum eines Programms

physikalische Adresse: Adresse im Hauptspeicher

Virtueller Speicher kann größer sein als physikalischer Speicher:


- Programme und Daten müssen nicht vollständig im Hauptspeicher vorliegen
- Das Programm sieht einen größeren Hauptspeicher als eigentlich verfügbar

Physical address

Bei einem Page-Fault lädt das Betriebssystem Seiten von der Festplatte nach, was Millionen von Takten dauern kann. Zur Vermeidung von Page-Faults wird eine voll-assoziative Organisation mit intelligenten Replacement-Strategien verwendet.



Adress-Auflösung mit Page Tables



Page Table Register: Register in der CPU, das die Adresse der Page Table im Hauptspeicher enthält


<u>Virtual Page Number</u>: Teil der virtuellen Adresse, über den ein Eintrag in der Page Table indiziert wird

<u>Page Table</u>: Tabelle beinhaltet Eintrag (PTE) für jede Virtual Page Number

Page Table Entry (PTE):
umfasst Valid-Flag (Seite im
Hauptspeicher vorhanden)
und im positiven Fall die
physikalische Adresse der
Seite (Physical Page Number)

HT WI GN

Auswahl im Hauptspeicher gehaltener Seiten



Page Table Entry (PTE): umfasst Valid-Flag (Seite im Hauptspeicher vorhanden) und im positiven Fall die physikalische Adresse. Ansonsten optional die Adresse der Seite im Swap-Space auf der Festplatte

Replacement-Strategie: einfache LRU Implementierung über Reference-Bit in PTE

- bei Nutzung auf "1"
- regelmäßig auf "0" zurückgesetzt
- Reference-Bit="0" kann ersetzt werden

Daten auf Festplatte schreiben:
Schreiben kostet Millionen von
Takten. Schreiben einzelner
Daten ist zu teuer, daher wird
das Write-Back-Verfahren
angewandt, um selten ganze
Blöcke zu speichern. Dirty-Bit
kennzeichnet veränderte Pages.




Page Table

- Page Table enthält einen Eintrag für jede virtuelle Adresse
 - Anzahl Einträge und damit auch Speicherbedarf abhängig von virtuellem Speicher und Seitengröße
 - virtueller Speicher 4GB, physikalischer Speicher 1GB, Seitengröße 4kB
 - eine Million PTEs
 - 19 Bit pro PTE, 18 Bit für physikalische Seite, 1 Bit für Valid-Bit
 - Page Table benötigt bis zu 3 MB
 - jeder Prozess hält eine eigene Page Table, deren Größe vom virtuellen Speicher des Prozesses abhängt
- Verfahren zur Reduktion der Größe der im Speicher gehaltenen Page Tables
 - dynamische Allokation von virtuellem Speicher d.h. von PTEs
 - mehrstufige Page Tables
 - Aufteilung einer 20-Bit-Adresse in zwei 10-Bit-Adressen
 - zur Auflösung der Adresse werden zwei Page Tables mit je 1024 Einträgen benötigt
 - erste Tabelle indiziert die "richtige" zweite Tabelle
 - zweite Tabelle löst dann die virtuelle Adresse auf
 - nicht alle zweiten Tabellen müssen im Hauptspeicher gehalten werden


Schnelle Adress-Auflösung via Translation Lookaside Buffer (TLB)

- Auflösen der virtuellen Adresse erfordert zusätzlichen Speicherzugriff auf PTE
 - schneller Speicherzugriff durch Cachen der PTE im TLB (Translation Lookaside Buffer)
 - effektiv aufgrund guter Lokalitätseigenschaften der Page Table





Zusammenspiel: Virtueller Speicher und Cache



Zwei Möglichkeiten für Zugriff auf Cache:

- Tag der virtuellen Adresse
 - verschiedene virtuelle
 Adressen für geteilten
 physikalischen Speicher
- Tag der physikalischen Adresse (abgebildet)
 - Auflösung der virtuellen
 Adresse notwendig für
 Zugriff auf Cache



Kapitel 5 - Gliederung


- Kapitel 5: Die Speicherhierarchie
- 5.1 Einführung
- 5.2 Caching
- 5.3 Virtueller Speicher
- 5.4 DRAM Dynamic Random Access Memory
 - 5.4.1 Aufbau
 - 5.4.2 Sequentieller Speicherzugriff
 - 5.4.3 Entwicklung und Nomenklatur
- 5.5 Zusammenfassung

Arten von Speicher

- Static RAM (SRAM)
 - direkte Zugriff auf Speicher in einem Takt,
 - realisiert über ICs (Integrated Circuits) in der CPU
 - 0.5ns 2.5ns, \$2000 \$5000 pro GB
- Dynamic RAM (DRAM)
 - Zugriff über Bus
 - 50ns 70ns, \$20 \$75 pro GB
- Festplatte
 - 5ms 20ms, \$0.20 \$2 pro GB
- Idealer Speicher
 - Zugriffszeit von SRAM
 - Kapazität und Kosten einer Festplatte


DRAM

- Bit wird als Ladung in einem Kondensator gespeichert
 - Zustand des Kondensators: geladen/entladen
 - Zugriff auf Bit (Ladung) über eigenen Transistor
 - Daten müssen regelmäßig aufbereitet werden
 - Inhalt lesen und zurückschreiben
 - wird "reihen-weise" durchgeführt (row)
- Aufbau und Operationsprinzip von DRAM






Aufbau und Operationsprinzip von DRAM






DRAM – Prinzip der Rows





DRAM – Prinzip der Rows


- Speicher liegt als Gitter vor, an jedem Kreuzungsbit liegt ein Bit.
- Der Row Decoder funktioniert wie ein MUX und spezifiziert die Reihe, die gelesen wird, so dass auf der Word Line Spannung liegt.
- Spannung auf der Word Line verursacht, dass das entsprechende Bit auf die Bit Line beschrieben wird.
- Am Taktende werden die Bits in den Row Buffer (SRAM) geschrieben.
- Aus dem Row Buffer werden dann über den Column Decoder die entsprechenden Bits gelesen.





DIMM (Dual Inline Memory Module)

- DIMMs sind die Speichermodule, die in PCs verbaut sind.
- DIMMs bestehen aus mehreren DRAM Chips, die wiederum aus Sub Arrays bestehen.
- Über den Datenbus können 64 Bit gelesen werden, 8 Bits pro DRAM.
- Diese 8 Bits pro DRAM werden durch die Anordnung in Sub-Arrays parallel gelesen.
- Gruppierung mehrere DRAMs zu einem DIMM mit Zugriff über einen Speicher-Controller ermöglicht hohe Datentransferraten zwischen Memory-Controller und CPU






SDRAM (Synchronous DRAM) Struktur

Infineon

6Mx64 SDRAM



 1GB DIMM besteht aus 8 SDRAM Chips zu je 1 Gbit

- 1Gbit SDRAM Chip besteht aus 4 256Mbit-Bänken mit je 8 32Mbit-Arrays
- Array besteht aus 16K Reihen und 2K Spalten mit eigenem Row-Buffer
- Spaltenbreite ist 1 Bit
- Breite des SDRAM-Chips sind 8 Bit
- Breite des DIMMs sind 64 Bit
- Bei einer Taktung von 100MHz ergibt sich eine SDRAM Bandbreite von 800Mbps und eine DIMM Bandbreite von 800MByte/s



Kapitel 5 - Gliederung


- Kapitel 5: Die Speicherhierarchie
- 5.1 Einführung
- 5.2 DRAM Dynamic Random Access Memory
 - 5.2.1 Aufbau
 - 5.2.2 Sequentieller Speicherzugriff
 - 5.2.3 Entwicklung und Nomenklatur
- 5.3 Caching
- 5.4 Virtueller Speicher
- 5.5 Zusammenfassung





DRAM Entwicklung

- EDO (Extended Data Output) RAM, 1995:
 - asynchron, explizite Control-Signale zwischen CPU und Speicher
- SDRAM (Synchronous DRAM), 1997:
 - synchrone Speicherzugriffe erfolgen durch CPU-Clock als Taktgeber
 - aufeinanderfolgendes Lesen mehrere Blöcke (Spalten) aus einer Row ohne Änderung der Spaltenadresse
 - Änderungen von Zeilen- und Spaltenadresse dauern mehrere Takte und sind daher zu vermeiden
- DDR (Double Data Rate) SDRAM, 2000:
 - Daten werden bei steigender und fallender Flanke also mit doppelter Frequenz der Clock übertragen
 - Prefetching: Übertragung mehrerer (zweier) Bits pro Takt vom Speicher in den I/O Buffer
- DDR2/DDR3/DDR4 SDRAM, 2004/2007/2012:
 - weitere Steigerung der externen Taktung des Speicherbuses, Steigerung der internen Taktung durch Prefetching und Scheduling

Taktung von DRAM Core, Speicher-Controller und Speicherbus







SDRAM:

DRAM Core, I/O Buffer und Datenbus arbeiten mit einer Geschwindigkeit

DDR 1:


Verdopplung der Geschwindigkeit des Datenbuses durch Senden von Daten bei steigender und fallender Flanke (zweimal pro Takt)

DDR 2:

Erhöhung der Taktung von Bus und Speicher-Controller, paralleler Zugriff (Pre-Fetching) auf Daten im Speicher




Zugriff auf DDR SDRAM



- Steuerung des Speichers über Adress- und Befehlsleitungen
- Lesen einer Zeile in den Row-Buffer
 - RowX: Adresse der Zeile
 - Befehl: Active
- Lesen einer Spalte aus dem Row-Buffer
 - ColA: Adresse der Spalte
 - Befehl: Read




Zugriff auf DDR SDRAM



- Spalte mit 8 Bit wird gelesen (Burst Mode)
- Zeiten zum Umschalten:
 - RAS-to-CAS-Delay (t_{RCD}): Zeit zwischen Auswahl der Reihe und Spalte
 - CAS latency (t_{CL}): Zeit vom Auswählen der Spalte bis Lesebeginn
 - RAS-to-Precharge-Latency (t_{RAS}): Zeit bis zum Schließen einer Reihe
 - Read-Cycle-time (t_{RC}): Dauer eines Lesezyklus
- 100% Overhead bei Burst von 8 Bit
- PREC: Precharge, Schließen einer Reihe



Zugriff auf DDR SDRAM: Page Hit




• Page:

- verfügbare Daten im Row-Buffer
- Page-Hit: weitere Spalte der gleichen Zeile wird gelesen
- nur Änderung der Spalte, nicht der Zeile
- Overhead bei 2 Spalten: 50%
- Overhead bei k Spalten: 100%/k



Zugriff auf DDR SDRAM: mehrere Bänke



- jede Bank verfügt über einen eigenen Row-Buffer und eigene Steuerleitungen
 - Neue Reihe einer Bank kann in den Row-Buffer geladen werden, während Daten aus dem Row-Buffer einer anderen Bank gelesen werden
 - bei geschicktem Scheduling kein Overhead
 - Interleaving: aufeinanderfolgende Datenblöcke in verschiedenen Bänken
- Overhead: auch bei Wechsel der Zeile praktisch eliminiert, falls die Burst-Länge groß genug ist



Kapitel 5 - Gliederung

- Kapitel 5: Die Speicherhierarchie
- 5.1 Einführung
- 5.2 DRAM Dynamic Random Access Memory
 - 5.2.1 Aufbau
 - 5.2.2 Sequentieller Speicherzugriff
 - 5.2.3 Entwicklung und Nomenklatur
- 5.3 Caching
- 5.4 Virtueller Speicher
- 5.5 Zusammenfassung



Entwicklung der Speicherzugriffszeiten

			Row access strobe (RAS)			
Production year	Chip size	DRAM Type	Slowest DRAM (ns)	Fastest DRAM (ns)	- Column access strobe (CAS)/ data transfer time (ns)	Cycle time (ns)
1980	64K bit	DRAM	180	150	75	250
1983	256K bit	DRAM	150	120	50	220
1986	1M bit	DRAM	120	100	25	190
1989	4M bit	DRAM	100	80	20	165
1992	16M bit	DRAM	80	60	15	120
1996	64M bit	SDRAM	70	50	12	110
1998	128M bit	SDRAM	70	50	10	100
2000	256M bit	DDR1	65	45	7	90
2002	512M bit	DDR1	60	40	5	80
2004	1G bit	DDR2	55	35	5	70
2006	2G bit	DDR2	50	30	2.5	60
2010	4G bit	DDR3	36	28	1	37
2012	8G bit	DDR3	30	24	0.5	31



Entwicklung der Speichermodule

Standard	Clock rate (MHz)	M transfers per second	DRAM name	MB/sec/DIMM	DIMM name
DDR	133	266	DDR266	2128	PC2100
DDR	150	300	DDR300	2400	PC2400
DDR	200	400	DDR400	3200	PC3200
DDR2	266	533	DDR2-533	4264	PC4300
DDR2	333	667	DDR2-667	5336	PC5300
DDR2	400	800	DDR2-800	6400	PC6400
DDR3	533	1066	DDR3-1066	8528	PC8500
DDR3	666	1333	DDR3-1333	10,664	PC10700
DDR3	800	1600	DDR3-1600	12,800	PC12800
DDR4	1066–1600	2133–3200	DDR4-3200	17,056–25,600	PC25600



Faktor 2 (DDR)

Faktor 64
(Busbreite)
pro Takt müssen also
mindestens 8 Bits pro
DRAM geladen werden



Übersicht einiger Speichermodule

Speichermodul	Speicherchip	Timing	Bustakt	Zykluszeit	CL	t _{RCD}	t _{RP}	t _{RAS}	t_{RC}
PC100-333	PC100-333	3,0-3-3	100 MHz	10 ns	30 ns	30 ns	30 ns	50 ns	80 ns
PC133-222	PC133-222	2,0-2-2	133 MHz	7,5 ns	15 ns	15 ns	15 ns	45 ns	60 ns
PC2100-2022	DDR266 (Intel)	2,0-2-2	133 MHz	7,5 ns	15 ns	15 ns	15 ns	45 ns	60 ns
(PC3200-2022)	DDR400	2,0-2-2	200 MHz	5 ns	10 ns	10 ns	10 ns	40 ns	50 ns
PC2-3200-3-3-3	DDR2-400B	3-3-3 (-8)	200 MHz	5 ns	15 ns	15 ns	15 ns	40 ns	55 ns
PC2-6400-5-5-5	DDR2-800D	5-5-5 (-18)	400 MHz	2,5 ns	12,5 ns	12,5 ns	12,5 ns	45 ns	57,5 ns
PC2-8500-5-5-5	DDR2-1066D	5-5-5 (-24)	533 MHz	1,875 ns	9,375 ns	9,375 ns	9,375 ns	45 ns	54,375 ns
PC3-6400-6-6-6	DDR3-800E	6-6-6	400 MHz	2,5 ns	15 ns	15 ns	15 ns		
PC3-6400-5-5-5	DDR3-800D	5-5-5	400 MHz	2,5 ns	12,5 ns	12,5 ns	12,5 ns		
PC3-8500-6-6-6	DDR3-1066E	6-6-6 (-20)	533 MHz	1,875 ns	11,25 ns	11,25 ns	11,25 ns	37,5 ns	48,75 ns
PC3-12800-10-10-10	DDR3-1600J	10-10-10 (-28)	800 MHz	1,25 ns	12,5 ns	12,5 ns	12,5 ns	35 ns	47,5 ns
PC3-14900-10-10-10	DDR3-1866J	10-10-10 (-32)	933 MHz	1,071 ns	10,7 ns	10,7 ns	10,7 ns		
PC3-17000-13-13-13	DDR3-2133	13-13-13 (-36)	1.066 MHz	0,93 ns	12,16 ns	12,16 ns	12,16 ns		
PC3-17000-11-11-11	DDR3-2133	11-11-11 (-36)	1.066 MHz	0,93 ns	10,29 ns	10,29 ns	10,29 ns		
PC4-1866-13-13-13	DDR4-1866	13-13-13	933 MHz	1,07 ns	13,92 ns				
PC4-2133-15-15-15	DDR4-2133	15-15-15	1.066 MHz	0,93 ns	14,06 ns				
PC4-2400-?	DDR4-2400	?	1.200 MHz	0,83 ns	?				
PC4-3200-?	DDR4-3200	?	1.600 MHz	0,63 ns	?				

Speichermodulname: PCxxx-yyy

- xxx (bis DDR3): Busbandbreite in MBps=Bustakt*8B*2 (bei DDR)
 - PC2-6400: 400MHz*8B*2=6400MBps
- yyy: Latenzen in Taktzyklen
 - PC2-6400-5-5:
 - Zykluszeit=1/Bustakt=2,5ns
 - CL, t_{RCD}, t_{RP} jeweils 5 Taktzyklen



Kapitel 5 - Gliederung

Kapitel 5: Die Speicherhierarchie

- 5.1 Einführung
- 5.2 Caching
- 5.3 Virtueller Speicher
- 5.4 DRAM Dynamic Random Access Memory

5.5 Zusammenfassung



Zusammenfassung Speicherhierarchie

- Grundlegende Prinzipien treffen auf allen Ebenen der Speicherhierarchie zu
 - basierend auf der Grundidee des Cachens
- Grundlegende Verfahren auf jeder Ebene der Speicher-Hierarchie
 - Platzieren von Blöcken im Cache / Cache-Organisation
 - Finden eines Blocks im Cache
 - Ersetzen eines Blocks bei einem Miss
 - Strategie zum Schreiben eines Blocks



Platzieren von Blöcken im Cache

- Bestimmt durch den Grad an Assoziativität
 - Direct mapped (1-way-associative)
 - keine Auswahl bei der Platzierung
 - N-way-set-associative
 - N Möglichkeiten zur Auswahl innerhalb eines Sets
 - Fully-associative
 - freie Auswahl innerhalb des Caches
- Je größer die Assoziativität desto geringer die Miss-Rate
 - aber Assoziativität erhöht auch die Komplexität, die Kosten und nicht zuletzt die Zugriffszeit



Blöcke im Cache finden

- Feststellen, ob und wo sich die Daten zu einer Speicheradresse im Cache befinden
 - hängt von der Cache-Organisation ab

Assoziativität	Methode zur Lokalisierung des Cache-Eintrag	Anzahl Tag- Vergleiche	
Direct mapped	Index	1	
N-way-set-associative	Set-Index, dann Suche in allen Einträgen im Set	n	
Fully appointing	Suche in allen Einträgen	#Einträge	
Fully-associative	Alternative: Full Lookup Table	0	

- Hardware Caches
 - Anzahl der Vergleiche reduzieren, um Kosten zu sparen
- Virtueller Speicher
 - Full Lookup Table (Page Table) ermöglicht vollständige Assoziativität
 - Vorteil durch geringe Miss-Rate



Replacement Strategie

- Möglichkeit der Auswahl des zu ersetzenden Blocks bei Assoziativität
 - Least recently used (LRU)
 - komplexe und teure Hardware bei hoher Assoziativität
 - Random
 - erreicht fast die Performance von LRU, aber wesentlich günstiger zu implementieren
- Virtueller Speicher
 - vereinfachtes LRU Verfahren mit Hardwareunterstützung
 - Markierung von referenzierten Seiten mit Bit
 - regelmäßiges Löschen dieses Bits
 - Seiten ohne gesetztes Bit werden zuerst ersetzt, die Auswahl erfolgt zufällig



Schreiben von Blöcken

Write-through

- Daten werden sowohl auf oberer als auch auf unterer Ebene geschrieben
- einfaches Ersetzen von Blöcken
- benötigt Schreib-Puffer um CPU-Stalling bei Schreibzugriffen zu vermeiden

Write-back

- Daten werden zunächst nur auf der oberen Ebene geschrieben
- Schreiben der Daten auf unterer Ebene beim Ersetzen des Blocks
- Zustand der Daten im Cache (Konsistenz mit Daten im Hauptspeicher) muss gehalten werden
- Schreib-Puffer verringert Miss-Penalty, da nicht zusätzlich auf Rückschreiben des Blocks gewartet werden muss

Virtueller Speicher

 aufgrund der großen Schreibverzögerung auf Festplatten ist nur Write-back möglich



Cache Optimierung

Veränderung	Auswirkung auf Miss Rate	Negative Auswirkung
Größerer Cache	reduziert Capacity-Misses	kann Zugriffszeit vergrößern
Höherer Grad an Assoziativität	reduziert Conflict-Misses	kann Zugriffszeit vergrößern
Größere Blöcke	reduziert Compulsory- Misses	größere Miss-Penalty

- <u>Compulsory-Miss</u>: Miss bei erstem Zugriff auf einen Block
- <u>Capacity-Miss</u>: Miss durch beschränkte Cache-Kapazität, auf ersetzten Block wird noch einmal zugegriffen
- <u>Conflict-Miss</u>: Miss durch beschränkte Anzahl Plätze in einem Set, würde in einem fully-associtative Cache nicht auftreten

Multi-Level On-Chip Caches

Characteristic	ARM Cortex-A8	Intel Nehalem		
L1 cache organization	Split instruction and data caches	Split instruction and data caches		
L1 cache size	32 KiB each for instructions/data	32 KiB each for instructions/data per core		
L1 cache associativity	4-way (I), 4-way (D) set associative	4-way (I), 8-way (D) set associative		
L1 replacement	Random	Approximated LRU		
L1 block size	64 bytes	64 bytes		
L1 write policy	Write-back, Write-allocate(?)	Write-back, No-write-allocate		
L1 hit time (load-use)	1 clock cycle	4 clock cycles, pipelined		
L2 cache organization	Unified (instruction and data)	Unified (instruction and data) per core		
L2 cache size	128 KiB to 1 MiB	256 KiB (0.25 MiB)		
L2 cache associativity	8-way set associative	8-way set associative		
L2 replacement	Random(?)	Approximated LRU		
L2 block size	64 bytes	64 bytes		
L2 write policy	Write-back, Write-allocate (?)	Write-back, Write-allocate		
L2 hit time	11 clock cycles	10 clock cycles		
L3 cache organization	-	Unified (instruction and data)		
L3 cache size	-	8 MiB, shared		
L3 cache associativity	-	16-way set associative		
L3 replacement	-	Approximated LRU		
L3 block size	-	64 bytes		
L3 write policy	-	Write-back, Write-allocate		
L3 hit time	-	35 clock cycles		



2-Level TLB Organisation

Characteristic	ARM Cortex-A8	Intel Core i7
Virtual address	32 bits	48 bits
Physical address	32 bits	44 bits
Page size	Variable: 4, 16, 64 KiB, 1, 16 MiB	Variable: 4 KiB, 2/4 MiB
TLB organization	1 TLB for instructions and 1 TLB for data	1 TLB for instructions and 1 TLB for data per core
	Both TLBs are fully associative, with 32 entries, round robin replacement	Both L1 TLBs are four-way set associative, LRU replacement
	TLB misses handled in hardware	L1 I-TLB has 128 entries for small pages, 7 per thread for large pages
		L1 D-TLB has 64 entries for small pages, 32 for large pages
		The L2 TLB is four-way set associative, LRU replacement
		The L2 TLB has 512 entries
		TLB misses handled in hardware