```
H T
W I
G N
```

```
.
```

Rechnerarchitektur (AIN 2) SoSe 2021

Kapitel 2


Befehle: Die Sprache des Rechners

Prof. Dr.-Ing. Michael Blaich mblaich@htwg-konstanz.de

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
 - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
 - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
 - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
 - 2.4 Logische Operationen
 - 2.5 Kontrollstrukturen
 - 2.6 MIPS Assembler und MARS Simulator
 - 2.6.1 MARS Simulator
 - 2.6.2 Direktiven
 - 2.6.3 Makros
 - 2.6.4 Systemaufrufe

MARS – MIPS Assembler and Runtime Simulator

- MARS: http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/
 - freier MIPS Simulator
 - wird in Vorlesung und Laborübungen verwendet



Assembler

Assemblersprache

- Symbolische Repräsentation der Maschineninstruktionen
- Vereinfachte Anwendung durch
 - Pseudoinstruktionen: Instruktionen, die der Befehlssatz nicht enthält, und die vom Assembler in gültige Maschineninstruktionen übersetzt werden
 - Beipiele:

```
Pseudo-Instruktion Maschinensprache move $t0, $t1 \longrightarrow add $t0, $zero, $t1 blt $s0, $s1, L1 \longrightarrow slt $t0, $s0, $s1 bne $t0, $zero, L1
```

- Assemblersprache kann z.B. in addi "große Konstanten" zulassen, die der Assembler durch lui und ori ersetzt
- Zahlendarstellungen: Neben der binären und dezimalen Zahlen-repräsentationen ist auch die hexadezimale
 Darstellung gebräuchlich, die v.a. bei Adressberechnungen vorteilhaft ist.

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
 - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
 - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
 - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
 - 2.4 Logische Operationen
 - 2.5 Kontrollstrukturen
 - 2.6 MIPS Assembler und MARS Simulator
 - 2.6.1 MARS Simulator
 - 2.6.2 Direktiven
 - 2.6.3 Makros
 - 2.6.4 Systemaufrufe

Assembler: Direktiven

Direktiven (Directives)

- Anweisung, die dem Assembler helfen Code zu interpretieren, ohne selbst in Instruktionen übersetzt zu werden
- Übersicht der MIPS Assembler-Direktiven auf Moodle

Data Layout Directives


- -einfache und kompakte Beschreibung von Daten
- -Beispiel:

```
.asciiz "The sum from 0 .. 100 ist d\n"
```

legt Byte der ASCII-Zeichen im Speicher ab

```
.byte 84, 104, 101, 32, 115, 117, 109, 32
.byte 102, 114, 111, 109, 32, 48, 32, 46
.byte 46, 32, 49, 48, 48, 32, 105, 115
.byte 32, 37, 100, 10, 0
```

Weitere Direktiven und Labels für Daten



- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
 - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
 - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
 - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
 - 2.4 Logische Operationen
 - 2.5 Kontrollstrukturen
 - 2.6 MIPS Assembler und MARS Simulator
 - 2.6.1 MARS Simulator
 - 2.6.2 Direktiven
 - **2.6.3 Makros**
 - 2.6.4 Systemaufrufe

Makros

In der Assemblersprache können Makros definiert werden.

- Makros sind "Abkürzungen, für eine bestimmte Code-Sequenz und werden vom Assembler "eins-zu-eins" in Code übersetzt
- Arten von Makros sind
 - einfache Programmsequenzen
 - Programmsequenzen mit Parameterübergabe

Beispiel eines Makros

```
.data
int_str: .asciiz "%d"
.text
la $a0, int_str  # Load string address
# into first arg
mov $a1, $7  # Load value into second arg
jal printf  # Call the printf routine
```



Assembler: Makros expandieren

```
.data
int_str: .asciiz "%d"
.text
.macro print_int($arg)
la $a0, int_str  # Load string address
# into 1st arg
mov $a1, $arg  # Load value into 2<sup>nd</sup> arg
jal printf  # Call printf routine
.end_macro
print_int($7)
```

```
print int($7) expandiert zu:
```

print_int(\$t0) expandiert zu:

```
la $a0, int_str
mov $a1, $7
jal printf
```

```
la $a0, int_str
mov $a1, $t0
jal printf
```

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
 - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
 - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
 - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
 - 2.4 Logische Operationen
 - 2.5 Kontrollstrukturen
 - 2.6 MIPS Assembler und MARS Simulator
 - 2.6.1 MARS Simulator
 - 2.6.2 Direktiven
 - 2.6.3 Makros
 - 2.6.4 Systemaufrufe

Eingabe und Ausgabe mit System-Calls

- Systemaufrufe in MIPS (MARS Simulator)
 - Systemaufrufe erfolgen über den Befehl syscall
 - Register \$v0 legt die Art des Systemaufrufs fest
 - Register \$a0-\$a3 enthalten Parameter
 - Register \$v0 enthält Rückgabewerte
- Einige wichtige Systemaufrufe
 - Eingabe:
 - Integer: Aufruf mit \$v0=5, Rückgabe der Eingabe in \$v0
 - String: Aufruf mit
 - \$v0=8
 - \$a0=Adresse, an die der eingegebene String gespeichert werden soll
 - \$a1=maximale String-Länge
 - Ausgabe:
 - Integer: Aufruf mit \$v0=1, Integer in \$a0
 - String: Aufruf mit \$v0=4, Adresse des null-terminierten Strings in \$a0
- Übersicht der System-Calls:
 - http://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/help/syscallhelp.html

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
 - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
 - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
 - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
 - 2.4 Logische Operationen
 - 2.5 Kontrollstrukturen
 - 2.6 MIPS Assembler und MARS Simulator
 - 2.7 Weitere MIPS-Befehle
 - 2.7.1 Unterstützung für Strings in MIPS
 - 2.7.2 Zusätzliche Adressierungsarten
 - 2.7.3 Instruktionen zur Synchronisierung

Zeichensätze

8-Bit Zeichensätze (ein Zeichen in einem Byte kodiert)

- ASCII: 128 Zeichen
 - -95 dargestellte Zeichen, 33 Steuerzeichen
- Latin-1: 256 Zeichen
 - -ASCII +96 zusätzliche dargestellte Zeichen

Unicode: 32-Bit Zeichensatz

- Java, C++ wide characters, ...
- enthält die meisten Alphabete, weitere Symbole, etc.
- UTF-8, UTF-16: Kodierungen unterschiedlicher Länge
 - -UTF: Universal Character Set (UCS) Transmission Format
 - -1 Byte: 128 ASCII-Zeichen
 - -2 Bytes: z.B. Umlaute

Strings in MIPS

Byteweise Zugriffe und Zeichen

- Daten werden nicht immer als Zahlen interpretiert. In der heutigen Praxis ist die Verarbeitung von Texten (Zeichenketten) mindestens genau so wichtig.
- Zeichen werden durch einzelne Bytes repräsentiert. Instruktionssätze verfügen daher über Byte-Lade- und Speicheroperationen.
- Ladeoperation

Lädt ein Byte aus dem Speicher und plaziert es in die rechts gelegenen (niederwertigen) Bits eines Registers

Speicheroperation

speichert die niederwertigen acht Bits eines Registers in die bezeichnete Speicherposition

Beispiel: Text kopieren

Prozedur strcpy:

- Adressen von x und y in \$a0, \$a1
- i in \$s0
- Beginn der Prozedur: Stackpointer und Register sichern

```
strcpy: addi $sp, $sp, -4 # adjust stack for 1 item

sw $s0, 0($sp) # save $s0
```

While-Schleife:

Adressen von x und y in \$a0, \$a1 i in \$s0

$$i = 0;$$
while $((x[i] = y[i]) != 0) /* copy$ and test byte */
 $i = i + 1;$

	add \$s0, \$zero, \$zero	# i = 0
L1:	add \$t1, \$s0, \$a1	# addr of y[i] in \$t1
	lbu \$t2,0(\$t1)	# \$t2 = y[i]
	add \$t3, \$s0, \$a0	# addr of x[i] in \$t3
	sb \$t2,0(\$t3)	# x[i] = y[i]
	beq \$t2, \$zero, L2	# exit loop if y[i] == 0
	addi \$s0, \$s0, 1	# i = i + 1
	j L1	# next iteration of loop
L2:	lw \$s0, 0(\$sp)	# restore saved \$s0
	addi \$sp, \$sp, 4	# pop 1 item from stack
	jr \$ra	# and return

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
 - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
 - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
 - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
 - 2.4 Logische Operationen
 - 2.5 Kontrollstrukturen
 - 2.6 MIPS Assembler und MARS Simulator
 - 2.7 Weitere MIPS-Befehle
 - 2.7.1 Unterstützung für Strings in MIPS
 - 2.7.2 Zusätzliche Adressierungsarten
 - 2.7.3 Instruktionen zur Synchronisierung

Mehr Komfort beim Datenzugriff: Adressierungsarten

Mängel der derzeitigen Instruktionen

- Die Verwendung von Konstanten ist unhandlich
 - Konstante sind auf 16 Bit beschränkt -32768 bis 32767
- Die Handhabung von Verzweigungsadressen ist unzulänglich
 - Das ist bisher nicht aufgefallen, da wir immer auf Assembler-Ebene mit symbolischen Sprungzielen operiert haben!
 - Für Verzweigungsziele sind nur Adressbereiche im Rahmen von 16 Bits erreichbar
 - Als Sprungziele nur 16 Bit lange Adressen möglich

Große Konstanten

Wie haben wir bislang Konstanten (Zahlen) in ein Register bekommen?

- addi, ori, etc. (maximal 16 Bit)
- Alternative: Laden aus dem Speicher
 - -umständlich zu laden
 - -müssen erst in den Speicher geschrieben werden?

Neuer Befehl:

-lui: load upper [half word] immediate:

```
lui reg, constant # lädt eine Konstante in "obere" 16 Bits eines Registers
```

- Maschinensprache:

OP-Code	Register	Unused	Constant
6 Bits	5 Bits	5 Bits	16 Bits

Beispiel: Große Konstante

Wie laden wir jetzt z.B. 98304 in Register \$t0?

```
0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 =98304
```

"Upper half" mit lui

```
lui $t0, 1
```

"Lower half" mit ori

ori \$t0, \$t0, 32768



ori \$t0,\$t0, -32767

Weite bedingte Sprünge???

... und was, wenn es doch mal weitergehen soll?

```
0x0400000 beq$s0, Ss1, L1 ... 0x0800000 L1:
```



... dann springen wir mittels Vergleich und "jump"


```
0x0400000 bne $s0, Ss1, L2
0x0400004 j L1
L2:
...
0x0800000 L1:
```




... darum müssen wir uns beim Programmieren nicht kümmern, das macht der Assembler

- Kapitel 1: Grundlegende Ideen, Technologien, Komponenten
- Kapitel 2: Befehle: Die Sprache des Rechners
 - 2.1 Befehlssatz: Was ist das?
 - 2.2 Befehle des MIPS Befehlssatzes
 - 2.3 Darstellungen von Befehlen im Rechner
 - 2.4 Logische Operationen
 - 2.5 Kontrollstrukturen
 - 2.6 MIPS Assembler und MARS Simulator
 - 2.7 Weitere MIPS-Befehle
 - 2.7.1 Unterstützung für Strings in MIPS
 - 2.7.2 Zusätzliche Adressierungsarten
 - 2.7.3 Instruktionen zur Synchronisierung

Synchronisation – Data Race



Synchronisation – Data Race



Atomare Befehle

Zwei Prozessoren greifen auf gleichen Speicherbereich zu


- wenn P1 und P2 nicht synchronisiert sind, kommt es zu einem "Data Race"
- Ergebnis hängt von der "willkürlichen" Reihenfolge der Zugriffe ab
- Definition einer Variable "Lock", die Speicherzugriff regelt
 - wer Lock auf "1" setzen kann (acquire lock), kann auf Daten zugreifen

Hardware Unterstützung für "Lock" benötigt

- Atomarer Lese-/Schreib-Zugriff auf "Lock"
- Kein anderer Prozess kann "Lock" zwischen Lesen und Schreiben ändern
- "Lock" kann nur gesetzt werden, wenn "Lock" nicht gesetzt ist

Umsetzung als

- atomarer Austausch (atomic swap):
 - register ↔ memory
 - schwierig, da Prozessor gleichzeitiges Lesen- und Schreiben nicht unterstützt
- atomares Befehlspaar (atomic pair of instructions)



SoSe 2021

Atomic Swap


MIPS ISA enthält keinen Atomic Swap Befehl

Hier wird das Problem über ein "atomic pair" gelöst.

```
swap $t1, lock # kopiere Inhalt von lock nach $t1 und kopiere Inhalt
# von $t1 nach lock
```

- Swap ist atomar, d.h. während des swap wird jeglicher Speicherzugriff anderer Prozesse verzögert bis swap vollständig ausgeführt wurde
- Zugriff gewährt bei \$t1=0

Beispiel					
	\$t1	lock			
Vor Ausführung von swap	1	0			
Nach Ausführung von swap	0	1			



Atomic Swap - Beispiel

```
Prozessor 1: berechne x=x+2

addi $t1, $zero, 1 #$t1=1

loop: swap $t1, lock # tausche $t1 und lock
bne $t1, zero, loop # nochmal wenn lock
# gesetzt war

lw $t0, 0($s0) # lade x nach $t0

addi $t0, $t0, 2 #$t0=$t0+2

sw $t0, 0($s0) # speichere $t0 nach x

swap $t1, lock # lock freigeben
```

```
      Prozessor 2: berechne x=x-1

      addi $t1, $zero, 1
      #$t1=1

      loop: swap $t1, lock
      # tausche $t1 und lock

      bne $t1, zero, loop
      # nochmal wenn lock

      # gesetzt war
      # lade x nach $t0

      addi $t0, $t0, -1
      # $t0=$t0-1

      sw $t0, 0($s0)
      # speichere $t0 nach x


      swap $t1, lock
      # lock freigeben
```

Gemeinsamer Speicher

Variable (lock)

Variable x

Atomic Swap - Beispiel



MIPS Lösung: Load Linked and Store Conditional

Load Linked

Inhalt der Speicherstelle 0 (\$s1) wird in Register \$t1 geladen und Hardware "notiert"
 Speicherzugriffe auf 0(\$s1)


```
ll $t1, 0($s1) # load linked
```

Store conditional

- Fallunterscheidung:
 - 1. Keine Veränderung seit "load linked": Speichere Inhalt von \$t0 nach 0(\$s1) und setze \$t0 auf 1
 - 2. Veränderung seit "load linked": \$t0 wird nicht gespeichert, aber auf 0 gesetzt

```
sc $t0, 0($s1) # store conditional
```

Linked Loaded / Store Conditional - Beispiel



Quiz

Wir realisieren "swap" mit 11 und sc

Swap: tausche Registerinhalt mit Speicherinhalt

