



IndustryLUX FARO X3 PRODUKTHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorwort 2	6. Montage
2. Hinweise	7. Elektrischer Anschluss
3. Symbolerklärung4	8. Wartung Entsorgung
4. Lieferumfang 5	9. Kundenservice
5 Produktfamilie 5	

1. VORWORT

Bitte lesen Sie das Produkthandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bitte bewahren Sie das Handbuch für späteres Nachschlagen auf. Weitere technische Informationen sowie Datenblätter finden Sie auf unserer Website unter www.lichtline.com.

Urheberrecht

Der Inhalt dieses Handbuches ist urheberrechtlich geschützt. Jede gewerbliche Nutzung seines Inhalts durch eine Organisation oder natürliche Person ist ohne Zustimmung der **licht**line GmbH strengstens verboten.

Haftungsausschluss

Bei nachträglichen Veränderungen an der Leuchte oder durch unsachgemäßen Gebrauch erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung gegenüber der **licht**line GmbH.

Die **licht**line GmbH übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den unsachgemäßen Betrieb oder der unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts entstehen.

Im Hinblick auf die ständige Verbesserung des Produkts behält sich die **licht**line GmbH das Recht vor, die Produktspezifikation zu ändern.

-2-

2. HINWEISE

Sicherheitshinweise

Die Sicherheit der Leuchte ist nur bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung sowie bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Im Falle einer Veränderung der Leuchte oder einer bestimmungsfremden Verwendung droht Lebensoder Brandgefahr durch einen Stromschlag oder Kurzschluss.

- Nicht vom Nutzer ersetzbare Lichtquelle. Die Lichtquelle ist nur vom Hersteller oder einer qualifizierten Fachkraft zu ersetzen.
- Halten Sie die Leuchte fern von starken elektromagnetischen Strahlungsquellen und sorgen Sie für einen ausreichenden Schutz gegen Blitzschlag.
- Die Zugbelastbarkeit der Leuchte muss gemäß EN 60589-1 an jedem Aufhängepunkt mit dem 5-fachen der Masse plus Eigengewicht geprüft und sichergestellt werden.

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise aus dem Handbuch sind bei der Montage der Leuchte zu beachten.
- Die Reparatur darf nur vom Hersteller durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Fachhändler.

Montagehinweise

- Die Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemtene muss sichergestellt weden.
- Abgehägte Leuchten müssen mit einem Sicherungsseil, o. ä. gesichert werden.
- Der Einbau der Leuchte in einem geschlossen Gehäuse ist untersagt.
- Fernhalten von Hitze-, Vibrationsquellen und jeglichen korrosiven Chemikalien.

Betriebshinweise

- Betrieb darf nur innerhalb des angegeben Spannungsbereichs erfolgen. · Betrieb und Lagerung darf nur innerhalb
- der Nenntemperatur erfolgen. · Die Verwendung bei beschädigtem
- Gehäuse ist untersagt.
- Gebrochene Schutzabdeckungen müssen
- umgehend ersetzt werden.

Anschlusshinweise

- Festellung der Spannungsfreiheit bei Erstinstallation und Austausch.
- Beachtung aller geltenden Normen und Richtlinien beim elektrischen Anschluss.
- Beschädigte Leitungen dürfen nur vom Hersteller ausgetauscht werden.

- 3 -

3. SYMBOLERKLÄRUNG



Durch die CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das Produkt den EU-weit harmonisierten Vorschriften und Anforderungen entspricht



Mit dem D-Zeichen werden Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur gekennzeichnet, für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Dies gilt z.B. für Räume mit brennbaren Stäuben oder für die Montage auf Holzoberflächen.



Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht) | Schutz vor Strahlwasser aus allen Richtungen



Stoßfestigkeitsgrad Das Gehäuse hält einer Schlagenergie von mindestens 5 Joule stand.



Gibt an, dass die Schutzisolierung der Schutzklasse II nach (VDE 0100, Teil 410, 412.1) entspricht. Das sind Betriebsmittel mit verstärkter oder doppelter Isolierung zwischen aktiven und berührbaren Teilen.



Switch steht für die Einstellbarkeit der Leuchte per DIP- oder Schiebeschalter.



ENEC (European Norms Electrical Certification) ist ein Prüfzeichen, das von unabhängigen, durch die CENELEC zugelassenen Prüfinstituten vergeben wird und in ganz Europa akzeptiert und anerkannt ist. Das ENEC-Zeichen gewährleistet, dass das Produkt den Anforderungen der europäischen Sicherheitsnormen entspricht.



Wenn die Leuchte mit diesem Zeichen gekennzeichnet ist kann man sie dimmen.



Foodready: Die Leuchte ist für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Sie ist leicht zu reinigen und bruchfest, somit entstehen keine Risiken durch Splitter oder Bruchstücke.



Die Leuchte ist mit einem PIRSensor (Pyroelectric Infrared Sensor) oder einem HF-Sensor (High Frequency Sensor) ausgestattet, um Bewegungen oder Wärmestrahlung zu erfassen.



DALI steht für "Digital Addressable Lighting Interface" und ist ein Protokoll zur Steuerung von Leuchten und lichttechnischen Betriebsgeräten in der Gebäudeautomation.

4. LIEFERUMFANG

1x IndustryLUX FARO X3	inkl. 2x Montageclip und Kabelverschraubung M20		
Optionales Zubehör	Artikelnummer		
Montageplatte für 2-3 Leuchten	474459060033		
Top Entry Endkappe I Rückseitige Kabeleinführung	471100660060		

5. PRODUKTFAMILIE


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EEK) C.

Version	Artikelnummer
IndustryLUX FARO X3 800-75	110850230021
IndustryLUX FARO X3 800-140	110850230020
IndustryLUX FARO X3 1500-75 4.000 K	111540460015
IndustryLUX FARO X3 1500-75 5.000 K	111550460017
IndustryLUX FARO X3 1500-140 4.000 K	111540460013
IndustryLUX FARO X3 1500-140 5.000 K	111550460011
IndustryLUX FARO X3 1500-140 DALI 4.000 K	111540460014
IndustryLUX FARO X3 1500-140 DALI 5.000 K	111550460012
IndustryLUX FARO X3 HTS 1500-75 DALI 5.000 K	111550650067
IndustryLUX FARO X3 HTS 1500-140 DALI 5.000 K	111550650068
IndustryLUX FARO X3 1500-140 MOTION 4.000 K	111540460134
IndustryLUX FARO X3 1500-140 MOTION 5.000 K	111550460130

a) Deckenmontage

Schritt	Erklärung	Veranschaulichung
1.	Schrauben Sie die Haltebügel in den dafür vorgesehenen Löchern fest oder haken Sie diese ein.	† 0
2.	Klipsen Sie die Leuchte in die Haltebügel.	
3.	Sichern Sie die Haltebügel an der Leuchte durch Festziehen der Sicherungsschraube.	† 0
4.	Gewünschte Parameter an der Leuchte einstellen.	
5.	Schließen Sie die Leuchte wie in Punkt 8 "Elektrischer Anschluss" beschrieben an.	


b) Durchgangsverdrahtung





Mit einer zusätzlichen M16-Kabelverschraubung.



c) Einstellung – Leistung | Nur Standard FARO X3







2

d) Einstellung – Bewegungsmelder | Nur FARO X3 MOTION

Leuchtdauer-Einstellungen 30 s 1 min 5 min 10 min 15 min 10 min 15 min 10 min 15 min 10 min 15 min Werkseinstellung

- 6 -

Helligkeits-Einstellungen

< 5 |x < 15 |x < 30 |x < 50 |x









Werkseinstellung

Bewegungssensor-Einstellungen

Sensor aktiviert





Sensor deaktiviert



Leuchte mit 100 % Helligkeit beim Einschalten.




WARNUNG!

Gefährliche Spannungen! Installation und Wartung nur von Fachkräften ausführen

-7-

7. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass beim Schließen der Leuchte der Dichtungsring korrekt eingesetzt ist.

Leuchten per Leitungsschutzschalter	B10A	C10A	B16A	C16A
IndustryLUX FARO X3 800-75	37	63	60	101
IndustryLUX FARO X3 800-140	37	63	60	101
IndustryLUX FARO X3 1500-75 4.000 K	30	43	48	69
IndustryLUX FARO X3 1500-75 5.000 K	30	43	48	69
IndustryLUX FARO X3 1500-140 4.000 K	30	43	48	69
IndustryLUX FARO X3 1500-140 5.000 K	30	43	48	69
IndustryLUX FARO X3 1500-140 DALI 4.000 K	30	43	48	69
IndustryLUX FARO X3 1500-140 DALI 5.000 K	30	43	48	69
IndustryLUX FARO X3 HTS 1500-75 DALI 5.000 K	32	32	51	51
IndustryLUX FARO X3 HTS 1500-140 DALI 5.000 K	32	32	51	51
IndustryLUX FARO X3 1500-140 MOTION 4.000 K	30	43	48	69

Leuchten per Leitungsschutzschalter	B10A	C10A	B16A	C16A
IndustryLUX FARO X3 1500-140 MOTION 5.000 K	30	43	48	69



WARNUNG!

Gefährliche Spannungen! Installation und Wartung nur von Fachkräften ausführen

- 8 -

8. WARTUNG | ENTSORGUNG

- · Vergewissern Sie sich vor Wartungsarbeiten, dass der Strom abgeschaltet wurde.
- Verwenden Sie Wasser, evtl. in Verbindung mit einem umweltfreundlichen Reinigungsmittel, um die Abdeckung und das Gehäuse der Leuchte zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Abdeckung regelmäßig, um einen hohen Lichtstrom aufrechtzuerhalten.
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger zu Reinigung.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll.

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektrogeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen Verbrauchte Elektrogeräte getrennt, gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ, anstelle der Rücksendung, zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

9. KUNDENSERVICE

lichtline GmbH Weiherstraße 25 D-95448 Bayreuth Germany Telefon: +49(0)921 / 5 07 37 89 – 90 Fax: +49(0)921 / 5 07 37 89 – 29 E-Mail: technik@lichtline.com Web: www.lichtline.com