
INSTALLATION GUIDELINES

SPC Vinyl Flooring — English & Español

ENGLISH

Important Notice

Please read and follow these guidelines carefully. Take photographs before, during, and after installation. Failure to follow these instructions correctly may void the floor warranty.

Transport & Storage

- Floors must be transported on flat surfaces and stored flat in their original boxes.
- Stack boxes in small, neat piles — maximum 5 boxes high.
- Do not place boxes on their short side, as this can damage the locking system.
- Planks must undergo a 48-hour acclimatization process prior to installation.
- Maintain the room temperature for at least 24 hours after installation.

Subfloor Preparation

Proper subfloor preparation is essential. Any unevenness or roughness can be telegraphed to the new floating floor. All subfloors must be level, free of potholes and indentations, and free of marks. Flatness tolerance must not exceed 3/16" over a 10' span.

- Concrete: Must be completely dry. Moisture content less than 75% RH at minimum 68°F. Maximum 2% CM for cement and 0.5% for anhydrite. pH range between 8 and 9. Moisture reading must be 95% RH or less (ASTM F2170). A 6-mil plastic moisture barrier must be

installed over concrete or ground floors. Cured concrete must exceed 3000 PSI.

- **Tile:** All tiles must be secure. Remove loose tiles and fill spaces with adequate materials. Tile joints should never align with the new floor joints. Deep grout joints exceeding 6mm must be pre-filled to tile level.
- **Wood:** Must be APA-rated, approved, and intended for subfloor use. Panels must be smooth, flat, structurally sound, and free of deflection. Space must be ventilated and dry. A moisture barrier must be installed. Top plywood must be minimum 1/4" thick. Do not install over wood subfloors testing above 12% MC (Moisture Content). Use wood screws minimum 2-1/2" length, fastened every 6" into joists. Fix all squeaks before installation.

Wood Subfloor Requirements by Joist Spacing

Joist Spacing	Minimum Thickness	Material
16" o/c or less	5/8" CDX plywood or 3/4" OSB	40 LB min density, T&G, TECO or APA
16" to 19.2" o/c	3/4" plywood or 3/4" OSB	40 LB min density, T&G, TECO or APA
19.2" to 24" o/c	7/8" plywood or 1" OSB	40 LB min density, T&G, TECO or APA

Unacceptable Substrates

Do not install over the following surfaces:

- × Carpet, cushions, or vinyl flooring
- × Solid or engineered wood floors over concrete or with any texture
- × Floating, cushioned, or perimeter-glued floors
- × Carpet pads, lumber subfloors, or sticky subfloors
- × ACQ-treated plywood or exterior low-density OSB sheeting
- × Existing adhesive residue (unless verified asbestos-free and removed/encapsulated)

Subfloor Heating & Cooling

- Floor heating is permitted provided the heated floor temperature does not exceed 80.6°F (27°C).
- Radiant heating systems are acceptable if subfloor temperature does not exceed 84.9°F at any point.
- 48 hours before installation, underfloor heating must be switched off or lowered to 59°F.
- After installation, increase heating gradually by 41°F daily up to the maximum of 80.6°F.
- For cooling, follow the same gradual pattern as heating.

Expansion Requirements

- Leave a minimum of 1/4" expansion gap for installations under 20' lengthwise or widthwise.
- For installations exceeding 20', add 1/16" per additional 5' of length or width, up to a maximum of 5/8".
- Example: For 25 linear feet, a 5/16" expansion gap is required.
- Transition strips are required for installations over 60 feet in length or width.
- Never install cabinets, islands, or permanent accessories over a floating floor.
- Never use nails to fasten anything to the floor — the floor must be able to float.
- Allow expansion space around all walls, bathtubs, plumbing fixtures, large refrigerators, and exterior doors.

Installation Instructions

1. The floor should be the last step in remodeling. Measure the room carefully to create a balanced layout.
2. The perimeter plank width should be no less than 1/2 the width of a full plank (approx. 1.9").
3. Install the long side joint first at approximately 15° angle, then slide toward the end of the previous plank.
4. Lock short ends by inserting tongues into grooves at approximately 30° angles and drop into place.
5. Stagger end joints by a minimum of 8 inches (12 inches recommended). Never install four corners together.
6. Use a hammer and tapping block (minimum 10"-12") to ensure tight fits. Tap only one edge at a time to avoid damaging the locking profile.
7. Use a hammer and pull bar to lock the final plank of each row and along walls.
8. Maximum continuous area without transition: 1,600 sq ft.
9. Use spacers to maintain the expansion gap during installation. Remove all spacers after completion.

Installing Under Door Jambs

Undercut door jambs to provide space for planks to slide underneath. Use a hammer and pull bar to draw in and lock the short end of planks under jambs.

Finishing

- Do not fix any accessories directly to the floating floor.

-
- Never attach skirting boards directly to the installed floor.
 - Use permanent silicone sealant to seal gaps between the floor and skirting/profiles.
 - Joints at fixed construction elements (door frames, heating pipes, etc.) should never be completely sealed with elastic mastic — allow for movement.

Recommended Tools

- Reciprocating jigsaw or circular saw
- Cutting board
- Carpenter's square
- Tape measure
- Utility knife
- Flooring material (scrap pieces)
- Relative Humidity (RH) meter
- Small hand roller (seam roller)
- pH test kit

Precautions

- For indoor use only. Not suitable for outdoor use, verandas, or winter gardens.
- Maintain indoor temperature above 41°F and ideally between 64°F and 77°F.
- Avoid long-lasting exposure to direct sunlight (without glass or window barrier).
- Check all planks for visible defects under optimal lighting before and during installation. Do not use defective planks.
- Not suitable for installation in shower areas.

ESPAÑOL

Aviso Importante

Lea y siga estas directrices cuidadosamente. Tome fotografías antes, durante y después de la instalación. El incumplimiento de estas instrucciones puede anular la garantía del piso.

Transporte y Almacenamiento

- Los pisos deben transportarse en superficies planas y almacenarse planos en sus cajas originales.
- Apile las cajas en pilas pequeñas y ordenadas — máximo 5 cajas de alto.
- No coloque las cajas sobre el lado corto, ya que esto puede dañar el sistema de bloqueo.
- Las tablas deben someterse a un proceso de aclimatación de 48 horas antes de la instalación.
- Mantenga la temperatura ambiente durante al menos 24 horas después de la instalación.

Preparación del Subsuelo

La preparación adecuada del subsuelo es esencial. Cualquier irregularidad puede transmitirse al nuevo piso flotante. Todos los subsuelos deben estar nivelados, sin baches ni hendiduras, y sin marcas. La tolerancia de planitud no debe exceder 3/16" en un tramo de 10'.

- Concreto: Debe estar completamente seco. Contenido de humedad menor al 75% HR a mínimo 68°F. Máximo 2% CM para cemento y 0,5% para anhidrita. Rango de pH entre 8 y 9. La lectura de humedad debe ser de 95% HR o menos (ASTM F2170). Debe instalarse una barrera de humedad de plástico de 6 mils sobre pisos de concreto o de tierra. El concreto curado debe superar 3000 PSI.
- Baldosas: Todas las baldosas deben estar seguras. Retire las baldosas sueltas y llene los espacios con materiales adecuados. Las juntas de las baldosas nunca deben alinearse con las juntas del nuevo piso. Las juntas de lechada profundas que superen los 6 mm deben rellenarse previamente al nivel de la baldosa.
- Madera: Debe tener clasificación APA, estar aprobada y destinada para uso en subsuelos. Los paneles deben ser lisos, planos, estructuralmente sólidos y libres de deflexión. El espacio debe estar ventilado y seco. Debe instalarse una barrera de humedad. El contrachapado superior debe tener un grosor mínimo de 1/4". No instale sobre subsuelos de madera que superen el 12% de contenido de humedad (MC). Use tornillos de madera de mínimo 2-1/2" de longitud, fijados cada 6" en las vigas. Repare todos los chirridos antes de la instalación.

Requisitos de Subsuelo de Madera por Separación de Vigas

Separación de Vigas	Grosor Mínimo	Material
16" o/c o menos	5/8" contrachapado CDX o 3/4" OSB	40 LB densidad mín, T&G, TECO o APA
16" a 19.2" o/c	3/4" contrachapado o 3/4" OSB	40 LB densidad mín, T&G, TECO o APA
19.2" a 24" o/c	7/8" contrachapado o 1" OSB	40 LB densidad mín, T&G, TECO o APA

Substratos Inaceptables

No instale sobre las siguientes superficies:

- × Alfombras, cojines o pisos de vinilo
- × Pisos de madera maciza o de ingeniería sobre concreto o con cualquier textura
- × Pisos flotantes, acolchados o pegados en el perímetro
- × Almohadillas de alfombra, subsuelos de madera o subsuelos pegajosos
- × Contrachapado tratado con ACQ o láminas de OSB de baja densidad para exteriores
- × Residuos de adhesivo existentes (a menos que se verifique que no contienen asbesto y se retiren/encapsulen)

Calefacción y Enfriamiento del Subsuelo

- Se permite la calefacción por suelo siempre que la temperatura del piso calentado no supere 80.6°F (27°C).
- Los sistemas de calefacción radiante son aceptables si la temperatura del subsuelo no excede 84.9°F en ningún punto.
- 48 horas antes de la instalación, la calefacción por suelo radiante debe apagarse o reducirse a 59°F.
- Después de la instalación, aumente la calefacción gradualmente en 41°F diarios hasta el máximo de 80.6°F.
- Para el enfriamiento, siga el mismo patrón gradual que para la calefacción.

Requerimientos de Expansión

- Deje un espacio mínimo de 1/4" de expansión para instalaciones menores de 20' de largo o ancho.

-
- Para instalaciones que superen los 20', agregue 1/16" por cada 5' adicionales de largo o ancho, hasta un máximo de 5/8".
 - Ejemplo: Para 25 pies lineales, se requiere un espacio de expansión de 5/16".
 - Se requieren tiras de transición en instalaciones de más de 60 pies de largo o ancho.
 - Nunca instale gabinetes, islas o accesorios permanentes sobre un piso flotante.
 - Nunca use clavos para fijar nada al piso — el piso debe poder flotar.
 - Permita espacio de expansión alrededor de todas las paredes, bañeras, accesorios de plomería, refrigeradores grandes y puertas exteriores.

Instrucciones de Instalación

1. El piso debe ser el último paso de la remodelación. Mida la habitación cuidadosamente para crear un diseño equilibrado.
2. El ancho de la tabla del perímetro no debe ser inferior a 1/2 del ancho de una tabla completa (aprox. 1.9").
3. Instale primero la junta lateral larga en un ángulo de aproximadamente 15°, luego deslice hacia el extremo de la tabla anterior.
4. Bloquee los extremos cortos insertando las lengüetas en las ranuras en un ángulo de aproximadamente 30° y déjelas caer en su lugar.
5. Alterne las uniones de extremo en un mínimo de 8 pulgadas (se recomiendan 12 pulgadas). Nunca instale cuatro esquinas juntas.
6. Use un martillo y un bloque de golpeo (mínimo 10"-12") para asegurar ajustes apretados. Golpee solo un borde a la vez para evitar dañar el perfil de bloqueo.
7. Use un martillo y una barra de tracción para bloquear la última tabla de cada fila y a lo largo de las paredes.
8. Área continua máxima sin transición: 1,600 pies cuadrados.
9. Use espaciadores para mantener el espacio de expansión durante la instalación. Retire todos los espaciadores después de completar.

Instalación Debajo de los Marcos de Puertas

Corte los marcos de las puertas para proporcionar espacio a las tablas para deslizarse debajo. Use un martillo y una barra de tracción para acercar y bloquear el extremo corto de las tablas debajo de los marcos.

Acabado

- No fije ningún accesorio directamente al piso flotante.
- Nunca fije los zócalos directamente al piso instalado.

-
- Use sellador de silicona permanente para sellar los espacios entre el piso y los zócalos/perfiles.
 - Las juntas en elementos de construcción fijos (marcos de puertas, tuberías de calefacción, etc.) nunca deben sellarse completamente con masilla elástica — permita el movimiento.

Herramientas Recomendadas

- Sierra de vaivén o sierra circular
- Tablero de corte
- Escuadra de carpintero
- Cinta métrica
- Cuchillo de uso general
- Material de piso (trozos sobrantes)
- Medidor de humedad relativa (HR)
- Rodillo de mano pequeño (rodillo para costuras)
- Kit de prueba de pH

Precauciones

- Para uso en interiores únicamente. No es adecuado para exteriores, verandas o jardines de invierno.
- Mantenga la temperatura interior por encima de 41°F y idealmente entre 64°F y 77°F.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa (sin barrera de vidrio o ventana).
- Revise todas las tablas en busca de defectos visibles bajo luz óptima antes y durante la instalación. No use tablas defectuosas.
- No es adecuado para instalación en áreas de ducha.