- 1. 基-2 16点FFT乘法系数表
- 2. 加减法溢出的问题
- 3. 乘法的实现方式
- 4. 测试向量

### 1.1 基-2 16点FFT乘法系数表

系数	表达式	实部	虚部
W0	$e^{-j2\pi/16}*0$	1	0
W1	$e^{-j2\pi/16}*1$	$\cos \pi/8$	$-\sin \pi/8$
W2	$e^{-j2\pi/16}*2$	$\cos \pi/4$	$-\sin \pi/4$
W3	$e^{-j2\pi/16}*3$	$\sin \pi/8$	$-\cos \pi/8$
W4	$e^{-j2\pi/16}*4$	0	-1
W5	$e^{-j2\pi/16}*5$	$-\sin \pi/8$	$-\cos \pi/8$
W6	$e^{-j2\pi/16*6}$	$-\sin \pi/4$	$-\cos \pi/4$
W7	$e^{-j2\pi/16}*7$	$-\cos \pi/8$	$-\sin \pi/8$

这里提供了基-2 16点FFT用到的系数,如果是基-4或者其它算法可以自行推导

# 1.2 正/余弦值的8位无符号二进制浮点数表示

	十进制数值	8位二进制
$\cos \pi/8$	0.9238795325	11101100
$\sin \pi/8$	0.3826834324	01100001
$\cos \pi/4$	0.7071067812	10110101
$\sin \pi/4$	0.7071067812	10110101

无符号数, 无整数位, 8位均为小数位

### 2 加减法溢出的问题

加减法溢出可能是FFT运算中间结果的溢出,也可能是输出结果的溢出。如果是中间结果的溢出,只要增加中间结果的位宽就能解决,但如果是输出结果溢出可能就没办法解决。

本次设计的测试向量会由助教提供。为了减少同学对 FFT中加减法溢出的顾虑,测试向量会考虑这个问题,不会让加减 法溢出,同学在写RTL可不考虑这个问题,正常+-即可。

#### 3 乘法的实现方式

本次设计的16点FFT涉及常数乘法,且系数为正/余弦值小于1。常数乘法可采用移位加减的方式实现。


例: a\*0.75可分解为a\*0.5+a\*0.25=a>>1+a>>2。 移位过程中符号位注意保留!

### 4. 测试向量—输入

输入	十进制	输入	十进制
x[0]	1	x[8]	1
x[1]	0	x[9]	2+4i
x[2]	1	x[10]	1
x[3]	0	x[11]	0
x[4]	3	x[12]	1
x[5]	2+4i	x[13]	1
x[6]	1+8i	x[14]	1
x[7]	2+2i	x[15]	1

#### 4. 测试向量—输入

numR.txt: 存放16个输入数据的实部 numI.txt: 存放16个输入数据的虚部



### 4. 测试向量—输出

输出	十进制	输出	十进制
X[0]	18+18i	X[8]	2-2i
X[1]	5.4327-15.2721i	X[9]	5.881-0.0416i
X[2]	-10+4.2426i	X[10]	-10-4.2426i
X[3]	2.0542+10.3628i	X[11]	9.2595+4.9509i
X[4]	8-10i	X[12]	-4-6i
X[5]	-8.8112+3.564i	X[13]	-2.5025+3.7497i
X[6]	3.1716+1.4142i	X[14]	8.8284-1.4142i
X[7]	0.4276+2.8760i	X[15]	-11.7413-10.1897i

### 4. 测试向量—输出的实部

输出	实部(二进制补码)	输出	实部(二进制补码)
X[0]	0_00010010_00000000	X[8]	0_00000010_00000000
X[1]	0_00000101_01101110	X[9]	0_00000101_11100001
X[2]	1_11110110_00000000	X[10]	1_11110110_00000000
X[3]	$0\_00000010\_00001101$	X[11]	0_00001001_01000010
X[4]	$0\_00001000\_00000000$	X[12]	1_11111100_00000000
X[5]	1_11110111_00110000	X[13]	1_11111101_01111111
X[6]	0_00000011_00101011	X[14]	0_00001000_11010100
X[7]	0_00000000_01101101	X[15]	1_11110100_01000010

### 4. 测试向量—输出的虚部

输出	虚部(二进制补码)	输出	虚部(二进制补码)
X[0]	0_00010010_00000000	X[8]	1_11111110_00000000
X[1]	1_11110000_10111010	X[9]	1_11111111_11110101
X[2]	0_00000100_00111110	X[10]	1_11111011_11000001
X[3]	0_00001010_01011100	X[11]	0_00000100_11110011
X[4]	1_11110110_00000000	X[12]	1_11111010_00000000
X[5]	$0\_00000011\_10010000$	X[13]	0_00000011_10111111
X[6]	0_00000001_01101010	X[14]	1_11111110_10010101
X[7]	0_00000010_11100000	X[15]	1_11110101_11001111

### 4. 测试向量—输出误差分析和流水线验证

电路的输出可以直接以补码形式输出,输出值可能与提供的标准值存在误差。比较误差的方法可以以补码形式直接比较,也可以将补码转换成10进制再做比较,实际输出和标准输出应当是大致相等的。

提供的测试向量只是为了验证FFT的功能,只进行一次16点FFT运算,实际电路应当是能够流水线式地执行若干次16点FFT。流水线的功能可以自行额外增加测试向量来进行验证。

#### 4. 测试向量生成方法—matlab

fft.m代码功能: 自定义输入x, 执行16点FFT, 输出X

```
Editor - D:\Documents\MATLAB\fft.m
                 fft.m ×
xr: 输入x实部
                     xr = [1, 0, 1, 0, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
xi: 输入x虚部
                     xi = [0, 0, 0, 0, 0, 4, 8, 2, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
                     x=xr+i.*xi
                     X=fft(x,16); Matlab 16点fft函数调用
                  R_X=real(X); R X: 输出X实部
                                                输出x虚部
                                        I X:
                  I X=imag(X);
                                               quantizer([总位数,小数位数
                  q = quantizer([17,8]);
                    R \times bin = num2bin(q, R \times);
              8 -
                     I_X_bin = num2bin(q, I_X): num2bin: 10进制转2进制补码
              9 —
```