คู่มือใช้งาน ZRide Screen สำหรับ Android

ZRide Screen ส่งภาพ Android Auto, แผนที่, หน้าปัดที่ปรับแต่งได้ หรือหน้าจอโทรศัพท์ ไปยังจอรถผ่าน Wi-Fi เป็นโครงการอิสระ ไม่ใช่แอปทางการของ Zontes หรือผู้ผลิตรถ แอปใช้งานฟรี ไม่มีโฆษณา

คู่มือนี้อ้างอิงซอร์สโค้ด ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2026 รวมฟังก์ชันที่อยู่ระหว่างพัฒนา ฟังก์ชันและชื่อเมนูอาจต่างกันตามเวอร์ชัน APK รุ่นโทรศัพท์ และรุ่นรถ ฟังก์ชันใหม่อาจยังไม่อยู่ใน APK ที่เผยแพร่หรือยังไม่ได้ทดสอบกับรถทุกรุ่น

ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอไอเดีย และแจ้งปัญหาในชุมชน ZRide Screen ได้ที่ Discord หรือเข้าแอปที่ เกี่ยวกับ → คอมมูนิตี้ ZRide Screen · Discord

จอดรถในที่ปลอดภัยก่อนใช้งานโทรศัพท์และตั้งค่าแอป ห้ามใช้งานจนเสียสมาธิขณะขับขี่

1. สิ่งที่ต้องเตรียม

- โทรศัพท์ Android 10 ขึ้นไป เปิด Wi-Fi และติดตั้ง Android Auto สำหรับโหมด Android Auto
- รถที่มีหน้าปัด Carbit / EasyConn และหน้าจอเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือ MotoPlay พร้อม QR สำหรับจับคู่ รถบางรุ่นใช้วิธีเชื่อมต่อที่ต่างออกไป
- อินเทอร์เน็ตมือถือสำหรับแผนที่ออนไลน์ ค้นหาสถานที่ เพลง และบริการที่ต้องใช้เครือข่าย โดย Wi-Fi รถอาจไม่มีอินเทอร์เน็ต
- จอดรถในที่ปลอดภัยก่อนตั้งค่าหรือใช้งานโทรศัพท์

ตาม README ของโครงการ Zontes 368G และตระกูล 368 (K / E / D), 125X และ 125V เป็นรุ่นที่ระบุว่ารองรับ ส่วน 150X ยังรอการยืนยัน รุ่นหรือเฟิร์มแวร์อื่นอาจทำงานต่างกัน การมี QR ไม่รับประกันว่าจะเชื่อมต่อได้ รายชื่อใน SUPPORTED-BIKES.md รวมรายงานของโครงการต้นทาง จึงไม่ถือว่าทุกรุ่นผ่านการทดสอบกับ ZRide Screen แล้ว

2. ติดตั้งและเชื่อมต่อครั้งแรก

วิธีใช้:

1. ดาวน์โหลด APK จากแหล่งที่ผู้พัฒนาแจ้ง เช่น หน้า Releases หากมีไฟล์เผยแพร่ ตรวจสอบชื่อและเวอร์ชันก่อนติดตั้ง
2. เปิดไฟล์ APK และอนุญาตติดตั้งจากแหล่งนั้นเมื่อ Android ขอ แล้วเปิด ZRide Screen
3. ทำตามคู่มือในแอป อนุญาตสิทธิ์ที่จำเป็น เช่น กล้อง ตำแหน่ง อุปกรณ์ใกล้เคียง และการแจ้งเตือนตามที่ระบบขอ
4. สำหรับ Android Auto ให้เปิดการตั้งค่า Android Auto เลื่อนลงไปแตะ Version ประมาณ 10 ครั้งเพื่อเปิดโหมดนักพัฒนา จากนั้นแตะเมนู ⋮ แล้วเลือก Start head unit server โดยเฉพาะ Android Auto 17.4 ขึ้นไป อาจต้องทำซ้ำหลังรีสตาร์ทโทรศัพท์หรืออัปเดต Android Auto
5. เปิดหน้าจอเชื่อมต่อโทรศัพท์/MotoPlay บนจอรถให้แสดง QR แล้วสแกนด้วยแอป อนุญาตการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อระบบถาม
6. แตะ เชื่อมต่อ (CONNECT) และรอภาพปรากฏ หากเคยบันทึกรถไว้แล้ว ครั้งต่อไปลองแตะ เชื่อมต่อ โดยไม่ต้องสแกนใหม่

ข้อดี: เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้สาย หลังบันทึกรถแล้วอาจเชื่อมต่อครั้งถัดไปได้โดยไม่ต้องสแกน QR ซ้ำ

หาก Wi-Fi รถไม่มีอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์อาจถามว่าจะเชื่อมต่อต่อหรือไม่ ให้ยืนยันตามหน้าจอ โทรศัพท์บางรุ่นอาจต้องเปิดข้อมูลมือถือหรือปรับการตั้งค่าเครือข่าย

เชื่อมต่อซ้ำอัตโนมัติ

ครั้งต่อไปที่แตะ เชื่อมต่อ แอปจะเปิดหน้าจอที่คุณใช้ล่าสุดให้เอง ถ้าล่าสุดใช้ หน้าปัดของฉัน ก็กลับมาที่หน้าปัด ถ้าล่าสุดใช้ Android Auto ก็กลับไปที่ Android Auto ส่วนโหมด แผนที่ และ สะท้อนหน้าจอ ไม่ถูกจำไว้ เพราะแผนที่ต้องเลือกเส้นทางใหม่และสะท้อนหน้าจอต้องขออนุญาตบันทึกหน้าจอทุกครั้ง

เมื่อรถดับนานหลายนาที แอปจะหยุดเชื่อมต่อเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ โดยค่าเริ่มต้นจะคอยตรวจเป็นระยะว่า Wi-Fi รถกลับมาเมื่อไร (ตั้งค่าได้ที่ตัวเลือก “รอรถต่อในโหมดประหยัดพลังงาน”) เมื่อบิดกุญแจอีกครั้งแอปจะเชื่อมต่อให้เอง โดยปกติจะเร็วที่สุดเมื่อคุณเปิดดูโทรศัพท์

ข้อดี: ช่วยลดขั้นตอนการเชื่อมต่อซ้ำ ความเร็วและความสำเร็จขึ้นอยู่กับโทรศัพท์และการตั้งค่า

เปลี่ยนภาษา

หน้าแรกมีปุ่มสลับภาษา TH / EN แตะเพื่อสลับไทย–อังกฤษ แล้วหน้าจอที่เปิดอยู่จะโหลดใหม่ในภาษานั้น Android จะจำภาษาไว้ให้แอปนี้แยกจากระบบ

3. เลือกโหมดใช้งาน

วิธีใช้: ขณะเชื่อมต่อ เลือกโหมดผ่านเมนูในแอป ใช้ปุ่ม หยุด เพื่อสิ้นสุดการส่งภาพ

- Android Auto: แสดงแอปที่รองรับ เช่น Google Maps, Waze และเพลง โดยความพร้อมขึ้นอยู่กับ Android Auto และแอปนั้น ๆ

- ข้อดี: แอปเดียวได้ทุกอย่างบนจอรถ — นำทาง ฟังเพลง ผู้ช่วยเสียง โดยไม่ต้องซื้อจอหรือกล่อง Android Auto แยก เพราะจอรถที่มีอยู่แล้วทำหน้าที่แทนหัวจอใหม่ทั้งเครื่อง

- หน้าปัด: เลือกหน้าปัดของฉันสำหรับแสดงข้อมูลการขี่และแผนที่

- ข้อดี: หน้าปัดเดิมของรถแสดงข้อมูลพื้นฐาน แต่ ZRide Screen ใส่ความเร็ว GPS ระยะทริป มุมเอียง แผนที่ เตือนความเร็ว ฯลฯ เพิ่มได้ตามใจ

- แผนที่: ใช้แผนที่และการนำทางของ ZRide Screen รวมถึงเส้นทาง GPX ซึ่งเป็นคนละระบบกับ Google Maps

- ข้อดี: ดาวน์โหลดแผนที่ไว้ดูล่วงหน้า และเปิดเส้นทาง GPX ได้ การนำทางออฟไลน์ขึ้นอยู่กับพื้นที่และข้อมูลที่มี

- สะท้อนหน้าจอ: ส่งภาพหน้าจอโทรศัพท์ไปยังจอรถ ต้องกดยืนยันการบันทึกหน้าจอในหน้าต่าง Android ทุกครั้งที่ระบบร้องขอ เนื้อหาที่ป้องกันลิขสิทธิ์อาจไม่แสดง

- ข้อดี: แสดงหน้าจอมือถือรวมถึงแอปบางตัวที่ไม่รองรับ Android Auto ได้ ทั้งนี้บางเนื้อหาอาจไม่แสดง

4. หน้าปัดของฉัน

วิธีใช้:

1. เปิดเมนู หน้าปัด หรือ หน้าจอหน้าปัดของฉัน
2. เลือกหมวดก่อน (พื้นฐาน / สปอร์ต & เรซซิ่ง / หรูหรา / ทัวริ่ง & แอดเวนเจอร์ / ไซเบอร์ & นีออน / แฟนตาซี & การ์ตูน) แล้วเลือกรูปแบบจากภาพตัวอย่าง
3. ปรับสี เลือกชิ้นส่วนที่ต้องการซ่อน หรือเปิดเอฟเฟกต์ แล้วดูตัวอย่างจริงด้านบนจอตลอดเวลา
4. กด แสดงบนหน้าปัด แล้วเชื่อมต่อรถ ทดสอบการอ่านข้อมูลขณะจอดก่อนออกเดินทาง

ข้อดี:

- หน้าตาจอรถเปลี่ยนได้ตามอารมณ์และสไตล์การขี่ ไม่ต้องพึ่งจอเดิมที่แก้ไม่ได้
- เห็นข้อมูลที่หน้าปัดเดิมไม่เคยมี เช่น ระยะขึ้น–ลงเขา มุมเอียง อุณหภูมิและโอกาสฝน

- แจ้งเตือนเมื่อเกินความเร็วที่ตั้งไว้ และหรี่จอตอนกลางคืนช่วยลดแสงจ้าตา การแจ้งเตือนไม่รับประกันว่าจะหลีกเลี่ยงใบสั่งได้

ซอร์สปัจจุบันมี 27 รูปแบบ แบ่งเป็น พื้นฐาน 8 (รวม ช่องข้อมูล, หน้าปัด Pro, Nav Live, Nav Center, Nav Pro, ADV Nav, Smart Ride, Moto Live), สปอร์ต 5 (รวม Racing, Race Bar, Rosso, Midnight GT, Papaya), หรูหรา 3 (Gold, Grand Tourer, Noir), ทัวริ่ง 4 (Touring, Adventure, Touring Nav, 3D Terrain), นีออน 4 (Cyberpunk, Neon City, Neon, Space) และแฟนตาซี 3 (Dragon, Anime, Animal)

ข้อมูลที่แสดงได้รวมถึงความเร็ว GPS เวลา ระยะทริป ทิศทาง ความสูง ระยะขึ้น–ลงเขา แผนที่ มุมเอียง เพลง อุณหภูมิ และโอกาสฝน ข้อมูลโทรศัพท์ และข้อมูลบำรุงรักษา บางรายการต้องเปิดสิทธิ์หรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

สลับหน้าปัดด้วยปุ่ม ▲ ที่แฮนด์

วิธีใช้: ในหน้าเลือกหน้าปัด เปิดตัวเลือก “สลับมาหน้านี้ด้วยปุ่ม ▲ ที่แฮนด์” ไว้ 2–4 แบบ แล้วระหว่างขี่กด ▲ เพื่อวนไปแบบถัดไปตามลำดับที่เลือกไว้ ใช้ได้กับหน้าปัดแบบ Pro ทุกแบบ ส่วนแบบ ช่องข้อมูล ใช้ ▲ สำหรับซ่อน/แสดงแผงข้างตามปกติ

ข้อดี: เปลี่ยนหน้าปัดโดยไม่ต้องปล่อยแฮนด์หรือหยิบโทรศัพท์ ตอนเช้าอยากได้จอเรียบ ๆ ตอนกลางคืนอยากได้จอเรืองแสง วนได้ทันที

สิ่งที่ควรรู้

- สามารถตั้งเตือนความเร็ว (เช่น 80/90/100/110/120 กม./ชม.) และปรับเอฟเฟกต์ เช่น แอนิเมชันต้อนรับ เข็มกวาด เข็มนุ่มนวล และไฟเรืองแสง
- เกจน้ำมันเป็นการประมาณจากข้อมูลการเติมและความจุถังที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ค่าระดับน้ำมันจริงจากรถ อย่าใช้แทนเกจรถหรือการตรวจสอบก่อนเดินทาง
- แบตเตอรี่รถอ่านผ่านรหัส keyless (PKE) ในรถที่รองรับ ระดับเตือนคือ ต่ำกว่า 11.8 V ขณะติดเครื่อง หรือ 11.2 V ขณะจอด (ส้มที่ 12.1 V / 11.5 V) ค่าที่อ่านได้อาจคลาดเคลื่อนจากมัลติมิเตอร์
- อุณหภูมิและโอกาสฝนมาจากบริการพยากรณ์ภายนอก ต้องมีอินเทอร์เน็ต และอาจไม่ตรงกับสภาพจริงหน้างาน
- ปุ่มแฮนด์อาจใช้เลื่อน เลือก ย้อนกลับ หรือซูมได้ ขึ้นอยู่กับรถ การจับคู่ Bluetooth โหมด และการตั้งค่าปุ่ม ควรทดลองขณะจอด

5. แผนที่ ทริป และการเดินทาง

ค้นหาสถานที่

วิธีใช้: เปิดเมนู แผนที่ พิมพ์อย่างน้อย 2 ตัวอักษรแล้วรายการสถานที่ใกล้ตัวจะขึ้นเอง คล้าย Google Maps (หน่วงประมาณครึ่งวินาทีหลังพิมพ์) กดปุ่มค้นหาบนคีย์บอร์ดเพื่อค้นหาเต็มรูปแบบ

ข้อดี: หาจุดหมายโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อเต็ม ไม่ต้องสลับแอปไปมา ผลลัพธ์มาจาก OpenStreetMap และอาจมีจุดที่ไม่มีในแผนที่อื่น เช่น ร้านเล็ก ๆ ทางขึ้นเขายอดนิยม

รับตำแหน่งจาก Google Maps

วิธีใช้: ใน Google Maps แตะ แชร์ → เลือก “นำทางด้วย ZRide” หรือแตะลิงก์ geo: จากแอปอื่น แอปจะเปิดเส้นทางไปยังจุดนั้นทันที

ข้อดี: เพื่อนส่งจุดหมายมาใน LINE แคปไว้ แตะลิงก์ จอรถนำทางให้เลย ไม่ต้องพิมพ์พิกัดใหม่

แผนที่ออฟไลน์

วิธีใช้: ในหน้าแผนที่เลือก ดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์ เลือกพื้นที่และรอให้ดาวน์โหลดเสร็จก่อนออกเดินทาง

ข้อดี: ดูพื้นที่ที่ดาวน์โหลดไว้เมื่อสัญญาณอ่อนหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ การค้นหาเส้นทางออฟไลน์อาจไม่พร้อมในบางพื้นที่

หากแอปแจ้งว่าหาเส้นทางออฟไลน์ไม่ได้ ให้ลองใหม่ขณะมีอินเทอร์เน็ต อย่าสมมติว่าทุกพื้นที่นำทางได้

เส้นทาง GPX และ POI ริมทาง

วิธีใช้: เปิดไฟล์ GPX ผ่านเมนู แผนที่ เพื่อตามเส้นทางที่เตรียมไว้ แผนที่เส้นทางจะแสดง POI ริมทาง เช่น ปั๊มน้ำมัน ที่จอดรถ ร้านอาหาร

ข้อดี: ใช้เส้นทางที่เตรียมไว้หรือแชร์จากกลุ่มทริปช่วยวางแผนเดินทางได้ โดยควรตรวจสอบสภาพถนนจริงเสมอ

บันทึกทริปและวิดีโอสรุป

วิธีใช้: เปิดการบันทึกทริปอัตโนมัติหรือเริ่มด้วยตนเองตามตัวเลือกในแอป จากนั้นดูเส้นทาง ระยะทาง เวลา และสถิติในหน้าทริป

ข้อดี: กลับมาดูได้ว่าวันนี้ไปไหนมา ระยะเท่าไร เร็วเฉลี่ยเท่าไร บางเวอร์ชันสร้างวิดีโอไฮไลต์ของทริปพร้อมเพลง ×4 แบบซิงก์ แชร์โชว์เพื่อนได้ทันที

GPS หลังปิดหน้าจอ

เมื่อปิดแผนที่หรือหน้าปัด แอปยังคงรับตำแหน่งต่ออีกระยะหนึ่งเพื่อให้ reconnect แล้วทริปเดิมต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ GPS ตั้งต้นใหม่ — ข้อดี: ช่วยให้ตำแหน่งและการบันทึกทริปต่อเนื่องเมื่อเชื่อมต่อกลับได้

จุดจอดรถ

วิธีใช้: แอปสามารถจดจำตำแหน่งรถเมื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ ดูจุดจอดหรือใช้การนำทางกลับไปยังรถได้ตามตัวเลือกที่เปิดไว้ ถ่ายรูปประกอบตำแหน่งได้

ข้อดี: ลานจอดรถใหญ่แค่ไหนก็ไม่ต้องเดินหารถ เดินกลับตามเข็มทิศหรือแผนที่ได้เลย

นาฬิกา Wear OS

วิธีใช้: ติดตั้งแอปคู่บนนาฬิกา เชื่อมต่อกับโทรศัพท์

ข้อดี: ดูจุดจอด เข็มทิศชี้ไปที่รถ และสั่นแจ้งเตือนการเลี้ยวที่ข้อมือ ไม่ต้องละสายตาจากถนน

6. กล้องรถ (กล้องหน้ารถของจอรถ)

วิธีใช้: เปิดเมนู กล้องรถ หรือปุ่มกล้องบนหน้าแรก ต้องเชื่อมต่อกับรถอยู่ (ต่อ Wi-Fi ของจอรถ เช่น ZT_...) ถึงจะเข้าถึงได้

- ดูไฟล์จากกล้องหน้า/หลังของจอรถ และรูปถ่ายที่จอรถบันทึกไว้ แยกเป็นแท็บ กล้องหน้า / กล้องหลัง / รูปถ่าย เรียงจากวันล่าสุด
- แตะคลิปเพื่อเล่นวิดีโอ และแตะที่รูปเพื่อดูภาพ การรับข้อมูลทั้งหมดไปจาก Wi-Fi ของรถ ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต
- กด ⬇ เพื่อบันทึกคลิปหรือรูปลงมือถือ เก็บในแกลเลอรีโฟลเดอร์ ZRide Dashcam (คลิปลง Movies รูปลง Pictures) บันทึกตามเวลาที่ถ่าย จึงตรงกับวิดีโอสรุปทริป กด บันทึกลงมือถือทั้งหมด เพื่อบันทึกทั้งกลุ่ม

ข้อดี: เก็บหลักฐานเหตุการณ์ระหว่างขี่ไว้ในมือถือได้ทันที โดยไม่ต้องถอดการ์ดออกจากกล้อง ไม่ต้องต่อสาย — ดึงผ่าน Wi-Fi รถได้เลย มีคลิปเก็บหลักฐานอุบัติเหตุหรือโชว์วิวสวย ๆ จากกล้องหน้ารถ

ฟังก์ชัน “ตรวจหาภาพสด” ส่งคำสั่งขอภาพสดไปยังจอรถแล้วบันทึกผลตอบกลับไว้ใน log สำหรับช่วยผู้พัฒนารองรับการดูสดในรถรุ่นต่าง ๆ

จอรถบางรุ่น/เฟิร์มแวร์อาจไม่มีกล้อง หรือตอบข้อมูลต่างออกไป ถ้าไม่เห็นไฟล์ให้กด ↻ รีเฟรช ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อรถอยู่ แล้วส่ง log ให้ผู้พัฒนาหากยังว่างเปล่า

7. ปั๊มน้ำมัน — หาปั๊มใกล้ตัวพร้อมราคา 95

วิธีใช้:

1. แตะ น้ำมัน (หรือปุ่ม ⛽ ปั๊มน้ำมันใกล้เคียง) จากหน้าหลัก

2. รอแอปหาตำแหน่งปัจจุบัน แล้วรอโหลดรายการปั๊มในรัศมี 10 กม. (หาน้อยกว่า 3 แห่ง จะขยายเป็น 25 กม. ให้เอง)
3. รายการเรียงจากใกล้สุด พร้อมชื่อปั๊ม ที่อยู่ ระยะทาง และราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ของวันนี้ (ราคาอ้างอิงจากป้ายราคาบางจาก แอปเก็บข้อมูลไว้สูงสุดประมาณ 3 ชั่วโมง และอาจแสดงข้อมูลเก่าเมื่อโหลดใหม่ไม่สำเร็จ)
4. แตะปั๊มที่ต้องการ แอปจะเปิดการนำทางไปยังปั๊มนั้นบนจอรถ

ข้อดี:

- เห็นทั้งระยะทางและราคาน้ำมันวันนี้ในจอเดียว ตัดสินใจก่อนออกรถได้เลย
- ช่วยค้นหาปั๊มใกล้เคียงและแตะเลือกเพื่อนำทางได้
- ตำแหน่งปั๊มมาจาก OpenStreetMap และขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีและอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: ในประเทศไทยแอปเรียงปั๊มตามระยะทาง ไม่ได้เปรียบเทียบราคาจริงรายปั๊มหรือรับประกันว่าพบปั๊มที่ถูกที่สุด ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เป็นราคาอ้างอิงบางจากเดียวกันทั้งรายการ อาจเก่าหรือแตกต่างจากราคาจริง ควรตรวจสอบกับปั๊มโดยตรง

8. ดูแลรถ

โรงรถ (เพิ่มรถหลายคัน)

วิธีใช้: เพิ่มรถด้วยการสแกน QR หรือป้อนข้อมูล Wi-Fi ตามที่แอปรองรับ เลือกรถที่ใช้งานและตั้งชื่อ รูป ภาพหน้าจอ หรือการควบคุมแยกแต่ละคัน

ข้อดี: จัดเก็บข้อมูลรถหลายคันและเลือกคันที่ต้องการใช้งานได้สะดวก

บำรุงรักษา

วิธีใช้: บันทึกการดูแลรถและตั้งการแจ้งเตือนรอบบริการ ชื่อรายการที่แอปเตรียมไว้จะแสดงตามภาษาที่ใช้อยู่ ส่วนรายการที่คุณพิมพ์เองจะแสดงตามที่พิมพ์ ตรวจสอบระยะและระยะเวลาจริงด้วยตนเอง

ข้อดี: ช่วยติดตามประวัติและรอบบำรุงรักษาจากข้อมูลที่บันทึกไว้ ควรตรวจสอบกับคู่มือรถและระยะจริงด้วยตนเอง

แบตเตอรี่รถ (PKE)

วิธีใช้: เปิดใช้ด้วยรหัส keyless ของคุณที่ ช่วยเหลือ → แบตเตอรี่ มีตัวเลือกแสดงข้อมูลแบตเตอรี่ผ่านรหัส PKE ในรถที่รองรับ ดูคำแนะนำและข้อจำกัดในแอปก่อนเปิดใช้

ข้อดี: ช่วยติดตามแรงดันไฟและสถานะล็อก/ปลดล็อกในรถที่รองรับ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่ารถจะสตาร์ทติด

9. ตรวจจับการล้ม — ฟังก์ชันทดลอง

วิธีใช้: เปิดและตั้งค่าจากเมนู ตรวจจับการล้ม เพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉินและตรวจสอบสิทธิ์ตามที่แอปแสดง ใช้ปุ่มจำลองเพื่อทดสอบหน้าจอเตือนก่อนเดินทาง การส่ง SMS ทดสอบจริงเป็นคนละขั้นตอนและอาจมีค่าบริการ

เมื่อระบบสงสัยว่าล้ม แอปจะส่งเสียงเตือนและนับถอยหลังประมาณ 60 วินาที สามารถยกเลิกด้วย ฉันไม่เป็นไร:

- รุ่น APK จาก GitHub: โค้ดรองรับส่ง SMS พร้อมตำแหน่งถึงผู้ติดต่อสูงสุด 3 คนเมื่อไม่ยกเลิก โดยต้องเพิ่มผู้ติดต่อ อนุญาต SMS และมีสัญญาณ/บริการ SMS ที่ใช้งานได้
- รุ่น Google Play: แอปไม่ส่ง SMS อัตโนมัติ แต่มีการแจ้งเตือนและตัวเลือกโทรตามที่แอปแสดง
- แอปไม่โทรฉุกเฉินเอง ปุ่มฉุกเฉินเปิดหน้าโทรออก ผู้ใช้ต้องกดโทรเอง หมายเลขฉุกเฉินทางการแพทย์ในไทยคือ 1669

ข้อดี: รุ่นที่รองรับอาจส่งตำแหน่งให้ผู้ติดต่อฉุกเฉินเมื่อเข้าเงื่อนไข ช่วยเพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือ แต่ไม่รับประกันการตรวจจับหรือส่งข้อความ

ระบบนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง อาจตรวจจับผิดหรือไม่ตรวจพบ และการแจ้งเตือนหรือ SMS อาจส่งไม่สำเร็จ อย่าพึ่งพาเป็นวิธีขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว

10. แก้ปัญหาเบื้องต้น

- สแกนไม่ได้: ตรวจสอบสิทธิ์กล้อง ความสว่างจอรถ และเปิดหน้า QR ค้างไว้
- เชื่อมต่อไม่ได้: ตรวจสอบว่ารถเปิดอยู่ เปิด Wi-Fi และสิทธิ์อุปกรณ์ใกล้เคียง/ตำแหน่ง ยืนยันคำขอเชื่อมต่อของ Android แล้วลองเชื่อมต่อใหม่
- Android Auto ไม่ขึ้น: ตรวจสอบว่าติดตั้ง Android Auto แล้วเปิด Start head unit server ตามข้อ 2 หากค้าง ลอง Stop head unit server แล้ว Start ใหม่
- ภาพไม่พอดี: ปรับขนาดภาพหรือขอบจอในเมนูตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ
- แผนที่หรือเพลงไม่โหลด: ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตมือถือ Wi-Fi รถอาจไม่มีอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดพื้นที่ออฟไลน์ล่วงหน้าหากจำเป็น
- ปุ่มแฮนด์ไม่ทำงาน: ตรวจสอบการจับคู่ Bluetooth และการตั้งค่าปุ่ม ความสามารถแตกต่างตามรถ
- กล้องรถว่างหรือเชื่อมต่อไม่ได้: ตรวจสอบว่าต่อ Wi-Fi รถอยู่ กด ↻ รีเฟรช แล้วลองใหม่ บางรุ่นไม่มีกล้องหรือใช้ที่อยู่เครือข่ายต่างจาก 192.168.3.1
- หน้าปัดไม่เปลี่ยนด้วยปุ่ม ▲: ต้องเลือกหน้าปัดที่ต้องการไว้อย่างน้อย 2 แบบในหน้าเลือกหน้าปัดก่อน

หากยังพบปัญหา เปิด ช่วยเหลือ → แชร์บันทึก (log) หรือ รายงานปัญหา แล้วส่งพร้อมรุ่นรถ ปี/เฟิร์มแวร์ รุ่นมือถือ Android เวอร์ชันแอป และขั้นตอนที่เกิดปัญหา ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เสมอ และอย่าโพสต์ QR รหัส Wi-Fi หรือข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะ

ส่ง log และสอบถามได้ใน Discord หรือ Telegram https://t.me/AZURE11S

11. ชุมชนและช่องทางติดต่อ

- Discord ชุมชน ZRide Screen: discord.gg/sJEyEuA7U — พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอไอเดีย แจ้งปัญหา และติดตามข่าวเวอร์ชันใหม่ ในแอปเข้าได้ที่ เกี่ยวกับ → คอมมูนิตี้ ZRide Screen · Discord
- Telegram ผู้พัฒนา: https://t.me/AZURE11S — ติดต่อโดยตรง เรื่องรถรุ่นใหม่ การสนับสนุน หรือเรื่องที่ไม่สะดวกโพสต์ในกลุ่ม
- รายงานปัญหาในแอป: ช่วยเหลือ → รายงานปัญหา / ส่ง log ระบบจะเตรียมข้อมูลให้แชร์ผ่านแอปที่คุณเลือก (LINE, อีเมล ฯลฯ) ไม่ได้ส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์เอง

ก่อนโพสต์ log หรือภาพหน้าจอในกลุ่มสาธารณะ ตรวจดูว่ามีป้ายทะเบียน ใบหน้า ตำแหน่งบ้าน หรือรหัส Wi-Fi ของรถติดมาด้วยหรือไม่

12. สนับสนุนการพัฒนา / Donate

หาก ZRide Screen มีประโยชน์ สามารถร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ทดสอบ และดูแลโครงการได้ตามกำลัง ไม่มีข้อบังคับและไม่จำเป็นต้องบริจาคเพื่อใช้งานแอป ขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ

- สนับสนุน ZRide Screen: ติดต่อ Telegram @AZURE11S ที่ https://t.me/AZURE11S เพื่อสอบถามช่องทางบริจาคโดยตรง รุ่น APK จาก GitHub สามารถเปิดเมนู เกี่ยวกับ → สนับสนุนโปรเจกต์ แล้วเลือก Telegram ได้เช่นกัน
- รุ่น Google Play: โค้ดเตรียมตัวเลือกสนับสนุนผ่าน Google Play Billing ไว้ (3 ระดับ) แต่จะใช้งานได้ต่อเมื่อผู้ดูแลตั้งค่ารายการใน Play Console และเผยแพร่แล้ว หากยังไม่พร้อม แอปจะแจ้งว่าไม่สามารถสนับสนุนได้ในขณะนี้
- สนับสนุนผู้สร้าง OpenCfMoto ต้นทางแยกต่างหาก: https://ko-fi.com/alexandrupopa ช่องทางนี้เป็นของผู้สร้างโครงการต้นทาง ไม่ใช่บัญชีรับบริจาค ZRide Screen

ยังไม่มีข้อมูลบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือ QR รับเงินของ ZRide Screen ในเอกสารโครงการ จึงไม่ได้ระบุหมายเลขบัญชี หากต้องการเพิ่มช่องทางเหล่านี้ โปรดส่งรายละเอียดที่ต้องการเผยแพร่ให้ผู้ดูแล

13. ความเป็นส่วนตัวและเครดิต

ข้อมูลรถและทริปเก็บในโทรศัพท์เป็นหลัก บางฟังก์ชันส่งคำค้นหาหรือตำแหน่งไปยังบริการภายนอก เช่น แผนที่ ค้นหาร้าน/ปั๊มน้ำมัน และพยากรณ์อากาศ อ่านรายละเอียดและสิทธิ์ที่ใช้ใน PRIVACY.md

การส่งข้อมูลวินิจฉัยแบบไม่ระบุตัวตน (telemetry) ถูกปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ต้องเปิดเองในหน้าตั้งค่า

ZRide Screen ต่อยอดจาก RideScreen AA และ OpenCfMoto รายละเอียดเครดิตอยู่ใน NOTICE โครงการใช้สัญญาอนุญาต AGPL-3.0-or-later และมี สรุปภาษาไทย