Hrisu Shiro

# 实验三:应用 MATLAB 的滤波器设计

# 一、实验目的

- 1.加深理解滤波器相关概念,并能够进行滤波器设计;
- 2.利用 matlab 进行模拟滤波器的设计包括巴特沃思滤波器、切比雪夫滤波器,以及模拟滤波器的频率变换;
  - 3.利用 matlab 进行数字滤波器设计,包括 IIR 和 FIR 数字滤波器。

### 二、实验内容

### 1、模拟滤波器设计。

(1)(教材 P269 例题)设计一巴特沃斯低通滤波器,要求频域指标为:当  $\omega$ 1=2rad/s 时,其衰减不大于 3dB;当  $\omega$ 2=6rad/s 时,其衰减不小于 30dB。(请注意 3dB 截止频率在 matlab 中是 否设置了)


# 要求:给出滤波器阶数 N;滤波器传递函数 H(s);并画出滤波器幅频特性。

(提示: 主要所使用的 MATLAB 函数: butter(), buttord(), freqs(), tf()等)

```
close all:clear:clc:
w1 = 2; % 3dB 截止频率 (rad/s)
w2 = 6; % 30dB 截止频率 (rad/s)
[N, Wn] = buttord(w1, w2, 3, 30, 's'); % 计算滤波器的阶数和截止频率
fprintf('阶数 N: %d\n', N);
% 计算滤波器传递函数
[b, a] = butter(N, Wn, 's');
H = tf(b, a);
disp(H);
w = linspace(0, 5, 1000); % 定义频率范围向量 w
Hfreq = freqs(b, a, w);
absHfreq = abs(Hfreq);
gyhf = absHfreq / max(absHfreq);% 将幅度归一化
% 画幅频特性
figure;
plot(w, gyhf); % 绘制归一化后的幅度
grid on;
title('巴特沃斯低通滤波器幅频特性');
xlabel('频率 (rad/s)');
vlabel('幅度');
axis([0 5 0 1]);
  阶数 N: 4
    tf - 属性:
```

Numerator: {[0 0 0 0 41.0036]}

Denominator: {[1 6.6125 21.8626 42.3426 41.0036]}




(2)设计 I 型切比雪夫低通滤波器,频域指标与前面相同。

# 要求:给出滤波器阶数 N;滤波器传递函数 H(s);并画出滤波器幅频特性。

(提示: 主要所使用的 MATLAB 函数: cheblord(), cheby1(), zp2tf(), freqs(), tf()等)

close all;clear;clc; omega1 = 2; % 3dB 截止频率 (rad/s) omega2 = 6; % 30dB 截止频率 (rad/s) % 计算滤波器的阶数和截止频率 [N, Wn] = cheb1ord(omega1, omega2, 3, 30, 's'); fprintf('阶数 N: %d\n', N); % 计算滤波器传递函数 [b, a] = cheby1(N, 3, Wn, 's');H = tf(b, a);disp(H); w = linspace(0, 5, 1000);Hfreq = freqs(b, a, w);abshf = abs(Hfreq);gyhf = abshf / max(abshf);% 将幅度归一化 figure: plot(w, gyhf); % 绘制归一化后的幅度 grid on; title('I型切比雪夫低通滤波器幅频特性'); xlabel('频率 (rad/s)'); ylabel('幅度'); axis([0 5 0 1]);



### 2、IIR 数字滤波器设计。

(教材 P288 例题 4-11)设计一巴特沃斯低通数字滤波器,要求如下: (1)  $\Omega$ p=0.5π rad,衰减不大于 3dB;  $\Omega$ s=0.75π rad,衰减不小于 15dB。(2) 采样周期 T=1s。(可参考 312 页例 4-25)


# 要求: 给出滤波器阶数 N; 数字滤波器系统函数 H(z); 并画出滤波器幅频特性。

close all;clear;clc; Omega\_p = 0.5 \* pi; % 3dB 截止频率 (rad) Omega\_s = 0.75 \* pi; % 15dB 截止频率 (rad) T=1: % 采样周期 (s) % 计算滤波器的阶数和截止频率 [N, Wn] = buttord(Omega\_p / pi, Omega\_s / pi, 3, 15); % 归一化 fprintf('阶数 N: %d\n', N); % 计算数字滤波器传递函数 [b, a] = butter(N, Wn);Hz = tf(b, a, T); % 数字系统函数 disp(Hz); % 画幅频特性 figure; [Hfreq, W] = freqz(b, a, 1024);plot(W/pi, 20\*log10(abs(Hfreq))); grid on; title('巴特沃斯低通数字滤波器 幅频特性');

ylabel('幅度 (dB)'); axis([0 1 -40 5]);

阶数 N: 2 tf - 属性: Numerator: {[0.3005 0.6011 0.3005]} Denominator: {[1 0.0304 0.1717]}

xlabel('归一化频率 (×π rad/sample)');




#### 3、FIR 数字滤波器设计。


已知一个原始信号为  $x(t)=\sin(2\pi\times400t)$ ,采样频率为 fs=1000Hz,信号被叠加了白噪声污染,实际获得的信号为  $x_a(t)=x(t)+randn()$ ,设计一个 FIR 滤波器并恢复出原始信号。(可参考 P314 例程)。

# 要求画出:滤波器幅频特性;原始无噪声信号;叠加了噪声的信号;滤波后的信号;

close all;clear;clc; fs = 1000;% 采样频率 (Hz) t = 0:1/fs:5;% 时间向量 f = 400;% 信号频率 (Hz) x = sin(2\*pi\*f\*t);% 原始信号 noise = randn(size(t));% 白噪声

```
xa = x + noise;% 叠加噪声的信号
n = 500:
f=[0.396/500.398/500.402/500.404/500.1];
m=[0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0];
b = fir2(n, f, m);
xf = filter(b, 1, xa); % 滤波后的信号
figure(1);
% 原始信号
subplot(3, 1, 1);
plot(t, x);
axis([1 1.3 -1 1]);
title('原始无噪声信号');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅度');
grid on;
% 叠加噪声的信号
subplot(3, 1, 2);
plot(t, xa);
axis([1 1.3 -1 1]);
title('叠加了噪声的信号');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅度');
grid on;
% 滤波后的信号
subplot(3, 1, 3);
plot(t, xf);
axis([1 1.3 -1 1]);
title('滤波后的信号');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅度');
grid on;
% 绘制滤波器的幅频特性
figure(2);
[H, f] = freqz(b, 1, 1024, fs); % 计算频率响应
plot(f, 20*log10(abs(H))); % 幅度响应
title('FIR 滤波器的幅频特性');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度 (dB)');
grid on;
ylim([-100 5]);
```





#### 三、问题记录

请记录调试过程中,碰到的问题(至少3个),以及相应的解决方法。

# 问题 1: 函数输入频率的归一化

描述: 在第 2 题设计 IIR 数字滤波器求阶数 N 过程中,若 buttord 函数中代入频率值为原始的 omega p 和 omega s,会提示报错:【截止频率必须在(0,1)区间内】。

```
      命令行致口

      错误使用 buttord

      截止频率必须在 (0,1) 区间内。

      出错 demo3_2 (第 6 行)

      [N, Wn] = buttord(Omega_p, Omega_s, 3, 15); % 归一化
```

原始代码: [N, Wn] = buttord(Omega\_p, Omega\_s, 3, 15);

修改后代码: [N, Wn] = buttord(Omega\_p / pi, Omega\_s / pi, 3, 15);

参考《信号分析与处理》教材 P314:

b = fir2(n, f, m) 设计一个归一化的 n 阶 FIR 数字滤波器,其频率特性由 f 和 m 指定,向量 f 表示滤波器各频段频率,取值为  $0 \sim 1$ ,为 1 时对应于采样频率的一半。向量 m 表示 f 所表示的各频段对应幅值。可以指定所用窗函数,省略情况下默认使用汉明窗。函数返回滤波器系数向量 b。

#### 解释如下:

数字滤波器的频率设计中,频率通常是以相对于采样频率的一部分来表示的,称为归一化频率, 其范围为[0,1]。0对应直流分量,1对应奈奎斯特频率(即采样频率的一半)。

二者除以 π 进行归一化后, 0.5 和 0.75 刚好都在[0.5, 1]区间, 可输入 buttord 函数进行运算。

### 问题 2: MATLAB 函数调用参数设置错误

描述:调用 butter、cheby1、freqs 等函数时,传递的参数(如滤波器阶数、截止频率)不匹配或格式错误。滤波器设计类型(模拟或数字)未正确指定。

解决方法:检查函数调用中的关键字参数(如 's' 表示模拟滤波器,'z' 表示数字滤波器)。对照 MATLAB 官方文档,确保函数输入参数格式正确。

### 问题 3: 噪声信号的生成与处理

描述:在 FIR 滤波器设计部分,生成的噪声信号幅值太小或太大,影响实验效果。滤波后的信号仍有较大残余噪声。

解决方法:调整 randn 函数的输出比例,确保噪声信号在合理范围内。验证 FIR 滤波器的阻带衰减性能,必要时提高滤波器阶数以增强抑制效果。

### 四、总结与体会

本次实验使用 MATLAB 完成滤波器的**阶数计算、传递函数设计以及频率响应的可视化分析**。 这些过程不仅加深了对滤波器设计理论的理解,也培养了将理论与实践相结合的能力。

实验过程中,深刻体会到参数选择对滤波器性能的显著影响,例如截止频率、阶数及幅频特性

**指标的设置**。通过对不同滤波器特性的对比,认识到巴特沃斯滤波器具有平坦的通带响应,而切比 雪夫滤波器则通过增加通带纹波换取更陡峭的阻带衰减。这种设计权衡明确了工程设计中根据实际 需求选择合适滤波器的重要性。

此外,实验中遇到了一些问题,例如**频率归一化单位转换的疏漏、参数设置不当导致的频率响应偏差,以及噪声信号处理中滤波效果不理想等**。这些问题通过查阅文档、调试代码得到了逐步解决,提升了解决实际问题的能力,同时也认识到细致严谨在工程实践中的重要性。