

微机原理和接口技术

第五讲 指令系统与汇编程序3

提纲

1. 指令系统概述

7. 位操作指令

2. 寻址方式

8. 查表指令的应用

3. 数据传送类指令

9. 堆栈操作指令的应用

4. 算术运算类指令

10. 十进制调整指令的应用

5. 逻辑运算类指令

11. 逻辑指令与字节状态操作

6. 控制转移类指令

12. 转移指令的应用

提 纲

4. 算术运算类指令



• **6.**乘法指令(1条): 助记符**MUL**(Multiply)

MUL AB $;(B)(A) \leftarrow (A) \times (B)$

▶功能:将A和B中两个无符号8位二进制数相乘,所得的16位积的低8位存于A中,高8位存于B中。

如果乘积大于255时,即高位B不为0时,OV置位;否则OV置0。 C总是清0。

• 7.除法指令(1条): 助记符DIV(Divide)

DIV AB ;A/B; (A) ← 商,(B) ← 余数

▶功能:将A的内容除以B的内容,结果中的商保存于A,余数保存于B,并将C和OV置0。

当除数(B)=0时,结果不定,则OV置1。C总是清0。



- 8.十进制调整指令(1条): 助记符DA(Decimal Adjustment)
 DA A
- ▶功能:对两个压缩BCD码(一个字节存放2位BCD码)数相加的结果进行十进制调整
 - 注意:
 - 1) 只能用在ADD和ADDC指令之后,对相加后存放在A中的结果进行修正。
 - 2)两个压缩BCD码按二进制数相加之后,必须经过此指令的调整才能得到正确的BCD码累加和结果。
 - 调整的条件和方法:
 - 1) 若 (A0~3) >9或 (AC) =1,则 (A0~3) ← (A0~3) + 6,即低位加6调整。
 - 2) 若(A4~7) >9或(Cy) =1, 则高位加6调整。
 - DAA指令对C的影响是只能置位,不能清0。

提 纲

5. 逻辑运算类指令



• 逻辑操作类指令包含逻辑与、逻辑或、逻辑异或、求 反、左右移位、清0等。该类指令不影响标志位,仅当其目的操作数为A时,对奇偶标志位P有影响。24条指令可分为 5组。

▶ 逻辑与操作指令: 6条

▶ 逻辑或操作指令: 6条

▶ 逻辑异或指令: 6条

▶ 累加器清0和取反指令: 2条

▶ 循环移位指令: 4条



• 1.逻辑与操作指令(6条): 助记符ANL(AND Logic)

ANL A, Rn ; $(A) \leftarrow (A) \land (Rn)$

ANL A, direct ; $(A) \leftarrow (A) \land (direct)$

ANL A, @Ri ; $(A) \leftarrow (A) \land ((Ri))$

ANL A, # data ; $(A) \leftarrow (A) \land #$ data

ANL direct, A ; (direct) \leftarrow (direct) \wedge (A)

ANL direct, # data ; (direct) \leftarrow (direct) \wedge # data

▶功能:将目的操作数和源操作数按"位"相"与",结果存放到目的操作数单元中。



• 2.逻辑或操作指令(6条): 助记符ORL(OR Logic)

ORL A, Rn ; $(A) \leftarrow (A) \lor (Rn)$

ORL A, direct ; $(A) \leftarrow (A) \lor (direct)$

ORL A, @Ri ; (A) \leftarrow (A) \vee ((Ri))

ORL A, # data ; (A) \leftarrow (A) \vee #data

ORL direct, A ; (direct) \leftarrow (direct) \vee (A)

ORL direct, # data ; (direct) \leftarrow (direct) \vee # data

▶功能:将目的操作数和源操作数按"位"相"或",结果 存放到目的操作数单元中。



• 3.逻辑异或操作指令(6条): 助记符XRL(Exclusive-OR Logic)

XRL A, Rn; $(A) \leftarrow (A) \oplus (Rn)$

XRL A, drect ; (A) \leftarrow (A) \oplus (direct)

XRL A, @Ri ; (A) \leftarrow (A) \oplus (Ri))

XRL A, rdata ; (A) \leftarrow (A) \oplus # data

XRL direct, A ; (direct) \leftarrow (direct) \oplus (A)

XRL direct, # data; (direct) ← (direct) ⊕ # data

▶ 功能:将目的操作数和源操作数按"位"相"异或",结果存放到目的操作数单元中。

>异或运算规则:

0 ⊕ 0=0 1 ⊕ 1=0

0 ⊕ 1=1 1 ⊕ 0=1



- 4.累加器清0和取反指令(2条):
- 清0指令助记符CLR (Clear)
- 取反指令助记符CPL(Complement)
- CLR A ; $(A) \leftarrow 0$
 - ▶功能: 累加器A的内容清0 (字节清0)。字节清0就此一条。

CPL A ; $(A) \leftarrow (/A)$

▶功能:对累加器A的内容逐位取反,结果仍存在A中。

例: 设(A) =21H(0010 0001B)
 执行CPL A指令后, (A) =DEH(1101 1110B)。



• 5.循环移位指令(4条)


RL A ;循环左移指令;A的内容循环左移一位。(Rotate Left)

RR A ;循环右移指令; A的内容循环右移一位。(Rotate Right)

RLC A ; 带C的循环左移; A的内容和C的内容整个左移一位。

; (Rotate Left through Carry)

RRCA; 带C的循环右移; A的内容和C的内容整个右移一位。





• 5.循环移位指令(4条)

• 例: MOV A,#01H ; (A) =0000 0001B

• RL A ; $(A) = 0000 \ 0010B$, (A) = 02H

RL A; $(A) = 0000 \ 0100B$, (A) = 04H

左移一位相当于乘2;右移一位相当于除2。

例:2字节数R3R2中的内容(16位数)左移一位。(相乘结果不大于65536的情况)

PROG: CLR C

MOV A,R2

RLC A

MOV R2,A

MOV A,R3

RLC A

MOV R3,A

RET



- 6.逻辑操作类指令举例
- **例3-8**: 已知A=85H, (45H)=A3H, 分析执行"ANLA, 45H"指令、"ORLA, 45H"指令和"XRLA, 45H"指令的结果。
- 1) 逻辑与: 1 0 0 0 0 1 0 1
- 1 0 0 0 0 0 0 1
- 运行结果: (A) =81H, (45H)=A3H, P=0。
- 2)逻辑或:100011
- $\vee 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1$
- 1 0 1 0 0 1 1 1
- 运行结果: A=0A7H, (45H)=0A3H, P=1。
- 3)逻辑异或: 10000101
- 0 0 1 0 0 1 1 0
- 运行结果: A=26H, (45H)=0A3H, P=1。



- 6.逻辑操作类指令举例
- **例3-9**: 设(A)=B3H(10110011B), Cy=1, 分析以下指令的执行结果。

执行"RLA"指令后,执行结果为(A)=67H(01100111)。 执行"RRA"指令后,执行结果为(A)=0D9H (11011001)。

执行"RLCA"指令后,执行结果为(A)=67H(01100111), Cy=1。

执行"RRCA"指令后,执行结果为(A)=0D9H(11011001), Cy=1。

提 纲

6. 控制转移类指令



• 程序的顺序执行是由程序计数器 (PC) 自动增1来实现的,要改变程序的执行顺序,控制程序的流向,必须通过控制转移类指令实现,所控制的范围为程序存储器的64KB空间。8051MCU的控制转移类指令,共17条,可分为4组。

▶ 无条件转移指令: 4条

▶ 条件转移指令: 8条

▶ 子程序调用和返回指令: 4条

▶ 空操作指令: 1条



• 1.无条件转移指令(4条)

• LJMP addr16 ; 长跳转指令, 跳转范围为64K; (PC) ← addr16

• ; 3字节指令。(Long Jump)

• AJMP addr11 ; 绝对跳转指令, 跳转范围为2K;

• ; (PC)=(PC)+2, $(PC)0-10 \leftarrow addr11$.

• ; 2字节指令。(Absolute Jump)

• SJMP rel ; 短跳转指令, 跳转范围-128~+127

• ; (Short Jump)

• JMP @A+DPTR; 散转指令或间接跳转指令;

(PC) ← (A)+(DPTR);A的内容为8位无符号数。

· ; 单字节指令。(Jump Indirect)

▶ 区别: 跳转的范围不一样

• 原则上,用SJMP或AJMP的地方都可以用LJMP替代。AJMP已很少使用。



• 2.条件转移指令(8条)

 \leftarrow (PC)+2

(1)判零转移指令:

```
JZ rel ; A=0, 跳。 (PC) \leftarrow (PC) +2+rel (Jump if ACC equal Zero) ; A\neq0,不跳,继续向下执行。即(PC) \leftarrow (PC)+2 JNZ rel ; A\neq0, 跳。 (PC) \leftarrow (PC) +2+rel (Jump if ACC Not equal Zero) ; A=0,不跳,继续向下执行。即(PC)
```



- 问题:程序跳哪里去了?
- (1)判零转移指令:

```
JZ rel ; A=0, 跳。 (PC) \leftarrow (PC) +2+rel
```

JNZ rel ;
$$A\neq 0$$
, 跳。 (PC) \leftarrow (PC) $+2+rel$



- 答案
- (1)判零转移指令:

JZ rel ; A=0, 跳。 (PC) \leftarrow (PC) +2+rel

(Jump if ACC equal Zero) ; A≠0,不跳,继续向下执行。即(PC)

 \leftarrow (PC)+2

JNZ rel ; $A\neq 0$, 跳。 (PC) \leftarrow (PC) +2+rel

(Jump if ACC Not equal Zero); A=0,不跳,继续向下执行。即(PC)

 \leftarrow (PC)+2

例: 设(A)=01H, 执行程序

JZ LABEL1 ; 因为 $(A) \neq 0$, 程序继续执行

DEC A ; (A) -1 = 00H

JZ LABEL2 ; 因为(A)=00H, 程序转向标号

; LABEL2 的地址执行

LABEL1: -----

LABEL2: --这里! ----



- 2.条件转移指令(8条)
- (2)数值比较转移指令(均为3字节指令)
- 助记符: CJNE (Compare and Jump if Not Equal)

CJNE A, direct, rel

CJNE A, #data, rel

CJNE Rn, #data, rel

CJNE @Ri, # data, rel

▶ 功能:

- 对指定的两操作数进行比较,即(操作数1)—(操作数2),比较结果仅影响标志位C,2个操作数的值不变;
- 比较不等,程序转移,目的地址=该指令的PC+3+rel,即(PC) ←(PC)+3+rel,且:
- 若(操作数1) >=(操作数2), C ← 0;
- · 若(操作数1) <(操作数2), C ← 1。
- 比较相等,程序继续顺序执行,即(PC) ← (PC)+3



- 2.条件转移指令(8条)
- (3)循环转移指令: DJNZ (Decrement and Jump if Not equal Zero)

DJNZ Rn, rel ;(Rn) \leftarrow (Rn)-1;

;若(Rn)≠0,跳, (PC) **←**(PC)+2+rel

;若(Rn)=0,不跳; 即(PC) ← (PC) +2

DJNZ direct, rel ; direct的内容为判断依据

> 功能:

- Rn或direct的内容减1,判别其内容是否为0。
- 若不为0, 跳转到目标地址, 继续执行循环程序;
- 若为0,则结束循环程序段,程序往下执行。



- 3.子程序调用和返回指令(4条)
- (1)长调用指令: 助记符LCALL(Long Subroutine Call)

LCALL addr16;(PC) ← (PC) +3, 下条指令地址自动压栈保护;

;(SP) ← (SP) +1, ((SP)) ← PCL, PC低8位入栈;

;(SP)←(SP)+1,((SP)) ← PCH, PC高8位入栈;

; (PC) ← addr16(子程序首址)

该指令可调用存放在64KB ROM空间任何位置的子程序。

(2)绝对调用指令: 助记符ACALL(Absolute Subroutine Call)

ACALL addr11;(PC) ← (PC) +2, PC自动压入堆栈保护,(SP) ←(SP) +2

; PC(10~0) ←addr11, PC 的高5位不变,执行子程序。

被该指令调用的子程序入口地址必须与ACALL下一条指令在相同的2KBROM空间中。由于MCU的ROM容量不再是问题,所以这条指令很少使用。



- 3.子程序调用和返回指令(4条)
- (3)子程序返回指令: 助记符RET(Return from Subroutine)

• RET ; (PCH) \leftarrow ((SP)), (SP) \leftarrow (SP)-1

• ; $(PCL) \leftarrow ((SP))$, $(SP) \leftarrow (SP) - 1$

- ▶ 功能:从堆栈顶部弹出子程序调用时,压入保护的断点地址到PC,即返回到主程序。子程序的最后一条指令必须是RET指令。
- (4)中断程序返回指令:助记符RETI(Return from Interrupt Subroutine) 除具有RET的功能外,还可以恢复中断逻辑。
 - RET 和RETI决不能互换使用
 - 中断子程序的最后一条指令,必须是RETI指令。
- 4.空操作指令:助记符NOP(No Operation)

NOP ; (PC) \leftarrow (PC) +1

没有实际操作,只是花了一个机器周期时间。常用于软件延时。



- 5.控制转移类指令举例
- 例3-10: 已知(SP)=60H, 标号地址MA为0123H, SUB子程序的地址为5060H。分析执行LCALL指令后, PC、SP以及堆栈顶部的数值。

```
• (0123H) MA: LCALL SUB
```

• (0126H)

•

• ORG 5060H

• (5060H) SUB:

•

• RET

• 问题: (PC) =?, (SP) =?, (61H) =?,

• (62H) = ?



- 5.控制转移类指令举例
- 例3-10: 已知(SP)=60H, 标号地址MA为0123H, SUB子程序的地址为5060H。分析执行LCALL指令后, PC、SP以及堆栈顶部的数值。
- (0123H) MA: LCALL SUB • (0126H) • ORG 5060H
- (5060H) SUB:
- •
- RET
- 结果: (PC) =5060H, (SP) =62H, (61H) =26H, (62H) =01H。



Thank you!

