

微机原理和接口技术

第十七讲 串行通信2



提纲

1. 总线与通信

- 6. UART的应用-1
- 2. 通信协议与校验方式 7. UART的应用-2
- 3. UART的组成结构
- 8. RS232/RS485通信技术与应用

- 4. UART的工作方式
- 5. UART的波特率

提 纲


4. UART的工作方式



8051 MCU的UART 有4种工作方式,通过SCON中的SM0、SM1选择。

- 1. 方式0: 同步移位寄存器输入/输出方式
- ▶ 8位数据为一帧,发送次序为从低到高 (D0到D7);
- ▶ 引脚RXD是数据输入/输出端;引脚TXD是同步移位脉冲输出端,为外围芯片 (如 "串入并出"或 "并入串出"移位寄存器)提供同步移位信号。
- ➤ 移位脉冲的频率是固定的为fosc/12, 即每个机器周期发送/接收1位数据。

方式0实际为UART的同步串行通信方式,常用于I/O接口的扩展。





1. 方式0: 同步移位寄存器输入/输出方式

(1) 发送过程

- ➤ 在TI=0情况下,将要发送的数据写入发送SBUF,即启动了一次发送。
- ➤ 数据从RXD端串行输出(先低位后高位),TXD端输出移位同步信号。
- ➤ 8位发送完毕后,由硬件将TI 置为 "1" (表示一个字节数据发送完毕)。 在软件清除TI后,可发送下一个数据。


(2) 接收过程

- ➤ 在RI = 0条件下,将REN置 "1" 便启动了串行口的接收;
- ➤ RXD为数据输入端,TXD为同步移位信号输出端。
- ▶ 在接收到8位数据后,将被移入接收SBUF,并置RI为"1" (表示接收到一个字节数据)。在CPU读取该数据、清除RI后,可接收下一个数据。



2. 方式1-3: 异步通信方式

工作方式	数据帧	波特率	
方式1: 10位UART	起始位、数据位、停止位	波特率=2 ^{SMOD} /32×(T1的溢出率)	
方式2: 11位UART	起始位、数据位、校验位	2 ^{SMOD} ×fosc /64	
方式3: 11位UART	(第8位)、停止位	波特率=2 ^{SMOD} /32×(T1的溢出率)	



TXD: 发送引脚, RXD: 接收引脚; 空闲 (即不通信) 时, 收发引脚 均为高电平。

异步通信连接方式



2. 方式1-3: 异步通信方式

(1) 发送过程

以11位数据帧发送为例:

- ➤ 将要发送的第8位数据写入SCON的TB8;
- ➤ 然后将要发送的数据写入**发送SBUF**,即启动了一次发送;
- ➤ 依次发送: 起始位 "0" (硬件自动插入)、SBUF中的8位数据位 (先低后高)、TB8的内容、停止位 "1" (硬件自动插入);
- ➤ 发送速率:由设置的波特率决定,即数据帧信息在内部波特率发生器输出的移位脉冲控制下,逐位从TXD引脚输出;
- ▶ 当停止位发送完毕后,置TI=1,通知CPU可以发送下一帧数据; 同时维持TXD引脚为高电平状态。



2. 方式1-3: 异步通信方式

(2) 接收过程:

令REN=1,接收器就开始接收数据。接收步骤:

- ▶ 检测起始位:在内部接收脉冲(16倍的波特率)的控制下,检测RDX引脚的状态;检测到有效的"0",即认为检测到了起始位。
- 于是开始连续接收数据位、校验位和停止位。
- ➢ 若接收的停止位 = 1,表示接收的数据有效,就将移位寄存器中的数据移入 接收SBUF,并将 RI置为1。不然,所有接收信息将丢失。

数据的采样与确定方法:

- ➤ 以16倍波特率的速率检测RXD端的电平,即1位数据检测16次;
- ➤ 取中间7、8、9三个点的电平,并把2次及以上相同的电平确定为有效的数据电平(即按少数服从多数的规则确定出该bit的电平)。



2. 方式1-3: 异步通信方式


发送第8位 (TB8) 的确定:

发送数据	校验方式		数据的P	TB8	
	偶校验位	奇校验位	标志位	偶校验时	奇校验时
33H	0	1	0	0	1
43H	1	0	1	1	0
9EH	1	0	1	1	0
AAH	0	1	0	0	1

偶校验时: TB8=P;

奇校验时: TB8= P。





右边要 先准 备好

提 纲

5. UART的波特率

UART的波特率



- 1. 四种工作方式的波特率
- ▶方式0的波特率是固定的,波特率 = fosc/12,其周期即为机器周期。
- **▶方式2的波特率**有两种选择:

- 置PCON中的SMOD = 0,则波特率为fosc/64;
- 置PCON中的SMOD = 1,则波特率为fosc/32。
- ▶ **方式1和方式3**的波特率是可编程的,由T1或T2的溢出率控制。 (对于经典8051 MCU默认T1作为波特率发生器)

波特率 = 2^{SMOD}/32× (T1溢出率)

- 当SMOD=0, 波特率为1/32×(T1溢出率);
- 当SMOD=1, 波特率=1/16× (T1溢出率)。



2. 定时器TI作为波特率发生器

T1作波特率发生器时,应工作在定时方式2,即8位自动重装载方式,禁止中断。设初值为X,则T1的定时时间(溢出周期)T为:

$$T = \frac{12}{f_{\text{osc}}} \times (2^8 - X)$$

溢出率为溢出周期的倒数,所以

波特率=
$$\frac{2^{SMOD}}{32} \times T1$$
溢出率= $\frac{2^{SMOD}}{32} \times \frac{f_{\text{osc}}}{12 \times (2^8 - X)}$

则T1的定时初值X为:

$$X=2^8 - \frac{f_{\text{osc}} \times (\text{SMOD}+1)}{384 \times 波特率}$$



2. 定时器TI作为波特率发生器

常用的波特率有: 1200、2400、4800、9600、38400、115200bps等。

波特率与定时器T1初值的对应表

常用波特率	Fosc (MHz)	SMOD	TH1初值
115200	11.0592	1	FFH
38400	11.0592	1	FEH
19200	11.0592	1	FDH
9600	11.0592	0	FDH
4800	11.0592	0	FAH
2400	11.0592	0	F4H
1200	11.0592	0	E8H

提 纲

6. UART的应用-1




1. 利用串行口扩展I/O接口

例7-2: 用2个8位并入串出移位寄存器74HC165扩展2个并行输入接口。编程实现从2个输入口读入20H字节数据,并保存到内部RAM的50H-6FH中。

分析: 74HC165是并入串出移位寄存器, D0-D7为并行输入端, Q_H为串行输出端, CK为移位脉冲输入端, S/L是串行移位/并行数据置入选择端。前级的输出端Q_H与后级的输入端S_{IN}相连,实现多片74HC165的串接。

S/L=0: 并行数据置入 S/L=1,: 串行移位



UART的应用-1



汇编程序:

MAIN: MOV R7, #10H ; 设置读入字节数

MOV RO, #50H ; 设片内RAM指针

SETB FO ; 设置奇数次/偶数次读入标志

RCV0: CLR P1.0 ; 允许并行置入数据,此时165引脚D7-D0上状态存入寄存器

SETB P1.0 ; 允许串行移位

RCV1: MOV SCON,#10H ; 设串行口方式0, 启动接收

JNB RI,\$;等待接收到1帧数据

CLR RI ; 清接收中断标志位

MOV A,SBUF ; 读取SBUF中数据

MOV @RO, A ; 保存到内部RAM

INC R0

CPL F0 ; F0求反。F0=1 (奇数次) 读入165 (1) 的内容,

; F0=0 (偶数次) 读入165 (2) 的内容

JNB F0, RCV1 ; 再接收1个寄存器的数据

DJNZ R7, RCV0 ; 判断是否已读入预定的字节数

......; 对读入数据进行处理

UART的应用-1




2. 利用串行口进行异步通信

例7-4: 点对点双机通信。甲机将50-5FH的16个数据串行发送给乙机。

分析:

- ➤ 采用方式3,偶校验方式。 波特率为1200bps,波特率发生器T1的重装载常数为 E8H。
- ➤ 在数据写入SBUF前,先将校验位写入TB8,即准备好要发送的第8位。
- > 线路连接方式:
- 甲机的TXD与乙机的RXD相连;
- 甲机的RXD与乙机的TXD相连;
- 地线与地线相连。





2. 利用串行口进行异步通信

(1) 发送程序(汇编)

TR: MOV SCON,#0C0H ; 串口初始化,方式3

> MOV TMOD,#20H ;T1初始化,方式2

CLR TR1

; 装载初值 MOV TH1,#0E8H

MOV TL1,#0E8H

SETB TR1 ;启动波特率发生器

MOV R0,#50H ; 首地址赋给R0

MOV R7,#10H ;设置数据长度

LOOP1: MOV A,@R0 ;将发送内容存于A中 ;校验位传送到TB8

MOV C,P

MOV TB8,C

MOV SBUF,A ;启动串行发送

; 等待发送完毕 WAIT: JNB TI, WAIT


> CLR TI ; TI 清零

INC ;修改指针 R0

这里可以加一点延时, 更保险

DJNZ R7,LOOP1 ; 未完继续


RET





2. 利用串行口进行异步通信

(2) 接收程序 (汇编) RVE: MOV TMON,#20H ;T1为方式2



CLR TR1 MOV TH1,#0E8H MOV TL1,#0E8H

 SETB
 TR1
 ;启动波特率发生器工作

 MOV
 R0,#50H
 ;接收数据存储首地址

 MOV
 R7,#10H
 ;设置接收数据长度

MOV SCON,#0D0H ;方式3,REN=1 (启动接收)

W1: JNB RI,W1 ; 等待接收完毕 CLR RI ; R1软件清零

MOV A,SBUF ;读数据到A, P 反映该数据的奇偶性

JNB PSW.0,NEXT ;接收数据的 P=0, 跳转

JNB RB8,ERROR ;接收的第8位=0,校验出错,跳转

SJMP RIGHT

NEXT: JB RB8,ERROR ; 校验出错, 转移

RIGHT: MOV @RO,A ;数据传送正确

INC R0 DJNZ R7,W1

CLR FO ; 置正确标志

RET

ERROR: SETB F0 ; 置出错标志

RET



Thank you!

