

微机原理和接口技术

第五讲 指令系统与汇编程序2

提纲

1. 指令系统概述

7. 位操作指令

2. 寻址方式

8. 查表指令的应用

3. 数据传送类指令

9. 堆栈操作指令的应用

4. 算术运算类指令

10. 十进制调整指令的应用

5. 逻辑运算类指令

11. 逻辑指令与字节状态操作

6. 控制转移类指令

12. 转移指令的应用

提 纲

3. 数据传送类指令



数据传送类指令是最基本、使用最多的一类指令,共有29条。主要用于数据的传送、保存以及交换等场合。

该类指令中,除给A赋值(A内容发生变化)会影响P标志外,其余标志不受影响。可分为以下五组:

▶ 内部RAM数据传送类指令: 16条(MOV)

▶ 程序存储器访问类指令: 2条 (MOVC)

▶ 外部RAM访问类指令: 4条(MOVX)

▶ 堆栈操作类指令: 2条

▶ 数据交换类指令: 5条



1. 内部RAM数据传送指令(16条): (助记符: MOV (MOVe))

该组指令实现8051MCU内部工作寄存器、存储单元、SFR之间的数据传送。

指令格式: MOV <目的操作数>, <源操作数>

根据指令中4种不同的目的操作数(A、Rn、direct和@Ri)分别讨论如下:

• (1) 以累加器A为目的操作数的指令(4条)

MOVA, Rn ;(A) \leftarrow (Rn)

MOV A, direct $(A) \leftarrow (direct)$

MOVA, @Ri ;(A) \leftarrow ((Ri))

MOV A, #data $;(A) \leftarrow data$

▶ 功能:把源操作数指定的内容送入A中,即A的赋值指令。



1. 内部RAM数据传送指令(16条): (助记符: MOV (MOVe))

• (2) 以直接地址为目的操作数的指令(5条)

MOV direct, A ; (direct) \leftarrow (A)

MOV direct, Rn ; (direct) \leftarrow (Rn)

MOV direct1, direct2 ; (direct1) \leftarrow (direct2)

MOV direct, @Ri ; (direct) \leftarrow ((Ri))

MOV direct, #data ; (direct) ← data

▶ 功能:把源操作数送到内部RAM的direct单元,即内存单元赋值指令。

• (3) 以寄存器Rn为目的操作数的指令(3条)

MOV Rn, A $;(Rn) \leftarrow (A)$

MOV Rn, direct $(Rn) \leftarrow (direct)$

MOV Rn, #data ;(Rn) ← data

> 功能:把源操作数送到工作寄存器Rn中,即工作寄存器赋值指令。



- 1. 内部RAM数据传送指令(16条): (助记符: MOV (MOVe))
- (4)以间接地址为目的操作数的指令(3条)

 $MOV @Ri,A ;((Ri)) \leftarrow (A)$

MOV @Ri, direct ;((Ri)) \leftarrow (direct)

MOV @Ri,#data ;((Ri)) \leftarrow data

▶ 功能:把源操作数送到以Ri的内容为地址的内部RAM中,给 Ri间接寻址的内存单元赋值。

> 例: (A) =08H, (R1) =10H, 执行MOV @R1, A后, 10H单元的内容变为08H, 而R1的内容仍为10H。



- 1. 内部RAM数据传送指令(16条): (助记符: MOV (MOVe))
- (5) 16位立即数传送指令(1条)

MOV DPTR,#data16 ;(DPTR) ← data16

▶功能:将一个16位的立即数送入DPTR,其中高8位送入DPH,低8位送入DPL。

例: MOV DPTR, #1234H 的执行结果, 与执行下面2条指令的结果相同。

MOV DPH, #12H

MOV DPL, #34H.



2.外部RAM访问指令 (4条): (助记符: MOVX (MOVe eXternal RAM))

该组指令实现8051MCU与外部RAM的数据传送。

MOVX A, @DPTR

 $(A) \leftarrow ((DPTR))$

MOVX A, @Ri

 $(A) \leftarrow ((Ri))$

MOVX @DPTR, A

 $(DPTR) \leftarrow (A)$

MOVX @Ri, A

 $((Ri)) \leftarrow (A)$

▶功能:对外部RAM进行读或写操作,采用寄存器间接寻址方式。前2条为读指令,后2条是写指令。

▶注意:

- •对外部RAM的读写必须通过A累加器。(对内部RAM的读写,指令丰富)
- •对外部RAM的读写,只能用寄存器间接寻址方式,用DPTR或Ri作为地址指针。(对内部RAM操作,有多种寻址方式)



问题:如果想把外部RAM的数据导入内部RAM或者SFR中, 应该怎么做?



问题:如果想把外部RAM的数据导入内部RAM或者SFR中, 应该怎么做?

答: 应该利用累加器A为跳板;

(1) MOVX A, @DPTR $;(A) \leftarrow ((DPTR))$

外部RAM64K地址中的内容到A

MOVX A, @Ri ((Ri))

外部RAM256B地址中的内容到A

(2) MOV direct, A ; (direct) \leftarrow (A)

A到内部RAM 00H~7FH地址中或者 SFR中

 $MOV @Ri,A ;((Ri)) \leftarrow (A)$

A到内部RAM 00H~FFH地址中



3. 查表指令(2条): (助记符: MOVC (MOVe Code))

该组指令的功能是从ROM中读取数据,通常是对存放在ROM中的数据表格进行查找读取。

(1) 远程查表指令

MOVC A, @A+DPTR ; $(A)\leftarrow ((A)+(DPTR))$

▶功能:将DPTR的内容与A的内容相加后形成一个ROM单元地址,将该ROM单元的内容送至A。DPTR内容不变。

优点:可以查找存放在64KROM中任何地址的数据表格, 因此称为远程查表指令。

缺点:要占用DPTR寄存器。



(2) 近程查表指令:

MOVC A, @A+PC ; (PC) \leftarrow (PC) +1

; (A) \leftarrow ((A) + (PC))

▶功能:将A和当前PC值相加,形成要寻址的ROM单元地址,将该ROM单元中的内容送到A。

注意: 当前PC值, 应为该指令所在地址加1。

优点:不占用其他的SFR,不改变PC的值。根据A的内容就可查到数据。

缺点: 只能查找该指令后256字节范围内的数据表格, 因此称为近程查表指令。



- 4. 堆栈操作指令(2条)
- 该组指令采用直接寻址方式,入栈操作是把直接寻址单元的内容传送到堆栈指针SP所指的单元中,出栈操作是把SP所指单元的内容送到直接寻址单元中。
- ▶ 助记符: 进栈操作指令PUSH (PUSH onto stack)
- 出栈操作指令POP(POP from stack)
- PUSH direct ;(SP) \leftarrow (SP)+1, ((SP)) \leftarrow (direct)
- POP direct ;(direct) \leftarrow ((SP)), (SP) \leftarrow (SP)-1
- > 功能
- PUSH direct: 先修改SP指针, 再将内部RAM direct单元的内容压入堆栈。
- POP direct: 将堆栈栈顶的内容弹出, 送到内部RAM direct单元, 再修改SP指针。
- 堆栈指针SP的内容随着栈顶的变化而变化,即总是指向堆栈的 顶部



- 5.数据交换指令(5条)
 - 该组指令是把A中的内容与源操作数所指的数据相互交换。有整字节交换和半字节交换。
- ▶ 助记符: XCH (eXCHange, 字节交换);
- XCHD (eXCHange low-order Digit, 低半字节交换);
- SWAP (SWAP, A的低四位与高四位交换)。
 - ●字节交换:

XCH A,Rn

 $(A) \leftarrow \rightarrow (Rn)$

XCH A, direct

 $(A) \leftarrow \rightarrow (direct)$

XCH A,@Ri

 $(A) \leftarrow \rightarrow ((Ri))$

●半字节交换:

XCHD A,@Ri

 $(A)3\sim0 \leftrightarrow ((Ri))3\sim0$

SWAP A

 $;(A)3\sim0$ \longleftrightarrow $(A)7\sim4$

▶ 功能:把累加器A中的内容与源操作数所指出的数据相互交换。



5.数据交换指令(5条)

例: (A)=56H 执行SWAPA后, (A)=65H

例: (A)=34H, (R0)=20H, (20H)=78H:

执行: XCHD A,@R0后, (A)=38H,(20H)=74H



6. 数据传送类指令举例

- 例3-1: 将外部RAM100H单元中的内容送入外部RAM200H单元中。
- 程序如下:
- MOV DPTR, #0100H ; (DPTR) ←#0100H
- MOVX A, @DPTR ; (A) ← ((DPTR)), DPTR间 址单元的内容读到A
- MOV DPTR, #0200H; (DPTR) ←#0200H
- MOVX @DPTR, A ; ((DPTR)) ← (A), A的内容 写到DPTR间址单元



• 6. 数据传送类指令举例

例3-2: (A)=5BH,(R1)=10H,(R2)=20H,(R3)=30H,(30H)=4FH,执 行以下指令后,R1、R2、R3的结果分别是多少?

MOV R1,A

MOV R2, 30H

MOV R3, #83H

结果: (R1)=5BH,(R2)=4FH,(R3)=83H

提 纲

4. 算术运算类指令



• 算术运算指令是通过算术逻辑运算单元ALU进行数据运算与处理的指令,主要完成加、减、乘、除四则运算,以及加1、减1、BCD码运算和调整等。除加1、减1运算外,这类指令大多数要影响PSW中的标志位。24条指令可分为6组。

▶ 不带进位加法指令: 4条

▶ 带进位加法指令: 4条

▶ 带借位减法指令: 4条

▶ 加1指令: 5条

▶ 减1指令: 4条

▶ 乘法、除法、十进制运算调整指令: 3条



• 1.不带进位加法指令(4条) 助记符ADD(Addition)

ADD A, #data $(A) \leftarrow (A) + #data$

ADD A, direct $(A) \leftarrow (A) + (direct)$

ADD A, @Ri $;(A) \leftarrow (A)+((Ri))$

ADD A, Rn $(A) \leftarrow (A) + (Rn)$

▶功能:将源操作数 (Rn、direct、@Ri或立即数)和目的操作数 (在A中)相加后,结果存放到A中。



• 1.不带进位加法指令(4条): 助记符ADD(Addition)

例3-3: 设(A) =4AH,(R0)= 5CH。 执行指令: ADD A, R0

0 1 0 0 1 0 1 0 B

+ 01011100B

10100110B

执行结果: (A)=A6H, C=0,

OV=1, AC=1, P=0:

OV的判断: D6有进位而C7无进位,故OV=1;即出现二个正数相加,结果为负数的错误。

标志位的意义与操作数是带符号数还是无符号数有关:

▶无符号数相加时,如果Cy被置位,说明累加和超过了8位无符号数的最大值(255),此时OV虽受影响但无意义;

▶带符号数相加时,若溢出标志OV位被置位,说明累加和超出了8位带符号数的范围(-128~+127)。即出现了两个正数相加,和为负数;或两个负数相加,和为正数的错误结果。此时Cy虽受影响但已不需关注。



• 2.带进位加法指令(4条): 助记符ADDC(Addition with Carry)

ADDC A, #data ; (A)
$$\leftarrow$$
 (A)+ data+(C)

ADDC A, direct ; (A)
$$\leftarrow$$
 (A)+ (direct)+ (C)

ADDC A, @Ri ; (A)
$$\leftarrow$$
 (A)+((Ri)) +(C)

ADDC A, Rn ; (A)
$$\leftarrow$$
 (A)+(Rn)+ (C)

▶ 功能:把源操作数、A和当前Cy的值相加,结果保存到A。主要用于多字节加法中。

• **例3-4:** (A)=AEH,(R0)=81H, C=1,执行指令ADDCA,R0

执行结果: (A)=30H, C=1, OV=1, AC=1, P=0;



・ 3. 帯借位减法指令(4条): 助记符SUBB(Subtract with Carry)

SUBB A, #data ;(A) \leftarrow (A)-data-(C)

SUBB A, direct ;(A) \leftarrow (A)-(direct)-(C)

SUBB A, @Ri $(A) \leftarrow (A)-((Ri))-(C)$

SUBB A, Rn ;(A) \leftarrow (A)-(Rn)-(C)

▶**功能**:将A中的值减去源操作数指定的值,以及借位位Cy,结果存放在A中。

- ▶若D7有借位则C置1,否则C清0;若D3有借位,则AC置1,否则AC清0。
- ▶若D7和D6中有一位有借位而另一位没有,则OV置1; 表示正数减负数 结果为负,或负数减正数结果为正,结果错误。



• 3.带借位减法指令(4条)

例3-5: 已知(A)=C9H, C=1, 执行SUBB A, #54H的结果。

执行结果: (A)=74H, C=0, OV=1, AC=0, P=0; (负数减正数得到了正数的结果,表示溢出)

• 在进行减法运算前,如果不清楚借位标志位Cy的状态,则应 先对Cy进行清0。



• 4.加1指令(5条): 助记符INC(Increment)

INC Rn ; $(Rn) \leftarrow (Rn) + 1$

INC direct; (direct) \leftarrow (direct) +1

INC @Ri ; $((Ri)) \leftarrow ((Ri)) + 1$

INC A ; $(A) \leftarrow (A) + 1$

INC DPTR ; (DPTR) \leftarrow (DPTR) +1

▶ 功能:将指令中的操作数加1。



• 5.减1指令(4条): 助记符DEC(Decrement)

DEC A ; $(A) \leftarrow (A) -1$

DEC direct; (direct) \leftarrow (direct) -1

DEC @Ri ; $((Ri)) \leftarrow ((Ri)) - 1$

DEC Rn ; $(Rn) \leftarrow (Rn) - 1$

▶ 功能: 指令中的操作数减1。若原操作数为#00H,则减1后为#0FFH。

INC A和DEC A, 加1指令和减1指令不影响除P外的标志位。

▶注意: 无DPTR减1指令。若要使(DPTR)-1,必须要用一段程序来实现。

DPH DPL 如: 01 00

-00 01 -0001

DPH DPL 00 FF



• 5.减1指令(4条)

DPTR指针减1的程序:

DPTRSUB1: CLR C

MOV A,DPL

SUBB A,#1

MOV DPL,A

MOV A,DPH

SUBB A,#0

MOV DPH,A

如(DPTR)=0580H, 执行后结果为057FH;

如(DPTR)=1000H,执行后结果为0FFFH。



Thank you!

