

微机原理和接口技术

第十七讲 串行通信1



提纲

1. 总线与通信

- 6. UART的应用-1
- 2. 通信协议与校验方式 7. UART的应用-2
- 3. UART的组成结构
- 8. RS232/RS485通信技术与应用

- 4. UART的工作方式
- 5. UART的波特率

提 纲

1. 总线与通信



主要介绍总线与通信的概念和基本原理,包括总 线类型,异步通信的帧格式、波特率,以及串行通信 的数据传送方式。



主要介绍总线与通信的概念和基本原理,包括总 线类型,异步通信的帧格式、波特率,以及串行通信 的数据传送方式。



总线:微控制器系统、测量仪器系统内部以及相互之间信息传递的公共通道。

总线分类: 芯片总线、系统总线、通信总线

1. 芯片总线

功能:连接片内各模块的通道,用于模块之间的信息传输。

- ▶ 8051 MCU内部总线:数据总线DB、地址总线AB、控制总线CB
- ▶ 微控制器的片内总线大都采用并行的单总线结构 (分时复用)
- 2. 系统总线: 也称为内总线

功能:微控制器系统或智能仪器内部各模块、各器件之间传送信息的通道。

▶ 系统总线分为并行系统总线(如PCI总线、VXI总线)和串行系统总 线(如I²C、SPI、1-wire)。



3. 通信总线: 也称为外总线

功能:两个或多个系统之间传送信息的通道。

▶ 通信总线分为并行通信总线(如IEEE488总线)和串行通信总线 (如RS232、RS485总线)

并行通信: 数据字节的各位同时被传送或接收

特点:传输速度快,当传输距离远、位数多时,会提高成本、降 低通信成功率。

串行通信:数据字节的各位按顺序逐位传送或接收

特点: 只需2-3根传输线,线路简单、成本低,特别适合远距离通信,但传输速度相对并行通信要慢。



串行真的很慢吗?

3G、4G、5G其实都是串行通信。




串行通信类型按数据的传递方式不同,可分为异步通信与同步通信

1. 异步通信

异步通信中数据或字符按帧发送。

(1) 数据帧格式

一个字符完整的通信格式为一个数据帧,由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。





数据帧中各部分:

- ▶起始位:为逻辑"0"信号,占用一位,用来通知接收设备,一个 新的字符开始了。
- ▶ 数据位: 紧跟着起始位的是 5~8位数据的最低位LSB, 异步传送规 定低位在前, 高位在后。
- ▶ 奇偶位:紧跟在数据最高位MSB之后,占用一位,奇偶校验时,根据协议置"1"或"0"(根据需要设置)。
- 》停止位:为逻辑"1"信号,可占用1-2位。接收端收到停止位时, 表示一帧数据结束。同时为接收下一帧数据作好准备,只要再收到 一个逻辑"0"就是一个新字符的开始。



(2) 异步通信的特点

- ▶ 以字符(数据帧)为单位进行传输的,帧与帧之间的时间间隔是任意的,即帧与帧之间是异步的,通过起始位控制通信双方正确收发。
- ▶每个数据帧中的各位以固定的时间传送,因此通信双方必须采用相同的波特率,以实现数据帧收发的同步。
- ▶由于异步通信的数据帧有固定格式,通信双方只需按约定的帧格式收发数据,因此其硬件结构比同步通信方式简单。
- ▶由于在数据帧中插入了为实现同步收发的起始位、停止位,因此其通信效率比同步通信方式要低。
- ▶ 异步通信的数据帧中可以加入校验位进行数据传送的错误检测,应用广泛。

串行通信总线(外总线)通常采用异步通信方式,如RS232、RS485等。



(3) 波特率

波特率是异步通信的一个重要指标,反映了数据传送的速率。

定义:单位时间内传输的二进制数据的位数。通常用每秒传输的bit数表示,为b/ps或bps (bit per second)。波特率越高,传送速度越快。

例: 每秒传送120字符,设每个字符包含10位,则传送波特率为: 1200bps。每个bit数据的传送时间Td 为波特率的倒数。

波特率=1200bps, Td=1000ms/1200=0.833ms。

国际上,波特率规定为: 1200、1800、2400、4800、9600(9.6K)、19.2K、38.4K、115.2K。



2. 同步通信

- ▶ 同步通信是一种连续串行传送数据的通信方式,发送端和接收端需要 一个同步时钟信号,用于控制通信双方收发的同步;同步信号由发起 通信的主机发生。
- ▶ 同步通信至少需要3条线:数据线SDA,同步时钟SCL,公共地。
- ▶以"数据序列"为单位进行通信,一个"数据序列"包括三部分:

同步字符:表示数据传送开始,以实现发送端和接收端的同步。

数据块:要通信的数据内容。同步字符结束后,连续、顺序地发送和接收。

校验字符:为检测通信数据的正确性,提高数据传送的可靠性,在数据块发送完毕后,通常要按约定发送数据块的校验码。校验方式和校验码长度,按约定的通信协议进行。



同步字符1~若干字节 数据内容 校验字符1~若干字节


串行系统总线(内总线)通常采用同步通信方式,如I²C、SPI、USB。



按照数据的传送方向,串行通信可分为单工、半双工和全双工三种传送方式

1. 单工传送方式

是一种数据只沿一个方向传送的通讯方式,甲机只能作发送器,乙机只能作为接收器,数据由甲机传送给乙机。通讯时只需用一根传输线即可实现数据传送。






2. 半双工传送方式

数据能够在两个方向上传送,但在同一时刻只能由一台发送、另一台接收。仅用一根传输线,交替进行双向传送数据。


数据能够在两个方向上传送,但不能同时进行。





3. 全双工传送方式

甲机和乙机之间有2条数据线,甲机和乙机都有独立的接收器和发生器硬件模块,因此双方在任何时刻都可以同时进行发送和接收。



提 纲

2. 通信协议与校验方式



主要介绍通信协议的内容和校验方式,包括字节的奇偶校验,数据块的和校验和循环冗余CRC校验。



1. 通信协议

为保证通信双方准确可靠的通信,需要进行数据传输的一些约定,即制订通讯协议。内容应包括数据帧格式、波特率、校验方式、握 手方式以及传送数据、命令的含义等。

通信双方必须遵循约定的通信协议,才能进行有效的通信。

2. 校验方式

对于通信来说,需要检测接收数据的正确性(检测通信过程中是否出错),检测错误的过程称之为校验。常用的校验方法有字节的奇偶校验,数据块的累加和校验和循环冗余校验。

(1) 字节的奇偶校验

通过在数据帧的校验位上,设置"0"或者"1",使得数据帧中"1"的个数为奇数个,称为奇校验;为偶数个,称为偶校验。



2. 校验方式

例1: 用奇校验传送33H和43H。

分析: 奇校验即要求通过加上校验位(0或1),使得每帧数据中的"1"的个数为奇数个。

33H: 00110011 其中1的个数为4, 所以校验位应为1;

43H: 01000011 其中1的个数为3, 所以校验位应为0;

数据帧格式: 每帧11位。

"1 1 00110011 0" 传输方向→ "1 0 01000011 0" 传输方向→

停 校 8位数据位 起

止 验 (低位在前,始

位 位 即低位先发)位



2. 校验方式

例2: 用偶校验传送9EH和35H。

分析:偶校验要求通过加上校验位(0或1),使得每帧数据中的"1"的个数为偶数个。

9EH 10011110 校验位=1

35H 00110101 校验位=0

数据帧格式:

"1 1 10011110 0" 传输方向→

"1 0 00110101 0" 传输方向→

停 校 8位数据位 起

止 验 (低位在前) 始

位位位位



2. 校验方式

(2) 数据块的累加和校验

- ▶ 发送方将待发送的n个字节进行加运算,形成n个发送数据"累加和",并把该"累加和"附在n个字节后面传送。
- ▶ 接收方在接收过程中或接收到n个字节后,也按同样方法进行n个字节的加运算,形成n个接收数据的"累加和"。
- ▶接收方把对方发送的"累加和"与自己产生的"累加和"进行比较 ,若相等,表示数据块传送正确,否则表示传送出错。

累加和校验运算简单,但校验能力有限。能够发现几个连续字节 改变的差错,但不能检出数字之间的顺序错误(数据交换位置累 加和不变)。



2. 校验方式

- (3) 数据块的循环冗余校验
- ▶ 将整个数据块看成是一个二进制数,然后用一个特定的数去除它, 将余数作校验码附在数据块后面发送。
- ▶ 接收方在接收到该数据块和校验码后,进行同样的运算,所得余数 为0,表示数据传送正确,否则表示传送出错。

循环冗余校验具有极高的检出率,通常高达99.9999%,因此,循环冗余校验CRC是常用的数据块校验方式。




2. 校验方式 组合校验

提 纲

3. UART的组成结构



UART串行口由发送数据缓冲器SBUF、发送控制器、输出移位寄存器,接收数据缓冲器SBUF、接收控制器、输入移位寄存器,以及串行口控制寄存器SCON和电源控制寄存器PCON等组成。





1. 串行口控制寄存器SCON

字节地址为98H, 可位寻址。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
英文注释	Serial Mode bit 0	Serial Mode bit 1	Serial Mode bit 2	Receive Enable				Receive Interrupt Flag

➤SM1、SM0:

工作方式选择位。

SM0	SM1	工作 方式	特点	波特率
0	0	方式 0	8 位移位寄存器	$f_{ m osc}/12$
0	1	方式1	10 位 UART	可设置
1	0	方式 2	11 位 UART	$f_{\rm osc}/64$ 或 $f_{\rm osc}/32$
1	1	方式3	11 位 UART	可设置



1. 串行口控制寄存器SCON

位	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
英文注释	Serial Mode bit 0	Serial Mode bit 1	Serial Mode bit 2	Receive Enable	l	l		Receive Interrupt Flag

▶ REN:允许接收控制位。

• 由软件置位或复位。当REN=1时,表示允许串行模块接收数据; REN=0,则禁止接收。

▶ TB8: 方式2和方式3中,数据帧中要发送的第8位数据(或奇偶校验位)。

• 方式0、1时不用,方式2、3时,要发送的第8位数据(0或1),必须 事先用软件写入该位。

▶ RB8: 方式2和方式3中,数据帧中接收到的第8位数据(或奇偶校验位)。

• 方式2、3时, 串行模块自动将接收到的第8位数据送入该位; 方式1时停止位将被送入该位。



1. 串行口控制寄存器SCON

- ▶ SM2: 多机通信控制位。
- 当工作在方式2或3且SM2=1时,则只有当接收到的第8位(RB8)为"1",才能置位中断接收标志RI; RB8为"0"时,清除RI;如SM2=0,则RB8无论为何值,均置位RI。
- 在工作方式0、方式1时, SM2通常设为"0"。
- ▶ TI: 发送中断标志位。
- 发送完一帧数据硬件使TI=1。TI由软件清0。
- ▶ RI:接收中断标志位。
- •接收到一帧数据时,根据SM2的值决定是否由硬件置1。该位也须由软件清0。



2. 电源控制寄存器PCON

字节地址为87,不可位寻址。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
位符号	SMOD				GF1	GF0	PD	IDL

▶ SMOD:波特率选择位。当SMOD=1,表示波特率加倍,否则不加倍。

3. 数据缓冲器SBUF

串行口中有两个地址相同但物理空间独立的寄存器,均表示为SBUF ,分别为发送缓冲器和接收缓冲器。发送缓冲器只写不读,接收缓 冲器只读不写。

- ▶ 当MCU写一个数据到SBUF(如 MOV SBUF, A),即启动了串行口的数据发送;
- ▶ 当MCU读一次SBUF (如 MOV A, SBUF) 时,表示从接收缓冲器读取接收到的内容。



Thank you!

