

微机原理和接口技术

第四讲 指令系统与汇编程序1

提纲

1. 指令系统概述

7. 位操作指令

2. 寻址方式

8. 查表指令的应用

3. 数据传送类指令

9. 堆栈操作指令的应用

4. 算术运算类指令

10. 十进制调整指令的应用

5. 逻辑运算类指令

11. 逻辑指令与字节状态操作

6. 控制转移类指令

12. 转移指令的应用

提 纲

1. 指令系统概述



微控制器具有的指令集合即为该微控制器的指令系统(或指令集),指令系统中的各条指令对应不同的机器代码,是由微控制器内核设计人员确定的。

1. 指令分类

8051微控制器采用CISC结构的指令集,共有111条指令。 可根据指令的长度(即指令机器码的字节数)、指令的执行速 度(即指令的机器周期数)和指令的功能进行分类。



- 1. 指令分类
 - (1) 按指令的长度(字节数)分类:
- ▶ 单字节指令49条:1字节机器码,指令的操作数隐含在操作码中。

如INC Rn和MOVA, Rn 的机器码分别为00001xxx和11001xxx, 其中xxx可表示的000-111, 分别代表R0~R7, 实际上各有8条指令。

▶ 双字节指令46条: 机器码有2个字节: 第1字节为操作码, 第2字节为操作数。

如MOV A, #data; 机器码: 74H, data;

▶ 三字节指令16条: 机器码有3个字节: 第1字节为操作码, 第2、3字节为操作数。

如MOV DPTR,#data16; 机器码: 90H, #data的高8位, #data的低8位



1. 指令分类

(2) 根据指令的执行时间(速度)分:

▶单机器周期指令: 64条

▶双机器周期指令: 45条

▶四机器周期指令: 2条

(3) 根据指令功能划分:

▶ 数据传送类指令: 29条

▶ 算术运算类指令: 24条

▶逻辑运算类指令: 24条

▶控制转移类指令: 17条

▶ 位操作类指令: 17条



2. 指令格式

指令的表示方式称为指令格式,任一条指令均由操作码和操作数两部分组成。操作码用来规定指令所要完成的操作;操作数是指令操作的对象。

指令的典型格式:

标号: 助记符 目的操作数,源操作数 ;注释

如: LOOP: ADD A, Rn ;加法

- ▶ 标号:是该指令的符号地址,根据需要设置。标号的第一个字符必须是字母,其余可以是符号或数字。
- ▶ 助记符:表述指令的功能,规定执行某种操作;助记符用英文 名称或缩写表示。
- ▶操作数:是指令操作的对象,可以是具体数据、数据保存的地址、寄存器或标号等。对于有两个操作数的指令,左边的为目的操作数,右边的为源操作数。
- ▶ 注释: 是对该指令在程序中作用的说明,帮助阅读、理解和使用源程序。



• 3. 指令代码

指令代码是用二进制数表示的编码,即机器代码。指令的第1字节为操作码,表示指令的功能,第2、3字节则为操作数。对于单字节指令,其操作数隐含在操作码中。(指令长度与指令时间没有相关性)

汇编指令	指令代码		指令长度	指令时间
	操作码	操作数		
MOV A,#40H	74	40	双字节	单周期
MOV A,40H	E5	40	双字节	单周期
RET	22	隐含	单字节	双周期
INC A	04	隐含,实际为A的内容	单字节	单周期
DIV AB	84	隐含,实际为A、B的内容	单字节	四周期



- 4. 符号约定
- 在汇编指令系统中,常用一些符号来表示指令中的寄存器、 存储单元或立即数等。8051微控制器指令系统中通常采用的 符号和意义如下所示:
- Rn (n=0~7): 当前选中的工作寄存器组的R0~R7, 它的片内RAM地址由PSW中的RS1, RS0确定。

Ri (i=0, 1): 当前选中的工作寄存器组中可作为地址指针的两个工作寄存器R0, R1。

#data: 8位立即数,即指令中给出的8位常数。

#data16: 16位立即数,即指令中给出的16位常数。

direct: 8位片内RAM单元(包括SFR)的直接地址。

addr16: 16位目的地址。用于LCALL和LJMP指令中,目的地址在64k字节的ROM空间。



· 4. 符号约定

addr11: 11位目的地址。用于ACALL和AJMP指令中,目的地址必须与下一条指令的第一字节在同一个2k字节的ROM空间之内。(已很少使用)

rel: 8位带符号的偏移字节。用于SJMP和所有的条件转移指令中。偏移量以下一条指令第一字节地址为基址,地址偏移量范围在—128~+127。(即偏移量的补码形式表示)

bit: 片内RAM和SFR的直接寻址的位地址。

@:间接寻址方式,表示间址寄存器的符号。

/: 位操作指令中。表示对该位先求反再参与操作,不影响该位原始值。



• 4. 符号约定

(x):表示x中内容。如(30H),表示内部RAM 30H中的内容。

((x)):表示以x中的内容为地址寻址。如((30H)),表示内部RAM 30H单元中的值为内部RAM的地址,该地址单元中的内容。

←: 指令操作流程,将箭头右边的内容送到箭头左边的单元中。

如MOVA, R1 ; A←R1

提 纲

2. 寻址方式



寻址方式: 就是寻找指令中参与运算的操作数或操作数所在地址的方式。

寻址种类: 8051微控制器指令系统中共有7种 寻址方式:

- > 立即寻址
- ▶ 直接寻址
- > 寄存器寻址
- ▶ 间址寻址:寄存器间接寻址
- > 变址寻址:基址寄存器加变址寄存器寻址
- ▶ 相对寻址
- ▶ 位寻址



1. 立即寻址

操作数以立即数的形式在指令中直接给出,立即数表示为#data, #data16。数字前加"#"符号,即表示为立即数。

例: MOV A,#dataH $(A) \leftarrow data$

MOV DPTR,#data16

;(DPTR)←data16

MOV A,#30H 例:

74H, 30H

; 操作码, 立即数

MOV DPTR ,#8000H

90H, 80H, 00H ; 操作码, 立即数

XRL A, #0FH

P1, #0FH ANL

ADD A, #07H

MOV R7, #20H

MOV @R1, #55H

立即寻址的寻址空间为ROM(即操作数存放在 ROM中)



2. 直接寻址

指令中给出的操作数是实际操作数的存储地址,即存放实际操作数的内部RAM的单元地址或SFR的地址,该单元的内容为指令的操作数。

例: MOV A, direct ;(A) ←(direct)

机器码: E5H, direct ; direct为操作数所在的内存地址

例: MOV 30H, 50H ;操作码 直接地址,直接地址

; 85 30 50

MOV 30H, #50H ;操作码 直接地址,立即数

; 75 30 50

(该类指令长度为2或3字节)



2. 直接寻址

例: MOV 30H, PO ;操作码 直接均

;操作码 直接地址,直接地址

等同于

MOV 30H, 80H ;操作码 直接地址,直接地址

; 85 30 80

直接寻址的寻址空间:

内部RAM的低128个字节单元(00H-7FH)

特殊功能寄存器区(直接寻址是访问SFR的唯一方式)



3. 寄存器寻址

指令中给出操作数所在的寄存器,即寄存器的内容是操作数

0

例: MOV A, R1 ;(A)← (R1) INC R0

(该类指令大多数为单字节指令,操作数隐含在操作码中)

寄存器寻址的寻址空间:

R0~R7, A.



4. 寄存器间接寻址

操作数的地址存放在寄存器中,即寄存器的内容是操作数所在的内存地址。用于间接寻址的寄存器有Ri(i=0或1)、
DPTR,要在寄存器前加@。

• 例: MOV A, @R1 ; (A) ← ((R1))

• MOVX A, @DPTR ; (A) \leftarrow ((DPTR))

• 寄存器间接寻址的寻址空间:

• 内部RAM: 00H-FFH; (@R0,@R1)

• 外部RAM: 0000H - FFFFH; (@R0, @R1, @DPTR)



- 直接寻址和寄存器间接寻址举例:
- > 对于SFR, 只能用直接寻址方式, 直接地址可用单元地址或寄存器名,

其汇编结果是一样的, 机器码均为: E5 80

MOV A, PO ; (A) ← (P0) (以SFR寄存器表示)

MOV A, 80H ; (A) ← (P0) (以单元地址表示)

▶ 对于内部RAM的80H-FFH(地址与SFR重叠),只能用寄存器间接寻址。

如:将内部RAM 80H单元的内容取到A:

MOV R0, #80H ;用R0作为间址寄存器,指向80H

MOV A, @RO ;将R0间址的内存单元的内容读到A

▶ 对于内部RAM的00H-7FH, 既可以用直接寻址, 也可以用寄存器间接寻址。



5. 变址寻址(基址寄存器加变址寄存器间接寻址)

以DPTR或PC作基址寄存器,A作变址寄存器(存放8位无符号数),两者相加形成的16位程序存储器地址,作为操作数所在地址。

8051微控制器共有3条变址寻址的指令(均为单字节指令)

- MOVC A, @A+DPTR ; (A) \leftarrow ((A)+(DPTR)) 93H
- MOVC A, @A+PC ; (A) \leftarrow ((A)+(PC)) 83H
- JMP @A+DPTR ; (PC) \leftarrow (A)+(DPTR) 73H

前两条是程序存储器读指令(也称查表指令),后一条是无条件散转指令。

变址寻址的寻址空间:

程序存储器



6. 相对寻址

用于程序控制,利用指令修改PC指针内容实现转移。指令中给出的操作数为程序转移的偏移量(用rel表示)。以PC的当前值(执行这条指令时的PC)加上偏移量,所得结果即为转移的目的地址。

目的地址=转移指令下一条指令首址+rel

= 转移指令所在地址+转移指令字节数+rel 等价于 当前PC

值+rel

例: SJMP rel; JNZ rel; DJNZ Rn, rel 等 rel 是一个带符号数的8位二进制补码数, 其范围为(-128) - (+127)

相对寻址的寻址空间:

程序存储器。以转移指令的下一条指令所在地址为基点,向低地址(PC值减小)方向最大可转移128字节,向高地址(PC值增大)方向最大可转移127个字节。



7. 位寻址

8051微控制器具有位寻址和操作功能的布尔处理器,可以对位寻址空间的各位直接进行操作。

位寻址的寻址空间:

8051 MCU中的位地址空间(通用内部RAM20H~2FH对应的00H~7FH的128bit, SFR中的可位寻址的83bit, 共211bit。)

SFR中的可寻址位既有位地址又有符号名称,如PSW的位7为Cy,其位地址为D7H;P0的位0为P0.0,位地址为80H。建议在指令中使用位符号名称,以增加程序的可读性。

例: MOV C, P1.0 ; P1口中最低位P1.0口线的状态输入到Cy。



7. 位寻址

8051微控制器具有位寻址和操作功能的布尔处理器,可以对位寻址空间的各位直接进行操作。

位寻址的寻址空间:

8051 MCU中的位地址空间(通用内部RAM20H~2FH对应的00H~7FH的128bit, SFR中的可位寻址的83bit, 共211bit。)

SFR中的可寻址位既有位地址又有符号名称,如PSW的位7为Cy,其位地址为D7H;P0的位0为P0.0,位地址为80H。建议在指令中使用位符号名称,以增加程序的可读性。

例: MOV C, P1.0 ; P1口中最低位P1.0口线的状态输入到Cy。



7. 位寻址

位寻址(对于位)与直接寻址(对于字节)的地址形式完全相同,通过操作码来区分。

- 例: MOV C, 20H ; C ← (20H) ,位传送
- •
- MOV A, 20H ;(A) ← (20H), 字节传送
- •
- CLR 10H ;(10H) ← 0, 位清0, 有专门指令(CLR)
- MOV 10H,#00H ;(10H) ← 00H, 字节清0, 只能用赋值方法



7. 位寻址

为提高程序的可读性,对于SFR和SFR中的位地址通常用符号表示。

如: C、P、OV、P1.0-P1.7、EA等等; 累加器A的最高位表示为ACC.7等。

MOV P0, #0FFH ; 等价于 MOV 80H, #0FFH

MOV IE,#81H

MOV C, ACC.7; $C \leftarrow ACC.7$

MOV P1.0, C; P1.0 \leftarrow C

SETB EA

JNB P, rel





8. 寻址方式和寻址空间

指令的寻址方式通常是指源操作数的寻址方式。8051指令系统源操作数的7种寻址方式可使用的变量与可寻址的空间有所不同,概括如下。

寻址方式	使用的变量	寻址空间	
直接寻址	direct	内部RAM低128字节、SFR	
寄存器寻址	R0~R7、A	R0~R7、A	
寄存器间接	@R0~R1, SP (PUSH、POP)	内部RAM的256字节	
寻址	@R0~R1、@DPTR	外部RAM	
立即寻址	#data、#data16	程序存储器	
变址寻址	基址寄存器: DPTR、PC; 变址寄存器: A;	程序存储器	
相对寻址	PC+偏移量	程序存储器	
位寻址	bit、C	位寻址空间	



Thank you!

